
## Android Camera2 API专题

# 知识星球為第46进业17296815

## 课程体系



极客笔记出品

@2022 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 2

## Agenda

- 1. 为什么要做白平衡
- 2. 什么是自动白平衡
- **Android Camera**颜色处理流程 **17296815 41 AWB**模式 **17296815** 
  - 5. AWB Lock
  - 6. AWB Region
  - 7. AWB State
  - 8. Manual AWB

## 为什么要做白平衡

- 为什么要做白平衡?
  - 人眼: 在不同的光源下, 人眼看到的白色物体总是白色的
  - 图像传感器: 在不同光源下, 白色物体成像在Sensor上是不一样的
- 因此需要把Sensor的RGB相应各乘以一个系数来使得RGB相等/

 $R' = R \times R_{Gain}$ 

 $G' = G \times G_{ain}$ 

 $B' = B \times B_Gain$ 


使得 R'=G'=B'

## 什么是自动白平衡

- 自动白平衡 (Auto White Balance)
  - 通过算法根据统计数据自动计算出R/G/B的Gain值

知识星球答疑ID: 17296815

## Android Camera颜色处理流程



- ISP中的Demosaic是用来做什么的
- ISP中的CCM是用来做什么的

## AWB模式

• CaptureRequest#CONTROL\_AWB\_MODE,通过 CameraCharacteristics#CONTROL\_AWB\_LOCK\_AVAILABLE判断支持哪些Mode

CONTROL_AWB_MODE取值	描述
CONTROL_AWB_MODE_OFF	AWB算法Disabled, App通过修改CCM和AWB Gain来手动控制白平衡
CONTROL_AWB_MODE_AUTO	AWB算法Enabled, 白平衡由算法控制, App设置的CCM和AWB Gain会被忽略
CONTROL_AWB_MODE_FLUORESCENT	AWB算法Disabled,使用 <b>荧光灯</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略,匹配CIE标准光源 <b>F2</b>
CONTROL_AWB_MODE_WARM_FLUORESCENT	AWB算法Disabled,使用 <b>暖荧光灯</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略,匹配CIE标准光源 <b>F4</b>
CONTROL_AWB_MODE_DAYLIGHT	AWB算法Disabled,使用 <b>日光灯</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略,匹配CIE标准光源 <b>D65</b>
CONTROL_AWB_MODE_CLOUDY_DAYLIGHT	AWB算法Disabled,使用 <b>多云白天</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略
CONTROL_AWB_MODE_TWILIGHT	AWB算法Disabled,使用 <b>黄昏</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略
CONTROL_AWB_MODE_SHADE	AWB算法Disabled,使用 <b>阴影光</b> 作为假定的场景照明来调节白平衡,App设置的CCM和AWB Gain会被忽略
极客笔记出品	@2022 极客笔记 All rights reserved. 主讲: Charles 7

#### AWB Lock


- 判断是否支持
  - 读取CameraCharacteristics#CONTROL\_AWB\_LOCK\_AVAILABLE
  - Capability为MANUAL\_POST\_PROCESSING 或 BURST\_CAPTURE 的设备必须支持
- 控制AWB Lock
- ·通过控制CaptureReguest#CONTROL AWB LOCK完成AWB Lock,设置为TRUE 后意味着AWB算法的输出会固定在最新结果
  - 只有当AWB Mode为AUTO时才能Lock,其他模式不存在Lock
  - App在Auto AWB和Manual AWB间切换时,如果发现有闪烁现象,可通过如下流程解决
    - 1. AWB 模式运行
    - Lock AWB
    - 3. 从CaptureResult中等待Lock完成
    - 4. 从CaptureResult中读取WB gain和CCM
    - 5. 使能Manual WB并将step4读取到的CCM和WB Gain设置下去
    - 6. 继续调整CCM或WB Gain, 进入Manual WB流程

## AWB Region

- 判断是否支持设置AWB Region
  - 读取CameraCharacteristics#CONTROL\_MAX\_REGIONS\_AWB
  - 大于0则表示支持控制AWB Region
- F 设置AWB Region 4 D: 17296815
  - 通过CaptureRequest#CONTROL\_AWB\_REGIONS来设置,坐标系同AE/AF Region


## AWB State(1/2)

• 读取CaptureResult#CONTROL\_AWB\_STATE



### AWB State(2/2)

android.control.awbMode == AWB\_MODE\_AUTO



#### Manual AWB – WB Gain

- 手动白平衡 设置Gain
  - 需要将android.control.awbMode设置为OFF, android.colorCorrection.mode设置为TRANSFORM\_MATRIX
- 通过设置 android.colorCorrection.gains 来控制WB Gain: [R\_gain, O 1 G\_even\_gain, G\_odd\_gain, B\_gain], gain的取值范围[1.0, 3.0]

#### Manual AWB - CCM

- 手动白平衡 设置CCM
  - 需要将android.control.awbMode设置为OFF, android.colorCorrection.mode设置为TRANSFORM\_MATRIX
- 通过设置android.colorCorrection.transform来控制CCM, 3x3有理数矩阵, 按行主顺序排列[10 11 12 13 14 15 16 17 18], 每个元素的有效范围因不同的设备有差异,但[-1.5,3.0]范围内的值保证不会被裁剪。

## 知识星球答题<sup>KS</sup>17296815