
Android Camera2 API专题

知识是球冷跳 17296815 通过CropRegion控制Zoom缩放

课程体系



极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 2

Agenda

- 1. Android Zoom简介
- 2. 如何查询当前Camera支持的Zoom能力
- / 3. 通过Crop Region控制Digital Zoom
 - Crop Region坐标系
 - Crop Region应用的时机点
 - Crop Region与输出流间的裁剪规则
 - 其他注意事项
 - Crop Region精度控制
 - Crop Region与Sensor输出大小关系
 - Crop Region与Zoom Ratio

17296815

Android Zoom简介

 Zoom就是对画面进行放大或缩小功能,分为光学变焦(Optical Zoom)和数字变焦(Digital Zoom)两种

光学变焦

光学变焦是通过物理光学手段来变焦的, 也就是调整硬件的镜片间的距离实现的

光学变焦是真实的像素,它可以原汁原味 地还原远处的景物,而不会有什么质量损 失

光学变焦的原理就是通过改变焦距的大小 来改变图像的大小,而且光学变焦只是改 变了光线传输的距离,光线本身没有变化, 所以照片质量不会发生变化

数字变焦

数字变焦是软件手段,在计算机上放大图

数字变焦是利用软件对已有像素周边的色彩进行判断,并根据周边的色彩情况**插入经特殊算法加入的像素**,所产生的照片是通过软件运算方式得到的。

数字变焦最基本的原理就是将一张已经固定的 照片在进行放大,因为数码照片是使用像素组 成的,所以进行变焦之后只能看到一个个的小 点或者小方块

如何查询当前Camera支持的Zoom能力

CameraCharacteristics	Description
SCALER_AVAILABLE_MAX_DIGITAL_ZOOM **TOTAL TITLE	 当前Camera支持的最大数字变焦倍数 active area width / crop region width 或 active area height / crop region height能支持的最大值,也就描述了最小的 crop region 当crop region小于该区域时,超出的部分会被忽略 当前Camera支持的变焦范围,包括数字和光学变焦的能力 maxZoom >= 1.0 >= minZoom,当minZoom小于1时表示能增加FOV(手机上是指切到广角镜头)

Android控制数字变焦(1/8)

- CaptureRequest#SCALER_CROP_REGION用于控制digital zoom的
- 坐标系
 - 不支持android.distortionCorrection.mode
- Left,top = [0, 0], Right,bottom = [android.sensor.info.activeArraySize] 支持android.distortionCorrection.mode
 - distortion correction mode 是OFF
 - Left,top=[0,0], Right bottom = [android.sensor.info.preCorrectionActiveArraySize]
 - distortion correction mode 是非OFF
 - Left,top=[0,0], Right bottom = [android.sensor.info.activeArraySize]
 - 对于支持ULTRA_HIGH_RESOLUTION_SENSOR的Camera设备, 当 android.sensor.pixelMode设置为 SENSOR_PIXEL_MODE_MAXIMUM_RESOLUTION,参考坐标系要相应地修改为 activeArraySizeMaximumResolution和 preCorrectionActiveArraySizeMaximumResolution.

Android控制数字变焦(2/8)


- Crop region应用的时机点
 - Crop region应用于raw转其他颜色空间(比如yuv)时,因此对raw buffer不生效
- **T** Crop Region与输出流间的裁剪规则 • 当crop region的宽高比与stream size的宽高比不一致时,会发生裁减
 - 如果crop region是4:3,那么4:3的stream能看到所有画面, 16:9的stream会出现垂直 方向上的裁减
 - 如果crop region是16:9,那么16:9的stream能看到所有画面,4:3的stream会出现**水平 方向**上的裁减

Android控制数字变焦(3/8)

- 裁减规则说明
 - 假设camera device的active array size为(2000,1500), 且支持FREEFORM 的crop
- Active array size: 2000x1500 (3 MP, 4:3 aspect ratio)
 Output stream #1: 640x480 (VGA, 4:3 aspect ratio)
 Output stream #2: 1280x720 (720p, 16:9 aspect ratio)

Android控制数字变焦(4/8)

- Case #1: 4:3 crop region with 2x digital zoom
 - Crop region: Rect(500, 375, 1500, 1125) // (left, top, right, bottom)



17296815

- 640x480 stream: (500, 375, 1500, 1125) (与 crop region相等)
- 280x720 stream: (500, 469, 1500, 1031) (垂直裁剪)


极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 9


Android控制数字变焦(5/8)

- Case #2: 16:9 crop region with ~1.5x digital zoom
 - Crop region: Rect(500, 375, 1833, 1125)



Android控制数字变焦(6/8)

- Case #3: 1:1 crop region with ~2.6x digital zoom
 - Crop region: Rect(500, 375, 1250, 1125)



主讲: Charles 11

Android控制数字变焦(7/8)

- Case #4: Replace 640x480 stream with 1024x1024 stream, with 4:3 crop region
 - Crop region: Rect(500, 375, 1500, 1125)



Android控制数字变焦(8/8)

- Crop Region精度控制
 - 由于硬件限制或者一些对齐要求,上层在CaptureRequest里面设置的crop region可能会被Camera HAL做微调,最终实际生效的Crop region会在CaptureResult中体现
- Crop Region与Sensor输出大小关系
- Crop region大小不会影响到Sensor输出大小,Sensor输出不同的Size都会被mapping到Active array size上来进行计算;这里Active array size仅表示当前sensor mode下sensor输出的全尺寸,并不是sensor输出大小
 - Crop Region与Zoom Ratio
 - 从API Level 30开始,在Logical multicam中强烈建议通过CONTROL_ZOOM_RATIO来控制Zoom,因为该控制方式会结合光学变焦和数字变焦的能力,甚至可以缩小到1倍zoom以下
 - 通过CONTROL_ZOOM_RATIO控制Zoom时, Crop region设置为默认active array size即可

知识星球答题^{KS}17296815