robotron

Betriebsdokumentation Mikrorechnersystem K 1520

Technische Beschreibung ABS K7023, K7023.01, K7024.20, K7025 Heft 10

robotron

Betriebsdokumentation Mikrorechnersystem K 1520
Heft 10: Technische Beschreibung ABS K 7023, K 7023.01
K 7024.20 K 7025

Inhaltsverzeichnis Heft 10

I.		Seite
ABS K 702	3/7023.01	3
1 .	Kurzcharakteristik	3
2.	Technische Daten	3
3.	Funktionsbeschreibung	5
4.	Bestimmung des Bildinhaltspeicher-	19
⊤•	Adresbereichs	
5.	Programmierung des Zeichengenerators	21
6.	Anschluß der Verbindungskabel zum Monitor	22
7.	Funktionstest	24
Anlage 1:	Formular zur Programmierung des Zeichen-	25
	generators	
II.		
ABS K 702	4.20	_
1.	Kurzcharakteristik	26
2.	Technische Daten	26
3.	Funktionsbeschreibung	28
4.	Bestimmung des Bildinhaltspeicher-	4C
	Adreßbereichs	
5.	Programmierung des Zeichengenerators	42
6.	Anhang	44
III.	·	
ABS K 702	25	
1.	Kurzcharakteristik	46
2.	Technische Daten	46
3.	Funktionsbeschreibung	48
4.	Bestimmung des Bildinhaltsspeicher-	7 5
	Adreßbereiches	_
5•	Programmierung des Zeichengenerators	76
6.	Anschluß des Monitors	76
Anlagen	·	77

robotron

Weitere Teile der Betriebsdokumentation Mikrorechnersystem K 1520 erscheinen in folgenden Einzelausgaben:

Heft	1:	Allgemeine	Unterlagen						
${\tt Heft}$	2:	Technische	Beschreibung	OPS	K	3520,	PFS	ĸ	3820,
				OFS	K	3621			
${\tt Heft}$	3:	Technische	Beschreibung	OPS	K	3525,	OPS	K	3521,
				OPS	K	3621			
${\tt Heft}$	4:	Technische	Beschreibung	ADA	K	6022			
${\tt Heft}$	5:	Technische	Beschreibung	ASV	K	8021			
${\tt Heft}$	6:	Technische	Beschreibung	afs	K	5121			
${\tt Heft}$	7:	Technische	Beschreibung	BDE	K	7622,	ABD	K	7022
${\tt Heft}$	8:	Technische	Beschreibung	PPE	K	0420,	PLG	K	0421,
				PAE	K	0422			
${\tt Heft}$	9:	Technische	Beschreibung	AKB	K	5020			
${\tt Heft}$	11 2	Technische	Beschreibung	ALB	K	6025			
Heft	12:	Technische	Beschfeibung	ATD	K	7026			
Heft	138	Technische	Beschreibung	ATS	K	7028.1	0/20)	
Heft	14:	Technische	Beschreibung	AMB	K	5025			
Heft	15:	Technische	Beschreibung	ABS	K	7029			

<u>I.</u> ABS K 7023/7023.01

1. Kurzcharakteristik

Mit Hilfe der Anschlußsteuerung ABS K 7023 können Monitore der Typen

K 7221.10 (Einbaugerät, 1 Helligkeitsstufe)

K 7221.20 (Auftischgerät, 1 Helligkeitsstufe)

mit der Anschlußsteuerung ABS K 7023.01 Monitore der Typen

K 7221.11 (Einbaugerät, 2 Helligkeitsstufen)

K 7221.21 (Auftischgerät, 2 Helligkeitsstufen)

am Systembus des Mikrorechners K 1520 betrieben werden. Die Steckeinheit enthält einen Fildinhaltspeicher mit der Kapazität von 1k Byte, einen programmierbaren Zeichengenerator und die zur Erzeugung des Schirmbildes im Format 16 Zeilen à 64 Zeichen erforderliche Steuerlogik.

Im Zeichengenerator können beim Typ ABS K 7023 im Resterfeld von 8 x 16 Bildpunkten maximal 128, beim Typ ABS K 7023.01 maximal 116 alphanumerische Zeichen oder quesigrefische Elemente gespeichert werden.

Die Verbindung zwischen Anschlußsteuerung und Monitor erfolgt bei K 7023 über 2 Koaxialkabel bzw. bei K 7023.01 über Fernmeldeleitung.

Z. Technische Daten

Steckeinheitenabmessungen:

215 mm x 170 mm

Steckraster:

20 mm

Steckverbinder:

2 x 58polig, indirekt

Bauform 304-58, TGL 29331/03

Monitorenschluß:

K 7023: 2 Steuerleitungen

(VIDEO, ESYN)

K 7023.01: 3 Steuerleitungen

(VIDEO, BSYN, INTENS)

1.12.516832.0/61

Alle Ausgänge in TTL-Pegel Max. Leitungslänge: 5 m

Einsatzbedingungen	_
Temperatur der Umgebungsluft:	+ 5 °C + 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei	
30 °C:	95 %
Luftdruck:	84 kPa 107 kPa
Lager- und Transportbedingungen	
Temperatur:	- 50 °C + 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei	
30 °C:	95 %

Stromversorgung

Betriebsspannung	Stromaufnahme
5P: + 5 V <u>+</u> 5 %	etwa 2,0 A
12P: + 12 V + 5 %	etwa 0,15 A
5N: - 5 V ± 5 %	etwa 0,1 A

Ein- und Ausgangsleitungen zum Systembus K 1520

- 16 Adressenleitungen: ABO ... AB15 (Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)
- 8 Datenleitungen: DBO ... DB7 (Ein-/Ausgänge Low-Power-Schottky-TTL)
- 4 Steuerleitungen: /MREQ, /WR, /RD, /MEMDI (Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)
- 2 Steuerleitungen /RESET, /RDY (Ein-/Ausgeänge TTL-Pegel)
- 4 Steuerleitungen für Verdrahtung der Prioritätsketten: /IEI, /IEO, /BAI, /BAO

Bildwiederholspeicher-Anfangsadresse: Im Pereich 0000 (hex) ... FCOO (hex) wahlweise im 1k Byte-Raster.

Anz eigekapaz ität	1024 alphanumerische Zeichen oder quasigrafische Elemente
Zahl der Zeilen	16
Zeichenzahl/Zeile	64
Positionsraster	8 x 16 Bildpunkte
Bildwiderholfrequenz	53,2 Hz
Zeichenabstand ⁺⁾	1 Punkt
Zeilenabstand ⁺⁾	6 Linien

+) bei Darstellung alphanumerischer Zeichen

Zeichenumfang	K 7023 : max. 128 Zeichen
	K 7023.01: max. 116 Zeichen
Zeichencode	7-Bit-Code entspr. TGL 23207/01
Zeichengenerator	2 Stück EPROM steckbar
Helligkeitsstufen	K 7023: 1
	K 7023.01:2
Kursor	auf Kundenwunsch wahlweise
	blinkend oder ruhend

3. Funktionsbeschreibung

3.1.

Prinzip der Erzeugung des Schirmbilds auf dem Monitor

Die Erzeugung des Schirmbilds auf dem an die ABS angeschlossenen Monitor erfolgt nach dem Fernsehprinzip, d.h. ein Schreibstrahl wird mit einer hohen Horizontalfrequenz und einer niedrigeren Vertikalfrequenz über den Bildschirm abgelenkt und dabei punktweise entsprechend der derzustellenden Information in seiner Intensität gesteuert. Jede Horizontallinie setzt sich aus 512 Bildpunkten zusammen. Das Pildefeld beinhaltet 256 Horizontallinien.

Die Anschlußsteuerungen ABS K 7023 und ABS K 7023.01 sind so konzipiert, daß das Bildfeld in 1024 Zeichenpositionen (= 16 Zeilen å 64 Zeichen) aufgeteilt ist. Jedem Zeichen stehen daher 16 Horizontallinien (im folgenden nur als Linien bezeichnet) mit je 8 Bildpunkten zur Verfügung. Der 8. Bildpunkt eines alphanumerischen Zeichens wird stets dunkelgetastet und bildet den horizontalen Zeichenabstand. Die 11. bis 16. Linie einer Zeile sind dem Kursor und der Erzeugung des vertikalen Zeilenabstandes vorbehalten (gilt nicht bei quasigrafischen Elementen).

Jeder Zeichenposition ist im 1k Byte-Eildinhaltspeicher eine Adresse fest zugeordnet. Die Anfangsadresse des wählbaren Adresbereichs des Eildinhaltspeichers ist der ersten Zeichenposition der ersten Zeile zugeordnet, die folgende Adresse der 2. Zeichenposition der 1. Zeile usw.


Anzeige der im Bildinhaltspeicher enthaltenen Informationen:
Durch Zeichenpositions- und Zeilenzähler wird dem Pildinhaltspeicher die aktuelle Zeichenpositionsadresse mitgeteilt.
Das unter dieser Adresse gespeicherte Zeichen wird dem Zeichengenerator übergeben, der über einen Parallel-Serienwendler dem Helltastverstärker im Monitor des zur punktweisen
Schreibstrahlsteuerung erforderliche Steuersignal entsprechend
dem aktuellen Stand des Linienzählers zugeführt.

3.2. Blockschaltbild

Zum leichteren Verständnis der Funktion der Anschlußsteuerung ist das Blockschaltbild in Abb. XX/1 dargestellt.

Für den Typ ABS K 7023 entfällt der Funktionsblock "Intensitätssteuerung".

Die in der Beschreibung der Funktionsblöcke in Klammern gesetzten Schaltkreis- bzw. Pinnummern ermöglichen ein schnelleres Auffinden der beschriebenen Schaltkreise und Signelleitungen im Stromlaufplan.



3.3.

Beschreibung der Funktionsblöcke

3.3.1.

Taktgenerator

Vom Taktgenerator wird eine quarzstabilisierte Rechteckimpulsfolge (Punkttakt) mit der Frequenz 10,7 MHz bei einem Testverhältnis von 0,5 und TTL-gerechten Pegeln erzeugt. Sie ist die
Grundlage aller zeitlichen Abläufe bei der Zeichendarstellung
auf dem Bildschirm des Monitors, Aus der Periodendauer von
93,5 ns ergibt sich die Schreibzeit für einen Bildpunkt.

3.3.2.

Punktzähler

Dieser Funktionsblock wird durch eine achtstellige Zählkette gebildet. An den Ausgängen stehen Impulsfolgen zur Verfügung, deren Frequenz 1/8 der Punkttaktfrequenz beträgt. Jedem Ausgang ist einer der acht Bildpunkte der Linie eines Zeichens zugeordnet. In anderen Funktionsblöcken werden die Impulse des 1., 2., 4. und 8. Bildpunktes ausgewertet.




Abb. I/2 Punktzähler-Ausgangssignele

3.3.3.

Zeichenpositionszähler

Dem Zeichenpositionszähler werden die Impulse des 1. (A59:11), 4. (A51:10) und 8. Bildpunktes (A51:12) zugeführt.

Die Impulse des 1. Bildpunktes werden von einem Binärzähler (A31, A24) gezählt, an dessen Ausgängen parallel zwei Kon-junktionsgatter zur Entschlüsselung des 64. (A29) und 87. Zählimpulses (A23) angeschlossen sind.

Beim Zählerstand 64 wird bei Erscheinen eines Impulses auf der Leitung des 8. Bildpunktes (A29/01) das Signal HOR abgeschaltet und ein Impuls an den Linienzähler abgegeben.

Beim Erscheinen eines Impulses auf der Leitung des 4. Bildepunktes wird beim Zählerstand 87 der Zählereingang (A22) gesperrt und durch den folgenden Impuls auf der Leitung des 1. Bildpunktes ein Zählerrücksetz-Signel erzeugt (A22:11). Durch den nächsten Impuls des 4. Bildpunktes wird das Löschsignal durch Rücksetzen des Flip-Flops (A22) abgeschaltet und die Zählersperre aufgehoben. Das Signal HOR wird wieder eingeschaltet, wenn bei Zählerstand 1 der 8. Bildpunktimpuls ansliegt.

Der aktuelle Zählerstand bildet in seiner binärverschlüsselten Form die unteren 6 Bit der zum Lesen des Bildinhaltspeichers benötigten Adresse.

Für die Funktionsgruppe "Synchronimpulserzeugung" erfolgt zu⇒ sätzlich eine Entschlüsselung der Zählerstände 56 (A25:06), 72 (A17:12) und 80 (A17:06).

3.3.4.

Linien- und Zeilenzähler

Diese beiden Funktionsblöcke enthalten Pinärzähler (A53, A20) mit dem Zählbereich O ...15 (dez.) entsprechend dem Bildaufbau (vgl. Pkt. 3.1.) aus 16 Zeilen à 16 Linien. Dem Linienzähler werden die vom Zeichenpositionszähler teim Zählerstand 64 abgege-

benen Impulse zugeführt (A53:01). Beim Umschalten des Zählerwertes 15 auf den Wert 0 wird vom Linienzähler ein Impuls an
den Zeilenzähler abgegeben (A53:12). Außerdem wird dem Zeichengenerator der aktuelle Zählerstand mitgeteilt.

Der Zeilenzähler zählt die vom Linienzähler empfangenen Impulse. Der binärverschlüsselte Zählerstand bildet die oberen 4 Bit der zum Lesen des Bildinhaltspeichers benötigten Adresse.

Vom Linien- und Zeilenzähler wird außerdem das Signal BR erzeugt, das, nachdem die 16. Linie der 16. Zeile geschrieben worden ist, für die Zeit von 2,08 ms (entspricht der Schreibzeit für 2 Zeilen) in den Low-Zustand übergeht und zur Dunkeltastung des Bildschirms während des Bildrücklaufs führt.

3.3.5. Bildinhaltspeicher

Entsprechend dem Anzeigeformet von 16 x 64 = 1024 Zeichen beträgt des Speichervolumen des RAM-Bildinhaltspeichers 1024 x 8 Bit.

Während die darzustellenden Zeichen im 7-Bit-Code gespeichert werden, wird mit dem 8. Bit festgelegt, ob das betreffende Zeichen mit oder ohne Kursor auf dem Bildschirm angezeigt wird. Zur Adressierung des 1k Byte-Speicherbereichs sind 10 Adresseitungen (AO ... A9) vorhenden, deren Signalbelegung durch den Funktionsblock "Adressenumschaltung" erfolgt.

Die einzuschreibenden Daten werden vom Funktionsblock "Datenumschaltung" bereitgestellt und über die Dateneingänge DJ in
den aktuell adressierten Speicherplatz transportiert. Über den
Datenausgang DO werden die Daten des aktuell adressierten
Speicherplatzes an den Funktionsblock "Einzeichenspeicher"
übergeben oder über den Funktionsblock "Datenumschaltung" auf
den K 1520-Datenbus gelegt.

Zur Steuerung des Bildinhaltspeichers stehen die Signele an den Steuereingängen WE und $\overline{\text{CS}}$ zur Verfügung. Die folgende Tabelle zeigt die Belegung dieser Signale in den möglichen Funktionszuständen des Speichers.

unbestimmt
low
high

Tabelle 1

3.3.6. Einzeichenspeicher

Das teim Lesen des Bildinhaltspeichers auf den Ausgangsleitungen liegende Datenbyte wird dem Einzeichenspeicher zugeführt. Beim gemeinsamen Auftreten von "high"-Signalen an den Steuereingängen C2 und V (A43, A48), die an die Signalleitungen "Punkttakt" und "1. Bildpunkt" angeschlossen sind, wird das an den Eingängen anliegende Datenbyte in den Speicher übernommen und gleichzeitig auf dessen Ausgang geschaltet. Bis zum Eintreffen der folgenden Impulse an den Steuereingängen C2 und V steht das Datenbyte am Ausgang zur Verfügung. Wenn in der Zwischenzeit eine neue Information am Speichereingang anliegt, wird durch diese der Speicherinhalt zum o.g. Zeitpunkt überschrieben.

Durch den Einzeichenspeicher wird gewährleistet, deß jedes Detenbyte mindestens 750 ns (= Schreibzeit für eine Zeichenlinie) am Ausgang anliegt und als Adresse für den Zeichengenerator zur Verfügung steht.

Zeichengenerator und Parallel-Serienwandler

Zur Speicherung von maximal 128 verschiedenen alphanumerischen Zeichen bzw. quasigraphischen Symbolen im Punktraster 8 x 16 sind 2k Byte Speichervolumen erforderlich. Der Zeichengenerator besteht deshalb sus 2 EPROM-Schaltkreisen (A46, A47) mit je 1k Byte Speicherinhalt, wobei in einem Schaltkreis die Bildpunkte der Linien 1 ... 8 und im anderen die Bildpunkte der Linien 9 ... 16 gespeichert sind.

Zur Adressierung eines Bytes werden 10 Adresseitungen benötigt. Der niederwertige Adresteil (AO ... A2) wird durch den
aktuellen Linienzählerstend bestimmt (das 4. Eit des Linienzählers bewirkt die Auswahl des jeweils angesprochenen EPROMSchaltkreises über dessen Steuereingang CS/WE). Der höherwertige Adresteil (A3 ... A9) wird durch den 7-Bit-Code des darzustellenden Zeichens bestimmt.

In Abb. XX/3 wird anhand eines Beispiels der Zusammenhang zwischen dem Punktraster eines Zeichens auf dem Bildschirm und dem zu seiner Brzeugung notwendigen Inhalt des Zeichengenerators gezeigt.

Da das adressierte Byte an den EPROM-Ausgängen parallel zur Verfügung steht, die Verarbeitung der den Bildpunkten entsprechenden Bits jedoch seriell erfolgt, ist dem Zeichengen nerator ein als Parallel-Serienwandler arbeitendes Schieberregister (A44, A49) nachgeschaltet. Mit dem 8. Bildpunktimpuls wird das an den EPROM-Ausgängen snliegende Byte in das Schieberegister übernommen. Mit der Frequenz des an den Steuereingängen C1, C2 liegenden Punkttaktes werden die einzelnen Bitsseriell der nachfolgenden Funktionsgruppe "Helltestsignalerzeugung" zugeführt (A44, 10).

บ−น	Dir	רוי	-	7	m	7	10	တ	7	8	6	110	der des	112	113	71	115	16		_	
		8							,							Ц			the Handachatta District	Ē	1
		7				×				×	L								į	3	1
ب		9			×		×		×		×		<u> </u>						1	Š	1
롲		S		×				×				×	L						9	6	1
호		7		×			_	×	L			×							*	٥	
Bildpunkt		9		×				×			_	×		L	L		_		2	3	ì
		1 2 3 4 5 6 7		×	×	×	×	×	×	×	×	×								3	
-4.0		-		×		-						×	_		any state				9	2	-
	hex.		00	F.8	77	77	77	9/	7	77	77	F8	8	00	00	00 I	00	8	,	<	
		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			į
		0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			ľ
ب		20	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0			
Pa	_	<u>B</u>	0	-	0	0	0	-	0	0	0	ļ	0	0	0	0	0	0			
.C	binar	ሪ	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	Û	0	0			
Byteinhalt	۵	07/06/05/04/03/02/01/00	0		0	0	0	-	0	C	0	-	0	0	0	0	0	0		τ	2
00		8	0	***	,	,,,,,	-	*	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		ţ	3
		07	0	-	0	0	0	O	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			ת ט
	hex.	,	210	211	212	213	211	215	216	711	210	711	212	213	214	215	216	217		I interaction	9
	eswa.	AO	0	-	0	dur.	0	900	O	-	-	_	0	-	0	-	0	-			Ř
		2	0	0	Americ	-	0	0	-	-	-	0	-	•	0	0	-	-	}	. =	į
		3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	IJ	1	
9		A3	0	0	0	a	a	0	0	0	0	0	O	o	0	0	0	0	1	1	
S	۵	7		6mx	-	-	-	-	-	-	-	0	-	,	-	_	-	-			1
5	binär	35	0	0	0	0	0	0	0	O	6	O	0	0	0	0	0	0			4
9	ā	3	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	O	0	0	0	0	0		۶ 🌣	5
Byteadresse		2	0	0	0	0	0	0	C	0	6	0	0	o	o	0	6	0		-	
in the		3	0	0	0	0	0	0	c	G	e	0	0	0	G	0	6	0		4.rch7-Bis-7eichen-	
		49484746454443424140	-	-	-	_	-	_	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	IJ	ŧ	3
			4	١٣	4)	11	40	R	d	}		97	٧	5 (H	Ol	dd	3			

lbb. I/

3.3.8.

Helltastsignalerzeugung

In diesem Funktionsblock wird des Signal VIDEO erzeugt, wodurch der Strahlstrom in der Bildröhre des Monitors gesteuert wird. Das Signal VIDEO wird durch disjunktive und konjunktive Verknüpfung der vom Parallel-Serienwandler angegebenen Bildpunktimpuls (A59:09), dem Ausgangssignal des Funktionsblocks "Kursoraufbereitung" (A59:10), den Dunkeltastsignals für Zeilen- und Bildrücklauf (HOR, BR), dem Dunkeltastsignal (A27:01 ... 04) beim Anliegen der Geräteadresse
an der ABS (geb. im Funktionsblock "Lese- und Schreibsteuerung") sowie dem vom Steuersignal RESET abgeleiteten Dunkeltastsignal erzeugt (A27:06). Da das Signal VIDEO über ein
Koaxialkabel bis zu max. 5 m zum Monitor übertragen werden
muß, sind zwei parallelgeschaltete Open-Collector-Gatter
(A21) als Kabeltreiberstufe am Ausgang angeordnet.

3.3.9. Synchronimpulserzeugung


In diesem Funktionsblock wird das zur Erzeugung des Schirmbildes im Monitor erforderliche Synchronsignal BSYN bereitgestellt. Die Bildung des Signals und die Zeitverhältnisse sind aus den Abb. XX/4 und XX/5 ersichtlich.

3.3.10.


Lese- und Schreibsteuerung des Bildinhaltspeichers, Adressen- und Datenumschaltung

Die Lese- und Schreibsteuerung stellt die Verbindung zwischen K 1520-Systembus und Bildinhaltspeicher her.

Zum K 1520-System arbeitet die Anschlußsteuerung im Speicherbetrieb, d.h. es sind keine E/A-Aktivitäten zwischen der passiven Bildschirmanzeigebaugruppe und dem K 1520 erforderbich.



1.12.516832.0/61



Der Adreßbus (ABO ... AB15) liefert mit eingeschaltetem MREQ (Speichertrensfergesuch) die gültige Speicheradresse für Lesen bzw. Schreiben des Eildinhaltspeichers. Der 1k Byte-Bildinhaltspeicher liegt im Adreßraum des K 1520. Die Anfangsadresse ist in 1k Byte-Bereichen wählber (s. Pkt. 4). Die Verfügbarkeit der Anschlußsteuerung wird mit dem Signal RDY zum System K 1520 signalisiert. Der Grundzustand ergibt sich für die Anschlußsteuerung nach dem infolge Netzeinschalten durchgeführten Rücksetzen des Systems RESET. Damit wird ein statischer Haltekreis (A10) eingeschaltet. Das bewirkt eine Sperrung der Anzeige (27). Eine Anzeige erfolgt erst nach beendeter Datenverbindung (Speicherverkehr) mit dem K 1520. Die interne Adressierung des Bildinhaltspeichers wird bei jedem Speicherverkehr mit dem K 1520 über CS-Eingänge der SE16 (A4, A16, A19) gesperrt (Ausgänge hochchmig). Die Sperrung wird bei enliegender Bildschirmgeräteadresse und aktivem Signal MREQ sowie nichtaktivem Signal MEMDJ vorgenommen. Die Durchschaltung des Adresbusses des K 1520 erfolgt mit den Schaltkreisen A1, A5, A7 nach Erkennen der Adresse der Anschlußsteuerung durch die Antivalenzschaltkreise PS86 (A9, A13) im Zusammenwirken mit dem NAND-Gatter A8 bei eingeschaltetem MREQ und nichtaktivem MEMDJ. Die erkannte Adresse stellt gleichzeitig die Information für das Signal CS des Bildinhaltspeichers dar. Ebenfalls werden mit der erkannten Adresse und den Signalen RD (Lesen) bzw. WR (Schreiben) die CS- und DIEN-Eingänge der SE16 (A3, A12) des bidirektionalen Datenbus (DBO ... DB7) eingeschaltet. Damit sind die SE16 (A4, A16, A19) der internen Adressen gesperrt. Mit dem Ende des Speicherverkehrs werden die Datenbus-Verstärker und die Adresfreigabe wieder weggeschaltet und die internen Adresleitungen durch die SE16 über die WIRED-OR-Leitungen zum Bildinhaltspeicher geschaltet.

3.3.11.

Kursoraufbereitung

Ein Zeichen wird auf dem Bildschirm des Monitors mit Kursor dargestellt, wenn im 8. Bit des Datenbytes eine 1 eingetragen ist. In diesem Fall wird beim Erscheinen eines Impulses auf der Leitung des 8. Bildpunktes (A52:11) das Flip-Flop so gestellt, daß an den Funktionsblock "Videosignelerzeugung" ein Low-Signal abgegeben wird (A52:09). In Abhängigkeit vom Signal auf der Leitung des 8. Bits (A52:12) wird des Flip-Flop beim nächsten Zeichen zurückgestellt oder nicht.

Durch die Beschaltung des Setzeingengs (A52:10) des Flip-Flops ist gewährleistet, daß dieses nur beim Schreiben der 12.... 15. Zeichenlinie über seinen D-Bingeng gestellt werden kann. Wird der Schalter S7 geschlossen, wird ein blinkender Kursor erzeugt. Dazu wird in einem Binärzähler (A54) das Signal BR frequenzmäßig untersetzt und steuert über des Konjunktionsgatter A15 den Setzeingang des Flip-Flop.

Für quasigrafische Darstellungen muß der Kursor unterdrückt und dazu im 8. Bit des Datenbytes eine "O" eingetragen werden.

3.3.12.

Intensitätssteuerung

Allgemein sind für Feldkennzeichnungen 12 Attributzeichen festgelegt, die durch die Bitkombination

bestimmt sind (Zeichen 0/4 bis 0/15 der Kodetabelle für 7-Bit-Code).

Innerhalb dieser Attributzeichen bewirkt das Bit DB 1 - logisch 1 die Einschaltung der Intensivhelligkeit.

Bin Attributzeichen mit DB i - logisch O schaltet die intensive Helligkeit wieder aus.

Bestimmung des Fildinhaltspeicher-Adreßbereichs

Die Anfangsadressen des Bildinhaltspeichers können wahlweise vor der Adresse 0000 (hex) bis zur Adresse FCOO (hex) im 1k Byte-Raster festgelegt werden. Die Auswahl der Anfangsadressen erfolgt durch entsprechende Stellung der DIL-Schalter S1 ... S6.




Abb. I/6 Lage der Erücken zur Adreßbestimmung

19

Adreßbereich	Sch	alter g	eschlos	sen		
(hex)	S1	52	83	S4	\$5	s 6
·	*		*	.		
0000 ° 03₽₽		. *				
0400 - 07FF	x					
0800 - OBFF			x			
0000 - OFFF	ж		ж			
1000 - 13FF	·			x		
2000 - 23FF						x
3000 - 33FF				х		ж
4000 - 43FF					x	
5000 - 53FF	,		,	х	х	
6000 - 63FF					х	x
7000 - 73FF				х	х	x
8000 - 83FF		x				
9000 - 93FF		х	,	х		
A000 - A3FF		х				х
B000 - B3FF		ж		х		x
0000 - C3FF		х			х	
D000 - D3FF		. ж		х	х	
E000 - E3FF		х			х	x
F000 - F3FF		х		x	x	х

Tabelle 2

x = Brücke vorhanden

Tabelle nicht angegebenen Adresbereiche

X400 - XFFF entspricht der für die Bereiche

0400 - 07FF, 0800 - 0BFF, 0000 - 0FFF

Programmierung des Zeichengenerators

Der Anwender muß den erforderlichen Zeichengenerstor selbst programmieren. Als Hilfsmittel zur Erarbeitung des EPROMInhalts und der Adressenzuordnung dient Anlage 2. Zunächst sind die zu programmierenden Zeichen bzw. Symbole in das Codefeld der Tabelle 1 einzutragen. Anschließend wird in Tabelle 2 im 8 x 16-Punkte-Zeichenfeld das Bitmuster des zu programmierenden Zeichens eingetragen und daraus der Byteinhalt ermittelt (vgl. auch Abb. I/3, Pkt. 3.3.7.). Durch Übertragung des 7-bit-Codes von Tabelle 1 für das zu programmierende Zeichen in das Adreßfeld der Tabelle 2 ergibt sich die Zuordnung von Adressen und Datenbytes eines Zeichens für beide EPROM-Schaltkreise.

Dieser Vorgang wiederholt sich für alle zu programmierenden Zeichen bzw. Symbole. Die auf diese Weise ermittelten Adreßund Datenzuordnungen sind anschließend auf für das zur Verfügung stehende PROM-Ladegerät geeignete Datenträger zu übertragen.

In Abb. I/7 ist die Anordnung der EPROM-Schaltkreise auf der Steckeinheit dargestellt.




Abb. I/7 Anordnung der EPROM-Schaltkreise auf der Steckeinheit

Anschluß der Verbindungskabel zum Monitor

Die Anordnung und Ausführung der Klemmenschlüsse der Leitungen für die Signele BSYN VIDEO und INTENS ist den Abb. I/8 bzw.1/9 / zu entnehmen.




Abb. I/8 . Anschlußstellen auf APS K 7023




Abb. 1/0 Anschlußstellen auf ABG K 7023.01

7. Funktionstest

Zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Anschlußsteckeinheit eignet sich die Testroutine BAB1. Durch sie lassen sich die Adreß- und Datenwege zwischen dem K 1520-Systembus und dem Bildinhaltspeicher sowie die RAM-Speicherzellen testen.

Im Fehlerfall können durch Abfragen der Fehlerbytes Hinweise zur groben Lokalisation des Fehlers gewonnen werden.

Zur Prüfung der Funktion des Zeichengenerators und der zur Schirmbilderzeugung notwendigen Funktionsgruppen (z.B. Zähler, Synchron- und Helltastsignalerzeugung) wird der gesamte Zeichenvorrat auf dem angeschlossenen Monitor abgebildet und kann visuell kontrolliert werden.

Werden beim Abarbeiten der Testroutine oder bei der Anzeige des Zeichenvorrats Fehler registriert (Fehlerhalt des Programms bzw. fehlerhaftes Schirmbild), ist eine Reparatur der Steckeinheit erforderlich.

							0/1**	0/ <u>*</u> *	0/{**	0/1**	0/1××	0/1 ^{××}	0/1**	0/1××
							0	0	0	0	1	1	1	1
							0	0	1	1	0	0	1	1
							0	1	0	1	0	1	0	1
			7											
	l						0	1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0] [0								
+ + + + + + +	0	0	0	1	П	1								
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3	0	0	1	0		2								
CH HA CH ON IN ON EN	1	0	1	1] [3		-	-					^
	0	1	0	0	П	4		L						
	0	1	0	1	11	5	<u> </u>	L						
	0	1	1	0		6							·	
•	0	1	1	1	H	7								
	1	0	0	0		8			,					
	1	.0	0	1	Ц	9]			
	1	0	1	0		10								
	1	0	1	1		11		,						
	1-	1	0	0	ļ	12								
	1	1	0	1		13]
	1	1	1	0		14								
1.0	1	1	1	1	L	15								

Tabelle 1

Die stark umrandeten Felder dürfen beim Typ ABS K 7023.01 nicht mit Zeichen/Symbolen belegt werden!

			Ε	3y1	tec bir	ad lär	res	SS	е		hex.		Byteinhalt binär hex. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0								Bildpunkt									
	A9	A8	Α7	A6	A5	A4	АЗ	A2	A1	AO	<u> </u>	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	ĮĎΟ		1	2	3	4	5	6	7	8	Linien-Nr.	
				L.				0	0	0																	_		1	
	Ш			<u>_</u>		_	L_	0	0	1	L	<u> </u>																	2	
47	Щ	_			<u> </u>	<u> </u>	_	0	1	0		L	<u> </u>		<u> </u>			_			<u></u>								3	
Σ	Ш		L.,	_	<u> </u>	-		0	1	1	ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	Ш				_		L.,	L_	<u> </u>				_		4	
EPROM		\neg	_		_	-	Ш	1	0	0			_	ļ	Ш				Щ			L.,	L				L		5	
æ	Н			_	<u> </u>		<u> </u>	1	0	1		_	_	L.,					Щ					_				Ш	6	
E	Ш					<u> </u>	Ш	1	1	0			L.		ш				Ш		Ш				Ш				7	
	_		_	_	Ш	Н	_	1	1	1			L.,		Ш	Щ	Щ		_									Ш	8	
- 1	-			Ц.	-		Щ	0	0	0			L									_							9	
97		-			ļ	Щ		0	0				L			_						Щ						Ш	10	
	\dashv			-		Н		ő	1	0											_	Ш						_	11×	
Σ	-							0	Ļ	Ļ		_	Щ			_						_				_			12 ^x	
PROM			_	_	_	Ш		7	0	0		_	<u> </u>	L	-			Щ									_	Ц	13×	
0.	\dashv		-		_		-	1	0	ᆛ		_	ļļ				_	_					_					_	14*	
ш	\vdash	-					\vdash	1	4	0		-			-	\vdash	_	-					_	_			_	<u> </u>	15 ^x	
		1		ــا		لـــا		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						ــــا	_							نــا		_			-		.16^	

Tabelle 2

* Bei Arbeit mit Cursor nicht belegen

** 0: Zeichendarstellung ohne Cursor; 1: Zeichendarstellung mit Cursor

*** Bei alphanumerischen Zeichen zur Erzeugung des Zeichenzwischenraumes nicht bei gen

Anlage 1: Formular zur Programmierung des Zeichengenerators

II. ABS K 7024.20

1. Kurzcherakteristik

Mit Hilfe der Anschlußsteuerung ABS K 7024.20 kann der Monitor K 7222.11 (Einschubvariante) bzw. K 7222.21 (Auftischvariante) am Systembus des Mikrorechners K 1520 betrieben werden. Die Steckeinheit enthält einen Bildinhaltspeicher mit einer Kapazität von 2 kByte, einen programmierbaren Zeichengenerator und die zur Erzeugung des Schirmbildes im Format 24 Zeilen mit 80 Zeichen erforderliche Steuerlogik.

Im Zeichengenerator können im Rasterfeld von 8 x 12 Bildpunkten maximal 116 alphanumerische Zeichen oder quasigrafische Elemente gespeichert werden.

Die Verbindung zwischen Anschlußsteuerung und Monitor erfolgt über ein abgeschirmtes sechsadriges Kabel.

2. Technische Daten

Steckeinheitenabmessung:

215 mm x 170 mm

Stackraster:

20 mm

Steckverbinder:

2 x 58polig, indirekt

Bauform 304-58, TGL 29331/03

Monitoranschluß:

Steckverbinder, indirekt

STL 102-10, TGL 29331/04

3 Steuerleitungen (VIDEO, BSYN.

(INTENS)

Alle Ausgänge in TTL-Pegel

Leitungslänge max. 5 m

Einsatzbedingungen:

5/60/30/95/10-1E

Stromversorgung:

Betriebsspannung:

Stromaufnahme

5 P: + 5 V + 5 %

etwa 2.0 A

26

12 P: + 12 V ± 5 % etwa 0,15 A 5 N: - 5 V + 5 % etwa 0.1 A

Ein- und Ausgangsleitungen zum Systembus K 1520

16 Adressenleitungen: AB 0 ... AB 15 (Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)

8 Datenleitungen: DB 0 ... DB 7
(Ein-/Ausgänge Low-Power-Schottky-TTL)

6 Steuerleitungen: MREQ, WR, RD, MEMDI, RFSH,

RDY

(Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)

1 Steuerleitung:

(Ausgang TTL-Pegel)

Bildwiederholspeicher-Anfangsadresse:

Im Bereich 0000 (hex) ... F 800 (hex) wehlweise im

2 kByte-Raster.

Anzeigekspazität: 1920 alphanumerische Zeichen oder

quasigrafische Elemente

Zehl der Zeilen:

Zeichenzahl/Zeile:

24

Positionsraster:

8 x 12 Bildpunkte

Bildwiederholfrequenz:

51 Hz

Zeichenabstand

1 Punkt

Zeilenabstand *

2 Linien

Zeichenumfeng:

max. 116 Zeichen

Zeichenkode:

7-bit-Kode entspr. TGL RGW 356-76

2 Stück EPROM. steckbar

Zeichengenerator: Helligkeitsstufen:

_

Kursor:

wahlweise blinkend oder ruhend

[#] bei Darstellung alphanumerischer Zeichen

3. Funktionsbeschreibung

3.1.

Prinzip der Erzeugung des Schirmbildes

Die Erzeugung des Schirmbildes auf dem an die ABS angeschlossenen Monitor erfolgt nach dem Fernsehprinzip, d.h. ein Schreibstrahl wird mit einer hohen Horizontalfrequenz und einer niedrigeren Vertikalfrequenz über den Bildschirm absgelenkt und dabei punktweise entsprechend der darzustellenden Information in seiner Intensität gesteuert. Jede Horizontallinie setzt sich aus 640 Bildpunkten zusammen. Das Bildfeld beinhaltet 288 Horizontallinien.

Die Anschlußsteuerung ABS K 7024.20 ist so konzipiert, daß das Bildfeld in 1920 Zeichenpositionen (= 24 Zeilen zu je 80 Zeichen) aufgeteilt ist. Jedem Zeichen stehen deher 12 Horizontellinien (im folgenden nur als Linien bezeichnet) mit je 8 Bildpunkten zur Verfügung. Der 8. Bildpunkt eines alphanumerischen Zeichens wird stets dunkelgetestet und bilmdet den horizontelen Zeichenabstend. Die 11. und 12. Linie einer Zeile sind dem Kursor und der Erzeugung des vertikelen Zeilenabstendes vorbehalten (gilt nicht bei quasigrafischen Elementen).

Jeder Zeichenposition ist im 2 kByte-Bildinhaltspeicher eine Adresse fest zugeordnet. Die Anfangsadresse des wählbaren Adresbereichs des Bildinhaltspeichers ist der ersten Zeichenposition der ersten Zeile zugeordnet, die folgende Adresse der 2. Zeichenposition der 1. Zeile usw. Die Anzeige der im Bildinhaltspeicher enthaltenen Informationen geschieht in der Weise, daß durch Zeichenpositions- und Zeilenzähler dem Bildinhaltspeicher die aktuelle Zeichenpositionsadresse mitgeteilt wird, die gerade vom Schreibstrahl erreicht worden ist. Das unter dieser Adresse gespeicherte Zeichen wird dem Zeichengenerator übergeben, der über einen Parallel-Serienwandler dem Helltastverstärker im Monitor das zur punktweisen Schreibstrahlsteuerung erforderliche Steuersignal entsprechend dem aktuellen Stand des Linienzählers zuführt.

3.2. Blockschaltbild

Zum leichteren Verständnis der Funktion der Anschlußsteuerung ist in Abb. II/1 das Blockschaltbild dargestellt.

3.3. Beschreibung der Funktionsblöcke

3.3.1. Taktgenerator

Vom Taktgenerator wird eine quarzstabilisierte Rechteckimpulsfolge (Punkttakt) mit der Frequenz 13,8 MHz bei einem
Tastverhältnis von 0,5 und TTL-gerechten Pegeln erzeugt. Sie
ist die Grundlage aller zeitlichen Abläufe bei der Zeichendarstellung auf dem Bildschirm des Monitors. Aus der Periodendauer von 72,5 ns ergibt sich die Schreibzeit für einen
Bildpunkt.

3.3.2. Punktzähler

Dieser Funktionsblock wird durch eine achtstellige Zählkette gebildet. An den Ausgängen stehen Impulsfolgen zur Verfügunge deren Frequenz 1/8 der Punkttaktfrequenz beträgt. Jedem Ausgang ist einer der acht Bildpunkte der Linie eines Zeichens zugeordnet. In anderen Funktionsblöcken werden die Impulse des 1., 2., 4. und 8. Bildpunktes ausgewertet.




Abb. II/1




Abb. II/2 Blockschaltbild ABS K 7024.30




Abb. II/3 Punktzähler - Ausgengssignele

3.3.3. Zeichenpositionszähler

Dem Zeichenpositionszähler werden die Impulse des Punktzählers zugeführt.

Die Impulse des 1. Bildpunktes werden von einem Binärzähler gezählt, an dessen Ausgängen perallel Konjunktionsgatter zur Entschlüsselung des 81. und 108. Zählimpulses angeschlossen sind. Beim Zählerstand 81 wird das Signal HOR abgeschaltet und ein Impuls an den Linienzähler abgegeben.

Beim Zählerstand 108 wird mit Hilfe von Bildpunkttakten der Zeichenpositionszähler auf den Zählerstand O zurückgesetzt.

Der sktuelle Zählerstand bildet nach teilweiser Verschlüsselung die unteren 7 Bit der zum Lesen des Bildinhaltspeichers benötigten Adresse.

Für die Funktionsgruppe 'Synchronimpulserzeugung' erfolgt zusätzlich eine Entschlüsselung der Zählerstände 90 und 104.

3.3.4. Linien- und Zeilenzähler

Diese beiden Funktionsblöcke enthalten Binärzähler mit den Zählbereichen 0 ... 11 bzw. 0 ... 23 (dez.) entsprechend dem Bildaufbau (vgl. mit Pkt. 3.1.) aus 24 Zeilen zu je 12 Linien. Dem Linienzähler werden die vom Zeichenpositionszähler beim Zählerstand 81 abgegebenen Impulse zugeführt. Beim Umschalten des Zählerwertes 11 auf den Wort 0 vom Linienzähler ein Impuls an den Zeilenzähler abgegeben. Außerdem wird dem Zeichengenerator der aktuelle Zählerstand mitgeteilt.

Der Zeilenzähler zählt die vom Linienzähler empfangenen Impulse. Der momentene Zählerstand bildet nach entsprechender Verschlüsselung die oberen 5 Bit der zum Lesen des Bildinhaltspeichers benötigten Adresse.

Vom Linien- und Zeilenzähler wird außerdem das Signal BR erzeugt, das, nachdem die 12. Linie der 24. Zeile geschrieben
worden ist, für die Zeit von 1,5 ms (entspricht der Schreibzeit für 2 Zeilen) in den Low-Zustand übergeht und zur Dunkeltastung des Bildschirms während des Bildrücklaufs führt.

3.3.5. Bildinhaltspeicher

Das Speichervolumen des RAM-Bildinhaltspeichers beträgt

2048 x 8 Bit. Entsprechend dem Anzeigeformet von 24 x 80 =

1920 Zeichen werden für die Anzeige die Speicherplätze 0 bis

1919 benötigt und auf dem Bildschirm dargestellt. Vom Systembus aus können jedoch alle 2048 Speicherplätze beschrieben

und gelesen werden. Während die darzustellenden Zeichen im

7-Bit-Kode gespeichert werden, wird mit dem 8. Bit festgelegt, ob das betreffende Zeichen mit oder ohne Kursor auf dem

Bildschirm angezeigt wird. Zur Adressierung des 2 kByte-Speicherbereiches sind 11 Adresleitungen (A 0 ... A 10) vorhanden,

deren Signalbelegung durch den Funktionsblock 'Adressenumschaltung' erfolgt. Im Funktionsblock 'Speicheradressenumkodierung' wird eine Reduzierung der 12 Zählerausgänge (7

Zeichenpositionszähler- und 5 Zeilenzählerausgänge) zu 11 Adreßleitungen vorgenommen.

Die einzuschreibenden Daten werden vom Funktionsblock 'Datenumschaltung' bereitgestellt und über die Dateneingunge DI in den aktuell adressierten Speicherplatz transportiert.
Über den Datenausgang DO werden die Daten des aktuell adressierten Speicherplatzes an den Funktionsblock 'Einzeichenspeicher' übergeben oder über den Funktionsblock 'Datenumschaltung' auf den K 1520-Datenbus gelegt.

Zur Steuerung des Bildinhaltspeichers stehen die Signele an den Steuereingungen WE und GS zur Verfügung. Tabelle 1 zeigt die Belegung dieser Signele in den möglichen Funktionszuständen des Speichers.

Tabelle 1

TO COME CANCELLA COMMENT THE ACCUSATE OF SAME CONTROL COST CONTROL COST CONTROL COST COST COST COST COST COST COST COST	GS	WE
DO hochehmig	high	unbestimmt
Schreiben	low	low
Lesen	low	high

3.3.6. Einzeichenspeicher

Das beim Lesen des Bildinhaltspeichers auf den Ausgangsleitungen liegende Datenbyte wird dem Einzeichenspeicher zugeführt. Beim gemeinsamen Auftreten von 'high'-Signalen an den
Steuereingängen C 2 und V, die an die Signalleitungen
'Punkttakt' und '1. Bildpunkt' angeschlossen sind, wird das
an den Eingängen anliegende Datenbyte in den Speicher übernommen und gleichzeitig auf dessen Ausgang geschaltet. Bis
zum Eintreffen der folgenden Impulse an den Steuereingängen
C 2 und V steht das Datenbyte am Ausgang zur Verfügung. Wenn
in der Zwischenzeit eine neue Information am Speichereingang
anliegt, wird durch diese der Speicherinhalt zum o.g. Zeitpunkt überschrieben.

Durch den Einzeichenspeicher wird gewährleistet, daß jedes

Datenbyte mindestens 580 ns (= Schreibzeit für eine Zeichenlinie) am Ausgang anliegt und als Adresse für den Zeichengenerator zur Verfügung steht.

3.3.7.

Zeichengenerator und Parellel-Serienwendler

Zur Speicherung von max. 116 verschiedenen alphenumerischen Zeichen bzw. quasigrafischen Symbolen im Punktraster 8 x 12 sind über 1 kByte Speichervolumen erforderlich. Der Zeichengenerator besteht deshalb aus 2 EPROM-Schaltkreisen mit je 1 kByte Speicherinhalt, wobei in einem Schaltkreis die Bildpunkte der Linien 1 ... 8 und im anderen die Bildpunkte der Linien 9 ... 12 gespeichert sind.

Zur Adressierung eines Bytes werden 10 Adreßleitungen benötigt. Der niederwertige Adreßteil (A O ... A 2) wird durch
den aktuellen Linienzählerstend bestimmt (das 4. Bit des Linienzählers bewirkt die Auswahl des jeweils angesprochenen
EPROM-Schaltkreises über dessen Steuereingang CS/WE). Der
höherwertige Adreßteil (A 3 ... A 9) wird durch den 7-BitKode des darzustellenden Zeichens bestimmt.

De das adressierte Byte an den EPROM-Ausgängen parallel zur Verfügung steht, die Verarbeitung der den Bildpunkten entsprechenden Bits jedoch seriell erfolgt, ist dem Zeichengenerator ein als Parallel-Serienwendler arbeitendes Schieberegister nachgeschaltet. Mit dem 8. Bildpunktimpuls wird das an den EPROM-Ausgängen anliegende Byte in des Schieberegister übernommen; und mit der Frequenz des an den Steuereingängen C 1, C 2 liegenden Punkttektes werden die einzelnen Bits seriell der nachfolgenden Funktionsgruppe 'Videosignal-erzeugung' zugeführt.

3.3.8.

Videosignalerzeugung

In diesem Funktionsblock wird das Signal VIDEO erzeugt, durch das in der Bildröhre des Monitors der Strahlstrom gesteuert

wird. Das Signal VIDEO wird durch disjunktive und konjunktive Verknüpfung der vom Parallel-Serienwandler abgegebenen Bildpunktimpulse, dem Ausgangssignal des Funktionsblockes 'Kursoraufbereitung', den Dunkeltastsignalen für Zeilen- und Bildrücklauf (HOR, BR) und dem Dunkeltastsignal beim Anliesen der Gerätesdresse an der ABS (gebildet im Funktionsblock 'Lese- und Schreibsteuerung') erzeugt. Da das Signal VIDEO über eine FM-Plastschlauchleitung bis zu max. 5 m zum Monistor übertragen werden muß, sind als Kabeltreiberstufe zwei parallelgeschaltete Open-Kollektor-Gatter am Ausgang angesordnet.

3.3.9. Synchronimpulserzeugung

In diesem Funktionsblock wird des zur Erzeugung des Schirmbildes im Monitor erforderliche Synchronsignal BSYN bereitgestellt. Die Bildung des Signals und die Zeitverhältnisse sind aus Abb. II/4 und II/5 ersichtlich.

3.3.10. Lese-, Schreibsteuerung, Adressen-, Detenumschaltung

Die Lese- und Schreibsteuerung stellt die Verbindung zwischen K 1520-Systembus und Bildinhaltspeicher her.

Zum K 1520-System arbeitet die Anschlußsteuerung im Speicherbetrieb, d.h. es sind keine E/A-Aktivitäten zwischen der passiven Bildschirmenzeigebaugruppe und dem K 1520 erforderlich.

Der Adreßbus (AB 0 ... AB 15) liefert mit eingeschaltetem MREQ (Speichertransfergesuch) die gültige Speicheradresse für Lesen bzw. Schreiben des Bildinhaltspeichers. Der 2 kByte-Bildinhaltspeicher liegt im Adreßraum des K 1520.

Die Anfangsadresse ist in 2 kByte-Bereichen wählbar (s. Pkt. 4.). Die Verfügbarkeit der Anschlußsteuerung wird mit dem Signal RDY auf dem Systembus K 1520 signalisiert. Die interne Adressierung des Bildinhaltspeichers wird tei jedem Speicherverkehr mit dem K 1520 über CS-Eingänge des SE 16 und




Abb. II/4 Erzeugung des Signals BSYN




Abb. II/5 Impulsdiagramm zu Abb. II/4

SE 12 gesperrt (Ausgänge hochohmig: Schalterstellungen 1 - 2 von S 8 und S 10 geschlossen). Die Sperrung wird vorgenommen bei anliegender Bildschirmgeräteadresse und aktivem Signal , MREQ sowie nichtaktivem Signal MEMDI. Die Durchschaltung des Adresbusses des K 1520 erfolgt nach Erkennen der Adresse der Anschlußsteuerung durch die Antivalenzschaltkreise PS 86 bei aktivem Signal MREQ und nichtaktivem MEMDI sowie RFSH. Weiterhin werden mit der erkannten Adresse und den Signalen RD (Lesen) bzw. WR (Schreiben) die CS- und DIEN-Eingänge der SE 16 des bidirektionslen Datenbus (DB 0 ... DB 7) geschaltet. Mit dem Schalter S 7 (Stellung 3 - 4 geöffnet)kann ein Auslesen des Bildwiederholspeichers durch den K 1520 verhindert werden (Lesesperre). Bei geschlossener Schalterstellung 3 - 4 von S 8 erfolgt die Durchschaltung des K 1520-Busses sowie die Abschaltung der internen Adressierung des Bildwiederholspeichers nur während der Strahlrücklaufzeiten (Linien- und Bildrückläufe). Bei Hinlauf des Strahles (während der Linienschreibzeit) wird bei Bildinheltspeicheredressierung sofort das Signal WAIT gebildet (Schalterstellung 3 - 4 von S 10 geschlossen) und ein Abschalten der internen Adressierung des Bildwiederholspeichers verhindert. Das Signal WAIT bleibt bis zum Beginn des Rücklaufes aktiv und verzögert damit den Speicherverkehr. Bei Ende des Speicherverkehrs werden die Datenbusverstärker und die Adresfreigabe wieder weggeschaltet und die internen Adresleitungen durch die SE 12 und SE 16 über die WIRED-OR-Leitungen wieder zum Bildinhaltspeicher geschaltet.

3.3.11. Kursoraufbereitung

Ein Zeichen wird auf dem Bildschirm des Monitors mit Kursor dargestellt, wenn im 8. Bit des Detenbytes eine 1 eingetragen ist. In diesem Fall wird beim Erscheinen eines Impulses auf der Leitung des 8. Bildpunktes das Flip-Flop so gestellt, daß an den Funktionsblock 'Videosignalerzeugung' ein Low-Signal abgegeben wird. In Abhängigkeit vom Signal auf der Leitung des D-Einganges wird das Flip-Flop beim nächsten Zeichen

zurückgestellt oder nicht. Durch die Beschaltung des Setze einganges des Flip-Flops ist gewährleistet, daß dieses nur beim Schreiben der 12. Zeichenlinie über seinen D-Eingang gestellt werden kann. Mit dem Schalter S 12 (Stellung 3 = 4 geschlossen) kann ein blinkender Kursor eingestellt werden. Dabei wird in einem Binärzähler das Signal BR frequenzmäßig untersetzt und steuert über ein Konjunktionsgatter den Setze eingang des Flip-Flop. Für ruhenden Kursor muß der Schalter S 12 in der anderen Stellung (1 - 2 geschlossen) stehen.

Bei quasigrafischen Darstellungen muß der Kursor unterdrückt werden. Dazu muß im 8. Bit des Datenbytes eine '0' eingetragen werden.

3.3.12. Intensitätssteuerung

Allgemein sind für Feldkennzeichnungen 12 Attributzeichen festgelegt, die durch die Bitkombination

Bit DB 6, DB 5, DB 4. (DB 3 + DB 2) bestimmt sind (Zeichen 0/4 bis 0/15 der Kodetabelle für 7-Bit-Kode).

Innerhalb dieser Attributzeichen bewirkt das Bit DB 1 = logisch 1 die Einschaltung der Intensivhelligkeit.

Ein Attributzeichen mit DB 1 = logisch 0 schaltet die intensive Helligkeit wieder aus.

Zwischen dem Einzeichenspeicher und dem Zeichengenerator werden die Datenbits entnommen und einer Erkennungslogik zugemführt. Ein dekodiertes Attributzeichen mit DB 1 = 1 schaltet ein Flip-Flop ein, welches wieder das Signal INTENS schaltet. Zum Abschalten wird ein Attributzeichen mit DB 1 = 0 benötigt. Zwei weitere Flip-Flop bewirken ein Abschalten der Intensität am Linienende sowie eine Übernahme in die nächste Zeile.

Mit dem Schalter S 11 (Stellung 1 - 2 geschlossen) wird erwreicht, daß die 12. Linie (Kursorlinie) stats intensiv hell geschrieben wird. Sollte dies bei quesigrafischen Darstellungen stören, so kann durch Umschaltung des Schalters S 11 in

die andere Stellung eine Derstellung der 12. Linie entsprechend den Linie O bis 11 erreicht werden.

Befindet sich kein Attributzeichen im Bildwiederholspeicher, wird am Bildende normale Helligkeit eingestellt.

Bestimmung des Bildinhaltspeicher-Adresbereichs

Die Anfangsadressen des Bildinhaltspeichers können wahlweise von der Adresse 0000 (hex) bis zur Adresse F 800 (hex) im 2 kByte-Raster festgelegt werden.

Die Auswahl der Anfangsadressen erfolgt durch entsprechende Stellungen der Schalter S 2 bis S 6. Aus Tabelle 2 ist die Zuordnung der Schalter zum gewünschten Adreßbereich zu enten nehmen. Der Schalter S 1 bleibt unbenutzte

Tabelle 2: Adresschalter

	T				
Adresbereich		, 8	chalte	r'	. *
(hex)	S 2	S 3	S 4	\$ 5	S 6
		 	 		
0000 - 07 FF					
0800 - 0 FFF			ĺ	ŀ	
1000 - 17 FF	***		l		
2000 - 27 FF		-			
3000 - 37 FF	-	_			
4000 - 47 FF					
5000 - 57 FF	-		_	-	
6000 - 67 FF					
7000 - 77 FF		**			
8000 - 87 FF				**	
9000 - 97 FF					
A 000 - A 7 FF					
B 000 - B 7 FF		_		_	
C 000 - C 7 FF		1			
D 000 - D 7 FF	-		_ [I
E 000 - E 7 FF		-	_	.	
F 000 - F 7 FF		-	_	_	
		1	- 1	- 1	I

⁻ Schalter geschlossen

Für die in der Tabelle nicht angegebenen Adresbereiche X 800 - XFFF ist zusätzlich der Schalter S 6 zum entsprechenden Adresbereich X 000 - X 7 FF zu schließen.

Programmierung des Zeichengenerators

Die Anschlußsteuerung ABS K 7024.20 wird mit unprogrammierten Zeichengenerator-Schaltkreisen geliefert.

Als Programmierhilfsmittel zur Erarbeitung des EPROM-Inhalts und der Adressenzuordnung dient Anlage 1. Zunächst sind die zu programmierenden Zeichen bzw. Symbole in des Kodefeld der Tabelle 1 einzutragen. Entsprechend dem Derstellungsprinzip der Zeichen durch ein 10 x 8-Punktraster (einschließlich Zeichenzwischenraum) wird für jedes Zeichen ein Speichervolumen von 10 Byte benötigt, wobei hedes Byte die Informationen für eine Zeichenlinie enthält. Zur Adressierung eines Bytes stehen 10 Adreßleitungen zur Verfügung. Die niederwertigen 3 Bit der Adresse werden durch den aktuellen Linienzählerstand gebildet (das 4. Bit des Linienzählers bewirkt die Auswahl des jeweils angesprochenen PROM über dessen Steuereingang CS/WE). Die restlichen 7 Bit sind durch den Zeichenkode bestimmt. Durch Übertragung des 7-Bit-Kodes von Tabelle 1 für das zu programmierende Zeichen in das Adresfeld der Tabelle 2 ergibt sich die Zuordnung von Adressen und Datenbytes eines Zeichens für beide EPROM-Scheltkreise. Dieser Vorgang wiederholt sich für alle zu programmierenden Zeichen bzw. Symbole. Die auf diese Weise ermittelten Adresund Datenzuordnungen sind enschließend auf für das zur Verfügung stehende EPROM-Ladegerät geeignete Detenträger zu übertragen.

In Abb. II/6 ist die Anordnung der EPROM-Schaltkreise auf der Steckeinheit dargestellt.




Abb. II/6 Lage der Zeichengenerator-Schaltkreise, der Steckverbinder und der Schalter auf der Steckeinheit

6. Anhang

Anlage

Formular zur Programmierung des Zeichengenerators




Tabelle 1

Die schraffierten Felder dürfen nicht mit Zeichen/Symbolen belegt werden!

		-	341	ec	rdi	re	sse	•					É			7/		f			ĺ	3//	df	ou	nk	1		Limien-Nr.	
		٠		bir						he	1			bir	ıä	۳			hex									nie.	
244	4	47	16	A5	M	نائل		1//	A	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	07	26	2	0	103	102	101	100		1	12	3	4	5	6	7	8	7	1
1	4	_	١.	L.	L	ļ.,	10	0	0		L	L	L	1			Γ	Г			Т	Ť		_	1	-	Ť	1	1
+	4	_	ļ.,	ļ	L.	L	0	0	11	L	Ĺ			Γ	Γ	Γ				Г	1				Н	Н	Н	2	1
1	4		ļ	L	L	↓_	0	1	0	Ĺ										1	1			-	Н		Н	3	1
4	4		L.,		L	L	0	1	1				Γ	Г		_				1	t		_				-	_2 _	£
1	1				L	L	1	0	0											-	1		_		-	Н		5	2
L	1						1	0	1			_		1							-	Н	Н	-	-	4	-		FPROM
L	l					Γ	1	1	0			_	_			-				-	-	Н	-	┪	-	-	-	<u>6</u>	4
	1						1	1	1							_				-	Н	-	-	-	-+	+			
I	T	_					0	0	0		7		-		-1	7	-	-		-	\dashv	۲	4	-	-	+	4	8	
Т	T						0	ō	7		7	_			-1	7		-+				-	4	-	-	4	+	9	
T	T			\neg			0	7	0		7	-	~	-	-+		-+	-+				+	-	-	4	4	4	10	
Τ	T		7	7			0	1	9		7	7		7	-		-	+		\dashv	-	+	4	-	+	+	+	11	2
Γ	T	7		7	7	٦		-	-		+	-		+	+	+	+	+		7	7	7	-	4	4	4	4	12	EPROM
T	1	7	-1	7	7		-	-	-		+	-		-+	+	+	-+	+		4	4	4	4	4	4	4	4	44	ě
T	1	7	-+	-†	7	-	-	-	-		-+			-	+	4		+		4	4	4	4	4	4	4	4	44	W
t	t	7	7	+	7	٦	\dashv	-	+		+		-+	+	+	+		-		4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Talelle 2

Die schreffierten Felder werden nicht dargestellt!

Tabelle 3 Bedeutung der Schalter

S'chal ter	Kontaktst	ellung	Wirkung
s 7	1 - 2	3 - 4	Lesen Bildwiederholspeicher durch K 1520 möglich Lesesperre für Bildwieder- holspeicher
S 8	1 2	3 ~ 4	Zugriff zum Bildwiederhol- speicher nur in den Rückleuf- zeiten möglich Zugriff jederzeit möglich
s 9	1 - 2	3 - 4	Dunkeltastung bei Bildspei- cherzugriff abgeschaltet (für Betriebsweise mit WAIT) Dunkeltastung bei Bildspei- cherzugriff aktiv
s 10	1 == 2 3 == 4	3 - 4 1 - 2	Zuschaltung des Signels WAIT Sperrung des Signels /WAIT bei Betriebsweise für sofor- tigen Speicherzugriff
5 11	1 - 2	3 - 4	12. Linie/Zeile normal hell (für quasigrafische Darstel- lungen) 12. Linie/Zeile (Kursor) intensiv hell (für alpha- numerische Darstellungen)
S 12	1 - 2 3 - 4	3 - 4 1 - 2	Kursor ruhend Kursor blinkend

III. ABS K 7025

1. Kurzcharakteristik

Mit der Anschlußsteuerung ABS K 7025 können Monitore der Typen

K 7222.11 (Einbaugerät, 2 Helligkeitsatufen)

K 7222.21 (Auftischgerät, 2 Helligkeitsstufen)

em Systembus des Mikrorechners K 1520 betrieben werden.

Die ABS K 7025 besteht aus zwei Steckeinheiten. Sie enthält einen Bildinhaltspeicher der Kapazität 2 kByte sowie einen programmierbaren Zeichengenerstor und die zur Erzeugung des Schirmbildes erforderliche Steuerlogik.

Im Zeichengenerator können im Rasterfeld von 8 x 12 Bildpunkten maximal 100 alphanumerische Zeichen gespeichert werden.

Die Steuerlogik ermöglicht die wahlweise Anzeige im Format 24 Zeilen & 80 Zeichen (ges. 1920 Zeichen) oder im Format 12 Zeilen & 40 Zeichen (ges. 480 Zeichen).

Außerdem können frei wählbere Schirmbildfelder 'Invers' oder 'Intensiv hell' dargestellt werden. Die Verbindung zwischen Anschlußsteuerung und Monitor erfolgt über abgeschirmtes Katel.

Technische Daten

Steckeinheitenanzahl: 2 (1 x Typ 012-6611) (1 x Typ 012-6621)

Stecksinheitenalmessungen: 215 mm x 170 mm

Steckraster: 20 mm

Steckverbinder: 2 x 58polig, indirekt

OKVETUINDER: 2 x 5000118, indirect

Eauform 304-58, TGL 29331/03

MSuiterenschliß: Steckverbinder, indirekt
STL 102 -- 10 TGL 29331/04

511 102 - 10 10H 29551704

46 1.12.516601.0/61

Einsatzbedingungen:

Temperatur der Umgebungsluft: + 5 °C ... + 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei 30 °C: 95 %
Luftdruck: 84 kPa ... 107 kPa

Lager- und Transportbedingungen:

Temperatur; - 50 °C ... + 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei 30 °C: 95 %

Stromversorgung:

5P: + 5 V ± 5 % etwe 2,5 A 12P: + 12 V ± 5 % etwe 0,15 A 5N: - 5 V ± 5 % etwe 0,1 A

Ein- und Ausgangsleitungen zum Systembus K 1520:

16 Adressenleitungen: ABO ... AB15 (Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)

8 Datenleitungen: DBO ... DB7 (Ein-/Ausgänge Low-Power-Schottky-TTL)

8 Steuerleitungen: WR, /RD, REQ, MEMDI, RFSH, M1,

(Eingänge Low-Power-Schottky-TTL)

1 Steuerleitung: RDY (Ausgang TTL-Pegel)

4 Steuerleitungen für Verdrahtung der Prioritätsketten: IEI. EIO. BAI, PAO

Ausgangsleitungen zum Monitor:

3 Steuerleitungen: VIDEO, BSYN, INTENS (Ausgänge TTL-Pegel) Übertragungsentfernung max. 5 m

Verbindungen zwischen den beiden Steckeinheiten werden über freie Plätze des Koppelbus geführt (s. Anlege 1).

Bildinhaltspeicher-Anfangsadresses

Im Bereich 0000 (hex.) ... FROO (hex.) wehlweise im 2 kByte-Raster.

Anzeigekapazität 1920 Zeichen 480 Zeichen Zehl der Zeilen 24 12 Zeichenzahl/Zeile 80 40

1.12.516601.0/61

8 x 12 (verdoppelt) 8 x 12 Positionsraster Pildwiederholfrequenz > 50 Hz >50 Hz 2 Punkte 1 Punkt Zeichenabstand 2 Linien Zeilenabstand 1 Linie 100 darstellbare Zeichen Zeichenumfang 7-Bit-Code entspr. TGL 23207/01 Zeichencode 2 Stück EPROM steckbar Zeichengenerator Helligkeitsstufen Normal hell oder Intensiv hell Normal oder Invers Derstellungserten 8 x 1 Punkt: blinkend oder ruhend Kursor (wehlweise vom Programm steuerbar)

3. Funktionsbeschreibung

3.1. Prinzip der Erzeugung des Schirmbildes

Die Erzeugung des Schirmbildes auf dem an die ABS angeschlosgenen Monitor erfolgt nach dem Fernsehprinzip, d.h. ein Schreibstrahl wird mit einer hohen Horizontalfrequenz und einer niedrigeren Vertikalfrequenz über den Bildschirm abgelenkt und dabei punktweise entsprechend der derzustellenden Information in seiner Intensität gesteuert. Jede Horizontallinie setzt sich aus 640 Bildpunkten zusammen. Das Bildfeld beinhaltet 288 Horizontallinien. Die Anschlußsteuerung K 7025 ist so konzipiert, daß vom Programm aus steuerbar des Fildfeld wahlweise in 1920 Zeichenpositionen (24 Zeilen mit 80 Zeichen) oder in 480 Zeichenpositionen (12 Zeilen mit 40 Zeichen) aufgeteilt werden kann. Im folgenden wird dieses mit 'Format 1920' bzw. 'Format 480' bezeichnet. Rei 'Format 1920' stehen jeder Zeichenposition 8 Eildpunkte und 12 Linien zur Verfügung. Der 8. Eildpunkt und die 1. Linie einer Zeichenposition sind nicht mit Informationen belegt und bilden daher den Zeichen- bzw. Zeilenebstand.





Abb. III/1 Blockschaltbild



Die eigentliche Zeichenderstellung im 7x10 Rester erfolgt denn mit dem 1. bis 7. Bildpunkt der 2. bis 11. Linie einer Zeichenposition. Der Kursor liegt jeweils in der 12. Linie.

Bei 'Format 480' verdoppeln sich die Bildpunkt- und Linienzuordnungen. Es stehen damit jeder Zeichenposition 16 Bildnunkte und 24 Linien zur Verfügung. Der 15. und 16. Bildpunkt und die 1. und 2. Linie bilden den Zeichen- bzw. Zeilensbstand. Die Zeichendarstellung bleibt im 7x10 Grundraster. Jedes einzelne Rasterelement wird jedoch 4fach dargestellt (je zwei Bildbunkte auf zwei Linien), Die Zeichendarstellung erfolgt denn mit dem 1. bis 14. Bildpunkt der 3. bis 22. Linie einer Zeichenposition. Der Kursor liegt jeweils in der 23. und 24. Linie. Jeder Zeichenposition ist im 2 kByte-Bildinhaltspeicher eine Adresse fest zugeordnet. Der ersten Zeichenposition der ersten Zeile ist die Anfangsadresse des Umlaufbereiches, der zweiten Zeichenposition der 1. Zeile ist die zweite Adresse usw. zugeordnet. Die Anzeige der im Umlaufbereich des Eildinhaltspeichers enthaltenen Informationen geschieht in der Weise, daß aus Zeichenpositions- und Zeilenzählerstand über Volladder die aktuelle Eildinhaltspeicheradresse gebildet wird. Das unter dieser Adresse gespeicherte Zeichen wird dem Zeichengenerator übergeben. Der führt über einen Parallel-Serienwandler dem Helltastverstärker im Monitor das zur punktweisen Schreibstrahlsteuerung erforderliche Steuersignel (entsprechend dem aktuellen Stend des Linienzählers) zu.

3.2. Blockschaltbild

Zum leichteren Verständnis der Funktion der Anschlußsteuerung ist in Abb. III/1 das Elockschaltbild dargestellt. Die in der Beschreibung der Funktionsblöcke in Klammern gesetzten Schaltkreis- bz. Pinnummern ermöglichen ein schnelleres Auf-finden der beschriebenen Schaltkreise und Signalleitungen in den Stromlaufplänen.

51

Zusätzlich sind in den Stromlaufplänen die Funktionsblöcke durch Strichpunktlinien abgegrenzt und teschriftet. Die Stromlaufpläne sind allerdings nicht Bestandteil der Betriebsdokumentation.

3.3.

Beschreibung der Funktionsblöcke

3.3.1.

Taktgenerator

Vom Taktgenerator wird eine quarzstabilisierte Rechteckimpulsfolge (Punkttakt) mit der Frequenz 13,8 MHz bei einem Tastverhältnis von 0,5 und TTL-gerechten Pegeln erzeugt. Sie ist die Grundlage aller zeitlichen Abläufe bei der Zeichendarstellung auf dem Bildschirm des Monitors.

Taktgenerator Typ:

S007

Periodendauer:

T = 72.5 ns

'High'-Zeit:

tp = 35 ns (+9ns; -13ns)

3.3.2. Punktzähler

Der Punktzähler wird aus dem Punkttaktuntersetzer und der vierstelligen zyklischen Schiebekette gebildet. Der untersetzte Punkttakt UPT steuert die Schiebekette an. Aller zwei Bildpunkte wird die 'Low'-Information weitergeschoben. Zu einem Umlauf gehören acht Fildpunkte.




Abb. III/3 Punktzähler-Ausgangssignele (Pin 5 bzw. 9 der FF)

3.3.3. Zeichenpositionszähler

Der aktuelle Zählerstand des Zeichenpositionszählers wird für die Eildung der Umlaufadresse benötigt, um den zugeordneten Platz des Bildinhaltspeichers zu lesen. Der Zeichenpositionszähler wird von dem Signal ZT 1-2 des Punktzählers angesteuert. Das Weiterzählen erfolgt also jeweils nach acht Bildpunkten. Der Zeichenpositionszähler besteht aus dem Binärzähler und den Entschlüsselungen der Zählerstände 0,1,81 und 109. Mit den Entschlüsselungssignalen /P109 und /P0 wird die Zählerlöschschaltung und mit /P1 und /P81 das Horizontal-FF angesteuert.

Der Löschvorgang hat folgenden zeitlichen Ablauf:

ZT 1-2 Zählen auf 109

ZT 3-4

ZT 5-6

ZT 7-8 Lösch-FF setzen, Zähltakt sperren

ZT 1-2 Zähler löschen (Inhalt = 0)

ZT 3-4

4

1.12.516601.0/61

ZT 5-6

ZT 7-8 Lösch-FF rücksetzen, Zähltakt freigeben

ZT 1-2 Zählen auf 1

Für die Synchronimpulserzeugung erfolgt zusätzlich die Entschlüsselung der Zählerstände 104 und 90.

3.3.4. Linienzähler

Der Linienzähler ist ein Binärzähler, der jeweils am Zeilenende mit dem Signal P81 weitergeschaltet wird. Sein aktueller Zählerstand wird als Teiladresse für den Zeichengenerater benötigt. Die Zählweise ist abhängig vom jeweils eingeschalteten Format. Bei Format 1920 wird von 0 bis 11 gezählt. Die bits 0, 1 und 2 werden als Adresse und bit 3 und 3 als Chipselekt für den Zeichengenerator verwendet. Bei Format 480 wird von 0 bis 23 gezählt. Damit die Linien doppelt aufgerufen werden, erfolgt eine Zuordnungsverschiebung. Hier werden die bits 1, 2, 3 als Adresse und bit 4 und 4 als Chipselect verwendet. Die Zuordnungsverschiebung und die Umschaltung werden mit SE12 realisiert.

Tabelle 1: Zählweise und Bitzuordnung des Linienzählers

Zählen 1920, bit 03 Zuordnung 1920,LP 03		1		1			•			1	1	,	F
Zählen 480, bit 04	0	1	2	۱ <u></u>		10	11	112	13		22	.23	10
	1				• • •	l				1	1	•	
bit 0													L
bit 1 LPO	L	L	Ή	H	' :•••	H	H	L	ľ		H	H	L
bit 2 LP1	L	L	L	L	•••	L	L	H	H		H	H	L
bit 3 LP2	L	L	L	L	. • • •	H	H	H	H		L	,r	L
bit 4 LP3	L	L	L	L		L	L	LL	L		H	H	L

Der Linienzähler wird durch eine Löschschaltung auf O zurückgesetzt. Die Löschschaltung spricht an, wenn der Zeichengenerator die Linie 12 ausgeben soll. Es sind dann die zugeordneten Signale vom Linienzähler LP2 und LP3 auf 'H'. Dabei schaltet das Signal L12FF ein. Das bewirkt die Löschung. Die Entschlüsselung der Linie 12 erfolgt mit einem 4fach NAND, an dem bit 3 fest und bit 2 oder 4 je nach Format angelegt wird.

Der Löschvorgang hat folgenden zeitlichen Ablauf:

ZT 1-2 Linienzähler auf 12

ZT 3-4

ZT 5-6 Signal Li2FF ein

ZT 7-8

ZT 1-2 Linienzähler auf O (Löschen)

ZT 3-4

2T 5-6 Signal L12FF aus

3.3.5. Zeilenzähler und Bildrücklauf

Der aktuelle Zählerstand des Zeilenzählers wird für die Bildung der Umlaufadresse benötigt, um den zugeordneten Platz des Bildinhaltspeichers zu lesen.

Der Zeilenzähler wird von bit 3 (negiert) des Linienzählers angesteuert. Das Weiterzählen erfolgt also bei Format 1920 jeweils beim Löschen des Linienzählers und bei Format 480 beim Zählen des Linienzählers von 15 auf 16 und ebenfalls beim Löschen. In beiden Fällen, also unabhängig vom Format, zählt der Zeilenzähler von 0 bis 23. Durch die Verdoppelung der Rasterbeziehungen bei der Zeichenanzeige mit Format 480 wird nur aller zwei Zeilen ein neuer Bereich des Bildinhaltspeichers adressiert. Die Bildung der Umlaufadresse erfolgt mit den geradzahligen Zählerständen (0,2,4,6...22), indem das niedrigste Zählerbit weggelassen wird. Das niedrigste bit wird jeweils beim Zählen des Linienzählers von 15 auf 16 auf 'H' geschaltet.

. .

Zeilenzähler Linienzähler		1	2	• • •	11	1 0,	1	2	3	4	•••	11	0	1	୬ ଖ ର
Linienzähler Zeilenzähler	1	1	2	• • •	11	12	13	14	15	16 (1)	• • •	23	0	1	030

Damit der in Tabelle 2 für Format 480 dargestellte Synchronismus zwischen Linienzähler und Zeilenzähler gewährleistet ist, wird das FF für das niedrigste bit des Zeilenzählers über den Setzeingang S vom Linienzähler aus zwangsgesetzt. Somit wird das 2. FF des Zeilenzählers immer mit dem Löschen des Linienzählers weitergezählt. Geschieht das Setzen nicht, kann das niedrigste bit des Zeilenzählers entgegengesetzt schalten. Dann erfolgt das Weiterzählen des 2. FF mit dem Übergeng des Linienzählers von 15 auf 16. Bei dieser Zählweise ist die Bildung der Signale ER und BSYN gestört.

Vom Linien- und Zeilensähler wird das Signal BR erzeugt, nachdem die letzte Linie der letzten Zeile geschrieben worden ist. Das Signal BR geht für die Dauer, die der Schreibzeit von 2 Zeilen entspricht, in den LOW-Zustand über und führt zur Dunkeltestung des Bildschirms während des Bild-rücklaufs.

Der Bildrücklauf hat folgende zeitliche Abläufe:




Abb. III/4 Signal BR. bezogen auf den Zeilenzähler

Punktzähler ZT X1-2X3-4X5-6X7-8X1-2X
Linienzähler II I2 0

L 12 FF

Entschlüsselung Zeile 23

D-Eingang

Signal BR

Einschalten von BR. bezogen auf den Punkttakt

3.3.6. Bildinhaltspeicher

Abb. III/5

Entsprechend der max. Anzeigekapazität von 1920 Zeichen beträgt das Speichervolumen des RAM-Bildinhaltspeichers 2048x8 bit. Während die darzustellenden Zeichen im 7-bit-Code gespeichert werden, wird mit dem 8. bit festgelegt, ob das betreffende Zeichen auf dem Bildschirm mit oder ohne Kursor angezeigt wird. Für die beiden Anzeigeformate sind folgende Speicherorgenisationen festgelegt:




Abb. III/6 | Bildinhaltspeicherorganisation

Der Bildinhaltspeicher ist mit 1 kbit Speicherschaltkreisen aufgebaut. Diese Schaltkreise sind zu zwei 1 kByte-Speicherblocks zusammengeschaltet. Die Blockauswahl erfolgt über Chipselekt. Adressen und Daten werden von den Funktionskomplexen Adressenumschaltung und Datenumschaltung bereitgestellt.

3.3.7. Umlaufadressenbildung

Die Umlaufadressenbildung erzeugt aus den Signalen von Zeichenpositionszähler und Zeilenzähler die entsprechende Bildinhaltsspeicheradresse für den Umlaufbereich.

Durch die Anzahl 40 bzw. 80 Zeichen je Zeile ist die direkte Verwendung der Zählerausgänge als Adresse nicht möglich. Deshalb wird die Information des Zeichenpositionszählers bei jeder neuen Zeile mit der Information des Zeilenzählers durch Addition in VOLL-ADDER-Schaltkreisen korrigiert.

Bei Format 1920 müssen die Speicheradressen für die Zeichen am Zeilenanfang die Dezimalwerte 0, 80, 160, 240 usw. bis 1840 ergeben.

Bei Format 480 ist durch die Bildinhaltsspeicherorganisation eine Affangsadresse von 1440 (dezimal) zu bilden. Die Anfangsadressen für die nächsten Zeilen gehen in 40er Schritten bis 1880. Durch die Verdoppelung der Rasterbeziehungen bei diesem Format werden zur Adressenbildung vom Zeichenpositionszähler und Zeilenzähler jeweils das niedrigste Zählerbit weggelassen.

In Tabelle 3 sind die zu addierenden bits zusammengestellt.

Die Addition erfolgt mit Übertrag in die nächsthöhere Spalte. A kennzeichnet das entstehende Adressenbit. P und Z sind die bits von Zeichenpositionszähler und Zeilenzähler mit ihren Wertigkeiten. Die eingetragenen H-Pegel ergeben in den entsprechenden Wertigkeiten die Anfangsadresse 1440 (dezimal). Die Zeilenzählerbits werden, bei Format 1920 beginnend, bei A4 (Wertigkeit 16) und bei A6 (Wertigkeit 64) zum Zeichenpositionszähler addiert. 16 plus 64 ergibt dann die notwendige '80er'-Korrektur. Analog entsteht bei Format 480 die '40er'-Korrektur aus 8 plus 32 (A3 und A5).

Tabelle 3: Schema zur Umlaufadressenbildung

	CS	А9	84	A7	A 6	A5	A4	A3	A2	A1	AO
1920	Z 1 6	28	216 24	Z8 Z2	P64 Z4 Z1	P32 Z2	P16 Z1	P8	P4	P2	P1
480	н		H Z16	H Z8	216 24	1	P32 Z4	P16 Z2	P 8	P4	P2

- 59

Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, daß bei Format 1920 für die Eildung von A6 drei bits zu addieren sind. Des dritte bit (P64) wird über ein NAND-ADDER eingerechnet. Bei Format 480 sind für die Bildung von A5 vier bits zu verrechnen. Das geschieht in einem dritten VOLLADDER-Schaltkreis, da doppelte Überträge zu verrechnen sind. Hier ist auch die Bildung von A9 ein Sonderfell. Sie geschieht durch ODERung der Überträge des 2. und 3. VOLLADDER-Schaltkreises in der 4. ADDER-Funktion des 2. Schaltkreises.

3.3.8.

Lese-Schreibsteuerung, Adressen-, Datenumscheltung

Die Lese- und Schreibsteuerung stellt die Verbindung zwischen K 1520 Systembus und Bildinhaltspeicher her. Der Adressenbus (ABO ... AB15) liefert mit eingeschaltetem MREQ (Speichertransfergesuch) die gültige Speicheredresse für Lesen bzw. Schreiben des Bildinhaltspeichers, und auf dem Datenbus (DBO ... DB7) wird das Datenbyte vom bzw. zum susgewählten Speicherplatz übertragen. Die Fereitschaft der Anschlußsteuerung wird wit dem Signal RDY zum System K 1520 signalisiert. Der 2 KByte-Bildinhaltspeicher liegt im Adreßraum des K 1520. Die Anfangsadresse ist in 2 KByte-Schritten wählbar. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, beim Lesen mit Systembusadresse den Datenweg zum Systembus zu sperren.

Der Grundzustend ergibt sich für die Anschlußsteuerung nach dem infolge Netzeinschalten durchgeführten Rücksetzen des Systems mit RESET. Demit wird ein statischer Haltekreis eingeschaltet, wodurch eine Sperre der Anzeige erreicht wird. Eine Anzeige erfolgt erst nach Laden des Eildinhaltspeichers durch den K 1520. Die Adressierung des Bildinhaltspeichers erfolgt über die Adressenumschaltung. Es stehen drei Adressengruppen zur Auswahl:

Systembusedresse Umlaufadresse für Format 1920 Umlaufadresse für Format 480

Die Umschaltung übernehmen Signale der Formatauswehl und der Lese-, Schreibsteuerung. Sie ist mit SE12 und SE16 realisiert. Die interne Umlaufadressierung des Eildinhaltspeichers wird bei jedem Speicherverkehr mit dem K 1520 über die CS1-Eingänge der entsprechenden SE16 mit dem Signal GRA (Gültigkeit RAM) gesperrt. Das Signal GRA wird aktiv bei anliegender Eildschirmgeräteadresse und aktivem Signal MREQ sowie nicht aktiven Signalen MEMDI und RFSH. Die Entschlüsselung erfolgt durch die Antivalenzgetter T186 mit nachgeschaltetem 8fach-NAND-Gatter. Das Signal GRA steuert dabei auch zusammen mit RD (Lesen) bzw. WR (Schreiben) die CS- und DIEN-Eingänge der SE16 des bidirektionalen Daten-busses (DBO ... DE7).

Über die DIEN-Eingänge wird auch die oben erwähnte Möglichkeit, beim Lesen die Verbindung zum Datenbus zu sperren,
realisiert. Das kann notwendig werden, wenn z.B. im Arbeitsspeicher des Rechners RAM-Schaltkreise mit einem Integrationsgrad von mehr als 2K zum Einsatz kommen. Dazu ist auf
der StE Typ 012-6621 das Kontektfeld X11 (s. Anlage 3) wie
folgt zu verbinden:

X11: 02 - 03 Datenweg frei X11: 02 - 01 Datenweg gesperrt

3.3.9. Einzeichenspeicher

Das beim Lesen des Bildinhaltspeichers auf den Ausgangsleimtungen liegende Datenbyte wird dem Einzeichenspeicher zugemführt. Mit dem Signal ZT1-2=High am Eingang C2 und der HL-Flanke von UPT am Eingang V erfolgt die Übernahme des Datenwbytes in den Einzeichenspeicher und das Durchschalten auf

dessen Ausgang. Dadurch wird gewährleistet, daß jedes Datenbyte lange genug als Adresse am Zeichengenerator anliegt, um seine max. Verzögerungszeit von etwa 450 ns zu überbrücken.

3.3.10.

Zeichengenerator und Parallel-Serienwandler

Der Zeichengenerator wird durch 2 EPROM-Schaltkreise mit je iKByte Speicherkapazität gebildet. In ihnen ist der für die Anzeige auf dem Monitorbildschirm vorgesehene Zeichenvorrat (max. 100 Zeichen) gespeichert. Entsprechend dem Darstellungsprinzip innerhalb einer Zeichenposition durch ein 8x12 Punktraster (einschließlich Zwischenräume und Kursorlinie) wird für jedes Zeichen ein Speichervolumen von 12 Byte reserviert, wobei jedes Byte die Information für eine Zeichenlinie enthält.

1. LinieZeilenzwischenraum (Linienzähler = 0)2. - 11. LinieZeichendarstellung (Linienzähler = 1 bis 10)12. LinieKursor (Linienzähler = 11)

1. - 7. Punkt Zeichenderstellung 5. Punkt Zeichenzwischenraum

Zur Adressierung eines Bytes stehen 10 Adresseitungen zur Verfügung. Die niederwertigen 3 bit der Adresse werden durch den aktuellen Linienzählerstand gebildet. Die restlichen 7 bit sind durch den Zeichencode bestimmt. Das 4. bit des Linienzählers bewirkt die Auswahl des jeweils angesprochenen EPROM über dessen Steuereingang CS/WE. Da das adressierte Byte an den EPROM-Ausgängen parallel zur Verfügung steht, die Verarbeitung der den Bildpunkten entsprechenden bits jedoch seriell erfolgt, ist dem Zeichengenerator ein als Parallel-Serienwandler arbeitendes Schieberegister nachgeschaltet. Die Taktierung des Schieberegisters ist abhängig vom eingestellten Format.

Bei Format 1920 wird das an den EPROM-Ausgängen anliegende Byte am Ende des 8. Bildpunktes in das Schieberegister übernommen, und mit der Frequenz des Punkttaktes werden die einzelnen bits seriell der Videosignalerzeugung zugeführt.

Bei Format 480 erfolgt zur Realisierung der Verdopplung der Rasterbeziehungen die Parallelübernahme nur aller zwei Zei-chen. Die Ausblendung des Übernahmetaktes erfolgt mit dem niedrigsten bit des Zeichenpositionszählers. Auch beim Schiebetakt wird mit dem Signal UPT (untersetzter Punkttakt) jeder zweite ausgeblendet, so daß die Information über zwei Rasterpunkte anliegt (s. auch Anlagen 2 und 3).




Abb. III/7 Takte für den Parallel-Serienwandler

Formatauswehl und Kursorumscheltung

Formatauswahl und Kursorumschaltung sind vom Systembus Megabebefehle (CUT) steuerbar. Als Kanaladresse ist

ABO ... AB3 = LOW

AB4 ... AB7 = frei wählbar

Die gewählte Adresse ist durch Schalter in der Entschlüsselungsschaltung zu fixieren. Die Entschlüsselung erfolgt durch SE05-Schaltkreise. Im Datenbyte des Ausgabebefehls ist in DEO und DE1 die jeweilige Estriebsart kodiert. Es gilt folgende Zuordnung:

Tabelle 4: Kodierung des Datenbytes

DB1	DBO	Betriebsart
L	L	Kursor ruhend
L	H	Kursor blinkend
H	L	Format 480
Ħ	Ħ	Format 1920

Der jeweilige Ausgabebefehl kann nur eine dieser vier Betriebsarten steuern. Zwei Haltekreise speichern die Zustände für Kursor oder Format.

Die folgende Tabelle enthält die Zusammenstellung der 5 zu schließenden Verbindungen für die verschiedenen Kanaldressen (s. Anlage 3).

Tabelle 5: Schaltverbindungen für die Kanaladressenentschlüsselung (Roter Punkt sichtbar: Schalter geschlossen)

AB6	AB5	AB4	von	nach	Schalter
L	L	L	01	02	S1
L	L	н	03	04	S2
L	н	L	05	06	\$ 3
L	Ħ	н	07	08	S4
н	L	L	09	10	S 5
H	L	н	11	12	s 6
н	н	L	13	14	57
H =	н	н	15	16	\$8

(Jeweils nur ein Schalter geschlossen)

AB7	von	nach	Schalter
L	01	02	S11
	05	06	S12
	09	10	S13
	13	14	514
Н	03	04	S11
	07	08	S12
	11	12	S13
	15	16	S14

(Obere oder untere Gruppe)

3.3.12.

Kursoraufbereitung

Ein Zeichen wird auf dem Bildschirm des Monitors mit Kursor dargestellt, wenn das 8. bit des Datenbytes auf H gesetzt ist. Die Information des 8. bits wird mit der Rückflanke von ZT 7-8 in dem D-Flip-Flop gespeichert. Mit dem FF-Ausgang wird das Videosignal gesteuert. Durch die Beschaltung des Setzeingangs des FF ist gewährleistet, daß dieses nur bei der Kursorlinie (Linienzähler = 11) über seinen D-Eingang gestellt werden kann.

Das Signal CUR der Kursorumschaltung steuert die Derstellungsart:

Signal CUR = L: Kursor normal

Signal CUR = H: Kursor blinkend

Das Signal CUR ist mit dem Ladeeingang des Binärzählers verbunden. Bei Low wird der Eingangs-H-Pegel auf den Ausgeng des Zählers durchgeschaltet, und die 'Linie 11-Entschlüsselung' wird nicht unterdrückt. Der Kursor wird ruhend dergestellt. Bei CUR = H wird das Signal ER vom Zähler frequenzmäßig untersetzt. Mit dieser Frequenz wird die 'Linie 11- Entschlüsselung' unterdrückt. Der Kursor erscheint blinkend.

3.3.13.

Attributzeichensteuerung

Als Attributzeichen werden aus dem 7-bit-Code alle Zeichen mit den hexadezimalen Werten von 04 bis 1F erkannt. Dabei steuern die Datenbits DO und D1 die Invers- bzw. Intensivhell-Darstellung:

DO = L: Normal

no = H: Invers

Di = L: Normal hell

Di a H: Intensiv hell

Die Entschlüsselung der einzelnen Atrributzeichen für Invers und Intensiv sowie die Erzeugung notwendiger Steuersignele erfolgt in einem gemeinsamen Schaltungskomplex. Die dazu notwendigen Detenbits DO bis D7 werden am Einzeichenspeicherausgang abgegriffen. Die Detenbits D2 bis D6 werden mit dem AND-NOR-Schaltkreis (A42) und dem nachgeschalteten 4fach-NAND (A33) entschlüsselt. Das Ausgangssignal (A33:08) wird bei jedem gültigen Attributzeichen aktiv. Dieses Signal gelangt über weitere Gatter an das 3fach-NAND (A34:09), das für die negierten Eingangssignale als NOR wirkt.

Hier werden 3 Bedingungen für den Takt des triggernden Attributzeichen-Flip-Flop (AZ-FF. A46:09) zusammengefaßt:

- (A34:09) (Ein- oder Ausschalten des FF bei Attributzeichen, außer bei Attributzeichenwechsel oder -wiederholung)
- (A34:10) (Ausschalten am Linienende mit P109, wenn AZ-FF noch eingeschaltet ist)
- (A34:11) (Binschalten am Linienanfang mit FO, wenn Feld über zwei oder mehr Zeilen geht (U-FF, A36:09-ein))

Bevor das zusammengefaßte Signal an den C-Eingang (A46:11) gelangt, wird es mit dem Zeitsignal des 8. Pildpunkts 273 verknüpft.

Zu (A34:09):

Attributzeichenwechsel bedeutet, daß nach 'Inversein' 'Intensiv-hell-ein' folgt oder umgekehrt. Attributzeichen-wiederholung bedeutet, daß nach z.B. 'Invers-ein' wieder 'Invers-ein' folgt. Analog gilt das bei Intensiv-hell bzw. bei den Ausschaltfunktionen.

Bei all diesen Attributzeichenfolgen wird das Umschalten des AZ-FF unterdrückt (A33:04, O5). Der Attributzeichenwechsel ist jedoch nicht gestattet, wenn bereits ab dem 1. Zeichen einer Zeile ein Feld von der Vorzeile her eingeschaltet ist.

Zu (A34:11):

Reicht ein Invers- oder Intensiv-hell-Feld über mehrere Zeilen, so wird die AZ-FF-ein-Information am Zeilenende mit dem Signal L12FF im Ü-FF (A36:09) gespeichert und so in die nächste Zeile übernommen. Damit wird denn em nächsten Zeilenanfang mit PO das AZ-FF jeweils wieder eingeschaltet.

Das Signal FO (Zeichenpositionszähler C) ist nicht voll entschlüsselt. Es schaltet bei sllen geraden Zählerständen von O bis 62. Das Signal en A34:13 sperrt das NAND-Gatter bei den Impulsen. die bei 2 bis 62 anliegen.

Nach dem AZ-FF werden Intensiv und Invers getrennt behandelt.

Das Invers-Intensiv-Flip-Flop (II-FF, A36:05,06) entscheidet zwischen beiden (Pin 5=H-Invers, Pin 6=H-Intensiv hell).

In das Intensiv-Signal wird noch die Kursor-Information einbezogen. D.h. der Kursor (A45:12) wird immer Intensiv hell dargestellt, außer bei Invers (A45:13),

Die Weiterversrbeitung der Ausgangsinformation des AZ-FF zum Invers-Signel erfolgt im Invers-Flip-Flop (IV-FF, A46:05). Einschalten des IV-FF:

Freigabe des R-Eingangs durch das AZ-FF H-Pegel am D-Eingang durch das II-FF Einschalten IV-FF mit LH-Flanke am C-Eingang

Ausschalten des IV-FF: Über R-Eingeng bei Ausschalten des AZ-FF

Bildung des Einschalttaktes (A46:03):

Bei Invers ist zur Zeichendaßstellung ein helles Vorfeld notwendig. Dazu werden bei Format 1920 ein und bei Format 480 zwei Bildpunkte des als Leerzeichen erscheinenden Attributzeichens, das Invers einschaltet, bereits invers abgebildet. Steht das Invers einschaltende Attributzeichen als letztes Zeichen in der Zeile, wird dieses Vorfeld (sonst heller Balken am Zeilenande) unterdrückt. Zur Ausbildung des Vorfeldes bei Invers von Zeilenanfeng am (Einschalten erfolgte in einer vorherigen Zeile) wird das Horizontalsignal HOR formatabhängig ein bzw. zwei Eildpunkte vorzeitig eingeschaltet. Wenn aber dann in diesem Fall am Zeilenanfang ein Attributzeichen 'Invers-aus' steht, wird dieses Vorfeld (sonst heller Balken am Zeilenanfang) ebenfalls unterdückt. All diese Bedingungen werden durch die besondere Aufbereitung des Einschalttektes realisiert. Hauptsächlich wird die formatabhängige Verzögerung des Parallel-Serien-Wandlers ausgenutzt. Dezu wird, wenn ein Einschalttekt gebildet werden soll, am Serieneingang AO (A64:1) ein H-Pegel angelegt. Nach sieben seriellen Verschiebungen entsteht am Ausgang (A54:11) eine LH-Flanke, da vor dem durchgeschobenen H-Pegel immer 'Low' als 8. Bildpunkt hindurchläuft. Mit dieser Flanke wird das IV-FF eingeschaltet.

Einzeichen speicher	XAZ	invers-		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE							Manusana. Manusananan Manusananan
Zeichen- generator =	Automotive Company of the Company of	WINTERSON LIBERTON OF ENGINEER	AZ:	· Le	erze	ich∫	MINISTER STATE	IC EMPHINISTER A	78 1539 LOYES (88		an securiore
PS-Wandler be	ei F. 1920	∞		<u> Z= Le</u>	erz	e <i>ich</i>				Accordance to	
A.	hieben ernahme ei F. 480	\$ 5 5	Ü			S S S	U			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
	hieben ernahme	s	0	5	5	5	5	5	5	5	Ü
eingang 40 LH-Flanke be		- Pegel (·							

68

Der H-Pegel für den Serieneingang AO wird mit den Gattern des NAND-Schaltkreises (A35) gebildet:

- (A35:01) H-Pegel durch Attributzeichen
- (A35:02) H-Pegel am Linienanfang durch U-FF
- (A35:10) Einschalten H-Pegel am Linienanfang mit
 P109 und Ü-FF
- (A35:04) Ausschalten H-Pegel am Linienanfang mit Sondersignal

Nach dem Durchlauf durch den PS-Wandler wird der so entstehende Einschalttakt noch über ein NAND-Gatter geführt, um für oben beschriebene Sonderfälle bestimmte Einschalttakte zu unterdrücken:

- A49:01 Unterdrückung Einschalttakt am Linienende
- A49:02 Unterdrückung Einschalttakt bei unmittelbarer
 Folge von Einschalten und Ausschalten, z.B. am
 Zeilenanfang bei Einschalten durch Ü-FF und
 Ausschalten mit erstem Zeichen
- A49:04 Unterdrückung der Überschneidungsnedeln mit ZT 7-8

Bildung Gültigkeitssignale für Attributzeichen:

- A33:12 Attributzeichensperre bei Speichertransfer zwischen Systembus und Bildinhaltspeicher
- A33:13 Gültigkeitssignel für Attributzeichen bei Speicheradressierung mit Umlaufadresse

Der Geltigkeitstereich für Attributzeichen entspricht etwa dem Deseich des eingeschalteten Herizontelsignels HOR. Der Geltigkeitsbereich beginnt teim Zeichenpositionszählerstend 1 und obder bei 81 jewells mit der Vorder* anke von ZT 7-8. Die Fildung erfolgt mit dem FF (A47:08) (Nochbildung ZPZ=1) und dem NANL-FF (A32).

Die Verwendung von HOR als Gültigkeitssignal ist nicht möglich, da dann am Linienanfang bei Format 1920 das Attributzeichen in der ersten Stelle nicht wirkt und am Linienende der Inhalt der ersten Adresse des Dunkelbereichs bereits wirkt.

3.3.14.

Videosignalerzeugung

In einem achtfach NAND wird das Signal VIDEO erzeugt. Es steuert in der Bildröhre des Monitors den Strählstrom und setzt sich aus folgenden Einzelsignelen zusammen:

Dunkeltasten nach RESET

Dunkeltasten bei Fildrücklauf mit BR

Dunkeltasten bei Linienrücklauf mit HOR

Dunkeltasten bei Speichertransfer zwischen Systembus

und Bildinhaltspeicher


Bildinhalt bei Normaldarstellung

Negierter Bildinhalt bei Invers

Das Dunkeltasten bei Speichertransfer erfolgt sofort bei Speicheraufruf. Die Freigabe des VIDEO-Signals erfolgt durch das Schieberegister T195, vier Zeichenzeiten nach Bemendigung des Speichertransfers. Da das Signal VIDEO über ein Koaxialkabel bis zu max. 5 m zum Monitor übertragen werden muß, sind als Kabeltreiberstufen zwei parallelgemschaltete Gatter mit offenem Kollektor am Ausgang angemordnet.

Synchroneignalerseugung

In diesem Scheltungskomplex wird des zur Erseugung des Schirmbildes im Monitor erforderliche Synchrensignel BSYN bereitgestellt. Die Bildung des Signals und die Zeitverhältnisse sind aus den folgenden Bildern ersichtlich:



Att. INI/9 Erseugung des Signals BSYN





Abb. III/10 Impulsdiagramm zu BSYN

3.3.16. Laufzeitkette

Durch die Verzögerungszeiten des RAM von max. 400 ns und des Zeichengenerators von max. 450 ns ergibt sich ein Datendurchlauf vom Pereitstellen der RAM-Adresse bis zum Zeichengeneratorausgang von fast zwei Zeichenzeiten. Die Laufzeitkette vom Zeichenpesitionszähler, der die RAM-Adresse mit bildet, bis zum Ausgang des Parallel-Serien-Wandlers für die beiden Formate ist in Abb. III/11 dargestellt.



4.
Bestimmung des Bildinhaltsspeicher-Adresbereichs

Die Anfangsadresse des Bildinhaltspeichers kann wahlweise von der Adresse 0000 (hex.) bis zur Adresse F800 (hex.) in 2 kByte-Schritten festgelegt werden. Die Auswahl der Anfangsadresse erfolgt durch die Schalter S11 bis S15 (StE Typ 012-6621) (s. Anlage 3). Diese Schalter sind entsprechend der Adressenbits geordnet, so daß eine binäre Zuordnung ersichtlich wird. Ist dem jeweiligen Adressenbit H zugeordnet, so ist der Schalter zu schließen.

Aus Tabelle 6 ist die Systematik zu entnehmen (x = Schalter geschlossen, roter Punkt sichtbar).

Tabelle 6: Schaltverbindungen für Anfangsadresse

Anfangs- adresse	AB Schalter Verbindung	15 \$15 03=04	14 S14 05-06	13 S13 07-08	12 912 0910	11, S11 11–12
0 000						
0800						*
1000					x	
1800					x	x
2000				ж		
2800				x		х .
3000				x	x	
3800				x	2	ж .
4000			x			
4800			х			ж
	•				•	
	•					
	: •				•	
E800	į	х	х	ж		x
F000		x	x	ж .	x	
F800		ж	x	×	x	ж

Programmierung des Zeichengenerators

Als Hilfsmittel zur Erarbeitung des EPROM-Inhalts und der Adressenzuordnung dient Anlage 2. Zunächst sind die zu programmierenden Zeichen in das Codefeld der Tabelle 1 einzutragen. Anschließend wird in Tabelle 2 im 8 x 12 Bildpunktfeld das Bitmuster des zu programmierenden Zeichens eingetragen und daraus der Eyteinhalt ermittelt. Durch Übertragung des 7-Bit-Codes von Tabelle 1 für das zu programmierende Zeichen in das Adreßfeld der Tabelle 2 ergibt sich die Zuordnung von Adressen und Datenbytes eines Zeichens für beide EPROM-Schaltkreise. Dieser Vorgang wiederholt sich für alle zu programmierenden Zeichen. Die auf diese Weise ermittelten Adreß- und Datenzuordnungen sind anschließend auf für das verfügbere EPROM-Ladegerät geeignete Datenträger zu übertragen.

In Amlage 3 ist die Amordnung der EPROM-Schaltkreise auf der StE 012-6621 dargestellt.

Anschluß des Monitors

Der Monitor ist an der StE Typ 012-6621 durch 10poligen Steckverbinder anzuschließen. Die Signale sind über koaxiales HF-Kabel zu führen. Es gilt folgende Zuordnung am Steckverbinder: X5:A1. B1 - INTENS.

A2, B2 - 00

A3. B3 - BSYN

A4, B4 - 00

A5, B5 - VIDEO

(E. Anlage 3)


Anlage 1

Signalbelegung der freien Plätze des Koppelbus (X2) für die Verbindung der beiden Steckeinheiten der ABS

Koppelbus (X2)

Spannungs		Spannungs
Name	B A	Name
	29	
	28	
	27	
	26	
	25	
	24 23	
	23	
	22	
	21	
	20	/LP3
LP3	19	LP2
LP1	18	LPO
CS	17	<u>A9</u>
AB	16	A7
A6	15	<u> 45</u>
14	14	43
A 2	13	A/
AO	12	833-
L12 FF	11	ZT 1-2
CUR) 10 9	ZT 1-2 /PO
/UPT		IPBI
/P109	8 7	BR
C1/C2	s	ZT 7-8
41768	š	MC
	4	/BSYN
	1 7	1
	3 2	-
	1 ;	
	T	-

gormaler sur Progremmierung des Zeichengeneretors



~ Ø 3 4 m • 0 (C) Οì Anlage 2/Tebelle


K7025 1. Zeichendarstellung mit Kursar, Das stark umrandele Feld darf bei der ABS nicht mit Zeichen/Symbolen belegt werden!


chine Kursor;

0: Zeichendorstellung

1.12.516601.0/61

Plazierung der veränderbaren Elemente (Bestückungsseite)





Exporteur:

Robotron-Export-Import
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik

DDR - 1080 Berlin
Friedrichstraße 61

Hersteller:

VEB Robotron-Elektronik

DDR - 6060 Zella-Mehlis

Straße der Antifa 63 - 66

Postschließfach 96

Verantwortl. Lektor und Gesamtbearbeitung im Auftrag der DEWAG Cottbus: Dr. Lutz-Steffen Tag, Leipzig