I Zählparameter in Schleifen Das Beispielprogramm aus Bild 1 könnte in FORTH wie folgt programmiert werden:

Programmieren wir zuerst die Teilsumme S := S + TAB[I]:

$$S @ TAB I + @ + S!$$

Nachdem dieses Teilprogramm im Dialog ausgetestet ist, wird ein neues FORTH-Wort definiert:

: TEILSUMME S @ TAB
$$I + @ + S!$$
;

Nun wird die Schleife programmiert. DO verlangt im Stack den Endwert+1 und den Anfangswert:

20 0 DO TEILSUMME LOOP

Nach der Testung wird definiert:

: SUMME 20 0 DO TEILSUMME LOOP;

Ähnlich verhält es sich mit der »bedingten Anweisung«: Vor dem Wort IF muß der Ausdruck für die Bedingung berechnet werden. Ist der Wert ungleich Ø (true), so werden die Worte zwischen IF und THEN ausgeführt. THEN schließt die bedingte Anweisung ab.

e) Ein- und Ausgabeoperationen
Es stehen eine Reihe von Worten
für die verschiedenen Formen der
Terminalein- und -ausgabe zur Verfügung. Eine Fileverarbeitung ist im
FIG-FORTH nicht definiert. Deshalb sind in den verschiedenen
FORTH-Systemen spezielle Wörterbücher für erweiterte E/A-Operationen vereinbart, die bei Bedarf
mit dem Wort LOAD von einem
Screen geladen werden.

Zur Erhöhung der Lesbarkeit der FORTH-Programme sollte man Kommentare ergänzen. Kommentare werden durch (eingeleitet und) abgeschlossen.

Diese kurzen Erläuterungen sollen hier als kleine Einführung in FORTH genügen. Die ausführliche Sprachbeschreibung ist der entsprechenden Fachliteratur zu entnehmen. (Informationen darüber können beim Autor eingeholt werden.)

Bild 8 zeigt das FORTH-Programm für die Textverarbeitungsaufgabe aus Heft 3. Das Wörterbuch heißt TEXT. Das Programm wird mit TEXT 1 gestartet. Das Programm wurde auf der Grundlage des entsprechenden C-Programms unter Verwendung der elementaren Byteoperationen entwickelt.

8. Zusammenfassung

Ausgehend von der Darstellung der historischen Entwicklung, wurden fünf für die Mikrorechnerprogrammierung wichtige Sprachen etwas ausführlicher betrachtet. Das Beispiel zur Textverarbeitung aus Heft 3 wurde in allen Sprachen implementiert.

Aus den Darlegungen ist zu ersehen, daß es die ideale Programmiersprache noch nicht gibt und in der nächsten Zukunft auch nicht geben wird. Durch die Vielfalt der objektiven und subjektiven Bedingungen hat jede Programmiersprache ihre Existenzberechtigung, und es lohnt sich, sich mit jeder Programmiersprache näher zu beschäftigen. Dieser Beitrag soll dabei dem Amateur auch eine kleine Hilfe geben, "seine« Programmiersprache auszuwählen.

Autor: Doz. Dr. sc. techn. Thomas Horn

Hochschuldozent an der Sektion Informationsverarbeitung der Ingenieurhochschule Dresden

Mikrorechnergesteuerte Analog-Digital-Umsetzung mit dem Polycomputer 880



Einleitung

Mit dem Polycomputer 880 ist ein vollständiger Mikrorechner mit der CPU U 880 mit 2 KByte ROM-Kapazität (U 505) für das Betriebssystem, 1KByte RAM-Kapazität (U 202), mit zwei Peripheriebausteinen PIO U 855 und der CTC U 857 auf dem Markt, der sich als Mikrorechner-Lernsystem für eigene Programmentwicklungen sowie für einfache Prozeßsteuerungsaufgaben sinnvoll einsetzen läßt.

In der Literatur sind erste Erfahrungen [1], [2], [3] über die Möglichkeiten des Einsatzes dieses ersten in der DDR industriell gefertigten Mikrorechner-Lernsystems angegeben. Während in [4] Zusatzgeräte für den Polycomputer 880 vorgestellt sind, wurde im Heft 3 dieser Broschürenreihe [5] dieses Gerät hardwaremäßig eingehend beschrieben. Im folgenden soll die Möglichkeit der Anwendung des Polycomputers 880 für eine Analog-Digital-Umsetzung und deren grafische Darstellung auf einem Sichtgerät für Demonstrationszwecke der Funktionsweise einfacher ADUs unter Verwendung einer einfachen Programmierung der Umsetzerfunktion dargestellt werden. Im einzelnen werden die Funktionen des Stufenoder Folge-ADUs und des ADUs nach dem Prinzip der sukzessiven Approximation vorgestellt.




Bild 1. Blockschaltbild der Hardwarebaugruppen zur Realisierung der ADU-Funktionen

In Bild 1 ist das prinzipielle Blockschaltbild des Aufbaus für die Realisierung der ADU-Funktionsweisen gegeben.

Die Wirkungsweise dieses Aufbaus ist folgende: Die zu messende und darzustellende analoge Spannung $U_{\mathbf{M}}$ wird über eine Tast- und Halteschaltung auf den Eingang eines Komparators gegeben und mit einem vom Mikrorechner bereitgestellten und über die PIO ausgegebenen 8-bit-Datenwort, das mittels eines DAU zu einer Vergleichsspannung $U_{\mathbf{v}}$ gewandelt wird. verglichen. Im Ergebnis des Spannungsvergleichs steht am Ausgang des Komparators die Information $U_{\rm M} \ge U_{\rm V}$ durch H bzw. $U_{\mathbf{M}} \leq U_{\mathbf{V}}$ durch L als Eingangsinformation für den Mikrorechner zur Verfügung, die als Auswertekriterium für die softwaremäßige Realisierung der entsprechenden ADU-Algorithmen Verwendung findet. Nach später dargelegten Algorithmen liefert der Mikrorechner ein neues Datenwort,

das über den DAU erneut in eine äquivalente Vergleichsspannung gewandelt und wiederum an den Komparatoreingang gelegt wird. Dieser Zyklus wird softwaremäßig gesteuert und so lange wiederholt, bis die Vergleichsspannung $U_{\rm V}$ vom DAU innerhalb der kleinsten Digitalisierungsstufe mit der Meßspannung $U_{\rm M}$ übereinstimmt.

Die einzelnen Schritte bzw. Stufen der Umsetzung können durch geeignete Wahl der Umsetzungsgeschwindigkeit sowohl digital auf der Anzeige des Mikrorechners als auch als grafische Darstellung auf dem Sichtgerät verfolgt werden.

Funktionsweise der AD-Wandlung nach dem Prinzip der Stufenumsetzung bzw. nach dem Verfahren der sukzessiven Approximation




Bild 2. Prinzip des Stufen- oder Folge-ADU

Bei der AD-Wandlung nach dem Stufen- oder Folgeverfahren (Bild 2) wird eine angelegte Spannung mit einer stufenweise (schrittweise) veränderlichen Vergleichsspannung $U_{\rm V}$ verglichen, wobei die Spannungsstufung durch den Spannungsbereich, der umgesetzt werden soll, und durch die Anzahl der Bits des Datenworts vorgegeben ist. Die Anstiegsgeschwindigkeit bzw. Umsetzgeschwindigkeit ist dabei durch die Größe der kleinsten Spannungsstufe und durch die Taktfrequenz bestimmt.

Nachdem die stufenförmig ansteigende Vergleichsspannung $U_{\rm V}$ die Meßspannung $U_{\mathbf{M}}$ erreicht hat, wechselt bei konstanter Meßspannung das Signal am Komparatorausgang ständig zwischen H und L, d.h., es wird abwechselnd eine Spannungsstufe zu- bzw. abgeschaltet. Ändert sich zeitlich die Meßspannung, so »folgt« der Folge-ADU unterhalb der hardware- bzw. softwarebedingten Grenzfrequenz der angelegten Spannung. Um zu verhindern. daß bei konstant bleibender Eingangsspannung die Vergleichsspannung ständig um die kleinste Spannungsstufung schwankt, kann einerseits der Komparator mit einer Schalthysterese von $\pm 1/2$ Spannungsstufe ΔU versehen werden bzw. andererseits ein DA-Wandler verwendet werden, der eine um 1 bit höhere Auflösung besitzt, als digitale Ausgänge herausgeführt sind.




Bild 3. Prinzip der sukzessiven Approximation

In Bild 3 ist das Prinzip der AD-Wandlung nach der sukzessiven Approximation verdeutlicht. Der Wandler besteht wieder – wie in Bild 1 gezeigt – aus einem Komparator, dem internen DA-Wandler und einer im Mikrorechner softwaremäßig realisierten Approximationslogik. Die vorgeschaltete Tast-

und Halteschaltung ist nur erforderlich, wenn sich $U_{\rm M}$ während der Umsetzzeit um $\geq 1/2$ LSB ändert (LSB = least significant bit = kleinste unterscheidbare Amplitudenstufe).

Mit dem Startimpuls wird ein MSB (MSB = most significant bit = Stufe mit der höchsten Wertigkeit = $U_{\max/2}$) gesetzt und damit das Vergleichssignal auf $U_{\max/2}$ eingestellt. Der Komparator vergleicht $U_{\rm M}$ und $U_{\rm V}$. Da für das MSB, wie in Bild 3 dargestellt, $U_{\rm V} < U_{\rm M}$ ist, liegt der Ausgang auf H, und mit der nächsten H/L-Flanke des Taktes wird das MSB »verriegelt«, d.h., es bleibt gesetzt. Mit dem zweiten Taktimpuls wird MSB/2 = $U_{\max/4}$ dazugeschaltet, und der Komparator vergleicht jetzt $U_{\rm M}$ mit $U_{\rm V}=$ MSB + MSB/2 = $U_{\max/2}+U_{\max/4}$.

Solange die Vergleichsspannung $U_{\rm V} < U_{\rm M}$ ist, steht am Komparatorausgang H an, und die entsprechenden Spannungsstufungen werden »verriegelt« bzw. bleiben gesetzt. Sobald sich bei der bitweisen Aufsummierung der gestuften, immer weiter halbierten Spannungswerte eine Vergleichsspannung $U_{\rm V} > U_{\rm M}$ ergibt, steht am Komparatorausgang L an, und das letzte bit wird zurückgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis das LSB abgearbeitet ist.

Diese Wandlerprinzipien werden durch ein kleines Unterprogramm des Anwenderprogramms des Mikrorechners realisiert, wobei beim Folge-ADU in Abhängigkeit vom Vergleich $U_{\rm M}$ mit $U_{\rm V}$ eine kleinste Spannungsstufe ΔU aufsummiert oder subtrahiert werden muß. Beim ADU nach der sukzessiven Approximation erfolgt diese Aufsummation oder Subtraktion mit gestuften (d.h. ausgehend von der maximalen Umsetzspannung $U_{\rm max}$ jeweils halbierten) Spannungswerten.

Schaltungsbeschreibung

Durch den Einsatz des Polycomputer 880 als Steuer- und Verarbeitungssystem kann der Hardwareaufwand relativ minimal gehalten werden. So enthält die Schaltung nach Bild 4, die auf einer Leiterkarte realisiert an die entsprechende Steckerleiste des Polycomputers angeschlossen wird, im wesentlichen nur zwei Baugruppen:

- einen 8-bit-DAU mit Spannungsverstärker
- einen Komparator.

Damit lassen sich u.a. folgende Funktionsweisen realisieren:

- Digital-Analog-Umsetzung
- digital steuerbarer Funktionsgenerator
- Analog/Digital-Umsetzung (Einquadrantenumsetzung) mit verschiedenen Umsetzverfahren
- Nullpunkttrigger bzw. Trigger mit Offsetkompensation
- Fensterdiskriminator
- -Zeit- und Frequenzmessung.

Bedingt durch den vordergründigen Einsatz in Demonstrations- und Lernsysteme wurden die einzelnen Schaltungen unkompliziert und übersichtlich gehalten und weisen keine speziellen Besonderheiten auf.

Der Digital-Analog-Umsetzer arbeitet nach dem Prinzip der Stromsummation, wobei die einzelnen Stromquellen durch die Widerstände $R_{\rm V1}\cdots R_{\rm V8}$ realisiert werden und die Stromsenke der Widerstand $R_{\rm S}$ bildet. Die Steuerung der Stromquellen wird über Kurzschlußschalter (Variante mit Open-Kollektor-Inverter) bzw. über Serienkurzschlußschalter (Variante mit Gegentakt-Inverter) erreicht. Diese einfache Schaltungsvariante besitzt den Vorteil, daß durch Parameteränderungen der einzelnen Widerstände




Bild 4. 8-bit-DAU mit Spannungsverstärker und Komparator

 $R_{\rm V1}\cdots R_{\rm V8}$ bzw. $R_{\rm s}$ deren Einfluß auf Kennlinien- und Linearitätsfehler dargestellt werden kann. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben, durch Änderung der Wichtung der Widerstandswerte $R_{\rm V1}\cdots R_{\rm V8}$ nichtlineare Umsetzcharakteristiken zu erzeugen.

Dem Digital-Analog-Wandler schließt sich ein Spannungsverstärker (MAA 741) an, mit dem die Größe der Ausgangsspannung $U_{\rm A}$ variiert werden kann. Zur Unterdrückung von Glitsches wurde der Tiefpaß R_3/C_2 am Ausgang des DAU vorgesehen.

Der zweite Schaltungsteil beinhaltet einen Komparator A 110, wobei ein Eingang mit dem DAU-Ausgang verbunden ist, und der andere über einen Spannungsteiler das Eingangssignal erhält (siehe auch Bild 1).

Die Steuerung des DAU bzw. die Informationsübernahme des Komparatorzustandes erfolgt über die PIO

U 855 D, die bereits im Polycomputer 880 enthalten ist. Desgleichen erfolgt die Stromversorgung der Zusatzschaltungen durch den Mikrorechner über den Peripheriesteckverbinder.

Programmbeschreibung

Hauptprogramm

Vor dem Programmstart sind die Register A mit der Zeitkonstanten für die CTC, B mit der Schrittweite und C mit der Anfangsbitbelegung für den DAU zu laden. Während der Anfangsinitialisierung des Programms werden diese Registerinhalte auf Merkzellen für die spätere Bearbeitung gerettet. Falls im Akku eine "Ø" übergeben wurde, wird diese in eine "1" übergeführt, da die CTC die "Ø" als "ØFFH" interpretieren würde, also die maximal mögliche Zeitkonstante. Das I-Register

und damit der höherwertige Teil des Interruptvektors wird mit 42 H geladen sowie der Interruptmode 2 eingestellt.

Für die Datenbyteausgabe an den DAU wird, wie im Stromlaufplan ersichtlich. Port A der PIO genutzt und deshalb für Mode Ø »Byte-Ausgabe« initialisiert. Das Komparatorbit ist an Bit Ø des Port B der PIO angeschlossen. Port B wird hier für Mode 3 »Bitgesteuerte E/A« initialisiert, wobei alle Leitungen als Eingänge definiert sind. Der PIO-Initialisierung folgt die Ausgabe des Programmnamens »ADU« auf dem LED-Display. Bis hierher kann man die Befehlsfolge als Initialisierungsteil des Programms bezeichnen. Es schließt sich der eigentliche Meßzyklus an. Dazu wird die aktuelle Bitbelegung des Ausgabebytes von der Zelle »Merkl« geladen und über die PIO an den DAU ausgegeben sowie die CIC für die Realisierung des Zeitrasters initialisiert. Der Wert des Ausgabebytes (C) wird zur Kompensation der Wirkung des Eingangsspannungsteilers mit 4 multipliziert, in eine Dezimalzahl gewandelt und zur Anzeige gebracht.

Die CPU begibt sich nun in eine Schleife und wartet den CTC-Interrupt ab. Innerhalb der Interruptwarteschleife wird die LED-Anzeige durch zyklische Ausgabe ständig aufgefrischt. Die Betriebsart des ADUs wird innerhalb der CTC-Interrupt-Serviceroutine mit der Befehlsfolge des »USER-Programms« festgelegt (siehe Bild 5).

$CTC ext{-}Interrupt ext{-}Service routine$

Empfängt die CPU einen CTC-Interrupt, so wird der Programmzeiger der CPU auf die Interrupt-Serviceroutine gestellt und diese abgearbeitet. Die CTC wird abgeschaltet und das Vergleichsergebnis des Komparators in




Bild 5. Hauptprogramm

den Akku eingelesen. Anschließend werden das aktuelle Ausgabebitmuster und die Schrittweite von der Zelle »Merkl« in das BC-Register geladen. Damit ist das »USER-Programm« mit den notwendigen Daten versorgt. Für die sukzessive Approximation tritt als Grenzfall der Wert B=1 auf. Damit auch bei dieser Betriebsart nach Erreichen des Komparatorpunkts weitere Messungen ausgelöst werden, bewirkt das Programm nach Abarbeiten einer Hilfszeitschleife das Rücksetzen

der Arbeitszellen und einen Neubeginn der Approximation.

Nachdem im eingelesenen Vergleichsergebnis des Komparators die überflüssigen Bits ausgeblendet wurden, kann mit dem »USER-Programm« die gewünschte Arbeitsweise des ADU realisiert werden. Vor dem anschließenden Rücksprung aus der Interruptroutine wird die Zieladresse unter Zuhilfenahme von Austauschbefehlen in den Stack geladen (Bild 6).




Bild 6. CTC-Interrupt-Service routine

PIO-Initialisierung

Mit diesem Unterprogramm (Bild 7) wird die am E/A-Stecker angeschlossene PIO des Polycomputers so initialisiert, daß über Port A die Ausgabe des Bitmusters an den DAU erfolgen und über Port B das Vergleichsergebnis des Komparators in den Rechner eingelesen werden kann. Da ein Interruptbetrieb der PIO unnötig ist, wird dieser verboten.




Bild 7. Unterprogramm 1 PIO-Initialisierung

CTC-Initialisierung

Zur Erzeugung des Zeitrasters, unter welchem der DAU arbeiten soll, wird der Kanal 2 als Zeitgeber und der Kanal 3 als Zähler initialisiert. Diese Kombination ist möglich, weil im Polycomputer der Zählerausgang des Kanals 2 mit dem Triggereingang des Kanals 3 verbunden ist. Damit kein vorzeitiger Interrupt ausgelöst wird, wird die CPU vor der Initialisierung in den Dissable-Interrupt-Zustand gebracht.

Bei der Wahl des Interruptvektors ist zu beachten, daß die Interrupttabelle der CTC auf einer durch acht teilbaren Adresse beginnen muß und dieser nur über Kanal Ø der CTC übermittelt werden kann (Bild 8).




Bild 8. Unterprogramm 4 CTC-Initialisierung

Bild 9. Unterprogramm 2 Anzeige der Überschrift

Anzeige der Überschrift

Um den Programmnamen »ADU« auf der LED-Anzeige des Polycomputers ausgeben zu können, ist es zweckmäßig, den Anzeigepuffer des Monitors zu benutzen, da auf diese Weise gleich das interne Treiberprogramm für die Ausgabe genutzt werden kann. Dazu wird die Adresse des Anzeigepuffers in das HL-Register geladen und unter Weiterstellen dieses Zeigers der Puffer mit den entsprechenden Zeichen gefüllt (Bild 9). Zu beachten ist, daß im Polycomputer 880 keine ASCII-Zeichen benutzt werden.




Bild 10. Unterprogramm 3 Ausgabe DAU

$Ausgabe\ DAU$

Die aktuelle Bitbelegung des Ausgabebytes an den DAU steht an dieser Stelle des Programms im C-Register. Als Treiber zur Ansteuerung des Widerstandsnetzwerkes des DAU wird der Schaltkreis D100 benutzt. Da dieser die Signale negiert, für die Anschaulichkeit der Arbeitsweise ein highaktives Signal aber am PIO-Ausgang günstiger ist, wird der Inhalt des C-Registers vor der Ausgabe negiert (Bild 10).

$Multiplikation \times 4$ und Konvertierung Hexadezimal — Dezimal

Nachdem das B-Register zum Auffangen des Überlaufs der sich anschließenden Linksrotation gelöscht ist, werden die Bits Ø, 1 und 2 aus dem C-Register ausgeblendet. Diese Maßnahme ist notwendig, da erstens die zwei niederwertigsten Bits im DAU nicht verdrahtet sind und zweitens ohne die Ausblendung von Bit 2 die LED-Anzeige ständig zwischen zwei Werten wechseln würde. Die zweimalige Linksrotation des C-Registers bewirkt eine Multiplikation mit vier. Damit wird im Zusammenhang mit der verwendeten Hardwarelösung der Meßbereich Ø ··· 10 V eingestellt.

Da der so erhaltene Meßwert jedoch auf Grund der Arbeitsweise des Mikrorechners und des DAU als Hexadezimalzahl im BC-Register steht, der Mensch aber gewohnt ist, den Meßwert im Dezimalsystem zu erfassen, übernimmt eine Konvertierungsroutine die Wandlung in eine Dezimalzahl (Bild 11). Der Algorithmus der Konvertierung beruht auf der zyklischen Subtraktion von Zehnerpotenzen, beginnend mit der höchsten Wertigkeit, wobei die mitgezählten Zyklusanzahlen die gesuchte Dezimalzahl darstellen.




Bild 11. Unterprogramm 5 Multiplikation × 4 und Konvertierung Hexadezimal-Dezimal

Anzeigepuffer laden

Da der Polycomputer nicht wie normalerweise üblich mit ASCII-Zeichen arbeitet, wurde zur Wandlung des Meßwerts in den Anzeigecode der 7segmentanzeige die interne Referenztabelle benutzt. Der höherwertige Teil der Tabellenadresse liegt mit "3" fest. Der niederwertige Teil der Adresse ergibt sich aus dem jeweiligen Zahlenwert plus einem Festwert von 10 H. Der

unter dieser Adresse aufgefundene Anzeigecode wird fortlaufend in den Anzeigepuffer eingeschrieben. Bei der ersten und dritten Stelle muß vor dem Abspeichern noch der Dezimalpunkt ausgeblendet werden (Bild 12).

(UPG)




Bild 12. Unterprogramm 6 Anzeigepuffer laden

Anzeige der Daten auf dem LED-Display

Dieses Programm existiert bereits im Polycomputer als Unterprogramm des Monitors und wird vom ADU-Programm mitgenutzt. Eine Programmbeschreibung ist in der Dokumentation zum Polycomputer zu finden [6].

Das detaillierte Anwenderprogramm zur Realisierung der ADU-Funktionen mit Hilfe des Polycomputer 880 finden Sie auf S. 44 bis 48.

Inbetriebnahme der mikrorechnergesteuerten ADU

Nachdem das auf S. 44 dargestellte Anwenderprogramm mittels Tastatur eingegeben bzw., falls es bereits auf einer Tonbandkassette abgespeichert ist, in den RAM-Bereich des Mikrorechners eingelesen ist (Anfangsadresse 4000, Endadresse 4300), kann das folgende Unterprogramm für den Stufen- oder Folge-ADU über die Tastatur im Hexadezimalcode ab Adresse 4002 eingegeben werden:

Mnemonische	Adresse	Maschinen-										
Beschreibung	•	programm										
CMP A	4002	\mathbf{FE}	ØØ									
JPZ M1	4004	$\mathbf{C}\mathbf{A}$	ØB 4Ø									
LD A, C	4007	79										
SUB B	4008	$9\emptyset$										
LD C, A	4009	4F										
RET	400A	C9										
M1: LD A, C	400B	79										
ADD B	400C	80										
$\mathbf{L}\mathbf{D}$ C, A	400D	4F										
\mathbf{RET}	400E	C9										

In diesem Unterprogramm wird jeweils in einer Additions- bzw. Subtraktionsschleife der aktuelle Inhalt des C-Registers in den Akkumulator A geladen und mit dem im B-Register'abgespeicherten Wert der Spannungs-

stufung (im Fall des Folge-ADU wird die kleinste Spannungsstufe $\Delta U = \emptyset 4 H$ gewählt, da im realisierten DAU die beiden niederwertigen Bit Ø1H und 02H nicht belegt sind) erhöht bzw. erniedrigt. Diese stufenweise Annäherung der »Vergleichsspannung« an die Meßspannung $U_{\rm M}$ kann auch einfach dadurch realisiert werden, daß man anstelle der Additionsschleife den Befehl INC C = ØCH bzw. für die Subtraktionsschleife $DEC C = \emptyset DH$ einfügt. Dabei erhöht dann der Rechner die »Vergleichsspannung« in Ø1H-Stufen, während extern auf dem Sichtgerät die Spannungsstufung in Ø4H-

Schritten angezeigt wird.

Zur Realisierung der Funktion des ADU nach dem Verfahren der sukzessiven Approximation, die gleichfalls durch eine Additions- und Subtraktionsschleife verwirklicht werden kann, ist nur zu gewährleisten, daß der im Register B abgespeicherte Anfangswert $U_{\text{max/2}}$ vor jeder Schleifenabarbeitung halbiert wird. Dies ist einfach durch den Befehl RRC B=CB Ø8, der auf die Adresse 4000 und 4001 abgespeichert wird, zu erreichen, da durch die Rechtsrotation eines Bits die mathematische Division durch 2 der Spannungsstufung im Register B realisiert wird. Durch ein einfaches Ersetzen dieses RRC-Befehls durch NOP-Befehle wird die Funktion des Stufenoder Folge-ADU's wieder hergestellt. Während vor dem Start des Programms und damit der Spannungsumsetzung im Register C ein beliebiger Anfangswert (z.B. Ø4H für den Folge-ADU bzw. 80H für die sukzessive Approximation) eingegeben wird, ist durch die Eingabe einer Hexadezimalzahl in das A-Register die Umsetzgeschwindigkeit wählbar. Je größer diese Zahl gewählt wird, desto größer ist die Zeitschleife und desto kleiner die Um-

setzgeschwindigkeit. Bei Eingabe von

			7-SEGMENTANZEIGE				• • •				
	ANZEIGEPUFFER) D) SPACE		JHWT - TABELLENADRESSE FUER)TABELLEMADRESSE BILDEN JAUT – TABELLEMADRESSE JDEZIMALPUMKT AUSBLENDEN	JAMELLENADRESSE BILDEN JAWI – TABELLENADRESSE	•		;TABELLENADRESSE BILDEN ;NWT - TABELLENADRESSE ;DEZIMALPUNKT AUSBLENDEN	JTABELLENADRESSE BILDEN JNWT – TABELLENADRESSE JDEZIMALPUNKT AUSBLENDEN	: - REGISTERS .BJTS & 1,2 AUSBLENDEN	
ANZEIGE LOESCHEN	LD HL, ANZBE LD M, ØF5H INC HL LD M, 97H LD M, 97H INC HL LD M, ØC7H INC HL LD M, Ø		LHUEN JES HAZEISEPUFFERS LD HL, ANZBE+4 LD D, 3 LD A, B AND ØFØH AND ØFØH AND FFENS ANI -# RRCA RRCA RRCA RRCA RRCA	AND 19H LD E,A AND 0FTH 1NC HC LD 0,B CD 0,B CD 0,B CD 0,B CD 0,B	HUD 18H LD 6, (DE) LD M, A INC H		LD 6.C AND BEBH RRCA RRCA RRCA	RRCA BD 18H BD 18H LD 67-0ED BND 8F7-1 LD 77-8 LD 77-8 LD 77-8	600 6FH 600 18H LD 6-6 A 600 0F7H 600 0F7H FET 7.8	MULTIPLIKATION * 4 DES C LD 8.0 LD 6.0 AND 0F8H LD C.A SLA C RL 8 SLA C RL 8 SLA C EJEC	MANDLUNG HEX> DEZ LD HVB LD BL/C LD BL/C LD BL/C LD BL/D LD
88891 ; 888892 ; 988892 ;	88895 88895 88895 88897 88899 88188 88181	88184 7 988184 9 98185 9 98188 98188 98188 98118 98118 98118	00112 / 00115 / 00115 / 00115 / 00115 / 00119 / 00112 / 00121 / 00122	00124 00125 00126 00128 00139 00133	96133 96133 96133 96135		69137 69137 68138 68146 86141	699147 699147 699147 699145 699145 694165	88158 88153 88153 88153 88155 88155	99158 ; 99158 ; 99161 99161 99163 99164 99166 99166 99166 99167 99168	66178 66171 66172 66173 66173 66174 66178 66178 66189 66189
•	4198 16792 21 58 42 419B 16795 36 F5 419E 16798 36 97 41A0 16808 23 41A1 16801 36 C7 41A3 16803 23 41A4 16804 36 00 41A6 16804 36 00	4197 16807 79 4198 16808 ED 44 4190 16812 D3 84 4190 16812 C9	41AD 16813 21 5C 42 418B 16816 16 03 4182 16818 18 4183 16819 E6 F9 4185 16821 FE 00 4187 16823 28 08 4189 16825 0F 418B 16826 0F 418C 16828 0F	16829 16821 16831 16832 16833 16833 16833 16833	16842 57 16844 77 16845 23 16845 23		10E 16846 10F 16847 1D1 16849 1D2 16850 1D3 16851		100 100001 100 16862 100 16866 100 16867 100 16868 100 1687 100 1687	41E8 16872 96 00 41EA 16874 79 41EB 16875 E6 F8 41ED 16877 4F 41EE 16878 CB 21 41F2 16880 CB 10 41F4 16884 CB 10	41F6 16886 60 41F7 16887 69 41F8 16888 01 00 00 41FB 16891 11 E8 03 41FF 16894 0F 4202 16895 EN 52 4204 16900 19 4205 16991 05 4206 16992 CB 20

																	-											1	CTC - BAUSTEIN		KANAL 0		KANAL 2	KANAL 3		ANZETGEPUFFER	SZELIKONSTANTE - CTC	HOUSGABERYTE AN DALL	TENTE STORY LANGE THE			_				
												•																	ABELLE FUER		,														i de la companya de l	CRS
œί	œ	. 20	JE, 188	Œ		八二	를	H, IE	മ	JE, 18	α	0	五二五	Ÿ	I, IE	0	ر ن	O	Q	Ċ	c d) 5 -	. c J (r		100	もんしなれ		INTERRUPTIABELLE		F.		노	Ή	٠,	Ē		N		o Œ	,	1441	40000	1000		CUMTHINS BUBBB ERRURS
SLA	SLA	φ 6	S	XOR	EKC EKC	യക്	SEC	ADD	JEC	9	æ S	120	SBC	(F. C.)	ADD	DEC	of to	φ. 100	G G	Œ	!=	3 8	65	100	ŭ Ľ	e E	D E D	1	Z		Ä	Œ.	Œ	Ŧ		8E8	BER	A E E E	O. High	in The	i		30) (A	30 20 20 20	Š Ag
					ë							H3:	÷																٠.	1	INTA:				٠.,	AMZBE:	ZERKO:	MERK1:	MERK2:	!		OM7ET.	10401			
66183	99184	99185	86186	99187	80188	98189	99198	66191	68192	88193	88194	88195	99196	66197	00198	99199	00200	00201	99292	BRZBZ	20204	0000	70000	00000 00000	00000	22V20	2000 2000 2000 2000 2000	MUZ18	2021	00212	88213	98214	88018	00216	00217	00218	66719	00220	00221	ななののの	22001	2001 1001 1000	10000 10000	10000 10000	000000 0000000000000000000000000000000	TELEFIE
			96							<u>(5</u> 0																								٠												
28	(S)	28				ey IO	<u>m</u>			90			ŝ	9			21	e N	ÇI ÇI	27	<u>'</u>										4	4.	- च	-1												
8	ä	2	Ξ	Æ	2)			đị H	Ω IÜ	Ξ	Į,	8			9	8						i O) lu	L O)					ì	00 10															
16984	16986	16908	16918	16913	16914	16915	16917	16919	16928	16921	16924	16925	16926	16928	16930	16931	16932	16934	16936	16938	16942	5041	1,004	1001	200					,	16976	8/69/	16988	16982		16984	16994	16995	16997	16998				0.000)))	
4288	420H	429C	429E	4211	4212	4213	4215	4217	4218	4219	421C	421D	421E	4226	4222	4223	4224	4226	4228	422A	4220	E204	4 0 0	160 100 100 100	1					i i	4 V V Z	7524	40.4	4256		4258	4 262	4263	4265	4266				4000		

66H sind allein die im Anwenderprogramm programmierten Zeitschleifen wirksam.

Abschließend sei festgestellt, daß das Auflösungsvermögen dieser mikrorechnergestützten Analog-Digital-Wandler durch die Bit-Zahl der Datenworte vorgegeben ist und die Genauigkeit durch Verwendung der nicht speziell stabilisierten Rechnerbetriebsspannung zur Realisierung der Vergleichsspannung bestimmt wird. In [4] sind industrielle Zusatzbaugruppen zur Realisierung einzelner ADU mit hoher Genauigkeit vorgestellt. Ziel dieses Beitrages war es, zu zeigen, wie unter Verwendung des Polycomputers 880 mit sehr geringem Hardwareaufwand und mit einfachen Softwaremitteln die Funktionsweisen einzelner ADU realisiert und demonstriert werden können.

Literatur

Kode

- [1] ARNOLD, H.; Pilz, W.: Polycomputer 880. – In: rfe: – Berlin 31 (1982) 6, – S. 385—386
- [2] JAKUBASCHK, H.: Erfahrungen mit dem Polycomputer PC 880. – In: r f e. – Berlin 32 (1983) 8, – S. 492—493

ASCIT-Kode

- [3] BURKHARDT, S.; HÜBNER, U.: Technik und Anwendung des Mikrorechnerlernsystems Polycomputer 880. – In: r f e. – Berlin 33 (1984) 5, – S. 282—287
- [4] HÜBNER, U.: Zusatzgeräte für Polycomputer 880. In: r f e. Berlin 33 (1984) 7, S. 415—419
- [5] HÜBNER, U.: Polycomputer 880 Anwendung und Erweiterungsmöglichkeiten. – In: Kleinstrechner-TIPS, H. 3. – Leipzig, 1985
- [6] Dokumentation des Polycomputer 880 (5 Hefte)

Autoren:

Eineindeutige Abbildung einer Menge von Informationen auf eine

Menge von Zahlen. Ein weit verbreitetes Kodesystem ist der

Dr.-Ing. Kurt Lehmann Wissenschaftlicher Oberassistent an der Ingenieurhochschule Dresden

Dipl.-Ing. Lothar Schumann Wissenschaftlicher Assistent an der Ingenieurhochschule Dresden

Dipl.-Ing: Peter Walke
Problemanalytiker
Bezirkshygieneinspektion und -institut
Dresden

Rechentechnische Begriffe für den Laien erklärt

	Aboli-ixoue.
SP	Leerzeichen (SPACE). Als Leerzeichen wird ein Leerschritt bei der
	Ein- und Ausgabe von Informationen (Texten) bezeichnet.
CR	Wagenrücklauf (CARRIAGE RETURN). Das Steuerzeichen
•	'Wagenrücklauf' bewirkt bei Druckern die Rückführung des Druck-
	kopfes an den linken Blattrand und bei Bildschirmgeräten die
	Rückführung des Cursors an den linken Bildschirmrand.
LF	Zeilenvorschub (LINE FEED). Das Steuerzeichen 'Zeilenvorschub' bewirkt auf Druckern und Bildschirmgeräten den Übergang
<u>:</u>	auf die nächste Zeile. Der nächste Zeilenanfang wird eingestellt
	durch Ausgabe der Steuerzeichen CR und LF, bei manchen Ge-
	räten ist dafür auch das Steuerzeichen NL (Neue Zeile-NEW
	LINE) realisiert.