RTC 72421 auslesen



Die GIDE+USB-Platine enthält mit dem bei Bedarf zu bestückenden 72421 auch Echtzeituhr und Kalender. Nachfolgend werden dazu einige Hinweise incl. lauffähiger Beispiele gegeben.

Sie stellen lediglich die nötigen Angaben für das Grundverständnis dar und können als Anregung für eigene Experimente dienen. So wird z.B. auch auf das doppelte Auslesen der Zeit (um Probleme bei Änderungen der Zeit im Auslesemoment zu vermeiden) verzichtet.

Nicht eingegangen wird hier auf die Programmierung (Stellen der Uhr). Das kann z.B. bequem mit dem Programm *GIDE-Check* von Ralph Hänsel erfolgen.

Grundlagen

Für das Ansprechen der Echtzeituhr ist eine 16-Bit-Adresse nötig:

Register- adresse	Bedeutung
0085	Sekunden, Einer
0185	Sekunden, Zehner
0285	Minuten, Einer
0385	Minuten, Zehner
0485	Stunden, Einer
0585	Stunden, Zehner & AM/PM flag
0685	Tag, Einer
0785	Tag, Zehner
0885	Monat, Einer
0985	Monat, Zehner
0A85	Jahr, Einer
0B85	Jahr, Zehner
0C85	Wochentag (0=Sonntag, 1=Montag,)
0D85	Steuerregister D (status/control)
0E85	Steuerregister E (pulse output control)
0F85	Steuerregister F (master control)

Der niederwertige Teil **85h** steht hier für den Uhrenport, was sich aus der u.a. beim LLC2 angewandten Basis-Adressierung des GIDE+USB-Moduls (80h) ergibt. Der höherwertige Teil der Adresse identifiziert eines der insgesamt 16 Register.

Einen einfachen 16-Bit-Lese-Zugriff realisiert automatisch z.B. der Befehl IN A,(C):

Mit 85h in Register C (Daten liegen beim Lesen an A0...A7) und 00...0Fh in Register B (Daten liegen beim Lesen an A8...A15)

holt **IN A,(C)** den Wert aus dem entsprechenden Register nach A. Da die oberen 4 Bit des Registerinhalts nicht relevant sind, führt man anschließend noch **AND 0Fh** aus. Das Ergebnis ist eine Zahl von 0...15 und ist ggf. noch zu konvertieren.

RTC 72421 auslesen

Beispiele:

MC-Programm zum Lesen von Datum und Uhrzeit (RTC 1900.BIN)

```
PUFFER: EQU 1880H
RTCPORT: EQU 85H
ORG 1900H
      DEFM 0,9,'z',0DH ; VORSPANN, KENNBUCHSTABE 'z'
      ; ANFANG SICHERN
LD (HL), ODFH ; RST18 FÜR
INC HI.
      LD HL, PUFFER ; PUFFERADRESSE
                       RST18 FÜR AUSGABE ABLEGEN;
      INC HL
      LD C,RTCPORT ;IO-Adresse RTC
      LD B,0CH
                        ; ZU LESENDES RTC-REGISTER (START)
                       ;6 x 2 STELLEN
      LD D,6
                       ; ALLE GEWÜNSCHTEN REGISTER ABKLAPPERN
LESEN: DEC B
                    ;RTC BYTE1 HOLEN (B=REGISTER!);NUR NIEDERWERTIGER TEIL
      IN A, (C)
      AND 0FH
                       ;ALS ASCII-WERT
      OR 30H
      LD (HL),A
                       ; ABLEGEN
      INC HL
      DEC B
      IN A, (C)
                       ;RTC BYTE2 HOLEN
      AND OFH
      OR 30H
      LD (HL),A
      INC HL
      LD (HL),'/'
                     ;TRENNER FÜR DATUM
      INC HL
      DEC D
      JR NZ, LESEN
      POP IX
                       ; PUFFERANFANG=STARTADRESSE
      LD (IX+09H),' '
      LD (IX+0CH),':'
                      ;NEUE TRENNER FÜR ZEIT
      LD (IX+0FH),':'
      LD (IX+12H),0A0H ;ENDE FÜR RST18-AUSGABE
      LD (IX+13H),0C9H ;RÜCKKEHR
      ; AUSGABEART-----
      LD A,(185BH) ;ARGUMENT HOLEN
      CP 3
                       ;>=3?
      RET NC
                       ;JA, NUR PUFFER BEFÜLLT
      CP 2
                       ;2?
                    ;JA = KOMPLETTAUSGABE
      JR Z,KOMPL
      CP 0
                       ; O ODER KEIN ARGUMENT?
      JR Z,ZEIT ;JA = NUR ZEIT
SET 7,(IX+09H) ;NUR DATUM AUSGEBEN
DAT:
      LD (IX+0AH),0C9H ; VORZEITIGES RET
      JR KOMPL
ZEIT: LD (IX+09H), ODFH ; VERZÖGERTES RST18
LD IX,PUFFER+9 ;NEUER ANFANG AUSGABE
KOMPL: JP (IX) ;ZK AUSGEBEN UND ZURÜCK ZUM AUFRUFENDEN PROGRAMM
Das Programm gibt (wenn Option <>3) den Puffer als ASCII an der momentan
aktuellen BS-Position aus.
Aufruf aus Monitor:
                                         Aufruf aus Anwenderprogramm, z.B.:
z 0 nur Uhrzeit (0 kann entfallen)
    nur Datum
z 1
                                         T'D
                                             A,1
                                         CALL 1904
     Datum+Zeit
     keine Anzeige, nur Puffer befüllen
PUFFERSTRUKTUR/INHALT ab 1880h:
DF J J / M M / D D H H : M M : S S C9 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1
```

RTC 72421 auslesen

Unter GS-BASIC ist mit der **INP()-Funktion** zwar ein direkter Portzugriff möglich, aber nicht in 16 Bit ¹. Es kann nur die Uhrenportadresse (85h) übergeben (gelesen) werden. Der höherwertige Teil der Adresse ist immer 00, womit lediglich die Sekunden/Einer gelesen werden. Der Zugriff auf die anderen Daten sowie die Steuerregister ist damit verwehrt. **INP(133)** holt also nur die Sekunden/Einer. Mit X=INP(133) AND 15 werden die nicht relevanten oberen 4 Bits ausgeblendet, sodass sich ein Wert von 0...15 ergibt. Das kann als Zeitgeber in einigen Fällen bereits genügen.

Für die Erlangung von aktueller Zeit sowie Datum ist etwas MC-Code zu benutzen. Er läuft hier im Bereich 1900h...190Bh. Für einen anderen Bereich ist der Code entsprechend anzupassen. Als Übergabezelle für das gewünschte Uhrenregister ist 1901h definiert.

MC-Teil:

19ØØ	Ø6 ØC	LD B,ØCH	;UHRENREGISTER-NR. IN 19Ø1
19Ø2	ØE 85	LD C,85H	;UHRENPORT
19Ø4	ED 78	IN A,(C)	;RTC BYTE HOLEN
19Ø6	E6 ØF	AND ØFH	;HWT AUSBLENDEN
19Ø8	32 Ø1 19	LD (19Ø1),A	;RÜCKGABEWERT IN 19Ø1
19ØB	C9	RET	

BASIC-Teil:

Der MC-Code kann z.B. mit der POKE-Methode zusammen mit dem BASIC-Progamm abgespeichert werden.

Vollständiges Beispiel in GS-BASIC (RTCBAS.z80)

```
10 CLS:PRINT"RTC-DATUM UND UHRZEIT AUSLESEN:"
 2Ø GOSUB24Ø
                                        :REM MC poken
 3Ø F=7:GOSUB21Ø
                                        :REM Tag 10er
 4Ø F=6:GOSUB21Ø
                                        :REM Tag 1er
 5Ø PRINT".";
 6Ø F=9:GOSUB21Ø
                                        :REM Monat 10er
 7Ø F=8:GOSUB21Ø
                                        :REM Monat 1er
 8Ø PRINT".";
9Ø F=11:GOSUB21Ø
                                        :REM Jahr 10er
100 F=10:GOSUB210
                                        :REM Jahr 1er
11Ø PRINT", ";
12Ø F=5:GOSUB21Ø
                                        :REM Stunden 10er
13Ø F=4:GOSUB21Ø
                                        :REM Stunden 1er
14Ø PRINT":";
15Ø F=3:GOSUB21Ø
                                        :REM Minuten 10er
16Ø F=2:GOSUB21Ø
                                        :REM Minuten 1er
17Ø PRINT":";
18Ø F=1:GOSUB21Ø
                                       :REM Sekunden 10er
19Ø F=Ø:GOSUB21Ø
                                        :REM Sekunden 1er
200 END
21Ø POKE64Ø1,F:CALL*19ØØ:X=PEEK(64Ø1) :REM RTC lesen
220 X=X+48:PRINTCHR$(X);
                                       :REM als ASCII ausgeben
23Ø RETURN
24Ø RESTORE27Ø
                                        :REM MC-Code
25Ø FORI=ØTO11:READX:POKE64ØØ+I,X:NEXT
                                        :REM poken
26Ø RETURN
27Ø DATA 6,12,14,133,237,12Ø,23Ø,15,5Ø,1,25,2Ø1 :REM obiger MC-Code dezimal
```

Erstellt:	
WeRo	
Stand: Nov. 2013	

¹ Zumindest ist mir aus den verfügbaren Unterlagen keine Möglichkeit bekannt.