





Instrumentos de Bancada

• O gerador de funções é um instrumento eletrônico

onda, frequências e amplitude, podendo gerar sinais senoidais, triangulares, quadrados, dente-de-serra.

utilizado para gerar sinais elétricos de formas de



Prática de Circuitos Eletrônicos 1

Tutorial 06

INSTRUMENTOS DE BANCADA E GERAÇÃO DE SINAIS AC

> **Professor:** Marcus Vinícius Chaffim Costa **Tutora:** Camila Ferrer

Universidade de Brasília

Geradores de Funções



Universidade de Brasília



Sinais AC com o Multímetro


- Quando se mede uma tensão AC com multímetro, estamos interessados no valor eficaz, também conhecido como valor RMS.
- Multímetros classificados como TRUE RMS, permitem a leitura precisa mesmo para tensões AC muito distorcidas.







Universidade de Brasília



Osciloscópios


Universidade de Brasília

 O osciloscópio é um aparelho eletrônico que nos permite visualizar e analisar uma diferença de potencial (DDP) em função do tempo em um gráfico bidimensional.



Formas de Onda





Onda Quadrada


 Usando o simulador de circuitos QUCS 0.0.19, fez-se a simulação da onda senoidal.

Forma de onda	Frequência (kHz)	Valor Médio (V)	Amplitude (V)
C1 - Quadrada	15	1	2


Abra um novo esquemático.







 Na aba Componentes, vá em componentes agrupados e coloque um resistor no esquemático. Vá em fontes e coloque um pulso de tensão no esquemático. Vá em ponteiras e coloque um voltímetro no esquemático.











 Como queremos uma onda quadrada e o offset da função é 1 V, U1 deve ser -1 V e U2 deve ser 3 V. T_r e T_f devem ser igual a zero. O sinal se inicia em zero então T1 deve ser 0. Como a frequência é de 15 kHz, encontra-se o valor do período de aproximadamente 0,067 ms, logoT2 deve ser 67 ns.







 Como o período da onda é de 67ns, coloque tempo suficiente para visualizar um período completo e resolução grande o suficiente para gerar a onda.




Universidade de Brasília



• Salve e simule o arquivo.




• Vá em Diagramas e insira um plano cartesiano.








 Assim, verifica-se a forma de onda pedida no exercício.






 Será utilizada a simulação transiente para se observar o comportamento do circuito. Essa simulação realiza uma análise temporal que permitirá observar gráficos em relação ao tempo.








• Utilize um resistor de 1 k Ω para verificar a onda gerada. Conecte os componentes sem esquecer da referência do terra como na figura abaixo.








 Coloque a tensão medida pelo voltímetro no gráfico e arrume o limite para aparecer o pulso da onda.








EXTRA: Verificação no Octave





• Escreva os seguintes comandos na tela do Octave:









Onda Triangular

 Usando o simulador de circuitos QUCS 0.0.19, fez-se a simulação da onda triangular.


Forma de ond	Frequência (kHz)	Valor Médio (V)	Amplitude (V)
C2 - Triangula	r 4	0	3



Universidade de Brasília









Programa Tutoria


 Vá em Arquivo > Salvar como... e mude o nome do arquivo para utilizar o esquemático já montado para a segunda onda.








 Como o offset da função é 0 V, U1 deve ser -3 V e U2 deve ser 3 V. O sinal se inicia em zero então T1 deve ser 0. Como a frequência é de 4 kHz, encontra-se o valor do período de 0,25 ms, logoT2 deve ser 250 ns. Como queremos uma onda triangular, T_r e T_f devem ser metade do período, ou seja, 125ns.








 Como o período da onda é de 250 ns, coloque tempo suficiente para visualizar um período completo e resolução grande o suficiente para gerar a onda.








 Será utilizada a simulação transiente para se observar o comportamento do circuito. Essa simulação realiza uma análise temporal que permitirá observar gráficos em relação ao tempo.








• Salve e simule o arquivo.




Vá em Diagramas e insira um plano cartesiano.









• Coloque a tensão medida pelo voltímetro no gráfico.






Universidade de Brasília

• Assim, verifica-se a forma de onda pedida no












Programa Tutoria

• Utilizando o Octave, esboçou-se a forma de onda e calculou sua a tensão eficaz V_{RMS} . Escreva os seguintes comandos na tela do Octave:




EXTRA: Verificação no Octave






· Será gerada a seguinte onda:








Onda Senoidal


• Usando o simulador de circuitos QUCS 0.0.19, fez-se a simulação da onda senoidal.

Forma de onda	Frequência (kHz)	Valor Médio (V)	Amplitude (V)
C3 - Senoidal	1	0,5	2,5







• Vá em Arquivo > Salvar como... e mude o nome do arquivo para utilizar o esquemático já montado para a terceira onda.








· Como se quer uma onda senoidal, troque a fonte para uma fonte de tensão AC.






• Configure sem o offset.







 Será utilizada a simulação transiente para se observar o comportamento do circuito. Essa simulação realiza uma análise temporal que permitirá observar gráficos em relação ao tempo.








• Salve e simule o arquivo.




• Vá em Diagramas e insira um plano cartesiano.








 Assim, verifica-se a forma de onda pedida no exercício.






 Utilize a ferramenta de Equação para colocar o offset na onda.








 Como o período da onda é de 1 ms, coloque tempo suficiente para visualizar um período completo e resolução grande o suficiente para gerar a onda.







• Coloque a equação calculada no gráfico.







EXTRA: Verificação no Octave





 Utilizando o Octave, esboçou-se a forma de onda e calculou sua a tensão eficaz V_{RMS}. Escreva os seguintes comandos na tela do Octave:

```
>> pkg load signal;

>> pkg load nan;

>> A=2.5;

>> f=1;

>> T=1/f;

>> x=0:T/100:2*T;

>> y = A*sin(2*pi*f*x);

>> plot(x, y+0.5)


>> xlabel('Tempo (ms)')

>> ylabel('Amplitude (V)')

>> vrms = rms(y)


vrms = 1.7634
```






Geração e medição de ondas





• Será gerada a seguinte onda:







- Utilizando a última curva ajustada (C3), altere a frequência para os seguintes valores: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10kHz, 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, medindo novamente com o multímetro e o osciloscópio os valores DC e AC da tensão para cada frequência.
- O que mudou? Este resultado faz sentido teoricamente?





 Utilizou-se os três menores valores e juntamente com o Octave, esboçou-se as formas de onda. Escreva os seguintes comandos na tela do Octave:

```
>> f1=1;

>> f2=10;

>> f3=100;

>> T1=1/f1;

>> T2=1/f2;

>> T3=1/f3;

>> x=0:T3/100:T1;

>> y1 = sin(2*pi*f1*x);

>> y2 = sin(2*pi*f2*x);

>> plot(x, y1, 'r');

>> hold on;

>> plot(x, y2, 'b');

>> plot(x, y3, 'g');

>> grid on:

>> title('Ondas Senoidais com Diferentes Frequencias')

>> xlabel('Tempo (ms)')


>> ylabel('Tempo (ms)')

>> ylabel('Tempo (ms)')

>> line(xlim, [0,0], 'Color', 'k', 'LineWidth', 3);

>> legend('1 Hz', '10 Hz', '100 Hz')
```





· Será gerada a seguinte onda:

