ARDUINO

Interrupções usando baixo nível


Interrupção de baixo nível (todos os pinos)

Pin Change Interrupt

- Tem casos em que dois pinos de interrupção não são suficientes
- Há outro tipo de interrupção que podemos usar em todos os pinos do Arduino: PCINT (Pin Change Interrupt)
- Este método não está embutido na plataforma
 Arduino, portanto, é preciso aprofundar na programação de mais baixo nível
- Vamos nos limitar às placas ATMega328, como o Arduino UNO e o Arduino Nano

Pin Change Interrupt

Note que há três portas: PB (vermelho), PC (verde) e PD (azul)



Note que PCINT abrange todos os pinos de D0 a D13 e A0 a A5

A interrupção só ocorrerá quando houver uma mudança no estado do pino escolhido

Pin Change Interrupt Control Register

- Existem apenas <u>três</u> possíveis vetores de interrupção, i.e., só três ISRs para todos esses pinos
- As ISRs s\(\tilde{a}\)o: PCINTO_vect, PCINT1_vect e
 PCINT2 vect
- Qualquer mudança de pino entre D0 a D7, D8 e
 D13 e A0 a A5, só aciona uma interrupção
- Caso dois pinos tenham seus estados mudados, ambos compartilharão a mesma rotina de interrupção

Pin Change Interrupt Control Register

- Devemos implementar a rotina de interrupção de forma que esta seja capaz de identificar em qual dos pinos ocorreu a interrupção
- Para ativar a PCINT em um pino específico precisamos manipular o registrador PCICR (Pin Change Interrupt Control Register)

Pin Change Interrupt Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	PCIE2	PCIE1	PCIEO
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Os últimos três bits desse registrador são bits de controle que servem para habilitar um grupo PCINT

Quando **PCIEO** (bit 0) está setado, os pinos **PCINTO a PCINT7** são ativados, que são equivalentes aos pinos **D8 a D13**

Quando os bits PCIE1 ou PCIE2 são setados, os pinos PCINT8 a PCINT14 (A0 a A5) e PCINT16 a PCINT23 (D0 a D7) são ativados

Pin Change Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Quando as interrupções são acionadas, haverá bits de sinalização (flag bits) correspondentes que serão setados (valor igual a 1)

Esses flag bits são encontrados no registro PCIFR

Quando o **PCIEO** está ativado e a interrupção é acionada, o bit **PCIFO** será setado

O mesmo é verdade para o resto dos flag bits

Pin Change <u>Mask</u> Register

- O que fazer para habilitar apenas pinos específicos dentro de um grupo?
- Isso é feito usando o registrador PCMSK (Pin Change Mask)
- Existem três registradores PCMSK, um para cada grupo
- Cada bit no registrador PCMSK corresponde a um pino PCINT

Pin Change <u>Mask</u> Register

PCMSKO

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCINT7	PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINT0
Access	R/W							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

PCMSK1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
		PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8
Access		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset		0	0	0	0	0	0	0


PCMSK2

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16
Access	R/W							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Global Interrupt Flag (SREG)

- Essa flag é responsável por controlar as interrupções de todo o microcontrolador
- Funciona como uma chave geral
- Uma maneira de modifica-la é através das macros sei () e cli ()
- sei(): habilita as interrupções globalmente;
- cli(): bloqueia as interrupções globalmente

Analogia com Chaves



Habilitar a interrupção por troca de estados no pino A0

https://www.teachmemicro.com/arduino-interrupt-tutorial/


Mask Register

Devemos definir o bit PCMSK para o pino A0

Este pino é o PCINT8 e, portanto, pertence ao PCMSK1

Então, esta linha deve ser incluída no sketch

PCMSK1 = B00000001; // habilita PCINT8



PCMSK₁

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
		PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8
cess		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset		0	0	0	0	0	0	0

Control Register

Habilitamos a interrupção de grupo à qual A0 pertence, no caso, PCIE1

Relembrando que quando o grupo PCIE1 é setado, os pinos PCINT8 a PCINT14 são habilitados

```
PCICR = B00000010; // habilita grupo PCIE1
```

Flags

Devemos limpar qualquer flag de interrupção porque eles não são redefinidos automaticamente

Como A0 é PCINT8, portanto, pertence a PCIF1

Serão limpos todos os flags de interrupção

```
PCIFR = B00000000; // limpa todos os flags
```

ISR

O AVR tem sua própria função ISR() que aceita o vetor de interrupção para cada grupo

O grupo **PCIE1** possui **PCINT1_vect** como seu respectivo vetor


Como estaremos usando apenas A0 neste exemplo, este é o único que precisamos

```
ISR(PCINT1_vect) {
   state = !state;
}
```

Sketch completo

```
const byte ledPin = 13;
volatile byte state = LOW;
void setup(){
   pinMode(A0, INPUT PULLUP);
   PCICR = B00000010; // habilita grupo PCIE1
   PCMSK1 = B00000001; // habilita PCINT8
   PCIFR = B00000000; // limpa todos os flags
void loop(){
   digitalWrite(ledPin, state);
ISR(PCINT1 vect) {
   state = !state;
```

Circuito



Pin Change Interrupt Library

- Se manipular registradores não é sua praia, existe uma biblioteca simples de interrupção de mudança de estados de pinos que você pode usar, que é a PinChangeInt
- A biblioteca pode ser baixada de https:// code.google.com/archive/p/arduinopinchangeint/downloads

Pin Change Interrupt Library

```
#include <PinChangeInt.h>
const byte ledPin = 13;
volatile byte state = LOW;
void setup(){
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   pinMode(A0, INPUT PULLUP);
   PCintPort::attachInterrupt(A0, isr, CHANGE);
void loop(){
   digitalWrite(ledPin, state);
void isr() {
   state = !state;
```

Habilitar a interrupção por troca de estados no pino D12

Usaremos um pouco mais de baixo nível

https://portal.vidadesilicio.com.br/pcint-interrupcoes-por-mudanca-de-estado/


Definição dos Registradores

Pino D12 é equivalente ao pino PB4, que deve ser de entrada com registrador PULL UP

Vamos inicialmente desligar as interrupções globalmente

Pino PB4 possui a interrupção PCINT4 que é habilitada por PCMSKO, que é habilitada por PCIEO

O tratador de interrupção será feito através da macro ISR() que recebe como parâmetro o vetor de interrupção PCINTO vect



PCMSKO

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCINT7	PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINT0
Access	R/W							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

```
void setup() {
  // desliga interrupcoes globalmente
  cli();
  // Equivalente a pinMode(12, INPUT PULLUP);
  DDRB &= ~(1 << DDB4); // Seta D12 como entrada;
  PORTB |= (1 << PORTB4); // Liga Pull-up;
  // Seta registradores de interrupção
  PCICR |= (1 \ll PCIE0);
  PCMSKO \mid = (1 \ll PCINT4);
  // liga interrupcoes globalmente
  sei();
```

```
void loop() {
   // . . .
}

ISR(PCINTO_vect) {
   if (PINB & (1 << PINB4)) {
      // D12 mudou de LOW para HIGH
   }
   else {
      // D12 mudou de HIGH para LOW
   }
}</pre>
```

Habilitar a interrupção por troca de estados no pino D10, D11 e D12

Usaremos um pouco mais de baixo nível

Definição dos Registradores


Pinos D10, D11 e D12 são equivalentes aos pinos PB2, PB3 e PB4, que devem ser de entrada e com registrador PULL UP

Pinos PB2, PB3 e PB4 possuem as interrupções PCINT2, PCINT3 e PCINT4 que são habilitadas por PCMSKO e por PCIEO


A macro ISR() receberá o vetor de interrupção PCINTO_vect

Agora <u>um mesmo vetor</u> de interrupção será chamado por vários pinos

Para definir qual pino causou a interrupção devemos **guardar um histórico** do ultimo estado de todo o PORTB



PCMSKO



```
void setup() {
  cli();
  /* Equivalente a
  pinMode(12, INPUT PULLUP);
  pinMode(11, INPUT PULLUP);
  pinMode(10, INPUT PULLUP);
  */
  DDRB &= ~( (1 << DDB4) | (1 << DDB3) | (1 << DDB2) );
  PORTB |= ( (1 << PORTB4) |
             (1 << PORTB3) |
             (1 << PORTB2) );
```

```
// Seta registradores de interrupção
  PCICR |= (1 << PCIE0);
  PCMSKO \mid = ((1 << PCINT4) \mid
              (1 << PCINT3) |
               (1 << PCINT2) );
  sei();
void loop() {
  //...
```

```
// Variáveis globais que devem ser declaradas volatile
volatile uint8_t last_PINB = PINB;

/* Função de Tratamento de Interrupção */
ISR(PCINTO_vect) {
  uint8_t changed_bits;
  changed_bits = PINB ^ last_PINB;
  last_PINB = PINB;
```

```
if (changed bits & (1 << PINB4)) {
 if (PINB & (1 << PINB4)) {
   // D12 mudou de LOW para HIGH;
 else {// D12 mudou de HIGH para LOW}
else if (changed bits & (1 << PINB3)) {
 if (PINB & (1 << PINB3)) {
   // D11 mudou de LOW para HIGH
 else {// D11 mudou de HIGH para LOW}
else if (changed bits & (1 << PINB2)) {
 if (PINB & (1 << PINB2)) {
   // D10 mudou de LOW para HIGH
 else {// D10 mudou de HIGH para LOW}
```