



# Termodinámica (FIS1523) Flujos másicos (cont.)

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Miércoles 14 de Mayo de 2025

#### Resumen clase anterior

Enunciamos la conservación de la masa:

$$m_{\text{entrada}} - m_{\text{salida}} = \Delta m,$$
  $\dot{m}_{\text{entrada}} - \dot{m}_{\text{salida}} = \frac{dm}{dt}.$ 

Definimos los flujos másicos:

$$\dot{m} = \int_{A_t} \rho v_n dA_t, \qquad \dot{m} = \rho v_{n,\text{prom}} A_t.$$

• Revisamos la energía de los flujos másicos:

$$\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz.$$

• Vimos el caso particular de flujos estacionarios:

$$\sum_{\text{entrada}} \dot{m} = \sum_{\text{salida}} \dot{m}.$$

Felipe Isaule Termodinámica (FIS1523)

## Clase 18: Flujos másicos (cont.)

- Dispositivos de flujo estacionario.
- Flujos no estacionarios.

- Bibliografía recomendada:
- → Cengel (5-4, 5-5).


## Clase 18: Flujos másicos (cont.)

- Dispositivos de flujo estacionario.
- Flujos no estacionarios.

## Dispositivos de flujo estacionario


- Muchos dispositivos en ingeniería funcionan bajo las mismas condiciones por mucho tiempo.
- Si estos dispositivos se basan en un **flujo másico**, entonces se pueden considerar como **flujos estacionarios**

$$\frac{dm}{dt} = 0.$$




## **Toberas y difusores**

- Una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión.
- Un difusor es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido al desacelerarlo



- La transferencia de calor es pequeña  $(\dot{Q} \approx 0)$  debido a las altas velocidades del fluido.
- Normalmente no implican trabajo  $(\dot{W}\approx 0)$  y la energía potencial es despreciable  $(\Delta e.p.\approx 0)$ .
- Sin embargo, la **energía cinética** puede ser **importante** debido a las altas velocidades.

• En el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 °C y 80 kPa, con una velocidad de 200 m/s. El área de entrada al difusor es 0.4 m². El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor.




En el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 °C y 80 kPa, con una velocidad de 200 m/s. El área de entrada al difusor es 0.4 m². El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor.

Primero necesitamos obtener el volúmen específico. Utilizando la ec. de un gas ideal:

$$\nu_1 = \frac{RT_1}{P_1}$$

$$= \frac{10.287 \frac{\text{kPa m}^3}{\text{kg}^{\circ} \text{K}} 283^{\circ} \text{K}}{80 \text{ kPa}} = 1.015 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$



El flujo másico:

$$\dot{m} = \rho_1 v_1 A_1 = \frac{v_1 A_1}{\nu_1}$$


$$= \frac{200 \frac{\text{m}}{\text{s}} \ 0.4 \text{ m}^2}{1.015 \text{m}^3/\text{kg}}$$
 $\longrightarrow \quad \dot{m} = 78.8 \text{ kg/s}$ 

• En el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 °C y 80 kPa, con una velocidad de 200 m/s. El área de entrada al difusor es 0.4 m². El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor.

Para encontrar la temperatura vamos a calcular la **entalpía** de salida. Con ésta podremos encontrar la temperatura en las **tablas termodinámicas**.

Por ser flujo estacionario:

$$\dot{E}_{\text{entrada}} - \dot{E}_{\text{salida}} = 0 \longrightarrow \dot{E}_{\text{ent.}} = \dot{E}_{\text{sal.}} \longrightarrow \dot{m} \left( h_1 + \frac{v_1}{2} \right) = \dot{m} \left( h_2 + \frac{v_2}{2} \right)$$



Además, por ser un difusor:

$$\dot{Q}=\dot{W}=\Delta {
m e.p.}=0$$
 Corriente única:  $\dot{m}_1=\dot{m}_2$  Entonces:  $\dot{m}\left(h_1+rac{v_1}{2}
ight)=\dot{m}\left(h_2+rac{v_2}{2}
ight)$ 


• En el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 °C y 80 kPa, con una velocidad de 200 m/s. El área de entrada al difusor es 0.4 m². El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor.

De datos de **tabla** a T=283°K:

$$h_1 = 283.14 \text{ kJ/kg}$$

**Entonces:** 

$$h_1 = 283.14 \times 10^3 \text{ J/kg} + \frac{(200 \text{m/s})^2}{2} \longrightarrow h_2 = 303.14 \text{ kJ/kg}$$




Buscando en las **tablas**, encontramos que esta entalpía corresponde a una temperatura de:

$$T_2 = 303 \,^{\circ}\mathrm{K}$$

## **Turbinas y compresores**


- Una turbina convierte la energía mecánica proveniente de un líquido o vapor.
- Los compresores se utilizan para aumentar la presión al inyectar trabajo a través de un eje giratorio.



- Normalmente la energía potencial y cinética son despreciables  $(\Delta e.p.=\Delta e.c.\approx 0).$
- En muchos casos (pero no siempre) la **transferencia de calor** es **pequeña** (  $\dot{Q} \approx 0$  ) ya que suelen estar bien aislados.


## **Ejemplo 2:**

 Aire a 100 kPa y 280 °K se comprime en régimen estacionario hasta 600 kPa y 400 °K. El flujo másico del aire es 0.02 kg/s y ocurre una pérdida de calor de 16 kJ/kg durante el proceso. Si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determine la entrada de potencia necesaria al compresor.



#### **Ejemplo 2:**

 Aire a 100 kPa y 280 °K se comprime en régimen estacionario hasta 600 kPa y 400 °K. El flujo másico del aire es 0.02 kg/s y ocurre una pérdida de calor de 16 kJ/kg durante el proceso. Si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determine la entrada de potencia necesaria al compresor.



Por ser un flujo estacionario se tiene que:

$$\dot{E}_{
m entrada} = \dot{E}_{
m salida}$$
 $\dot{W}_{
m entrada} + \dot{m}h_1 = \dot{Q}_{
m salida} + \dot{m}h_2$ 
 $\longrightarrow \dot{W}_{
m entrada} + = \dot{Q}_{
m salida} + \dot{m}(h_2 - h_1)$ 

De los datos de tabla a 280 °K y 400 °K:

$$h_1 = 280.13 \text{ kJ/kg}, \quad h_2 = 400.98 \text{ kJ/kg}$$


**Entonces**:

$$\dot{W}_{\text{entrada}} = 0.02 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times 16 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.02 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (400.98 - 280.13) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\longrightarrow \dot{W}_{\text{entrada}} = 2.74 \text{ kW}$$

## Válvulas de estrangulamiento

- Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos que restringen el flujo de un fluido provocando una caída relevante de presión.
- Suelen provocar una gran **disminución** de la **temperatura**, por lo tanto son también **usados en refrigeración**.



- Normalmente son adiabáticos (  $\dot{Q} \approx 0$  ) y no se realiza trabajo ( $\dot{W} \approx 0$ ).
- También, la energía potencial y cinética suelen ser despreciables  $(\Delta e.p.=\Delta e.c.\approx 0).$
- Por tanto, éstos son dispositivos isentálpicos:

$$h_1 = h_2 \longrightarrow u_1 + P_1 \nu_1 = u_2 + P_2 \nu_2$$

## **Ejemplo 3:**

 Al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134a como líquido saturado a 0.8 MPa, el cual se estrangula a una presión de 0.12 MPa. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso.

## **Ejemplo 3:**

 Al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134a como líquido saturado a 0.8 MPa, el cual se estrangula a una presión de 0.12 MPa.
 Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso.

De **tablas**, líquido saturado a  $P_1$ =0.8 MPa:

$$T_1 = 31.31 \,^{\circ}\text{C}$$
  
 $h_1 = 95.47 \,\,\text{kJ/kg}$ 

En la salida, a  $P_2$ =0.12 MPa:

$$T_2 = -22.32\,^{\circ}\text{C}$$

Si es líquido saturado:

$$h_{f,2} = 22.49 \text{ kJ/kg}$$

Mientras que si es vapor saturado:

$$h_{g,2} = 236.97 \text{ kJ/kg}$$

Como es un proceso isentálpico:

$$h_1 = h_2 = 95.47 \text{ kJ/kg}$$

Debido a que:

$$h_{f,2} < h_2 < h_{g,2},$$

tenemos una mezcla saturada.

La calidad:


$$x = \frac{h_2 - h_{2,f}}{h_{2,fg}} = \frac{h_2 - h_{2,f}}{h_{2,g} - h_{2,f}} \longrightarrow \boxed{x = 0.340}$$

La disminución de temperatura:

$$\Delta T = T_2 - T_1 \longrightarrow \Delta T = -53.63 \,^{\circ}\text{C}$$

#### Cámaras de mezclado


- Una cámara de mezclado es un aparato donde se mezclan múltiples fluidos.
- Por balance de masa, la suma de las masas entrantes debe ser igual a la suma de masas salientes.



- Normalmente están bien **aisladas** ( $\dot{Q} \approx 0$ ) y **no se realiza trabajo** ( $\dot{W} \approx 0$ ).
- También, la energía potencial y cinética suelen ser despreciables  $(\Delta e.p.=\Delta e.c.\approx 0)$ .
- Se requiere que la suma de energía entrante sea igual a la suma de energía saliente.

#### Intercambiadores de calor


- Los intercambiadores de calor son dispositivos donde dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor sin mezclado.
- Naturalmente, la suma de los flujos entrantes debe ser igual a la suma de los flujos salientes.



- Comunmente trabajo no está involucrado ( $\dot{W} \approx 0$ ).
- También, la energía potencial y cinética suelen ser despreciables  $(\Delta e.p.=\Delta e.c.\approx 0)$ .
- El calor se transfiere entre los fluidos.

## Flujo en tuberías y ductos

- Los flujos en tuberías o ductos usualmente son flujos estacionarios.
- El intercambio de calor puede ser importante (e incluso deseable) cuando las tuberías son largas.
- Sin embargo, también es posible aislar las tuberías. En tales casos el intercambio de calor es pequeño ( $\dot{Q}\approx 0$ ).



 De igual manera, el trabajo, energía cinética, y energía potencial, pueden ser o no importantes dependiendo de cómo se construyó la tubería.

## Clase 18: Flujos másicos (cont.)

- Dispositivos de flujo estacionario.
- Flujos no estacionarios.

## Flujos no estacionarios

- En ciertos procesos ocurren cambios dentro del volumen de control con el paso del tiempo.
- Estos procesos se llaman flujos no estacionarios o flujos transitorios.
- Los flujos no estacionarios **ocurren** dentro de un **intervalo de tiempo**  $\Delta t$ .
- Los flujos no estacionarios pueden tener fronteras móviles.



La carga de un recipiente rígido desde una línea de suministro es un proceso de flujo no estacionario porque tiene relación con cambios en el volumen de control.

#### Flujos no estacionarios

Por balance de masa:

$$m_{\text{entrada}} - m_{\text{salida}} = (m_2 - m_1)_{\text{VC}}.$$

1: estado inicial 2: estado final VC: vol. control

Por conservación de la energía:

$$\left(Q_{\text{entrada}} + W_{\text{entrada}} + \sum_{\text{entrada}} m\theta\right) - \left(Q_{\text{salida}} + W_{\text{salida}} + \sum_{\text{salida}} m\theta\right) = (m_2 e_2 - m_1 e_1)_{\text{sistema}},$$


donde e=u+e.c.+e.p y  $\theta=h+e.c.+e.p$ .

• Si la energía cinética y potencial son despreciables:

$$Q \pm W = \sum_{\text{salida}} mh - \sum_{\text{entrada}} mh + (m_2u_2 - m_1u_1)_{\text{sistema}}.$$


# **Ejemplo 4:**

 Un recipiente rígido, aislado, que al inicio se evacua, está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 MPa y 300 °C. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta al recipiente hasta que la presión alcanza 1 MPa, punto en el que se cierra la válvula. Determine la temperatura final del vapor en el recipiente.



## **Ejemplo 4:**

 Un recipiente rígido, aislado, que al inicio se evacua, está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 MPa y 300 °C. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta al recipiente hasta que la presión alcanza 1 MPa, punto en el que se cierra la válvula. Determine la temperatura final del vapor en el recipiente.



Primero, por balance de masa:

$$m_{
m entrada}-m_{
m salida}=m_2-m_1 \longrightarrow m_{
m entrada}=m_2=m$$
 No sale masa No hay masa inicialmente

Por conservación de la energía:


## **Ejemplo 4:**

Un recipiente rígido, aislado, que al inicio se evacua, está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 MPa y 300 °C. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta al recipiente hasta que la presión alcanza 1 MPa, punto en el que se cierra la válvula. Determine la temperatura final del vapor en el recipiente.

De tablas para vapor de agua a 1 MPa y 300 °C :

$$h_{\text{entrada}} = 3051.6 \text{ kJ/kg}$$

**Entonces:** 



 $P_i = 1 \text{ MPa}$  $T_i = 300 \text{ °C}$ 

#### **Conclusiones**

- Vimos aplicaciones de flujos estacionarios.
- Revisamos casos de flujos no estacionarios.
- Próxima clase:
  - → Segunda Ley de la termodinámica.