



Termodinámica (FIS1523) Ciclos de potencia

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Lunes 16 de Junio de 2025

Clase 26: Ciclos de potencia

- Tipos de ciclos.
- Ciclos de potencia ideales.
- Máquinas reciprocantes.

- Bibliografía recomendada:
- → Cengel (9-1, 9-2, 9-3, 9-4).

Clase 26: Ciclos de potencia

- Tipos de ciclos.
- Ciclos de potencia ideales.
- Máquinas reciprocantes.

Ciclos de potencia y de refrigeración

- Dos áreas importantes de aplicaciones de la termodinámica en ingeniería son las generación de potencia y refrigeración.
- Usualmente, los **dispositivos** que se utilizan para tales objetivos **operan en un ciclo**.
- Por tanto, podemos dividir los ciclos en dos categorías:
 - → Ciclos de potencia:

Se utilizan en dispositivos que **producen** una **salida neta de potencia** (motores o máquinas térmicas).

Ciclos de refrigeración:

Se utilizan en dispositivos que **consumen** una **potencia neta de entrada** para **refrigerar**.

Ciclos de gas y ciclos de vapor

- Los ciclos termodinámicos también se pueden clasificar según el tipo de fluido de trabajo:
 - Ciclos de gas:

Se utiliza un **fluido** que se **mantiene** en forma de **gas** en **todo el ciclo**.

Ciclos de vapor:

Se utiliza un **fluido** que **existe** en forma de **vapor** y en forma **líquida** en **distintas partes del ciclo**.

Ciclos de combustión interna y externa

- Otra forma adicional de clasificar los ciclos termodinámicos es:
 - Ciclos de combustión interna:

La **combustión** se **realiza dentro de las fronteras** del sistema (ej: motor de un automóvil).

→ Ciclos de combustión externa:

El calor se suministra al fluido desde una fuente externa como un quemador, un reactor nuclear, e incluso el Sol (ej: centrales termoeléctricas).

Ciclos de potencia de gas


- En esta unidad estudiaremos ciclos de potencia de gas.
- Es decir, ciclos que buscan producir una potencia neta de salida y que operan con gas durante todo el ciclo.
- Ciclos de potencia de vapor y ciclos de refrigeración no serán estudiados en este curso.


Clase 26: Ciclos de potencia

- Tipos de ciclos.
- Ciclos de potencia ideales.
- Máquinas reciprocantes.

Ciclos de potencia ideales

- Como ya sabemos, los ciclos reales son difíciles de analizar debido a la presencia de efectos complicados.
- Ejemplos de efectos difíciles de incluir son la fricción y el tiempo que tarda un sistema en llegar al equilibrio.






- Llamaremos ciclos ideales a ciclos reales a los que se le han eliminado las irreversibilidades y complejidades internas.
- Los ciclos ideales son internamente reversibles.
- Sin embargo, no son necesariamente totalmente reversibles como sí lo es el Ciclo de Carnot.

Ciclos de potencia ideales

- Las idealizaciones utilizadas se pueden resumir en:
 - 1. El ciclo no implica **ninguna fricción**. Por lo tanto, el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión.
 - 2. Todos los **procesos de expansión y compresión** ocurren en la forma de **cuasiequilibrio**.
 - 3. Las **tuberías** que conectan a los diferentes componentes de un sistema están **muy bien aisladas** y la **transferencia de calor** a través de ellas es **insignificante**.
- En general también podemos despreciar las energías cinéticas y potenciales.
- Una excepción a lo anterior son las toberas y difusores, ya que precisamente buscan cambiar mucho la velocidad.

Diagramas P- ν y T-s


• Recordemos que en los diagramas $P-\nu$ y T-s el área encerrada corresponde al trabajo neto producido.



• En un ciclo, como la energía no cambia, el **trabajo neto** es **equivalente** a la **transferencia de calor neto**.

Diagramas P- ν y T-s


- Los diagramas T-s son particulares útiles para los ciclos de potencia.
 - → En un proceso de adición de calor la entropía aumenta.
 - → En un proceso de rechazo de calor la entropía disminuye.
 - → En un proceso isentrópico (internamente reversible y adiabático) la entropía se mantiene constante.



Diagramas P- ν y T-s


 Además, en los diagramas T-s la división entre el área encerrada y el área bajo la curva del proceso de adición otorga la eficiencia termodinámica:

$$\eta = \frac{W_{\text{neto}}}{Q_{\text{entrada}}} = \frac{w_{\text{neto}}}{q_{\text{entrada}}}.$$



Ciclo de Carnot revisitado


- En clases pasadas vimos que el ciclo de Carnot puede ejecutarse en un sistema cerrado cilindro émbolo.
- Sin embargo, también puede ejecutarse en un sistema que opera de manera estacionaria.



Ciclo de Carnot revisitado

- Ahora podemos revisitar la eficiencia del ciclo de Carnot.
- El calor sólo se transfiere en los procesos 1→2 y 3→4. Al ser procesos isotérmicos, se tiene que:

$$q_{\text{entrada}} = T_H(s_2 - s_1), \qquad q_{\text{salida}} = T_L(s_3 - s_4).$$



• Los **procesos** $2\rightarrow 3$ **y** $4\rightarrow 1$ son **isentrópicos**, por tanto $s_3=s_2$ y $s_4=s_1$. Entonces:

$$q_{\text{salida}} = T_L(s_2 - s_1).$$


• La eficiencia:

$$\eta = \frac{w_{
m neto}}{q_{
m entrada}} = 1 - \frac{q_{
m salida}}{q_{
m entrada}} \longrightarrow \eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}.$$

Clase 26: Ciclos de potencia

- Tipos de ciclos.
- Ciclos de potencia ideales.
- Máquinas reciprocantes.


- Una máquina reciprocante es un dispositivo cilíndroémbolo que se usa como fuente de poder en muchos motores:
 - → Automóviles, aviones, barcos, etc.
- También se conocen como motores de pistón o motores de émbolo.




Componentes típicos de un motor de émbolo de cuatro tiempos.

- E Árbol de levas del escape
- I Árbol de levas de la admisión
- S Bujía en los diésel inyector
- V Válvulas de asiento
- P Pistón
- R Biela
- C Cigüeñal
- W Camisa de agua de refrigeración

- Componentes básicos:
 - Punto muerto superior (PMS): la posición del émbolo cuando se forma el menor volumen en el cilindro.
 - Punto muerto inferior (PMI): la posición del émbolo cuando se forma el volumen más grande en el cilindro.
 - Carrera del motor: La distancia más larga entre el PMS y el PMI que el émbolo puede recorrer en una dirección.
 - Calibre: díametro del pistón.
 - Válvula de admisión: Entrada del aire o mezcla aire-combustible.
 - Válvula de escape: Salida de los productos de la combustión.



- El volumen desplazado por el émbolo cuando se mueve entre el PMS y el PMI se llama volumen de desplazamiento.
- El **volumen mínimo** formado en el cilindro cuando el émbolo está en el **PMS** se denomina **volumen de espacio libre**.



 Llamamos relación de compresión del motor a la relación entre el volumen máximo y mínimo formado en el cilindro:

$$r = rac{V_{ ext{max}}}{V_{ ext{min}}} = rac{V_{ ext{PMI}}}{V_{ ext{PMS}}}.$$

• También definimos la presión media efectiva (PME) como:

$$PME = \frac{W_{\text{neto}}}{V_{\text{max}} - V_{\text{min}}} = \frac{w_{\text{neto}}}{\nu_{\text{max}} - \nu_{\text{min}}}.$$

 Es una presión ficticia que produciría la misma cantidad de trabajo neto que el producido durante el ciclo real:

$$W_{\text{neto}} = \text{PME} \times \underbrace{\text{Área \'embolo} \times \text{Carrera.}}_{\text{Volumen de desplazamiento}}$$

- Las máquinas reciprocantes se pueden clasificar según cómo se inicie el proceso de combustión.
 - → Máquinas de encendido (ignición) por chispa (ECH):
 - La **combustión** de la mezcla de aire y combustible se **inicia** con una **chispa en la bujía** (Ciclo de Otto).
 - → Máquinas de encendido (ignición) por compresión (ECOM):


La mezcla de aire y combustible se **autoenciende** como resultado de **comprimirla arriba** de su **temperatura de autoencendido** (Ciclo de Diesel).

Suposiciones de aire estándar

- En general trabajaremos con máquinas de combustión interna, es decir, donde el combustible se quema dentro de las fronteras del sistema.
- A pesar que el fluido de trabajo va cambiando durante el ciclo, el fluido se parece mucho al aire.
- Las máquinas de combustión interna operan en ciclos abiertos. Es decir, el fluido de trabajo no se somete a un ciclo completo (ej: gases de escape).
- Para **simplificar el análisis** de ciclos de potencia se utilizan **aproximaciones** llamadas **suposiciones de aire estándar**.

Suposiciones de aire estándar

- Las suposiciones de aire estándar son:
 - 1. El fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado como un gas ideal.
 - 2. Todos los **procesos** que integran el ciclo son **internamente reversibles**.
 - El proceso de combustión es sustituido por uno de adición de calor desde una fuente externa.
 - 4. El **proceso de escape** es **sustituido** por un uno de **rechazo de calor** que regresa el **fluido de trabajo** a su **estado inicial**.




Suposiciones de aire estándar frío

- Con frecuencia también se emplea la suposición de que el aire tiene calores específicos constantes.
- El calor específico se determina a temperatura ambiente (25°C).
- Al añadir esta aproximación adicional hablamos de suposiciones de aire estándar frío.

- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con c_V =0.6 kJ/kg°K, c_P =0.9 kJ/kg°K, R=0.3 kJ/kg°K y k=1.5.
 - Trace los **diagramas** $P-\nu$ **y** T-s para el ciclo.
 - Determine la **temperatura máxima** del ciclo.
 - Calcule el trabajo de expansión.
 - Calcule el trabajo de compresión.
 - Calcule la eficiencia térmica del ciclo.

- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con c_V=0.6 kJ/kg°K, c_P=0.9 kJ/kg°K, R=0.3 kJ/kg°K y k=1.5.
 - Trace los **diagramas** $P-\nu$ **y** T-s para el ciclo.



- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con $c_V=0.6$ kJ/kg°K, $c_P=0.9$ kJ/kg°K, R=0.3**kJ/kg°K** ∨ *k*=1.5.
 - Determine la **temperatura máxima** del ciclo.

La temperatura máxima occure en el proceso 2-3:

$$T_{\text{max}} = T_2 = T_3.$$

Utilizamos que es un **gas ideal** y que el proceso 1-2 es isentrópico (primera relación isentrópica):

rimera relación isentrópica):
$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s={\rm cte}} = \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{k-1} \qquad r = \frac{V_{\rm max}}{V_{\rm min}} = \frac{\nu_1}{\nu_2}.$$

Obtenemos:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{k-1}$$

De la relación de compresión:

$$r = \frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}} = \frac{\nu_1}{\nu_2}$$

Entonces:

$$T_2 = T_1 r^{k-1}$$

= $(273 + 27)^{\circ} \text{K } 6^{1.5-1}$
 $\longrightarrow T_{\text{max}} = 734.8^{\circ} \text{K}$

- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con c_V=0.6 kJ/kg°K, c_P=0.9 kJ/kg°K, R=0.3 kJ/kg°K y k=1.5.
 - Calcule el trabajo de expansión.

Simplemente calculamos el trabajo de frontera en el proceso 2-3 (proceso de expansión):

$$w_{\text{exp}} = \int_{\nu_2}^{\nu_3} P d\nu = \int_{\nu_2}^{\nu_3} \frac{RT}{\nu} d\nu$$

$$= RT_2 \ln(\nu_3/\nu_2) = RT_2 \ln(r)$$

$$= 0.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ} \text{K}} 734.8 \,^{\circ} \text{K} \, \ln(6) \qquad \longrightarrow \boxed{w_{\text{exp}} = 395.0 \, \text{kJ/kg}}$$

- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con c_V=0.6 kJ/kg°K, c_P=0.9 kJ/kg°K, R=0.3 kJ/kg°K y k=1.5.
 - Calcule el trabajo de compresión.

Imponemos conservación de la energía en el proceso 1-2 (proceso de compresión):

$$q_1 \not \to_2 - w_{1 \to 2} = \Delta u$$
 Isentrópico $+w_{\mathrm{compr}}$
$$\longrightarrow w_{\mathrm{compr}} = c_V (T_2 - T_1)$$

Remplazando:

$$w_{\text{compr}} = 0.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg °K}} (734.8 - (273 + 27)) \text{ °K}$$

$$\longrightarrow w_{\text{compr}} = 260.9 \text{ kJ/kg}$$

- Un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo-cilindro y consiste de tres procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27°C, con una relación de compresión de 6. El proceso 2-3 es una expansión isotérmica al volumen inicial. El proceso 3-1 es un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Suponga que el gas tiene propiedades constantes con c_V=0.6 kJ/kg°K, c_P=0.9 kJ/kg°K, R=0.3 kJ/kg°K y k=1.5.
 - Calcule la eficiencia térmica del ciclo.

Primero calculamos el trabajo neto:

$$w_{\text{neto}} = w_{\text{exp}} - w_{\text{compr}}$$

= $(395.0 - 260.9) \text{ kJ/kg}$
= 134.1 kJ/kg

La eficiencia:

$$\eta = rac{w_{
m neto}}{q_{
m entrada}}$$

El calor de entrada se obtiene al imponer conservación de la energía en el proceso 2-3:

$$q_{ ext{entrada}} - w_{ ext{salida}} = \Delta u$$

$$= c_V(T_3 - T_2) = 0$$

El trabajo de salida del proceso 2-3 es el trabajo de expansión:

$$\longrightarrow q_{\text{entrada}} = w_{\text{exp}}$$

Entonces:

$$\eta = \frac{134.1}{395} \longrightarrow \boxed{\eta = 0.339}$$

Conclusiones

- Definimos los ciclos de potencia de gas y sus versiones ideales.
- Revisitamos el Ciclo de Carnot.
- Definimos las máquinas reciprocantes.
- Próxima clase:
 - Ciclo de Otto.