



Termodinámica (FIS1523) 2^{da} Ley y máquinas térmicas

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Lunes 19 de Mayo de 2025

Clase 19: 2^{da} Ley y máquinas térmicas

- 2da Ley de la Termodinámica.
- Máquinas térmicas y eficiencia.

- Bibliografía recomendada:
- → Cengel (6-1, 6-2, 6-3).

Clase 19: 2^{da} Ley y máquinas térmicas

- 2da Ley de la Termodinámica.
- Máquinas térmicas y eficiencia.


Recordatorio primera Ley

- Hasta ahora hemos analizado sistemas imponiendo la Ley de conservación de la energía.
- Como hemos visto, la 1^{ra} Ley permite el diseño de muchos procesos termodinámicos.
- Sin embargo, **hay procesos** que **satisfacen la 1**^{ra} **Ley**, pero que **no occuren en la naturaleza**.

Procesos que no ocurren en la naturaleza

- Una taza de té caliente se enfría al transferir calor al ambiente. Sin embargo, a pesar de cumplir la 1^{ra} Ley, nunca observamos que tal taza se caliente al absorbe calor.
- Las resistencias eléctricas se calientan con el paso de corriente. Sin embargo, no observamos que una resistencia absorba calor y comience a producir corriente.

Muchos procesos occuren en una sola dirección.



Procesos que no ocurren en la naturaleza

- Un cuerpo que se desliza eventualmente se detendrá debido al roce, por el cual la energía cinética se transformará en calor. Sin embargo, nunca observamos que un cuerpo absorba calor y se comience a mover en una dirección.
- Al absorber calor, la energía cinética aumenta en todas las direcciones.

Los procesos parecen aumentar el **desorden**.

2^{da} Ley de la Termodinámica


 La 2^{da} Ley de la Termodinámica dicta que los procesos tienen una direccionalidad.



- Nos dice que la energía no sólo tiene cantidad. También tiene calidad.
 - La energía es más útil cuando se encuentra concentrada u ordenada.
- El trabajo se puede convertir completamente y fácilmente en calor. Sin embargo, lo inverso no es cierto.

2^{da} Ley de la Termodinámica


- La 2^{da} Ley nos permite determinar los límites teóricos del desempeño de máquinas en ingeniería.
- Los estudios iniciales sobre la eficiencia de máquinas fueron realizados por **Sadi Carnot**.
- La 2da Ley fue formulada por primera vez por Rudolf Clausius en 1850.
 - El calor <u>no fluye</u> espontáneamente desde cuerpos fríos a cuerpos calientes.





R. Clausius (1796 – 1888) S. Carnot (1796 – 1832)

2^{da} Ley de la Termodinámica




- Todo proceso debe cumplir la 1^{ra} y 2^{da} Ley de la Termodinámica.
- Revisaremos **distintas formulaciones** de la **2**^{da} **Ley** durante esta y las siguientes clases.
- Para entender el funcionamiento de la 2^{da} Ley vamos a examinar máquinas térmicas.

Clase 19: 2^{da} Ley y máquinas térmicas


- 2da Ley de la Termodinámica.
- Máquinas térmicas y eficiencia.

Depósitos de energía térmica

- Un cuerpo con mucha masa y calor específico se denomina un depósito de energía térmica o depósitos de calor.
- Estos pueden suministrar o absorber calor sin cambiar su temperatura.



- → Un depósito que suministra calor se llama fuente.
- Un depósito que absorbe calor se llama sumidero.




Cuerpos grandes de agua y la atmósfera se pueden considerar como depósitos.


Pregunta: ¿Qué otros cuerpos en la vida cotidiana se pueden considerar como depósitos?

Máquinas térmicas

- Una máquina térmica es una máquina que convierte calor en trabajo.
- Una máquina térmica:
 - 1. Recibe calor de una fuente a temperatura alta.
 - 2. Convierte parte de este calor en trabajo.
 - 3. Rechaza el calor de desecho hacia un sumidero de temperatura baja.
 - 4. Opera en un ciclo.
- El fluido utilizado se llama **fluido de trabajo**.




Máquinas térmicas



- $Q_{
 m entrada}$: Calor sumistrado desde una fuente.
- $Q_{
 m salida}$: Calor rechazado hacia un sumidero.
- $W_{
 m salida}$: Cantidad de trabajo entregado por la máquina.
- $W_{
 m entrada}$: Trabajo requerido para el funcionamiento de la máquina.

Esquema de una central eléctrica de vapor.

Máquinas térmicas



• El trabajo neto de salida:

$$W_{\text{neto,salida}} = W_{\text{salida}} - W_{\text{entrada}}.$$

 Por conservación de la energía:

$$W_{\text{neto,salida}} = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{salida}}.$$

Esquema de una central eléctrica de vapor.


Eficiencia térmica

 El trabajo neto de salida siempre es menor al calor de entrada:

$$W_{\text{neto,salida}} < Q_{\text{entrada}}.$$

- Una máquina tiene mejor desempeño si puede convertir más calor a trabajo (entregar menos calor al sumidero).
- El nivel de desempeño es medido por la eficiencia térmica:

$$\eta = \frac{W_{
m neto, salida}}{Q_{
m entrada}} = 1 - \frac{Q_{
m salida}}{Q_{
m entrada}}.$$
 $W_{
m neto, salida} = Q_{
m entrada} - Q_{
m salida}$




Eficiencia térmica

- Las máquinas de interés operan entre un depósito a alta temperatura T_H y un sumidero a baja temperatura T_L .
- Definimos:
 - \rightarrow Q_H : Calor suministrado por el depósito.
 - \rightarrow Q_L : Calor absorbido por el sumidero.
- La eficiencia se escribe como:

$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}.$$

 Motores de automóviles tienen eficiencias de entre el 20 y 40 %, mientras que centrales termoeléctricas pueden llegar al 60%.



Eficiencia térmica y poder calorífico

También podemos utilizar tasas:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{neto,salida}}}{\dot{Q}_{\text{entrada}}} = 1 - \frac{\dot{Q}_L}{Q_H}.$$


• Muchas veces el calor se da en términos del **poder calorífico** q, el que corresponde al **calor** por **unidad de masa**:

$$Q = m q, \qquad \dot{Q} = \dot{m} q.$$

• Los poderes caloríficos de muchos combustibles se encuentran tabulados.


Ejemplo 1:

 Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 MW. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es 50 MW, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica.



Ejemplo 1:

 Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 MW. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es 50 MW, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica.



El horno funciona como fuente, mientras que el río como sumidero.

$$\dot{Q}_H = 80 \text{ MW}, \qquad \dot{Q}_L = 50 \text{ MW}$$

La potencia neta:

$$\dot{W}_{\rm neto, salida} = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L = 80 \text{ MW} - 50 \text{ MW}$$

$$\longrightarrow \quad \dot{W}_{\rm neto, salida} = 30 \text{ MW}$$

La eficiencia:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{neto,salida}}}{\dot{Q}_H} = \frac{30 \text{ MW}}{80 \text{ MW}} \longrightarrow \boxed{\eta = 0.375}$$

Ejemplo 2:

 Un motor de automóvil consume combustible a razón de 22 L/h y entrega a las ruedas una potencia de 55 kW. Si el combustible tiene un poder calorífico de 44000 kJ/kg y una densidad de 0.8 g/cm³, determine la eficiencia del motor.

Ejemplo 2:

 Un motor de automóvil consume combustible a razón de 22 L/h y entrega a las ruedas una potencia de 55 kW. Si el combustible tiene un poder calorífico de 44000 kJ/kg y una densidad de 0.8 g/cm³, determine la eficiencia del motor.

Primero vamos a calcular el flujo másico del combustible:

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = 0.8 \frac{g}{\text{cm}^3} 22 \frac{L}{\text{h}}$$

$$= 0.8 \frac{10^{-3} \text{kg}}{10^{-6} \text{m}^3} 22 \frac{10^{-3} \text{m}^3}{60 \times 60 \text{ s}}$$

$$= 0.0049 \text{ kg/s}$$

La tasa de calor entregada por el combustible:

$$\dot{Q}_H = \dot{m}q = 0.0049 \frac{\text{kg}}{\text{s}} 44 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$= 215600 \text{ J/s}$$

$$= 215.600 \text{ kW}$$

La eficiencia:


$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{neto}}}{\dot{Q}_H} = \frac{55 \text{ kW}}{215.6 \text{ kW}}$$

$$\longrightarrow \boxed{\eta = 0.26}$$

- Una máquina tiene una eficiencia total $(\eta=1)$ si no expulsa calor a un sumidero $(Q_L=0)$.
- Sin embargo, esto no es posible.


Postulado de Kelvin-Planck

Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo.




- Es decir, (lamentablemente) es imposible tener una máquina térmica 100% eficiente.
- Notar que esto no incluye las pérdidas por fricciones u otras formas de disipación.


- <u>Ejemplo</u>: Sistema pistón-émbolo.
 - 1. El **depósito** transfiere **calor al gas**, el que realiza **trabajo** de frontera al **subir el pistón**.
 - 2. El **gas expandido** queda a una **temperatura mayor** a la inicial.
 - Para volver al estado inicial es necesario transferir calor a un sumidero.



- <u>Ejemplo</u>: Sistema pistón-émbolo.
 - → El calor transferido al gas se utiliza para realizar trabajo y aumentar la energía interna del gas.
 - → Para volver al estado inicial es necesario disminuir la energía interna.



- <u>Ejemplo</u>: Sistema pistón-émbolo.
 - → Es necesario volver al estado inicial para completar el ciclo. De otra manera no sería una máquina muy útil.
 - → No es posible reutilizar el calor perdido ya que el calor fluye de caliente a frío.



Ejemplo 3:

- Una planta eléctrica de carbón produce una potencia neta de 300 MW con una eficiencia térmica total de 32 por ciento. La relación real gravimétrica aire-combustible en el horno se calcula que es 12 kg aire/kg de combustible. El poder calorífico del carbón es 28000 kJ/kg. Determine:
 - La cantidad de carbón que se consume durante 24 horas.
 - La tasa de aire que fluye a través del horno.

Ejemplo 3:

- Una planta eléctrica de carbón produce una potencia neta de 300 MW con una eficiencia térmica total de 32 por ciento. La relación real gravimétrica aire-combustible en el horno se calcula que es 12 kg aire/kg de combustible. El poder calorífico del carbón es 28000 kJ/kg. Determine:
 - La cantidad de carbón que se consume durante 24 horas.

La tasa de calor de entrada:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{
m neto, salida}}{\dot{Q}_H}$$

$$\longrightarrow \dot{Q}_H = \frac{\dot{W}_{
m neto, salida}}{\eta}$$

$$= \frac{300 \text{ MW}}{0.32}$$

$$= 937.5 \text{ MW}$$

Ahora calculamos el calor consumido:

$$Q_H = \dot{Q}_H \Delta t = 937.5 \text{ MW } 24 \text{ h}$$

= $937.5 \text{ MW } 24 \times 60 \times 60 \text{ s}$
= $8.1 \times 10^7 \text{ MJ}$

La cantidad de carbón consumido:

$$Q_H = m_{\text{fuel}} q_H \longrightarrow m_{\text{fuel}} = \frac{Q_H}{q} = \frac{8.1 \times 10^7 \text{ MJ}}{28 \text{ MJ/kg}}$$

$$\longrightarrow \boxed{m_{\text{fuel}} = 2.9 \times 10^6 \text{ kg}}$$

Ejemplo 3:

- Una planta eléctrica de carbón produce una potencia neta de 300 MW con una eficiencia térmica total de 32 por ciento. La relación real gravimétrica aire-combustible en el horno se calcula que es 12 kg aire/kg de combustible. El poder calorífico del carbón es 28000 kJ/kg. Determine:
 - La tasa de aire que fluye a través del horno.

Primero calculamos el flujo del combustible:

$$\dot{m}_{\text{fuel}} = \frac{m_{\text{fuel}}}{\Delta t} = \frac{2.9 \times 10^6 \text{ kg}}{24 \times 60 \times 60 \text{ s}}$$

$$= 33.56 \text{ kg/s}$$

Entonces, el flujo del aire:

$$\dot{m}_{\rm air} = 12 \, \dot{m}_{\rm fuel}$$

$$\longrightarrow |\dot{m}_{\rm air} = 402 \text{ kg/s}|$$

Conclusiones

- Comenzamos a enunciar la 2^{da} Ley de la Termodinámica.
- Vimos sus implicancias en la eficiencia de las máquinas térmicas.
- Próxima clase:
 - → Refrigerados y bombas de calor.
 - Procesos reversibles e irreversibles.