

Tutorial de acesso a repetidores.

Basicamente será preciso achar o ip do repetidor e criar a regra de acesso. 🔽






Vai em **Mac Learning** e identificar quem está via cabo, fica o nome **LAN** nos equipamentos via cabo. Pega o **MAC** e joga no **macvendors.com** para confirmar se realmente é um outro roteador.




Após verificar qual é o repetidor do cliente, você irá acessar o equipamento principal, pelo **IP** no duobox



Dentro do equipamento, procure a opção **Port Mapping**, caso seja um D-link, o nome é **servidores virtuais**. Após encontrar, basta criar a regra do acesso remoto ao repetidor



Clica em Add.



E irá colocar:

- **Description:** um nome qualquer, bota repetidor
- Public port: é a porta que irá acessar o repetidor (OBS: caso esteja criando a regra em um D-link, e coloque a porta 8081, pois a 8080 é a que acessamos o roteador)
- Private ip: é o ip do repetidor, que encontramos acima
- Private port: é a porta que acessamos o roteador principal, coloque como na imagem
- Enable: Enable 👍
- Depois é só aplicar ali em Apply

Após fazer a regra, basta acessar pelo ip mesmo.

eguro http://100.76.167.224/menu.html

Apaga o menu.html e coloca a porta

