Introdução

- Linguagem de Máquina
 - Conjunto de Instruções
 - Variáveis em Assembly: Registradores
 - Adição e Subtração em Assembly
 - Acesso à Memória em Assembly
- Objetivos
 - Facilitar a construção do hardware e compiladores
 - Maximizar a performance.
 - Minimizar o custo.
- Instruções: MIPS (NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony).

Projeto de Assembly: Conceitos Chaves

- Linguagem Assembly é essencialmente suportada diretamente em hardware, portanto ...
- Princípio 1: Simplicidade favorece Regularidade.
 - Ela é mantida bem simples!
 - Limite nos tipos de operandos
 - Limite no conjunto de operações que podem ser feitas no mínimo absoluto
 - Se uma operação pode ser decomposta em uma mais simples, não a inclua (a complexa)

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

```
add a,b,c \# a = b+c add a,a,d \# a = b+c+d add a,a,e \# a = b+c+d+e
```

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

```
add a,b,c \# a = b+c add a,a,d \# a = b+c+d add a,a,e \# a = b+c+d+e
```

- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.

```
a = b + c;

d = a - e;
```

Em MIPS:

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

```
add a,b,c \# a = b+c add a,a,d \# a = b+c+d add a,a,e \# a = b+c+d+e
```

- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.

```
a = b + c;

d = a - e;
```

Em MIPS:

```
add a,b,c # a=b+c
sub d,a,e # d=a-e
```



Variáveis Assembly: Registradores (1/3)

- Diferente de LAN, assembly não pode usar variáveis.
 - Por que não? Manter o Hardware simples
- Operandos Assembly são <u>registradores</u>
 - Número limitado de localizações especiais construídas diretamente no hardware
 - Operações podem somente ser realizadas nestes!
- Benefício: Como registradores estão diretamente no hardware, eles são muito rápidos.

Variáveis Assembly: Registradores (2/3)

- Desvantagem: Como registradores estão em hardware, existe um número predeterminado deles.
 - Solução: código MIPS deve ser muito cuidadosamente produzido para usar eficientemente os registradores.
- 32 registradores no MIPS
 - Por que 32?
 - Princípio 2: Menor é mais rápido (> no. reg $\rightarrow >$ ciclo clock)
- Cada registrador MIPS tem 32 bits de largura
 - Grupos de 32 bits chamados uma palavra (word) no MIPS

Variáveis Assembly: Registradores (3/3)

- Registradores são numerados de 0 a 31
- Cada registrador pode ser referenciado por número ou nome.
 - Por convenção, cada registrador tem um nome para facilitar a codificação - nomes: iniciam em "\$"

Por agora:

```
$16 - $22 ......$s0 - $s7 (corresponde a variáveis C)
$8 - $15 ......$t0 - $t7 (corresponde a registradores temporários)
```

 Em geral, utilize nomes de registradores para tornar o código mais fácil de ler.

Comentários em Assembly

- Outro modo de tornar o seu código mais claro: comente!
- Hash (#) é utilizado para comentários MIPS
 - Qualquer coisa da marca hash (#) ao final da linha é um comentário e será ignorado.
- Nota: Diferente do C.
 - Comentários em C tem a forma /* comentário */, de modo que podem ocupar várias linhas.



Instruções Assembly

- Em linguagem assembly, cada declaração (chamada uma <u>Instruction</u>), executa exatamente uma de uma lista pequena de comandos simples
- Diferente de C (e da maioria das outras linguagem de alto nível), onde cada linha pode representar múltiplas operações.

Adição e Subtração (1/3)

Sintaxe de Instruções:

```
1 2,3,4
```

onde:

- 1) operação por nome
- 2) operando recebendo o resultado ("destino")
- 3) 1º operando da operação ("fonte 1")
- 4) 2º operando da operação ("fonte 2")
- Sintaxe é rígida:
 - 1 operador, 3 operandos
 - Por quê? Manter o Hardware simples via regularidade

A

Adição e Subtração

- em C: f = (g + h)
- Adição em Assembly (MIPS)

Adição e Subtração

Adição em Assembly (MIPS)

Parte 1 – Função do compilador

Associar as variáveis aos registradores

Adição e Subtração

- em C: f = (g + h)
- Adição em Assembly (MIPS)

```
f -> $S0
g -> $S1
h -> $S2
```

Parte 2 – construir o programa

inicio

add \$\$0, \$\$1, \$\$2 # f=g+h

fim

•

Adição e Subtração (2/3)

- em C: f = (g + h) (i + j);
- Adição em Assembly (MIPS)

Adição e Subtração (2/3)

- em C: f = (g + h) (i + j);
- Adição em Assembly (MIPS)
 - **add** \$t0,\$s1,\$s2 # t0=s1+s2=(q + h)
 - add \$t1,\$s3,\$s4 # t1=s3+s4=(i + j)
 - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
 - Variáveis \$s1,\$s2,\$s3,\$s4 estão associados com as variáveis g,h,i,j
- Subtração em Assembly
 - sub \$s0,\$t0,\$t1 # s0=t0-t1=(g + h)-(i + j)
 - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
 - Variável \$s0 está associada com a variável f

Adição e Subtração (3/3)

Como fazer a seguinte declaração C?

$$a = b + c + d - e;$$

Adição e Subtração (3/3)

Como fazer a seguinte declaração C?

$$a = b + c + d - e;$$

Quebre em múltiplas instruções

```
add $T0, $S1, $S2  # t0 = b + c
add $T1, $T0, $S3  # t1 = t0 + b
sub $S0, $T1, $S4  # a = t1 - c
```

- Nota: Uma linha de C pode resultar em várias linhas de MIPS.
- Note: Qualquer coisa após a marca hash em cada linha é ignorado (comentários)

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 0; b = 0; c = a + b;

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 0; b = 0; b = 8 * a;

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

$$a = 1;$$

Imediatos

- Imediatos são constantes numéricas.
- Eles aparecem frequentemente em código, logo existem instruções especiais para eles.
- Somar Imediato:

```
addi $s0,$s1,10 #$s0=$s1+10 (em MIPS)
f = g + 10 (em C)
```

- onde registradores \$s0,\$s1 estão associados com as variáveis f, g
- Sintaxe similar à instrução add exceto que o último argumento é um número ao invés de um registrador.

Imediatos

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

```
a = 10;
b = -1;
a = 4*a + 1;
c = a + b;
```

Imediatos

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

```
a = 0x10;
b = 0x1ABC;
c = a + b;
```

Registrador Zero

- Um imediato particular, o número zero (0), aparece muito frequentemente em código.
- Então nós definimos o registrador zero (\$0 ou \$zero)
 para sempre ter o valor 0.
- Isto é definido em hardware, de modo que uma instrução como:

```
addi $0,$0,5 \#$0=$0+5 \rightarrow $0=0(reg. $0=0 sempre)
```

não vai fazer nada.

Use este registrador, ele é muito prático!

Operações Bitwise (1/2)

- Até agora:
 - aritmética add e sub e addi

- Todas estas instruções vêem o conteúdo de um registrador como uma única quantidade (tal como um inteiro com sinal ou sem sinal).
- Nova Perspectiva: Ver o conteúdo do registrador como 32 bits ao invés de como um número de 32 bits.

Operações Bitwise (2/2)

- Como os registradores são compostos de 32 bits, nós podemos querer acessar bits individuais (ou grupos de bits) ao invés de todo ele.
- Temos então duas novas classes de operações:
 - Operadores Lógicos
 - Instruções Shift

Operadores Lógicos (1/4)

- Dois operadores lógicos básicos:
 - AND: saída 1 somente se ambas as entradas são 1
 - OR: saída 1 se pelo menos uma entrada é 1
- Em geral, podemos defini-los para aceitar > 2 entradas:
 - assembly MIPS: ambos aceitam exatamente 2 entradas e produzem 1 saída.
 - Novamente, sintaxe rígida, hardware mais simples

Operadores Lógicos (2/4)

- Tabela Verdade: tabela padrão listando todas as possíveis combinações de entradas e saídas resultantes para cada um.
- Tabela Verdade para AND e OR

| A | В | AND | OR |
|---|---|-----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Operadores Lógicos (3/4)

- Sintaxe da Instrução Lógica:
 - 1 2,3,4
 - onde
 - 1) nome da operação
 - 2) registrador que recebe o resultado
 - 3) primeiro operando (registrador)
 - 4) segundo operando (registrador) ou imediato (constante numérica).

Operadores Lógicos (4/4)

- Nomes das Instruções:
 - and, or: Ambas esperam o terceiro argumento ser um registrador.
 or \$T0, \$S1, \$S2
 # t0 = s1 || s2
 - andi, ori: Ambas esperam o terceiro argumento ser um imediato.
 ori \$T0, \$\$1, 3 # t0 = \$1 || 3
- Operadores Lógicos MIPS são todos bitwise:
 - o bit 0 da saída é produzido pelo respectivos bits 0's da entrada
 - o bit 1 pelos respectivos bits 1, etc.

1

Uso dos Operadores Lógicos (1/3)

- anding um bit com 0 produz 0 na saída
- anding um bit com 1 produz o bit original.
- Isto pode ser utilizado para criar uma máscara.
 - Exemplo:

O resultado de anding estes dois é:

0000 0000 0000 0000 0000 1101 1001 1010 ← TO && 0xFFF

4

Usos dos Operadores Lógicos (2/3)

- A segunda bitstring: chamada de máscara.
 - Função: isolar os 12 bits mais à direita da bitstring mascarando os outros (fazendo-os todos igual a 0s).
- Operador and:
 - setar em 0s certas partes de uma bitstring
 - deixar os outros como estão, intactos.
 - Em particular, se a primeira string de bits do exemplo acima estivesse em \$t0, então a instrução a seguir iria mascará-la:

andi \$t0,\$t0,0xFFF

Uso dos Operadores Lógicos (3/3)

- Similarmente:
 - oring um bit com 1 produz 1 na saída
 - oring um bit com 0 produz o bit original.
- Função: forçar certos bits de uma string em 1s.
 - Por exemplo, se \$t0 contém 0x12345678, então após esta instrução:
 - ori \$t0, \$t0, **0xFFFF**
 - •\$t0 contém 0x1234FFFF
 - (i.e. Os 16 bits de ordem mais alta são intocados, enquanto que os 16 bits de ordem mais baixa são forçados a 1s).

Instruções Shift (1/4)

- Move (shift) todos os bits na palavra para a esquerda ou direita um certo número de bits.
 - Exemplo: shift right por 8 bits
 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Exemplo: shift left por 8 bits
 001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000

Instruções Shift (2/4)

Sintaxe das Instruções Shift:

2,3,4

Exemplo:

onde

sll \$\$1, \$\$2, 8 # s1 = s2 << 8

- 1) nome da operação
- 2) registrador que receberá o valor
- primeiro operando (registrador)
- 4) quantidade de deslocamento shift amount (constante <= 32)

Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
 - sll (shift left logical): desloca para esquerda e completa os bits esvaziados com 0s.
 - **Exemplo: shift left** por 8 bits sll \$S1, \$S2, 8 # s1 = s2 << 8

001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000

Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
 - 1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
 - srl (shift right logical): desloca para a direita e preenche os bits esvaziados com 0s.
 - Exemplo: shift right por 8 bits srl \$S1,\$S2,8 # s1 = s2>>8

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Instruções Shift (3/4)

Instruções shift MIPS :

- sll (shift left logical): desloca para esquerda e completa os bits esvaziados com 0s.
- srl (shift right logical): desloca para a direita e preenche os bits esvaziados com 0s.
- 3. sra (shift right arithmetic): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados **estendendo o sinal**.

sra \$\$1,\$\$2,8 # s1 = s2>>8



Instruções Shift (4/4)

Exemplo: shift right arith por 8 bits
 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Exemplo: shift right arith por 8 bits
 1001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

1111 1111 1001 0010 0011 0100 0101 0110

Uso das Instruções Shift (1/5)

andi \$t0,\$t0,0xFF

Uso das Instruções Shift (1/5)

andi \$t0,\$t0,0xFF

■ Isolar o byte 1 (bit 15 ao bit 8) da palavra em \$t0.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Uso das Instruções Shift (1/5)

Isolar o byte 0 (8 bits mais à direita) de uma palavra em \$t0. Simplesmente use: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

```
andi $t0,$t0,0xFF00
```

mas então nós ainda **precisamos deslocar** para a direita por 8 bits ... srl \$t0,\$t0,8 **** **** **** **** ****



Uso das Instruções Shift (2/5)

Ao invés nós poderíamos usar:

```
sll $t0,$t0,16
srl $t0,$t0,24
```

0001 0010 0011 0100 **0101 0110** 0111 1000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 **0101 0110**

Uso das Instruções Shift (3/5)

Em decimal:

- Multiplicando por 10 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
 - $714_{10} \times 10_{10} = 7140_{10}$
 - \bullet 56₁₀ x 10₁₀ = 560₁₀
- Multiplicando por 100 é o mesmo que deslocar para esquerda por 2:
 - $714_{10} \times 100_{10} = 71400_{10}$
 - \bullet 56₁₀ x 100₁₀ = 5600₁₀
- Multiplicando por 10ⁿ é o mesmo que deslocar para a esquerda por n

Uso das Instruções Shift (4/5)

Em binário:

- Multiplicar por 2 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
 - $11_2 \times 10_2 = 110_2$
 - \bullet 1010₂ x 10₂ = 10100₂
- Multiplicar por 4 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 2:
 - $11_2 \times 100_2 = 1100_2$
 - \bullet 1010₂ x 100₂ = 101000₂
- Multiplicar por 2ⁿ é o mesmo que deslocar para a esquerda por n

Uso das Instruções Shift (5/5)

Como deslocar pode ser mais rápido que multiplicar, um bom compilador usualmente percebe quando o código C multiplica por uma potência de 2 e compila como uma instrução shift:

```
a *= 8; (em C)

seria compilado como:

$$11 $$50,$$50,3 (em MIPS)
```

- Da mesma forma, desloque para a direita para dividir por potências de 2
 - Lembre-se de usar sra (manter o sinal)

Coisas para se Lembrar

- Instruções Lógicas e Shift: operam em bits individualmente
- Aritméticas: operam em uma palavra toda.
- Use Instruções Lógicas e Shift para isolar campos, ou mascarando ou deslocando para um lado ou para outro.
- Novas Instruções:

```
and, andi, or, ori sll, srl, sra
```



Exercício 1:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$

 $y = x * 4;$

usando add

usando sll

Exercício 1:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$

 $y = x * 4;$

Exercício 1b:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$

 $y = x * 1025;$

Exercício 2:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$

 $y = x / 4;$

Exercício 3:

Passar para MIPS o seguinte código:

x = 305419896;

Exercício 3:

Passar para MIPS o seguinte código:

x = 305419896;

Uma dica:

Se passarmos a ver como a máquina, 305410996 está na base 10, mas se convertermos para Hexa, temos $12345678_{(16)}$

Exercício 4:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = -1;$$

 $y = x / 32;$

Exercício 5:

Considere que a primeira linha de um programa seja:

ori \$\$0, \$zero, 0x01

Utilizando apenas:

- instruções de deslocamento,
- instruções reg-reg lógicas (não usar instruções com imediatos),
- a menor quantidade possível de instruções.

Obter S0 = 0xFFFFFFFF



Operandos Assembly: Memória

- Variáveis C mapeiam em registradores; e como ficam as grandes estruturas de dados, como arrays/vetores?
- A memória contém tais estruturas.

 Mas as instruções aritméticas MIPS somente operam sobre registradores, nunca diretamente sobre a memória.



Operandos Assembly: Memória

 <u>Instruções para transferência de dados</u> transferem dados entre os registradores e a memória:

Memória para registrador ———— Load



Transferência de Dados: Memória para Reg. (1/4)

- Para transferir uma palavra de dados, nós devemos especificar duas coisas:
 - Registrador: especifique este pelo número (0 31)
 - Endereço da memória: mais difícil
 - Pense a memória como um array único uni-dimensional, de modo que nós podemos endereçá-la simplesmente fornecendo um ponteiro para um endereço da memória.
 - Outras vezes, nós queremos ser capazes de deslocar a partir deste ponteiro.

Transferência de Dados: Memória para Reg (2/4)

- Para especificar um endereço de memória para copiar dele, especifique duas coisas:
 - Um registrador que contém um ponteiro para a memória.
 - Um deslocamento numérico (em bytes)
- O endereço de memória desejado é a soma destes dois valores.
- **Exemplo:** 8 (\$t0)
 - Especifica o endereço de memória apontado pelo valor em \$±0, mais 8 bytes

Transferência de Dados: Memória para Reg (3/4)

Sintaxe da instrução de carga (load):

```
1 2,3(4) Exemplo : lw $t0, 12 ($s0)
```

- onde
- 1) nome da operação (instrução)
- 2) registrador que receberá o valor \$t0
- 3) deslocamento numérico em bytes. 12
- 4) registrador contendo o ponteiro para a memória \$s0
- Nome da Instrução:
 - lw (significa Load Word, logo 32 bits ou uma palavra é carregada por vez)



Transferência de Dados: Memória para Reg.(4/4)


- Exemplo: lw \$t0,12(\$s0)
 - Esta instrução pegará o ponteiro em \$s0, soma 12 bytes a ele, e então carrega o valor da memória apontado por esta soma calculada no registrador \$t0

Notas:

- \$s0 é chamado registrador base
- 12 é chamado deslocamento (offset)
- Deslocamento é geralmente utilizado no acesso de elementos de array ou estruturas: reg base aponta para o início do array ou estrutura.

Exemplo lw:

Registradores



Memória



Transferência de Dados: Reg para Memória

- Também queremos armazenar um valor do registrador na memória.
- Sintaxe da instrução store é idêntica à da instrução load.
- Nome da Instrução:
 - sw (significa Store Word, logo 32 bits ou uma palavra será carregada por vez)
- Exemplo: sw \$t0,12(\$s0)
 - Esta instrução tomará o ponteiro em \$s0, somará 12 bytes a ele, e então armazenará o valor do registrador \$t0 no endereço de memória apontado pela soma calculada.

Exemplo sw:

Registradores

\$s0 1000 **\$**s1 500 \$s2 15 **\$s3**

Memória

4400 100 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2200

1000

Memória e vetores

memória **Compilar:** $\mathbf{h} = \mathbf{A[2]};$ 1) Vamos mapear h em \$s0 A[3]2) Para o vetor A [], devemos A[2]Inicialmente mapear o endereço base ou A[0] em um registrador, seja \$s1. A[1]Endereço base ou A[0] O programa fica: lw \$s0, 2 (\$s1) # h = MEM [s1 + 2]

Memória e vetores

Compilar:

$$A[12] = h + A[8];$$

Endereçamento: Byte vs. palavra (1/2)


- Cada palavra na memória tem um endereço, similar a um índice em um array.
- Primeiros computadores numeravam palavras como elementos de um array C:
 - Memory[0], Memory[1], Memory[2], •
 Chamado o "endereço" de uma palavra
- Computadores precisam acessar <u>bytes</u> (8-bits) bem como palavras (4 bytes/palavra)
- Máquinas de hoje endereçam memória como bytes, portanto endereços de palavra diferem por 4
 - Memory[0], Memory[4], Memory[8], •

No Mips os endereços são incrementados de 4 em 4 pois indicamos o primeiro byte da palavra e podemos acessar cada byte individualmente.

0x 8

0x 4

0x 0



Memória e vetores com a correção

Compilar:

memória

$$\mathbf{h} = \mathbf{A[2]};$$

- 1) Vamos mapear h em \$s0
- 2) Para o vetor A [], devemos Inicialmente mapear o endereço base ou A[0] em um registrador, seja \$s1.

O programa fica:

$$lw $s0, 8 ($s1)$$
 # $h = MEM [s1 + 8]$

$$A[3] = A[0+12]$$

$$A[2] = A[0+8]$$

$$A[1] = A[0+4]$$

Endereço base ou A[0]



Compilação com Memória

- Qual o offset em lw para selecionar A[8] em C?
 - 4x8=32 para selecionar A[8]: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$$g = h + A[8];$$

• g: \$s1, h: \$s2, \$s3: endereço base de A

Compilação com Memória

- Qual o offset em lw para selecionar A[8] em C?
 - 4x8=32 para selecionar A[8]: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$$q = h + A[8];$$

- g: \$s1, h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador:
 - lw \$t0,32(\$s3) # \$t0 = A[8]
 - Some 32 a \$s3 para selecionar A[8], põe em \$t0
- A seguir, some-o a h e coloque em g

add
$$\$s1,\$s2,\$t0$$
 # $\$s1 = h+A[8]=\$s2+\$t0$



Compile manualmente usando registradores:

$$A[12] = h + A[8];$$

■ h: \$s2, \$s3: endereço base de A

Compile manualmente usando registradores:

$$A[12] = h + A[8];$$

- h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador \$t0:

$$1w $t0,32 ($s3) # $t0 = A[8]$$

2º some-o a h e coloque em \$t0

```
add $t0,$s2,$t0  # $t0 = h+A[8]
```

3º transfere do reg. \$t0 para a memória :

sw \$t0,48(\$s3) #
$$A[12] = $t0$$



1)
$$h = k + A[i];$$



2)
$$A[j] = h + A[i];$$



Ponteiros vs. Valores


- Conceito Chave: Um registrador pode conter qualquer valor de 32 bits. Este valor pode ser um int (signed), um unsigned int, um ponteiro (endereço de memória), etc.
- Se você escreve lw \$t2,0(\$t0) então é melhor que \$t0 contenha um ponteiro.
- E se você escrever add \$t2,\$t1,\$t0 então \$t0 e \$t1 devem conter o quê?

Notas a cerca da Memória

- Falha: Esquecer que endereços seqüenciais de palavras em máquinas com endereçamento de byte não diferem por 1.
 - Muitos erros são cometidos por programadores de linguagem assembly por assumirem que o endereço da próxima palavra pode ser achado incrementandose o endereço em um registrador por 1 ao invés do tamanho da palavra em bytes.
 - Logo, lembre-se que tanto para lw e sw, a soma do endereço base e o offset deve ser um múltiplo de 4 (para ser alinhado em palavra)

Mais Notas acerca da Memória: Alinhamento

MIPS requer que todas as palavras comecem em endereços que são múltiplos de 4 bytes.



 Chamado <u>Alinhamento</u>: objetos devem cair em endereços que são múltiplos do seu tamanho.

"Em conclusão ..." (1/2)

- Em linguagem Assembly MIPS:
 - Registradores substituem variáveis C
 - Uma instrução (operação simples) por linha
 - Mais Simples é Melhor
 - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por byte, mas lw e sw acessam uma palavra de cada vez.
- Um ponteiro (usado por lw e sw) é simplesmente um endereço de memória, logo nós podemos somar a ele ou subtrair dele (usando offset).

"E em conclusão..." (2/2)

Novas Instruções:

- add, addi,
- sub
- lw, sw

Novos registradores:

- Variáveis C: \$s0 \$s7
- Variáveis Temporárias: \$t0 \$t9
- Zero: \$zero

Linguagem de Máquina

- Instruções, como registradores e palavras, são de 32 bits
 - Exemplo: add \$t0, \$s1, \$s2
 - registradores tem números t0=reg.8,\$s1=reg.17,\$s2=reg.18
- Formato de Instrução de soma com registradores (R-tipo):

| 0 | 17 | 18 | 8 | 0 | 32 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000 | |
| op | rs | rt | rd | shamt | funct | |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | |

- Primeiro campo: tipo de operação (soma).
- Último campo: modo da operação (soma com 2 registradores).
- Segundo campo: primeira fonte (17=\$s1).
- Terceiro campo: segunda fonte (18=\$s2).
- Quarto campo: registrador de destino (8=\$t0).

Linguagem de Máquina

- Novo princípio: Bom projeto exige um bom compromisso
 - Vários tipos de instruções (tipo-R, tipo-I)
 - Múltiplos formatos: complicam o hardware.
 - Manter os formatos similares (3 primeiros campos iguais).
- Considere as instruções load-word e store-word,
 - I-tipo para instruções de transferência de dados (lw,sw)
- Exemplo: lw \$t0, 32(\$s2)

| 35 | 18 | 8 | 32 |
|----|----|----|-----------------|
| ор | rs | rt | 16 bit - offset |

- Registrador de base: rs \$s2.
- Registrador de fonte ou origem: rt \$t0.

Codificação das instruções vistas até agora

| Instruction | Format | ор | rs | rt | rd | shamt | funct | address |
|-----------------|--------|----|-----|-----|------|-------|-------|---------|
| add | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 32 | n.a. |
| sub (subtract) | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 34 | n.a. |
| lw (load word) | ı | 35 | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | address |
| SW (store word) | | 43 | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | address |

Notar: add e sub:

Mesmo opcode: 0.

Diferente função: 32 e 34.

Panorama

- Decisões C/Assembly: if, if-else
- Laços (loops) C/Assembly: while, do while, for
- Desigualdades
- Declaração Switch C

Até agora...

- Todas as instruções nos permitiram manipular dados.
- Assim, construimos uma calculadora.
- Para construirmos um computador, precisamos da habilidade de tomar decisões...

Decisões em C: Declaração if

- 2 tipos de declaração if em C
 - if (condição) cláusula
 - if (condição) cláusula1 else cláusula2
- Rearranje o 2º if do seguinte modo:

```
if (condição) goto L1;
  cláusula2;
  go to L2;
L1: cláusula1;
L2:
```

Não é tão elegante como if-else, mas com o mesmo significado



Instruções de Decisão MIPS

Desvios condicionais

- beq register1, register2, L1
- beq é "branch if (registers are) equal"

```
O mesmo que (usando C): if (register1==register2) goto L1
```

Exemplo:

```
beq $s1, $s2, fim # se o conteúdo de s1 for igual ao de s2,
# vá para a linha marcada como fim
```

fim: ...



Instruções de Decisão MIPS

Desvios condicionais

- bne register1, register2, L1
- bne é "branch if (registers are) not equal••

```
O mesmo que (usando C): if (register1!=register2) goto L1
```

Exemplo:

```
bne $s1, $s2, fim # se o conteúdo de s1 for diferente de s2, # vá para a linha marcada como fim
```

fim: ...


Instrução Goto MIPS

- Além dos desvios condicionais, MIPS tem um desvio incondicional:
 - J label
- Chamada instrução Pulo (Jump): pule (ou desvie) diretamente para a marca dada sem precisar satisfazer qualquer condição
- Mesmo significado (usando C):
 - goto label
- Tecnicamente, é o mesmo que:
 - beq \$0,\$0,label
 - já que sempre vai satisfazer a condição.

Compilando if C em MIPS (1/2)

Compile manualmente

if
$$(i == j)$$
 $f = g+h$;
else $f = g-h$;




Use este mapeamento:

Compilando if C em MIPS (2/2)

Código MIPS final compilado:

beq \$s3,\$s4,True # branch
$$i==j$$

sub \$s0,\$s1,\$s2 # (false) $f=g-h$
j Fim # go to Fim
True: add \$s0,\$s1,\$s2 # (true) $f=g+h$




Nota:

Fim:

 Compilador automaticamente cria labels para tratar decisões (desvios) apropriadamente. Geralmente não são encontrados no código da Linguagem de Alto Nível

Compilando if C em MIPS (2/2)

Código final MIPS compilado (preencha o espaço em branco):



Laço (loop) simples em C

```
j = 0;
i = 10;
do
{
    j = j + 1;
}
while (j!=i);
```

Laço (loop) simples em C

```
j = 0;
i = 10;
do
{
    j = j + 1;
}
while ( j != i );
```

Reescrevendo:

$$j = 0;$$

 $i = 10;$

loop:

Compilar:

Laço (loop) simples em C

```
do
  {
   g = g + A[i];
   i = i + j;
} while (i != h);
```

Laço (loop) simples em C

```
do
  {
   g = g + A[i];
   i = i + j;
} while (i != h);
```

Reescreva isto como:

```
Loop: g = g + A[i];
i = i + j;
if (i != h) goto Loop;
```

- Use este mapeamento:
 - g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4, base de A:\$s5



Loops em C/Assembly (2/3)

Código MIPS final compilado: (preencha o espaço em branco):

Código MIPS final compilado:

Loop:

```
add $t1,$s3,$s3 # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s5 # $t1=end(A+4*i)
lw $t1,0($t1) # $t1=A[i]
add $s1,$s1,$t1 # q=q+A[i]
add $s3,$s3,$s4 # i=i+j
bne $s3,$s2,Loop # goto Loop if i!=h
```



- Existem três tipos de laços em C:
 - while
 - do• •while
 - for
- Cada um pode ser rescrito como um dos outros dois, de modo que o método utilizado no exemplo anterior, pode ser aplicado a laços while e for igualmente.
- Conceito Chave: Apesar de haver muitas maneiras de se escrever um loop em MIPS, desvio condicional é a chave para se tomar decisões.

Laço com while em C/Assembly (1/2)

Laço (loop) simples em C

```
while (save[i] == k)
i = i + j;
```

Reescreva isto como:

```
Loop: if (save[i] != k) goto Exit;

i = i + j;

goto Loop;

Exit:
```

- Use este mapeamento:
 - i: \$s3, j: \$s4, k: \$s5, base de save :\$s6

Código MIPS final compilado:

Loop:

Exit:

```
add $t1,$s3,$s3 # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s6 # $t1=end(save+4*i)
lw $t1,0($t1) # $t1=save[i]
bne $t1,$s5,Exit # goto Exit if save[i]!=k
add $s3,$s3,$s4 # i=i+j
j Loop
                  # goto Loop
```

Desigualdades em MIPS (1/5)

- Até agora, nós testamos apenas igualdades (== e !=).
- Programas gerais precisam testar > e < também.
- Criar uma Instrução de Desigualdade em MIPS:
 - "Set on Less Than"
 - Sintaxe: slt reg1, reg2, reg3
 - Significado:

```
if (reg2 < reg3) reg1 = 1;
else reg1 = 0;</pre>
```

 Em computadores, "set" significa "set to 1", "reset" significa "set to 0".

•

Desigualdades em MIPS (2/5)

- Como nós utilizamos isto?
- Compile manualmente:

```
if (g < h) goto Less;
```

Use este mapeamento:

```
g: $s0, h: $s1
```



Desigualdades em MIPS (3/5)

Código final MIPS compilado:

```
slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g<h$$ bne $t0,$0,Less # goto Less if $t0!=0 Less: # (if (g<h))
```

- Desvie se \$t0 != 0 •(g < h)</p>
 - Registrador \$0 sempre contém o valor 0, assim bne e beq frequentemente utilizam-no para comparação após uma instrução slt.

Desigualdades em MIPS (4/5)

- Agora, nós podemos implementar <, mas como implementamos >, <= e >=?
- Poderíamos adicionar mais 3 instruções mas:
 - Meta MIPS: Mais simples é Melhor
- Nós podemos implementar <= em um ou mais instruções utilizando apenas slt e os desvios?
- E >?
- E>=?
- 4 combinações de slt e beq/bne

4

Desigualdades em MIPS (5/5)

```
slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g < h
bne $t0,$0,Less # if(g < h) goto Less
```

4

Desigualdades em MIPS (5/5)

```
slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g<h
bne $t0,$0,Less # if(g<h) goto Less
```

```
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g<h
beq $t0,$0,Gteq  # if(g>=h) goto Gteq
```



Desigualdades em MIPS (5/5)

```
slt $t0,$s1,$s0 # $t0 = 1 if g>h
bne $t0,$0,Greater # if (g>h) goto Greater
```

Desigualdades em MIPS (5/5)

```
slt $t0,$s1,$s0 # $t0 = 1 if g>h
bne $t0,$0,Greater # if (g>h) goto Greater
```

```
slt $t0,$s1,$s0 # $t0 = 1 if g>h
beg $t0,$0,Lteg # if(g<=h) goto Lteg
```

4

Desigualdades em MIPS (5/5)

```
# $t0 = 1 if g < h
slt $t0,$s0,$s1
bne $t0,$0,Less
                   # if(g<h) goto Less
slt $t0,$s1,$s0 # $t0 = 1 if q>h
bne $t0,$0, Greater # if (g>h) goto Greater
slt $t0,$s0,$s1
                   # $t0 = 1 if q < h
                   # if(g>=h) goto Gteq
beg $t0,$0,Gteg
slt $t0,$s1,$s0  # $t0 = 1 if <math>g>h
beg $t0,$0,Lteg # if(g \le h) goto Lteg
```



Imediatos em Desigualdades

- Existe também uma versão com imediatos de slt para testar contra constantes: slti
 - Útil em laços (loops) for
 - if (g >= 1) goto Loop

C

M I P



Comando Switch/Case

- Novo instrumento: jr (jump register):
 - Salto incondicional.
 - Pula para o endereço especificado pelo registrador.
 - Geralmente é usada juntamente com uma tabela.
- Para casa: estudar a instrução Switch/Case.