
Utilizando interação vocal

- Conecte o dispositivo USB com os mapas
- Verifique se a chave de ignição está em MAR
- Diga "Novo destino".
- Diga "Endereço" ou "Pontos de interesse"
- Você poderá escolher entre configurar "Endereço" ou escolher um "Ponto de interesse"
- Caso tenha escolhido "Endereço" proceda como na interação manual
- Caso tenha escolhido a opção "Pontos de interesse":
- Diga "Lista"
- O Blue&Me™ NAV exibirá uma lista de categorias a serem selecionadas
- Ou pressione 🗗 ou 🍕 e diga uma categoria desejada, por exemplo, "Estacionamento".
- Você poderá escolher as opções "Nos arredores" ou "Outros lugares"
- Caso tenha escolhido "Outros lugares", insira o endereço procedendo como na interação manual - Depois que a seleção for feita o o **Blue&MeTM NAV** exibirá a distân-
- Confirme para iniciar a navegação

cia e o nome do ponto de interesse solicitado.

Veja a seguir, a sequência de telas no display, de como inserir novo destino no Blue&MeTM NAV.



Para todas as funções a seguir, você poderá utilizar a interação vocal para navegar no sistema. Para isso, consultar o manual Blue&Me™ Nav na seção "Comandos de voz do navegador".

PARAR E RETOMAR NAVEGAÇÃO

Se o veículo estiver navegando na direção de um destino o **Blue&Me**TM NAV permitirá que você suspenda a navegação atual, entretanto, você poderá retomar a navegação. Utilizando interação manual

Para suspender a navegação:

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Interromper navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**

Para retomar a navegação:

- Acesse o sub-menu "Retomar navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**

Se você girar a chave de ignição para posição "Stop" durante a seção de navegação, o Blue&MeTM NAV suspenderá a navegação automaticamente. Ao ligar a chave de ignição o sistema perguntará se deseja retomar a navegação

• Confirme com SRC/OK ou \^/MAIN para retomar ou */ESC ou

ÚLTIMOS DESTINOS

Utilize essa função para selecionar dentre os 20 (vinte) últimos destinos armazenados pelo Blue&Me™ NAV.

GUIA RÁPIDO





Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Últimos destinos"
- Selecione na lista o destino desejado usando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN
- Escolha entre "Iniciar navegação" ou "Cancelar destino"
- Se quiser excluir os últimos destinos, navegue pela lista e escolha "apagar tudo"
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN

CONFIGURAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

"Tipo de percurso"

Esse sub-menu permite definir as opções de navegação, como por exemplo, se deseja que o sistema calcule ou não o percurso mais rápido ou mais curto.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN
- Selecione a opção de "Tipo de percurso"
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN
- Selecione a opção "rápido" ou "curto" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN

"DEFINIR RODOVIAS"

Permite configurar se você deseja dar preferência a rodovias ao calcular o percurso.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir rodovias"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN

"DEFINIR BALSAS"

Permite configurar se você deseja incluir ou não percursos que incluem uso de balsas.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir balsas"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**

"DEFINIR PEDÁGIOS"

Permite configurar se deseja incluir ou não percursos que contenham pagamentos de pedágios.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir pedágios"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \/MAIN

"DITAR DESTINO"

Permite configurar se você deseja a inserção do destino usando a voz durante a definição de destino.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Ditar destino"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \/MAIN

"RESTABELECER DEFINICÕES"

Permite restaurar as configurações iniciais do sistema de navegação.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definicões"
- Selecione a opção "Restabelecer definições"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN

POSICÃO DO VEÍCULO

Essa função permite descobrir a posição exata do veículo e mostra as informações sobre o número de satélites de GPS visualizados pelo

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**
- Selecione a opção "Posição do veículo"
- Confirme com **SRC/OK** ou **\/MAIN** para exibir os dados solicitados

SIMULAÇÃO DE PERCURSO

Essa função permite a exibição da simulação de um percurso calculado. A navegação deve estar em andamento

Esta publicação fornece informações resumidas sobre o funcionamento do Blue&MeTM NAV, devendo apenas ser considerada como um guia de consulta rápida. Para efeito de tomar completo conhecimento sobre todas as modalidades de utilização do sistema, assim como das advertências de segurança e outras informações importantes, sempre irá prevalecer o descrito no respectivo manual Blue&Me™ NAV e no Manual de Uso e Manutenção do veículo, que deverão ser obrigatoriamente lidos e sempre consultados.

Todos os dados informativos e os indicativos utilizados neste guia rápido baseiam-se em itens/serviços existentes e concernentes aos modelos disponíveis quando de sua impressão. A Fiat Automóveis Ltda. se reserva no direito de a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar as informações agui contidas, bem como em seus produtos. Nem todos os eguipamentos aqui descritos podem estar presentes no veículo.

Este Guia Rápido não substitui e/ou complementa o manual Sistema Blue&MeTM NAV.

COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, prejudicar as características básicas do produto.

prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355612 - XI/2014








LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

PUNTO/LINEA



BRAVO




Fig. 1

CONFIGURAR O CELULAR NO BLUE&METM NAV

- Ligue a chave de ignição
- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla # ou √ (fig. 1) e pronuncie a palavra "configurações"
- Em seguida o Blue&MeTM NAV fornecerá os comandos disponíveis. Aguarde finalizar os comandos disponíveis e pronuncie a palavra "registrar usuário". Será fornecido um código (denominado PIN, necessário para a comunicação do celular com o sistema Blue&MeTM NAV). Procure por dispositivos no aparelho celular e digite o código PIN fornecido pelo **Blue&Me™ NAV** quando solicitado


Obs.: o código PIN é gerado aleatoriamente e toda vez que for registrar um aparelho o código é alterado.

PROCURAR POR DISPOSITIVOS NO CELULAR

Cada modelo de celular tem um modo diferente para configurar o Bluetooth®, como mostram os seguintes exemplos.


Esses exemplos são apenas indicativos, uma vez que existem outros modelos e marcas de celulares compatíveis com o sistema Blue&MeTM NAV.

Exemplo 1









Viva-voz



Procurar por

Procurar acessórios

de áudio

=>



Selecionar Blue&MeTM



Digitar senha: OK Limpa


Exemplo 2







=>



=>



Selecione

Blue&Me™ NAV



• Após concluir a conexão entre o **Blue&MeTM NAV** e o aparelho celular, o **Blue&MeTM NAV** irá solicitar a confirmação se deseja copiar a agenda do telefone para o veículo. Caso deseje que a agenda seja copiada, pronuncie a palavra "sim"; caso contrário pronuncie a palavra "não"

EFETUAR UMA CHAMADA

- Caso a agenda tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla 🐉 ou 🧗 e pronuncie a palavra "chamar" seguido do nome desejado (por ex. "chamar Ana")
- Caso a agenda não tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla # ou √{, pronuncie a palavra "compor número" e o Blue&Me™ NAV solicitará o número desejado. Então pronuncie o número pausadamente.

Se for pronunciar o número 2123-1000, por exemplo, nunca pronuncie vinte e um, vinte e três, mil, e sim número por número, por exemplo, dois, um, dois, três, um, zero, zero, zero

ACEITAR UMA CHAMADA RECEBIDA

• Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla \(^1\)/MAIN (fig. 1)

RECUSAR UMA CHAMADA RECEBIDA

• Pressione a tecla \(\frac{\mathbb{N}}{MAIN} \) por mais que 1 segundo

ENCERRAR UMA CHAMADA

• Pressione a tecla **\'/MAIN** por mais que 1 segundo

COPIAR A AGENDA PARA O VEÍCULO

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla # ou f e pronuncie a palavra "configurações"
- Após o Blue&MeTM NAV informar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra "dados usuário"
- No fim dos comandos listados pelo **Blue&Me**TM **NAV**, pronuncie a palavra "copiar agenda"

APAGAR A AGENDA DO BLUE&METM NAV

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla 👪 ou 🔥 e pronuncie a palavra "configurações"
- Após o Blue&MeTM NAV citar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra "dados usuário"
- No fim dos comandos disponíveis listados pelo Blue&MeTM NAV, pronuncie a palavra "apagar agenda"
- O Blue&Me™ NAV irá solicitar confirmação. Para confirmar, pronuncie a palavra "sim"; caso contrário pronuncie a palavra "não"

ALTERAR O VOLUME DO BLUE&METM NAV

- Ligue o rádio
- Pressione a tecla ◆ Menu do rádio
- Pressione a tecla "para cima" do rádio até na opção External Áudio Vol, e com as teclas esquerda/direita ◆ selecione o volume; em seguida pressione a tecla Menu

APAGAR SEUS DADOS DO BLUE&ME™ NAV

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **2** ou **5** e pronuncie a palavra "configurações"
- Aguarde o **Blue&Me™ NAV** fornecer os comandos disponíveis e em seguida pronuncie a palavra "dados usuário"
- O Blue&Me™ NAV irá informar uma nova lista de comandos disponíveis dentro de "dados usuário". Pronuncie a palavra "apagar usuários". O Blue&Me™ NAV irá solicitar confirmação. Para confirmar pronuncie a palavra "sim"; caso contrário pronuncie a palavra "não"

Obs.: Para interromper a lista de comandos disponíveis a qualquer momento, caso tenha conhecimento do mesmo, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla 🐉 ou 🚯 e pronuncie o comando desejado

MEDIA PLAYER

- Conecte o dispositivo na entrada USB, localizada dentro do portaluvas conforme a fig. 1
- Ligue a chave de ignicão
- O rádio indicará no display a reprodução de músicas, visualizando "Media player"
- Para selecionar a próxima música, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla # ou 🍕 e pronuncie a palavra "Avançar"
- Para selecionar a música anterior, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla 🗣 ou 🔥 e pronuncie a palavra "Anterior"
- Para sair do Media Player pressione a tecla SRC/OK

ALTERAR A PASTA DO DISPOSITIVO USB

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla 🐉 ou 💃 e pronuncie a
- O Blue&Me™ NAV irá informar as pastas disponíveis no quadro de instrumentos. Com a tecla 4 (fig. 1) você poderá escolher a pasta, com a tecla SRC/OK poderá selecionar a pasta desejada. Assim, serão exibidas as músicas disponíveis na pasta. Poderá ser selecionada a música desejada ou a opção de tocar todas as músicas disponíveis na pasta
- Para diferenciar pastas de músicas contidas dentro do dispositivo USB, a pasta será indicada com o símbolo de + na frente do seu nome

REMOVER O DISPOSITIVO USB COM SEGURANCA

• Para remover o dispositivo USB com segurança, é necessário que a chave de ignição esteja completamente desligada. Se o procedimento não for seguido, o dispositivo USB poderá ser danificado.

Dispositivos de Memória USB compatíveis:

- Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0
- Memorex Travel Driver 1 GB
- SanDisk CruzerTM Micro 256 MB/1 GB USB 2.0
- LexarTM JumpDrive 2.0 512 MB
- PNY Attaché 256 MB USB 2.0
- Sony Micro Vault

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO BLUE&METM NAV

Display de navegação

- A Distância até o próximo ponto de manobra B - Pictograma de navegação
- C Nome da rua/avenida
- AV. BRASIL. $29 \, \mathrm{km}$

NOVO DESTINO (ENDEREÇO, PONTOS DE INTERESSE OU CENTRO DA CIDADE)

Utilizando interação manual

- Conecte o dispositivo USB com os mapas
- Verifique se a chave de ignição está em MAR
- Pressione \(^\MAIN\), selecione "Navegação" e pressione SRC/OK ou
- Depois de exibir a mensagem no display, pressione SRC/OK ou \\ MAIN para confirmar • Selecione "Novo destino" e pressione SRC/OK ou \(\frac{\}{MAIN} \) para
- confirmar Você pode escolher entre "Endereço" ou "Pontos de interesse" já de-
- finidos no sistema. • Selecione "endereco" e pressione SRC/OK ou \(\structure{MAIN} \) para con-
- Confirme o país "Brasil", pressionando "OK"
- Escolha a cidade
- A Modo de entrada de cidade
- B Caractere já inserido no Blue&MeTM NAV
- C Exibe o caractere selecionado
- D Exibe os caracteres a serem selecionados



Para digitar o nome de uma cidade de destino proceda como a seguir:

• Navegue pelos caracteres da linha D através das teclas ▲ e ▼ até o caractere desejado ser exibido na linha C

Confirme com SRC/OK ou \MAIN

- Para excluir o último caractere inserido utilize a tecla ▲ e confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**
- Navegue pela lista através das teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN

Inserir endereço:

- Digite o endereço da mesma forma que digitou o nome da cidade de destino

(Omita o tipo – rua, avenida, praça, etc.)

- Você poderá escolher a opção "Inserir rua" ou "Centro cidade"
- Caso tenha escolhido a opção "Centro cidade", será visualizado "Brasil, Nome da cidade, Centro cidade'

- Caso tenha escolhido a opção "Inserir rua", utilize as teclas ▲ ou ▼ e componha o nome da rua

- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**
- Caso escolha "iniciar navegação", confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**
- Caso escolha "Inserir número", utilize as teclas ▲ ou ▼ e componha o número
- Confirme com **SRC/OK** ou **\^/MAIN**
- Caso tenha escolhido a opção "Pontos de interesse", será exibida uma lista de pontos pertencentes a uma categoria escolhida previamente, por exemplo, "Restaurantes"
- Navegue pela lista através das teclas ▲ ou ▼
- Confirme com SRC/OK ou \MAIN
- Caso tenha escolhido a opção "Outros lugares" na lista de ponto de interesse, será solicitado que especifique a cidade da mesma forma que especificou durante a inserção do "endereço"