

PORTUGUÊS

MANUAL





COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. - PRINTED IN BRAZIL
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.



Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC





A Solução Telemática Inovadora para o veículo baseada no Windows Mobile™

ÍNDICE

Informações gerais4	Comandos no volante
O viva-voz	Comandos de voz15
O Media Player6	Display
Segurança na estrada	Áudio18
Funcionamento geral8	Menu das funções do Blue&Me TM 18
Display e comandos no volante - Punto/Linea 10	Funções do viva-voz
Guia rápido da função viva-voz11	Efetuar uma chamada20
Preparar a agenda do telefone celular11	Gerenciar uma chamada em chegada24
Conhecer os comandos de voz11	Gerenciar uma chamada em curso25
Registrar o telefone celular12	Função conferência telefônica26
Efetuar uma chamada13	Funções do Media Player26
Guia rápido do Media Player14	Conexão de dispositivo USB no Blue&Me TM 26
Uso do Blue&Me TM 15	Gestão da biblioteca Media Player27







- Seleção por pasta27	Sugestões para o uso do Media Player34
- Seleção por artista	- Seleção34
- Seleção por gênero musical	- Organização dos arquivos Media Player34
- Seleção por álbum29	- Criação da biblioteca Media Player no Blue&Me™ . 34
- Seleção por lista30	- Criação de listas para o Blue&Me™ 34
Audição das faixas áudio30	Funções de configuração35
- Reprodução aleatória da biblioteca	Registro do telefone celular
Media Player completa30	Gestão dos dados do usuário38
- Ouvindo (informações da música)	Opções avançadas 41
Funções de configuração - Media Player 31	Tecnologias compatíveis com o Blue&Me™ 42
- Reprodução do áudio31	- Telefones celulares com tecnologia Bluetooth ® 42
- Pausa31	- Telefones celulares com gestão da agenda 42
- Recomeçar31	- Telefones celulares com gestão
- Interromper	de cada um dos contatos
- Música seguinte31	Dispositivos de memória USB compatíveis 43
- Música anterior	- Dispositivos de memorização USB43
- Mudança da fonte áudio	- Arquivos áudio digitais compatíveis
- Reprodução automática	- Formatos de listas compatíveis
- Aleatório	Lista dos comandos de voz disponíveis
- Repetição33	Tabela dos comandos de voz sempre disponíveis 45
Saída do menu configurações	Tabela dos comandos de voz do viva-voz







Tabela dos comandos de voz do Media Player	49
Tabela dos comandos de voz para as funções de configuração	
Resolução dos problemas	55
Viva-voz	55
- Casos gerais	55
Media Player	62
Proteção dos dados pessoais	66
Advertência sobre o uso do software do sistema	66





60355609_Blue_Me_Punto_Linea



Sistema viva-voz com tecnologia Bluetooth[®] e Media Player

INFORMAÇÕES GERAIS

O Fiat **Blue&Me™** baseado no Windows Mobile™ é um sistema telemático pessoal que permite utilizar aplicações para a comunicação, expressamente concebidas para o uso no veículo.

O sistema **Blue&Me**TM instalado no veículo dispõe das funções de viva-voz e de Media Player e é predisposto para serviços adicionais que se tornam disponíveis no decorrer do tempo.

O sistema **Blue&Me**TM, graças à sua completa integração com os comandos de voz, os comandos no volante e as informações no display multifuncional do quadro de instrumentos, permite ao cliente proprietário de um telefone celular com tecnologia

Bluetooth®, utilizá-lo mesmo se este estiver no bolso de um casaco ou numa bolsa, sem nunca tirar as mãos do volante. Para utilizar os comandos de voz, não é necessária nenhuma fase de aprendizagem da voz por parte do sistema de reconhecimento da voz. O sistema é, de fato, capaz de reconhecer os comandos de voz fornecidos, independentemente do sexo, do tom de voz e das inflexões de quem os pronuncia.

NOTA: no site www.fiat.com.br se encontra uma lista de celulares compatíveis com a tecnologia **Blue&Me**TM.

Além disso, é possível ouvir a música preferida memorizada num dispositivo USB, selecionando as músicas e os modos de reprodução, seja com as teclas no volante ou mediante os comandos de voz.

O VIVA-VOZ

A característica fundamental desta função é a comunicação telefônica viva-voz com reconhecimento da voz e tecnologia **Bluetooth**®. Este sistema permite efetuar e receber telefonemas utilizando os comandos de voz ou os comandos manuais presentes no volante com total segurança, liberdade e conforto enquanto se dirige o veículo, com total respeito às prescrições da lei.

A tecnologia **Bluetooth**® permite utilizar o telefone celular mediante o sistema viva-voz presente no veículo, sem fazer uso de ligações físicas.









Para usar a função viva-voz é necessário possuir um telefone celular compatível equipado com tecnologia **Bluetooth**[®]. Esta função oferece, também, a possibilidade de interagir por meio de voz com o telefone enquanto se dirige, mesmo se o telefone celular não possuir esta característica. Será possível interagir manualmente e visualmente com o telefone celular utilizando os comandos manuais presentes no volante dos modelos cujo sistema é disponível e o display multifuncional do quadro de instrumentos.

Para maiores informações sobre os telefones celulares compatíveis com o **Blue&MeTM**, veja o capítulo TEC-NOLOGIAS COMPATÍVEIS com o **Blue&MeTM**.

Para começar a utilizar a função viva-voz com reconhecimento da voz do **Blue&Me**TM, é suficiente registrar o próprio telefone celular compatível equipado com tecnologia **Bluetooth**[®] no sistema.

O registro do próprio telefone celular no sistema é uma operação que deve ser efetuada somente uma vez.

NOTA

Durante o registro de um novo telefone celular compatível, o Blue&Me™ procura no seu raio de ação um telefone celular compatível com tecnologia Bluetooth®. Quando o encontra, estabelece a conexão utilizando um Número de Identificação Pessoal (PIN).

Depois que o telefone celular compatível foi registrado e conectado ao Blue&MeTM, pode-se transferir os nomes presentes na sua agenda para o sistema, efetuar um telefonema utilizando a agenda ou pronunciando diretamente o número de telefone, aceitar uma chamada e responder a um segundo telefonema em chegada.

Para interagir com o **Blue&Me**TM é possível utilizar tanto os comandos no volante quanto o reconhecimento da voz. Com o reconhecimento da voz é possível ativar as funções do sistema pronunciando comandos de voz específicos que são reconhecidos pelo sistema. Quando o sistema reconhece um comando de voz, responderá com a ação apropriada. O reconhecimento da voz é um modo fácil e prático de utilizar o **Blue&Me**TM.

Todas as funções do sistema são acessíveis mediante o Menu Configurações do Blue&MeTM. Com o veículo parado, pode-se navegar através do menu utilizando os comandos no volante dos modelos cujo sistema é compatível ou os comandos de voz. Com o veículo em movimento, pode--se interagir com o Blue&MeTM utilizando os comandos no volante ou os comandos de voz somente para as funções relativas ao telefone (Últim cham. e Agenda) e no Media Player. Para ativar as funções de configuração durante a marcha, ao contrário, são disponíveis somente os comandos de voz.



A função viva-voz permite efetuar as seguintes operações:

Chamar um nome presente na agenda através do comando de voz

Pode-se telefonar a um nome presente na agenda telefônica do telefone celular compatível, utilizando a própria voz. Também é possível telefonar a um nome presente na agenda telefônica selecionando-o entre aqueles que aparecem no display multifuncional do quadro de instrumentos.

(Esta funcionalidade exige que a agenda telefônica seja copiada no sistema viva-voz do veículo).

Chamar um número telefônico através do comando de voz

Pode-se compor um número de telefone pronunciando os dígitos.

Aceitar uma chamada

Pode-se aceitar um telefonema em chegada pressionando simplesmente uma tecla no volante.

6

Conferência Telefônica

Pode-se efetuar uma chamada telefônica a uma terceira pessoa enquanto já há um telefonema ativo (com o telefone **Bluetooth**® registrado que permitem esta funcionalidade)

Aviso de chamada

Enquanto se está efetuando uma conversação telefônica, pode-se receber o aviso de um outro telefonema em chegada, responder ao telefonema em chegada e passar de uma chamada à outra. (O aviso de chamada é permitido somente por telefones celulares compatíveis).

Com o telefone celular compatível no veículo, depois de tê-lo registrado no **Blue&Me**TM, é possível efetuar os telefonemas mediante comandos de voz ou atuando nos comandos no volante. Quando se usa o sistema viva-voz, a difusão do áudio da conversação telefônica se realiza através dos alto-falantes do veículo.

O MEDIA PLAYER

O Media Player de **Blue&Me**TM permite, se compatível, reproduzir, através do sistema áudio do veículo, o áudio digital memorizado em um dispositivo USB, simplesmente conectando-o na porta USB presente no veículo.

Com o Media Player, pode-se ouvir as próprias coleções de faixas musicais enquanto se estiver dirigindo o veículo.

O Media Player permite efetuar as seguintes operações:

Reprodução do áudio digital

Pode-se reproduzir todos os arquivos áudio digitais (.mp3, .wma, .wav) ou reproduzir uma lista personalizada (em formato .m3u ou .wpl).

Seleção do áudio com base na categoria

Pode-se reproduzir todo o áudiodigital que pertence a uma certa categoria, por exemplo, um álbum, um artista ou um gênero musical.



Funções de reprodução

Durante a reprodução das músicas, pode-se utilizar algumas funcões como Reproduzir, Parar, Música seguinte, Música anterior, Embaralhamento e Repetição de faixa.

NOTA

O Media Player não suporta arquivos de áudio comprimidos com outros formatos (por ex. .aac) e arquivos áudio protegidos DRM (Digital Right Management), entre outros. Se no dispositivo USB estão presentes arquivos de áudio não suportados, estes serão ignorados.

Para usar o Media Player, é suficiente conectar (diretamente ou mediante o auxílio de uma extensão) o dispositivo USB na porta USB presente no veículo. Ao colocar a chave de ignição do veículo na posição MAR, o Blue&MeTM comeca a criar o índice da biblioteca Media Player. No fim da operação, será possível

navegar dentro da biblioteca completa e navegar pelas categorias utilizando os comandos no volante ou os comandos de voz. Depois de ter selecionado o que se deseja ouvir, o Blue&MeTM irá reproduzir os arquivos através do sistema áudio do veículo

SEGURANÇA NA ESTRADA



Durante a condução, não modificar as configurações do sistema nem introduzir

dados de maneira não verbal (isto é, através dos comandos manuais). Antes de realizar estas operações, parar o veículo de maneira segura e conforme o código de trânsito.



O uso de algumas funcionalidades do sistema durante a condução do veículo pode distrair a atenção do motorista, com o risco de causar acidentes ou outras consequências graves.

Adotar esta precaução é importante porque para efetuar a configuração ou a modificação de algumas funções o motorista poderia se distrair ou soltar as mãos do volante.

As funcionalidades do sistema devem ser utilizadas somente quando as condições de condução o permitirem e, se for necessário, somente com o veículo estacionado.



Ler e Seguir estas instrucões: antes de utilizar o sistema. ler e seguir todas as

instruções e as informações de segurança fornecidas no presente suplemento. A falta de observação das precauções pode causar acidentes ou outras graves consequências.







Conservar o presente suplemento no veículo: ao conservar o suplemento

no veículo, o mesmo torna-se um instrumento de fácil e rápido acesso para aqueles usuários que não têm familiaridade com o sistema. Certifique-se que antes de utilizar o sistema, qualquer pessoa que tenha acesso ao presente suplemento leia com muita atenção as instruções e as informações de segurança.

FUNCIONAMENTO GERAL

Comandos de voz

As funções do sistema podem ser desenvolvidas utilizando somente o comando de voz. O uso de comandos de voz durante a condução permite gerenciar o sistema sem soltar as mãos do volante.

Nota: para melhor desempenho dos comandos de voz, recomenda--se manter os vidros fechados.

Prolongada visão do display

Durante a condução do veículo, não consulte nenhuma função que peça uma prolongada atenção ao display. Estacione o veículo de maneira segura e conforme o código de trânsito antes de consultar qualquer função do sistema que peça uma prolongada atenção. Mesmo olhadas ocasionais e rápidas ao display podem causar efeitos perigosos se a atenção do motorista é retirada da atividade de dirigir.

Configuração do volume

Não aumentar o volume de modo excessivo. Durante a condução do veículo, mantenha o volume com um nível que possa permitir a audição do trânsito externo e dos sinais de emergência. Conduzir sem conseguir ouvir estes sons pode provocar acidentes.

Advertência: Atente-se que a exposição do sistema auditivo à potência superior a 85 decibéis pode, eventualmente, causar danos à saúde.

Uso do reconhecimento da voz


O software do reconhecimento da voz se baseia num processo estatístico que é sujeito a erros. É de sua responsabilidade monitorar as funções com reconhecimento da voz permitidas pelo sistema e corrigir os eventuais erros.







DISPLAY E COMANDOS NO VOLANTE - PUNTO/LINEA







TECLA	PRESSÃO BREVE (menos de 1 segundo)	PRESSÃO PROLONGADA (mais de 1 segundo)
√MAIN	 Ativação do Menu Principal do Blue&Me™ Confirmação da opção de menu selecionada Aceitação da chamada telefônica em chegada Passagem de uma conversação telefônica à outra no modo de segunda chamada (aviso de chamada) 	 Recusa da chamada telefônica em chegada Encerramento da chamada telefônica em curso
≯/ESC ou ⊁ /⊐	 Desativação do reconhecimento da voz Interrupção da mensagem de voz Saída do Menu Principal do Blue&Me™ Saída de um submenu e retorno à opção anterior do menu Saída da seleção atual sem memorização Desativação/ativação do microfone durante uma conversação telefônica Ajuste a zero do volume do tom de chamada para o telefonema em chegada Ativação/Desativação da Pausa do Media Player 	-
≈ ou (√)	– Ativação do reconhecimento da voz – Interrupção da mensagem de voz, de modo a dar um novo comando de voz	– Repetição da última mensagem de voz pronunciada pelo sistema
+/-	– Regulagem do volume áudio das funções do Blue&Me™: viva-voz, Media Player, anúncios vocais	-
▲/▼	– Seleção das entradas de menu Blue&Me™ – Seleção das músicas no Media Player	-
SRC/OK	 Confirmação da opção de menu selecionada durante a interação manual Transferência da conversação telefônica em curso do sistema viva-voz ao telefone celular e vice-versa Seleção das fontes áudio (Radio, CD, CD Changer, Media Player) 	-

NOTAS

- Para muitas funções, os comandos no volante SRC/OK e VMAIN são intercambiáveis e pode-se escolher a tecla que se prefere.
- Para ambos os modos de acionamento dos comandos no volante (pressão breve ou prolongada), a função é ativada ao soltar a tecla.
- Em algumas versões o símbolo 😼 ou 🖟 pode ser substituído pelo 🍿 A respectiva tecla mantém as mesmas funcionalidades.



GUIA RÁPIDO DA **FUNÇÃO VIVA-VOZ**

Para começar a usar a função viva-voz com reconhecimento da voz e tecnologia Bluetooth® do **Blue&Me**TM, se compatível:

- Prepare a agenda telefônica do telefone celular compatível
- Certifique-se que a chave de ignição esteja na posição MAR
 - Treine os comandos de voz
- Ligue o telefone celular compatível
 - Faça uma chamada.

As instruções relativas a cada uma destas funções são listadas nos parágrafos a seguir.

PREPARAR A AGENDA DO **TELEFONE CELULAR COMPATÍVEL**

Antes de registrar o telefone celular compatível no Blue&Me™, é necessário certificar-se de ter memorizado na agenda telefônica do telefone celular compatível seus nomes a contatar, de modo a poder chamá--los com o sistema viva-voz do veículo.

Se a agenda telefônica não contém nenhum nome, introduzir os novos nomes para os números de telefone que se chama com maior frequência. Para maiores informações sobre esta operação, consulte o manual do seu telefone celular compatível.

Para um melhor uso do sistema viva-voz do veículo, veja as sugestões no modo de memorizar os nomes na agenda do telefone celular compatível, indicados no capítulo FUNCÕES DE CONFIGURAÇÃO - REGISTRO DO Telefone celular compatível.

ADVERTÊNCIAS:

- O acesso à agenda copiada no Blue&MeTM é possível somente quando o telefone celular compatível do qual a agenda foi copiada é conectado.
- Os nomes memorizados no cartão SIM ou na memória do telefone celular compatível podem eventualmente ser transferidos no Blue&Me™ de modo diferente, em relação ao modelo de telefone celular compatível.

CONHECER OS COMANDOS **DE VOZ**

Durante o diálogo com o sistema, pode-se sempre usar o comando de voz "Ajuda", para obter indicações detalhadas sobre os comandos de voz disponíveis em cada fase da interação.







Para treinar com o comando "Ajuda", proceder como indicado a seguir:

- Pressionar o comando no volante
- Depois que o **Blue&Me**TM emitiu um sinal acústico que indica que o reconhecimento da voz está ativado, pronuncie "**Ajuda**". O **Blue&Me**TM fornecerá a lista dos comandos de voz disponíveis.
- No fim da mensagem de ajuda, pronuncie "Configurações" e, no fim da mensagem, "Ajuda". O Blue&MeTM repetirá a lista dos comandos de voz disponíveis para o menu CONFIGURAÇÕES.
- Portanto, pode-se pronunciar um dos comandos disponíveis e proceder com o diálogo como desejado.
- Se for necessário mais uma ajuda, pressionar ₹ ou 6 e pronunciar "Ajuda".

REGISTRAR O TELEFONE CELULAR

ATENÇÃO: Efetue esta operação somente com o veículo parado.

Para registrar o telefone celular compatível proceder como indicado a seguir:

- Pressionar ♣ ou ♠ e pronunciar "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida Blue&Me[™], diga "REGISTRAR USUÁRIO".
- O sistema mostra no display multifuncional do quadro de instrumentos um número de código (PIN), que deve ser utilizado para o registro. Para as duas fases seguintes, consulte o manual do telefone celular compatível nos capítulos que concernem a conexão através da tecnologia **Bluetooth**®.
- No seu telefone celular, procure os dispositivos com tecnologia **Bluetoo-th**® (a configuração no telefone celular pode chamar-se, por exemplo: Conectividade ou Novo Dispositivo). Nesta lista, pode-se encontrar "**Blue&Me**" ou "**My Car**" (nome que identifica o **Blue&Me**TM do veículo): selecione-o.

- Quando o telefone celular pedir, digitar no teclado do telefone celular o código PIN visualizado no display do quadro de instrumentos. Se o registro é feito de modo correto, o sistema diz "REGISTRAR USUÁRIO EM CURSO" e no fim o display mostrará, como confirmação, a identificação do telefone celular conectado.

É importante esperar esta mensagem de confirmação, quando se pressiona */MAIN ou */ESC ou */ antes de aparecer esta mensagem, corre-se o risco de anular o andamento do registro. Se o registro falhar, aparecerá uma mensagem de erro: neste caso será necessário repetir o procedimento.

- Depois de registrar o telefone celular compatível, na primeira conexão, o **Blue&Me™** dirá "**Bem-vindo**". Nos próximos procedimentos de registro ou conexões do próprio telefone, esta mensagem não será mais pronunciada.







- O **Blue&Me™** perguntará se deseja copiar a agenda telefônica do telefone celular logo após ter registrado no sistema **Blue&Me™**. É aconselhável efetuar a cópia da agenda. Para efetuar a cópia responder **"Sim"**, para não copiar a agenda responder **"Não"**.
- Em alguns telefones celulares os nomes presentes na agenda não são copiados automaticamente, mas devem ser transferidos pelo usuário utilizando o teclado do telefone celular. Se o Blue&Me™ pedir, realizar este procedimento seguindo as instruções específicas do telefone celular e pressionar √/MAIN quando terminar.

EFETUAR UMA CHAMADA

Imagine que "Pedro" seja um dos nomes memorizados na agenda.

Para fazer um telefonema a Pedro, proceder como indicado a seguir:

- Se o sistema reconhece o nome Pedro, visualizará no display as informações relativas a este nome.

Se na sua agenda foi memorizado somente um número de telefone para Pedro, o sistema perguntará diretamente se deseja chamar Pedro. Para efetuar o telefonema, diga "Sim"; caso contrário, diga "Não".

Se, ao contrário, se há mais números de telefone para Pedro, o sistema pedirá qual endereço telefônico se deseja chamar (por exemplo, "Chamar Pedro trabalho ou casa?"). Responder indicando o tipo de número de telefone desejado (por exemplo, "Casa").

Quando se tem mais números de telefone para Pedro, mas não se tem a indicação do tipo de número, o sistema visualizará no display o nome junto com a lista dos relativos números de telefone. O viva-voz perguntará se deseja chamar o número de telefone visualizado. Se o número visualizado é aquele que se deseja chamar, diga "Sim", em caso contrário, diga "Não". Se a pessoa a contatar é aquela desejada, mas, o número é errado, diga "Seguinte" ou "Voltar" para ver os outros números de telefone presentes para esta pessoa. Para chamar o número visualizado, diga "Chamar". Pode-se ir pressionando os comandos no volante ▲ ou ▼ até encontrar o número desejado. Neste ponto, pressionar \(\forall MAIN \) ou SRC/ **OK** para efetuar a chamada.

- Para terminar o telefonema, pressionar **MAIN** por mais de 1 segundo.

Caso encontre qualquer dificuldade no uso do sistema viva-voz do veículo, consulte o capítulo RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - VIVA-VOZ.





GUIA RÁPIDO DO MEDIA PLAYER

Para iniciar a reprodução do áudio digital memorizado no dispositivo USB, proceder do seguinte modo:

- Copiar as músicas no dispositivo USB (**Blue&Me**TM reconhece os formatos .wma, .mp3, .wav para os arquivos áudio e .wpl e .m3u para as listas).
- Para os dispositivos USB sem cabo USB, é suficiente conectar (diretamente ou mediante o auxílio de uma extensão) o dispositivo na porta USB presente no veículo (ver a **fig. 1**).
- Para os dispositivos USB equipados com cabo, ligue uma extremidade no dispositivo USB e a outra extremidade na porta USB presente no veículo (ver a **fig. 1**).

- Posicione a chave de ignição do veículo na posição MAR. O Blue&Me™ começará automaticamente a reproduzir as músicas digitais (somente se a opção "Reprodução Automática" estiver ativada), selecionando-as de uma biblioteca que é criada no momento da conexão do dispositivo USB.

Obs.: ver a tabela de arquivos áudio digitais compatíveis, bem como a nota subsequente, no capítulo "Tecnologias compatíveis com o Blue&Me^{IM}".

- Depois que o **Blue&Me™** criou a biblioteca dos arquivos áudio digitais, pode-se selecionar e ouvir as músicas, álbum, artistas e listas interagindo manualmente ou por voz com o **Blue&Me™**. Se o dispositivo USB contém muitos arquivos a criação da biblioteca poderá precisar de alguns minutos.

- Pode-se também decidir se a reprodução dos arquivos áudio deva iniciar automaticamente ao introduzir o dispositivo USB, ou se deva iniciar somente com o comando do usuário.

Para conhecer todas as funções e os modos de uso do Media Player, consulte o capítulo FUNÇÕES DO Media Player.

Caso encontre qualquer dificuldade no uso do Media Player, consulte o capítulo RESOLUÇÃO DOS PRO-BLEMAS - Media Player.







USO DO BLUE&METM

COMANDOS NO VOLANTE

Os comandos no volante (ver a fig. 1) servem para utilizar as funções viva-voz, a ativação do reconhecimento da voz, as funções do Media Player ou para selecionar uma opção do Menu do Blue&MeTM.

Alguns comandos têm funções diferentes em relação ao estado no qual o sistema se encontra em um dado momento.

A função escolhida através da pressão em uma tecla depende, em alguns casos, da duração da pressão exercida na tecla (prolongada ou breve).

Ver display e comandos no volante

NOTA

As instruções sobre o uso do sistema através de comandos manuais estão indicadas no texto pelo símbolo .

COMANDOS DE VOZ

Para ser reconhecido pelo sistema, é possível pronunciar os comandos de voz sem a necessidade de mudar a posição normal de dirigir. O microfone está corretamente disposto e orientado com esta intenção.

As palavras que são reconhecidas pelo sistema são identificadas como "comandos de voz"

O sistema viva-voz reconhece e responde com uma lista predefinida de comandos de voz. A lista dos comandos de voz disponíveis depende do ponto no qual se está dentro do menu do sistema viva-voz. A lista dos comandos de voz disponíveis em qualquer momento é sempre acessível pressionando 8 ou 16 e pronunciando "Ajuda", ou pronunciando "Ajuda" depois de uma mensagem do sistema. O Blue&MeTM reconhece também versões personalizadas de comandos de voz, como por exemplo, os nomes presentes na agenda telefônica.

Para usar os comandos de voz com este sistema viva-voz não é necessário efetuar nenhuma fase de aprendizagem da própria voz por parte do sistema

Para fornecer um comando de voz ao sistema, pressionar 🐉 ou 🎉 aguardar o sinal acústico que indica que o sistema de reconhecimento da voz está ativado; neste ponto pode--se pronunciar o comando com voz natural, não muito rapidamente mas sem interrupções. Quando o sistema reconhecer o comando, fornecerá uma resposta ou efetuará uma ação.

Os comandos de voz são organizados segundo os três níveis seguintes: 1° nível, 2° nível e 3° nível.

Quando é pronunciado um comando de voz válido* do 1° nível o sistema se predispõe a reconhecer os comandos de voz do 2º nível; quando se pronuncia um comando de voz válido do 2° nível, o sistema se ativa para reconhecer os comandos de voz do 3° nível.

* Válido significa que o comando de voz faz parte do vocabulário do Blue&Me™ e portanto, pode ser reconhecido num dado nível.







Se o usuário pronuncia um comando de voz válido do 1° nível, o submenu relativo àquele comando permanecerá ativo até que seja fornecido um comando de voz que conduza a um outro nível ou que se interrompa a interação; a mesma regra vale para os níveis mais baixos (2 e 3).

Para uma lista de todos os comandos de voz disponíveis, consulte o capítulo LISTA DOS COMANDOS DE VOZ DISPONÍVEIS.

Para ouvir novamente a última mensagem pronunciada pelo sistema, pressionar ou so por mais de 1 segundo ou pressionar ou so por um breve tempo e pronunciar "Repetir".

É possível que o sistema viva-voz forneça algumas informações
por voz. Um anúncio de voz é uma
mensagem de voz proposta diretamente pelo sistema. Para terminar
um anúncio de voz, pressionar */
ESC ou */ ¬, ou pressionar * ou */
e pronunciar "Anular".

Uma interação por voz é uma troca de comunicações/comandos entre o sistema viva-voz e o usuário. Para iniciar uma interação por voz, pressionar ou é e pronunciar um comando. Para interromper uma interação e dar início a uma nova interação, pressionar ou é em qualquer momento durante a interação e pronunciar um comando de voz.

Para encerrar uma interação, pressionar **⊭/ESC** ou **⊭**/ **□**. Será ouvido um sinal acústico que indica que o reconhecimento da voz foi desativado.

Em qualquer momento, a função de ajuda pode fornecer a lista dos comandos disponíveis no nível em que se está. Para utilizar o sistema de ajuda, diga "Ajuda", ouça a lista dos comandos disponíveis e decida qual comando dar ao sistema.

Regule o volume com o nível que considera ideal com o veículo em movimento. Para regular o volume predefinido do **Blue&Me**TM, consulte o parágrafo "Função EXTERNAL AUDIO VOL" no manual de instrução

do autorrádio. Para regular temporariamente o volume do telefonema em curso, pressione + ou – ou regule a posição do seletor do autorrádio. No fim do telefonema, o volume retornará ao nível original.

Pode-se pressionar + ou - também para regular o volume de um anúncio de voz enquanto é pronunciado pelo **Blue&Me**TM.

Lembre-se que, para interromper um anúncio de voz, pode-se pressionar ou se em qualquer momento durante uma interação de voz e fornecer um novo comando de voz.

NOTA

As instruções sobre o uso do sistema através de comandos de voz estão indicadas no texto pelo símbolo (É.









NOTAS

Para melhor desempenho dos comandos de voz, recomenda-se manter os vidros fechados.

Depois de ter pressionado ou v., se não é pronunciado um comando de voz dentro de alguns segundos, o sistema pedirá que seja pronunciado um comando de voz. Caso não se responda, o reconhecimento da voz se desativará. Isto acontece também se não for fornecida nenhum resposta a uma pergunta do sistema. Nestes casos será ouvido um sinal acústico que indica que o reconhecimento da voz se desativou.

Quando o sistema não consegue reconhecer um comando de voz, dará uma outra possibilidade de pronunciar ainda o comando de voz. Caso não se tenha certeza que o comando de voz seja correto num dado nível, pronuncie "Ajuda".

Uso do reconhecimento da voz

O sistema de reconhecimento da voz, às vezes, pode errar em reconhecer um comando de voz. Para certificar-se que os próprios comandos de voz sejam sempre reconhecidos, adote os seguintes procedimentos:

- Após ter pressionado a ou s, pronuncie o comando de voz depois que o sistema forneceu o sinal acústico que indica que o reconhecimento da voz está ativado.
- Depois que o sistema fez uma pergunta, aguardar um segundo antes de pronunciar a resposta, de modo a ter certeza que o reconhecimento da voz seja ativo.
- Quando se deseja pronunciar um comando sem esperar que o sistema tenha terminado a sua mensagem ou a sua pergunta, pode-se pressionar novamente por um breve tempo a tecla

 ou

 para interromper o sistema e pronunciar o comando.
- Fale com um volume de voz normal.

- Pronuncie as palavras de modo claro, não muito rapidamente mas sem interrupções.
- Se possível, procure reduzir ao mínimo o ruído no interior do habitáculo.
- Antes de pronunciar os comandos de voz, pedir aos companheiros de viagem para não falar. Pois como o sistema reconhece as palavras independentemente de quem fala, se mais pessoas falam ao mesmo tempo, pode acontecer que o sistema reconheça palavras diversas ou adicionais em relação àquelas que foram pronunciadas.
- Para um funcionamento ideal é aconselhável fechar o eventual teto solar do veículo.







DISPLAY

As diferentes opções do Menu Principal do **Blue&Me**TM são visualizadas no display multifuncional do quadro de instrumentos (ver a **fig. 1** ou **fig. 2**).

No display são visualizados diversos tipos de informações:

- Informações de estado do telefone celular conectado através da tecnologia **Bluetooth**®:

- [≯] indica que o **Blue&Me**[™] está conectado em um telefone celular compatível com tecnologia **Bluetooth**[®]
- NO BLUETOOTH® indica que a conexão com o telefone celular se interrompeu
- Nome do operador telefônico ativo no próprio telefone celular (se não disponível é visualizado "- - - -- - - ")
- Informações relativas à música áudio que se está ouvindo com o Media Player
- Informações relativas à função ativa do **Blue&Me™** ou à opção de menu selecionado (ver a **fig. 3**)

ÁUDIO

O áudio do **Blue&Me**TM (viva-voz, Media Player, anúncios vocais, sinais acústicos) é reproduzido através do sistema áudio instalado no veículo. Para isso, a eventual fonte áudio ativa do autorrádio é interrompida pelo tempo necessário.

É sempre possível regular o volume áudio através dos comandos do autorrádio ou utilizando os comandos no volante.

O display do autorrádio visualiza mensagens específicas para informar que o sistema áudio é utilizado pelo **Blue&Me**TM.

MENU DAS FUNÇÕES DO BLUE&METM

O Menu Principal do **Blue&Me**TM visualiza as opções numa lista, que é visualizada no display multifuncional do quadro de instrumentos. As opções disponíveis permitem ativar as funções ou modificar as configurações do sistema do **Blue&Me**TM.



fig. 3





NOTA

É possível navegar no menu de configuração mediante os comandos no volante somente quando o veículo está parado.

O Menu Principal compreende as seguintes opções:

ÚLTIMAS CHAM. - este submenu permite ver uma lista dos telefonemas recentes, efetuados ou recebidos. Esta lista é baixada da memória do telefone celular, atualizado durante o uso do viva-voz ou é obtida de ambas as operações.

AGENDA - este submenu permite ver os números de telefone da sua agenda telefônica e selecionar um deles para efetuar uma chamada. Se a agenda telefônica contém muitos nomes, estes serão agrupados em submenus alfabéticos. O número de pessoas dentro de um submenu depende do número de nomes da agenda telefônica.

MEDIA PLAYER - este submenu permite selecionar as músicas de áudio digital na biblioteca por pasta, por artista, por gênero, por álbum ou mediante as listas de reprodução. Sempre com este submenu pode-se selecionar e reproduzir as músicas.

CONFIGURAÇÕES - este submenu permite gerenciar os nomes da agenda telefônica, registrar um novo dispositivo ou ter acesso ao código de identificação do sistema vivavoz.

Início do Menu Principal

Para ativar o Menu Principal do **Blue&Me**TM, pressionar **VMAIN**, em seguida pode-se começar a interagir com o sistema utilizando os comandos no volante.

Navegação através das opções de um menu

Para navegar através das entradas de um menu, pressionar \triangle ou ∇ .

Na visualização dos nomes da agenda, se o número dos caracteres supera o máximo admitido, o nome será cortado.

Para selecionar a opção visualizada no display, pressionar **SRC/OK** ou **NMAIN**.

Para sair da entrada visualizada no display ou de um submenu, pressionar ►/ESC ou ►/□.







FUNÇÕES DO VIVA-VOZ

O **Blue&Me**TM permite efetuar e receber telefonemas através do telefone celular compatível equipado com tecnologia **Bluetooth**[®], utilizando o reconhecimento da voz ou os comandos no volante.

Através dos comandos de voz é possível telefonar para os nomes presentes na agenda telefônica pronunciando o seu nome e/ou sobrenome, ou então, é possível telefonar para os números que não estão memorizados, pronunciando os dígitos do número de telefone desejado.

Com os comandos no volante é possível telefonar para os nomes presentes na agenda telefônica ou chamar a lista das telefonemas que foram feitos e que foram recebidos, selecionando o nome desejado nos submenu ÚLTIM CHAM, ou AGENDA.

Além disso, é possível responder aos telefonemas em chegada, chamar um número ocupado, receber um aviso de chamada.

Caso encontre qualquer dificuldade no uso das funções do telefone, através do sistema viva-voz do veículo, consulte o capítulo RESO-LUÇÃO DOS PROBLEMAS - VIVA-VOZ.

NOTAS

Antes de poder efetuar e receber os telefonemas com o sistema vivavoz, é necessário registrar o telefone celular compatível no sistema. Ver funções de configuração - registrar o telefone celular compatível.

Para ativar o sistema viva-voz do veículo é necessário que a chave de ignição esteja na posição MAR.

Se, durante uma conversação telefônica, a chave de ignição do veículo for girada na posição STOP, é possível continuar a conversação através do sistema viva-voz ainda por 15 minutos.

EFETUAR UMA CHAMADA

Pode-se efetuar uma chamada num dos seguintes modos:

- Chamar um nome presente na agenda;
- Chamar um número utilizando os comandos de voz;
- Chamar um número utilizando o teclado do telefone celular;
- Chamar um número presente entre as últimas chamadas.







Chamar um nome presente na agenda

Para utilizar este modo é necessário registrar o telefone e copiar a agenda telefônica do telefone celular compatível no sistema.

Para chamar um nome da agenda telefônica utilizando a interação manual, proceda do seguinte modo:

Ative o Menu Principal, pressionando **\'MAIN**.

Selecione a opção **AGENDA** e depois pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.

Pressionar ▲ ou ▼ para selecionar o grupo alfabético ao qual pertence o nome a chamar, pressionar SRC/OK ou ¬✓MAIN e depois selecionar o nome desejado.

Se a pessoa que deve ser contatada tem apenas um número de telefone, pressionar **SRC/OK** ou **\^/MAIN** para enviar a chamada. Se a pessoa que deve ser contatada tem mais números de telefone, pressionar SRC/OK ou \MAIN para ter acesso aos diferentes endereços, em seguida selecione o endereço a contatar mediante ▲ ou ▼ e pressionar SRC/OK ou \MAIN para enviar a chamada.

Para terminar o telefonema, pressionar **VMAIN** por mais de 1 segundo.

© Ou então, com a interação por voz:

Imagine que se queira chamar o nome **"Pedro"** presente na agenda do telefone celular.

Pressionar ou se pronunciar "Chamar Pedro" ou "Chamar Pedro" ou "Chamar Pedro telefone celular" (no comando de voz, a palavra "Telefone celular" representa o tipo de endereço que se deseja chamar. Pode-se também utilizar as palavras "Casa", "Trabalho", ou "Outro").

Se o nome é reconhecido, o sistema visualizará no display as informações relativas ao nome (Pedro, no exemplo). Se a pessoa que deve ser contatada tem somente um número de telefone, o sistema viva-voz perguntará se deseja chamá-la. Para fazer isto, diga "Sim", caso contrário, diga "Não".

Se, a pessoa que deve ser contatada tem mais de um número de telefone, o sistema pedirá qual tipo de número de telefone deverá chamar (por exemplo, "Chamar Pedro trabalho ou casa?"). Neste caso, responder indicando o tipo de número de telefone desejado (por exemplo, "Casa").

Se a pessoa que deve ser contatada tem (por exemplo Pedro) mais de um número de telefone sem a indicação do tipo de endereço, o sistema visualizará o nome e uma lista dos relativos números de telefone.

ADVERTÊNCIA: Alguns telefones celulares podem não permitir essa funcionalidade.

Caso se queira chamar o número de telefone visualizado, diga "Chamar".









Se o nome reconhecido pelo sistema é correto, mas o número não é aquele desejado, pode-se ver no display os outros números de telefone disponíveis da lista, interagindo manualmente mediante as teclas ▲ ou ▼. Quando tenha identificado o endereço desejado, pressionar ►/MAIN ou SRC/OK para enviar o telefonema.

Para terminar o telefonema, pressionar **\'/MAIN** por mais de 1 segundo.

Sugestão

Quando se chama um nome ao qual correspondem mais números de telefone, indicar no comando de voz também o tipo de endereço ("Casa", "Trabalho", "Telefone celular") que se deseja chamar; desse modo se reduz o número de passos pedidos para efetuar o telefonema.

Chamar um número utilizando os comandos de voz

(Σ Para compor um número de telefone através da interação por voz, proceda como indicado a seguir:

Pressionar 🐉 ou 🔥 e pronunciar "Chamar número".

O sistema responderá com "O número, por favor".

Pronuncie o número de telefone como uma sequência de dígitos individuais (por exemplo, "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "+" (mais), "#" (sustenido) ou "*" (asterísco).

Por exemplo, 0113290103 deve ser pronunciado como: "zero, um, um, três, dois, nove, zero, um, zero, três".

O sistema visualizará e repetirá por meio de voz o número reconhecido.

Se o número está completo, pronuncie "Chamar". Se o número não está completo, pronuncie os dígitos que faltam e no fim diga "Chamar". O sistema enviará a chamada telefônica para o número visualizado.

Para terminar o telefonema, pressionar **\'/MAIN** por mais de 1 segundo.

Pode-se pronunciar o número de telefone em "grupos de dígitos"; isto permitirá verificar a exatidão de um grupo de dígitos por vez. Os grupos de dígitos são criados pelas pausas feitas enquanto se pronuncia os dígitos. Quando se faz uma pausa depois de ter pronunciado um certo número de dígitos, é criado um grupo. O sistema repetirá os dígitos reconhecidos.

Se os dígitos pronunciados estão corretos, pode-se continuar a ditar o número de telefone. Se não estão corretos, pode-se excluir o grupo de dígitos pronunciando "Apagar". O sistema apagará o último grupo de números e visualizará o número de telefone parcialmente composto. Pode-se pronunciar os dígitos restantes do número de telefone.







Para abandonar a composição do número de telefone, pronuncie "Anular".

Para apagar todo o número visualizado e iniciar uma nova composição, pronuncie **"Recomeçar"**.

Para pedir ao sistema para repetir o número de telefone reconhecido, pronuncie "Repetir". Caso não seja composto nenhum número de telefone, o sistema diz "Nenhum número disponível".

Se o número de telefone repetido está correto, pronuncie "Chamar" para iniciar a chamada.

NOTA

Durante a composição de um número através dos comandos de voz, é importante que o ruído no interior do habitáculo seja o mais reduzido possível e que os companheiros de viagem não falem enquanto se estiver ditando o número ao sistema. O dispositivo de reconhecimento de voz opera independentemente de

quem está falando, por isto, se mais pessoas falam durante esta operação, existe o risco que alguns números sejam reconhecidos de modo errado, adicionados àqueles desejados ou não reconhecidos.

Chamar um número utilizando o teclado do telefone celular

Com este sistema também é possível compor um número de telefone utilizando o teclado do telefone celular e depois continuar a conversação telefônica utilizando o sistema viva-voz.

Para efetuar esta operação é necessário que o telefone compatível tenha sido registrado e que esteja dentro do raio de ação do sistema viva-voz do veículo.

Para compor um número utilizando o teclado do telefone celular, proceda como indicado a seguir:

 Componha o número de telefone com o teclado do telefone celular e envie a chamada seguindo o modo previsto pelo telefone celular.

- Efetue a conversação telefônica utilizando o sistema viva-voz.
- Para terminar o telefonema, pressionar **MAIN** por mais de 1 segundo ou terminar o telefonema usando os comandos específicos do telefone celular.

Chamar um número presente entre os últimos telefonemas

A opção **ÚLTIMAS CHAM.** é uma lista dos números relativos aos telefonemas feitos e recebidos. Pode conter no máximo dez telefonemas recebidos, dez telefonemas feitos e cinco chamadas perdidas.

Para compor um número de telefone utilizando a interação manual, proceder como indicado a seguir:

- Ative o Menu Principal, pressionando **MAIN**.
- Selecione a opção ÚLTIMAS CHAM. e depois pressione SRC/OK ou \/MAIN.





- O sistema apresentará uma lista de números de telefone. Use A ou ∇ para selecionar o número de telefone desejado; pressionar SRC/OK ou **YMAIN** para enviar o telefonema.
- No fim do telefonema, pressionar **YMAIN** por mais de 1 segundo para terminar a chamada.

(Ou, com a interação por voz:

Para chamar novamente a última pessoa que telefonou, pressionar 🐉 ou ne pronunciar "Última chamada recebida".

O sistema visualizará no display as informações disponíveis relativas à última pessoa que telefonou e perguntará se quer chamá-la novamente. Para fazer isto diga "Sim", em caso contrário, diga "Não".

Quando se quer chamar novamente a última pessoa que contatou, pronuncie "Última chamada efetuada". Neste caso o sistema visualizará no display as informações disponíveis relativas a última pessoa que foi chamada e perguntará se deseja chamá-la de novo. Para fazer isto.

diga "Sim", em caso contrário, diga "Não"

É possível também utilizar o comando "Última chamada". Neste caso, o sistema pedirá "Última chamada efetuada, ou, última chamada recebida?". Para chamar de novo a última pessoa que foi chamada, pronuncie "Ffetuada". Para chamar de novo a última pessoa que telefonou, pronuncie "Recebida".

GERENCIAR UMA CHAMADA EM **CHEGADA**

Com a função viva-voz pode-se responder aos telefonemas em chegada utilizando os comandos presentes no volante. Na recepção de um telefonema, o sistema visualizará as informações sobre a identidade da pessoa que está chamando, se disponíveis.

A chamada em chegada será sinalizada com a reprodução dos tons de chamada personalizados do telefone celular compatível (a disponibilidade desta função depende das características específicas do telefone).

Responder a um telefonema

Para responder ao telefonema, pressionar \(\mathbb{MAIN} \).

Para terminar o telefonema, pressionar **MAIN** por mais de 1 segundo.

Recusar um telefonema

Para recusar o telefonema, pressionar **MAIN** por mais de 1 segundo.

Ignorar um telefonema

Para ignorar um telefonema e não ouvir o tom de chamada, pressionar **≯/ESC** ou **≯**/⊃.







Responder a um telefonema em chegada durante uma conversação em curso

Para responder a um telefonema em chegada enquanto está em outra conversação telefônica, pressionar ^/MAIN

O sistema passará ao telefonema em chegada e colocará em espera a conversação telefônica em curso.

NOTA

Alguns telefones celulares oferecem a possibilidade de transmitir ao sistema viva-voz os tons de chamada associados aos nomes da agenda. Neste caso o sistema indica as chamadas em chegada utilizando os tons personalizados no telefone celular.

GERENCIAR UMA CHAMADA EM CURSO

Transferência de chamada do telefone celular para o sistema viva-voz

Quando se está falando ao telefone celular e se entra no veículo, é possível transferir a conversação telefônica do telefone celular compatível para o sistema viva-voz do seu veículo.

Proceder como indicado a seguir:

- Entre no veículo e gire a chave de ignição na posição **MAR**, para ativar o sistema viva-voz.
- O sistema comunicará ao telefone celular compatível a disponibilidade de ativar o viva-voz.
- Para transferir a conversação ao viva-voz, ative este modo como previsto pelo telefone celular (o procedimento dependerá do tipo de telefone celular).
- Assim, a conversação telefônica é transferida ao sistema viva-voz do veículo.

Transferência da chamada do sistema viva-voz para o telefone celular

Para transferir uma conversação telefônica do sistema viva-voz para o telefone celular compatível, pressionar **SRC/OK**.

É possível falar ao telefone celular e continuar utilizando os comandos no volante. Em especial, quando há mais de uma conversação ativa, é possível pressionar **MAIN** para passar de um telefonema a outro.

Colocação em espera da chamada em curso







FUNÇÃO CONFERÊNCIA TELEFÔNICA

(somente com telefones com tecnologia Bluetooth® que permitem esta funcionalidade)

A função Conferência permite efetuar uma chamada telefônica a uma terceira pessoa durante um telefonema em curso. Esta funcionalidade permite poder falar ao mesmo tempo com os dois interlocutores.

Para ativar uma Conferência, efetue a nova chamada enquanto há uma chamada em curso, seguindo o procedimento descrito na seção EFE-TUAR UMA CHAMADA.

Quando a funcionalidade de Conferência Telefônica é ativada, no display será visualizado "CONFERÊN-CIA".

Após a ativação da conferência, a pressão prolongada da tecla **MAIN** irá finalizar ambas as chamadas.

FUNÇÕES DO MEDIA PLAYER

O menu Media Player permite:

- visualizar as músicas memorizadas no dispositivo USB
- ouvir os arquivos áudio memorizados no dispositivo USB.

NOTA

Antes de utilizar o Media Player, ler a seção DISPOSITIVOS DE ME-MÓRIA USB COMPATÍVEIS para certificar-se que o dispositivo de memorização USB seja compatível com o Blue&MeTM.

CONEXÃO DO DISPOSITIVO USB NO BLUE&METM

Para conectar o dispositivo USB ao **Blue&Me**TM, proceder como indicado a seguir:

- Copie as músicas no dispositivo USB (**Blue&Me**TM reconhece os formatos .wma, .mp3, .wav para os arquivos áudio e .wpl e .m3u para as listas).
- Para os dispositivos USB sem cabo USB, é suficiente conectar (diretamente ou mediante o auxílio de uma extensão) o dispositivo na porta USB presente no veículo (ver a **fig. 1**).
- Para os dispositivos USB equipados com cabo, conectar uma extremidade do cabo no dispositivo USB e a outra extermidade na porta USB presente no veículo (ver a **fig. 1**).
- Posicione a chave de ignição do veículo na posição MAR. O Blue&MeTM iniciará automaticamente a reprodução das músicas digitais, selecionando-as de uma biblioteca que é criada no momento da conexão do dispositivo USB.







- Se a função **EXEC. AUTOM.** é definida em **"ON"**, o **Blue&Me**TM iniciará automaticamente a reprodução.

Funções de configuração -Media Player

Quando a criação da biblioteca Media Player termina, será possível utilizar o **Blue&Me**TM para visualizar e selecionar as músicas presentes e para ativar a reprodução.

GESTÃO DA BIBLIOTECA MEDIA PLAYER

O Media Player permite selecionar o áudio digital presente no dispositivo USB, utilizando o reconhecimento da voz ou os comandos no volante.

Pode-se selecionar os arquivos áudio por pasta, artista, gênero, álbum ou lista. Pode-se utilizar o reconhecimento da voz para escolher uma destas categorias. Após ter escolhido a categoria que se deseja, para selecionar um arquivo no seu interior, utilize os comandos manuais. Para facilitar a exploração da biblioteca Media Player, introduzir as informações Media Player (título da música, autor, álbum, gênero) relativas a cada música.

NOTA

Nem todos os formatos prevêm a introdução de informações Media Player. Entre os formatos reconhecidos pelo Blue&Me^{IM}, .mp3 e .wma prevêm as informações Media Player, enquanto o formato .wav não os prevê. Pode também acontecer que as informações Media Player não tenham sido introduzidas num arquivo áudio que as prevê. Nestes casos, a seleção dos arquivos áudio pode realizar-se somente por pasta.

Para maiores informações, consulte a seção SUGESTÕES PARA O USO DO Media Player.

Seleção por pasta

Se no dispositivo USB são gravadas as pastas que contêm músicas, estas serão visíveis no menu **PASTAS**.

- Para selecionar as músicas contidas nas pastas utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:
- Ative o Menu Principal, selecione a opção **MEDIA PLAYER**, e em seguida pressione **SRC/OK** ou **YMAIN**.
- Selecione a opção OPÇÕES USB AVANÇADAS e depois pressione SRC/OK ou \(\frac{\text{/MAIN}}{\text{.}} \).
- Selecione a opção **PASTAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Selecionar as pastas disponíveis. Para ouvir o conteúdo completo das pastas, selecione a opção TO-CAR TUDO e pressione SRC/OK ou VMAIN. Para visualizar as músicas presentes na pasta visualizada, pressionar SRC/OK ou VMAIN.
- Selecionar as músicas contidas na pasta que foi selecionada. Para reproduzir uma música, selecione o título da música e pressione SRC/OK ou \(\setminus MAIN. \)







ဖြင့် Ou, com a interação por voz:

- Pressionar **₹** ou **₹** e pronunciar **"Media Player"**, **"Opções USB avan-**cadas" e **"Pastas"**.
- Selecionar as pastas disponíveis. Para ouvir todas as músicas contidas nas pastas, selecionar a opção TO-CAR TUDO e pressionar SRC/OK ou \(\sqrt{MAIN} \). Para visualizar as músicas presentes na pasta visualizada, pressionar SRC/OK ou \(\sqrt{MAIN} \).
- Selecionar as músicas contidas na pasta que foi selecionada. Para reproduzir uma música, selecionar o título da música e pressionar **SRC/ OK** ou **\MAIN**.
- Para maiores informações sobre a personalização do menu PASTAS, consulte a seção SUGESTÕES PARA O USO DO Media Player.

Seleção por artista

Para selecionar todas as músicas relativas a um artista em particular, utilizando a interação manual:

- Ative o Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, e depois pressione SRC/OK ou \(^\)/MAIN.
- Selecione a opção **OPÇÕES USB AVANÇADAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Selecione a opção **ARTISTAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **YMAIN**.
- Selecionar os artistas disponíveis. Para selecionar o artista visualizado, pressionar **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Selecionar os álbuns por artista. Para ouvir o álbum de um artista, selecione a opção TOCAR TUDO e pressione SRC/OK ou VMAIN. Para reproduzir um álbum, selecione o álbum e depois pressione SRC/OK ou VMAIN.
- Para reproduzir uma música de um artista, selecione o título da música e pressione **SRC/OK** ou **Y MAIN**.

ાર્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressionar ♣ ou ♠ e pronunciar "Media Player", "Opções USB avançadas" e "Artistas".

- Selecionar os álbuns por artista. Para ouvir todos os álbuns de um artista, selecione a opção TO-CAR TUDO e pressione SRC/OK ou \MAIN. Para reproduzir um álbum, selecione o álbum e depois pressione SRC/OK ou \MAIN.
- Para reproduzir uma música de um artista, selecione o título da música e pressione **SRC/OK** ou **V MAIN**.

NOTA

Se o dispositivo USB contém muitos arquivos áudio, o menu ARTIS-TAS pode ser subdividido em submenus alfabéticos. Um submenu alfabético pode mostrar somente a letra inicial das músicas contidas em seu interior (por ex.: A-F), ou pode mostrar as primeiras duas letras das músicas (por ex.: Aa-Ar).







Seleção por gênero musical

Para selecionar todas as músicas de um gênero musical em particular, utilizando a interação manual:

- Ative o Menu Principal, selecione a opção **MEDIA PLAYER**, e depois pressione **SRC/OK** ou **\'\MAIN**.
- Selecione a opção **OPÇÕES USB AVANÇADAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Selecione a opção **GÊNEROS** e depois pressione **SRC/OK** ou **YMAIN**.
- Selecionar os gêneros disponíveis. Para ouvir todas as músicas do gênero visualizado, pressionar SRC/OK ou \(\frac{\mathcal{MAIN}}{\mathcal{MAIN}} \).

ાર્ષ્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressionar ***** ou ***** e pronunciar **"Media Player"**, **"Opções USB avançadas"** e **"Gêneros"**.
- Selecionar os gêneros disponíveis. Para ouvir todas as músicas do gênero visualizado, pressionar SRC/OK ou \/MAIN.

NOTA

Se o dispositivo USB contém muitos arquivos áudio, o menu GÊNE-ROS pode ser subdividido em submenus alfabéticos. Um submenu alfabético pode mostrar somente a letra inicial das músicas contidas em seu interior (por ex.: A-F), ou pode mostrar as primeiras duas letras das músicas (por ex.: Aa-Ar).

Seleção por álbum

Para selecionar um álbum, utilizando a interação manual:

- Ative o Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, e depois pressione SRC/OK ou VMAIN.
- Selecione a opção **OPÇÕES USB AVANÇADAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **\'/MAIN**.
- Selecione a opção ÁLBUNS e depois pressione SRC/OK ou VMAIN.
- Selecionar os álbuns disponíveis. Para selecionar o álbum visualizado, pressionar **SRC/OK** ou **\MAIN**.

- Selecionar as músicas presentes dentro do álbum. Para ouvir todas as músicas de um álbum, selecione a opção TOCAR TUDO e pressione SRC/OK ou \(\sqrt{MAIN} \). Para reproduzir um álbum, selecione o álbum e depois pressione SRC/OK ou \(\sqrt{MAIN} \).
- Para reproduzir apenas uma música contida num álbum, selecione o título da música e pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.

(C) Ou então, com a interação por voz:

- Pressionar ***** ou ***** e pronunciar **"Media Player"**, **"Opções USB avançadas"** e **"Álbuns"**.
- Selecionar os álbuns disponíveis. Para selecionar o álbum visualizado, pressionar **SRC/OK** ou **\/MAIN**.
- Selecionar as músicas presentes dentro do álbum. Para reproduzir o álbum completo, selecione a opção TOCAR TUDO e pressione SRC/OK ou \mathcal{NAIN}.







- Para reproduzir apenas uma música contida em um álbum, selecione o título da música e pressione SRC/OK ou \MAIN.

NOTA

Se o dispositivo USB contém muitos arquivos áudio, o menu ÁLBUNS pode ser subdividido em submenus alfabéticos. Um submenu alfabético pode mostrar apenas a letra inicial das músicas contidas em seu interior (por ex.: A-F), ou pode mostrar as primeiras duas letras das músicas (por ex.: Aa-Ar).

Seleção por lista

Se dentro do dispositivo USB foram memorizadas algumas listas, pode-se visualizá-las dentro do menu **LISTAS**.

Para selecionar uma lista, utilizando a interação manual:

- Ative o Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, e depois pressione SRC/OK ou VMAIN.
- Selecione a opção **OPÇÕES USB AVANÇADAS** e depois pressione **SRC/OK** ou **YMAIN**.
- Selecione a opção **LISTAS** e pressione **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Selecionar as listas disponíveis. Para ouvir as listas visualizadas, pressionar **SRC/OK** ou **\/MAIN**.
 - (Ou, com a interação por voz:
- Pressionar ♣ ou ♠ e pronunciar "Media Player", "Opções USB avançadas" e "Listas de reprodução".
- Selecionar as listas disponíveis. Para ouvir as listas visualizadas, pressionar **SRC/OK** ou **\MAIN**.
- Para maiores informações sobre a criação das listas, consulte o capítulo SUGESTÕES.

AUDIÇÃO DAS FAIXAS ÁUDIO

Reprodução aleatória da biblioteca Media Player completa

A opção "QUALQUER" permite reproduzir rapidamente todo o conteúdo da biblioteca Media Player, em ordem aleatória.

Para ativar a função "QUAL-QUER", utilizando a interação manual:

Ative o Menu Principal, selecione a opção **MEDIA PLAYER**, e depois pressione **SRC/OK** ou **VMAIN**.

Selecione a opção "QUALQUER" e pressione SRC/OK ou \MAIN.

ဖင် Ou, com a interação por voz:

- Pressionar **¾** ou **№** e pronunciar **"Ativar reprodução aleatório"**.







Ouvindo? (informações da música)

Com a função **OUVINDO?** é possível visualizar no display por 15 segundos as informações relativas a música que se esta ouvindo.

ાર્ક Com a interação por voz:

- Pressionar **#** ou **№** e pronunciar "O que estou a ouvir?".

NOTA

Quando inicia a reprodução de uma música áudio digital, as informações relativas àquela música serão visualizadas automaticamente no display por 15 segundos.

Reprodução do áudio

Para iniciar a audição do áudio digital, utilizando a interação manual:

- Se a função **"EXEC. AUTOM."** é ativada, ao conectar o dispositivo USB no **Blue&Me™** a reprodução das músicas iniciará automaticamente.

FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO -MEDIA PLAYER

Pode-se também selecionar o áudio digital que se deseja ouvir e depois pressionar **SRC/OK** ou **\MAIN** para iniciar a reprodução.

Para iniciar a reprodução áudio utilizando a interação por voz:

- Pressionar ♣ ou ♠ e pronunciar "Tocar".

Pausa

Para colocar em pausa a música que se está ouvindo: Pressionar 🗲 ou a tecla **MUTE** no painel frontal do autorrádio.

Recomeçar

Para recomeçar a audição de uma música que se tinha colocado em pausa: Pressionar **≯/ESC** ou **≯**/ ⊃ ou a tecla **MUTE** no painel frontal do autorrádio.

Interromper

Para interromper a reprodução de uma música: Pronuncie "Interromper".

Música seguinte

Para passar à música seguinte, utilizando a interação manual:

- Durante a audição de uma música digital pressionar ▲.

ဖင် Ou, com a interação por voz:

Música anterior

Para retornar com interação manual à música anterior:

- Durante a audição de uma música pressionar ▼.

ાર્ટ Ou, com a interação por voz:





NOTA

Se o comando "Anterior" é dado (manualmente) depois dos primeiros 3 segundos desde o início da música, começará uma nova audição da mesma música. Se, ao contrário, o comando é dado nos primeiros 3 segundos desde o início da música, começará a reprodução da música anterior.

Mudança da fonte áudio

Para mudar a fonte áudio ativa (Rádio, CD, Media Player), pressionar **SRC/OK** ou as teclas dedicadas **FM, AM, CD** presentes no painel frontal do autorrádio.

Reprodução automática

Com a função **Reprodução automática** pode-se configurar o **Blue&Me™** de modo que a reprodução do áudio digital no dispositivo USB inicie logo após girar a chave de arranque na posição **MAR**. Após ter ativado esta função, a primeira

vez que se usar o leitor, a reprodução será iniciada automaticamente.

Quando se deseja desativar a **Reprodução automática**, desativá-la antes de introduzir o dispositivo na porta USB do veículo e de criar ou atualizar a biblioteca Media Player.

Para modificar a configuração da **Reprodução automática**, utilizando a interação manual:

- Entre no Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, CONFI-GURAÇÕES MEDIA USB, REPRO-DUÇÃO AUTOMÁTICA e depois pressione SRC/OK ou \MAIN.
- Para ativar a **Reprodução automática**, escolha **LIGAR** e pressione **SRC/OK** ou **MAIN**. Para desativar a Reprodução automática, escolha **DESLIGAR** e pressione **SRC/OK** ou **MAIN**.
 - ાર્ક Ou, com a interação por voz:

- Pressione ♣ ou ♠ e pronuncie "Ativar reprodução automática" ou "Desativar reprodução automática".

NOTA

Quando se modifica a configuração de Reprodução automática depois de ter conectado um dispositivo USB, a nova configuração será ativada somente na próxima vez que se conectar um outro dispositivo USB (ou o mesmo dispositivo USB com a biblioteca de faixas musicais atualizada).

Aleatório

A função **Aleatório** modifica a ordem segundo a qual o áudio digital é reproduzido. Quando se ativa a função Aleatório, o **Blue&Me**TM reproduz o áudio digital em ordem aleatória.

Para modificar a configuração de Aleatório utilizando a interação manual:







- Ative o Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, CONFIGURAÇÕES MEDIA USB, REPRODUÇÃO ALEATÓRIA e depois pressione SRC/OK ou VMAIN.
- Para ativar a função Aleatório, escolha LIGADO e pressione SRC/ OK ou VMAIN. Para desativar a função, escolha DESLIGADO e pressione SRC/OK ou VMAIN.

ાર્ક Ou, com a interação por voz:

- Pressione ou e e pronuncie "Ativar reprodução aleatório" ou "Desativar reprodução aleatório".

Repetição

Quando se ativa a função **Repetição**, uma música é reproduzida repetidamente.

Para ativar a Repetição, utilizando a interação manual:

 Ative o Menu Principal, selecione a opção MEDIA PLAYER, CONFIGU-RAÇÕES MEDIA USB, REPETIÇÃO MÚSICA e depois pressione SRC/OK ou \(\frac{1}{2} \)MAIN. Para ativar a função Repetição, escolha LIGADO e pressione SRC/ OK ou VMAIN. Para desativar a função, escolha DESLIGADO e pressione SRC/OK ou VMAIN.

ાર્ક Ou, com a interação por voz:

- Pressionar ***** ou ****€ e pronunciar **"Ativar repetição de faixa"** ou **"Desativar repetição de faixa"**.

NOTA

Se a repetição está ativada, as funções de reprodução da música anterior e seguinte passarão à música áudio anterior ou seguinte e iniciará a repetição de faixa desta música.

SAÍDA DO MENU CONFIGURAÇÕES

No fim de cada operação é possível sair do menu de configuração, como descrito a seguir.

Para sair do menu CONFIGU-RAÇÕES, através da interação manual:

- Pressione **≯/ESC** ou **≯**/ ⊃.

ဖို် Ou, com a interação por voz:

- Pressionar **₹** ou **₹** e pronunciar **"Sair"**.

NOTA

Para maiores informações sobre os comandos de voz que podem ser utilizados com o leitor, consulte o capítulo LISTA DOS COMANDOS DE VOZ DISPONÍVEIS.









SUGESTÕES PARA O USO DO MEDIA PLAYER

Seleção

Para otimizar a seleção dentro do menu **PASTAS**, organize as pastas no dispositivo USB antes de conectar o dispositivo no **Blue&Me**TM. Para facilitar e otimizar a seleção no menu **PASTAS**, organize as faixas musicais em pastas que tenham nomes significativos.

Organização dos arquivos Media Player

Para obter categorias significativas no **Blue&Me**TM, é necessário que as informações presentes nos arquivos Media Player sejam atualizadas. Para atualizar as informações presentes, para cada arquivo seguir as instruções presentes na documentação de suporte do software para a gestão dos arquivos Media Player.

Se a biblioteca contém entradas sem as informações relativas ao Artista, Álbum, Título e Gênero, o Blue&MeTM visualizará a etiqueta DESCON. nos menus ÁLBUNS e GÊNEROS. Para introduzir informações num arquivo áudio digital, seguir as instruções presentes na documentação de suporte do software para a gestão dos arquivos Media Player.

Criação da biblioteca Media Player no Blue&Me™

A criação da biblioteca Media Player pode precisar de alguns minutos. Se o tempo necessário para a criação da biblioteca for excessivo pode-se intervir reduzindo a quantidade dos arquivos áudio memorizados no dispositivo USB.

Durante a criação da biblioteca, será sempre possível ouvir uma seleção de faixas musicais. O **Blue&Me**TM continuará a criação da biblioteca enquanto a reprodução da música estiver em curso.

Criação de lista para o Blue&Me™

Para criar uma lista .m3u ou .wpl para o **Blue&Me**TM utilizando o Microsoft® Windows Media® Player, proceder como indicado a seguir:

- Copie todas as canções que se quer introduzir na lista, numa nova pasta ou no dispositivo de memorização USB.
- Abra o Microsoft® Windows Media® Player. Do menu, escolher **Arquivo, Abrir**.
- Selecionar o conteúdo do dispositivo USB conectado no computador e selecione os arquivos áudio que se quer introduzir na lista.
 - Clicar em Abrir.
- Posicione-se em "Arquivo" e selecione "Salvar Lista Em Execução como". No campo "Nome do Arquivo", introduzir o nome desejado e no campo "Guardar com o tipo", definir o tipo .wpl ou .m3u.
 - Clicar em Salvar.

Após ter completado as fases anteriores, será gerado o novo arquivo .m3u ou .wpl.







FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

O menu **CONFIGURAÇÕES** permite efetuar as seguintes funções:

- Registrar o telefone celular compatível
 - Gestão dos dados do usuário
 - Opções avançadas.

Para realizar as funções e as regulagens do menu **CONFIGURAÇÕES**, quando o veículo está parado, pode-se utilizar tanto os comandos no volante quanto os comandos de voz. Quando o veículo está em movimento, pode-se utilizar somente os comandos de voz. Em seguida são fornecidas as instrucões para os dois modos.

Caso se encontre qualquer dificuldade no uso das funções de configuração do **Blue&MeTM**, consulte o capítulo RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.

REGISTRAR O TELEFONE CELULAR

Para poder utilizar o telefone celular compatível com a função viva-voz do veículo, é necessário efetuar o registro.

Durante o procedimento de registro, o sistema viva-voz busca um telefone com tecnologia **Bluetooth**® no seu raio de recepção. Se o encontra, estabelece uma conexão com o mesmo, utilizando um Número de Identificação Pessoal (PIN). Depois de ter registrado o telefone celular compatível no sistema, será possível utilizá-lo através do sistema viva-voz.

ATENÇÃO: O código PIN utilizado para o registro de um telefone celular é gerado de modo aleatório pelo sistema a cada novo registro; portanto, não é necessário memorizá-lo e a sua perda não compromete o uso do sistema viva-voz.

É necessário realizar o procedimento de registro do próprio telefone celular somente uma vez; em seguida, o **Blue&Me**TM se conectará automaticamente no telefone celular compatível todas as vezes que se entrar no veículo e se colocar a chave de ignição na posição **MAR**.

É possível registrar o telefone celular utilizando a opção **REGISTRAR USU-ÁRIO** no menu **CONFIGURAÇÕES**.

- Para registrar utilizando a interação manual, proceder como indicado a seguir:
- Ative o Menu Principal pressionando VMAIN e selecione a opção CONFIGURAÇÕES pressionando SRC/OK ou VMAIN.
- Selecione a opção **DADOS USU-ÁRIO** e depois pressione **SRC/OK** ou **NAIN**.
- Selecione a opção **REGISTRAR USUÁRIO** e depois pressione **SRC/ OK** ou **VMAIN**. O sistema inicia o procedimento de registro.
- O sistema visualiza no display do quadro de instrumentos o código PIN necessário para a ligação do telefone celular e o repete vocalmente. É importante saber que este PIN é utilizado somente para o registro do telefone celular compatível, e não é o PIN do seu cartão SIM.







- Para as duas fases seguintes, consulte o manual do telefone celular para o modo de registro e conexão com dispositivos com a tecnologia Bluetooth®.
- No telefone celular compatível, procure a opção que permite visualizar os dispositivos com a tecnologia **Bluetooth**® presentes no raio de ação (esta opção no telefone celular pode ser chamada Descobrir, Novo Dispositivo, etc.). Entre os dispositivos habilitados à tecnologia **Bluetooth**® presentes, selecione "**Blue&Me**" ou "My Car" (nome que identifica o **Blue&Me**[™] do veículo).
- Quando o telefone celular pedir, introduzir o número de PIN apresentado no display do quadro de instrumentos. Se o registro teve sucesso, o sistema dirá "Conexão em curso" e, no fim, visualizará no display como confirmação a identificação do telefone celular conectado.

- É importante esperar esta mensagem de confirmação; quando se pressiona NMAIN ou M/ESC ou M/ ⊃ antes que apareça esta mensagem, corre-se o risco de anular o processo de registro. Se o registro falhar, aparecerá uma mensagem de erro; neste caso será necessário repetir o procedimento.
- A primeira vez que se registrar um telefone celular, o sistema diz "Bemvindo" logo depois da conexão. Nos próximos procedimentos de registro ou conexão do mesmo telefone celular, o sistema não fornecerá mais esta mensagem de saudação.
- O sistema perguntará se deseja copiar a agenda telefônica do telefone logo após a conexão. É aconselhável efetuar a cópia da agenda. Para copiar a agenda, pressionar SRC/OK ou √MAIN. Para não copiar a agenda, pressionar 🌌/ESC ou 🎉 / ⊃. Caso não se copie a agenda neste momento, pode-se copiá-la em seguida utilizando a opção de menu CONFIGURA-ÇÕES, DADOS USUÁRIO, COPIAR AGENDA.

- Em alguns telefones celulares, os nomes presentes na agenda não são copiados automaticamente, mas devem ser transferidos pelo usuário utilizando o teclado do telefone celular. Se o sistema pedir, realize este procedimento seguindo as instruções específicas do telefone celular e pressione \(^\mathbb{/MAIN}\) quando terminar.

ાર્ધ Ou, com a interação por voz:

- Pressione ♣ ou ♠ e pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "REGISTRAR USUÁ-RIO".
- O sistema visualiza no display do quadro de instrumentos o PIN para a conexão e o repete vocalmente.
- Para as duas fases seguintes, consulte o manual do telefone celular para o modo de registro e conexão com dispositivos com a tecnologia **Bluetooth**®.





 \bigoplus

- No telefone celular, procure a opção que permite visualizar os dispositivos com tecnologia **Bluetooth**® presentes no raio de ação (esta opção no telefone celular pode ser chamada Descobrir, Novo Dispositivo, etc.). Entre os dispositivos habilitados à tecnologia **Bluetooth**® presentes, selecione "**Blue&Me**" ou "**My Car**" (nome que identifica o viva-voz do veículo).
- Quando o telefone celular pedir, introduzir com o teclado do telefone celular o código PIN visualizado no display. Se o registro teve sucesso, o sistema dirá "Conexão em curso" e, no fim, visualizará no display como confirmação a identificação do telefone celular compatível conectado.
- É importante esperar esta mensagem de confirmação; quando se pressiona **NAIN** ou **I/ESC** ou **I/I** antes que apareça esta mensagem, corre-se o risco de anular o processo de registro. Se o registro falhar, aparecerá uma mensagem de erro; neste caso será necessário repetir o procedimento.

- A primeira vez que se efetua o registro de um telefone celular, o sistema dirá "Bem-vindo", logo depois da ligação. Nos próximos procedimentos de ligação ou ligação do telefone celular, o sistema não fornecerá mais esta mensagem de saudação.
- O sistema perguntará se deseja copiar a agenda telefônica do telefone registrado. É aconselhável copiar a agenda no sistema. Para copiar a agenda, pronuncie "Sim". Para não copiar a agenda, pronuncie "Não".
- Em alguns telefones celulares, os nomes presentes na agenda não são copiados automaticamente, mas devem ser transferidos pelo usuário utilizando o teclado do telefone celular. Se o sistema viva-voz pedir, realize este procedimento seguindo as instruções específicas do telefone celular e pressione \(^\mathbb{MAIN}\) quando terminar.

Sugestões

Para melhorar o reconhecimento da voz dos nomes da agenda telefônica e a exatidão da pronuncia do **Blue&Me**TM, procure introduzir os nomes na agenda e memorizá-los adotando os seguintes critérios:

- Evite as abreviações.
- Escreva os nomes estrangeiros no modo em que são pronunciados, conforme as regras da língua do **Blue&Me**TM configurada no veículo. Por exemplo, é aconselhável introduzir "Jonathan" como "Giònatan", para melhorar a exatidão do reconhecimento e obter uma pronúncia correta por parte do sistema.
- Quando se adiciona ou modifica os nomes da agenda, introduzir os sinais apropriados para os acentos, quando os nomes precisam, de modo que sejam corretamente pronunciados e reconhecidos pelo sistema. Por exemplo, é aconselhável introduzir "Nicolo Rebora" como "Nicolò Rébora" para obter a pronuncia correta.









- Quando se adiciona ou modifica os nomes na agenda, considere que algumas letras maiúsculas isoladas podem ser lidas como números romanos (por ex.: V pode ser lido como quinto).
- Quando se chama as pessoas a contatar utilizando o reconhecimento da voz, omitir os nomes abreviados ou as iniciais intermediárias.

NOTAS

É necessário registrar o próprio telefone celular somente uma vez.

É possível registrar no sistema até cinco telefones celulares, que podem ser utilizados um por vez.

Antes de transferir os nomes do telefone celular para o sistema viva-voz, certifique-se que o nome de cada pessoa seja único e distintamente reconhecível, de modo que o sistema de reconhecimento da voz funcione corretamente.

O sistema copiará somente os nomes válidos, isto é, aqueles que contêm um nome e pelo menos um número de telefone.

Quando se deseja registrar novamente o telefone celular, primeiro é necessário excluir o registro antigo. Durante esta operação serão excluídos os dados de todos os usuários registrados no sistema. Para excluir o registro antigo, utilize a opção de menu DADOS USUÁRIO, APAGAR USUÁRIO. No telefone celular, excluir o dispositivo "Blue&Me" ou "My Car" da lista dos dispositivos Bluetooth®, seguindo as instruções presentes no manual do telefone celular.

Quando se copia uma agenda telefônica que contém mais de 1000 nomes, é possível que o sistema funcione mais lentamente e que se verifique uma degradação no reconhecimento da voz dos nomes da agenda telefônica. No caso em que o registro que foi feito seja excluído de modo repentino, será necessário repetir o procedimento.

GESTÃO DOS DADOS DO USUÁRIO

É possível modificar os dados dos usuários salvos dentro do sistema viva-voz. Em particular, é possível excluir os dados relativos aos telefones celulares registrados no sistema, excluir a agenda ativa num dado momento ou excluir ao mesmo tempo tanto os dados relativos aos telefones celulares registrados quanto as agendas transferidas no sistema. Deste modo o sistema é colocado nas suas configurações iniciais. Além disso, é possível transferir a agenda ou cada um dos nomes do telefone celular para o sistema viva-voz, desde que isto não tenha sido feito durante o procedimento de registro. Pode-se modificar os dados utilizados pelo sistema através da opção DADOS USUÁRIO.



Para ter acesso ao menu **DA-DOS USUÁRIO** utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:

- Ative o Menu Principal pressionando \(\sqrt{MAIN} \) e selecione a opção CONFIGURAÇÕES pressionando SRC/OK ou \(\sqrt{MAIN} \).
- Selecione a opção DADOS USUÁRIO e depois pressione SRC/OK ou \(\frac{1}{2} \)/MAIN.

ાર્ષ્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressione ou e e pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "Dados Usuário".
- No menu DADOS USUÁRIO pode-se realizar as funções descritas a seguir.

Excluir os usuários registrados

No menu **DADOS USUÁRIO** é possível excluir os registros efetuados. Em seguida a esta operação, não será mais possível usar o sistema viva-voz com um telefone celular não registrado e não será possível utilizar a sua agenda telefônica, até quando não registrar novamente o telefone celular. É importante saber que esta operação excluirá todos os registros criados no sistema.

Para excluir os dados dos registros de todos os usuários, utilizando a interação manual, proceder como indicado a seguir:

- Selecione a opção APAG. USUÁ-RIO e depois pressione SRC/OK ou \(^\MAIN\).
- O sistema visualizará a mensagem APAGAR?. Para excluir os dados usuário, confirmar pressionando SRC/OK ou \MAIN.

ાર્ક Ou, com a interação por voz:

- Pressione ***** ou **½**, pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "**Apagar Usuários**".
- O sistema pedirá "Apagar todos os usuários registrados?". Para confirmar, pronuncie "Sim".

NOTAS

Lembre-se sempre que, se um telefone celular estiver sendo registrado no sistema enquanto um outro telefone já está conectado, a conexão com o telefone conectado naquele momento é interrompida e o novo telefone é conectado.

Não é possível excluir os dados usuário de um telefone celular somente, a menos que este seja o único a ter sido registrado.

Depois da exclusão dos dados usuário será necessário efetuar uma novo registro do telefone celular.

39



60355609_Blue_Me_Punto_Linea



Excluir a agenda telefônica

No menu **DADOS USUÁRIO** é possível também excluir a agenda telefônica copiada no sistema.

Para excluir a agenda telefônica corrente, utilizando a interação manual, proceder como indicado a seguir:

- Selecione a opção APAG. AGEN-DA e depois pressione SRC/OK ou `\'/
- O sistema visualizará a pergunta APAGAR AGENDA?. Para excluir a agenda, confirmar pressionando SRC/OK ou \/MAIN.

ાર્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressione ou , pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "Apagar agenda".
- O sistema pedirá "Apagar do veículo, a cópia da agenda?" Para confirmar, pronuncie "Sim".

Copiar a agenda

Se, durante o procedimento de registro se escolhe não copiar a agenda telefônica ou se a agenda telefônica foi excluída recentemente, no interior do menu **DADOS USUÁRIO** estará disponível a opção **AGENDA**.

Para copiar a agenda telefônica de um telefone celular registrado, utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:

 Selecione a opção COPIAR AGENDA e depois pressione SRC/ OK ou VMAIN.

ાર્ષ્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressione ***** ou **√**, pronuncie **"Configurações"** e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga **"Copiar agenda"**.

Adicionar contatos

Se o telefone celular não permite salvar automaticamente a agenda telefônica durante o registro do telefone, no menu DADOS USUÁ-RIO será disponível a opção ADIC. CONTATOS.

Para transferir os nomes presentes no telefone celular no sistema viva-voz, utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:

- Selecione a opção ADIC. CONTATOS. e depois pressione SRC/OK ou \(^{\mathcal{N}}\)MAIN.

ဖင် Ou, com a interação por voz:

- Pressione ou , pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "Adicionar contato".

Depois seguir as instruções presentes no manual do telefone celular, relativas a transferência dos contatos do telefone a um outro dispositivo.







Excluir todos os dados

No interior do menu DADOS USUÁRIO é possível repor o sistema viva-voz nas configurações iniciais, excluindo todos os dados e as agendas/contatos de todos os telefones registrados, utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:

- Selecione a opção APAGAR TUDO e depois pressionar SRC/OK ou \/MAIN.
- O sistema visualizará a pergunta Apag tudo?. Para excluir todos os dados, confirmar pressionando **SRC/OK** ou **YMAIN**.

ાર્ષ્ટ Ou, com a interação por voz:

- Pressione ou , pronuncie "Configurações" e em seguida, no fim da mensagem fornecida pelo sistema, diga "Apagar tudo".
- O sistema pedirá "Apagar todos os dados registrados no veículo?". Para confirmar, pronuncie "Sim".

OPÇÕES AVANÇADAS

Para ter acesso ao menu **OP-ÇÕES AVAN.**, utilizando a interação manual, proceda como indicado a seguir:

- Entre no Menu Principal pressionando **MAIN** e selecione a opção **CONFIGURAÇÕES** pressionando **SRC/OK** ou **MAIN**.
- Selecione a opção **OPÇÕES. AVAN.** e depois pressione **SRC/OK** ou **\'MAIN**.
- No menu **OPÇÕES. AVAN.**, pode-se ter acesso ao **CÓD. SISTEMA**

NOTA

Este código é um número de 8 dígitos que identifica o sistema Blue&MeTM do veículo e não pode ser mudado.

Acesso ao código de sistema

Para efetuar algumas operações pode ser necessário conhecer o código identificativo do sistema **Blue&Me**TM.

Para ter acesso a este código, através da interação manual, proceda como indicado a seguir:

- Selecione a opção CÓD. SIST e depois pressione SRC/OK ou \(\sigma/MAIN\).
- No display do quadro de instrumentos será visualizado o código do sistema Blue&MeTM.
- Para sair desta visualização, pressionar SRC/OK ou √MAIN ou ୬/ ESC ou ୬/ つ.







TECNOLOGIAS COMPATÍVEIS COM O BLUE&METM

O **Blue&Me**TM se comunica com os dispositivos pessoais através da tecnologia **Bluetooth**[®] e USB.

Para ter maiores informações atualizadas sobre a compatibilidade dos dispositivos pessoais com o **Blue&Me**TM, dirija-se à Rede de Assistência Fiat ou consulte a área dedicada no site www.fiat.com.br.

TELEFONES CELULARES COM TECNOLOGIA BLUETOOTH®

O **Blue&Me**TM é compatível com a maior parte dos telefones celulares que admitem o **Bluetooth**[®] 1.1 e o perfil Hands-Free 1.0 (consulte as características de conexão **Bluetooth**[®] indicadas no manual de uso do telefone celular compatível).

Telefones celulares com gestão da agenda

Se o telefone celular compatível prevê a funcionalidade de transmissão automática da agenda telefônica mediante a tecnologia **Bluetooth**[®], a agenda completa será copiada automaticamente no **Blue&Me**TM durante o procedimento de registro.

Telefones celulares com gestão de cada um dos contatos

Se o telefone celular prevê a funcionalidade de transmissão de cada um dos contatos da agenda telefônica mediante a tecnologia **Bluetooth**[®], durante o procedimento de registro será pedida a transferência dos nomes da agenda telefônica utilizando o telefone celular.

Observação importante: devido à extensa gama de marcas e modelos de celulares disponíveis no mercado, nem todos os aparelhos apresentam a compatibilidade necessária para funcionamento adequado em conjunto com o sistema Blue&MeTM.







DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA USB COMPATÍVEIS

Dispositivos de memorização USB

O Media Player é compatível com a maior parte dos dispositivos de memorização USB 1.0, 1.1 ou 2.0. Para o uso com o leitor de Blue&MeTM se recomendam os seguintes dispositivos USB:

- Memorex® Travel Driver 256 MB USB 2.0
- Memorex® Travel Driver 1 GB USB 2.0
- SanDisk® CruzerTM Micro 256 MB USB 2.0
- SanDisk® CruzerTM Mini 256 MB/1 GB USB 2.0
 - LexarTM JumpDrive® 2.0 512 MB
 - PNY® Attaché 256 MB USB 2.0
 - Sony® Micro Vault®

O Media Player mantém somente uma biblioteca Media Player. Quando é introduzido um novo dispositivo USB, o Blue&Me™ gera uma nova biblioteca em substituição daquela existente.

Arquivos áudio digitais compatíveis

O Media Player suporta a reprodução de arquivos áudio com os seguintes formatos:

EXTENSÃO	CODIFICAÇÃO ÁUDIO
.wma	Suporta os standard WMA versão 1 e WMA versão 2. (WMA2 = 353, WMA1 = 352). Suporta formatos áudio WMA Voice.
.mp3	arquivo MPEG-1 Layer 3 (frequências de exemplo 32 kHz, 44.1 kHz e 48 kHz) e MPEG-2 layer 3 (16 kHz, 22.05 kHz e 24 kHz). São suportados os seguintes bitrate: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, and 192 kbps. Suporta também a extensão Fraunhofer MP2.5 (frequências de exemplo 8 kHz, 11.025 kHz e 12 kHz).
.wav	áudio em formato digital, sem compressão dos dados.

NOTA

O Media Player não suporta arquivos áudio comprimidos com outros formatos (por ex. .aac) e arquivos áudio protegidos DRM (Digital Right Management). Se no dispositivo USB são presentes arquivos áudio não suportados, estes serão ignorados.

Observação importante: alguns modelos de reprodutores de MP3 disponíveis no mercado convertem os arquivos de áudio para formatos próprios, eventualmente incompatíveis com o sistema Blue&MeTM.

ATENÇÃO: Pendrives que não possuam sistemas de proteção adequados podem ocasionar queima de dispositivos. A Fiat não se responsabiliza por danos em equipamentos que não atendam requisitos básicos de qualidade, nem aos dispositivos danificados ao operar em conjunto com o sistema Blue&MeTM.



Formatos de listas compatíveis

O Media Player suporta a reprodução de listas nos seguintes formatos:

m3u – arquivo que contém uma lista de músicas. (versões 1 e 2)

wpl – arquivo baseado em Win-dows® que contém uma lista. (o limite de capacidade das listas para este formato é de 300Kb). É possível criar listas .wpl utilizando o leitor de Microsoft® Windows Media® Player.

O Media Player não suporta listas escondidas ou interligadas. São suportados percursos tanto relativos quanto absolutos para canções no interior das listas.

O leitor não suporta listas geradas por um software aplicativo baseado em critérios ou preferências específicas.

O leitor reproduzirá listas que compreendem percursos que conduzem a arquivos áudio digitais presentes na pasta.

Para maiores informações sobre a criação de listas para o **Blue&MeTM**, consulte a seção SUGESTÕES PARA O USO DO Media Player.

NOTA

Microsoft® e Windows® são marcas registradas de Microsoft Corporation.

Sony® é uma marca registrada de Sony Corporation.

Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.

LexarTMe JumpDrive® são marcas registradas de Lexar Media, Inc.

SanDisk[®] e Cruzer™ são marcas de fábrica registradas de SanDisk Corporation.

Todas as outras marcas de fábrica são propriedades que pertencem aos respectivos proprietários.







LISTA DOS COMANDOS DE VOZ DISPONÍVEIS

Nas tabelas a seguir são indicados todos os comandos de voz disponíveis do **Blue&Me™**. Para cada comando, é indicado o comando "principal" e de seguida os sinônimos que é possível utilizar.

TABELA DOS COMANDOS DE VOZ SEMPRE DISPONÍVEIS

COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Ajuda/Menu"			Ativação da função "Ajuda", que fornece a lista dos co- mandos de voz disponíveis no nível corrente
"Anular"			Anulação da interação por voz e desativação do sistema de reconhecimento da voz
"Repetir"			Repetição da última mensagem fornecida pelo sistema viva-voz







TABELA DOS COMANDOS DE VOZ DO VIVA-VOZ

COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Chamar número"/ "Compor número"/ "Compor"			Ativação da introdução vocal de um número de telefone
	"Um"		Introdução do dígito "1".
	"Dois"		Introdução do dígito "2".
	"Três"		Introdução do dígito "3".
	"Quatro"		Introdução do dígito "4".
	"Cinco"		Introdução do dígito "5".
***************************************	"Seis" / "Meia"		Introdução do dígito "6".
	"Sete"		Introdução do dígito "7".
	"Oito"		Introdução do dígito "8".
	"Nove"		Introdução do dígito "9".
	"Zero"		Introdução do dígito "0".
	"Mais"		Introdução do dígito "+".
	"Asterisco"		Introdução do dígito "*".
	"Sustenido"		Introdução do dígito "#".







COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
	"Apagar"/"Não" / "Corrigir" / "Para trás" / "Corrigir número"		Eliminação do último grupo de dígitos introduzidos
	"Recomeçar" / "Começar novamente" / "Começar outra vez" / "Começar de novo"		Eliminação de todos os grupos de dígitos introduzidos com a possibilidade de introduzir um novo número
	"Repetir"		Repetição do número de telefone introduzido e reconhe- cido pelo sistema viva-voz
	"Chama" / "Chamar" / "Ligar" / "Liga"		Envio da chamada para o número introduzido por meio de voz
"Chamar [Nome]" / "Chamar [Nome] [Tra- balho / Casa / Telefone celular] (*)			Ativação da chamada de um nome presente na agenda/ contatos do telefone celular, copiados no sistema viva- voz
	"Nome"		Ativação da chamada de um nome. O comando de voz Nome representa o nome com qual o nome é memorizado na agenda/ contatos do telefone celular
		Trabalho	Ativação da chamada do nome selecionado, no endereço: "Trabalho"

^(*) É possível dizer "chamar [Nome] [trabalho/casa/telefone celular]". Por exemplo: "Chamar José no trabalho" ou "Chamar José no telefone celular".

60355609_Blue_Me_Punto_Linea

Obs: Nem todos os telefones celulares com tecnologia Bluetooth® permitem gestão de contatos individuais.





COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
		"Casa"	Ativação da chamada do nome selecionado, no endereço: "Casa"
		"Telefone celular"	Ativação da chamada do nome selecionado, no endereço: "Telefone celular"
"Telefone" / "Telefonar"			Ativação da função telefone, com instruções por voz sobre o uso do sistema viva-voz
"Última chamada recebida" / "Última chamada atendi- da"			Composição do número de telefone da última pessoa que chamou
"Última chamada efetuada" / Última chamada feita" / Última chamada realizada"			Composição do último número de telefone chamado
"Última chamada" / "Cha- mar novamente" / "Volta a chamar" / "Chamar outra vez" / "Chamar de novo"			Acesso as últimas chamadas
	"Efetuada"		Composição do último número de telefone chamado
	"Recebida"		Composição do número de telefone da última pessoa que chamou







TABELA DOS COMANDOS DE VOZ DO MEDIA PLAYER

COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Media Player" / "Media Player" / "Leitor" / "Reprodutor de mídia" / "Reprodutor"/ "Media player" / "Media" / "Leitor de mí- dia"			Ativação do menu Media Player
	"Opções USB avançadas"		Ativação do menu de opções do Media Player
		"Pastas" / "Pasta" / "Pro- curar nas pastas" / "Pro- curar pastas" / "Pesquisar pastas"	Ativação do menu PASTAS do Media Player
		"Artistas" / "Artista" / "Pro- curar artistas" / "Pesquisar artistas" / "Buscar artistas" / "Encontrar artistas"	Ativação do menu ARTISTAS do Media Player
		"Listas de reprodução" / "Lista de reprodução" / "Procurar listas de repro- dução" / "Pesquisar listas de reprodução" / "Buscar listas de reprodução" / "Encontrar listas de repro- dução"	Ativação do menu LISTAS do Media Player
		"Álbuns" / "Álbum" / "Pro- curar álbuns" / Pesquisar álbuns" / "Buscar álbuns" / Encontrar álbuns"	Ativação do menu ÁLBUNS do Media Player







COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
		"Gêneros" / "Gênero" / "Procurar gêneros" / "Pes- quisar gêneros" / "Buscar gêneros" / "Encontrar gê- neros"	Ativação do menu GÊNEROS do Media Player
"Play" / "Tocar" / "Tocar música" / "Execu- tar música" / "Executar" / "Tocar mídia" / "Reproduzir" / "Reproduzir música" / "Re- produzir Media Player"			Ativação da reprodução do áudio di- gital
"Stop" / "Parar" / "Parar música" / "Parar Media Player" / "Parar mídia" / "Interrom- per mídia" / "Interromper música" / "In- terromper"			Interrupção da reprodução do áudio digital
"Avançar" / "Pra frente" / "Próximo" / "Adiantar" / "Música seguinte" / "Próxi- ma" / "Próxima música" / "Próxima faixa"			Avanço à opção de menu ou à faixa musical seguinte







COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Anterior" / "Faixa anterior" / "Música anterior" / "Pra trás" / "Voltar" / "Voltar música" / "Voltar faixa"			Passagem à opção de menu ou à faixa musical anterior
"Ativar embaralhamento" / "Ativar embaralhar" (*)			Ativação da função de reprodução das músicas em ordem aleatória
"Desativar embaralhamento" / "Desativar embaralhar" (*)			Desativação da função de reprodução das músicas em ordem aleatória
"Ativar repetição de faixa" / "Ativar loop de faixa" / "Loop de faixa ativado" / "Repetição de faixa ativada" / "Ativar repetição" (**)			Ativação da função de repetição das faixas musicais
"Desativar repetição de faixa" / "Desativar loop de faixa" / "Loop de faixa desativado" /"Repetição de faixa desativa- da" / "Desativar repetição" (**)			Desativação da função de repetição da faixas musicais
"O que estou ouvindo?" / "Em execução" "O que está em exe- cução? / "O que está tocando?"			Visualização das informações relativas a música em reprodução

^(*) É possível dizer "Embaralhamento" / "Embaralham" / "Ordem aleatória", porém estes comandos invertem a condição atual. Ex.: Caso a função embaralhamento esteja ativada, o comando "Embaralhar" irá desativar a função.

60355609 Blue Me Punto Linea



^(**) É possível dizer "repetição de faixa" / "Repetição" / "Loop de faixa" / "Repetir faixa" / "Fazer loop de faixa", porém estes comandos invertem a condição atual. Ex.: Caso a repetição de faixa esteja ativada, o comando "Repetição" irá desativar a função.



COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Ativar reprodução automática" / "Ativar execução automática" (*)			Ativação da função de reprodução automá- tica do áudio na introdução do dispositivo USB no veículo
"Desativar reprodução automática" / "Desativar execução automática" (*)			Desativação da função de reprodução auto- mática do áudio na introdução do dispositi- vo USB no veículo
	"Configurações Media USB"		Ativação do menu CONFIGURAÇÕES ME- DIA PLAYER
		"Reprodução aleatória"	Ativação/desativação da função de reprodu- ção das músicas em ordem aleatória
		"Reprodução automáti- ca"	Ativação/desativação da função de reprodu- ção automática do áudio na introdução do dispositivo USB no veículo
		"Repetição de faixa"	Ativação/desativação da função de repeti- ção das faixas musicais
	"Sair"		Saída do menu MEDIA PLAYER

^(*) É possível dizer "Execução automática" / "Executar automaticamente" / "Reprodução automática" / "Reproduzir automaticamente" / "Executar mídia automaticamente" / "Tocar música automaticamente" / "Reproduzir mídia automaticamente" / "Reproduzir mídia automaticamente" / "Reprodu







TABELA DOS COMANDOS DE VOZ PARA AS FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
"Configurações / Configura" / "Configura"			Ativação do menu CONFIGURAÇÕES do sistema viva-voz
	"Dados usuário"		Ativação do menu DADOS USUÁRIO
		"Apagar usuários"	Exclusão dos dados de registro de todos os usuários
		"Apagar números" / "Apagar agenda"	Exclusão da agenda telefônica corrente
		"Copiar agenda"	Transferência no sistema viva-voz da agenda do telefone celular registrado. Nota: funcionalidade disponível somente para os telefones celulares com gestão da agenda (*)
		"Adicionar contatos"	Transferência no sistema viva-voz dos nomes presentes no telefone celular registrado Nota: funcionalidade disponível somente para os telefones celulares com gestão de cada um dos contatos (**)

(*) Se o telefone celular compatível suporta a funcionalidade de transmissão automática da agenda telefônica mediante a tecnologia **Bluetooth**®, a agenda será copiada automaticamente no sistema viva-voz durante o procedimento de registro.

(**) Se o telefone celular compatível suporta a funcionalidade de transmissão de cada um dos contatos da agenda telefônica mediante a tecnologia **Bluetooth**®, durante o procedimento de registro será pedida a transferência dos nomes da agenda telefônica utilizando o telefone celular.







COMANDOS DE VOZ 1º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 2º NÍVEL	COMANDOS DE VOZ 3º NÍVEL	FUNÇÃO
		"Apagar tudo"	Exclusão dos dados de registro e de todas as agendas telefônicas/ contatos de todos os telefones registrados, com reinício do sistema viva-voz nas configurações iniciais
	"Registrar usuário" / "Registrar"		Ativação do procedimento de registro de usuário de um novo telefone celular
	"Sair"		Saída do menu CONFIGURAÇÕES







RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

VIVA-VOZ

Casos gerais

PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O display indica: SEM AGENDA Ou então, o sistema diz: "Como pedido pelo usu- ário, a agenda não foi co- piada. Para copiar a agenda para o veículo, vá ao menu CONFIGURAÇÕES e esco- lha DADOS DO USUÁRIO.	Para telefones celulares com gestão da agenda: - Quando o sistema pede "Os dados da agenda serão copiados para o veículo. Continuar?", e se respondeu "Não" - Não se baixou a agenda através do menu CONFI-GURAÇÕES - A agenda telefônica baixada foi excluída Para os telefones celulares com gestão de cada um dos contatos:	Para os telefones celulares com gestão da agenda: - Usar a opção COPIAR AGENDA do menu CON- FIGURAÇÕES para baixar a agenda telefônica - Introduzir os dados dos contatos na agenda telefô- nica do telefone celular e depois baixar a agenda FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO - GESTÃO DOS DADOS E DA AGENDA Para os telefones celulares com gestão de cada um dos contatos:
Para compor um número de telefone, diga "Compor nú- mero"."	 - Quando o sistema pediu "Os dados da agenda serão copiados para o veículo. Continuar?", e se respondeu "Não". - Não se transferiu ao sistema os nomes da agenda com o procedimento ADICION. CONT. - A agenda telefônica baixada foi excluída 	- Use a opção ADICION. CONT. do menu CONFI- GURAÇÕES para transferir os nomes da agenda do telefone celular ao sistema Ver funções de configuração - Gestão dos dados e da agenda







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O display indica: AGENDA VAZIA Ou o sistema diz "A sua agenda está vazia. Para juntar um contato à agenda do veículo, vá ao menu CONFIGURAÇÕES e escolha "DADOS USU-ÁRIO". Para compor um número, diga "COMPOR NÚMERO."	Para os telefones celulares com gestão da agenda: - Se respondeu "Sim" a "Os dados da agenda serão copiados para o veículo. Continuar?", mas a agenda telefônica baixada não contém nomes válidos - Se usou a opção COPIAR AGENDA do menu CON-FIGURAÇÕES, mas a agenda telefônica do telefone celular não contém nomes válidos - Para os telefones celulares com gestão de cada um dos contatos: - Quando o sistema pediu "Os dados da agenda serão copiados para o veículo. Continuar?", se respondeu "Sim", mas não se transferiu os nomes válidos durante o procedimento ADICION. CONT Foi utilizada a opção ADICION. CONT., mas não foram transferidos os nomes válidos ao sistema	Para os telefones celulares com gestão da agenda: - Introduzir os nomes válidos (um nome e pelo menos um número de telefone) na agenda telefônica do seu telefone celular e depois baixar a agenda Funções de configuração - Gestão dos dados e da agenda Para os telefones celulares com gestão de cada um dos contatos: - Baixe de novo a agenda telefônica e certifiquese de transferir mediante o uso do telefone celular nomes válidos ao sistema viva-voz, quando pedido pelo sistema - Use a opção ADICION. CONT. do menu CON-FIGURAÇÕES para transferir os nomes do telefone celular ao sistema viva-voz Ver funções de configuração - Gestão dos dados e da agenda







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O display indica: SEM TELEF. Ou então, o sistema diz "Nenhum telefone Blutooth conectado"	- O telefone celular registrado está desligado - O telefone celular registrado não está dentro do raio de ação do sistema (deve estar a aprox. 10 m do sistema, no máximo) - A conexão mediante a tecnologia Bluetooth ® entre o sistema e o telefone celular foi desabilitada no telefone celular (identificação " Blue&Me TM " ou " My Car ")	- Ligue o telefone celular - Certifique-se que o telefone tenha sido ligado - Certifique-se que no telefone celular esteja ati- va a conexão mediante a tecnologia Bluetooth ®, no sistema viva-voz do veículo (identificação "Blue&Me ^{TM"} ou "My Car") - Certifique-se que o telefone celular que foi re- gistrado no sistema viva-voz do veículo esteja dentro do raio de ação do sistema
O display indica: TEL DESLIG	- Verificou-se um erro na conexão com a tecnologia Bluetooth ® do telefone celular - Durante uma conversação telefônica, o telefone celular saiu do raio de ação do sistema viva-voz	- Desligue e ligue o telefone celular para reiniciar a conexão com o Blue&Me™ - Reinicie o Blue&Me™ , colocando a chave de ignição na posição STOP e colocando-a depois na posição MAR
O display indica: CONEXÃO FALHADA Ou então, o sistema diz "Conexão falha- da. Por favor, tente novamente"	- Verificou-se um erro durante o procedi- mento de registro de usuário	 Verifique que o número de PIN seja correto e tente introduzi-lo novamente Desligue e ligue o telefone celular e depois re- pita o procedimento de registro de usuário Ver funções de configuração - registrar o tele- fone celular







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O display indica: CONEXÃO FALHADA Ou então, o sistema diz "Conexão Bluetooth falhada. Por favor, recome- çar."	Depois de três minutos desde que o sistema for- nece o código PIN necessário para conectar o te- lefone celular, a introdução do código não é mais aceita pelo sistema	Repetir o procedimento de registro. Durante a fase de introdução do PIN, verifique que o número de PIN que se está introduzindo no telefone celular seja o mesmo que é visualizado no display multifuncional do quadro de instrumentos Ver funções de configuração - registro do telefone celular
O display indica: DESCONHEC	- A pessoa que estiver chamando não é reconhecida como nome memorizado na agenda telefônica e o telefone celular não possui a característica de visualizar a identificação da pessoa que chama - A pessoa que está chamando desabilitou o envio da sua identificação, para impedir a visualização do seu nome e/ou número	- Introduzir na agenda do telefone celular um nome correspondente ao número da chama- da em chegada e depois baixar novamente a agenda/contato no sistema viva-voz - Neste caso não se pode fazer nada e a mensagem aparecerá sempre
O display indica: C/VEÍC. PAR Ou então, o sistema diz: "Esta função está ativa somente com o veículo pa- rado"	Olhar para o display do quadro de instrumentos, mesmo que de tempos em tempos, pode ser perigoso e distrair a atenção da condução do veículo. Algumas funções do Blue&Me™ necessitam que o usuário preste atenção ao display do quadro de instrumentos e são disponíveis somente quando o veículo está parado	Pare o veículo para ativar a função manu- almente ou continue a conduzir e realize a função fazendo uso do sistema de reconhe- cimento da voz







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O sistema não responde a um comando de voz ou à pressão de uma tecla	- Caso não se fale dentro de um tempo suficientemente breve depois da pressão de ou o o sistema interrompe a interação por voz - Quando se fala muito longe do microfone do veículo (por exemplo, quando se está sentado no banco traseiro), o sistema pode não reconhecer o comando de voz - Se, depois de ter pressionado o ou o o o o comando de voz - Se, depois de ter pressionado o o sistema receberá somente uma parte do comando de voz pronunciado e não o reconhecerá - Se não pressionar o ou o anteres de pronunciar um comando de voz, o sistema não ativa o reconhecimento de voz e não poderá reconhecer os comandos - Se não pressionar o mando de voz e não poderá reconhecer os comandos - Se não pressionar o menu de gestão das funções do Blue&Me™ - Caso não se atuar dentre de aprox. oito segundos desde a pressão de VMAIN, o sistema não responderá mais à pressão das teclas	- Pressionar ou se e pronunciar novamente o comando de voz - Certifique-se de falar de modo claro e com um volume normal - Pressionar VMAIN e atuar manualmente Certifique-se de agir dentro de aproximadamente oito segundos após a pressão de VMAIN







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O sistema pede que seja introduzido um código PIN, mas não está sendo conectado nenhum telefone	Depois de ter excluído as informações do usuário relativas ao registro do telefone celular, a conexão mediante tecnologia Bluetooth ® entre o telefone celular e o Blue&Me [™] não estará mais ativa	Selecionar a opção APAGAR USUÁRIO no sistema e excluir todos os registros, depois registrar de novo o telefone celular Ver funções de configuração - gestão dos dados e da agenda Ver funções de configuração - registrar o telefone celular
Quando se está muito próximo do ve- ículo e se responde a um telefonema com a tecla "responder" do telefone celular, é ativada automaticamente a função viva-voz do veículo (a voz do interlocutor pode ser ouvida através dos alto-falantes no veículo)	Para alguns tipos de telefones celulares é neces- sário configurar o modo de gestão dos telefone- mas entre a transferência automática ao sistema viva-voz ou a transferência a pedido (através dos comandos específicos do telefone celular) para qualquer chamada em chegada	Fazer referência ao manual do telefone celu- lar para encontrar como configurar o modo de gestão das chamadas







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Ao registrar um telefone celular, já registrado, o display indica: Conexão falhada ou o sistema diz "Conexão falhada. Por favor, tente novamente"	Antes de repetir o registro de um telefone celular já registrado, é necessário excluir as informações relativas aos registros efe- tuados no Blue&Me™	Lembre-se que é necessário realizar o procedimento de registro do próprio telefone celular somente uma vez; em seguida, o Blue&Me™ se conecta automaticamente ao telefone todas as vezes que se entra no veículo e se coloca a chave de ignição na posição MAR. Caso seja necessário repetir o registro de um telefone celular já registrado, selecione a opção APAGAR USUÁRIO no sistema e depois repita o registro Ver funções de configuração - Gestão dos dados e da agenda Ver funções de configuração - registrar o telefone celular
Depois de ter copiado a agenda do telefone celular no sistema viva-voz, os prefixos, sufixos ou siglas intermediárias (Sr., Dr., Eng., Adv, etc) presentes no nome não são reconhecidas pelo sistema de reconhecimento da voz	Quando se chama por meio de voz um nome presente na agenda do telefone celular, o sistema de reconhecimento da voz não suporta o uso de prefixos, sufi- xos ou siglas intermediárias	Quando chamar mediante o reconhecimento da voz um nome presente na agenda do telefone celular, pronuncie o nome sem usar prefixos, sufixos ou si- glas intermediárias Quando há dois nomes com nome e/ou sobrenome semelhantes na agenda do telefone celular, modifi- car um dos nomes para torná-lo único e recopiar a agenda no sistema viva-voz
Em alguns casos, não é possível chamar os números de telefone que contêm o prefixo internacional (por ex. +39 Itália, +44 UK, +33 França, etc.)	Quando é efetuada a transferência dos nomes e/ou números telefônicos, do te- lefone celular ao sistema viva-voz, para alguns telefones celulares o sinal "+" é omitido	Substituir o "+", ao início do prefixo de identificação da nação, com "00" (por ex. +39 torna-se 0039).







MEDIA PLAYER

PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Indicação no display: SEM Media Player Ou o Blue&MeTM diz: "Sem arquivos de Media Player"	- Nenhum dispositivo USB está conectado na porta USB do veículo Nenhum arquivo áudio digital está presente no dispositivo de memorização USB Quando se verifica uma interrupção da alimentação, por exemplo, se a bateria do veículo está descarregada, o Blue&Me TM perde temporariamente a alimentação e é necessário criar novamente a biblioteca Media Player - O dispositivo de memorização USB não é suportado pelo Blue&Me TM .	- Seguir as instruções para conectar o dispositivo USB no Blue&Me™ Introduza os arquivos áudio digitais no dispositivo de memorização USB seguindo as instruções presentes no software para a gestão de arquivos Media Player Remova o dispositivo USB da porta USB do veículo e introduza-o novamente. Após a nova introdução será criada novamente a biblioteca Media Player Para ser compatível com o Blue&Me™ , um dispositivo USB deve ser classificado como dispositivos à memória de massa USB.
Depois de ter introduzido um dispositivo USB e ter girado a chave do veículo na posição MAR, não se ouve a música	A criação da biblioteca Media Player pode precisar de alguns minutos.	Espere até que a biblioteca seja criada. Se a criação da biblioteca pede muito tempo, pode-se decidir reduzir a quantidade de áudio digital presente no dispositivo USB.







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Indicação no display: SEM LISTAS Ou o Blue&Me™ diz: " Não foram encon- tradas listas "	Tentou-se de reproduzir uma lista, mas, no dispositivo USB conectado não são pre- sentes listas	Criar uma lista no computador utilizando o software aplicativo para a gestão dos arquivos Media Player e adicioná-la ao dispositivo USB
Indicação no display: LISTA INVÁLIDA	A lista está com defeito ou não é válida	- Certifique-se que a lista seja em formato .m3u ou .wpl Criar novamente a lista seguindo as instruções do capítulo CRIAÇÃO DE PLAYLIST PARA O Blue&Me™ em SUGESTÕES Se o problema persistir, excluir a lista do dispositivo USB.
Indicação no display: LISTA VAZIA Ou o Blue&Me™ diz: "Lista vazia."	- A lista não contém arquivos Media Player - O arquivo .wpl é muito grande para a memória do Blue&Me™ - A lista não contém referências de arqui- vos Media Player que se encontram no dispositivo USB	- Excluir a lista do dispositivo USB ou introduzir na lista os arquivos Media Player, utilizando o software para a gestão dos arquivos Media Player Reduzir a quantidade de canções presentes na listas, utilizando o software de gestão dos arquivos Media Player.
Indicação no display: MULTIMÉD. INV.	O áudio digital está com defeito ou não é válido	Se o áudio digital está com defeito, exclua-o do dispositivo USB





60355609_Blue_Me_Punto_Linea



PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Indicação no display: CONT PROTEGIDO Ou o Blue&Me™ diz: "Conteúdo protegido".	O arquivo áudio que foi selecionado para a audição é protegido pela DRM e não pode ser reproduzido no Media Player	-
O Blue&Me[™] não reproduz todos os arquivos áudio digitais presentes numa lista	Provavelmente a lista contém arquivos pro- tegidos pela DRM, que não são reproduzi- dos; ou contém referências a arquivos Media Player não válidos	Para maiores informações consulte a seção "DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA USB COMPATÍVEIS"
A biblioteca Media Player não indica todos os arquivos áudio digitais que se encontram no dispositivo USB	- A seleção de faixas musicais contém arquivos protegidos pela DRM, que são pulados durante a reprodução - A seleção de faixas musicais contém mais de 20.000 canções, que representam a máxima quantidade de arquivos que pode ser importada na biblioteca A seleção de faixas musicais que se encontra no dispositivo USB compreende pastas agrupadas por uma profundidade de mais 20 pastas. Os arquivos áudio digitais destas pastas agrupadas não serão importados na biblioteca.	-
Depois de ter pronunciado um comando, o Blue&Me™ diz: "Comando não disponível", mesmo se o comando é um comando de voz de primeiro nível	Alguns comandos não estão disponíveis en- quanto a música está em pausa ou enquanto o leitor de CD está efetuando uma reprodução	Se a música é colocada em espera, retome a reprodução pressionando 🎉 ESC ou 🎉 🗀. Depois, pronuncie novamente o comando de voz.







PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O dispositivo de memorização USB já introduzido anteriormente precisa de mais de 10 segundos para retomar a reprodução no Blue&Me™	O dispositivo de memorização USB foi removido do PC antes que estivesse pronto para esta operação.	Para reiniciar o dispositivo de memorização USB utilizando o Microsoft® Windows® XP, clique em Meu Computador no menu Iniciar, clique à direita no dispositivo de memorização USB, selecione Propriedades, selecione Ferramentas, clique no botão "Verificar agora" presente na área "Verificação de erros", selecione a opção "Corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente" e clique em Iniciar. Para evitar este problema no futuro, remova o dispositivo USB utilizando a opção "Remoção segura do hardware".





60355609_Blue_Me_Punto_Linea



PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

As funcionalidades previstas pelo dispositivo **Blue&Me**TM comportam o tratamento de dados pessoais.

Para a proteção de acesso não autorizado a estas informações, o dispositivo foi concebido de modo que:

Os dados pessoais ligados às funcionalidades do viva-voz (agenda telefônica e últimas chamadas) são acessíveis somente com o prévio reconhecimento automático do telefone celular do usuário mediante a tecnologia **Bluetooth**®;

Os dados pessoais presentes no dispositivo podem ser excluídos utilizando as funcionalidades específicas do **Blue&Me**TM.

Para maiores informações sobre a exclusão dos dados pessoais, consulte o capítulo FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO - GESTÃO DOS DADOS USUÁRIO.

ATENÇÃO: Ao deixar o veículo num centro de assistência, levar em consideração que os dados pessoais memorizados no Blue&Me™ (agenda telefônica e últimas chamadas), podem estar sujeitos a detecção ou a uso impróprio. Antes de deixar o veículo no centro de assistência, exclua os dados dos usuários registrados e da agenda telefônica memorizados no Blue&Me™.

Para maiores informações sobre a exclusão dos dados do usuário e da agenda telefônica, consulte o capítulo FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO - GESTÃO DOS DADOS USUÁRIO.

ADVERTÊNCIA SOBRE O USO DO SOFTWARE DO SISTEMA BLUE&METM

Este sistema contém software concedido em licença mundial à Fiat Auto S.p.a. (casa matriz da Fiat Automóveis) conforme contrato de licença vigente. Qualquer remoção, reprodução, engenharia reversa ou outro uso não autorizado do software deste sistema, além de caracterizar violação do contrato de licença, é estritamente proibido.

A lei brasileira prevê penalidades para atos que possam ser considerados como tentativa de violação, ou violação efetiva, uso e destinação indevidos do sistema **Blue&Me**TM, ou que atentem ou afetem a propriedade industrial do presente software.







De sua parte, a Fiat Automóveis se reserva o direito de cancelar automaticamente a garantia do sistema se for constatado atos que atentem contra a integridade do sistema e do software contido no mesmo.

O fato de o proprietário utilizar o sistema **Blue&Me**TM, adquirido como componente original de um veículo Fiat, implica na aceitação tácita das normas e condições de uso do sistema e dos direitos do fabricante.

CONTRATO DE LICENÇA COM O USUÁRIO FINAL PARA O USO DO SOFTWARE ("EULA")

 Você comprou um sistema ("SIS-TEMA") no qual está contido o software fornecido em licença pela Fiat Auto S.p.A. por conta de um ou mais concedentes de software em licença ("Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A."). Estes produtos software, assim como os relativos elementos Media Plaver, material impresso e documentação "on-line" ou eletrônica ("SOFTWARE") são protegidos por direitos e tratados internacionais de tutela da propriedade intelectual. O SOFTWARE é concedido em licenca, não vendido. Todos os direitos são reservados.

- EM CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DESTE CONTRATO DE LICENÇA PELO USUÁRIO FINAL, ORIENTA-MOS-LHE A NÃO UTILIZAR, VIO-LAR, COPIAR E/OU TRANSCRE-VER O SISTEMA DE SOFTWARE. QUALQUER USO E/OU ACESSO AO SOFTWARE CONSTITUIRÁ A ACEITAÇÃO DO PRESENTE EULA (OU A RETIFICAÇÃO DE EVENTUAIS CONSENSOS ANTERIORMENTE ACORDADOS).







CONCESSÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE. ESTE EULA CONCEDE A VOCÊ A SEGUINTE LICENÇA

Você poderá usar o SOFTWARE assim como instalado no SISTEMA, desde que possua telefone compatível com o sistema.

DESCRIÇÃO DOS OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

Reconhecimento da voz

Se o SOFTWARE contém um ou mais componentes de reconhecimento da voz, é aconselhável lembrar-se sempre, que o reconhecimento da voz é um processo intrinsecamente estatístico, e que os erros no reconhecimento da voz fazem parte do próprio processo. Nem a Fiat Auto S.p.A. nem os seus fornecedores serão responsáveis por eventuais danos derivantes de erros no processo de reconhecimento da voz.

Limitações relativas à "Engenharia Reversa", à Descompilação e à Descomposição

Você não é autorizado a procurar o segredo de fabricação do SOF-TWARE, nem a descompilar ou descompô-lo, com exceção por quanto expressamente consentido pela lei aplicável, não obstante a presente limitação.

Singular EULA

A documentação relativa a este SISTEMA e destinada ao usuário final poderá conter versões múltiplas deste EULA, como por exemplo, mais traduções e/ou mais versões Media Player (ou seja, na documentação e no software). Mesmo se você receber mais versões do EULA, a sua licença de uso será válida para uma (1) somente cópia do SOFTWARE.

Proibição de Locação

Feita exceção, por quanto autorizado pela Fiat Auto S.p.A., é proibido conceder em aluguel, locação, ou empréstimo o SOFTWARE.

Transferência do SOFTWARE

Nos temos do presente EULA, você poderá transferir definitivamente todos os seus direitos somente e exclusivamente vendendo ou transferindo o SISTEMA, a pacto que, não detenha alguma cópia, e que transfira o SOFTWARE completo (incluindo todos os componentes, o material impreso e informático, eventuais atualizações, este EULA e, se aplicável, o/s Certificado/s de Autenticidade), e de acordo que, o beneficiário aceite os termos do presente EULA. Se o SOFTWARE é uma atualização, a transferência deverá incluir todas as versões precedentes do SOFTWARE.







Rescisão

Sem por isto prejudicar qualquer outro direito, a Fiat Auto S.p.A. ou os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A. poderão rescindir o EULA sempre que você não respeitasse os termos e as condições neste contido. Neste caso, você deverá destruir todas as cópias do SOFTWARE e todos os seus componentes.

Consenso ao Uso dos Dados

Você autoriza que os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou os seus representantes designados se procurem e utilizem informações técnicas por estes recolhidas em qualquer maneira no âmbito dos serviços de assistência para o SOFTWARE. Os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou os seus representantes designados poderão utilizar estas informações somente ao escopo de melhorar os seus produtos ou de fornece-lhes serviços ou tecnologias personalizada/s. Os Fornecedores de

Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou seus representante designados poderão revelar tais informações a outros, mas não de maneira que possa permitir a sua identificação.

Componentes de Serviços Baseados em Internet

O SOFTWARE poderá conter componentes que permitem e facilitam o uso de serviços baseados em Internet. Você tem conhecimento e aceita que os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou os seus representantes designados poderão automaticamente controlar a versão do SOFTWARE utilizado, e/ou seus componentes, e que poderão fornecer atualizações ou suplementos para o SOFTWARE, os quais poderão também ser automaticamente baixados no seu SISTEMA.

Software/Serviços Adicionais

O SOFTWARE poderá permitir a Fiat Auto S.p.A., aos Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou seus representante designados de fornecer-lhes ou colocar-lhe a disposição atualizações, suplementos, complementos, ou componentes de serviços baseados em Internet para o seu SOFTWARE depois da data na qual você haverá obtido a sua primeira cópia do SOFTWARE ("Componentes Suplementares").

Se a Fiat Auto S.p.A. fornecesse ou colocasse à sua disposição Componentes Suplementares, e junto com estes não fosse fornecida nenhuma outra condição do EULA, então também para estes seriam válidos os termos do presente EULA.







Se os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou os seus representantes designados colocassem à disposição Componentes Suplementares, e junto com estes não fosse fornecida nenhuma outra condição do EULA, então também para estes seriam válidos os termos do presente EULA, com exceção do fato que, os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., ou a sua filial que fornecesse o/s Componente/s Suplementar/s será considerada come o concessor da licença do/s Componente/s Suplementar/s.

A Fiat Auto S.p.A., os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e/ou os seus representante designados se reservam o direito de interromper qualquer serviço baseado em Internet fornecido ou colocado à disposição através do uso do SOFTWARE.

Conexões a Sites de Terceiros

O SOFTWARE poderá dar-lhe a possibilidade, através do uso do próprio SOFTWARE, de ter acesso a alguns sites de terceiros. Os sites de terceiros não entram no âmbito de controle dos Fornecedores de Software da Fiat Auto S.p.A., das suas filiais e/ou dos seus representantes designados. Nem os Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A. nem as suas filiais ou os seus representantes designados são responsáveis por (i) o conteúdo de qualquer site de terceiros, eventuais conexões contidas nos sites de terceiros, ou eventuais modificações ou atualizações aos sites de terceiros, ou por (ii) transmissões via Internet ou de qualquer outro tipo recebidas por terceiro. Se o SOFTWARE fornece conexões a sites de terceiros, estas conexões são concedidas somente a título de comodidade: a introdução de uma conexão não implica uma aprovação do site de terceiros por parte de Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., das suas filiais e/ou de seus representantes designados.

SUPORTES PARA ATUALIZAÇÕES E DE RESTABELECIMENTO

Se, o SOFTWARE é fornecido pela Fiat Auto S.p.A., separadamente do SISTEMA em suportes quais ROM chip, CD ROM ou com download de Internet ou com outros meios ainda, e se, é etiquetado "Somente para Atualização", você poderá instalar uma (1) cópia deste SOFTWARE no SISTEMA, em substituição do SOFTWARE existente, e poderá utilizá-lo em conformidade com o presente EULA, incluídos os eventuais termos adicionais do EULA anexados ao SOFTWARE de atualização.







DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os títulos e os direitos de propriedade intelectual no e para o SOFTWARE (incluidos também, mas não somente, imagens, fotografias, animações, arquivo vídeo, arquivo áudio, música, textos e "applet," incorporados no SOFTWARE), o relativo material impresso, e qualquer cópia do SOFTWARE, são de propriedade dos Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., das suas filiais ou dos fornecedores. O SOFTWARE é concedido em licença, não vendido. Não é consentido copiar o material imprimido em anexo ao SOFTWA-RE. Todos os títulos e os direitos de propriedade intelectual no e para os conteúdos cujo o SOFTWARE dá acesso são de propriedade dos respectivos titulares dos conteúdos, e poderão ser defendidos com as leis e os tratados vigentes sobre os direitos de reprodução e na propriedade intelectual. Este EULA não dá qualquer direito de utilizar estes conteúdos.

Todos os direitos não expressamente fornecidos com o presente EULA são mantidos pelos Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., as suas filiais e os fornecedores. O uso de qualquer serviço "on-line" cujo SOFTWARE dê acesso será regulado pelos relativos termos de uso destes serviços. Se, este SOFTWARE contém documentação fornecida somente em forma eletrônica, será possível imprimir uma cópia desta documentação eletrônica.

A Fiat, sob nenhuma hipótese, se responsabiliza por qualquer modificação, alteração/adulteração realizada no sistema pelo usuário e suas consequências ao sistema e ao veículo.

A Fiat não se responsabiliza por danos decorrentes de mau uso ou inabilidade do usuário em extrair/ utilizar o sistema.

RESTRIÇÕES PARA A EXPORTAÇÃO

Você aceita que o SOFTWARE é sujeito à jurisdição na exportação dos U.S. e da União Europeia. Você se compromete a respeitar todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis ao SOFTWARE, incluidas as Disposições das Autoridades U.S. para as Exportações (U.S. Export Administration Regulation) e também as restrições para o usuário final, o uso final e a destinação emitidas pelos U.S. e por outros governos.

MARCAS COMERCIAIS

Este EULA não concede qualquer direito em relação com as marcas comerciais ou marcas de serviço dos Fornecedores de Software de Fiat Auto S.p.A., das suas filiais ou os fornecedores.







Notas	

