Atividade_06 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto

Capítulo: 9 (TEMPORIZADORES/CONTADORES)

Título: Usando timers/contadores para gerar interrupções periódicas e PWMs - TC0, TC1 e TC2

Objetivos: Aprender a usar os timers dos microcontroladores da Atmel.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C para acender e apagar LEDs usando interrupções geradas por timers. Também faremos um LED acender progressivamente e apagar progressivamente usando PWM.

1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Comece colocando uma placa do Arduino. Ligue três LEDs, um na porta PB5 (13), um na porta PB4 (12), e um na porta PB3 (11). Baixe o capítulo 9 do livro e mãos à obra.
- 3. Configure seu timer 0 para que a cada interrupção (escolha que interrupção), alterne o estado do LED no pino 13. O período de tempo entre cada troca de estado do LED deve ser o mais próximo possível de 10ms. Pergunta teórica: Quais os parâmetros do timer 0 que o fazem se aproximar do valor pedido (valores do prescaler e do comparador, mostre seus cálculos)? Qual o intervalo de tempo exato obtido?

Solução:

Calculando a frequência para 10ms (0,01s):

```
f = 1 \div 0.01 \Leftrightarrow 100Hz
```

Para calcular o valor do registrador OCROA utilizando prescaler para 1024, temos:

```
(16000000 \div (1024 * 100)) - 1 = 156.25 - 1 \Leftrightarrow 155.25
```

Assim, o intervalo de tempo mais próximo obtido é:

```
156 * (1 \div 16000000) * 1024 = 0.009984ms
```

4. Agora configure seu timer 1 para que a cada interrupção, alterne o estado do LED no pino 12. O período de tempo entre cada troca de estado do LED deve ser o mais próximo possível de 998ms. Pergunta teórica: Quais os parâmetros do timer 1 que o fazem se aproximar do valor pedido (valores do prescaler e do comparador, mostre seus cálculos)? Qual o intervalo de tempo exato obtido?

Solução:

Calculando a frequência para 998ms (0,998s):

$$f = 1 \div 0.998 \Leftrightarrow 1.00200401Hz$$

Para calcular o valor do registrador OCR1A utilizando prescaler para 1024, temos:

$$(16000000 \div (1024 * 1,00200401)) - 1 = 15592,74997$$

Assim, o intervalo de tempo mais próximo obtido é:

$$15593 * (1 \div 16000) * 1024 = 997.952ms$$

DICA: Lembre-se de usar main() ao invés de setup() e loop(), pois com setup() o init() é invocado configurando o timer1.

5. Agora configure seu timer 2 como PWM. Configure o pino 11 (PB3) como saída do comparador do timer 2. Use o modo PWM rápido. Vamos fazer o LED ligado no pino 11 acender e apagar progressivamente. Para isto, use a interrupção do timer 0 para ajustar o valor do PWM. Como ele gera uma interrupção a cada 10ms, seu LED deve levar aproximadamente 2.5s para acender completamente e 2.5s para apagar por completo.

Atenção: O Tinkercad não simula bem o PWM.

Solução:

Calculando a frequência para 2.5s:

```
f = 1 \div 2.5 \Leftrightarrow 0.4Hz
```

Para calcular o valor do registrador OCR2A utilizando prescaler para 1024, temos:

$$(16000000 \div (1024 * 0.4)) - 1 = 39062.5 - 1 \Leftrightarrow 39061.5$$

Assim, o intervalo de tempo mais próximo obtido é:

```
39061 * (1 \div 16000000) * 1024 = 2,499904ms
```

6. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

LINK TINKERCAD:

https://www.tinkercad.com/things/hM3hgVSurm2-spectacular-jarv/editel?sharecode=sQdZhpvtnGREXsJTdZ0Uu LPH 2vH OS17fx6nYtJBM


CÓDIGO:

```
\#define F_CPU = 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define cpl_bit(y,bit) (y^=(1<<bit)) //troca o estado lógico do bit x da variável Y
#define LED0 PB5
#define LED1 PB4
#define LED2 PB3
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
cpl_bit(PORTB,LED0);
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
cpl_bit(PORTB,LED1);
}
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
 cpl_bit(PORTB,LED2);
}
int main() {
 DDRB = 0b00111000; //somente pino do LED como saída
 PORTB = 0b11000111; //apaga LED e habilita pull-ups nos pinos não utilizados
```

```
//Timer 0
TCCR0A = 0b01000000;
OCR0A = 155;
TCCR0B = (1<<CS02) | (1<<CS00); // TC0 com prescaler de 1024, a 100Hz
TIMSK0 = 1 << OCIE0A;
                                      //habilita a interrupção do TC0
//Timer 1
TCCR1A = 0b01000000;
OCR1A = 15592;
TCCR1B = (1 < < CS11) | (1 < < CS10); // TC1 com prescaler de 1024, a 1.00200401Hz
TIMSK1 = 1 << OCIE1A;
                                     //habilita a interrupção do TC1
//Timer 2
TCCR2A = 0b01010011;
OCR2A = 39061;
TCCR2B = (1 < < CS22) | (1 < < CS21) | (1 < < CS20); // TC2 com prescaler de 1024, a 0.4Hz
TIMSK2 = 1 << OCIE2A;
                                               //habilita a interrupção do TC2
sei();
while(1){};
```

}

ARDUINO:



ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

ATENÇÃO: Na versão final do seu projeto, as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead() são proibidas. O uso delas fará a nota atribuída ser zero.

RÚBRICA:

TC0: 30%

TC1: 40%

TC2: 30%

Valor desta atividade na média: 0.6