Atividade_08 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 15 (USART)

Título: Usando a porta serial para controlar dispositivos

Objetivos: Aprender a usar a porta serial dos microcontroladores da Atmel. Aprender a usar a porta serial dirigida a interrupções.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C para acender e apagar LEDs usando a porta serial. Faremos também toda a comunicação ser dirigida a interrupções.

1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (<u>tinkercad.com</u>) e vá para a aba circuits (<u>https://www.tinkercad.com/circuits</u>). Você pode utilizar o projeto disponível em https://www.tinkercad.com/things/cMgQuhBoQHC como exemplo de como configurar uma porta serial que utiliza chamadas <u>bloqueantes</u>.
- 2. Ligue dois LEDs, um na porta PB5 (13), um na porta PB4 (12).
- 3. Agora você deve fazer com que o LED na porta PB5 (13) acenda ao se enviar 'A13' e apague ao se enviar 'S13'. O LED na porta PB4 (12) deve alternar de estado toda vez que 'D12' for recebido.
- 4. Agora você deve modificar o código de forma a enviar um texto pela porta serial de tempos em tempos. Este código deve rodar dentro do while() do main(). O texto será a saída do millis() e ele será enviado a cada 100ms. Utilize a função init() para que millis() funcione.

Modelo de função principal. Note que o processamento dos comandos dos leds não se encontra nesta função.

```
int main() {
init();
configura_serial(9600);
while(1) {
   _delay_ms(100);
   envia_millis(millis()); // não bloqueante
}}
```

- 5. Todo o código da porta serial deve ser dirigido a interrupções. A resposta dos leds deve ser imediata quando se envia os comandos para seu controle.
- 6. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/73PwR5eoWFm-copy-of-portaserial/editel?sharecode=xWyWd17Y2g4ZXyklaKoRvx9lOuoqn8tznbjoLjsiY8w

Código:

#define F_CPU 1600000UL //define a frequencia do microcontrolador - 16MHz

#include <avr/io.h> //definições do componente especificado

#include <util/delay.h> //biblioteca para o uso das rotinas de _delay_ms e _delay_us()

#include <avr/pgmspace.h> //para o uso do PROGMEM, gravação de dados na memória flash


#include <stdio.h>

#include <string.h>

```
#define MYUBRR F CPU/16/BAUD-1
#define BUFFLEN 32
// buffer de dados de envio na porta serial
char buff[BUFFLEN];
char receptBuffer[4] = \{0\};
// pos indica a posição corrente no buffer
// end indica a posição final no buffer com dados válidos
// note que end pode ser menor que pos, já que o buffer é circular
// cntbuff indica quantos caracteres válidos há no buffer
short pos=0,end=0,cntbuff=0;
void USART Inic(unsigned int ubrr0)
 UBRROH = (unsigned char)(ubrr0>>8); //Ajusta a taxa de transmissão
 UBRR0L = (unsigned char)ubrr0;
 UCSROA = 0;//desabilitar velocidade dupla (no Arduino é habilitado por padrão)
 UCSROB = (1 << RXENO) | (1 << TXENO) | (1 << RXCIEO);
 UCSROC = (1 < UCSZO1) | (1 < UCSZOO); /*modo assíncrono, 8 bits de dados, 1 bit de parada,
sem paridade*/
sei();
//-----
void EscreveAsync(char *dados, short len) {
 // desabilita temporariamente interrupção
 UCSR0B &= \sim(1<<UDRIE0):
 // não deixa enfileirar mais dados que o tamanho do buffer
 len %= BUFFLEN:
 // separa a cópia dos dados para o buffer em duas
 // partes se necessário for
 cntbuff += len;
 short cnt = BUFFLEN-end;
 cnt = cnt>len?len:cnt;
 memcpy(buff+end, dados, cnt);
 if (cnt<len)
  memcpy(buff, dados+cnt, len-cnt);
 end += len:
 end %= BUFFLEN:
 // habilita interrupção para (re)iniciar o envio
 UCSROB = (1 << UDRIE0);
//-----
void envia_millis(unsigned long mil) {
 char millisStr[12];
 sprintf(millisStr, "%lu\n", mil);
 EscreveAsync(millisStr, strlen(millisStr));
ISR(USART UDRE vect) {
 // enquanto houver dados no buffer
```

```
if (cntbuff>0) {
  UDR0 = buff[pos]; // envia
  pos++;
  cntbuff--;
  pos %= BUFFLEN; // buffer circular
 } else {
  // se não houver o que enviar, desliga interrupção
  UCSR0B &= \sim(1<<UDRIE0);
}
ISR(USART_RX_vect) {
 receptBuffer[0] = receptBuffer[1];
 receptBuffer[1] = receptBuffer[2];
 receptBuffer[2] = UDR0; // Recebe o dado do serial
 if(!strcmp(receptBuffer, "A13")){
  PORTB |= 0b00100000;
 } else if(!strcmp(receptBuffer, "S13")){
  PORTB = 0b00000000;
 } else if(!strcmp(receptBuffer, "D12")){
  PORTB ^= 0b00010000;
int main() {
       init();
       DDRB |= (1<<PB4)| (1<<PB5); //define PB4 e PB5 como saída
       USART Inic(MYUBRR);
       while(1) {
              _delay_ms(100);
             envia millis(millis()); // não bloqueante
       }
}
```

Arduino:



ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

ATENÇÃO: Na versão final do seu projeto, as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead() são proibidas. O uso delas fará a nota atribuída ser zero. Utilizar USART com envio e recebimento dirigido a interrupções é obrigatório.

Proibido utilizar classes prontas que encapsulem funcionalidades da porta serial, como a classe Serial do Arduino.

RÚBRICA:

10% Circuito;

40% LEDs funcionam como descrito (são ativados via serial sem delays); 50% O valor do millis() é enviado no tempo certo sem afetar as demais funções; Valor desta atividade na média: 0.7