Alan Lima Marques	RA: 1511335
Breno Farias da Silva	RA: 2300516
Daniel Augusto da Silva	RA: 2253992
Felipe Archanjo da Cunha Mendes	RA: 2252740
Jonathan de Gaspari Lauber	RA: 1858300
Pamella Lissa Sato Tamura	RA: 2254107
Thaynara Ribeiro Falcao dos Santos	RA: 2254140

### Sistemas Microcontrolados - Professor Frank Helbert

**Atividade**: Solução de problemas (SP) - atividade semestral incremental - e atividade de complementação de carga horária

Título: Sensores para detecção de movimentos angulares

**Objetivos**: Estudar as possíveis formas e propor soluções para a detecção de movimentos angulares de forma que um microcontrolador possa medir tais ângulos. Contexto: Estamos tentando montar um volante elétrico (Drive by wire, DbW, by-wire, Steerby-wire, Fly-by-wire or x-by-wire). No entanto, temos que medir a posição exata do volante em um determinado instante, para então atuar nas rodas. No momento estamos interessados tão somente na leitura da posição do volante.

1. Descreva pelo menos três formas de medir movimentos angulares. Com "formas" entenda tecnologias ou princípios diferentes.

Sensor Hall, potenciômetro e sensor óptico.

### 2. Descreva o funcionamento de cada forma em detalhes.

Sensor Hall:

O sensor de efeito Hall é um transdutor, que sob a aplicação de um campo magnético, responde com uma variação em sua tensão de saída.

O Efeito Hall é o que ocorre quando uma corrente em um condutor tem sua trajetória desviada pela ação de um campo magnético. Este desvio gera a Tensão de Hall, que pode ser aproveitada por um sensor Hall. A Tensão de Hall pode ser medida por um circuito externo ou ser utilizada para efeitos de sensoriamento, pois a mesma é proporcional à intensidade do campo que cria.

Os sensores que utilizam efeito Hall são tipicamente construídos de materiais semicondutores(tipo p, tipo n), permitindo que a eletrônica seja desenvolvida no mesmo material. Quando o sistema possui alta mobilidade de carga, a Constante Hall terá valor relativamente grande, obtendo melhores valores de saída. Para obter uma razão sinal/ruído alta, é necessário que a resistividade do material seja baixa, limitando a diferença de potencial gerada por ruído térmico.

#### Potenciômetro:

Potenciômetro é um dispositivo o qual permite limitar a corrente elétrica. Ele é composto de um eixo giratório e três terminais. Em cada potenciômetro vem informado a sua resistência máxima. É possível ligar o potenciômetro de três formas diferentes, usando os dois primeiros terminais, o segundo e o terceiro terminal, e o primeiro e o terceiro terminal.

Primeira forma: A resistência é crescente, do ponto extremo à esquerda para o ponto extremo da direita.

Segunda forma: Segue o mesmo princípio da primeira forma de ligação, todavia a ordem inverte. Ele vai aumentando a resistência indo da direita para a esquerda.

Terceira forma: A resistência não varia ao se movimentar.

A maior vantagem do potenciômetro está no baixo custo, podendo custar menos de 5 reais um potenciômetro de <u>500k</u>. A desvantagem do potenciômetro poderia ser vista como o fato do sinal ser analógica e não digital, o que exigiria do programador para implementar a conversão do sinal analógico para digital.

# Sensor Óptico:

Para utilizar encoders com sensores ópticos é necessário um disco de engrenagem rotativo com algumas cavidades (dentes) para identificar a passagem ou a reflexão de luz emitida por um LED. Considera-se a saída desses encoders binária (passa ou não passa luz). A medida com o disco é deslocado o receptor de luz no lado oposto registra uma um sinal de saída. Cada vez que o encoder completa 1 rotação completa de 360° observa-se que o receptor gera a quantidade de vezes do pulso na saída. Suas maiores vantagens são a alta precisão e resolução elevada, ou seja, possuem sinais mais estáveis (robustos e confiáveis). Já sua desvantagem é que possui, em média, uma menor durabilidade que um sensor magnético, por exemplo.

# 3. Descreva como o microcontrolador leria os dados e os transformaria em um ângulo de rotação (para cada forma).

Sensor Hall:

Passagem lateral tripolar: três ímãs são colocados juntos(ímã tripolar) de modo a gerar um campo no sensor quando passar lateralmente por este. O sinal de saída é agudo o suficiente para ativar circuitos lógicos amplificados com mais facilidade, devido ao seu pico de magnetização. Pode ser utilizado para medir a velocidade com que um objeto passa pelo sensor.

Ímã rotativo: Permite detectar movimentos de rotação com facilidade. Um ímã circular pode ser utilizado, de modo a gerar o mesmo padrão de campo. O sinal gerado é senoidal e pode ser trabalhado por circuitos lógicos.

Em resumo o componente gera impulsos elétricos quando girado para esquerda ou direita e para obter o ângulo de giro precisamos apenas dividir a quantidade de impulsos gerados pela quantidade de impulsos em uma volta completa e multiplicar por 360.

#### Potenciômetro:


Para ler os dados do potenciômetro bastaria conectar ele no VCC (pino de 5V), no GROUND (GND) e, por fim, o seu terminal no pino analógico. No Arduino existe um conversor Analógico/Digital que pode ser usado usando a função analogRead() que funciona com até 10 bits (2^10 = 1024). No analogRead, vamos passar o pino analógico conectado ao potenciômetro como parâmetro. Além disso, como o potenciômetro retorna um valor de 0 a 1023, basta fazer uma regra de 3 para calcular a posição em que o volante está. Por exemplo, se na posição "neutra", o potenciômetro der o valor 511, então é bem provável que que na posição extrema a esquerda ele leia 0 e na posição extrema à direita ele leia 1023. Dessa forma, se o volante gira 360°, então cada grau representa 2,841 (1023/360). Caso contrário, basta medir os valores dados na extremidade e seguir a mesma lógica.

### Sensor Óptico:

Na implementação em microcontroladores, é necessário variáveis de controle (pinos) do motor DC. Esses pinos são conectados aos botões embutidos na placa e os pinos conectados aos canais do encoder. Assim, declara-se variáveis que armazenam o estado atual de leitura de um dos canais, e também do estado anterior da leitura do mesmo canal e o sentido em que o eixo do motor está girando. Além disso, declaram-se dois contadores ( um para cada canal do encoder) junto com outras três variáveis constantes que auxiliam a converter os pulso nos canais do encoder para um valor de rotação. Por último, declaram-se variáveis responsáveis por realizar um período de espera.

4. Procure em sites como Aliexpress, eBay, e afins, dispositivos prontos de até US\$30,00 que nos permitiriam a leitura de tais movimentos. Desenhe como seria a ligação destes com o volante e diga como seria a interface com o microcontrolador (duas tecnologias diferentes são suficientes).


Potenciômetro de 500k



# Sensores de dente de engrenagem

 $\frac{https://shopee.com.br/Sensor-de-vel-com-engrenagem-Jac-J2-1.4-16v-10-15-30-den}{tes-i.353786809.12917777008}$ 

# Sensor Óptico:



### Sensor de efeito hall:

https://pt.aliexpress.com/item/4000045505216.html

https://pt.aliexpress.com/item/33009595291.html

https://pt.aliexpress.com/item/1005001900453085.html


https://pt.aliexpress.com/item/1005002830606288.html

https://pt.aliexpress.com/item/4000515105339.html

## Encoder Óptico

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769099111-modulo-encoder-optico-p-micro controladores- JM

### Desenho sensor Hall:



## RUBRICA (nota máxima por item):

1 e 2. 30%

3.30%

4. 40%

Esta primeira atividade vale 12% da nota atribuída às atividades SP e ACCH na média.