## Atividade\_03 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 5 (Portas)

## Obs.: Deve ser entregue arquivo contendo as perguntas e respectivas respostas.

Título: Acessando portas de entrada/saída usando C

**Objetivos:** Utilizar os registradores que controlam as portas de entrada / saída para controlar dispositivos.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C com as diretivas/macros definidos pela AVR para acesso aos registradores.

## 1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Você deve fazer um circuito capaz de ler um botão. Note que este projeto já está disponível (na aba Starters  $\rightarrow$  Arduino). O botão pode ser ligado na porta 2 (PD2) na placa do Arduino UNO (como no projeto Starter).
- 3. Você deve agora modificar a lógica do botão eliminando a necessidade do resistor externo. Você deve usar somente dois fios conectados ao botão, sendo um deles conectado ao GND. Agora adicione um segundo botão, utilizando a mesma lógica do primeiro, mas na porta 3 (PD3).
- 4. Você deve adicionar 3 leds, nas portas 7, 8 e 28 (PD7, PB0, PC5) (obrigatoriamente). Somente um led deve ser aceso por vez. A cada clique do botão, um led se apaga e o próximo acende. O segundo botão ativa os leds na ordem inversa. Use resistores onde necessário, pois vamos implementar estes circuitos usando a placa e não podemos sair queimando as coisas. Veja o apêndice desta prática.
- 5. Implemente um clique longo no primeiro botão (apertar e segurar por 800ms) para que todos os leds sejam apagados (uma espécie de reset dos leds). Note que a ação deve ocorrer assim que passados os 800ms. Ao primeiro clique com os leds todos apagados, um led se acende e volta a funcionar como descrito no item 4.
- 6. Os pinos não usados devem ser configurados como pinos de entrada.
- 7. Pergunta teórica: É interessante ficar preso em um laço lendo se um botão foi apertado? Quais problemas podem acontecer com o circuito implementado (problemas elétricos quando o botão é pressionado e quando está sendo despressionado procure por button debouncing)? Seria mais interessante usar uma interrupção (imagine que temos muito código para executar no Loop)?

Não é interessante ficar preso em um laço lendo se um botão foi apertado. Em relação a isso, um dos maiores problemas que pode acontecer quando o botão é pressionado e despressionado é a imprecisão de quando a implementação realmente vai acionar ou não o circuito. Ou seja, o bounce ocasiona múltiplos cliques no botão enquanto que, na verdade, está sendo pressionado apenas uma única vez. Dessa forma, seria interessante utilizar uma interrupção para que o debounce ocorra, fazendo com que haja um atraso na implementação e, assim, desconsiderar o ruído. O debounce pode ser aplicado, basicamente, de duas formas por meio de software - delay() ou millis() - como apresentado em aula.

8. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

ATENÇÃO: A função/objetivo deve ocorrer no clique do botão, e não na sua soltura. No caso do clique longo, a função/objetivo deve ocorrer assim que o tempo limite for atingido.

ATENÇÃO: Usar as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead() estão proibidos nesta prática. O uso delas fará a nota atribuída ser zero.

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.


## LINK TINKERCAD:

 $https://www.tinkercad.com/things/cnmVIH4wRuO-atividade-03/editel?sharecode=egHcwa7ZjHIwLcQja11\\ 0PRd9SXhcXppCj4mgxWF1njY$ 

```
#define debounceInterval 50 // ms
unsigned int debounceTime = 0:
unsigned int debounceTime2 = 0;
int lastState = 0;
int lastState2 = 0;
                 // estado do botao
int botao = 0;
int botao2 = 0;
                   // estado do botao
int posicao = 0;
void setup()
  DDRD = (1 << PD7);
  DDRB |= (1 << PB0);
  DDRC |= (1 << PC5);
  DDRD &= \sim(1 << PD2) & \sim(1 << PD3);
  PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3);
}
void loop()
  // Acendendo os leds da esquerda para a direita
  int leitura = PIND & (1 << PD2);
  if (leitura != lastState){
     debounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - debounceTime) > debounceInterval){
     if (botao != leitura){
        botao = leitura;
        if (botao == 0){
          if (posicao == 0){
                                          // Quando não tiver nenhum aceso
             PORTB ^{=} (1 << PB0);
                                         // acende o led1
             PORTC = \sim (1 << PC5);
                                        // apaga o led3
             PORTD = \sim (1 << PD7);
                                        // apaga o led2
```

```
posicao++;
        }
       else if (posicao == 1){
                                     // Quando o led1 estiver aceso
          PORTD ^= (1 << PD7);
                                      // acende o led2
          PORTB = \sim (1 << PB0);
                                      // apaga o led1
          PORTC = \sim (1 << PC5);
                                      // apaga o led3
                                      // proxima posicao
          posicao++;
                                      // Quando o led2 estiver aceso
        else if (posicao == 2){
                                      // acende o led3
          PORTC ^{=} (1 << PC5);
          PORTD = \sim (1 << PD7);
                                      // apaga o led2
          PORTB = \sim (1 << PB0);
                                      // apaga o led1
          posicao++;
        }
        else if (posicao == 3){
                                     // Quando o led3 estiver aceso
          PORTB ^= (1 << PB0);
                                      // acende o led1
                                     // apaga o led3
          PORTD = \sim (1 << PD7);
          PORTC = \sim (1 << PC5);
                                      // apaga o led2
          posicao++;
          if(posicao == 4){
             posicao = 1;
          }
   }
  }
lastState = leitura;
// Acendendo os leds da direita para a esquerda
int leitura2 = PIND & (1 << PD3);
if (leitura2 != lastState2){
  debounceTime2 = millis();
}
if ((millis() - debounceTime2) > debounceInterval){
  if (botao2 != leitura2){
     botao2 = leitura2;
     if (botao2 == 0){
        if (posicao == 0){
          PORTC ^= (1 << PC5); // Acende o led3
          PORTD = \sim (1 << PD7); // Apaga o led2
          PORTB = \sim(1 << PB0); // Apaga o led1
          posicao--;
          if(posicao == -1){
             posicao = 3;
```

```
}
          else if (posicao == 3){
             PORTD ^= (1 << PD7); // Acende o led2
             PORTB = \sim(1 << PB0); // Apaga o led1
             PORTC = \sim (1 << PC5); // Apaga o led3
             posicao--;
          }
          else if (posicao == 2){
             PORTB ^= (1 << PB0); // Acende o led1
             PORTD = \sim (1 << PD7); // Apaga o led2
             PORTC = \sim(1 << PC5); // Apaga o led3
             posicao--;
          }
          else if (posicao == 1){
             PORTC ^= (1 << PC5); // Acende o led3
             PORTD = \sim (1 << PD7);
                                    // Apaga o led2
             PORTB = \sim(1 << PB0); // Apaga o led1
             posicao--;
             if(posicao == 0){
               posicao = 3;
          }
  lastState2 = leitura2;
}
```



**RÚBRICA:** 

Pergunta teórica: 15%

Circuito: 15%

Diretivas PORT e DDR: 30% Lógica da programação: 40%

Valor desta atividade na média: 1.0