# 5. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA (I/Os)

A primeira dúvida ao se trabalhar com um microcontrolador é como funcionam os seus pinos, ou seja, com são escritos e lidos dados nas suas entradas e saídas. Neste capítulo, é feita uma introdução à programação do ATmega328, começando com os conceitos de mais fácil compreensão: a leitura e escrita de seus pinos de I/O. O estudo inicia com o acionamento de LEDs e a leitura de botões, seguido das técnicas para o uso de displays de 7 segmentos e de cristal líquido (LCD  $16 \times 2$ ). Também se explica o emprego de rotinas de atraso, comuns na programação microcontrolada.

O ATmega328 possui 3 conjuntos de pinos de entrada e saída (I/Os): PORTB, PORTC e PORTD; respectivamente, pinos PB7 .. PB0, PC6 .. PC0 e PD7 .. PD0, todos com a função <u>Lê - Modifica - Escreve</u>. Isso significa que a direção de um pino pode ser alterada sem mudar a direção de qualquer outro pino do mesmo PORT (instruções SBI e CBI¹9). Da mesma forma, os valores lógicos dos pinos podem ser alterados individualmente, bem como a habilitação dos resistores de *pull-up* para os pinos configurados como entrada. Cada PORT possui um registrador de saída com características simétricas, isto é, com a mesma capacidade para drenar ou suprir corrente, suficiente para alimentar LEDs diretamente (20 mA por pino). O cuidado a se ter é respeitar a máxima corrente total que o componente e que cada PORT suporta, 200 mA e 100 mA, respectivamente²0. Todas os pinos têm resistores de *pull-up* internamente e diodos de proteção entre o VCC e o terra, além de uma capacitância de 10 pF, como indicado na fig. 5.1.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> SBI = ativa um bit (coloca em 1). CBI = limpa um bit (coloca em 0).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sempre que possível deve-se utilizar a menor corrente. É importante consultar o manual do fabricante para a observação das características elétricas do microcontrolador.




Fig. 5.1 - Esquema geral dos pinos de I/O (PXn) do ATmega.

Os registradores responsáveis pelos pinos de I/O são:

- PORTx: registrador de dados, usado para escrever nos pinos do PORTx.
- DDRx: registrador de direção, usado para definir se os pinos do PORTx são entrada ou saída.
- PINx: registrador de entrada, usado para ler o conteúdo dos pinos do PORTx.

Em resumo, para o uso de um pino de I/O, deve-se primeiro definir se ele será entrada ou saída escrevendo-se no registrador DDRx. Então, a escrita no registrador PORTx alterará o estado lógico do pino se ele for saída, ou poderá habilitar o *pull-up* interno, se ele for entrada<sup>21</sup>. Os estados lógicos dos pinos do PORT são lidos do registrador PINx. É importante notar que para a leitura do PINx logo após uma escrita no PORTx ou DDRx, deve ser gasto pelo menos um ciclo de máquina para a sincronização dos dados pelo microcontrolador.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Se algum pino não for utilizado é recomendado que o seu nível lógico seja definido. Entradas com nível flutuante devem ser evitadas para evitar o consumo de corrente quando o pino não estiver sendo empregado. Neste caso a Atmel recomenda a habilitação do *pull-up* (para maiores detalhes ver o manual do fabricante).

Na tab. 5.1, é apresentada as configurações dos bits de controle dos registradores responsáveis pela definição do comportamento dos pinos (ver a tab. 2.1 – registradores de entrada e saída do ATmega328).

DDXn\* **PORTXn** PUD I/O Pull-Comentário (no MCUCR) up 0 O Entrada Não Alta impedância (Hi-Z). x PXn irá fornecer corrente se externamente for colocado 0 1 0 Entrada Sim em nível lógico 0. 1 1 Entrada Não 0 Alta impedância (Hi-Z). Saída em zero (drena 1 O Saída Não x corrente). Saída em nível alto (fornece Saída 1 1 Não х corrente).

Tab. 5.1 - Bits de controle dos pinos dos PORTs.

Quando o bit PUD (*Pull-Up Disable*) no registrador MCUCR (MCU *Control Register*) está em 1 lógico, os *pull-ups* em todos os PORTs são desabilitados, mesmo que os bits DDXn e PORTXn estejam configurados para habilitá-los.

## 5.1 ROTINAS SIMPLES DE ATRASO

Rotinas de atraso são muito comuns na programação de microcontroladores. São realizadas fazendo-se a CPU gastar ciclos de máquina na repetição de instruções. Para se calcular o exato número de ciclos de máquina gastos em uma sub-rotina de atraso é necessário saber quantos ciclos cada instrução consome. Para exemplificar é utilizado o programa assembly a seguir.

#### Atraso:

```
DEC R3 //decrementa R3, começa com o valor 0x00
BRNE Atraso //enquanto R3 > 0 fica decrementando R3, desvio para Atraso
DEC R2 //decrementa R2, começa com o valor 0x00
BRNE Atraso //enquanto R2 > 0 volta a decrementar R3
RET //retorno da sub-rotina
```

X = B, C ou D; N = 0, 1, ... ou 7.

No programa acima, a instrução DEC consome 1 ciclo, a instrução BRNE consome 2 ciclos e na última vez, quando não desvia mais, consome 1 ciclo. Como os registradores R3 e R2 possuem o valor zero inicialmente<sup>22</sup> (o primeiro decremento os leva ao valor 255) e o decremento de R3 é repetido dentro do laço de R2, espera-se que haja 256 decrementos de R3 vezes 256 decrementos de R2. Se for considerado 3 ciclos para DEC e BRNE, tem-se aproximadamente (3×256×256) + (3×256) ciclos, ou seja, 197.376 ciclos. A parcela 3×256, que é o tempo gasto no decremento de R2, pode ser desprezada, pois afeta pouco o resultado final. Assim, a fórmula aproximada seria dada por 3×256×256, igual a 196.608 ciclos.

Entretanto, BRNE não consome dois ciclos no último decremento e sim um. Desta forma, o cálculo preciso é mais complexo:

$$((3 \text{ ciclos} \times 255) + 2 \text{ ciclos}) + 3 \text{ ciclos}) \times 255 + 769 \text{ ciclos} = 197.119 \text{ ciclos}.$$

Para melhor compreensão, observar a fig. 5.2. Se forem considerados os ciclos gastos para a chamada da sub-rotina, com a instrução RCALL (3 ciclos) e os ciclos para o retorno, com a instrução RET (4 ciclos), tem-se um gasto total da chamada da sub-rotina até seu retorno de 197.126 ciclos.

Fig. 5.2 - Cálculo preciso da sub-rotina de atraso.

O tempo gasto pelo microcontrolador dependerá da frequência de trabalho utilizada. Como no AVR um ciclo de máquina equivale ao inverso da frequência do *clock* (período), o tempo gasto será dado por:

esta 108

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Após a inicialização do ATmega os valores dos registradores R0:R31 são indeterminados, considerase zero para a simplificação do programa. Caso seja necessário que os registradores tenham um valor conhecido, eles devem ser inicializados. Uma vez executada a sub-rotina de atraso e considerando-se que os registradores empregados nela não são usados em outras partes do programa, eles sempre estarão inicialmente em zero. Na dúvida, os registradores sempre devem ser inicializados.

Tempo Gasto = 
$$N^{\circ}$$
 de ciclos  $\times \frac{1}{Freq. de trabalho}$  (5.1)

Logo, para o exemplo acima, com um *clock* de 16 MHz (período de 62,5 ns), da chamada da sub-rotina até seu retorno, resulta em:

*Tempo Gasto* = 
$$197.126 \times 62,5 \text{ ns} = 12,32 \text{ ms}$$

\_\_\_\_\_

#### Exercícios:

**5.1** – Qual o tempo aproximado e exato gasto pelo ATmega para a execução da sub-rotina abaixo?

```
ATRASO:
```

```
LDI R19,X //carrega R19 com o valor X (dado abaixo)

volta:

DEC R18 //decrementa R18, começa com 0x00

BRNE volta //enquanto R18 > 0 volta a decrementar R18

DEC R19 //decrementa R19

BRNE volta RET
```

- **a)** X = 0,  $f_{clk} = 16MHz$ .
- **b)** X = 10,  $f_{clk} = 1 MHz$ .
- **5.2** Qual o tempo aproximado gasto para a execução da sub-rotina abaixo para uma frequência de operação do ATmega de 8 MHz (fluxograma na fig. 4.4b)?

#### ATRASO:

**5.3** – Desenvolva uma sub-rotina em *assembly* para produzir um atraso de aproximadamente 0,5 s para o ATmega operando a 16 MHz.

**5.4** – Para o programa abaixo, escrito na linguagem C, qual é o tempo aproximado gasto pelo ATmega para a sua execução ( $f_{clk}$  = 20 MHz). Considere que são gastos 3 ciclos de *clock* para que uma repetição do laço **for** seja realizada.

```
unsigned int i, j;
for(i=256; i!=0; i--)
{
    for(j=65535; j!=0; j--);
}
```

-----

## 5.2 LIGANDO UM LED

Para começar o trabalho com o ATmega, será feito o acionamento de um LED. Como o Arduino possui um LED ligado diretamente ao pino PB5 do ATmega, não é necessário o uso de um circuito adicional (fig. 5.3).




Fig. 5.3 - Ligando um LED.

Como o microcontrolador trabalha de acordo com um programa, por mais simples que pareça ligar um LED, existe uma infinidade de possibilidades: o LED pode ser piscado, a frequência pode ser alterada, o número de vezes que se liga e desliga pode ser ajustada, bem como o tempo de acionamento.

Quando se aprende a programar um microcontrolador, o primeiro programa é piscar um LED, tal como o "Hello Word!" quando se programa um computador. Para isso basta ligar o LED, esperar um tempo, desligar o

LED, esperar um tempo e voltar novamente a ligá-lo, repetindo o processo indefinidamente. O programa em *assembly* para o Arduino que executa essa tarefa é dado a seguir (o fluxograma do programa pode ser visto na fig. 4.4a).

#### Pisca LED.asm

```
.equ LED = PB5 //LED é o substituto de PB5 na programação
.ORG 0x000
                  //endereço de início de escrita do código
INICIO:
    LDI R16,0xFF
                    //carrega R16 com o valor 0xFF
    OUT DDRB,R16
                    //configura todos os pinos do PORTB como saída
PRINCIPAL:
    SBI PORTB, LED
                    //coloca o pino PB5 em 5V
    RCALL ATRASO
                    //chama a sub-rotina de atraso
    CBI PORTB, LED
                    //coloca o pino PB5 em 0V
    RCALL ATRASO
                    //chama a sub-rotina de atraso
    RJMP PRINCIPAL
                    //volta para PRINCIPAL
ATRASO:
                    //atraso de aprox. 200 ms
    LDI R19,16
volta:
    DEC R17
                   //decrementa R17, começa com 0x00
                 //enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
    BRNE volta
    DEC R18
                    //decrementa R18, começa com 0x00
    DEC R18 //decrementa R18, começa com 0x00
BRNE volta //enquanto R18 > 0 volta a decrementar R18
    DEC R19
                    //decrementa R19
    BRNE volta
                    //enquanto R19 > 0 vai para volta
//-----
```

O programa *assembly* consumiu 30 bytes de memória de programa (*flash*) com o uso de 15 instruções, todas de 16 bits.

O programa escrito na linguagem C é apresentado a seguir. É importante no AVR *Studio* configurar a compilação para a otimização máxima, atalho <Alt + F7>, ver a fig. 3.12. Após a montagem<sup>23</sup>, o programa resultou em 178 bytes de memória de programa (as vantagens e desvantagens do *assembly* sobre o C e vice-versa foram apresentadas no capítulo 4).

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ver nota de rodapé de número 12 na página 46.

#### Pisca LED.c

```
//-----
#define F_CPU 16000000UL /*define a frequência do microcontrolador 16MHz
#include <util/delay.h> //definições do componente especificado /*biblioteca para o uso de
                             (necessário para usar as rotinas de atraso)*/
                                               delay ms() e delay us()*/
//Definições de macros - empregadas para o trabalho com os bits
                                          /*ativa o bit x da
#define set_bit(Y,bit_x) (Y = (1 << bit_x))
                                                variável Y (coloca em 1)*/
#define clr bit(Y,bit x) (Y\&=\sim(1<<\text{bit x})) /*limpa o bit x da variável Y
                                                          (coloca em 0)*/
#define tst bit(Y,bit x) (Y&(1<< bit x)) /*testa o bit x da variável Y
                                                       (retorna 0 ou 1)*/
#define cpl bit(Y,bit x) (Y^=(1<<bit x)) /*troca o estado do bit x da</pre>
                                               variável Y (complementa)*/
#define LED PB5 //LED é o substituto de PB5 na programação
int main( )
   DDRB = 0xFF; //configura todos os pinos do PORTB como saídas
    while(1)
                              //laco infinito
        set_bit(PORTB,LED); //liga LED
        _delay_ms(200); //atraso de 20
clr_bit(PORTB,LED); //desliga LED
                              //atraso de 200 ms
        _delay_ms(200);
                              //atraso de 200 ms
   }
              -----
```

Para compreender o programa acima, é importante dominar o trabalho com bits (ver a seção 4.5.9). Esse conhecimento é fundamental para se programar eficientemente o ATmega.

O acionamento de um LED é uma das tarefa mais simples que se pode realizar com um microcontrolador. LEDs sinalizadores estão presentes em quase todos os projeto eletrônicos e pode-se dar muito maior complexidade a função de sinalização, como por exemplo, indicar a carga de processamento da CPU, aumentando-se ou diminuindo-se a frequência com que um LED é ligado e desligado.

\_\_\_\_\_\_

## Exercícios:

**5.5** – Faça um programa em *assembly* para piscar um LED a cada 1 s.

- **5.6** Utilizando a macro para complementar um bit (cpl\_bit), faça um programa para piscar um LED a cada 500 ms.
- **5.7** Desenvolva um programa para piscar um LED rapidamente 3 vezes e 3 vezes lentamente.
- **5.8** Utilizando o deslocamento de bits crie um programa em *assembly* que ligue 8 LEDs<sup>24</sup> (ver a fig. 5.4a), da seguinte forma:
  - a) Ligue sequencialmente 1 LED da direita para a esquerda (o LED deve permanecer ligado até que todos os 8 estejam ligados, depois eles devem ser desligados e o processo repetido).
  - b) Ligue sequencialmente 1 LED da esquerda para a direita, mesma lógica da letra a.
  - c) Ligue sequencialmente 1 LED da direita para a esquerda, desta vez somente um LED deve ser ligado por vez.
  - d) Ligue sequencialmente 1 LED da esquerda para a direita e vice-versa (vai e volta), só um LED deve ser ligado por vez.
  - e) Ligue todos os LEDs e apague somente 1 LED de cada vez, da direita para a esquerda e vice-versa (vai e volta), somente um LED deve ser apagado por vez.
  - f) Mostre uma contagem binária crescente (0-255) com passo de 250 ms.
  - g) Mostre uma contagem binária decrescente (255-0) com passo de 250 ms.

<sup>24</sup> Como o Arduino utiliza um programa de boot loader, ele emprega os pinos TXD e RXD para a gravação da memória de programa (pinos PD0 e PD1). Quando não se utiliza a IDE do Arduino para a gravação, esse pinos devem ser configurados explicitamente pelo programador para serem pinos de I/O genéricos, caso contrário os pinos não se comportarão como esperado (configuração default). Em C é

necessário acrescentar a seguinte linha de código: UCSR0B = 0x00;

113

//desabilita RXD e TXD.

**Importante:** quando se grava o Arduino, os pinos 0 e 1 (PD0 e PD1) não devem estar conectados a nenhum circuito, caso contrário, poderá haver erro de gravação. Se algum *shield* utilizar os referidos pinos, é aconselhável gravar primeiro o Arduino e somente depois conectá-lo.




Fig. 5.4 – Sequencial com 8 LEDs: a) montagem para o Arduino e b) esquemático.

\_\_\_\_\_\_

## 5.3 LENDO UM BOTÃO (CHAVE TÁCTIL)

Quando se começa o estudo de um microcontrolador, além de se ligar um LED, um dos primeiros programas é liga-lo ao se pressionar um botão (tecla ou chave táctil). O problema é que na prática, botões apresentam o chamado *bounce*, um ruído que pode ocorrer ao se pressionar ou soltar o botão. Esse ruído produz uma oscilação na tensão proveniente do botão, ocasionando sinais lógicos aleatórios que podem produzir leituras errôneas. Se o ruído existir, geralmente ele desaparece após

aproximadamente 10 ms. Esse tempo depende das características físicas e elétricas do botão e do circuito onde ele se encontra.

Dependendo da configuração do circuito do botão, o seu pressionar pode resultar em um sinal lógico alto ou baixo. Isso depende da forma como se emprega o resistor necessário para a leitura do botão: com *pull-up*, entre a alimentação (VCC) e o botão, ou com *pull-down*, entre o botão e o terra. Na fig. 5.5, é exemplificado o ruído que pode ser produzido por um botão com essas configurações.




Fig. 5.5 – Exemplo do ruído que pode ser gerado ao se pressionar e soltar um botão: a) usando um resistor de *pull-up* e b) usando um resistor de *pull-down*.

O ruído no fechamento do contato, geralmente não produz problemas, pois muitas vezes não existe ou é muito pequeno para ser notado. O ruído na liberação do contato é comum e possui maior duração devido, principalmente, ao contato mecânico do botão. Quando se pressiona o botão, os seus contatos são mantidos pela pressão aplicada sobre ele; quando ele é solto, o contato se desfaz e existe um repique mecânico. Além disso, o circuito do botão possui intrinsicamente indutâncias e capacitâncias que geram ruídos elétricos quando o circuito é fechado ou aberto.

Na fig. 5.6, é apresentado o ruído obtido experimentalmente quando um botão (comum em eletrônica) com um *pull-up* de 10 k $\Omega$  e ligado a 5 V é liberado (avaliado com o emprego de um osciloscópio). Pode-se notar que o ruído tem duração de aproximadamente 3 ms (divisão horizontal de 50  $\mu$ s e vertical de 1 V).




Fig. 5.6 - Ruído real gerado ao se soltar um botão com pull-up.

Observando-se o ruído da fig. 5.6 e sabendo-se que a velocidade de operação de um sistema digital depende da sua frequência de trabalho, quanto maior a frequência de leitura do botão mais sensível ao ruído o sistema se torna. Para resolver esse problema é necessário o uso de capacitores ou outros componentes eletrônicos. Todavia, ele é facilmente resolvido quando o sistema é controlado por um programa.

A técnica de hardware para eliminação do *bounce* é o chamado *debounce*. Em sistemas microcontrolados, o *debounce* é feito via software, sem a necessidade de componentes externos para a filtragem do ruído.

A seguir, é apresentado o fluxograma para um programa que troca o estado de um LED toda vez que um botão é pressionado (fig. 5.7). O mesmo emprega um pequeno tempo para eliminar o eventual ruído do botão quando solto. O ruído no pressionamento não é considerado. O circuito empregado é apresentado na fig. 5.8. Como o ATmega possui resistores

internos de *pull-up*, para a leitura de um botão basta somente ligá-lo diretamente ao terra e a um dos pinos de I/O do microcontrolador.





Fig. 5.7 - Fluxograma do programa para ligar e apagar um LED com um botão.






Fig. 5.8 – Circuito para ligar e apagar um LED com um botão: a) esquemático e b) montagem para o Arduino.

O programa em *assembly* é apresentado a seguir (ver o apêndice A para detalhes das instruções *assembly* do ATmega328). É bom compará-lo com o fluxograma da fig. 5.7 para sua compreensão. Também é importante observar que algumas instruções em *assembly* só trabalham com alguns dos 32 registradores de propósito geral. Após a montagem, o tamanho do código foi de 42 bytes (21 instruções).

## Botao\_LED.asm

```
//-----/
      LIGANDO E DESLIGANDO UM LED QUANDO UM BOTÃO É PRESSIONADO
//DEFINIÇÕES
.equ LED
        = PD2 //LED é o substituto de PD2 na programação
.equ BOTAO = PD7 //BOTAO é o substituto de PD7 na programação
       = R16 /*R16 tem agora o nome de AUX (nem todos os 32 registradores
                      de uso geral podem ser empregados em todas as instruções) */
.ORG 0x000
             /*endereço de início de escrita do código na memória flash,
                            após o reset o contador do programa aponta para cá.*/
Inicializacoes:
    LDI AUX,0b00000100 //carrega AUX com o valor 0x04 (1 = saída e 0 = entrada)
                     //configura PORTD, PD2 saída e demais pinos entradas
    LDI AUX,0b11111111 /*habilita o pull-up para o botão e apaga o LED (pull-up em
                                                       todas as entradas)*/
    OUT PORTD, AUX
    NOP
                /*sincronização dos dados do PORT. Necessário somente para
                             uma leitura imediatamente após uma escrita no PORT*/
```

```
//LACO PRINCIPAL
Principal:
   SBIC PIND.BOTAO
                  //verifica se o botão foi pressionado, senão
   RJMP Principal //volta e fica preso no laço Principal
Esp Soltar:
   SBIS PIND, BOTAO
                  //se o botão não foi solto, espera soltar
   RJMP Esp Soltar
   RCALL Atraso
                  /*após o botão ser solto gasta um tempo para eliminar o
                                           ruído proveniente do mesmo*/
                  //se o LED estiver apagado, liga e vice-versa
   SBIC PORTD, LED
   RJMP Liga
   SBI
        PORTD, LED
                  //apaga o LED
   RJMP Principal
                  //volta ler botão
Liga:
   CBI
        PORTD, LED
                   //liga LED
   RJMP Principal
                   //volta ler botão
//-----
//SUB-ROTINA DE ATRASO - Aprox. 12 ms a 16 MHz
//-----
Atraso:
   DEC R3
                  //decrementa R3, começa com 0x00
   BRNE Atraso
                  //enquanto R3 > 0 fica decrementando R3
   DEC R2
   BRNE Atraso
                  //enquanto R2 > 0 volta a decrementar R3
   RET
//-----
```

Muitos microcontroladores da família AVR necessitam que o *Stack Pointer* seja inicializado pelo programa em *assembly* (em C a inicialização é feita automaticamente pelo compilador). Para o ATmega328 isso não é necessário, mas caso desejado, ela poderia ser feita com:

Para comparação com o programa *assembly*, é apresentado a seguir o código em C com a mesma funcionalidade (fluxograma da fig. 5.7).

#### Botao LED.c

```
//-----/
// LIGANDO E DESLIGANDO UM LED OUANDO UM BOTÃO É PRESSIONADO
                                                                        //
//-----//
#define F CPU 16000000UL /*define a frequência do microcontrolador 16MHz (necessário
                                              para usar as rotinas de atraso)*/
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado
#include <util/delay.h> //bibliot. para as rotinas de delay ms() e delay us()
//Definições de macros - para o trabalho com os bits de uma variável
#define set_bit(Y,bit_x)(Y|=(1<<bit_x)) //ativa o bit x da variável Y (coloca em 1) #define clr_bit(Y,bit_x)(Y&=\sim(1<<bit_x)) //limpa o bit x da variável Y (coloca em 0)
#define tst bit(Y,bit x)(Y&(1<<bit x)) //testa o bit x da variável Y (retorna 0 ou 1)
#define LED
           PD2 //LED é o substituto de PD2 na programação
#define BOTAO PD7 //BOTAO é o substituto de PD7 na programação
int main()
{
                      //configura o PORTD, PD2 saída, os demais pinos entradas
    DDRD = 0b00000100;
    PORTD= 0b11111111:
                      /*habilita o pull-up para o botão e apaga o LED (todas as
                                           entradas com pull-ups habilitados)*/
    while(1) //laço infinito
        if(!tst bit(PIND,BOTAO))//se o botão for pressionado executa o if
             while(!tst bit(PIND,BOTAO)); //fica preso até soltar o botão
             delay ms(10); //atraso de 10 ms para eliminar o ruído do botão
             if(tst bit(PORTD,LED))
                                   //se o LED estiver apagado, liga o LED
                 clr bit(PORTD, LED);
                                   //se não apaga o LED
                  set bit(PORTD, LED);
             //o comando cpl bit(PORTD, LED) pode substituir este laço if-else
        }//if do botão pressionado
    }//laco infinito
//-----
```

Outra variante da leitura de botões, é executar o que necessita ser feito imediatamente após o botão ser pressionado e avaliar se o botão já foi solto. Após isso, então, se gasta um pequeno tempo para eliminar o bounce. O fluxograma da fig. 5.9 apresenta essa ideia.




Fig. 5.9 – Fluxograma para ligar ou desligar imediatamente um LED após um botão ser pressionado.

Quando se necessita executar repetidamente uma determinada ação, poderia ser o incremento de uma variável, por exemplo, outra maneira de leitura de um botão deve ser empregada. Nesse caso, a leitura do botão ficará sempre dentro de um laço com uma rotina de tempo adequada para a realização da tarefa. O ruído é eliminado pelo tempo gasto. O fluxograma da fig. 5.10 apresenta essa ideia utilizada para piscar um LED enquanto um botão é mantido pressionado.




Fig. 5.10 – Fluxograma para piscar um LED enquanto um botão é mantido pressionado.

Em resumo, existem três formas para o debounce por software:

- Após o botão ser pressionado, esperar o mesmo ser solto e gastar um pequeno tempo para que o ruído desapareça e, então, efetuar a ação correspondente.
- 2. Após o botão ser pressionado, efetuar imediatamente a ação correspondente, esperar o botão ser solto e depois esperar um pequeno tempo.
- 3. Após o botão ser pressionado, efetuar imediatamente a ação correspondente e depois esperar um tempo adequado para repetir a leitura do botão.


Se houver ruído quando o botão é pressionado, um atraso para eliminá-lo pode ser necessário. Todavia, a lógica para o *debounce* não muda. Dependendo da ação que será feita ao se pressionar o botão, gastar um determinado tempo para o *debounce* pode ser desnecessário. Isso dependerá somente do tempo que a ação leva para ser executada e do tempo para uma nova leitura do botão.

\_\_\_\_\_

## Exercícios:

- **5.9** Elaborar um programa para ligar imediatamente um LED após o pressionar de um botão, com uma rotina de atraso de 10 ms para eliminação do *bounce*.
- **5.10** Elaborar um programa que troque o estado do LED se o botão continuar sendo pressionado. Utilize uma frequência que torne agradável o piscar do LED.
- 5.11 Elaborar um programa para aumentar a frequência em que um LED liga e desliga, enquanto um botão estiver sendo pressionado, até o momento em que o LED ficará continuamente ligado. Quando o botão é solto o LED deve ser desligado.
  - Qual a aplicação prática dessa técnica, imaginando que o botão pode ser o sinal proveniente de algum sensor e o LED algum dispositivo sinalizador?
- 5.12 No exercício 5.8, foram propostas 7 animações com 8 LEDs. Crie outra animação, totalizando 8. Depois empregue dois botões: um será o AJUSTE, que quando pressionado permitirá que o outro botão (SELEÇÃO) selecione a função desejada, ver a fig. 5.11. Cada vez que o botão SELEÇÃO for pressionado, um dos oito LEDs deverá acender para indicar a função escolhida; exemplo: 00000100 => LED 3 ligado, função 3 selecionada. Quando o botão de AJUSTE for solto, o sistema começa a funcionar conforme a função escolhida.

<u>Desenvolva a programação por partes, unindo-as e testando com cuidado. Não esqueça: um bom programa é bem comentado e organizado!</u>






Fig. 5.11 - Sequencial de LEDs: a) esquemático e b) montagem no Arduino.

\_\_\_\_\_

#### 5.4 ACIONANDO DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS

Um componente muito empregado no desenvolvimento de sistemas microcontrolados é o display de 7 segmentos. Esses displays geralmente são compostos por LEDs arranjados adequadamente em ıım encapsulamento. produzindo dígitos numéricos lhe os aue são característicos. Na fig. 5.12, é apresentado o diagrama esquemático para uso de um display de anodo comum e os caracteres mais comuns produzidos por esse. Nos displays com catodo comum, o ponto comum dos LEDs é o terra e a tensão de alimentação deve ser aplicada individualmente em cada LED do display.




Fig. 5.12 - Display de 7 segmentos anodo comum.

Para o emprego de *displays*, é necessário decodificar o caractere que se deseja apresentar, ou seja, passá-lo da representação binária convencional para outra que represente corretamente o caractere no *display*, de acordo com o seu arranjo de LEDs. Na tab. 5.2, é apresentado o valor binário para os números hexadecimais de 0 até F, considerando o segmento *a* como sendo o bit menos significativo (LSB). Caso o *display* esteja ligado a um PORT de 8 bits, para ligar o ponto (p) basta habilitar o 8° bit (MSB).

Tab. 5.2 - Valores para a decodificação de displays de 7 segmentos.

Dígito	Anodo comum		Catodo comum	
	gfedcba		gfedcba	
0	0b1000000	0x40	0b0111111	0x3F
1	0b1111001	0x79	0b0000110	0x06
2	0b0100100	0x24	0b1011011	0x5B
3	0b0110000	0x30	0b1001111	0x4F
4	0b0011001	0x19	0b1100110	0x66
5	0b0010010	0x12	0b1101101	0x6D
6	0b0000010	0x02	0b1111101	0x7D
7	0b1111000	0x78	0b0000111	0x07
8	0b0000000	0x00	0b1111111	0x7F
9	0b0011000	0x18	0b1100111	0x67
Α	0b0001000	0x08	0b1110111	0x77
В	0b0000011	0x03	0b1111100	0x7C
С	0b1000110	0x46	0b0111001	0x39
D	0b0100001	0x21	0b1011110	0x5E
E	0b0000110	0x06	0b1111001	0x79
F	0b0001110	0x0E	0b1110001	0x71

Na fig. 5.13, é apresentado um fluxograma para mostrar um número hexadecimal (de 0 até F) em um *display* de 7 segmentos quando um botão é pressionado. Se o botão é mantido pressionado, o valor é constantemente alterado e, após chegar ao valor F, retorna a 0. Os programas em *assembly* e C são apresentados na sequência. Em relação ao fluxograma, a diferença entre eles é que o programa em *assembly* fez uso de uma sub-rotina para decodificar o número e mostrá-lo no *display*. O circuito microcontrolado empregado encontra-se na fig. 5.14.




Fig. 5.13 – Fluxograma para apresentar um número hexadecimal de 0 até F quando um botão é pressionado.

#### Display\_7Seg.asm

```
//-----/
       ESCREVENDO EM UM DISPLAY DE 7 SEGMENTOS ANODO COMUM
                                                                 //
//
    Toda vez que um botão é pressionado o valor do Display muda(0->F)
                                                                 //
    mantendo-se o botão pressionado o incremento é automático
                                                                 //
.equ BOTAO = PB0 //BOTAO é o substituto de PB0 na programação
.equ DISPLAY = PORTD //PORTD é onde está conectado o Display (seg a = LSB)
        = R16; //R16 tem agora o nome de AUX
.ORG 0x000
Inicializacoes:
    LDI AUX,0b11111110 //carrega AUX com o valor 0xFE (1 saída, 0 entrada)
    OUT DDRB,AUX
                    //configura PORTB, PB0 entrada e PB1 .. PB7 saídas
    LDI AUX.0xFF
    OUT PORTB, AUX
                   //habilita o pull-up do PB0 (demais pinos em 1)
    OUT DDRD, AUX
                    //PORTD como saída
    OUT PORTD, AUX
                    //desliga o display
```

```
/*Para utilizar os pinos PD0 e PD1 como I/O genérico no Arduino é necessário
                               desabilitar as funções TXD e RXD desses pinos*/
    STS UCSROB, R1 /*carrega o valor 0x00 (default de R1) em USCROB,
                                        como ele esta na SRAM, usa-se STS*/
//-----
Principal:
    SBIC PINB.BOTAO
                    //verifica se o botão foi pressionado, senão
    RJMP Principal
                    //volta e fica preso no laco Principal
    CPI AUX.0x0F
                    //compara se valor é máximo
    BRNE Incr
                    //se não for igual, incrementa; senão, zera valor
    LDI AUX.0x00
    RJMP Decod
Incr:
    INC AUX
Decod:
    RCALL Decodifica //chama sub-rotina de decodificacão
    RCALL Atraso
                    /*incremento automático do display se o botão ficar
                                                           pressionado*/
    RJMP Principal
                    //volta ler botão
//-----
//SUB-ROTINA de atraso - Aprox. 0.2 s à 16 MHz
//-----
Atraso:
    LDI
       R19,16 //repete os laços abaixo 16 vezes
volta:
                   //decrementa R17
    DEC
        R17
    BRNE volta
                   //enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
                   //decrementa R18
    DEC
        R18
    BRNE volta
                   //enquanto R18 > 0 volta a decrementar R17
    DEC R19
                   //decrementa R19, começa com 0x02
    BRNE volta
//SUB-ROTINA que decodifica um valor de 0 -> 15 para o display
Decodifica:
    LDI ZH,HIGH(Tabela<<1) /*carrega o endereço da tabela no registrador Z, de
                                       16 bits (trabalha como um ponteiro)*/
    LDI ZL,LOW(Tabela<<1) /*deslocando a esquerda todos os bits, pois o bit 0 é
                       para a seleção do byte alto ou baixo no end. de memória*/
    ADD ZL.AUX
                        /*soma posição de memória correspondente ao nr. a
                                      apresentar na parte baixa do endereço*/
    BRCC le tab
                        /*se houve Carry, incrementa parte alta do endereço,
                                           senão lê diretamente a memória*/
    INC ZH
le tab:
    LPM R0.Z
                        //lê valor em R0
   OUT DISPLAY,R0
                        //mostra no display
    RET
  Tabela p/ decodificar o display: como cada endereço da memória flash é de 16 bits,
   acessa-se a parte baixa e alta na decodificação
//-----
Tabela: .dw 0x7940, 0x3024, 0x1219, 0x7802, 0x1800, 0x0308, 0x2146, 0x0E06
// 10 32 54 76 98 BA DC FE
//-----
```




Fig. 5.14 – Circuito para acionamento de um *display* de 7 segmentos anodo comum: a) esquemático e b) montagem no Arduino.

#### Display\_7Seg.c

```
//-----/
             ESCREVENDO EM UM DISPLAY DE 7 SEGMENTOS ANODO COMUM
//-----//
#define F_CPU 16000000UL //define a frequência do microcontrolador em 16MHz
#include <avr/io.h>
                     //definições do componente especificado
#include <util/delay.h>
                     //biblioteca para o uso das rotinas de _delay_
#include <avr/pgmspace.h> //biblioteca para poder gravar dados na memória flash
//Definições de macros - para o trabalho com os bits de uma variável
#define tst bit(Y,bit x) (Y&(1<<bit x)) //testa o bit x da variável Y (retorna 0 ou 1)
#define DISPLAY PORTD
                     //define um nome auxiliar para o display
#define BOTAO
             DRA
                     //define PB0 com o nome de BOTAO
//variável gravada na memória flash
const unsigned char Tabela[] PROGMEM = {0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12,
                      0x02, 0x78, 0x00, 0x18, 0x08, 0x03, 0x46, 0x21, 0x06, 0x0E};
```

```
int main()
{
    unsigned char valor = 0; //declara variável local
    DDRB = 0b11111110; //PB0 como pino de entrada, os demais pinos como saída
    PORTB= 0x01;
                      //habilita o pull-up do PB0
                      //PORTD como saída (display)
    DDRD = 0xFF;
                      //desliga o display
    PORTD= 0xFF:
                      //PD0 e PD1 como I/O genérico, para uso no Arduino
    UCSR0B = 0 \times 00;
    while(1)
                                //laco infinito
         if(!tst bit(PINB,BOTAO)) //se o botão for pressionado executa
              if(valor==0x0F)
                                //se o valor for igual a 0xF, zera o valor,
                  valor=0:
              else
                                //se não o incrementa
                  valor++:
              //decodifica o valor e mostra no display, busca o valor na Tabela.
              DISPLAY = pgm read byte(&Tabela[valor]);
              delay ms(200); //atraso para incremento automático do nr. no display
         }//if botão
    }//laço infinito
//-----
```

O emprego de tabelas é muito usual e poderoso na programação de microcontroladores. Elas devem ser armazenadas na memória de programa para evitar o desperdício da memória RAM e da própria memória flash. A gravação de dados na memória RAM aumenta o tamanho do código porque a movimentação das constantes para as posições da RAM é realizada pelo programa. Isso significa que é duplamente prejudicial empregar a RAM para armazenar dados que não serão alterados durante o programa. Esse problema pode passar despercebido quando se programa em linguagem C. Com o compilador AVR-GCC, a gravação de dados na memória flash é feita com uso da biblioteca **pgmspace.h** e do comando **const** ... **PROGMEM** na declaração da variável, conforme apresentado no programa anterior.

É importante salientar que cada posição de memória *flash* do AVR ocupa 16 bits. Entretanto, o hardware permite o acesso a dados gravados por bytes individualmente. O bit 0 do registrador ZL informa se deve ser lido o byte baixo ou alto do endereço. Para isso, é preciso concatenar 2 bytes para cada posição de memória (ver a tabela do programa *assembly* 

apresentado anteriormente). Em C, a programação é bem mais fácil e detalhes do microcontrolador não precisam ser conhecidos, como exigido ao se programar em *assembly*.

\_\_\_\_\_

## **Exercícios:**

- **5.13** Elaborar um programa para apresentar em um *display* de 7 segmentos um número aleatório<sup>25</sup> entre 1 e 6 quando um botão for pressionado, ou seja, crie um dado eletrônico. Empregue o mesmo circuito da fig. 5.14.
- **5.14** Elaborar um programa para apresentar nos LEDs da fig. 5.15 um número aleatório entre 1 e 6, formando os números de um dado (mesma lógica do exercício acima).




Fig. 5.15 – Dado eletrônico com LEDs.

Obs.: a pinagem do ATmega8 é igual a do ATmega328.

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Na verdade, criar um número puramente aleatório é difícil, o mais fácil é um pseudoaleatório. Neste exercício, o objetivo é não empregar as bibliotecas padrão do C. A ideia é utilizar o botão para gerar o evento de sorteio do número. Dessa forma, um contador pode ficar contando continuamente de 1 até 6 e, quando o botão for pressionado, um número da contagem será selecionado.

#### 5.5 ACIONANDO LCDs 16 x 2

Os módulos LCDs são interfaces de saída muito úteis em sistemas microcontrolados. Estes módulos podem ser gráficos ou a caractere (alfanuméricos). Os LCDs comuns, tipo caractere, são especificados em número de linhas por colunas, sendo mais usuais as apresentações  $16 \times 2$ ,  $16 \times 1$ ,  $20 \times 2$ ,  $20 \times 4$ ,  $8 \times 2$ . Além disso, os módulos podem ser encontrados com *backlight* (LEDs para iluminação de fundo), facilitando a leitura em ambientes escuros. Os LCDs mais comuns empregam o CI controlador HD44780 da Hitachi com interface paralela. Há no mercado também LCDs com controle serial, sendo que novos LCDs são constantemente criados.

A seguir, será descrito o trabalho com o LCD de 16 caracteres por 2 linhas (ver o apêndice B); o uso de qualquer outro baseado no controlador HD44780 é similar. Na fig. 5.16, é apresentado o circuito microcontrolado com um *display* de  $16 \times 2$ .




Fig. 5.16 – Circuito para acionamento de um LCD 16×2 usando 8 vias de dados

Existem duas possibilidades de comunicação com o *display* da fig. 5.16. Uma é empregando 8 via de dados para a comunicação (D0-D7) e a outra, 4 vias de dados (D4-D7). Nesta última, o dado é enviado separadamente em duas partes (2 *nibbles*).

#### 5.5.1 INTERFACE DE DADOS DE 8 BITS

Para ler ou escrever no *display* LCD com uma via de dados de 8 bits, é necessário a seguinte sequência de comandos:

- Levar o pino R/W (Read/Write) para 0 lógico se a operação for de escrita e 1 lógico se for de leitura. Aterra-se esse pino se não há necessidade de monitorar a resposta do LCD (forma mais usual de trabalho).
- Levar o pino RS (Register Select) para o nível lógico 0 ou 1 (instrução ou caractere).
- 3. Transferir os dados para a via de dados (8 bits).
- 4. Gerar um pulso de habilitação. Ou seja, levar o pino E (*Enable*) para 1 lógico e, após um pequeno tempo, para 0 lógico.
- 5. Empregar uma rotina de atraso entre as instruções ou fazer a leitura do busy flag (o bit 7 da linha de dados que indica que o display está ocupado) antes do envio da instrução, enviando-a somente quando esse flag for 0 lógico.

Os passos 1, 2 e 3 podem ser efetuados em qualquer sequência, pois o pulso de habilitação é que faz o controlador do LCD ler os dados dos seus pinos. É importante respeitar os tempos de resposta do LCD à transição dos sinais enviados ao mesmo<sup>26</sup>.

Toda vez que a alimentação do LCD é ligada, deve ser executada uma rotina de inicialização. O LCD começa a responder aproximadamente 15 ms após a tensão de alimentação atingir 4,5 V. Como não se conhece o

 $<sup>^{26}</sup>$  Para uma melhor compreensão sobre o assunto, consultar o manual do fabricante do LCD empregado.

tempo necessário para que ocorra a estabilização da tensão no circuito onde está colocado o LCD, pode ser necessário frações bem maiores de tempo para que o LCD possa responder a comandos. Muitas vezes, esse detalhe é esquecido e o LCD não funciona adequadamente. Para corrigir esse problema, basta colocar uma rotina de atraso suficientemente grande na inicialização do LCD. Na fig. 5.17, é apresentado o fluxograma de inicialização do LCD conforme especificação da Hitachi. Se desejado, o busy flag pode ser lido após o ajuste do modo de utilização do display. Os comandos para o LCD são detalhado no apêndice B.

A seguir são apresentadas as rotinas de escrita no LCD em conjunto com um programa exemplo que escreve na linha superior do LCD "ABCDEFGHIJKLMNOP" e "QRSTUVXYZ 123456" na linha inferior (circuito da fig. 5.16). Muitos programadores não utilizam a rotina de inicialização completa do diagrama da fig. 5.17, respeitando apenas o tempo de resposta do *display*, seguido do modo de utilização e dos outros controles, prática que geralmente funciona.

Para a visualização dos caracteres é imprescindível o emprego do *trimpot* (fig. 5.16) para ajuste do contraste do *display* de cristal líquido.




Fig. 5.17 - Rotina de inicialização de 8 bits para um LCD com base no CI HD44780.

#### LCD 8bits.c

```
ACIONANDO UM DISPLAY DE CRISTAL LIOUIDO DE 16x2
//
                                                                          //
//
                                                                          //
//
              Interface de dados de 8 bits
                                                                          //
#define F CPU 1600000UL //define a frequência do microcontrolador - 16MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h> //definições do componence especificado
#include <util/delay.h> //biblioteca para o uso das rotinas de delay
                      //definições do componente especificado
#include <avr/pgmspace.h> //uso de funções para salvar dados na memória de programa
//Definições de macros - empregadas para o trabalho com o bits
#define
       set bit(Y,bit x) (Y = (1 < bit x))
                                        //ativa o bit x da variável Y
#define
         clr_bit(Y,bit_x) (Y&=\sim(1<< bit_x))
                                        //limpa o bit x da variável Y
#define
                                        //testa o bit x da variável Y
         tst bit(Y,bit x) (Y&(1<<bit x))
                                        //troca o estado do bit x da variável Y
#define
         cpl bit(Y,bit x) (Y^=(1<< bit x))
//para uso no LCD (deve estar na mesma linha)
#define pulso_enable() _delay_us(1); set_bit(CONTR_LCD,E); _delay_us(1);
                                              clr bit(CONTR LCD,E); delay us(45)
#define DADOS LCD
                  PORTD
                           //8 bits de dados do LCD na porta D
                  PORTR
#define CONTR LCD
                           //os pinos de controle estão no PORTB
#define RS
                  PR1
                           //pino de instrução ou dado para o LCD
#define E
                  PB0
                           //pino de enable do LCD
//mensagem armazenada na memória flash
const unsigned char msg1[] PROGMEM = "ABCDEFGHIJKLMNOP";
//Sub-rotina para enviar caracteres e comandos ao LCD
//-----
void cmd LCD(unsigned char c, char cd)//c é o dado e cd indica se é instrução ou caractere
    DADOS LCD = c;
    if(cd==0)
         clr bit(CONTR LCD,RS);
                               //RS = 0
    else
         set_bit(CONTR_LCD,RS);
                                //RS = 1
    pulso_enable();
    //se for instrução de limpeza ou retorno de cursor espera o tempo necessário
    if((cd==0) \&\& (c<4))
         delay ms(2);
//Sub-rotina de inicialização do LCD
//-----
void inic LCD 8bits()//sequência ditada pelo fabricando do circuito de controle do LCD
{
    clr bit(CONTR LCD,RS);//o LCD será só escrito então R/W é sempre zero
    _delay_ms(15); /*tempo para estabilizar a tensão do LCD, após VCC ultrapassar
                                          4.5 V (pode ser bem maior na prática)*/
    DADOS LCD = 0x38;
                      //interface 8 bits, 2 linhas, matriz 7x5 pontos
    pulso enable();
                      //enable respeitando os tempos de resposta do LCD
    delay ms(5);
    pulso enable();
    delay us(200);
```

```
pulso enable();
   pulso enable();
                 //desliga LCD
   cmd LCD(0x08.0):
                   //limpa todo o display
   cmd LCD(0x01,0);
                 //mensagem aparente cursor inativo não piscando
//escreve na primeira posição a esquerda - 1ª linha
   cmd LCD(0x0C,0);
    cmd LCD(0x80,0);
}
//-----
//Sub-rotina de escrita no LCD
//-----
void escreve_LCD(char *c)
  for (; *c!=0;c++) cmd LCD(*c,1);
             ._____
//----
int main()
  unsigned char i;
   DDRB = 0xFF;
              //PORTB como saída
   DDRD = 0xFF;
              //PORTD como saída
   UCSROB = 0x00; //habilita os pinos PD0 e PD1 como I/O para uso no Arduino
   inic LCD 8bits(); //inicializa o LCD
   for(i=0;i<16;i++) //enviando caractere por caractere</pre>
        cmd LCD(pgm read byte(&msg1[i]),1); //lê na memória flash e usa cmd LCD
                   //desloca o cursor para a segunda linha do LCD
   escreve LCD("QRSTUVXYZ 123456");//a cadeia de caracteres é criada na RAM
   for(;;);
                   //laço infinito
```

#### 5.5.2 INTERFACE DE DADOS DE 4 BITS

Nesta seção, o trabalho com o LCD e suas rotinas serão melhores detalhados, visto que utilizar uma interface de dados de 8 bits para um LCD de 16×2 não é recomendado. Isso se deve ao uso excessivo de vias para o acionamento do *display* (10 ou 11). O emprego de 4 bits de dados libera 4 pinos de I/O do microcontrolador para outras atividades, além de diminuir o número de trilhas necessárias na placa de circuito impresso. O custo é um pequeno aumento na complexidade do programa de controle do LCD, o que consome alguns bytes a mais de programação.

Para ler ou escrever no *display* LCD com uma via de dados de 4 bits, é necessário a seguinte sequência de comandos:

- Levar o pino R/W (Read/Write) para 0 lógico se a operação for de escrita e 1 lógico se for de leitura. Aterra-se esse pino se não há necessidade de monitorar a resposta do LCD (forma mais usual de trabalho).
- 2. Levar o pino RS (*Register Select*) para o nível lógico 0 ou 1 (instrução ou caractere).
- Transferir a parte mais significativa dos dados para a via de dados (4 bits mais significativos (MSB) – nibble maior).
- 4. Gerar um pulso de habilitação. Ou seja, levar o pino E (*Enable*) para 1 lógico e após um pequeno tempo de espera para 0 lógico.
- 5. Transferir a parte menos significativa dos dados para a via de dados (4 bits menos significativos (LSB) *nibble* menor).
- 6. Gerar outro pulso de habilitação.
- 7. Empregar uma rotina de atraso entre as instruções ou fazer a leitura do busy flag (o bit 7 da linha de dados que indica que o display está ocupado) antes do envio da instrução, enviando-a somente quando esse flag for 0 lógico.

Os passos 1, 2 e 3 podem ser efetuados em qualquer sequência, pois o pulso de habilitação é que faz o controlador do LCD ler os dados dos seus pinos.

Na fig. 5.18, é apresentado o circuito microcontrolado com o LCD  $16 \times 2$  com via de dados de 4 bits (conexão igual a do módulo LCD *shield* da Ekitszone<sup>27</sup>). Na sequência, mostram-se o fluxograma de inicialização do *display*, de acordo com a Hitachi, e o programa de controle do LCD; os arquivos com os programas para o trabalho com o LCD foram organizados de forma estruturada (ver a seção 4.5.11). O resultado prático é visto na fig. 5.20.

138

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> www.ekitszone.com. Existem outros módulos LCD disponíveis no mercado, depende somente da escolha do usuário. Se desejado o circuito pode ser montado em uma matriz de contatos.




Fig. 5.18 – Circuito para acionamento de um LCD  $16 \times 2$  com interface de dados de 4 bits.




Fig. 5.19 - Rotina de inicialização de 4 bits para um LCD com base no CI HD44780.

## **def principais.h** (arquivo de cabeçalho do programa principal)

```
#ifndef _DEF_PRINCIPAIS_H
#define _DEF_PRINCIPAIS_H
#define F_CPU 16000000UL //define a frequência do microcontrolador - 16MHz
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado
#include <util/delay.h> //biblioteca para o uso das rotinas de _delay_ms e _delay_us()
#include <avr/pgmspace.h>//para a gravação de dados na memória flash
//Definições de macros para o trabalho com bits
#define set_bit(y,bit) (y|=(1<<bit)) //coloca em 1 o bit x da variável Y
#define clr_bit(y,bit) (y&=~(1<<bit)) //coloca em 0 o bit x da variável Y
#define cpl_bit(y,bit) (y^=(1<<bit)) //troca o estado lógico do bit x da variável Y
#define tst_bit(y,bit) (y%(1<<bit)) //retorna 0 ou 1 conforme leitura do bit
#endif</pre>
```

## LCD\_4bits.c (programa principal)

```
// ACIONANDO UM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 16x2
                                                    //
      Interface de dados de 4 bits
                                                    //
#include "def_principais.h" //inclusão do arquivo com as principais definições
#include "LCD.h"
//definição para acessar a memória flash
prog_char mensagem[] = " DADOS DE 4BITS!\0"; //mensagem armazenada na memória flash
//-----
int main()
{
   DDRD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
                      //PORTD como saída
                      //PORTB como saída
   inic LCD 4bits();
                      //inicializa o LCD
   escreve_LCD(" INTERFACE DE"); //string armazenada na RAM
                      //desloca cursor para a segunda linha
   cmd LCD(0xC0,0);
   escreve_LCD_Flash(mensagem); //string armazenada na flash
   for(;;){}
                      //laço infinito, aqui vai o código principal
//-----
```

#### **LCD.h** (arquivo de cabeçalho do LCD.c)

```
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
#include "def principais.h"
#define DADOS LCD
                     PORTD//4 bits de dados do LCD no PORTD
#define nibble dados 1
                         /*0 para via de dados do LCD nos 4 LSBs do PORT
                          empregado (Px0-D4, Px1-D5, Px2-D6, Px3-D7), 1 para via de
                          dados do LCD nos 4 MSBs do PORT empregado (Px4-D4, Px5-D5,
                          Px6-D6, Px7-D7) */
#define CONTR LCD
                     PORTB//PORT com os pinos de controle do LCD (pino R/W em 0).
#define E
                    PB1 //pino de habilitação do LCD (enable)
#define RS
                    PBO //pino para informar se o dado é uma instrução ou caractere
#define tam vetor
                     5
                         //número de digitos individuais para a conversão por ident num()
#define conv ascii 48 /*48 se ident num() deve retornar um número no formato ASCII (0 para
                                                                         formato normal)*/
//sinal de habilitação para o LCD
#define pulso enable() delay us(1); set bit(CONTR LCD,E); delay us(1);
                                                    clr bit(CONTR LCD,E); delay us(45)
//protótipo das funções
void cmd LCD(unsigned char c, char cd);
void inic LCD 4bits();
void escreve_LCD(char *c);
void escreve LCD Flash(const char *c);
void ident num(unsigned int valor, unsigned char *disp);
#endif
```

#### **LCD.c** (funções para o LCD)

```
//-----//
   Sub-rotinas para o trabalho com um LCD 16x2 com via de dados de 4 bits
//
                                                              11
       Controlador HD44780 - Pino R/W aterrado
//
                                                              //
//
       A via de dados do LCD deve ser ligado aos 4 bits mais significativos ou //
       aos 4 bits menos significativos do PORT do uC
//
                                                              //
//-----/
#include "LCD.h"
//-----
// Sub-rotina para enviar caracteres e comandos ao LCD com via de dados de 4 bits
//-----
//c é o dado e cd indica se é instrução ou caractere (0 ou 1)
void cmd_LCD(unsigned char c, char cd)
   if(cd==0)
                           //instrução
       clr_bit(CONTR_LCD,RS);
                           //caractere
       set bit(CONTR LCD,RS);
                 //primeiro nibble de dados - 4 MSB
   #if (nibble_dados)//compila o código para os pinos de dados do LCD nos 4 MSB do PORT
       DADOS LCD = (DADOS LCD & 0x0F)|(0xF0 & c);
                //compila o código para os pinos de dados do LCD nos 4 LSB do PORT
       DADOS_LCD = (DADOS_LCD & 0xF0)|(c>>4);
   #endif
   pulso_enable();
```

```
//segundo nibble de dados - 4 LSB
    #if (nibble dados) //compila o código para os pinos de dados do LCD nos 4 MSB do PORT
         DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0x0F) | (0xF0 \& (c<<4));
    #else
                       //compila o código para os pinos de dados do LCD nos 4 LSB do PORT
         DADOS LCD = (DADOS LCD & 0 \times F0) | (0 \times 0 F \& c);
    #endif
    pulso enable();
    if((cd==0) && (c<4)) //se for instrução de retorno ou limpeza espera LCD estar pronto
         delay ms(2);
//Sub-rotina para inicialização do LCD com via de dados de 4 bits
//-----
void inic LCD 4bits()//sequência ditada pelo fabricando do circuito integrado HD44780
                   //o LCD será só escrito. Então, R/W é sempre zero.
    clr bit(CONTR LCD,RS);//RS em zero indicando que o dado para o LCD será uma instrução
    clr_bit(CONTR_LCD,E);//pino de habilitação em zero
    delay ms(20);
                       /*tempo para estabilizar a tensão do LCD, após VCC
                                   ultrapassar 4.5 V (na prática pode ser maior).*/
    //interface de 8 bits
    #if (nibble_dados)
         DADOS_LCD = (DADOS_LCD & 0x0F) | 0x30;
    #else
         DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0xF0) | 0x03;
    #endif
    pulso enable():
                            //habilitação respeitando os tempos de resposta do LCD
    delay ms(5);
    pulso_enable();
    delay us(200);
                            //até aqui ainda é uma interface de 8 bits.
    pulso enable();
    //interface de 4 bits, deve ser enviado duas vezes (a outra está abaixo)
    #if (nibble dados)
         DADOS LCD = (DADOS LCD & 0x0F) | 0x20;
    #else
         DADOS LCD = (DADOS LCD & 0xF0) | 0x02;
    #endif
    pulso enable();
    cmd LCD(0x28,0); //interface de 4 bits 2 linhas (aqui se habilita as 2 linhas)
                    //são enviados os 2 nibbles (0x2 e 0x8)
    cmd_LCD(0x08,0); //desliga o display
    cmd_LCD(0x01,0); //limpa todo o display
    cmd_LCD(0x0C,0); //mensagem aparente cursor inativo não piscando
    cmd_LCD(0x80,0); //inicializa cursor na primeira posição a esquerda - 1a linha
}
//-----
//Sub-rotina de escrita no LCD - dados armazenados na RAM
//-----
void escreve_LCD(char *c)
{
  for (; *c!=0;c++) cmd LCD(*c,1);
}
//Sub-rotina de escrita no LCD - dados armazenados na FLASH
void escreve_LCD_Flash(const char *c)
  for (;pgm_read_byte(&(*c))!=0;c++) cmd_LCD(pgm_read_byte(&(*c)),1);
}
```

É fundamental compreender as funções apresentadas para a programação do LCD. As funções foram desenvolvidas para serem flexíveis quanto à conexão dos pinos do LCD ao microcontrolador, a única ressalva é quanto a disposição dos 4 pinos de dados do LCD (D4-D7), os quais devem ser conectados em um *nibble* alto ou em um *nibble* baixo do PORT utilizado. As definições dos pinos é feita no arquivo LCD.h.



Fig. 5.20 – Resultado do programa para controle de um LCD  $16 \times 2$  com interface de dados de 4 bits (módulo LCD – *shield*, da Ekitszone).

A principal função para o controle do LCD é a **cmd\_LCD(dado, 0 ou 1)**, que recebe dois parâmetros: o dado que se deseja enviar ao LCD e o

número 0 ou 1; onde 0 indica que o dado é uma instrução e 1 indica que o dado é um caractere.

A função **inic\_LCD\_4bits()** deve ser utilizada no início do programa principal para a correta inicialização do LCD. Existe uma sequência de comandos que deve ser seguida para que o LCD possa funcionar corretamente.

A função **escreve\_LCD("frase")** recebe uma *string*, ou seja um conjunto de caracteres. Como na programação em C toda *string* é finalizada com o caractere nulo (0), essa função se vale desse artificio para verificar o final da *string*. Deve-se ter cuidado ao se utilizar essa função, porque a *string* é armazenada na memória RAM do microcontrolador, o que pode limitar a memória disponível para o programa. Para evitar esse problema, pode-se utilizar a função **escreve\_LCD\_Flash(frase)**, onde a frase, previamente declarada no programa, é armazenada na memória *flash*.

Uma vez inicializado o LCD, se escolhe em qual posição dele se deseja escrever. Cada vez que um caractere é escrito, o cursor é automaticamente deslocado para a próxima posição de escrita, à direita ou à esquerda conforme inicialização (ver a tabela B.3 do apêndice B). Assim, é importante entender como mudar a posição do cursor antes de escrever o caractere. Na fig. 5.21, são apresentados os endereços correspondentes a cada caractere do LCD 16 × 2.



Fig. 5.21 – Endereços para escrita num LCD  $16 \times 2$ .

Por exemplo, quando se deseja escrever o caractere A na 6ª posição da linha superior (linha 1), deve ser empregado o seguinte código:

```
cmd_LCD(0x85,0);  //desloca cursor para o endereço 0x86
cmd_LCD('A',1);  //escrita do caractere
```

Para escrever o conjunto de caracteres "Alo mundo!" na linha inferior começando na terceira posição, deve-se empregar o código:

A mensagem não aparecerá caso se escreva em uma posição que não exista na tela do LCD. Se outro LCD for empregado, como por exemplo um  $20 \times 4$  (20 caracteres por 4 linhas) o endereçamento será diferente. Na fig. 5.22, são apresentados os endereços dos caracteres para um LCD  $20 \times 4$ . A linha 3 é continuação da linha 1 e a linha 4, continuação da linha 2. Na dúvida, o manual do fabricante deve ser consultado.




Fig. 5.22 – Endereços para a escrita num LCD 20 × 4.

-----

## **Exercícios:**

- **5.15** Elaborar um programa para deslocar um caractere '\*' (asterisco) no LCD da fig. 5.18, da esquerda para a direita, ao chegar ao final da linha o caractere deve retornar (vai e vem).
- **5.16** Repetir o exercício 5.15 empregando as duas linhas do LCD. Ao chegar ao final da linha superior, o asterisco começa na linha inferior (endereço 0xD3). Dessa forma, na linha superior o asterisco se desloca da esquerda para a direita e na linha inferior, da direita para a esquerda.
- **5.17** Elaborar um programa para realizar o movimento de um cursor num LCD 16 × 2 com o uso de 4 botões, conforme fig. 5.23.




Fig. 5.23 – Exercício 5.17: a) esquemático e b) montagem no Arduino.

-----

#### 5.5.3 CRIANDO NOVOS CARACTERES

Os códigos dos caracteres recebidos pelo LCD são armazenados em uma RAM chamada DDRAM (*Data Display* RAM), transformados em um caractere no padrão matriz de pontos e apresentados na tela do LCD (ver a tabela no apêndice B para o conjunto de caracteres do HD44780). Para produzir os caracteres nesse padrão, o módulo LCD incorpora uma CGROM (*Character Generator* ROM). Os LCDs também possuem uma 146

CGRAM (Character Generator RAM) para a gravação de caracteres especiais. Oito caracteres programáveis podem ser escritos na CGRAM e apresentam os códigos fixos 0x00 a 0x07. Os dados da CGRAM são apresentados em um mapa de bits de 8 bytes, dos quais se utilizam 7, com 5 bits cada, sendo 1 byte reservado para o cursor. Dessa forma, qualquer caractere é representado por uma matriz de pontos  $7 \times 5$ . Na fig. 5.24, apresenta-se o mapa de bits para o símbolo  $\Delta$ .

Endereço da CGRAM	Mapa de bits	Dado		
0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4E 0x4F		0b00100 0b00100 0b01010 0b01010 0b10001 0b11111		

Fig. 5.24 – Gravação do símbolo  $\Delta$  na CGRAM, matriz  $5 \times 7$ . Esse caractere será selecionado pelo código 0x01.

Como há espaço para 8 caracteres, estão disponíveis 64 bytes na CGRAM. Na tab. 5.3, são apresentados os endereços base onde devem ser criados os novos caracteres e os seus respectivos códigos para escrita no display. Na fig. 5.24, por exemplo, o símbolo  $\Delta$  será selecionado pelo código 0x01, pois o mesmo possui o endereço base 0x48 da CGRAM.

Tab. 5.3 - Endereço para criação de caracteres novos e seus códigos de chamada.

Endereço base	0x40	0x48	0x50	0x58	0x60	0x68	0x70	0x78
Código do caractere	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07

A seguir, apresenta-se o programa que cria dois caracteres novos, um no endereço 0x40 e o outro no 0x48. Após criados, os mesmos possuem o códigos 0x00 e 0x01, respectivamente (ver a tabela 5.3). Na fig. 5.25, apresenta-se o resultado para o LCD 16 × 2.

#### LCD 4bits 2new caract.c

```
//-----
                 CRIANDO CARACTERES PARA O LCD 16x2
//
                                                                       //
//
                      Via de dados de 4 bits
                                                                       //
//-----
                                                                      //
#include "def principais.h"//inclusão do arquivo com as principais definições
#include "LCD.h"
//informação para criar caracteres novos armazenada na memória flash
const unsigned char carac1[] PROGMEM = {0b01110,//C
                                  ah1aaa1.
                                  0b10000.
                                  0b10000.
                                  0b10101,
                                  0b01110,
                                  0b10000);
const unsigned char carac2[] PROGMEM = {0b00100,//Delta
                                  0b00100.
                                  0b01010,
                                  0b01010,
                                  0b10001,
                                  0b11111.
int main()
{
    unsigned char k;
    DDRD = 0xFF:
                     //PORTD como saída
    DDRB = 0xFF:
                     //PORTB como saída
    inic LCD 4bits();
                      //inicializa o LCD
    cmd LCD(0x40,0);
                      //endereço base para gravar novo segmento
    for(k=0:k<7:k++)
                      //grava 8 bytes na DDRAM começando no end. 0x40
         cmd LCD(pgm read byte(&carac1[k]),1);
    cmd LCD(0x00,1);
                    /*apaga última posição do end. da CGRAM para evitar algum
                                                              dado espúrio*/
    cmd LCD(0x48.0):
                      //endereco base para gravar novo segmento
                      //grava 8 bytes na DDRAM começando no end. 0x48
    for(k=0;k<7;k++)
        cmd_LCD(pgm_read_byte(&carac2[k]),1);
                      /*apaga última posição do end. da CGRAM para evitar algum
    cmd LCD(0 \times 00,1);
                                                              dado espúrio*/
    cmd LCD(0x80,0);
                      //endereça a posição para escrita dos caracteres
    cmd_LCD(0x00,1);
                      //apresenta primeiro caractere 0x00
    cmd LCD(0x01,1);
                      //apresenta segundo caractere 0x01
    for(;;);
                      //laco infinito
```

Para usar a diretiva PROGMEM e poder gravar dados na memória flash, é necessário incluir a biblioteca **pgmspace.h** no arquivo **def\_principais.h** apresentado anteriormente: #include <avr/pgmspace.h>



Fig. 5.25 - Dois caracteres novos: Ç e  $\Delta$ .

O código citado anteriormente apresenta uma forma de criar caracteres individualmente. Em uma programação mais eficiente, uma única matriz de informação deve ser utilizada.

#### 5.5.4 NÚMEROS GRANDES

Utilizar 4 caracteres do LCD 16×2 para criar números grandes é uma técnica interessante de escrita. Ela pode ser muito útil, por exemplo, para a representação de horas. Com um pouco de raciocínio, utilizando os caracteres disponíveis (tab. B.4 do apêndice B) e criando os 8 permitidos, é possível montar os dígitos de 0 até 9 empregando 4 caracteres para cada número.

Na fig. 5.26, são apresentados os 8 caracteres a serem criados e seus respectivos códigos, os quais, quando organizados adequadamente em conjunto com os caracteres existentes para o LCD, permitem formar os números grandes, conforme fig. 5.27.




Fig. 5.26 – Caracteres criados para se poder escrever números grandes num LCD 16×2.



Fig. 5.27 – Organização de 4 caracteres para formar números grandes em um LCD 16 × 2.

Para mostrar um número no *display*, é necessário escrever dois caracteres na linha superior do LCD e os outros dois na linha inferior, de acordo com os caracteres que formam cada número. A seguir, é apresentada uma matriz com os códigos para a formação dos números grandes conforme os códigos dos caracteres da fig. 5.25 e os disponíveis na tab. B.4 do apêndice B. Cada linha da matriz representa os 4 caracteres necessários para gerar o número.

Cada número é escrito da seguinte forma: desloca-se o cursor de escrita para o endereço do *display* correspondente a primeira linha; escreve-se dois caracteres; desloca-se novamente o cursor, desta vez para a segunda linha, embaixo do primeiro caractere escrito; então, escreve-se os últimos dois caracteres. Na fig. 5.28, é apresentado o exemplo de um fluxograma simplificado para a escrita do número 5 com começo no endereço de caractere 0x80 (lado superior esquerdo do LCD, ver a fig. 5.21), considerando-se que os caracteres estão organizados conforme a tabela acima. Na sequência, apresenta-se o programa.



Fig. 5.28 – Fluxograma simplificado para apresentar o número grande 5 em um LCD 16×2.

#### LCD 4bits big number.c

```
//-----/
                CRIANDO NÚMEROS GRANDES PARA O LCD 16x2
//-----/
#include "def_principais.h" //inclusão do arquivo com as principais definições
#include "LCD.h"
//informações para criar novos caracteres, armazenadas na memória flash
const unsigned char novos_caract[] PROGMEM={0b00000001, 0b00000001, 0b00000001,
                     0b00000001, 0b00000001, 0b00000001, 0b00011111, //0
                     0b00011111, 0b00010000, 0b00010000, 0b00010000,
                     0b00010000, 0b00010000, 0b00010000, //1
                     0b00011111, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000001,
                     0b00000001, 0b00000001, 0b00000001, //2
                     0b0000001, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000001,
                     0b0000001, 0b00000001, 0b00000001, //3
                     0b00011111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
                     0b00000000, 0b00000000, 0b00011111, //4
                     0b00011111, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000001,
                     0b00000001, 0b00000001, 0b00011111, //5
```

```
0b00011111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
                        0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, //6
0b00011111, 0b00010000, 0b00010000, 0b00010000,
                        0b00010000, 0b00010000, 0b00011111};//7
const unsigned char nr grande[10][4] PROGMEM= {{0x01, 0x02, 0x4C, 0x00}, //nr. 0
                                              {0x20, 0x7C, 0x20, 0x7C}, //nr. 1
                                              \{0x04, 0x05, 0x4C, 0x5F\}, //nr. 2
                                              \{0x06, 0x05, 0x5F, 0x00\}, //nr. 3
                                              {0x4C, 0x00, 0x20, 0x03}, //nr. 4
                                              \{0x07, 0x04, 0x5F, 0x00\}, //nr. 5
                                              \{0x07, 0x04, 0x4C, 0x00\}, //nr. 5
                                              {0x06, 0x02, 0x20, 0x03}, //nr. 7
                                              {0x07, 0x05, 0x4C, 0x00}, //nr. 8
                                              {0x07, 0x05, 0x20, 0x03}};//nr. 9
//-----
void cria novos caract()//criação dos 8 novos caracteres
{
    unsigned char i, k, j=0, n=0x40;
     for(i=0;i<8;i++)
          cmd LCD(n,0);
                                  //endereço base para gravar novo segmento
          for(k=0;k<7;k++)
               cmd LCD(pgm read byte(&novos caract[k+i]),1);
          cmd_LCD(0x00,1);/*apaga ultima posição do end. da CGRAM para evitar algum
                                                                      dado espúrio*/
          i += 7;
          n += 8:
     }
void escreve BIG(unsigned char end, unsigned char nr) //escreve um número grandes no LCD
     cmd LCD(end,0);
                                   //endereço de início de escrita (1a linha)
    cmd LCD(pgm read byte(&nr grande[nr][0]),1);
    cmd_LCD(pgm_read_byte(&nr_grande[nr][1]),1);
    cmd LCD(end+64,0);
                                   //desloca para a 2a linha
    cmd_LCD(pgm_read_byte(&nr_grande[nr][2]),1);
    cmd_LCD(pgm_read_byte(&nr_grande[nr][3]),1);
,
//-----
int main()
{
     DDRD = 0xFF:
                                       //PORTD como saída
    DDRB = 0xFF:
                                       //PORTB como saída
     inic LCD 4bits();
                                       //inicializa o LCD
     cria novos caract();
                                       //cria os 8 novos caracteres
    //escreve os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5
    escreve BIG(0x80.0):
    escreve_BIG(0x82,1);
     escreve_BIG(0x85,2);
    escreve_BIG(0x88,3);
     escreve_BIG(0x8B,4);
    escreve_BIG(0x8E,5);
    for(;;); //laço infinito
```

Na fig. 5.29, é apresentado o resultado para o programa supracitado. O detalhe está em escolher a posição correta para a escrita do número grande.



Fig. 5.29 - Números grandes num LCD 16 × 2.

## **Exercícios:**

- **5.18** Desenvolva um programa para realizar uma animação sequencial na linha superior e inferior de um LCD 16×2. Escreva um caractere por vez.
- **5.19** Crie um caça-níquel eletrônico empregando 3 caracteres diferentes apresentados em 3 posições do LCD. Utilize um botão no pino PB2 do ATmega para o sorteio.
- **5.20** Crie oito caracteres novos para o LCD 16×2. Comece a criar seu próprio conjunto de funções.
- **5.21** Usando as duas linhas do LCD, crie um cronômetro com passo de 1 s. Utilize os números grandes (4 caracteres por digito) e o pino PB2 do ATmega para o início/parada. Essa ideia é exemplificada na fig. 5.30.




Fig. 5.30 - Números grandes para um cronômetro.

\_\_\_\_\_

# 5.6 ROTINAS DE DECODIFICAÇÃO PARA USO EM DISPLAYS

Na programação em C, as variáveis podem ser de 8, 16 ou mais bits. Para apresentar em um *display* o valor de alguma dessas variáveis, é necessário decodificar o número representado pela variável em seus dígitos individuais. Por exemplo, supondo uma variável de 16 bits com o valor de 14569, como apresentar os dígitos 1, 4, 5, 6 e 9 em um LCD 16×2 ou em um conjunto de 5 *displays* de 7 segmentos?

A solução para o problema é dividir o número por 10, guardar o resto, pegar o número inteiro resultante e seguir com o processo até que a divisão resulte zero (ver os exemplos no capítulo 4). Os restos da divisão são os dígitos individuais do número (base decimal). A sub-rotina abaixo exemplifica o processo e serve para converter um número de 16 bits, sem sinal, nos seus cinco digitais individuais (valor máximo de 65.535).

A função recebe dois parâmetros: um deles é o **valor** a ser convertido, limitado ao tamanho da variável declarada, no caso acima, 16 bits (*unsigned int*); o outro parâmetro é o ponteiro para o vetor (\***disp**) que conterá os valores individuais dos dígitos da conversão. No início da função, o vetor é zerado para garantir que valores anteriormente 154

convertidos não prejudiquem a conversão atual. Esse vetor deve ser declarado no corpo do programa onde será utilizado e seu tamanho é determinado pelo máximo valor que poderá conter.

O LCD com o controlador HD44780 entende somente caracteres no formato ASCII. Para ser impresso, o dado deve estar neste formato. Assim, para a conversão adequada, um número de base decimal necessita ser somado a 48 (0x30). Por exemplo, para apresentar o número 5 em uma posição do LCD, deve ser enviado o número 53 (conforme tab. B.4 do apêndice B). Em um *display* de 7 segmentos, é necessário utilizar a tabela de decodificação (tab. 5.2), como explicado na seção 5.4.

Abaixo, é apresentado um programa (baseado na seção 5.5.2) para a impressão de números de 0 a 100 em um LCD 16 × 2 empregando a função **ident\_num(...)**.

#### LCD 4bits ident num.c

```
//------/
//
       ACIONANDO UM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 16x2
                                                              //
       Uso da função ident_num(...)
//-----/
#include "def principais.h" //inclusão do arquivo com as principais definições
#include "LCD.h"
int main()
   unsigned char digitos[tam vetor];//declaração da variável para armazenagem dos digitos
   unsigned char cont;
   DDRD = 0xFF:
                               //PORTD como saída
   DDRB = 0xFF;
   inic_LCD_4bits();
                               //inicializa o LCD
   while(1)
      for(cont=0; cont<101; cont++)</pre>
        ident num(cont,digitos);
       cmd LCD(0x8D,0);//desloca o cursor para que os 3 digitos fiquem a direita do LCD
       cmd LCD(digitos[2],1);
       cmd_LCD(digitos[1],1);
       cmd LCD(digitos[0],1);
       delay ms(200);
                               //tempo para troca de valor
   }
```

Dada a importância da estruturação na programação a função **ident\_num(...)** foi agregada ao arquivo de funções LCD.c.

Outra conversão importante é transformar um número decimal em seus dígitos hexadecimais. Como os números são binários por natureza, basta isolar seus *nibbles*, onde cada conjunto de 4 bits é o próprio número hexadecimal, como exemplificado no código abaixo. Se o número a ser convertido tiver sinal ou não for inteiro, é preciso considerar esses fatores para realizar a conversão.

-----

### Exercícios:

- **5.22** Crie um programa que conte até 10.000 apresentando a contagem decimal em um LCD 16×2. Utilize um tempo de 100 ms para o incremento dos números, os dígitos devem ficar à direita do LCD e o número zero na frente do digito mais significativo não deve ser apresentado.
- **5.23** Repita o programa acima, só que desta vez, para apresentar um número hexadecimal em uma contagem até 0x3FF.
- **5.24** Conte o número de vezes que um botão foi pressionado e apresente o valor em um LCD 16 × 2. O botão pode ser conectado ao pino PB2 do ATmega e o circuito do LCD pode ser o mesmo da fig. 5.23a.

\_\_\_\_\_