## Atividade\_05 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 5 (Acionando LCDs 16x2)

Título: Fazendo um placar eletrônico com display LCD 16x2

**Objetivos:** O objetivo é construir um placar eletrônico com pontuação e tempo restante de jogo usando um display LCD.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO.

## 1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Crie um novo circuito com um display LCD e dois botões. Utilize a seguinte configuração para exibir as informações:
- 2 dígitos para pontuação do time A;
- 2 dígitos para pontuação do time B;
- 5 dígitos para o tempo restante, sendo um dígito para minutos, dois para segundos e dois para centésimos.

Sugestão de organização: 00 0:00.00 00

Utilize os projetos disponíveis na aula sobre LCDs como exemplo.

**RESTRIÇÃO DE PROJETO:** A interface de dados do display LCD deve ser ligado todo na porta C, incluindo os pinos de Enable e Register Select. <u>Este item é obrigatório</u> e zera a avaliação caso não seja atendido.

- 3. Cada botão avança a pontuação de um time. A cada clique, a pontuação é incrementada em 1 ponto.
- 4. Não é necessário botão para reset do placar. O tempo inicial (tempo de jogo) pode ser definido em código. O cronômetro é regressivo e exibe até 9 minutos e 59 segundos. Ao fim do tempo, os botões não podem incrementar a pontuação.

DICA: utilize o millis para implementar seu contador de centésimos. Não tente atualizar o display muito rápido, isto provavelmente vai deixar a simulação lenta.

5. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

LINK TINKERCAD: <a href="https://www.tinkercad.com/things/jsikOFjlLc2-copy-of-lcd4bitsidentnum2021/editel?sharecode=FvUy927Mkl-rt\_JpVpWJcuKhMR0cVoPerRLbWPl4ecM">https://www.tinkercad.com/things/jsikOFjlLc2-copy-of-lcd4bitsidentnum2021/editel?sharecode=FvUy927Mkl-rt\_JpVpWJcuKhMR0cVoPerRLbWPl4ecM</a>

## **CÓDIGO:**

```
#ifndef _DEF_PRINCIPAIS_H
#define _DEF_PRINCIPAIS_H

#define F_CPU 16000000UL  //define a frequencia do microcontrolador - 16MHz

#include <avr/io.h>  //definições do componente especificado
#include <util/delay.h>  //biblioteca para o uso das rotinas de _delay_ms e _delay_us()
#include <avr/pgmspace.h>  //para o uso do PROGMEM, gravação de dados na memória flash
```

```
//Definições de macros para o trabalho com bits
#define set_bit(y,bit) (y|=(1<< bit))
                                       //coloca em 1 o bit x da variável Y
#define clr_bit(y,bit) (y&=\sim(1<<bit))
                                       //coloca em 0 o bit x da variável Y
#define cpl_bit(y,bit) (y^=(1<<bit))
                                       //troca o estado lógico do bit x da variável Y
#define tst_bit(y,bit) (y&(1<<bit))
                                       //retorna 0 ou 1 conforme leitura do bit
#endif
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
//Definições para facilitar a troca dos pinos do hardware e facilitar a re-programação
#define DADOS LCD
                       PORTC
                                       //4 bits de dados do LCD no PORTD
#define nibble dados
                                        //0 para via de dados do LCD nos 4 LSBs do PORT empregado (Px0-D4,
                                                Px1-D5, Px2-D6, Px3-D7)
                                        //1 para via de dados do LCD nos 4 MSBs do PORT empregado (Px4-D4,
                                                Px5-D5, Px6-D6, Px7-D7)
#define CONTR_LCD
                       PORTC
                                        //PORT com os pinos de controle do LCD (pino R/W em 0).
#define E
                       PC4
                                        //pino de habilitação do LCD (enable)
#define RS
                       PC5
                                        //pino para informar se o dado é uma instrução ou caractere
//sinal de habilitação para o LCD
#define pulso_enable() _delay_us(1); set_bit(CONTR_LCD,E); _delay_us(1); clr_bit(CONTR_LCD,E); _delay_us(45)
//protótipo das funções
void cmd_LCD(unsigned char c, char cd);
void inic_LCD_4bits();
#endif
//-----
// Sub-rotina para enviar caracteres e comandos ao LCD com via de dados de 4 bits
//-----
void cmd_LCD(unsigned char c, char cd)\{ //c = caractere ou comando, cd = 0 para comando, 1 para caractere ou comando, cd = 0 para comando, 1 para caractere
        if(cd==0)
        clr_bit(CONTR_LCD,RS);
        else
        set bit(CONTR LCD,RS);
        //primeiro nibble de dados - 4 MSB
        #if (nibble_dados)
                                        //compila código para os pinos de dados do LCD nos 4 MSB do PORT
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0x0F)|(0xF0 \& c);
                                        //compila código para os pinos de dados do LCD nos 4 LSB do PORT
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0xF0)|(c>>4);
        #endif
        pulso enable();
        //segundo nibble de dados - 4 LSB
                                //compila código para os pinos de dados do LCD nos 4 MSB do PORT
        #if (nibble_dados)
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0x0F) | (0xF0 \& (c<<4));
                                //compila código para os pinos de dados do LCD nos 4 LSB do PORT
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD \& 0xF0) | (0x0F \& c);
        #endif
        pulso_enable();
        if((cd==0) \&\& (c<4))
                              //se for instrução de retorno ou limpeza espera LCD estar pronto
        _delay_ms(2);
}
//Sub-rotina para inicialização do LCD com via de dados de 4 bits
void inic_LCD_4bits(){
                         //sequência ditada pelo fabricando do circuito integrado HD44780
                        //o LCD será só escrito. Então, R/W é sempre zero.
        clr_bit(CONTR_LCD,RS); //RS em zero indicando que o dado para o LCD será uma instrução
```

```
clr bit(CONTR LCD,E); //pino de habilitação em zero
                               //tempo para estabilizar a tensão do LCD, após VCC ultrapassar 4.5 V (na prática
        _delay_ms(20);
                                        pode ser maior).
        //interface de 8 bits
        #if (nibble_dados)
        DADOS LCD = (DADOS LCD & 0x0F) | 0x30;
        DADOS LCD = (DADOS LCD & 0xF0) | 0x03;
        #endif
        pulso_enable();
                                //habilitação respeitando os tempos de resposta do LCD
        _delay_ms(5);
        pulso_enable();
        _delay_us(200);
        pulso_enable();
        /*até aqui ainda é uma interface de 8 bits.
        Muitos programadores desprezam os comandos acima, respeitando apenas o tempo de
        estabilização da tensão (geralmente funciona). Se o LCD não for inicializado primeiro no
        modo de 8 bits, haverá problemas se o microcontrolador for inicializado e o display já o tiver sido.*/
        //interface de 4 bits, deve ser enviado duas vezes (a outra está abaixo)
        #if (nibble_dados)
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD & 0x0F) | 0x20;
        #else
        DADOS_LCD = (DADOS_LCD & 0xF0) | 0x02;
        #endif
        pulso_enable();
        cmd_LCD(0x28,0);
                           //interface de 4 bits 2 linhas (aqui se habilita as 2 linhas)
                            //são enviados os 2 nibbles (0x2 e 0x8)
        cmd_LCD(0x08,0);
                           //desliga o display
        cmd_LCD(0x01,0);
                           //limpa todo o display
        cmd_LCD(0x0C,0);
                           //mensagem aparente cursor inativo não piscando
        cmd_LCD(0x80,0); //inicializa cursor na primeira posição a esquerda - 1a linha
}
// Variaveis Globais
char digA0=0, digA1=0;
char digB0=0, digB1=0;
unsigned char valorA = 0;
unsigned char valorB = 0;
#define debounceInterval 1 // ms
unsigned int debounceTimeA = 0;
unsigned int debounceTimeB = 0;
int lastStateA = 1; // Ultima leitura do ruido
int lastStateB = 1; // Ultima leitura do ruido
int btnA = 1; // Estado do botao
int btnB = 1; // Estado do botao
long timer, tempo = 599000;
int min, seg1, seg0, ms1, ms0;
//-----
void setup(){
        DDRC = 0xFF;
                                       //porta C como saida
        DDRD = 0b001111111;
                                       //porta D como saida
        PORTD = 0b11000000;
                                       //pull-up no botao
        inic_LCD_4bits();
        if(tempo > 599000){
                tempo = 599000;
}
void loop(){
```


```
// Calculo do tempo
timer = tempo - millis();
if(timer > 0){
       // Tratando dos displays do meio min = timer / 60000;
       seg1 = (timer\%60000)/10000;
       seg0 = (timer\%10000)/1000;
       ms1 = (timer\%1000)/100;
       ms0 = (timer\%100)/10;
       // Tratando dos digitos da esquerda
       int leituraA = PIND & (1<<PD6);
       if(leituraA != lastStateA){
              debounceTimeA = millis();
       if((millis() - debounceTimeA) > debounceInterval){
               if(btnA != leituraA){
                      btnA = leituraA;
                      if(btnA == 0){
                             if(valorA == 99){
                                     valorA = 0;
                             } else{
                                     valorA++;
                             digA0 = valorA \% 10;
                             digA1 = valorA / 10;
                      }
       lastStateA = leituraA;
       // Tratando dos digitos da direita
       int leituraB = PIND & (1<<PD7);
               if(leituraB != lastStateB){
                      debounceTimeB = millis();
               if((millis() - debounceTimeB) > debounceInterval){
                      if(btnB != leituraB){
                             btnB = leituraB;
                             if(btnB == 0){
                                     if(valorB == 99){
                                            valorB = 0;
                                     } else{
                                            valorB++;
                                     digB0 = valorB % 10;
                                     digB1 = valorB / 10;
                             }
               lastStateB = leituraB;
// Pontos do time A
cmd_LCD(0x80,0);
cmd_LCD(digA1+'0',1);
cmd_LCD(digA0+'0',1);
// Temporizador
```

```
cmd_LCD(0x84 ,0);

cmd_LCD('0',1);
 cmd_LCD(min+'0',1);
 cmd_LCD(':',1);
 cmd_LCD(seg1+'0',1);
 cmd_LCD(seg0+'0',1);
 cmd_LCD(ms1+'0',1);
 cmd_LCD(ms0+'0',1);

// Pontos do time B
 cmd_LCD(0x8E ,0);

cmd_LCD(digB1+'0',1);
 cmd_LCD(digB0+'0',1);
```



RÚBRICA: Circuito: 25%

Lógica da programação e funcionamento: 75%

Valor desta atividade na média: 0.8