

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Bacharelado em Ciência da Computação

BCC34C – Sistemas Microcontrolados

Prof. Frank Helbert Borsato

- Interrupção:
 - É um processo pelo qual um dispositivo externo ou interno pode interromper a execução de uma determinada tarefa do microcontrolador e solicitar a execução de outra
 - Elas permitem que um programa responda a determinados eventos no momento em que eles ocorrem






Fig. 6.2 – Circuito para emprego das interrupções externas INTO e INT1.

```
ISR(INT0 vect);
ISR(INT1 vect);
int main()
     DDRD = 0x00; //PORTD entrada
     PORTD = 0xFF; //pull-ups habilitados
     DDRB = 0b00100000; //somente pino do LED como saída
     PORTB = 0b11011111; //desliga LED e habilita pull-ups
     UCSROB = 0x00; /*necessário desabilitar RX e TX para trabalho com os pinos
                                                             do PORTD no Arduino*/
     EICRA = 1<<ISC01;//interrupções externas: INTO na borda de descida, INT1 no nível zero.
     EIMSK = (1<<INT1) | (1<<INT0);//habilita as duas interrupções
     sei();
              //habilita interrupções globais, ativando o bit I do SREG
     while(1){}
ISR(INTO_vect) //interrupção externa 0, quando o botão é pressionado o LED troca de estado
     cpl_bit(PORTB,LED);
ISR(INT1 vect) //interrupção externa 1, mantendo o botão pressionado o LED pisca
     cpl_bit(PORTB,LED);
     delay ms(200); //tempo para piscar o LED
```






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.




Fig. 6.3 – Circuito para teste das interrupções externas PCINT8:10.

- Interrupções no ATMega328
 - As interrupções no AVR são 'vetoradas'
 - Cada interrupção tem um endereço de atendimento fixo na memória de programa
 - » Se cada interrupção não possuísse esse endereço fixo:
 - » Um único endereço seria destinado para todas as interrupções
 - » Para executar a tarefa de uma determinada interrupção, no caso de haver mais de uma habilitada, o programa teria que testar qual foi a interrupção ocorrida
 - » Havendo um endereço fixo por interrupção, o programa se torna mais eficiente



- Interrupções no ATMega328
 - O endereço de cada interrupção na memória de programa do ATmega328
 - Possui 26 diferentes tipos de interrupções
 - A ordem dos endereços determina o nível de prioridade das interrupções
 - » Quanto menor o endereço do vetor de interrupção, maior será a sua prioridade
 - Por exemplo:
 - » A interrupção INT0 tem prioridade sobre a INT1



Tab. 6.1 – Interrupções do ATmega328 e seus endereços na memória de programa. Prioridade Vetor End. **Fonte** Definição da Interrupção Pino externo, Power-on Reset, 0x00 RESET Brown-out Reset e Watchdog Reset INT₀ 2 0x01 interrupção externa 0 3 INT1 interrupção externa 1 0x02 PCINT0 0x03 interrupção 0 por mudança de pino 4 5 0x04 PCINT1 interrupção 1 por mudança de pino PCINT2 interrupção 2 por mudança de pino 6 0x05 7 0x06 WDT estouro do temporizador Watchdog Power-on **Reset:** ocorre na TIMER2 COMPA igualdade de comparação A do TC2 0x07 energização enquanto a fonte de 8 igualdade de comparação B do TC2 9 0x08 TIMER2 COMPB alimentação estiver abaixo estouro do TC2 10 0x09 TIMER2 OVF tensão limiar de power-on reset TIMER1 CAPT (V POT). 11 0x0A evento de captura do TC1 12 TIMER1 COMPA igualdade de comparação A do TC1 Reset externo: ocorre quando o 0x0B pino de reset é aterrado (0 V) por 13 0x0C TIMER1 COMPB igualdade de comparação B do TC1 um determinado período de tempo. 0x0D TIMER1 OVF estouro do TC1 14 15 igualdade de comparação A do TC0 Watchdog Reset: ocorre quando o 0x0E TIMERO COMPA watchdog está habilitado e o 16 0x0F TIMERO COMPB igualdade de comparação B do TC0 seu contador atinge o valor limite. 17 0x10 TIMER0 OVF estouro do TC0 SPI, STC Brown-out Reset: ocorre quando 18 0x11 transferência serial completa - SPI a tensão de alimentação cair USART, RX 19 0x12 USART, recepção completa abaixo do valor definido para o USART, limpeza do registrador de USART, UDRE 20 0x13 dados brown-out reset (V BOT) e o seu USART, TX 21 0x14 USART, transmissão completa detector estiver habilitado. ADC conversão do ADC completa 22 0x15 **EEPROM** pronta 23 0x16 EE RDY 24 ANA COMP comparador analógico 0x17 interface serial TWI - I2C 25 TWI 0x18 armazenagem na memória de 26 SPM RDY 0x19 programa pronta

- Toda vez que uma interrupção ocorre, a execução do programa é interrompida:
 - A CPU completa a instrução em andamento
 - » Carrega na pilha o endereço da próxima instrução que seria executada (endereço de retorno)
 - Desvia para a posição de memória correspondente à interrupção
 - O código escrito no endereço da interrupção é executado até o programa encontrar o código RETI (Return from Interruption)
 - » É carregado no PC o endereço de retorno armazenado na pilha
 - » O programa volta a trabalhar a partir do ponto que parou antes da ocorrência da interrupção



- Ao atender uma interrupção, o microcontrolador desabilita todas as outras interrupções que possam estar habilitadas
 - Zerando o bit I do SREG (chave geral das interrupções)
- · Ao retornar da interrupção (encontrar a instrução RETI)
 - Ele coloca novamente o bit I em 1, permitindo que outras interrupções sejam atendidas
 - Se uma ou mais interrupções ocorrerem neste período
 - Os seus bits de sinalização serão colocados em 1 e o microcontrolador as tratará de acordo com a ordem de prioridade de cada uma
 - » O detalhe é que o AVR executará sempre uma instrução do programa principal antes de atender qualquer interrupção em espera



- Ao atender uma interrupção, o microcontrolador desabilita todas as outras interrupções que possam estar habilitadas
 - Zerando o bit I do SREG (chave geral das interrupções)

SREG - STATUS REGISTER

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
	SREG	ı	Т	Н	S	V	N	Z	Z]
Lê/Escreve		L/E	_							
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit 7 - I: Global Interrupt Enable.

Bit 6 - T: Bit Copy Storage.

Bit 5 - H: Half Carry Flag.

Bit 4 – S: Sign Bit, $S = N \oplus V$.

Bit 3 - V: Two's Complement Overflow Flag.

Bit 2 - N: Negative Flag.

Bit 1 - Z: Zero Flag.

Bit 0 - C: Carry Flag.






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.

- O AVR possui dois tipos de interrupção
 - O primeiro ativa um bit de sinalização (flag) indicando que a interrupção ocorreu, o qual é mantido em 1 até que a interrupção seja atendida
 - Sendo zerado automaticamente pelo hardware
 - Alternativamente, o flag pode ser limpo pela escrita de 1 no bit correspondente
 - O bit de sinalização permite que várias interrupções fiquem ativas enquanto uma está sendo atendida e sejam processadas por ordem de prioridade



- O AVR possui dois tipos de interrupção
 - O segundo tipo de interrupção é disparada quando o evento que a gera está presente
 - Não existem bits de sinalização e a interrupção só é atendida se sua condição existir quando a chave geral das interrupções estiver ativa
 - Nesse caso, não há fila de espera, pois não há sinalização da ocorrência da interrupção
 - » Este é o caso das interrupção externas por nível, por exemplo



- Quando uma interrupção é executada o registrador de estado (SREG) não é automaticamente preservado nem restaurado ao término de sua execução
 - Em assembly:
 - O registrador SREG e outros empregados no programa principal, e também em sub-rotinas (interrupção ou não)
 - » Devem ter seus conteúdos salvos antes da execução da sub-rotina e restaurados ao término dessa
 - » Caso contrário, o programa pode apresentar respostas imprevisíveis, visto que os valores dos registradores podem ter sido alterados fora da sequência normal do programa
 - Os comandos PUSH e POP são perfeitos para salvar e restaurar valores de registradores



.DEF reg_F= r16 // Registrador temporário para SREG

```
; -- Interrupt Service Routine --
PCINT0:
    push reg_F
    in reg_F,SREG
    push r16
    ; Load
    ; Do Something
    ; Store
    pop r16
    out SREG,reg_F
    pop reg_F
    reti
;
```



- Quando uma interrupção é executada o registrador de estado (SREG) não é automaticamente preservado nem restaurado ao término de sua execução
 - Em C:
 - O salvamento dos registradores é feito automaticamente pelo compilador de forma transparente ao programador



- No compilador AVR-GCC
 - A tabela de vetores de interrupção é predefinida para apontar para rotinas de interrupção com nomes predeterminados
 - Usando o nome apropriado, a rotina será chamada quando ocorrer a interrupção correspondente



```
Código (função)
int main()
                      {//aqui vai o programa principal
ISR(INTO_vect)
                      {//interrupção externa 0
                      {//interrupção externa 1
ISR(INT1_vect)
                      {//interrupção 0 por mudança de pino
ISR(PCINTO_vect)
ISR(PCINTI_vect)
                      {//interrupção l por mudança de pino
                      {//interrupção 2 por mudança de pino
ISR(PCINT2 vect)
                      {//estouro do temporizador Watchdog
ISR(WDT_vect)
ISR(TIMER2_COMPA_vect){//iqualdade de comparação A do TC2
ISR(TIMER2_COMPB_vect){//iqualdade de comparação B do TC2
ISR(TIMER2 OVF vect) {//estouro do TC2}
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {//evento de captura do TC1
ISR(TIMER1_COMPA_vect){//igualdade de comparação A do TC1
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {//iqualdade de comparação B do TC1
ISR(TIMER1_OVF_vect) {//estouro do TC1
ISR(TIMERO_COMPA_vect){//iqualdade de comparação A do TCO
ISR(TIMERO_COMPB_vect){//iqualdade de comparação B do TCO
ISR(TIMERO_OVF_vect) {//estouro do TCO
ISR(SPI_STC_vect) {//transferência serial completa - SPI
ISR(USART_RX_vect) {//USART, recepção completa
ISR(USART_UDRE_vect) {//USART, limpeza do registrador de dados
ISR(USART_TX_vect)
                      {//USART, transmissão completa
ISR (ADC_vect)
                      {//conversão do ADC completa
ISR(EE READY vect)
                      {//EEPROM pronta
ISR(ANALOG_COMP_vect) {//comparador analógico
ISR (TWI_vect)
                      {//interface serial TWI
ISR(SPM_READY_vect)
                      {//armazenagem na memória de programa pronta}
```

- Cada interrupção é habilitada por um bit específico no seu registrador de controle
 - A interrupção é efetivamente ativada quando o bit I do registrador SREG for colocado em 1
- A chave geral é utilizada para ligar ou desligar todas as interrupções ativas de uma única vez
 - No AVR-GCC:
 - » A função sei() liga a chave geral das interrupções
 - » A função cli() a desliga
 - Os bits individuais das interrupções serão vistos em momentos oportunos




- Interrupções Externas
 - São empregadas para avisar o microcontrolador que algum evento externo a ele ocorreu
 - Pode ser um botão pressionado ou um sinal de outro sistema digital
 - Muitas vezes, elas são empregadas para retirar a CPU de um estado de economia de energia
 - » Para 'despertar' o microcontrolador




- Interrupções Externas
 - Todos os pinos de I/O do ATmega328 podem gerar interrupções externas por:
 - Mudança de estado lógico no pino
 - » O nome delas nos pinos são PCINT0 até PCINT23
 - Os dois pinos, INT0 e INT1, que podem gerar interrupções:
 - 1) Mudança de estado lógico no pino
 - 2) Na borda de subida (Rising edge)
 - 3) Na borada descida (Falling Edge)
 - 4) Na manutenção do nível do estado lógico no pino



- As alterações de lógica são acionadas pelo borda ascendente ou pela borda descendente
 - O diagrama dado é um exemplo do pulso prático e, portanto, introduzimos dois novos termos que são:
 - Borda ascendente/subida (Rising edge): a transição de uma baixa tensão (nível 1 no diagrama) para uma alta tensão (nível 2).
 - Borda descendente/descida (Falling Edge): a transição de uma alta tensão para uma baixa.







http://www.avrfreaks.net/forum/rising-edge-definition



- O registrador de controle EICRA
 - Extern Interrupt Control Register A
 - Contém os bits responsáveis pela configuração das interrupções externas INT0 e INT1

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0
	EICRA	-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00
Lê/Escreve		L	L	L	L	L/E	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0



Tab. 6.2 – Bits de configuração da forma das interrupções nos pinos INT1 e INT0.

ISC11	ISC10	Descrição						
0	0	Um nível baixo em INT1 gera um pedido de interrupção.						
0	1	Qualquer mudança lógica em INT1 gera um pedido de interrupção.						
1	0	Uma borda de decida em INT1 gera um pedido de interrupção.						
1	1	Uma borda de subida em INT1 gera um pedido de interrupção.						
ISC01	ISC00	Descrição						
0	0	Um nível baixo em INTO gera um pedido de interrupção.						
0	0							
		interrupção. Qualquer mudança lógica em INT0 gera um pedido						

- As interrupções são habilitadas nos bits INT1 e INT0 do registrador EIMSK
 - External Interrupt Mask Register
 - Se o bit I do registrador SREG (Status Register) também estiver habilitado

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0
	EIMSK	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0
Lê/Escreve	•	L	L	L	L	L	L	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0



O registrador EIFR

- External Interrupt Flag Register
 - Contém os dois bits sinalizadores que indicam se alguma interrupção externa ocorreu
 - » São limpos automaticamente pela CPU após a interrupção ser atendida
 - » Alternativamente, esses bits podem ser limpos pela escrita de 1 lógico

Bit	_	7	6	5	4	3	2	1	0
	EIFR	-	-	-	-	-	-	INTF1	INTF0
Lê/Escreve	•	L	L	L	L	L	L	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0



- O registrador PCICR
 - Pin Change Interrupt Control Register
 - É responsável pela habilitação de todas as interrupções externas nos pino de I/O
 - » Do PCINTO até o PCINT23, as quais são divididas entre os três PORTs do microcontrolador:

Bit	_	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCICR	-	-	-	-	-	PCIE2	PCIE1	PCIE0
Lê/Escreve		L	L	L	L	L	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0

- PCIE0 habilita a interrupção por qualquer mudança nos pinos do PORTB (PCINT0:7)
- PCIE1 nos pinos do PORTC (PCINT8:14)
- PCIE2 nos pinos do PORTD (PCINT16:23)






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.

- O registrador PCIFR
 - Pin Change Interrupt Flag Register
 - Quando ocorrer um interrupção em algum dos pinos
 - » O bit de sinalização do PORT no registrador PCIFR é ativo:

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0
	PCIFR	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0
Lê/Escreve		L	L	L	L	L	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0

- PCIF0 para o PORTB
- PCIF1 para o PORTC
- PCIF2 para o PORTD



- Existem várias chaves ligadas às chaves de interrupção dos PORTs:
 - PCINT0B
 - » PCINTO
 - » PCINT1
 - » PCINT2
 - » PCINT3
 - » PCINT4
 - » PCINT5
 - » PCINT6
 - » PCINT7







Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.

- PCINT0...PCINT7 estão ligados ao PORTB
 - A habilitação individual dos pinos é feita nos registradores PCMSK0



- A habilitação individual dos pinos do PORTB é feita nos registradores PCMSK0



- Existem várias chaves ligadas às chaves de interrupção dos PORTs:
 - PCINT0c
 - » PCINT8
 - » PCINT9
 - » PCINT10
 - » PCINT11
 - » PCINT12
 - » PCINT13
 - » PCINT14






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.

- PCINT8...PCINT14 estão ligados ao PORTC
 - A habilitação individual dos pinos é feita nos registradores PCMSK1

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
	PCMSK1	-	PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8	
Lê/Escreve		L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	



- Existem várias chaves ligadas às chaves de interrupção dos PORTs:
 - PCINT0c
 - » PCINT16
 - » PCINT17
 - » PCINT18
 - » PCINT19
 - » PCINT20
 - » PCINT21
 - » PCINT22
 - » PCINT23






Fig. 6.1 - Chaves de habilitação das interrupções.

- PCINT16...PCINT23 estão ligados ao PORTD
 - A habilitação individual dos pinos é feita nos registradores PCMSK2

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
	PCMSK2	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16	
Lê/Escreve		L/E								
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	



- Para ilustrar a operação das duas interrupções externas
 - INT0 e INT1 configuradas, respectivamente, para:
 - Gerar interrupção por nível e por transição




Fig. 6.2 – Circuito para emprego das interrupções externas INTO e INT1.



- Para ilustrar a operação das duas interrupções externas
 - INT0 e INT1 configuradas, respectivamente, para:
 - Um botão irá trocar o estado do LED (se ligado, desliga e vice-versa)
 - Outro botão mantido pressionado piscará o LED




Fig. 6.2 – Circuito para emprego das interrupções externas INT0 e INT1.


INTO_1.c

```
//------/
// HABILITANDO AS INTERRUPÇÕES INTO e INT1 POR TRANSIÇÃO E NÍVEL, RESPECTIVAMENTE //
#define F CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Definições de macros - empregadas para o trabalho com bits
#define
       set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x))
                                   //ativa o bit x da variável
#define
      clr bit(Y,bit x) (Y&=\sim(1<< bit x))
                                   //limpa o bit x da variável
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x)) //testa o bit x da variável
#define
      cpl_bit(Y,bit_x) (Y^=(1<< bit_x))
                                   //troca o estado do bit x
#define LED PB5
                                   //LED está no pino PB5
```



```
// mudança necessária para funcionar no simulador Tinkercad
                                  // interrupções externas: INTO na borda de descida, INT1 na borda de subida
                                  EICRA = (1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01);
ISR(INT0 vect);
ISR(INT1_vect);
int main()
     DDRD = 0 \times 00;
                      //PORTD entrada
     PORTD = 0xFF; //pull-ups habilitados
     DDRB = 0b00100000; //somente pino do LED como saída
     PORTB = 0b11011111; //desliga LED e habilita pull-ups
     UCSROB = 0x00; /*necessário desabilitar RX e TX para trabalho com os pinos
                                                                do PORTD No Arduino*/
     EICRA = 1<<ISC01;//interrupções externas: INTO na borda de descida, INT1 no nível zero.
     EIMSK = (1<<INT1) | (1<<INT0);//habilita as duas interrupções</pre>
     sei(); //habilita interrupções globais, ativando o bit I do SREG
     while(1){}
ISR(INTO vect) //interrupção externa 0, quando o botão é pressionado o LED troca de estado
     cpl bit(PORTB, LED);
ISR(INT1 vect) //interrupção externa 1, mantendo o botão pressionado o LED pisca
     cpl bit(PORTB, LED);
     _delay_ms(200); //tempo para piscar o LED
```

https://www.tinkercad.com/things/3F3FHaAfgsV



- O uso das interrupções externas por mudança em qualquer pino de I/O
 - Quando um botão do PORTC é pressionado, o LED definido para o pino, liga ou desliga
 - As interrupções são por mudança de estado no pino
 - É gerado um pedido de interrupção sempre que se pressiona e se solta o botão






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.





Fig. 6.3 – Circuito para teste das interrupções externas PCINT8:10.

https://www.tinkercad.com/things/ceSSVQe7JBL





- O uso das interrupções externas por mudança em qualquer pino de I/O
 - Quando um botão do PORTC é pressionado, o LED definido para o pino, liga ou desliga
 - Existindo ruído no acionamento do botão, o resultado será imprevisível
 - » Colocado um atraso de 200 ms no final da rotina de interrupção
 - » Para que o botão seja pressionado rapidamente, ativando a interrupção somente na borda de descida do sinal
 - » Caso contrário, o estado do LED seria aleatório
 - Como a interrupção externa PCINT1 só possui um endereço na memória de programa
 - » É necessário testar qual foi o pino responsável pela interrupção



def_principais.h (arquivo de cabeçalho do programa principal)

```
#ifndef DEF PRINCIPAIS H
#define DEF PRINCIPAIS H
                               //frequência de trabalho
#define F CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
                               //definições do componente especificado
#include <avr/interrupt.h>
                               //define algumas macros para as interrupções
                               //biblioteca para o uso das rotinas de delay
#include <util/delay.h>
//Definições de macros para o trabalho com bits
#define
          set_bit(y,bit) (y=(1<< bit))/(coloca\ em\ 1\ o\ bit\ x\ da\ variável\ Y
#define
          clr bit(y,bit) (y\&=\sim(1<<bit))//coloca em 0 o bit x da variável Y
#define
          cpl_bit(y,bit) (y^=(1<<bit))//troca o estado lógico do bit x da variável Y</pre>
#define
          tst bit(y,bit) (y&(1<<bit))//retorna 0 ou 1 conforme leitura do bit
#define
          LEDØ PD5
#define
          LED1 PD6
#define
          LED2 PD7
#endif
```



```
PCINTx.c (programa principal)
//-----
    Cada vez que um botão é pressionado o LED correspondente troca de estado
#include "def principais.h"//inclui arquivo com as definições principais
ISR(PCINT1 vect);
int main()
    DDRC = 0x00; //PORTC como entrada, 3 botões
    PORTC = 0xFF; //habilita pull-ups
    DDRD = 0b11100000; //pinos PD5:7 do PORTC como saída (leds)
    PORTD = 0xFF;
                     //apaga leds e habilita pull-ups dos pinos não utilizados
    PCICR = 1<<PCIE1;//habilita interrupção por qualquer mudança de sinal no PORTC
    PCMSK1 = (1<<PCINT10)|(1<<PCINT9)|(1<<PCINT8);/*habilita os pinos PCINT8:10 para
                                                         gerar interrupção*/
                     //habilita as interrupções
    sei();
    while(1){}
ISR(PCINT1 vect)
    //quando houver mais de um pino que possa gerar a interrupção é necessário testar qual foi
    if(!tst bit(PINC,PC0))
        cpl bit(PORTD, LED0);
    else if(!tst bit(PINC,PC1))
        cpl bit(PORTD, LED1);
    else if(!tst bit(PINC,PC2))
        cpl bit(PORTD, LED2);
    delay ms(200);
```

- O registrador PCICR
 - Pin Change Interrupt Control Register
 - É responsável pela habilitação de todas as interrupções externas nos pino de I/O
 - » Do PCINTO até o PCINT23, as quais são divididas entre os três PORTs do microcontrolador:

Bit	_	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCICR	-	-	-	-	-	PCIE2	PCIE1	PCIE0
Lê/Escreve		L	L	L	L	L	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0

- PCIE0 habilita a interrupção por qualquer mudança nos pinos do PORTB (PCINT0:7)
- PCIE1 nos pinos do PORTC (PCINT8:14)
- PCIE2 nos pinos do PORTD (PCINT16:23)



- PCINT8...PCINT14 estão ligados ao PORTC
 - A habilitação individual dos pinos é feita nos registradores PCMSK1

Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	
	PCMSK1	-	PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8	
Lê/Escreve		L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	






Fig. 6.1 – Chaves de habilitação das interrupções.


- O registrador PCICR
 - Pin Change Interrupt Control Register
 - É responsável pela habilitação de todas as interrupções externas nos pino de I/O
 - » Do PCINTO até o PCINT23, as quais são divididas entre os três PORTs do microcontrolador:

Bit	_	7	6	5	4	3	2	1	0
	PCICR	-	-	-	-	-	PCIE2	PCIE1	PCIE0
Lê/Escreve		L	L	L	L	L	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0

- PCIE0 habilita a interrupção por qualquer mudança nos pinos do PORTB (PCINT0:7)
- PCIE1 nos pinos do PORTC (PCINT8:14)
- PCIE2 nos pinos do PORTD (PCINT16:23)



https://www.tinkercad.com/things/ceSSVQe7JBL





Elaborar um programa em C para apresentar em um display de 7 segmentos, um número aleatório entre 1 e F quando um botão for pressionado, ou seja, crie um dado eletrônico (hexa).

- a) Empregue o circuito da Figura 1 e utilize o código Display_7Seg.c como referência
- b) <u>Utilizar a interrupção externa quando o botão for pressionado</u>

Obs.: ¹Na verdade, criar um número puramente aleatório é difícil, o mais fácil é um pseudoaleatório. Neste exercício, o objetivo é não empregar as bibliotecas padrão do C. A ideia é utilizar o botão para gerar o evento de sorteio do número. Dessa forma, um contador pode ficar contando continuamente de 1 até F e, quando o botão for pressionado, o número da contagem será selecionado.



Elaborar um programa em C para apresentar em um display de 7 segmentos, um número aleatório entre 1 e F quando um botão for pressionado, ou seja, crie um dado eletrônico (hexa).

c) Utilizar um flag no código: volatile unsigned char flag=0;

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_(computer_programming)







Figura 1: Circuito para acionamento de um display de 7 segmentos anodo comun.

https://www.tinkercad.com/things/fP3uuy44GmX



Interrupções – Arduino

Exemplos:

- Digital Pins With Interrupts Arduino
 - » https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
 - » https://circuits.io/circuits/2748554-arduino_interrupt
 - » http://www.gammon.com.au/interrupts

