

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN



The Hardware/Software Interface

Capítulo 2

Instruções: A Linguagem de Máquina

Conjunto de instruções MIPS

- Usado como exemplo ao longo do livro
- Stanford MIPS comercializado pela MIPS Technologies (<u>www.mips.com</u>)
- Grande parte do mercado embarcados
 - Aplicações em eletrônicos de consumo, equipamentos de rede/armazenamento, câmeras, impressoras, ...
- Típico de muitas ISA modernas
 - Veja MIPS Reference Data Card e os apêndices B e C



Operações Aritméticas

- Somar e subtrair, três operandos
 - Duas fontes e um destino add a, b, c # a recebe b + c
- Todas as operações aritméticas têm esta forma
- Princípio de Projeto 1: Simplicidade favorece regularidade
 - Regularidade faz implementação mais simples
 - Simplicidade permite maior desempenho e menor custo



Exemplo Operação Aritmética

Código C :

```
f = (g + h) - (i + j);
```

Código MIPS compilado:

```
add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```



Exemplo Operação Aritmética

Código MIPS compilado (Linguagem Assembly)

```
add $t0, $s1, $s2 # temp t0 = g + h
add $t1, $s3, $s4 # temp t1 = i + j
sub $s0, $t0, $t1 # f = t0 - t1
```

Código MIPS compilado (Linguagem Máquina)
 0x02324020
 0x02744820
 0x01098022

0000.0010.0011.0010.0100.0000.0010.0000 0000.0010.0111.0100.0100.1000.0010.0000 0000.0001.0000.1001.1000.0000.0010.0010



Operandos em Registradores

- Instruções aritméticas utilizam operandos em registradores
- MIPS tem um conjunto de 32 registradores 32 bits
 - Usado para dados acessados com frequencia
 - Numerados de 0 a 31
 - Dados de 32 bits chamados de "palavra" ("word")
- Nomes no Assembler
 - \$t0, \$t1, ..., \$t9 para valores temporários
 - \$s0, \$s1, ..., \$s7 para variáveis a serem salvas
- Princípio de Projeto 2: Menor é mais rápido
 - Somente 32 registradores



A Constante Zero

- No MIPS registrador 0 (\$zero) é a constante 0
 - Não pode ser alterado
- Útil em operaçõs comuns
 - Ex. mover entre registradores add \$t2, \$s1, \$zero



Exemplo Operando em Registrador

Código C:

```
f = (g + h) - (i + j);

f, ..., j no $s0, ..., $s4
```

Código compilado MIPS:

```
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4
sub $s0, $t0, $t1
```



Operando em Memória

- Memória principal usada para dados compostos
 - Arrays, estruturas, dados dinâmicos
- Para aplicar operações aritiméticas
 - Carregar valores da memória para registradores
 - Armazenar resultado do registrador para memória
- Memória endereçada por byte
 - Cada endereço é identificado por um byte (8 bits)
- As palavras são alinhadas na memória
 - Endereço deve ser um múltiplo de 4
- MIPS é Big Endian
 - Byte mais significativo no menor endereço da word
 - Little Endian: byte menos significativo no menor endereço da word



Operando na Memória Ex. 1

Código C:

```
g = h + A[8];
```

g nem \$s1, h em \$s2, endereço base de A em \$s3

Código compilado MIPS:

- Índice 8 requer offset de 32
 - 4 bytes por palavra

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $s1, $s2, $t0
```

offset

registrador base



Operando na Memória Ex. 2

Código C:

```
A[12] = h + A[8];
```

- h no \$s2, endereço base de A no \$s3
- Código compilado MIPS:
 - Índice 8 requer offset de 32
 - Índice 12 requer offset de 48

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)  # store word
```



Operandos Imediatos

- Dados constantes especificados na instruçao addi \$s3, \$s3, 4
- Não existe instrução de subtração imediata
 - Basta usar uma constante negativa addi \$s2, \$s1, -1
- Princípio Projeto 3: Faça o caso comum rápido
 - Constantes pequenas são comuns
 - Operando imediato evita uma instrução load



A Constante Zero

- No MIPS registrador 0 (\$zero) é a constante 0
 - Não pode ser alterado
- Útil em operaçõs comuns
 - Ex. mover entre registradores add \$t2, \$s1, \$zero




Representando Instruções

- Instruções são codificadas em binário
 - Chamada de código de máquina
- Instruções MIPS
 - Codificadas como palavras de 32 bits
 - Pequeno número de formatos de código de operação (opcode), número registradores, ...
 - Regularidade!
- Numero de registradores
 - \$t0 − \$t7 são os reg. 8 − 15
 - \$t8 \$t9 são os reg. 24 25
 - \$s0 \$s7 são os reg. 16 23



Instruções MIPS Formato R



Campos da instrução

- op: código da operação (opcode)
- rs: registrador com primeiro operando origem
- rt: registrador com segundo operando origem
- rd: número do registrador destino
- shamt: shift amount (00000 por enquanto)
- funct: código de função (estende opcode)



Exemplo do Formato R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2

special	\$s1	\$s2	\$tO	0	add
	47	40	0	0	20
0	17	18	8	U	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

 $0000.0010.0011.0010.0100.0000.0010.0000_2 = 02324020_{16}$



Instruções MIPS Formato I

	ор	rs	rt	constante ou endereço
_	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Instruções aritméticas com imediado e load/store
 - rt: número do registrador de destino ou origem
 - Constante: -2¹⁵ até +2¹⁵ 1
 - Endereço: endereço adicionado ao endereço base no registrador rs
- Princípio Projeto 4: Bom projeto exige bons compromissos
 - Manter todas as instruções com o mesmo tamanho
 - Exigindo diferentes tipos de formatos para diferentes tipos de instruções

Operações Lógicas

Instruções para manipulação bit a bit

Operação	С	Java	MIPS
Shift left	<<	<<	sll
Shift right	>>	>>>	srl
Bitwise AND	&	&	and, andi
Bitwise OR			or, ori
Bitwise NOT	~	~	nor

 Útil para extração e inserção de grupos de bits em uma palavra



Operações de Shift



- shamt: quantas posições deslocar
- Shift left logical
 - Desloca para esquerda preenchendo com bits 0
 - sll por i bits multiplica por 2ⁱ
- Shift right logical
 - Desloca para direita preenchendo com bits 0
 - srl por i bits divide por 2ⁱ (somente unsigned)



Operações AND

- Útil para mascarar bits de uma palavra
 - Seleciona alguns bits, limpa outros com 0

```
and $t0, $t1, $t2
```

```
$t2 | 0000 0000 0000 0000 00<mark>00 11</mark>01 1100 0000
```

\$t0 | 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000


Máscara



Operações OR

- Útil para incluir bits em uma palavra
 - Definir alguns bits em 1 e deixar outros inalterados

```
or $t0, $t1, $t2
```





Operações NOT

- Útil para inverter bits de uma palavra
 - Mudar 0 para 1, e 1 para 0
- MIPS tem a operação NOR
 - a NOR b == NOT (a OR b)

```
nor $t0, $t1, $zero——
```

Registrador 0: sempre lê zero

```
$t1 | 0000 0000 0000 0001 1100 0000 0000
```

\$t0 | 1111 1111 1111 1110 0011 1111 1111



Operações Condicionais - Formato I

- Desvia para instrução marcada se condição for verdade
 - Caso contrário, continue sequencialmente
- beq rs, rt, L1 # branch if equal
 - if (rs == rt) desvia para instrução marcada L1;
- bne rs, rt, L1 # branch if not equal
 - if (rs != rt) desvia para instrução marcada L1;

ор	rs	rt	constante ou endereço
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits



Intruções MIPS Formato J

- Jump (j e jal) poder ser qualquer local no segmento text (código programa)
 - Desvio incondicional
 - Codificado o endereço completo na instrução

ор	address
6 bits	26 bits

- Endereçamento pseudodireto
 - Endereço destino = PC_{31 28}: (endereço × 4)
 - O endereço de jump são os 26 bits da instrução concatenados com os bits mais altos do PC



Referências

 Capítulo 2 - "Organização e Projeto de Computadores - A Interface Hardware/Software, David A. Patterson & John L. Hennessy, Campus, 4 edição, 2013.

