# Grundlagen der Rechnerarchitektur

# Felix Leitl

# 28. Juli 2023

# Inhaltsverzeichnis

Zahlensysteme						3
Präfixe						3
Multiplikation und Division mit Zweierpotenzen			•		•	3
Rechnerarchitektur						3
Endo- vs. Befehlsarchitektur						3
Von-Neumann, URA und ISA						3
Befehlszyklus			•		•	4
Assemblertheorie						4
RiscV-Befehlssatz						4
Speicherbereiche						4
Stack						5
Lesen vom Stack						5
Schreiben auf den Stack						5
Speicher freigeben			•			5
Mikroprogrammierung						5
Aufbau						5
Horizontsal vs. vertikal						6
Horizontal						6
Vertikal						6
Beispiel			•			6
Befehlssatzarchitektur						7
Register-Register						7
Register-Memory						7
Akkumulator						7
Stack						7
Endianess and Alignment						7
Endianess						7
Alignment						8

Speicherhirachie	8
Performance Gap	8
Räumliche und Zeitliche Lokalität	8
Zeitlich	8
Räumliche	9
Cache	9
Arbeitsspeicher	9
Pipelining	9
Instruktionsparallelismus	9
Threadparallelismus	9
Grafikkarten	9
Speicherverwaltung	9

## Zahlensysteme

### Präfixe

Kilo	$10^{3}$	Kibi	$2^{10}$
Mega	$10^{6}$	Mebi	$2^{20}$
$_{\rm Giga}$	$10^{9}$	Gibi	$2^{30}$
Tera	$10^{1}2$	Tebi	$2^{40}$
Peta	$10^{1}5$	Pebi	$2^{50}$

### Multiplikation und Division mit Zweierpotenzen

Bei Multiplikation einen shift nach links, bei Division einen shift nach rechts:

$$0xAB \cdot 2^2 = 101010111 << 2 = 1010101100 = 0x2AC$$
  
 $0xAB/2^2 = 101010111 >> 2 = 00101010 = 0x2A$ 

### Rechnerarchitektur

#### Endo- vs. Befehlsarchitektur

Exteren Sicht(Befehlsarchitektur): Was muss nach außen hin sichtbar sein, damit man den Computer programmieren kann?

Interne Sicht(Endoarchitektur): Wie werden die Funktionalitäten intern realisiert?

### Von-Neumann, URA und ISA

7 Eigenschaften des URAs/von-Neumann Architektur:

- 1. Rechner besteht aus 4 Werken:
  - (a) Rechenwerk
  - (b) Speicherwerk
  - (c) Ein-/Ausgabewerk
  - (d) Leitwerk
- 2. Rechner ist programmgestuerert
- 3. Programme und Daten im selben Speicher
- 4. Hauptspeicher ist in Zellen gleicher Größe aufgeteilt, jede Zelle hat eine Adresse
- 5. Programm ist eine Sequenz an Befehlen
- 6. Abweichung von sequentieller Ausführung durch Sprünge möglich
- 7. Rechner verwendet Binärdarstellung

# Befehlszyklus

von-Neumann-Befehlszyklus:

- 1. Befehl holen
- 2. Befehl dekodieren
- 3. Operanden holen
- 4. Befehl ausführen
- 5. Ergebnis zurückschreiben
- 6. Nächsten Befehl addresieren

# Assemblertheorie

### RiscV-Befehlssatz

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	add[i]	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	and[i]	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	or[i]	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	xor[i]	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	sll[i]	x1	x2	x3	shift left
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	srl[i]	x1	x2	x3	shift right
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	mv	x1	x2		move
sub         x1         x2         x3           mul         x1         x2         x3           div         x1         x2         x3           rem         x1         x2         x3           rem         x1         x2         x3           li         x1         Imm           la         x1         Imm           lb         x1         Imm(x2)           lw         x1         Imm(x2)           sb         x1         Imm(x2)           sh         x1         Imm(x2)           sw         x1         Imm(x2)           call         lable	neg	x1	x2		logical negation
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\operatorname{not}$	x1	x2		bitwise negation
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\operatorname{sub}$	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\operatorname{mul}$	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\operatorname{div}$	x1	x2	x3	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\operatorname{rem}$	x1	x2	x3	remainder
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	li	x1	$_{ m Imm}$		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	la	x1	lable		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	lb	x1	Imm(x2)		load byte
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	lh	x1	Imm(x2)		
$\begin{array}{c cccc} sh & x1 & Imm(x2) \\ sw & x1 & Imm(x2) \\ call & lable \end{array}$	lw	x1	Imm(x2)		
$\begin{array}{c cccc} sw & x1 & Imm(x2) \\ call & lable & & & & & & & & \end{array}$	sb	x1	Imm(x2)		store byte
call lable	$\operatorname{sh}$	x1	Imm(x2)		
	sw	x1	Imm(x2)		
ret	call	lable			
	$\operatorname{ret}$				

# Speicherbereiche

		Schreibbar	Ausführbar	Dynamisch wachsend
Textsegment	Programmcode	Nein	Ja	Nein
Datensegment	Globale Variablen	Ja	Nein	Nein
Stack	Lokale Variablen	Ja	Nein	Ja
Heap	langlebige Variablen	Ja	Nein	ja

#### Stack

In RiscV wächst der Stack von oben nach unten. RiscV bietet ein spezielles Stackpointer-Register(sp Register), welches immer auf die Adresse des zuletzt hinzugefügten Elements zeigt

#### Lesen vom Stack

```
Letztes Element des Stacks lesen: lw t0, (sp)
Vorletztes Element des Stacks lesen: lw t0, 4(sp) (hier ein Integer (word))
```

#### Schreiben auf den Stack

```
Ein Element auf den Stack legen:
li t0, 10
addi sp, sp, -4
sw, t0, (sp)

Mehrere Elemente auf den Stack legen:
addi sp, sp, -12
sw, t0, 8(sp)
sw, t1, 4(sp)
sw, t2, (sp)
```

### Speicher freigeben

```
addi sp, sp, 4
```

# Mikroprogrammierung

Durch Mikroprogrammierung muss nicht zwangsläufig jeder Befehl fest verdrahtet sein, er kann auch emuliert werden. Besonders bei sehr großen Befehlssätzen (CISC(Complex Instruction Set Computer))

Mikroprogrammierung bedeutet, komplexe Maschinenbefehle zur Laufzeit in der CPU durch eine Reihe an noch kleineren, einfacheren Befehlen zu emulieren. Assembler-Programme sind demnach Makroprogramme

#### Aufbau

Ein Mirko-Programm besteht aus aus 4 Kernbestandteilen:

- Steuerleitungen
- ALU (Arithmetisch-logische Einheit)
- Zwischenregister
- Tri-State (Schalter zum Öffnen und Schließen der Datenleitungen)

### Horizontsal vs. vertikal


#### Horizontal

Für jede Steuerleitung wird ein Bit im Mikrobefehl verwendet. Vorteil, keine Dekodierung. Nachteil, Speicherverschwednung

### Vertikal

Steuerleitungen werden gruppiert, was zu kürzeren Mikrobefehlen führt. Vorteil, speichereffizient. Nachteil, zur Laufzeit muss der komprimierte Befehl wieder in Leitungssignale umgewandelt werden

### Beispiel



Zeile	Instruktion
0	$ESP \rightarrow B$
1	B-1→C
2	$C \rightarrow B$
3	B-1→D
4	$D \rightarrow ESP$

### Befehlssatzarchitektur

### Register-Register

Alle Operanden eines Assemblerbefehls müssen in einem Register stehen

```
load R1, A
load R2, B
add R3, R1, R2
store R3, C
```

### Register-Memory

Operanden können sowohl in den Registern, als auch in Speicherzellen liegen

```
load R1, A add R1, B store R1, C
```

#### Akkumulator

Der erste Operand wird mittels load in den Akkumulator geladen, der zweite kommt aus dem Speicher

```
load A
add B
store C
```

#### Stack

Operanden werden zuerst auf den Stack gepushed. Assemblerbefehle nimmt dann die obersten Werte vom Stack und rechnet damit. Ergebnis landet ebenfalls auf dem Stack

```
push A
push B
add
pop C
```

# **Endianess and Alignment**

### **Endianess**

Die Endianess beschreibt, in welcher Reihenfolge die Bytes innerhalb zusammenhängender Datums abgespeichert werden

Little Endian: Least Significant Byte first Big Endian: Most Significant Byte first

### Alignment

Um sicherzustellen, dass der Zugriff auf ein Datum möglichst wenig Speicherzugriffe benötigt, ist richtiges Alignment nötig. Ein Datum ist korrekt alignd, wenn gilt:

$$Adresse(Datum)\%Gr\"{o}\beta e(Datum) = 0$$


Um Daten korrekt auszurichten muss man unter Umständen Padding einfügen, also freien Platz.

Für **structs** gilt zusätzlich:

$$Adresse(struct\ Anfang)\%max(Größe(DatumInStruct)) = 0$$

und am Ende eines structs muss so vile Padding eingefügt werden, sodass, würde das gleiche struct noch einmal abgelegt werden, es automatisch aligned wäre

# Speicherhirachie



### Performance Gap

Die Performanzsteigerung bedeutet, dass die CPU immer mehr Berechnungen in gleicher Zeit ausführen kann. Der Arbeitsspeicher kann ebenfalls mehr Daten in der selben Zeit lesen und weitergeben, jedoch fällt diese Steigerung deutlich geringer aus, was als Performanzlücke bezeichnet wird.

#### Räumliche und Zeitliche Lokalität

#### Zeitlich

Programme neigen dazu, auf die selbe Adresse innerhalb kürzester Zeit mehrmals zuzugriefen. Chaches nutzen das, indem sie sich Arbeitsspeicherzugriffe merken. Wenn auf eine Adresse mehrmals zugegriffen wird, dann wird der Arbeitsspeicher nur beim ersten Zugriff besucht, anschließend der Cache

#### Räumliche

Programme neigen dazu, wenn sie auf eine Adresse X zugreifen, in naher Zukunft auch auf benachbarte Adresse von X zuzugreifen. Caches nutzen das, indem sie bei einem Arbeitsspeicherzugriff automatisch auch die benachbarten Daten (typischerweise etwa 64 Byte) mitladen. Wenn dann kurz darauf ein Zugriff auf eine benachbarte Adresse stattfindet, kann der Cache dieses Datum direkt liefern und muss den Arbeitsspeicher nicht noch einmal anfragen.

# Cache

Arbeitsspeicher

**Pipelining** 

Instruktionsparallelismus

Threadparallelismus

Grafikkarten

Speicherverwaltung