Bulls’n’Bier | Buschi’s Ballerbude

Kurzanleitung

Steeldart mit automatischer Zählung

Bulls’n’Bier zählt Steeldarts automatisch mit, sagt den Spielstand an und feiert jedes 180. Bedient wird alles im Browser: am großen Bildschirm, am Laptop oder per Handy als Fernbedienung.

1 Öffnen

Die Adresse im Browser öffnen, die du bekommen hast. Ist die Seite geschützt, den Link einmal mit Schlüssel aufrufen:


`.../?key=DEIN-SCHLÜSSEL`

Der Browser merkt sich den Schlüssel. Am Handy öffnet sich automatisch die Fernbedienung (Teil 4).

2 Spiel starten

1. Oben **Neues Spiel** wählen, dann den Modus antippen.
2. Optionen und Legs/Sets wählen. Bei **Wer beginnt?** gibt es **Reihum** oder **Bull-Off**.
3. Spieler antippen, sie werden farbig markiert. Gäste per Name hinzufügen.
4. **Game on** drücken – los geht’s.

3 Live spielen



- **A** **Am Wurf** – wer dran ist, mit Avatar und Legs.
- **B** **Aufnahme** – die 3 Darts dieser Runde, darunter der Checkout-Vorschlag.
- **C** **Rest** – zählt nach jedem Dart herunter.
- **D** **Board** – Treffer erscheinen als Punkt. Im **Simulator** zählt ein Klick als Wurf.
- **E** **Knöpfe** – siehe unten.
- **F** **Spielerliste** – Stand aller, wer als Nächstes dran ist.

Rückgängig

Nimmt den letzten Dart zurück. Geht beliebig oft, auch über Runden hinweg.

Korrigieren

Falschen Dart oben antippen, dann das richtige Feld auf dem Board. Außerhalb des Rings = Miss.

Aufnahme beenden

Beendet die Runde vorzeitig. Nach 3 Darts heißt der Knopf **Nächster Spieler** – drücken, wenn die Pfeile gezogen sind.


Simulator

Läuft die Seite ohne Kameras (z. B. als Demo), ist oben rechts **Simulator** zu sehen. Ein Klick aufs Board ist dann ein Wurf, genau dort wo du klickst. Die Simulator-Pille bietet gezielte Würfe (T20, Bull ...), „Pfeile ziehen“ und Testereignisse.

4 Handy als Fernbedienung

Auf dem Handy dieselbe Adresse öffnen, die Fernbedienung erscheint automatisch (sonst `/remote` anhängen).

- **Oben:** wer wirft, Rest, die 3 Darts, Checkout und wer danach dran ist.
- **Board antippen** = Wurf eintragen. Ein kurzes Vibrieren bestätigt.
- **Korrigieren:** Dart oben antippen, die Tabelle öffnet sich. Single Double Triple wählen, dann die Zahl, 25, Bull oder Miss.
- Rückgängig und **Weiter** stehen unten.
- Volle Ansicht am Handy: `/?desktop=1` · zurück: `/?desktop=0`



5 Spieler & Avatare

- Spieler → Kachel antippen oder **Spieler anlegen**.
- **Ansage-Name:** so wird der Name gesprochen, z. B. „Ma-rei". Mit ▶ probehören.
- **Farbe:** eine der 8 CI-Farben oder Zufall. Gilt für Anzeige und Licht.
- **Avatar anpassen:** 20 Stile, viele Motive, Hintergrund und Akzent. Dann Spieler speichern.

6 Einstellungen

- **Anzeige:** Hell oder Nacht, Gastgeber, Standard-Avatar, Animationen einzeln an/aus.
- **Sprachausgabe:** an/aus, Stimme, Tempo. Was angesagt wird, ist einzeln schaltbar.
- **Ansagetexte:** alle Sätze frei änderbar, z. B. `{name}, du brauchst {score}`.
- **WLED:** Lichteffekt je Ereignis (180, Bust, Sieg …) mit ▶ testen.

7 Spielmodi

X01 – 301/501 … auf genau 0, Double/Master-Out

Around the Clock – 1 bis 20 der Reihe nach, dann Bull

Bermuda – Ziel verfehlt = Punkte halbiert

Count Up – Punkte sammeln in festen Runden

Round the World – jedes Segment einmal, Punkte zählen

Cricket – 15–20 & Bull schließen, auch Cut Throat

Shanghai – S + D + T einer Zahl = Sofortsieg

Gotcha – Gegner einholen schickt ihn auf 0

Random Checkout – gleiche Zufalls-Finishes für alle

Segment Training – ein Feld gezielt üben, Quote zählt

Gut zu wissen

- **Reihum:** Beim ersten Spiel wird ausgelost. Danach bleibt die Reihenfolge, aber jedes Spiel und jedes Leg beginnt ein anderer.
- **Revanche** startet dasselbe Spiel mit denselben Leuten neu.
- **Ton:** Der Browser braucht einmal einen Tipp, dann kommen die Ansagen.

Tastatur (Live)

- Enter / Leertaste – Aufnahme beenden / nächster Spieler
- ⌫ Rücktaste – Rückgängig
- Esc – Korrektur abbrechen

Gewinner haben Bier verdient! Nach dem Spiel startet **Revanche** sofort die nächste Runde, **Statistik** zeigt Ø 3 Darts, Checkout-Quote und Lieblingsfelder.