Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital - IMD Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação - Npitl

# Programação de Microcontroladores PIC - Dia 02

Ministrante: Fellipe Augusto





## Roteiro

- Interrupções
  - Conceitos
  - Exemplo (assembly)
- Timers
  - Conceito
  - HandsOn (assembly e C)
- Conversor Analógico Digital
  - Conceitos
  - Hands-on (C)


#### **Blink Tradicional**

Como fazer multitasking dessa forma?

```
void main(void) {
11
12
          TRISB0=0;
          while(1){
13
14
          RB0=0;
             delay ms(200);
15
16
          RB0=1;
             delay_ms(200);
17
18
19
           return;
20
```


## Interrupções: O distúrbio da ordem

 Um Alerta a CPU de que um evento significativamente importante ocorreu



#### 32 Kbyte Device PC<20:0> CALL, RCALL, RETURN, RETFIE, RETLW, CALLW, ADDULNK, SUBULNK Stack Level 1 Stack Level 31 10000 h Reset Vector High-Priority Interrupt Vector 0008 h Low-Priority Interrupt Vector 0018h On-Chip Program Memory 7FFFh 8000 h Read '0' 1FFFFFh

## Fluxograma de uma interrupção




## Exemplo de aplicação de Interrupção

- Press Button Acionar um LED quando o botão for pressionado (detecção do pressionamento via interrupção)
- Configurar interrupções:
  - Registradores INTCON (pag 103), INTCON2 (pag 104), INTCON3 (pag 105)

#### **Timers**

- Nosso modelo de PIC (PIC18F4550) possui quatro Timers: Timer 0, Timer 1, Timer2 e Timer3
- Contador e temporizador
  - Temporização do Sistema
  - Utilização no módulo de captura e comparação de sinais (Timer1 e Timer3)
  - Utilização no módulo PWM (Timer2)



Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset Values on page
TMR0L	Timer0 Register Low Byte					54			
TMR0H	Timer0 Register High Byte						54		
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	53
INTCON2	RBPU	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	-	TMR0IP	_	RBIP	53
T0CON	TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0	54
TRISA	_	TRISA6(1)	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	56

Registradores Associados ao Timer O

Configuração específica do TimerO: TOCON (pag 109)

#### Hands-On: TimerO

- Fazer o download do header file contendo o protótipo das funções de configuração (timerOlib.h)
- Implementar o source file (timerOlib.c)
- Implementar o arquivo main.c:
  - Desenvolver um BLINK (simular no Proteus) utilizando interrupção do Timer 0
  - o Frequência: 1 Hz
  - Testar no kit
  - Dica: usar o material adicional de configuração de Timers



### **Desafio**


A partir da biblioteca desenvolvida, implementar um projeto de blink com dois leds em frequências diferentes


Utilize a interrupção do Timer0



## Conversor Analógico Digital (ADC)

Conversão de sinais analógicos para binários de 10 bits






## Que taxa de conversão escolher?


AD Clock	AD Clock Source (TAD)			
Operation	ADCS2:ADCS0	Maximum Fosc		
2 Tosc	000	2.50 MHz		
4 Tosc	100	5.00 MHz		
8 Tosc	001	10.00 MHz		
<b>16 T</b> osc	101	20.00 MHz		
32 Tosc	010	40.00 MHz		
<b>64 T</b> osc	110	48.00 MHz		
RC <sup>(2)</sup>	×11	1.00 MHz <sup>(1)</sup>		

## Registradores de Configuração

- ADCONO
  - o O que ele faz?
- ADCON1
  - O que ele faz?
- ADCON2
  - O que ele faz?

## Formatação do Valor Digital





### HandsOn - ADC

- Fazer o download do header file adclib.h
- Implementar o source file adclib.c
- Implementar a função main.c
  - Ler um valor analógico do ADC e refletir tal valor nos LEDs
  - Uso do kit de desenvolvimento



#### Desafio

A partir da biblioteca desenvolvida, implementar um projeto em que, após determinado valor limiar lido pelo ADC, habilitar um blink de alerta

- Utilize a interrupção do TimerO;
- Utilizar a biblioteca para display de sete segmentos;
- Utilizar a biblioteca de manipulação dos GPIOS

