ES1 - HMI | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM0

X2: T1 / M21

X3: IM1

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 8 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 9 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **A: morsetto 2**

FILO 10 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 11 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **B: morsetto 2**

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM0 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM1

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Fili HMI 8-11 conservati. A/B distinguono i due blocchi NC; verificare le marcature reali.

V7 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

Colori grafici = canali, non colori dei fili. Arrivi separati: non collegare le quattro stazioni in serie.

ES2 - FRONTE | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM2

X2: T1 / M21

X3: IM3

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM2 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM3

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Numeri dei fili di questa stazione da rilevare sul cavo. A/B distinguono i due blocchi NC; verificare le marcature reali.

ES3 - FIANCO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I4

X2: T1 / M21

X3: I5

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

2 — **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

2 — **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I4 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I5

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Numeri dei fili di questa stazione da rilevare sul cavo. A/B distinguono i due blocchi NC; verificare le marcature reali.

V7 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

Colori grafici = canali, non colori dei fili. Arrivi separati: non collegare le quattro stazioni in serie.

ES4 - RETRO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I6

X2: T1 / M21

X3: I7

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

2 — **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

ANDATA

PILZ > E-STOP

RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

2 — **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I6 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I7

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Numeri dei fili di questa stazione da rilevare sul cavo. A/B distinguono i due blocchi NC; verificare le marcature reali.

V7 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

Colori grafici = canali, non colori dei fili. Arrivi separati: non collegare le quattro stazioni in serie.