霍尼韦尔 HAF2XXX 系列流量传感器

主要特征

- 外形更加小巧紧凑,有效节省客户产品的内部空间尺寸
- 全量程校准和温度补偿,有效简化客户产品的系统设计
- 数字信号与模拟信号同时输出,提供客户产品设计的更高安全等级
- 提供气体温度测量(可选配置), 为客户系统设计创造附加值
- 高可靠性与稳定性,助力客户产品的长期稳定表现
- ◆ 本地制造和本土研发团队,供应链更安全,技术支持更快捷

产品摘要

霍尼韦尔HAF2XXX系列流量传感器是基于霍尼韦尔新一代流量芯体而设计。 传感器同时提供数字和模拟输出,用于读取气体流量测量结果和气体温度测量结果。传感器可用于测量(干燥)空气和其他非腐蚀性气体,如氧气(O₂)、一氧化二氮(N₂O)等。

HAF2XXX系列流量传感器在全量程校准并且进行温度补偿。传感器在0°C至50°C的温度范围内具有线性流量输出,在-20°C至80°C范围内具有线性温度输出(可选配置)。

HAF2XXX系列流量传感器根据热传导原理来测量空气质量。它为客户提供了高可靠性、高精度、高可重复性测量,并具有多种可定制选项,以满足许多特定的应用需求。

产品规格


霍尼韦尔 HAF2XXX 系列流量传感器的产品规格,将另行提供规格书文档。

测量模式

上电和预热


HAF系列流量传感器典型的上电时间约0.7ms,这是由系统硬件决定的。在此之后,MCU开始初始化,内部加热器自动打开并准备测量。传感器响应数字通讯请求的时间约2.7ms,在此之后还需要1ms时间完成一些测量准备工作,这一共需要约3.7ms时间。但是,如果传感器是软件复位而不是断电,这个时间将会缩短至约2.7ms。

从上电开始,约4.1ms我们能够得到第一个流量值,约4.7ms我们能够得到第一个温度值。由于热量测量的原理,完整的传感器预热时间约50ms,在此之后能够得到更好的测量精度。



连续测量

传感器启动之后,建议的测量步骤如下图所示。默认的气体类型是空气(详细的气体类型定义在章节"I²C命令"),默认的混合气体占比是100%,也就是纯空气。如果我们测量的是空气流量,我们就不需要设置气体类型和混合气体占比。当传感器重新上电或者软件复位,气体类型和混合气体占比将会恢复默认值。



我们可以在任何时间改变混合气体占比,但是测量需要重新启动。我们也可以在任意时间改变气体类型,但是混合气体占比会被恢复默认值,这意味着我们需要设置混合气体占比并重新启动测量。

当传感器接收到测量命令,如04、05、06(更多细节请见章节"I²C命令"),传感器进入相应的连续测量模式并且每1ms执行一次测量。

发送任意除04、05、06之外的命令,传感器会停止连续测量。如果气体类型和混合气体占比没有发生改变,我们可以重新发送测量命令,而无需重新设置气体参数。

低功耗模式

在低功耗模式下<mark>传感</mark>器执行最小的电流消耗,这非常有利于电池供电的设备延长电池 寿命。在通讯建立后,传感器可以通过I²C命令08进入低功耗模式。在低功耗模式下,传感 器关闭内部加热器并且停止ADC测量。

当传感器接收到有效的I²C地址,传感器将会被唤醒退出低功耗模式,此时需要重新发送测量命令开始连续测量。典型的唤醒时间小于1ms。


数字接口描述

传感器数字接口兼容I²C标准。

接口连接

 I^2C 数据使用串行两线通讯,数据线SDA和时钟线SCL。SDA和SCL必须是双向的,并且通过上拉电阻连到正向电压上。建议的上拉电阻值取决于系统设置(电路或电缆的电容和总线时钟频率)。在大多数情况下, $10k\Omega$ 是一个合适的选择。

霍尼韦尔HAF系列流量传感器提供内部4.7kΩ上拉电阻。




I2C 地址

霍尼韦尔HAF系列流量传感器I²C接口使用7-bits地址,默认的I²C地址是0x48. 7-bits地址后是一位R/W位,写bit(0)读bit (1)。R/W位的值决定了数据传输序列其余部分的数据方向。如果R/W = 0,数据方向保持主到从,如果R/W = 1,在地址字节后数据方向变为从到主。

为了更多定制化需求,我们可以在出厂时改变传感器的 I^2 C地址($I\sim127$) 并存储到Flash中。如果产品已经出厂,更改 I^2 C请联系霍尼韦尔。尽管执行地址更改仅仅消耗约30ms,但我们必须做好参数备份避免如断电这样的异常发生。

I²C Timing

	PARAMETER	TEST CONDITIONS	V _{CC}	MIN	TYP	MAX	UNIT
f _{eUSCI}	eUSCI input clock frequency	Internal: SMCLK or ACLK, External: UCLK, Duty cycle = 50% ±10%				f _{SYSTEM}	MHz
f _{SCL}	SCL clock frequency		2.2 V, 3 V	0		400	kHz
t _{HD,STA}	Hold time (repeated) START	f _{SCL} = 100 kHz	2.2 V, 3 V	4.8			μs
		f _{SCL} > 100 kHz		1.2			
t _{SU,STA}	Setup time for a repeated START	f _{SCL} = 100 kHz	2.2 V, 3 V	4.9			μs
		f _{SCL} > 100 kHz		1.26			
t _{HD,DAT}	Data hold time		2.2 V, 3 V	0.12		>	μs
t _{SU,DAT}	Data setup time	f _{SCL} = 100 kHz	2.2 V, 3 V	4.7	7		μs
		f _{SCL} > 100 kHz		1.08			
t _{SU,STO}	Setup time for STOP	f _{SCL} = 100 kHz	2.2 V, 3 V	4.9			μs
		f _{SCL} > 100 kHz		1.18			
t _{SP}	Pulse duration of spikes suppressed by input filter	UCGLITx = 0	2.2 V, 3 V	75	110	160	
		UCGLITx = 1		35	50	80	ns
		UCGLITx = 2		15	25	40	
		UCGLITx = 3		10	15	20	
		UCCLTOx = 1			33		
t _{TIMEOUT}	Clock low timeout	UCCLTOx = 2	2.2 V, 3 V		37		ms
		UCCLTOx = 3			41		



I²C 序列

在I²C协议中,数据以字节包的形式传输,也就是8-bits帧。每个字节后面跟着一个确认位。数据最高位(MSB)首先传输。如果正确寻址的传感器识别到一个有效的命令,并授予对该命令的访问权,则在随后的SCL脉冲中拉下SDA线用于确认信号(ACK),否则它将离开SDA线的控制(NACK)。

在下列图表中,

S: 起始条件

P: 停止条件

W: 写

R: 读

A: 确认

N: 非确认


阴影区域: 传感器控制SDA线

每个I²C命令的长度为8bits,如下图所示。命令的具体描述在下列章节"I²C命令"。




如果命令需要带入参数,16bits后需要外加16bits和校验位Checksum,校验位仅对参数


校验,并不包含I2C命令本身。



在这之后,可以从传感器读取数据。数据以16 bits的倍数的形式发出,数据帧的最后是16 bits和校验,以确保通信的可靠性。I²C序列可以通过NACK和P(停止条件)中止。



SDA上数据流的方向可以由主设备改变,而无需停止传输,只需发出重复的S起始条件,这叫重复起始条件。重复起始条件后,从地址再次被发送出去,数据方向由R/W位指定。因此,我们可以在发送命令后直接读取数据,如下图所示。



I²C 命令

下表描述了I²C命令码的具体定义。所有参数和返回值为大端模式。

Command code (Hex)	Description	Command argument	Length of return (Byte)	
01	Get serial number		4(SN)+2(Checksum)	
02	Soft reset			
04	Get flow		2(Flow)+2(Checksum)	
05	Get temperature		2(Temp)+2(Checksum)	
06	Get flow and temperature		2(Flow)+2(Temp)+2(Checksum)	
08	Enter low power			
A0	Get flow min		2(Min)+2(Checksum)	
A1	Get flow max		2(Max)+2(Checksum)	
A2	Get unit		2(Unit)+2(Checksum)	
A7	Get gas type		2(Type)+2(Checksum)	

霍尼韦尔 HAF2XXX 系列流量传感器使用说明书 V2.2 Copyright © 2022 Honeywell International Inc. All rights reserved.

A8	Get gas proportion		2(Proportion)+2(Checksum)
A9	Set gas type	Air, O ₂ , N ₂ O, O ₂ _Air,	2(Error code)
		N ₂ O_Air, O ₂ _N ₂ O	
AA	A Set gas proportion Volume fraction of mixed gas (in %)	2(Error code)	
		gas (in %)	2(2.1161 0000)

下表描述了16bits气体流量的单位。

Gas unit	Code (Hex)
SCCM	0x0010
SLM	0x0011

下表描述了16bits气体类型的定义。

Gas type	Code (Hex)
Air	0x0000
O_2	0x0001
N ₂ O	0x0002
O ₂ mixed with air	0x000A
N ₂ O mixed with air	0x000B
O ₂ mixed with N ₂ O	0x000C

如果我们设置气体类型为空气、氧气 (O_2) 、笑气 (N_2O) ,这意味着被测气体是非混合的。如果我们设置气体类型是混合气体,如"氧气空气混合 $(O_2 \text{ mixed with air})$ ",并且设置气体占比为30,即氧气 O_2 的体积分数为混合气体的30%。

当我们使用命令代码0xA9、 0xAA<mark>时</mark>,我们可以读取16bits的命令执行结果,不附加校验和。命令执行结果如下表所示。

Error code (Hex)	Description
0xFFFE	Correct
0xFFFD	Command error
0xFFFC	Argument error
0xFFFA	Checksum error

转换公式

从传感器读出的校<mark>准的</mark>气体流量值为16bits无符号整型(0 to 65535)。我们可以通过命令04获得传感器采样的气体流量,整型值可以通过如下公式转换成物理量。Flow max和Flow min对应传感器量程的上下限,可以通过命令A1、A0读取。流量的物理单位是SLM或者SCCM(详细说明请参见章节"单位定义"),可以通过命令A2读取。

$$Flow = \frac{(Flow\ max - Flow\ min) \times \left(\frac{Digital\ output}{16384} - 0.1\right)}{0.8} + Flow\ min$$

从传感器读出的温度值为16bits有符号整型(-32768 to 32767)。我们可以通过命令05获得传感器采样的温度,整型值可以通过如下公式转换成物理量。温度的单位是℃。

$$Temperature(^{\circ}C) = \frac{Sensor\ output}{100}$$

此外, 我们可以同时读取流量和温度值通过命令06。

模拟接口描述

传感器的默认模拟输出范围为0.3-2.7V。

流量输出


流量的默认输出曲线如下图所示。流量0%FS 对应0.3V(10% *3V), 流量100%FS对应 2.7V(90% *3V)。

$$Flow = \frac{(Flow \ max - Flow \ min) \times (Analog \ output - 0.3)}{2.7 - 0.3} + Flow \ min$$

温度输出

温度的默认输出曲线如下图所示。-20℃对应0.3V(10% *3V), 80℃对应2.7V(90% *3V)。

Temperature =
$$\frac{100 \times (Analog\ output - 0.3)}{2.7 - 0.3} - 20$$



单位定义

质量流量是以克/分钟为单位测量的动态质量/时间单位。 在标准(参考)条件下,以体积流量单位来指定质量流量在行业中很常见。 通过参考标准温度和压力的体积流量,可以从体积流量计算出精确的质量流量 (g/min)。

"SCCM"或"SLPM"表示的参考条件没有行业标准,必须明确确定。霍尼韦尔质量流量传感器一直遵循在 0°C 和 1 个大气压的标准参考条件下定义体积流量单位。 这在带有"S"前缀的体积单位上表示。 例如:

SCCM: "Standard cubic centimeters (per) minute" , 参考条件: 0°C, 1 atm

SLM: "Standard liters (per) minute", 参考条件: 0°C, 1 atm

当不同厂商的质量流量单位的参考条件有所不同时,若客户需对不同单位进行换算,则一个具体换算过程提供如下,如想了解更多详情,请参考 Honeywell Technical Note about Unit Conversions。

Equation 7: Solving for Qx yields:

$$Qx = Qs \cdot \frac{Ps}{Px} \cdot \frac{Tx}{Ts}$$

Equation 7

Equation 7 calculates volumetric flow (Qx) at "X" conditions from volumetric flow (Qs) at reference conditions of 0 °C and 1 atm.

Given:

Qs = 200 SCCM

Ps = 1 atm

Px = 1 atm

 $Ts = 273.15 \, ^{\circ}K \, (0 \, ^{\circ}C)$

 $Tx = 298.15 \,^{\circ}\text{K} (25 \,^{\circ}\text{C})$

Answer:

$$Qx = Qs \cdot \frac{Ps}{Px} \cdot \frac{Tx}{Ts} = 218.3 \text{ cm}^3/\text{min}$$