From BigBang to 5G Part II

Gu Panzer 10. 1. 2018

v. 1. 0 版



第4章: 下行公共过程 第一节主辅同步信号和SSB



手机开机的过程

■ 手机/终端的观点看, 他的应用过程如下

发起注册 小区选择 小区搜索 读系统广播 RACH

- ✓ UE开机,在可能存在LTE小区的几个中心频点上接收信号(PSS-主同步信号),以接收信 号强度来判断这个频点周围是否可能存在小区,如果UE保存了上次关机时的频点和运营 商信息,则开机后会先在上次驻留的小区上尝试;如果没有,就要在划分给5G系统的频 带范围内做全频段扫描, 发现信号较强的频点去尝试:
- ✓ 在5G中, 主和辅同步信号(SSS)是放在一个SS Block中的。SSB中除了同步信号还有PBCH
- ✓ 在中心频点周围收PSS(主同步信号),它占用了中心频带的20个RB,因此可以兼容所 有的系统带宽,信号以5ms为周期重复,并且是随机序列,具有很强的相关性,因此可以 直接检测并接收到. 据此可以得到小区组里小区ID. 同时确定TTI的边界:



手机开机的过程-2

- □ 当UE已经获得的时隙同步以后,就可以读广播信号了,以便于获得小区的各种配置信息
 - ✓ 要完成小区搜索,仅仅接收PBCH是不够的,因为PBCH只是携带了非常有限的系统信息,更多更详细的系统信息是由SIB携带的,因此此后还需要接收SIB(系统信息模块),即UE接收承载在PDSCH上的BCCH信息。
 - ✓ 在PDCCH信道域的公共搜索空间里查找发送到SI-RNTI(无线网络标识符)的候选PDCCH,如果找到一个并通过了相关的CRC校验,那就意味着有相应的SIB消息,于是接收PDSCH,译码后将SIB上报给UE的高层协议栈
 - ✓ 我们可以看看MIB里面有什么
 - ssb-IndexExplicit
 - halfFrameIndex
 - systemFrameNumber
 - subCarrierSpacingCommon , ssb-subcarrierOffset
 - dmrs-TypeA-Position
 - pdcchConfigSIB1
 - □ ···



主同步序列的构成

■ 主同步序列,也是一个随机序列,是全网统一的,因此手机很快能搜索到。这个序列的构成依赖于如下的序列:

$$x(i+7) = (x(i+4)+x(i)) \operatorname{mod} 2$$

$$[x(6) \quad x(5) \quad x(4) \quad x(3) \quad x(2) \quad x(1) \quad x(0)] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

我们可以发现,这个序列前6位是固定的,而前六位定了,整个序列后面每一位都可以 算出来,所以我们可以知道,这个序列是没有变量的。也就是我们说全网统一的,那么同步序 列的完整定义如下:

$$d_{PSS}(n) = 1 - 2x(m)$$

 $m = (n + 43N_{ID}^{(2)}) \mod 127$
 $0 \le n < 127$

我们可以发现这个序列一共有127位,而 $N_{\rm ID}^{(2)}$ 则是小区ID的后2个比特,也就是说小区ID的后三个比特,决定了同步序列的在三个不同位置的开始(是在127个比特内分三段循环的)



辅同步序列的构成

■ 辅同步序列,也主同步序列也是一个随机序列,是全网统一的,这个序列的构成依赖于如下的两个序列:

$$x_0(i+7) = (x_0(i+4) + x_0(i)) \bmod 2$$

$$x_1(i+7) = (x_1(i+1) + x_1(i)) \bmod 2$$

$$[x_0(6) \quad x_0(5) \quad x_0(4) \quad x_0(3) \quad x_0(2) \quad x_0(1) \quad x_0(0)] = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

$$[x_1(6) \quad x_1(5) \quad x_1(4) \quad x_1(3) \quad x_1(2) \quad x_1(1) \quad x_1(0)] = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

不用去多想,我们可以发现这个序列依然是没有变量的,所以他是全世界唯一的,而辅同步信号的构成为下面公式。

$$d_{SSS}(n) = [1 - 2x_0((n + m_0) \mod 127)][1 - 2x_1((n + m_1) \mod 127)]$$

$$m_0 = 15 \left\lfloor \frac{N_{ID}^{(1)}}{112} \right\rfloor + 5N_{ID}^{(2)}$$

$$m_1 = N_{ID}^{(1)} \mod 112$$


也不用去多想,这个公式我们发现如果 $N_{
m ID}^{(2)}$ 已经从主同步序列得到的话,只有一个变量 $N_{
m ID}^{(1)}$ 这个东西是小区ID的除了最后三位的前125个比特,Cell ID一共是0到1007这个数字


6 24/01/2018 © Nokia 2014 - File Name - Version - Creator - DocID



小区ID的获得

- □ 为了加深映象, 我给出在LTE时候的高通UE log(因为没有5G的..有了再改), 大家可以看到 主同步信号的获得, 其中得到NID2的值是2, 然后通过SSS 可以得到完整的Cell id
- □ 大家可能要问,为什么一开始就要知道Cell id, 难道大家忘了很多信道Z-C序列或者Golden 序列的根都是Cell ID吗?








7 24/01/2018 © Nokia 2014 - File Name Confidential

5G中SSB的概念

- □ 我们前面提到这个SS Block的概念,在第二章讲RACH的时候也简单提到了这个概念,在一个SSB在时间上包含4个Symbol,在频域上包含20个PRB。
- □ 每一个SSB, 在空间上扫描的是不同的方向, UE获得最强的SSB的能量, 就知道自己的方向了
- □ 每一个SSB包含如下信息
 - ✓ PSS (占一个Symbol), SSB (占一个Symbol), PBCH (占两个Symbol)
 - ✓ PBCH中放的是MIB的信息(广播的主信息块,做C-plane的兄弟比较清楚)
 - ✓ 还有些时频资源放了下行的解调参考信号。
- □ 通过SSB中下行解调参考信号可以进一步的精确时隙与频率同步(我们一直提一个说法就是上行失去同步,从来没有说过下行失步,因为下行天然就是同步的,因为如灯塔一般的基站,一直在广播SSB),解调参考信号同时可以为解调PBCH做信道估计了。通过解调PBCH、可以得到系统帧号和带宽信息、以及天线配置等
 - ✓ SSB中符号在4个Symbol中的基本排列如下,更加详细的信息在后一页:





5G中SSB的符号排列(详细)

- □ 我们知道SSB中,除了PSS, SSS和PBCH以外, 还有解调参考信号,完整的信息如右,每一 个格子是一个RE
- □ 例子中Cell为0,不同的Cell ID就决定了SSB 中DMRS位置的在频域上偏移,想想原因?避免相邻小区的DRMS干扰,其偏移为

$$v = N_{\rm ID}^{\rm cell} \mod 4$$

□ 注意,参考信号是避开SSS的,基本上是4个 子载波放一个

设为0		0	1	2	3
PSS	0				
SSS	1				
PBCH	2				
DMRS	3				
	4				
	5				
	7				
	8				
	9				
纵列为子载波	10				
在Cell id为0					
	48				
	49				
	55				
	56				
	57				
	181				
	182				
	183				
	184				

5G中SSB在时间上的重复

- □ 因为SSB中包含了主辅同步信道和PBCH中的MIB, 所以在时间上肯定的重复广播发送的,对于具有SSB的半帧(5ms), 候选SSB的数目和第一个符号索引位置根据SSB的子载波间隔确定如下:
 - ✓ Case A 15 kHz子载波间隔: 候选SSB的第一个符号的索引为{2, 8} + 14*n。对于载频小于或等于3 GHz的情况, n=0,1。对于载频大于3 GHz且小于或等于6 GHz的情况, n=0,1,2,3。如下图<3G的情况
 - ✓ 他出现在10ms中, 0和5ms的位置

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- ✓ CaseB 30 kHz子载波间隔:候选SSB的第一个符号的索引为 {4, 8, 16, 20} + 28*n。对于载频小于或等于3 GHz的情况,n=0。对于载频大于3 GHz且小于或等于6 GHz的情况,n=0,1。大家注意一个问题,这里为什么会出现28这个数字,因为无论如何一个TTI是14个symbol.不要急,后面会讲到
- ✓ 问题如果按照Nokia的假设,每一个SSB对应一个Beam的方向,那么手机怎么知道Beam重复的周期呢? 我们来看PBCH的加扰过程(3GPP没有统一结论)



5G中PBCH的加扰过程,以及Beam的处理

□ 我们可以看出SSB中PBCH的加扰符号的产生是如下:

$$\widetilde{b}(i) = (b(i) + c(i + vM_{bit})) \mod 2$$

- \checkmark b(i) 是PBCH要发送的bit, 而比特加的c序列定义为Cell id的一个Goden序列
- \checkmark 而 $\nu M_{\rm bit}$ 我们可以理解为SSB的 index, 如果SSB的总数小于等于4的话, 就一共两位, 如果小于等于8的话就一共三位,
- □ 通过这个扰码序列,理论上UE可以一次一次的尝试,可以知道SSB最多几位,乃至几个。
- PBCH通过QPSK进行调制
- Nokia Shadow spec中提到有一个SS burst的概念,多个SS block构成一个SS burst,不同的SS block映射到不同的beam方向,在3GPP中并没有提到这些内容,相应的提案也没有查到。这部分内容留待以后更新



Confidential

- 我们在这之前没有讨论过SSB的子载波间隔,但是这是一个在3GPP中隐藏的很深的topic,也就是SSB的子载波间隔和其他slot的子载波间隔可以不一样,SSB的一个symbol在时域上的尺度,和普通slot的symbol不一样,比如我们15K的系统,一个Symbol是一个1ms/14,而这个系统中SSB可以是30K的载波,一个Symbol是1ms/28,3GPP在这个topic没有明确说明,而是暗示。
 - ✓ 证据1: 3GPP 38.331 在PBCH的MIB中,定义了如下参数(如下),如果SSB的子载波和普通slot一样,这不是多此一举吗?

```
MIB ::= SEQUENCE {..
    -- Part of the SSB index transmitted explicitly in the MasterInformationBlock (see 38.213, section 4.1)...
    -- The SSB-Index identifies this SSB in the SS-Burst-Set. ..
    -- The field is only present for carrier frequencies >6 GHz. FFS whether to create a separate MIB for >6 GHz or move optional field to
                                                                                                        OPTIONAL, -- Cond Above 6Ghz.
    ssb-IndexExplicit
                                        INTEGER (1..7)
    -- Indication of whether the SS block is in the first or second 5 ms of a radio frame...
    -- Corresponds to L1 parameter 'half-frame-index' (see 38,211, section 4.3.1).
    halfFrameIndex
                                        ENUMERATED {firstHalf, secondHalf},...
                                       BIT STRING (SIZE (10)),
    systemFrameNumber
    -- Subcarrier spacing for SIB1, Msg.2/4 for initial access and SI-messages...
    -- Values 15 and 30 kHz are applicable for carrier frequencies <6GHz; Values 60 and 120 kHz are applicable for carrier frequencies >6GHz
    subCarrierSpacingCommon
                                        SubcarrierSpacing...
 12 24/01/2018 © Nokia 2014 - File Name - Version - Creator - DocID
                                                                                                                             NOKIA
```

- ■更多的暗示证据。
 - ✓ 证据2: 我们看3GPP 38.213中如下对于SSB的子载波间隔的说法,大家发现什么了吗??
 - ✓ 没有60K······.
 - ✓ 如果我有60K的系统,那么只能用120K的子载波间隔
 - Case C 30 kHz subcarrier spacing: the first symbols of the candidate SS/PBCH 14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0, 1. For carrier f and smaller than or equal to 6 GHz, n=0, 1, 2, 3.
 - Case D 120 kHz subcarrier spacing: the first symbols of the candidate SS/PBCF 20} + 28*n. For carrier frequencies larger than 6 GHz, n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
 - Case E 240 kHz subcarrier spacing: the first symbols of the candidate SS/PBCH 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n. For carrier frequencies larger than 6 GHz, n=0, 1, 2, 3



- □更多的暗示证据。
 - ✓ 证据3: 我们看3GPP 38.211中如下对于CRB的描述
 - for SS/PBCH block type A, k₀ ∈ {0,1,2,...,23}, μ∈ {0,1}, and N_{CRB} is expressed in terms of 15 kHz subcarrier spacing, and
 - for SS/PBCH block type B, k₀ ∈ {0,1,2,...,11}, μ∈ {3,4}, and N_{CRB} is expressed in terms of 60 kHz subcarrier spacing.
 - ✓ 这两句话似乎像废话一样,但是3GPP不说废话的,如果SSB的子载波间隔和普通的slot一样的,为什么要强调是以15K或者60K的子载波为单位



- □ 是的, 真相只有一个, 就是SSB的子载波是独立于其他slot的
- □ 对于UE而言,他只需要获得SSB然后得到PBCH,通过解出PBCH,得到这个carrier 上的普通信道的子载波的间隔,他们的确是可以独立存在的。
- □而且更短的SSB也给了在短时间内下发更多的beam方向。





第4章: 下行公共过程

第二节 DL/UL slot格式的获得





UE获得帧格式和slot格式的方法

- □ UE获得上行和下行的配比,在5G中是以一种非常特殊的方式获得的。是逐步靠近,一点一点得到的。
- □按照3GPP的定义,理论上在UE接入以前,UE是不完全知道这个小区的上下行配比的(这个和4G LTE不一样,4G是通过SIB1得到),可能5G中上下行配比更加复杂,SIB放不下。
 - ✓ 理论上讲5G也是通过SIB1得到的,但是SIB1在5G中只 给出了部分信息,而不是全部的信息,UE是遵循一步 一步接近来获得上下行配比的
 - ✓ 为了板式的完整, 具体过程在下一页





UE获得帧格式和slot格式的方法2

- □ 我们可以看到有这么几个参数:
 - ✓ dI-UL-TransmissionPeriodicity: 上下行转换的周期
 - ✓ nrofDownlinkSlots: 从整个周期开始后连续的全下行Slot
 - ✓ nrofDownlinkSymbols 在这个下行Slot后面的下行symbol
 - ✓ nrofUplinkSlots 从周期结束从后往前的全上行slot
 - ✓ nrofUplinkSymbols 全上行slot前面的上行Symbol
- □ 从这里我们看到了什么:
 - ✓ 在SIB1广播中, UE只能得到一个周期内首尾的信息
 - ✓ 而中间的部分, UE不知道, UE可以当做的GP
 - ✓ 但是这个大概的内容,可以让UE基本能够接入并且跑起来
 - ✓ 这是一个典型的TDD LTE的衍生方案

```
tdd-UL-DL-configurationCommon
    -- Periodicity of the DL-UL pattern. Corresponds to L1
   dl-UL-TransmissionPeriodicity
                                        ENUMERATED {ms0dot5
    -- Number of consecutive full DL slots at the beginning
    -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-DL-slots' (se
   -- FFS Value: Verify that 160 is correct (maximum numbe
   nrofDownlinkSlots
                                        INTEGER (0..160)
    -- Number of consecutive DL symbols in the beginning of
    -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-DL-symbols-co
                                        INTEGER (0..maxSymb
   nrofDownlinkSymbols
    -- Number of consecutive full UL slots at the end of ea
    -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-UL-slots' (se
    -- FFS Value: Verify that 160 is correct (maximum numbe
   nrofUplinkSlots
                                       INTEGER (0..160)
   -- Number of consecutive UL symbols in the end of the s
    -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-UL-symbols-co
   nrofUplinkSvmbols
                                        INTEGER (0. maxSvmb
```



UE获得帧格式和slot格式的方法3

- □ 那么UE怎么知道全部的内容, 有两个办法:
 - ✓ 从RRC消息中, 我们全部传递给UE, 如下面的参数tdd-UL-DL-configurationDedicated
 - ✓ 我们在Grant中,也可以告诉UE。其实理论上,UE只要知道了PDCCH的Grant, 理论上一些行动听基站的指挥,UE只要知道Dc的位置就好了

```
ServingCellConfigDedicated ::=
                                 SEQUENCE (...
    -- L1 parameters:..
    tdd-UL-DL-configurationDedicated SEQUENCE {..
        -- The slotSpecificConfiguration allows overriding UL/DL allocations pro-
        -- FFS ASN1: Consider making this an AddMod/Release list.
        -- FFS ASN1: Replace absolute numbers by variables... once RAN1 confirms
        slotSpecificConfigurations
                                           SEQUENCE (SIZE(0..160) OF {..
            -- Identifies a slot within a dl-UL-TransmissionPeriodicity (given i
            slotIndex
                                                INTEGER (0..160),...
            -- FFS ASN1: Consider a choice structure with options [allDownlink,
            -- only in case of "explicit"...
            -- Number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot ide:
            -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-DL-symbols-dedicated' (see
            nrofDownlinkSymbols
                                                INTEGER (0..maxSvmbolIndex)
            -- Number of consecutive UL symbols in the end of the slot identifies
            -- Corresponds to L1 parameter 'number-of-UL-symbols-dedicated' (see
            nrofUplinkSymbols
                                                INTEGER (0..maxSymbolIndex)
```



Nokia的实现方式

- □ 很抱歉,如果像3GPP这样做,那么在每一个周期内, 一定有一定数量的全下行slot,在每一个周期结束的时候,一定有一定数量的全上行slot(实际上的确如此)
- Nokia的理解不是这样(也只有Nokia这么做),在每一个slot开始的时候,并不是全下行的slot,可以是下行和上行的混用的。所以Nokia的SIB1中是不广播tdd-UL-DL-configurationCommon的,全部要靠RRC消息来得到的
- □ 而后,在UE初始接入的时候,UE是一脸迷惘的,这个时候全部要靠Grant来指示





第5章: PDCCH的各种恩怨

第一节 PDCCH综述





PDCCH的作用和重要性

- □ 在4G/5G中, PDCCH携带指示下行发送和上行传输的grant, UE在每一个 Slot/TTI中, 都要监听PDCCH的相应位置。
 - ✓ PDCCH的资源分为Common (对所有人,如paging)和UE独有的位置
 - ✓ 所谓的相应位置, 其起始位置由RNTI来决定, 并在频域上扩展, 称为PDCCH的search space
- □ 除了指示DL/UL grant以外,还有PDCCH order的功能,是用来指示UE重新发起RACH接入,但是小心,5G中似乎PDCCH order有新的定义,我还没有研究
- 如果PDCCH的Grant丢失,那么然后就没有什么然后了。所以PDCCH的可靠接受非常重要
- □ 当然也有不需要PDCCH就能支持的上下行发送(如SPS,或者RACH message 3)




PDCCH的复杂性 1

- 因为PDCCH是用来指示DL/UL grant以外,实际上PDCCH的资源成了系统的瓶颈, 也就是实际能调度的UE个数,并不取决于UL/DL 的PRB数量,而是PDCCH能支持 的UE个数。
 - ✓ 一个UE所使用的PDCCH资源,取决于CCE的数量,和发送功率
 - ✓ 下行的功率控制,基本上就是对PDCCH的功率控制,PDSCH没啥好控制的
- PDCCH同时支持DL和UL的grant,那么既然grant是由调度器产生的,而DL和UL 调度器是独立并行进行的,如何协调DL和UL之间的PDCCH的资源,上行多一点,还是下行多一点,我的感觉是
 - ✓ "剪不断,理还乱,是离愁,别是一番滋味在心头"—没有一家厂商有完美的方案。毕竟牵扯的因素太多了,业务模型,Agg level,功率······



PDCCH的复杂性 2

- 我们谈到了PDCCH资源的起始位置的差别由UE的RNTI来决定,但是两个UE之间 他们的起始位置是可能一样的,这样这两个UE如果在同一个TTI中进行频选调 度的话,就会产生竞争,特别是在两个AL比较大的情况下,如下图:
 - ✓ 如右图,如果UE1和UE2都被调度 了使用了全部的PDCCH资源以后, UE3可能就没有PDCCH的资源了, 死活都出不去,当然实际情况会 更加复杂:





PDCCH里面都有啥?-1

- □ 比如说format0-0, 是一个上行grant的格式, 下列的东西我们是要注意的:
 - ✓ Frequency domain resource assignment, 分配那些RB
 - ✓ Time domain resource assignment:在哪个时间上传
 - ✓ Modulation and coding scheme: 调制方式
 - ✓ New data indicator: 哇咔咔, 著名的NDI
 - ✓ Redundancy version: 哇咔咔again: RV版本,这里可以写一个伏笔
 - ✓ HARQ process number : HARQ id哦
 - ✓ TPC command for scheduled PUSCH: 功控哦
- □ 比如说format0-1,多了什么:
 - ✓ CSI request, 哦要一个CQI
 - ✓ PTRS-DMRS association:要PTRS



PDCCH里面都有啥?-2

- □ 比如说format1-0, 是一个下行grant的格式, 下列的东西我们是要注意的:
 - ✓ Frequency domain resource assignment, 分配那些RB
 - ✓ Time domain resource assignment:在哪个时间上传
 - ✓ New data indicator: 哇咔咔, 著名的NDI
 - ✓ Redundancy version: 哇咔咔again: RV版本,这里可以写一个伏笔
 - ✓ HARQ process number : HARQ id哦
 - ✓ Downlink assignment index : 还记得我们讲过的DAI吗
 - ✓ TPC command for scheduled PUCCH: PUCCH功控哦
 - ✓ PUCCH resource indicator : PUCCH resouce就是这个
 - ✓ PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator :K1就是这个
- □ 比如说format1-1,多了什么:
 - ✓ CSI request, 哦又要一个CQI



PDCCH中REG和CCE的概念

- □ 这两个概念都是PDCCH资源的基本构成
- REG (resource element group) 是指在频率上,以一个PRB为尺度,在时间上以一个Symbol的长度。REG的编号以最低的PRB位置,第一个Symbol,按照时间顺序展开。如右图,分别为一个Symbol和三个Symbol长度的REG编号:
- □ 6个REG构成一个CCE

	symbol 1			
PRB 240	240			
	5			
	4			
	3			
PRB1	2			
PRB 0	1			

	symbol 1				
	10	11	12		
	7	8	9		
PRB1	4	5	6		
PRB 0	1	2	3		




PDCCH的资源控制集合

- 和4G LTE时代不同,在5G中3GPP定义了一个PDCCH资源控制集(control-resource set, CORESET)的概念
- □控制资源集在
 - ✓ 频域上, 由参数CORESET-freq-dom定义了RB构成
 - ✓ 时域上, 由参数CORESET-time-dom定义了一共多少个OFDM符号。
- ■如果一个CORSET, CORESET-freq-dom定义了24个RB, CORESET-time-dom定义为两个, 那么我们就知道里面一共有(24*2)/6, 一共8个CCE.
- 如果参数CORESET-freq-dom覆盖所有的系统RB数,那么这个实际上就退回到4G LTE 的时代
- □ 一个UE可以配置一个或者多个资源控制集, UE在资源控制集合



对于资源控制集的一些思考

- □ 我最初的理解,在3GPP中引入资源控制集合,是为了帮助UE省电,以及对UE搜索PDCCH性能的改善,可以做的更加快速,因为5G中PRB数量更多,UE要搜索更多的位置。有了CORESET可以让UE只在某些位置搜索
- □ 但是从左边这张图(是Nokia 5G MU-MIMO的概要设计),我们可以看到,不同的资源控制集合实际上代表了不同的Beam方向,使得相邻的Beam不会使用同一个资源控制集合(避免了干扰)
- 我们可以进一步考虑,如果做的变态一点,不同的 UE因为CQI的关系,我们是可以知道他在哪些资源 控制集上的信号最好,可以把Grant分配到相对应 的资源控制集上(这个想法有一点小变态,我自己 瞎想的. 希望不是真的)





PDCCH中REG和CCE的映射关系-1

- □ CCE-to-REG映射可以是交织的或非交织的,这由高层参数 CORESET-CCE-REG-mapping-type 来配置(应该在小区广播中)
 - ✓ 对于非交织的case,非常简单,我们认为REG 0-5属于CCEO, REG6-11属于CCE1,依次类推
 - ✓ 对于交织的case, 有一点点复杂, 但是其核心就是把REG打散了, 映射到CCE
- □ 对于非交织3GPP首先定义了CORESET-REG-bundle-size, $L \in \{2,6\}$ 表达为2个REG构成一个组,或者6个REG构成一个组。
- 然后定义了CORESET-interleaver-size ($R \in \{2,3,6\}$)
- 要计算映射有一个中间变量 $C = N_{REG}^{CORESET}/(LR)$
 - ✓ 我们定义L为6, R为2, CORESET中总共包含8个CCE. 那么有48个REG, C就是4
 - ✓ 那么CCEO到REG的映射为REG 0, REG 1, 因为R为2, 就要跨过一个C, 那么下一个REG是REG5, 后面REG6, 我们又跨过了一个R, 那么最后两个是REG8和9



PDCCH中REG和CCE的映射关系-2

 \square CCE-to-REG映射的完整公式比我刚才讲的复杂一点点。多了一个参数 n_{shift} , 这个参数由小区ID所得,完整的公式如下:

$$\begin{split} f(j) &= \left(rC + c + n_{\text{shift}}\right) \text{mod} \left(N_{\text{REG}}^{\text{CORESET}} / L\right) \\ j &= cR + r \\ r &= 0, 1, ..., R - 1 \\ c &= 0, 1, ..., C - 1 \\ C &= \left\lceil N_{\text{REG}}^{\text{CORESET}} / (LR) \right\rceil \end{split}$$



PDCCH的Aggregation level

■ PDCCH由一个或多个控制信道单元 (control-channel element, CCE) 组成, 见Table 7.3.2.1-1

Table 7.3.2.1-1: Supported PDCCH aggregation levels.

Aggregation level	Number of CCEs
1	1
2	2
4	4
8	8
16	16



PDCCH的Aggregation level的控制所带来的影响

- PDCCH的Aggregation level如果比较高的话,那么PDCCH的码率就更加低(其实PDCCH的码率本来就比较低),我们要想到PDCCH的编码方式是Polar码,更高的Aggregation level就意味着更大的N(如果忘记了,可以看一下part l的绪论部分),N越大就意味着信道的极化分裂的gain越大
- □ 但是Aggregation level如果比较低的话,那么所需要的CCE自然就比较少
 - ✓ 消耗的CCE比较少,可以为其他人留出位置
 - ✓ 自己也更加容易找到位置
- □ 所以一般在算法设计上Aggregation level的确定是跟着CQI走的
- □ 但是这里还有另外一个维度
 - ✓ 如果一个UE应该用aggregation level 8, 但是因为种种限制, 没有8的资源了
 - ✓ 那好吧,我只能给你aggregation 4,但是为了弥补你的损失,基站可以给你一个额外的东西功率,加大的你的功率,但是基站总的下行功率是有定额的这个,就看各家算法了



各个厂商在4G中对PDCCH的使用情况

■ PDCCH在4G中,厂商间的在实验室peak throughput,大约400-500UE/小区的时候(10Mhz),每个小区的每TTI的PDCCH的个数:

A//	f-ALU	Nokia
2	2.5	7-10

□ 在外场,密集城区,大约每个小区200-300UE的数据,同等throughput下

A//	f-ALU	Nokia
2-3	3 - 6	7-12

- □ Nokia看上去很棒,但是这个数字越高,是不是等同于用户体验更好(想想功率?), 这个倒是不一定,A//只有2-3,客户并没有抱怨。这个是由各个厂商自己的理解,我 很难说谁好谁不好,但是CMCC这个家伙,他什么都要最高的···变成军备竞赛了.
- □ 但是越多的Grant有一点是肯定的, 算法更加复杂



PDCCH的Aggregation level的和分配的一些杂谈1

- PDCCH的资源首先要面对的是DL的grant和UL的grant如 何分配,就是哪些CCE给上行,哪些CCE给下行。
- □ 在4G中, f-ALU是基于静态的分配的, 一张配置表决定 了哪些CCE用于上行,哪些CCE用于下行,但是保证, 任何一个UE基于RNTI都可以找到任何一个方向的资源
- □ 在f-ALU中, 一个用户在调度之前, 是保证拥有PDCCH 的资源的, 就是说如果UE在被分配RB之前, 如果没有 PDCCH的资源, 是会被踢出调度队列的
- □ f-ALU在LTE早期,也尝试过动态分配的算法,但是这 个算法过于复杂, 只存在理论上有意义, 所以没有进 入开发。这个动态分配的算法是由写PPT的人, 和一个 德国非常有钱的工程师一起研究的, 但是通过研究我 收获了音乐和航空的乐趣,还有PDCCH动态分配不可为 这个观念,从f-ALU的调度数量来看,也不需要动态





PDCCH的Aggregation level的和分配的一些杂谈2

- PDCCH在Nokia中的确是动态的,厉害厉害,其动态算法的要点是
 - ✓ 一个初始的上行,下行配比,比如说100个CCE,下行70个,上行30个
 - ✓ 在上行或者下行,调度一个用户的时候,根据CQI得到aggregation level,得到这个UE需要的CCE, 然后从配比中扣掉所需要的CCE.(注意这里只扣掉CCE没有实际分配)
 - ✓ 然后在下行所有CCE用完后,调度结束,把调度列表按优先级排个序,发给上行
 - ✓ 上行把自己的调度列表和收到下行调度列表,做合并然后排序(上下行是基于同一个优先级),就 是产生一个唯一的,包含上下行调度在一起结果的PDCCH请求队列。
 - ✓ 这个排序以后的队列,按照优先级从高到低,一个一个分配
 - ✓ 分不出来的怎么办:
 - 1. 看看能不能转common,
 - 2. 看看能不能降低aggregation level, 并增加一点功率弥补一下
 - ✓ 如果实在分不出来了,那就没辙,这个UE失败,根据上行失败的,和下行失败的谁多,动态调整上行和下行的配比




PDCCH的Aggregation level的和分配的一些杂谈3

- □ Nokia这个动态的PDCCH算法我的观点如下,未必正确,只是我有空瞎想想的观点
 - ✓ 这是一个working的算法,当时我在德国,花掉公司很多钱,没有拿出这样一个算法
 - ✓ 但是这个Nokia算法的较为复杂
 - ✓ 然后有一些逻辑上悖论
 - 既然已经是按照优先级排序了, 那么排在前面的人, 几乎不存在分不出来的可能。
 - 而失败的case往往集中在排在优先级队列后端,就是相对不重要的那些调度结果
 - □ 一个GBR或者Volte的失败,抵得上100次NGBR的失败,只是根据失败的数字有一些问题
 - □ 如果上行重要的(GBR)都满足,而下行不重要(NGBR)的失败了几个,凭什么上行要让下行几个CCE。
 - 另外如果初次分不出来,依靠增加功率,减少AL的方式,其实也是一种失败,因为下行的功率是有限的
 - □ 分不出来的话,不一定是CCE不够,而是这个TTI调度的UE,他们的搜索空间正好撞在一起,搜索空间是以用 户RNT1决定的, 后面会提到。
- □ PDCCH的分配过于复杂,对于复杂的问题,最好用简单的方式应对(个人观 点)



第5章: PDCCH的各种思怨

第二节 PDCCH应用





PDCCH的编码和加扰的方式

- □ PDCCH的加扰方式是由Golden序列进行加扰
 - ✓ 在PCell上, 通过SI-RNTI加扰的DCI格式的TypeO-PDCCH公共搜索空间
 - ✓ 在PCell上, 通过SI-RNTI加扰的DCI格式的TypeOA-PDCCH公共搜索空间
 - ✓ 在PCell上,通过RA-RNTI或TC-RNTI或C-RNTI加扰的DCI格式的Type1-PDCCH公共搜索空间
 - ✓ 在PCell上, 通过P-RNTI加扰的DCI格式的Type2-PDCCH公共搜索空间
 - ✓ 在PCell上,通过INT-RNTI或SFI-RNTI或TPC-PUSCH-RNTI或TPC-PUCCH-RNTI或TPC-SRS-RNTI或C-RNTI或CS-RNTI(s) 加扰的DCI格式的Type3-PDCCH公共搜索空间
 - ✓ 通过C-RNTI或CS-RNTI(s)加扰的DCI格式的UE特定搜索空间
- □ 我们可以主要到一个Ue的CRNTI有两块空间可以使用: common和UE特定的
- PDCCH的调制方式是QPSK,也就是两个bit生成一个符号.



PDCCH的DMRS

□ PDCCH的DMRS序列的生成公式为

$$r(m) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 - 2 \cdot c(2m) \right) + j \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 - 2 \cdot c(2m+1) \right)$$

- ✓ 这个DMRS的序列的生成方式已经出现出现过多次,这里不再重复
- □ PDCCH的频率时间映射方式为

$$a_{k,l}^{(p,\mu)} = \beta_{\text{DMRS}} \cdot r(3n+k')$$

$$k = N_{\text{sc}}^{\text{RB}} \left\lfloor n/N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}} \right\rfloor + 4k' + 1$$

$$k' = 0,1,2$$

$$l = n \mod N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$$

✓ 其中频率上,如果我们PDCCH只有一个子载波, n=0,1,... 这个r序列第一个符号,在第一个子载波 第二,三个符号 在第二,三个子载波,但是第四个符号在下一个PRB,以此类推 时间上,因为只有一个符号,所以总是在第一个符号



用于UE读出SIB的PDCCH获得方式—type 0的方式1

- □ 我们前面已经提到,对于TypeO我们是通过SI_RNTI来加扰的,并且Type O的PDCCH的资源信息(起始位置等)是怎么获得的呢?
 - ✓ 在我们前面所谈到的SSB中携带的MIB中,通过38.331协议中MIB的定义我们可以看到有
- -- Determines a bandwidth for PDCCH/SIB, a common ControlResourceSet (CORESET) a common search space and necessary PDCCH parameters..
 -- Corresponds to L1 parameter 'AMSI-PDCCH-Config' (see FFS Specification, section FFS Section)..
 -- FFS: Make optional and omit e.g. in EN-DC or in other cells not broadcasting SIB1? Or make it mandatory to avoid optional fields in MIB? ..
 pdcchConfigSIB1
 INTEGER(0..255), ...
 - ✓ 这个pdcchConfigSIB1,就是用于PDCCH Format 0,是一个0到255的数字(也就是8个bit),具体过程在38.213中定义,这里给一个例子,来说明过程。
 - ✓ 我们先取pdcchConfigSIB1的前四个比特,然后查38.213中的表13-1到13-8(如下,是表的一部分),我们就确定了Type0-PDCCH公共搜索空间的CORESET的连续RB的数量以及连续符号的数量

Index₽	SS/PBCH block and control resource set multiplexing pattern $_{ ilde{e}}$	Number of RBS $N_{ m RB}^{ m CORESET}$ $_{arphi}$	Number of Symbols $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}} \leftrightarrow$	Offset (RBs)
0€	1 ₽	24 ₽	2 ₽	0 ₽
1₽	1 ₽	24 ₽	2 ₽	2 ₽
2₄□	1 ₽	24 ₽	2 ₽	4 ₽
3₽	1 ₽	24 ₽	3 ₽	0 ₽
4₽	1 ₽	24 ₽	3 ₽	2 ₽
5₽	1 ₽	24 ₽	3 ₽	4 ₽
6₽	1 ₽	48 ₽	1 ₽	12 ₽
)] 7. 1	1	49	1.5	16 .



用于UE读出SIB的PDCCH获得方式—type 0的方式2

- □ 我们可以注意到在上一页的表中有一个offset的定义。而这个offset我认为是3GPP比较贴心的一个定义,主要是为了手机厂商着想
 - ✓ 这个offset1是根据CORESET的子载波间隔定义的,该偏移量是SSB的最小RB索引与用于TypeO-PDCCH公共搜索空间的CORESET的最小RB索引之间的差值,这个是频域上的差值。
 - ✓ 其中部分表中有一个条件A和条件B下不同的offset的配置,分别对应于SSB RBs和 TypeO-PDCCH公共搜索空间的CORESET RB之间的PRG (38.214)对齐或不对齐的情况, 关于这个对齐和不对齐的问题我们在后续版本的更新中再讲



用于UE读出SIB的PDCCH获得方式—type 0的方式3

- □ 我们达到了PDCCH type 0的RB数量和符号数量,但是其起始位置等是通过 pdcchConfigSIB1的后四个比特得到的
 - \checkmark 通过后四个比特然后查3GPP38. 213表13-9至表13-13中所述,后4位确定PDCCH监测时机,其中 $SFN_{\rm C}$ 和 $n_{\rm C}$ 分别是CORESET的SFN和时隙,SFN SSB SFNSSB 和n SSB 分别是SSB的 SFN和时隙。
 - ✓ 具体的定义比较诡异,在前两页的PPT中,当通过前四个比特获得PRB等信息的时候,我们应该 注意到还有一个multiplexing pattern的定义,这个patten在表13-9和13-13中可以索引到不同 的两个中间变量,就是0和M,那么PDCCH type0发送的slot的号如下定义,其中i是第i个SSB


$$n_0 = (O \cdot 2^{\mu} + \lfloor i \cdot M \rfloor) \mod N_{\text{slot}}^{\text{frame}, \mu}$$

而具体发送的SFN的定义通过公式, $(O\cdot 2^{\mu}+\lfloor i\cdot M\rfloor)/N_{\mathrm{slot}}^{\mathrm{frame},\mu}$ 如果向下取值为0就是偶数的SFN上重复,如果向下取整为1,就在奇数的SFN上发送



普通上下行Grant的PDCCH CCE资源映射方式1

- □ 这个topic我们一点一点来讲,从简单到复杂,因为比较烦···
- □ 我们先讲一个最简单的例子
 - ✓ 假设一个CORESET中有16个CCE, 而且其实搜索位置为0号CCE.
 - ✓ 而且UE的其实对于一种aggregation level, UE的PDCCH搜索空间如下图



如果起始的搜索位置为3,那么大家都往后偏3格,比如AL4的最后一个位置就变成15,0,1,2



普通上下行Grant的PDCCH CCE资源映射方式2

□ 当然我们前面提到PDCCH是用RNTI来决定起始位置的,那么具体公式就是如下这个

$$Y_{p,k_p} = (A_p \cdot Y_{p,k_p-1}) \mod D$$

- ✓ 其中 A_p 对于port 0是固定的31827, port1是31829
- $✓ Y_{p,k_p-1}$ 就是RNT I
- ✓ D也是固定的数字65537

但是上述的这个起始位置只对UE特定的搜索空间有效,如果是公共搜索空间,则统一为0,皆大欢喜!!!!

那么这个东西和LTE有什么区别呢?答案是计算公式是一样的,但是起始位置在LTE内是整个频段上的CCE, 而在5G是在一个CORESET中的



普通上下行Grant的PDCCH CCE资源映射方式3

- 我们在上一页PPT中得到了UE的起始搜索位置,那么不同的小区如果我们希望不同的UE有不同的其实位置,就可以加上一个参数 n_{CI}
- lacktriangled 在一个CCE为64的CORESET中一个UE AL 为2的位置由32个,但是网络不希望这个UE去搜索32个位置那么多,可以配置一个参数对于某个AL,如果只让他搜索起始位置后面的N个,那么就可以指定参数 $M_{p,n_{cr}}^{(L)}$ 为N
- $lacksymbol{\square}$ 好了,确定各个搜索位置的参数都有了,3GPP的完整公式为 \bigvee 其中 $m_{n_{CI}}$ 就是从1到 $M_{p,n_{CI}}^{(L)}$

$$L \cdot \left\{ \left(Y_{p,k_p} + \left\lfloor \frac{m_{n_{CI}} \cdot N_{\text{CCE},p}}{L \cdot M_{p,\text{max}}^{(L)}} \right\rfloor + n_{CI} \right) \mod \left\lfloor N_{\text{CCE},p} / L \right\rfloor \right\} + i$$




UE搜索PDCCH的方式

- □ 一个UE可以配置多个CORESET
 - ✓ 那么UE怎么知道基站在哪个CORESET中下发PDCCH呢?
 - ✓ UE怎么知道基站在哪个CORESET中用什么样的AL下发PDCCH呢?
 - ✓ UE怎么知道在哪个CORESET中用什么样的AL的哪个位置下发PDCCH呢
- □ 对不起UE无法知道, UE只能够
 - ✓ 在全部的CORESET中找一遍
 - ✓ 在全部的CORESET中的AL中找一遍
 - ✓ 在全部的CORESET中的AL中的所有搜索位置中找一遍
- □ 如果找到了一个正确解码后,能不能不找了呢?
 - ✓ 对不起,不行,因为一个TTI中,可能即有DL grant也有UL grant, 还可能有paging…





第5章: 物理层相关的测量 第一节 CSI RS





CSI RS的作用简述


- □ 从WCDMA HSXPA 时代开始, 3GPP就定义了CQI这个概念, CQI用于UE 想网络侧指示, 通过下行测量, UE所感知到的下行链路的信噪比 (SINR)
- 通过UE所报告的SINR, 网络决定UE在下行的频谱效率, 这频谱效率可以通过通过香农定理得到 log(1+SINR)。
- □ 当频谱效率被决定了以后,那么下行的码率就决定了,因为频谱效率的本意就是成功发送每个bit所需要的赫兹。
- □ 如果码率决定了,那么MCS也就确定了
 - ✓ MCS决定了调制方式和码率
- □ 所以从原理上, UE需要一个参考信号, 来测得下行的SINR, 并且进行上报, 那么CSI RS的基本功能就是提供这个参考信号



CSI RS的作用简述

从MCS的图来看,每增加一步MCS 基本上是对应SINR增加 0.83dB,而CQI每增加一步,是1.7dB的SINR增加

CQI index	modulation	coding rate	efficiency
0			
1	QPSK	0.07617	0.1523
2	QPSK	0.11719	0.2344
3	QPSK	0.18848	0.3770
4	QPSK	0.30078	0.6016
5	QPSK	0.43848	0.8770
6	QPSK	0.58789	1.1758
7	16QAM	0.36914	1.4766
8	16QAM	0.47852	1.9141
9	16QAM	0.60156	2.4063
10	64QAM	0.45508	2.7305
11	64QAM	0.55371	3.3223
12	64QAM	0.65039	3.9023
13	64QAM	0.75391	4.5234
14	64QAM	0.85254	5.1152
15	64QAM	0.92578	5.5547





CSI RS的信号生成

- □ 在5G中CSI RS的构成和作用比4G LTE极大的丰富了。首先38.211中 定义了两种CSI RS的符号
 - ✓ 非零功率的CSI RS符号(是按照一定的功率发射的)
 - ▼ 零功率的CSI RS符号(就是不传任何东西),估计这个符号用于UE噪声测量的。这个东西以前没有出现过
- □ CSI RS的信号(当然是针对有功率的信号),按照如下公式得到 $r(m) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 2 \cdot c(2m)) + j \frac{1}{\sqrt{2}} (1 2 \cdot c(2m + 1))$ 其中Golden序列的根定义为

$$c_{\text{init}} = (2^{10} \cdot (14n_{\text{s,f}} + l + 1)(2n_{\text{ID}} + 1) + n_{\text{ID}}) \mod 2^{31}$$

■ 类似的公式已经出现过多次了,我们不在重复了,但是这里想说一句,公式并不重要,但是重要的是公式背后的基本原理,只要想通了基本原理,公式是自然得到的。希望大家多多思考原理



- □ 3GPP定义了很奇怪的资源映射方式(现在还不完整, 规范中211和 331还对不起来):
 - ✓ UE通过RRC中下发的CSI-RS-ResourceMapping, 可以知道下面的参数
 - ◆ 时域上的相关的参数l₀和l₁
 - ◆ 在CSI-RS-ResourceMapping中还定义了一个bitmap, 好我们看一下这个bit map是怎么决定的时域和频域位置的 $[b_3\cdots b_0]$, $k_i=f(i)$ for row 1 of Table 7.4.1.5.2-1
 - ◆ 按照3GPP的描述: f(i)定义为b0到b3中设为1的比特个数(希望我是对的) where f(i) is the bit number of the ith set bit in the bitmap,
 - ◆ 比如这四个比特是0110, 那么我们有两个bit, 所以f(i)是2. 好我们看那张表第一行

■ Row	Ports₽	Density ρ ↔	CDMtype.	$(ar{k},ar{l})_{\epsilon^j}$	k' ₽	l' ↔	٦
- 1₽	1₽	3₽	No CDM₽	$(k_0, l_0), (k_0 + 4, l_0), (k_0 + 8, l_0)$	04□	0₽	ę.

◆ KO就是2,那么就在子载波 $k_0 + k'$,那么就在2,6,10这些子载波上, ρ 定义为报告的密度,就是在子载波上有三个CSIRS的



□ 我们再来看3GPP定义的另一种格式:

- $[b_2 \cdots b_0]$, $k_i = 4f(i)$ for row 4 of Table 7.4.1.5.2-1.

■ 最后的3比特决定(我很怀疑3GPP在331协议当中,会规定CSI-RS-ResourceMapping中一共有几比特),那么我们假设这三比特是011,那么f(i)就是2, Ki就是8. 其配置对应表的第四列:

■ Row	Ports₽	Density ρ ₽	<u>CDMtype</u> ₽	$\left(ar{k},ar{l} ight)$ 43	k' <i>↔</i>	l' ↔	Þ
-1 ₽	1₽	3₽	No CDM₽	$(k_0, l_0), (k_0 + 4, l_0), (k_0 + 8, l_0)$	0↔	0₽	ته
■2 ₽	1₽	1, 0.5₽	No CDM₽	$(k_0, l_0) \varphi$	0↩	0₽	Ç
■3 ₽	2₽	1, 0.5₽	FD-CDM2₽	$(k_0, l_0)\varphi$	0, 1₽	0₽	Ç
■ 4₽	4₽	1₽	FD-CDM2₽	$(k_0, l_0), (k_0 + 2, l_0) \leftrightarrow$	0, 1₽	0€	ته

✓ 因为密度(ρ)是1,所以每个PRB放一个,第一个PRB是 $k_0 + k'$ 的位置 8, 第二个是PRB $k_0 + k'$ 的位置是11(8+2+1),第三个PRB位置是又是8···



- □ 在前面我们看到CSI RS有port的概念,在绪论中我们曾经提到过, 一个port实际上是一个信道。
 - ✓ 在4G LTE中最多有8个port吧(似乎是,回头查查),但是如果两个port的信号是可以出现在一个子载波,和一个时间上的symbol上的。那么怎么做区分呢,就是用正交码来区分
 - ✓ 在5G中,目前为止发现下行CSI RS可以有最多32个port.

■ 17₽	32₽	1, 0.5₽	FD-CDM2₽	$(k_0, l_0), (k_1, l_0), (k_2, l_0), (k_3, l_0),$
				$(k_0, l_0 + 1), (k_1, l_0 + 1), (k_2, l_0 + 1), (k_3, l_0 + 1),$
				$(k_0, l_1), (k_1, l_1), (k_2, l_1), (k_3, l_1),$
				$(k_0, l_1 + 1), (k_1, l_1 + 1), (k_2, l_1 + 1), (k_3, l_1 + 1)$
■18₽	32₽	1, 0.5₽	CDM4 (FD2,TD2)	$(k_0, l_0), (k_1, l_0), (k_2, l_0), (k_3, l_0), (k_0, l_1), (k_1, l_1), (k_2, l_1), (k_3, l_1)$
■19₽	32₽	1, 0.5₽	CDM8 (FD2,TD4)₽	$(k_0, l_0), (k_1, l_0), (k_2, l_0), (k_3, l_0)$

- ✓ 比如第19这种配置,在时域只有一个位置(I),在频域在有4个位置(k),但是要支持32个port,那么我们需要几个正交码来区隔呢。当然是8个。
- ✓ 在这里我问大家一个非常重要的问题,如果我们这个配置定了,那么我们是不是只需要告诉UE一次,就是那最多12个bit,是吗????我这里留下一个伏笔,但是没有听懂这个问题的人,请立即问我



□ 是的, 在3GPP中定义了8个码分正交序列, 如下图:

■ Index	$w_{\mathbf{f}}(k')$ φ	$w_{t}(l')$ φ
■ 0₽	[+1 +1] φ	[+1 +1 +1] +
■ 1₽	[+1 -1] φ	[+1 +1 +1] +
■ 2₽	[+1 +1] φ	[+1 -1 +1 -1]
■ 3₽	[+1 -1] φ	[+1 -1 +1 -1]
■ 4 ₽	[+1 +1] φ	[+1 +1 -1 -1]
- 5₽	[+1 -1] φ	[+1 +1 -1 -1]
- 6₽	[+1 +1] φ	[+1 -1 -1 +1]
■ 7 ₽	[+1 -1]	[+1 -1 -1 +1]

□ 所以完整的CSI RS资源映射的公式如下,再说一遍公式并不重要:

因为这里出现了码分正交序列,向这位提出码分的伟大女性(海蒂-拉玛)

$$a_{k,l}^{(p,\mu)} = \beta_{\text{CSIRS}} w_{\text{f}}(k') \cdot w_{\text{t}}(l') \cdot r(m)$$
$$k = \bar{k} + k'$$
$$l = \bar{l} + l'$$



致敬



- 通过前面的描述, 我们可以看到, CSI RS的信号是散布在一个下行slot内, 不同的子载波位置(频域上), 不同的符号位置上以及不同的正交序列上的, 用于UE进行下行的测量。
- □ 而不同的port, 其实就定义了这个CSI RS有多少个信道。我们可能会想到, 既然下行的CSI RS是用来让UE告诉基站SINR的, 理论上搞一排符号, 手机自己去做信道估计, 测出能量和噪音, 就好了, 搞这么复杂, 搞这么多信道干什么?
 - ✔ 我们来想一个问题, 何为信道? 何为不相干的信道。
 - ✓ UE如果做信道估计是基于一个信道的,那么对这个信道可以在时间做滤波,均衡···. 但是对于不同的信道,是不可以放在一起做的。只能独立进行。
 - ✓ 下行提供的正交信道越多,UE能够检测出不同的正交信道的数量就会更多,注意基站发射的 时候是正交的,UE可能检测出他们未必正交。而越多的正交信道,为MIMO提供了理论基础
 - ✓ 更多的port (信道)也为beam forming的丰富应用提供了可能,在实际应用中,不同的port可能加上不同的Beam forming权重,信号发射的时候,指向不同的方向。



- □ 对于CSI RS的应用, UE能够提供的不只是CQI, 在4G LTE中, 基于CSI UE可以提供CQI和PMI, RI 而在5G中, 基于CSI, UE反馈的是
 - ✓ CQI, RI, PMI (在LTE中就出现过的老三样)
 - ✓ L1 RSRP (这个比较好理解,接受CSI RS的功率,但是具体怎么用,我也是个人猜测)
 - ✓ CSI-RS resource indicator (CRI) 还没有研究, 以后更新
 - ✓ strongest layer indication (SLI) 3GPP没有提到, 我后面又一些个人猜测
 - ✓ IM -噪音能量的测量
- □ 我们先来看L1 RSRP,这个东西原来只有做C-plane的人要知道这个东西,因为这个是小区间测量,并且提供UE切换的基础。但是原来RSRP或者RSRQ是通过RRC消息想L3 C-plane报告的,L2从来不需要知道RSRP,下面对于这个上报量的分析,只是我个人的理解和猜测,未必准确。
 - ✓ 我们先来看这个概念, RSRP(接受信号的功率) 那么这个同CQI有点关联, 因为我们提到过 CQI是基于SINR, 而SINR的概念上就是信噪比



- 对于L1 RSRP的分析(续)。
 - ✓ 那么我们来看UE的CQI, 首先UE报上来的CQI, 按照3GPP的定义

CQI report from the UE Refer to "expected SINR" from PDSCH power control module

- ✓ 我们可以注意到这个expected这个词,所以UE上报的CQI是告诉基站,他所希望的码率, 并不是实际来自于SINR。打个不恰当的比喻,如果有一种超级UE,有超级厉害的算法, 即使信道的实际信噪比不好,但是UE也能恢复出来,那么UE可以报比较高一点CQI,另 外一个情况就是如果UE估计的PMI不准,即使SINR比较好,也能造成UE上报的CQI比较 低,就是CQI的上报是UE接收机测量处理以后,所希望网络进行调度的码率。
- ✓ 而L1 RSRP. 我猜测这个是比较直接的测量数据. 没有经过任何处理。所直接反应UE覆 盖的。基站通过这个值,可以知道UE的覆盖,就是可以知道,可能UE距离比较远,或 者UE没有位于beam的中心位置。总之,这是看L2 PS的算法怎么玩了



- □ strongest layer indication (SLI)是5G中引入的一个新概念。但是其应用的 方式,和对算法的影响,我也是猜测。
 - ✓ 这个SLI在3GPP,12月的版本中并没有太多的解释,从字面的意义上看,应该是UE告知基站在UE能 够测得的多条不相关信道中, 最强的那一个, 也就是UE如果能够测到4个Laver, 质量最好的那一个 Layer
 - ✓ 那么可能有同事会问,多个不同的Laver,不同的Laver是有不同的CQI上报的,通过每一个层的WB CQI. 我们就可以知道哪个Laver是最强的,为什么需要这个上报?
 - ✓ 在很多厂商,包括f-ALU中,L2的算法中都有一个CQI的倒置算法。 因为来自外场的很多经验.发 现一个规律,如果有两个layer,Layer0的质量总是比Layer 1好.即使Laver1的CQI比Laver0高。 那么在调度器处理的时候,如果发现Laver 1的CQI比Laver 0高,就把他们两个倒换一下,不合理 吗?是的,不合理,但是的确有效,能够增加外场的KPI,我也没有想通过,回头要去问问做UE的 人这才能知道。
 - ✓ 但是通过这个例子, 我们可以知道, UE实际上质量最好的layer, 和UE实际上报的CQI并不是一致 的,这个SLI概念的引入,可能是为了消除这种歧义。



□ 3GPP中38.214中定义了CSI的上报方式。第一句话我就被吓到了

The time and frequency resources that can be used by the UE to report CSI are controlled by the gNB

- □ 在4G LTE中,其实很简单,反正CSI RS就在那里,告诉你全部的资源,你手机自己测就好了,基站只是配置了什么时候上报(上报的周期和上报偏移位置),就没有了
- □ 而5G中, 网络规定了你测那些port, 那些时频资源都可以被基站控制。那么在5G中, 基站规定了UE的所有的测量行为, UE没有自由可言, 你不需要知道的不告诉你。
- □ 我相信这背后的原因:
 - ✓ Beam forming的丰富应用是一个可能的原因
 - ✓ 对于算法策略, 物理层过程的思考, 可能是另外一个原因
 - ✓ 还有我不知道的原因,或者右边这位真的在3GPP讨论组中
 - ✔ 接下面几页的解释内容,比较复杂,如果各位有
 - 身体不适,或者兴晕,请包涵



- □ 3GPP中38.214中相关的章节,非常的复杂,写PPT的人没有完全的搞清楚,因为3GPP这部分内容,在各个不同规范中有矛盾和FFS的地方,所以很难完全理解,我会在这个PPT的后续版本中更新。但是这一块会非常复杂,而且复杂的地方都影响L2和L3,L1反而是透明的
- □ 对于CSI的测量, 38.214 (物理层过程) 中这部分内容感觉是由原来做331 (RRC 协议)的人写的, 非常的C-plane的感觉。
 - ✓ 基站通过RRC协议,向UE配置一个 MeasConfig
 - ✓ 一个MeasConfig中包含多个CSI-ResourceConfig
 - ◆ 主要定义了要测什么资源,要上报那些测量
 - ✓ 一个MeasConfig中包含多个CSI-ReportConfig
 - ◆ ReportConfig中定义了上报的方式,后面详细讲



- □在ReportConfig中定义了三种不同的报告方式
 - ✓ Periodic方式,类似于4G LTE中的方式,规定了slot的周期用于上报。
 - ✓ semiPersistent方式,就是半静态的方式,由grant指示激活或者关闭
 - ✓ Aperiodic方式,完全由grant中指示上报
 - ✓ reportQuantity, 要上报那些量, CQI/RI/PMI/SLI/RSRP、IM
- □ 在csi-ResourceConfig中定义了如下测量关键参量
 - ✓ CSI-ResourceConfigId
 - ✓ csi-ResourceSets, 一组测量resource的集合, 这个关键参量下面讲 (这个是关键)
 - ✓ ssb-Resources, 这个列表中有一组SSB index的集合, 这个集合用于在上面的 Resource set中如果有Beam的测量行为,则测哪些Beam在这个列表中定义



- □ 我们来看csi-ResourceSets这个关键的定义,在331协议中定义了如下变量:
 - ✓ csi-ResourceSetId 这个不用解释
 - ✓ csi-rs-Resources就是测那些CSI RS的符号,这是一个NZP-CSI-RS-Resource的列,每一个NZP-CSI-RS-Resource中定义了
 - ◆ NZP-CSI-RS-Resource id, 不解释
 - ◆ nrofPorts, 这是一个枚举量, 就是测哪几个port
 - ◆ resourceMapping: 331中还没定义,但是211中提到过,应该就是我们前面讲到的 CSI resource mapping那个12个bit的东西。



- 我们前面的内容理论上没有什么,无非是定义了一坨一坨的配置,每一种配置中定了一组测量的CSI RS在时间,频率上的资源,以及要测什么,还有怎么上报罢了
- □ 理论上是这样的, 但是请想一下下面的这个问题:
 - ✓ 配置的资源是一个列表,不同的csi-ResourceSet有不同的配置资源。报告的方式也是一个列表,不同的配置资源可以用不同的上报方式和测量量,等一下,不同的配置资源,不同的配置资源,不同的资源(重要的话说三遍!!!),整个小区只有一种CSI RS的配置情况啊!!!!!!!!!!还记得前面的伏笔吗?
- □我们举下面的例子
 - ✓ 我们可以在一个ResourceSet中,告诉UE,这个ResourceSet只用于测IM,只上报噪声。然后配置的当 然都是Zero power的CSI RS的符号,只需要告诉UE这些符号
 - ✓ 还可以配置一个ResourceSet, 其中让UE只上报在beam对准的情况下上报 CQI/RI
 - ✓ 另外可以配置一个ResourceSet, 让UE在吃不准beam的情况下, 进行上报······
 - ✔ 我要晕了,写这部分物理层过程的人是不是研究了一辈子测量,终于放大招了



第5章: 物理层相关的测量 第二节 Time Alignment






TA的基本概念与作用-2

- □ TA: Timing Advance, 定时提前, 其作用和目的是为了将UE上行包在希望的时间到达eNB, 预估由于距离引起的射频传输时延, 提前相应时间发出数据包。我们前面以后讨论过多次, UE下行总是同步的, 而上行不一定, 虽然信号的处理有CP的保护, 能够对抗一定的时间偏移, 但是基站总是希望不同的UE, 上行到达基站的时间, 总是落在CP保护允许的范围内, 时间产生偏移的可能原因如下
 - ✓ UE自生的移动使得到基站的距离发生变化
 - ✓ UE的时间同步晶震发生漂移
 - ✔ 信道环境发生改变,多径传输时延发生变化
 - ✓ 在5G中, beam的切换, 是的传输特性发生变化
 - ✓ 手机的多普勒频偏,造成时间上的相位变化
- □ TA的调整有两种,一是在RACH的时候,二是在业务进行中
- □ TAC: Timing Advance Command, 定时提前命令, eNB通过发送TAC给UE, 告知UE 定时提前的时间大小




TA的例子, 到的太晚



Negative TA command for UE2



TA的例子, 到的太早



Positive TA command for UE2



TA的基本概念与作用-2

- 基站告诉UE进行时间调整的值为 $16*64*T_c/2^u$ (注意是 $64*T_c$ 就是32.552ns, 在 $64*T_c$ 中光速可可运行9.7656m)
- \blacksquare 在RACH过程中,基站通过Preamble检测的偏差测出时间的偏移,在RAR的12个比特填入TA的值,UE根据这个值进行调整,而这12个比特的值,每一个步长为16 T_s ,所以UE每一次调整是根据16 * 64 * $T_c/2^u$ 来调整的。
 - \checkmark 比如说,对于30k的系统,则u为1,如果这11比特填的是1,则调整为 $16*64*T_c/2$,表示的距离为78m
 - ✓ 在RACH中, TA为12比特, 但是最大值为256(不考虑CA的情况下, 不然会告知 多个Scell的TA, 需要到12比特)
 - ✓ 我们可以算出不同的子载波间隔下, 小区的不同覆盖半径
 - 在15K的时候,为256*16*9.7656,差不多40公里(典型的LTE最大覆盖)
 - · 在30K的时候,那么最大只有20公里




TA的基本概念与作用-3

- □ 在接入以后,理论上UE所发送的任何上行信号都可以用来测TA,当然为了TA测量的准确,我们一般用符号比较的信道来测,如PUSCH的DMRS或者SRS信道,基站测出时间的偏差后,通过MAC的CE: TA Command告知UE的
 - ✓ TA的CE一共6bit, 就是0和63之间。
 - ✓ 其具体的意义为告诉手机调整为(TA-31) * $16*64*T_c/2^u$
- 我们可以看到,这个TA值是基于UE初始TA而做出的调整,这个TA的值有正有负
- □如果我们告诉手机没啥可调的,就填31就好了(在这里写PPT的人出过大bug···)



TA的测量方法-1

- □TA的测量可以在时域上进行
 - ✓ 首先对上行DMRS所得到的频域上信道响应进行IFFT操作,这样就得到了信道响应在时域上的冲击响应(channel pulse response)



- ✓如果这个上行的冲击响应分布在一个合理的时间窗内,就说明没有偏移,反 之就可以推出TA
- □时域上的估算的缺点为,对所有DRMS在频域上的信道响应结果都要进行IFFT操作,L1的处理开销会比较大,





TA的测量方法-2

- □TA的测量也可以基于频域上进行
 - \checkmark 从原理上来说,我们前面讲过当信号在时间上有一些偏差的时候,那么在信号的相位上一定会有偏差:比如所 $e^{i\omega(t+t0)}$ j就会产生w*t0这样一个相位差
 - ✓ 因为我们的每一个子载波,或者说DMRS的子载波在每一个是在频率上等间隔排 开的。
 - 第一个DRMS的相位差是 $W*t_0$
 - 第二个DMRS的相位差则就是 $(w + \Delta) * t_0$
 - 第三个DMRS的相位差则就是 $(w + 2\Delta) * t_0$, 以此类推
 - ✓ 而这个 $(w+n\Delta)*t_0$ 中 t_0 所其的作用是什么,就是斜率啊
 - ✓ 那么理论上通过不同DMRS上相位旋转的幅度, 我们当然可以TA
 - ✓ 我们曾经说过在OFDM中PUSCH的子载波必须是连续的,为什么????



TA的测量方法-3(基于频域的测量续)

- □对于DMRS的具体测量如下
 - ✓ 对于所有的DMRS的频域信道响应的H, 做如下处理, 就可以求得这个Arctan的角度(好怀念高中的三角函数, 好怀念高中数学老师)

$$\varphi_n = \text{angle}\left(\sum_{k=0}^{M_{sc}^{pusch}-d-1} \hat{H}_k \cdot \hat{H}_{k+d}^*\right)$$

✓ 然后在时间上做一些平滑滤波

$$\overline{\varphi}_n = \alpha \overline{\varphi}_{n-1} + (1 - \alpha) \varphi_n$$

✓ 根据这个平滑后的角度, 我们就可以算出TA, 其中N是FFT的点数

$$\tau_{\rm n} = \frac{N}{2\pi \cdot d} \, \overline{\varphi}_{n},$$



TA的其他一些topic1

- □ TA在频域上滤波处理是各个厂商比较常用的方法
- □ TA的测量一般有基于SRS信号的,也有基于DMRS的
 - ✓ SRS的信号符号比较多,时间上周期性出现, TA的测量理论上更加精确, 但是SRS的信号 强度和抗干扰性是一个问题。
 - ✓ PUSCH的DMRS没有相互干扰的问题, 但是DMRS的符号比较少
- 我们还可以发现TA是滤波的,那么当UE接受TA command以后,就会自己调整上行时间,基站就不能滤波了吧,答案是对的,因为理论上如果TA被ACK以后,UP要通知L1的,L1 reset 以前的测量值
- □ CA这个Feature对TA是有一定影响的,因为不同的Carrier可能电磁波的传送特性不一样, 3GPP的确定义了对不同的carrier来指示,但是似乎现在没有人这么用
- □ 有没有UE不理基站的TA的,还真有···做的真聪明
- □ 有没有基站,不理实际测量值的,还真有!!!!




TA的其他一些topic2

- □ TA除了用来通知UE时间上的偏差以外,还有一种用途就是类似于基站和UE之间 heat beat的功能
 - ✓ 在目前Nokia 18A的处理中,对于每一个UE, TA是周期性(似乎是1sec)的周期性下发的,如果没有的偏差,TA调准的值就是0
 - ✓ 当然如果是真正的商用产品的话,周期性和on demand TA是同时支持的。也就是如果L1 能够测出来有时间上的偏差的话,没有必要等到period TA 的timer超时以后在下发,可以紧急下发。
 - ✓ 在UE测还维护了一个Time alignment timer,每一次收到TA以后,UE就会重新启动这个Timer,从这个Timer的定义来看,UE认为在这个时间内,一定会收到一次TA.
 - ✓ 如果Time alignment timer超时,就是UE没有在规定时间内收到TA怎么办?
 - ◆ UE认为这个时候上行链路已经失步, UE继续监听PDCCH信道, 但是释放所有的PUCCH和SRS的 resource, 并清空HARQ buffer
 - ◆ 如果UE在上行有数据要发送,因为没有PUCCH的资源发SR,UE将重新发起RACH过程
 - ◆ 如果基站下行有数据要发,可以发送PDCCH order让UE RACH back,或者通过RRC消息重配UE,然后UE RACH BACK



第5章: 物理层相关的测量 第三节 Beam跟踪





Beam跟踪综述

- □ 在3GPP的最新的213规范中,还没有这部分的内容,只有在Nokia的 shadow中提到了相应的内容。所以这部分的内容未必是正确的。
 - ✓ UE通过扫描SSB获得每一个SSB beam的接收信号,通过测量得到信号最强的SSB Beam id
 - ✓ 基站通过DCI中的指示,让UE在PUCCH资源上上报BSI,其中包含如下信息
 - 最强的SSB beam index
 - 和最强的SSB beam所对应的SSSRP(辅同步信道接收功率)的index —7比特
- □ 当基站确认beam index和原先的beam index不一样以后,下发SSS Beam changing indication (BCI)这个MAC CE (很奇怪,这个MAC CE在3GPP中依然没 有定义)
- □ 在UE探测到beam失步以后(UE是如何知道Beam 失步的,在3GPP中也语焉不详), 将发起RACH过程,重新要求获得同步



第6章: PDSCH的链路处理 第一节 PDSCH的链路层处理





PDSCH的DMRS

□ 其实已经没有必要讲了,因为所有的DMRS都长成这样

$$r(m) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 - 2 \cdot c(2m) \right) + j \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 - 2 \cdot c(2m+1) \right)$$

其中c这个Gold序列的根为

$$c_{\text{init}} = (2^{17} (14n_s + l + 1)(2N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} + 1) + 2N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} + n_{\text{SCID}}) \mod 2^{31}$$

□ 其中的资源映射和PUSCH完全一样,只要看看PUSCH的部分就好了

$$a_{k,l}^{(p,\mu)} = \beta_{\text{DMRS}} w_{\text{f}}(k') \cdot w_{\text{t}}(l') \cdot r(2n+k')$$

$$k = \begin{cases} 4n + 2k' + \Delta & \text{Configuration type 1} \\ 6n + k' + \Delta & \text{Configuration type 2} \end{cases}$$

$$k' = 0,1$$


$$l = \bar{l} + l'$$

$$n = 0,1,...$$



PDSCH处理的第一步 加CRC的过程

- 我们从3GPP 38.212来看,当我们把L2 Lo产生的MAC PDU传到L1以后,物理层处理第一步就要加CRC
- □ 加CRC的过程是用如下的移相器来处理的:




□ 在3GPP中, DL PDSCH的CRC长度是24位, 定义的其中一个多项式的公式为

$$g_{\text{CRC24A}}(D) = [D^{24} + D^{23} + D^{18} + D^{17} + D^{14} + D^{11} + D^{10} + D^{7} + D^{6} + D^{5} + D^{4} + D^{3} + D + 1]$$



PDSCH处理的第二步, 子块切割-1

- □ 我们从物理层的处理过程来看,对于一坨(咦,写PPT的人很喜欢这个量词)比特总是要切割成某几个固定的长度的段,一段一段的处理的,然后每一次再打上24个比特的CRC。如果切割成一个子块,是没有必要加子块CRC的,因为整个TB快已经加过了,前一页PPT
- □ 在3GPP中, 定义了最大的块长度8448




□ 在5G中,8448只是最大的长度,块切割成子块有很多长度的定义,是根据TBS的长度来取舍的,在4G LTE中,有一张MCS/PRB到TBS的表设计的非常有意思,,理论上是没有机会加padding的,5G中…哇,表不见了,只有告诉你计算的原则



PDSCH处理的第三步, 信道编码-1

- □ 大家注意到了最大的子块是8448,为什么是8448? 其原理是和子块的信道编码有关的,我们复习一下右边绪论中的这张图LDPC码的处理。然后假设我们切割后的子块的比特 ⑤ 长度为K.
 - ✓ 我们有K个要编码比特成为C(C_0 , C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 , ... C_{k-1}), 当然这就是我们的信息比特(要发送的信息)
 - ✓ 通过信息比特流,我们定义第二个比特流,称为W比特流,这也是我们要发送的编码后的比特流, $(W_0, W_1, W_2, W_3, W_4, W_5\cdots)$,W比特的前一部分等于: C比特流跳过前2 Z_c 个比特,就是 $W_0 = C_{2Zc}$, $W_1 = C_{2Zc+1}$,就是C比特流的前2 Z_c 个比特作废,然后后面的比特逐步填入W
 - V Z_c 具体取什么值,是定义在38. 212表5. 3. 2. 1中的,基本上随着TBS的范围去,我们可以注意到最大的 Z_c 就是384.
 - ✓ 好,从 $2Z_c$ 个比特开始,那么W比特流的前 $K-2Z_c$ 个比特已经填好了





PDSCH处理的第三步, 信道编码-续

- □ 编码过程继续.
 - ✓ 我们有已经知填好了: W比特流的前 $K-2Z_c$ 个比特
 - ✓ 那么W比特流一共有多少个比特呢,长度定义为N,N= $66*Z_c$,有没有感觉到什么了,反正我看到这里已经感觉到了,那么余下的比特怎么办?
 - \checkmark 好了3GPP定义了一个矩阵(也就是所谓的稀疏矩阵),关于这个矩阵的定义自己去查表,反正我懒得看具体值,但是这个矩阵是68*zc列,46*zc行的一個矩陣, W比特流的余下的比特要满足这个条件: $\mathbf{H} \times \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$
 - ✓ 那么填W余下的数据就是我们整个信道编码的过程。这个计算的过程不是那么简单的,所以LDPC 码、编码复杂
- 我们回到我们开始的问题.
 - \checkmark $\begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}$ 也是一个矩阵,这个矩阵是22* \mathbf{Z}_c 个列, $66*\mathbf{Z}_c$ 个行。既然 \mathbf{Z}_c 的最大值384,
 - ✓ 那么22*384最大值也就8448



PDSCH处理的第四步 速率匹配-1 比特的选择


- □ 速率匹配的第一步在5G中居然是首先做bit选择,在编码完成后。根据调度的结果我们可以知道:
 - ✓ Layer的个数
 - ✓ PRB的数量和符号的数量,就是一共有多少个RE
 - ✓ 扣掉PDSCH DMRS, 扣掉PTRS以及CSI RS符号所占据的RE
- □ 这样依靠上面两项, 我们就可以知道一共有多少个符号可以用于各个子块的 发送, 然后依靠调制方式, 我们就可以知道一个符号上放多少个比特然后总的 比特数就出来了
- □ 所以比特数是一定小于W这个比特流的, 那么我们怎么取这些比特呢?
 - ✓ 顺序取
 - ✓ 但是起始位置不是W的第一个比特,起始位置在哪里?可以理解为从 W_{offset} 开始,这个offset由 RV版本决定,
 - ✓ 每一次NACK以后, RV版本都会变一下, 多次RV版本的变化, 当然可以覆盖所有的W, 理论上是的, 但是大家小心, UE的软比特的内存是有限的, 一般不会全存。



PDSCH处理的第四步 速率匹配-2 子块交织

- 好了,做完信道的编码后,我们从N个比特变成了3N个比特,那么我们对每一路信号就要做子块的交织,比如我们已经决定了要发送的比特流 e_0 , e_1 , e_2 , ..., e_{E-1} , 本质上交织就是打乱其次序,经过交织以后变成另外一个比特流 f_0 , f_1 , f_2 , ..., f_{E-1} : 举个例子吧,具体过程如下
 - ✓ 假设我们要发送的比特为a.b.c.d.e.f.g,h,i,j


 - ✓ 然后进行多次列变换,其实就是右乘另外一个矩阵,当然这个列变换矩阵也是3GPP定义的。
 - \checkmark 变化后变成矩阵 $\begin{bmatrix} c & a & b \\ g & d & e \\ j & h & i \end{bmatrix}$
 - ✓ 然后遵循从上到下,从左到右按列取出,就变成了c,g,j,a,d,h,b,e,i这样的次序,下面有一个更加极端的例子,大家可以自己看





同4G LTE比这里的差别和相同

- □ 同4G LTE相同的地方在于:
 - ✓ 子块的交织概念上是一样
 - ✓ 比特的选择概念上是一样的
- □ 同4G LTE不同的地方在于
 - ✓ 所但是没有找到LTE的子块级联, Bit collection等概念?而且次序也不也一样
 - ✓ 可能来自于编码方式的不同,下面给出LTE的rate matching





PDSCH处理的第五步 子块的级联

□ 这里没有什么可多讲的, 就是把各个子块做完交织的比特串在一起。





□但是我们到这里要注意一件事情,直到这里我们处理的依然是比特,但是这里是比特的最后一步,后面就是调制,层映射,然后巴拉巴拉生成符号,放在时频资源上,生成OFDM符号……

