## SPI 协议的简单实例说明

SPI 是一个环形总线结构,由 ss (cs)、sck、sdi、sdo 构成,其时序其实很简单,主要是在 sck 的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。

假设下面的 8 位寄存器装的是待发送的数据 10101010, 上升 沿发送、下降沿接收、高位先发送。

那么第一个上升沿来的时候数据将会是 sdo=1;寄存器=0101010x。下降沿到来的时候,sdi上的电平将所存到寄存器中去,那么这时寄存器=0101010sdi,这样在8个时钟脉冲以后,两个寄存器的内容互相交换一次。这样就完成里一个spi 时序。

## 例子:

假设主机和从机初始化就 绪:并且主机的 sbuff=0xaa,从机的 sbuff=0x55,下面将分步对 spi 的 8 个时钟周期的数据情况演示一遍:假设上升 沿发送数据

脉冲	主机 sbuff	从机 sbuff	sdi	sdo
0	10101010	01010101	0	0
1上	0101010x	1010101x	0	1
1下	01010100	1010101 <mark>1</mark>	0	1
2上	1010100x	0101011x	1	0
2下	10101001	01010110	1	0
3上	0101001x	10101 <u>10</u> x	0	1
3下	01010010	10101101	0	1
4上	1010 <mark>010x</mark>	0101 <u>101</u> x	1	0
4下	10100101	01011010	1	0
5上	010 <mark>0101</mark> x	1011010x	0	1
5下	01001010	10110101	0	1
6上	1001010x	0110101x	1	0
6下	10010101	01101010	1	0
7上	0010101x	1101010x	0	1
7下	00101010	11010101	0	1
8上	0101010x	1010101x	1	0

8下 010101	01   10101010	1	0	Ì
-----------	---------------	---	---	---

这样就完成了两个寄存器 8 位的交换,上面的上表示上升沿、下表示下降沿, sdi、sdo 相对于主机而言的。其中 ss 引脚作为主机的时候,从机可以把它拉底 被动选为从机,作为从机的是时候,可以作为片选脚用。根据以上分析,一个完整的传送周期是 16 位,即两个字节,因为,首先主机要发送命令过去,然后从机根 据主机的名准备数据,主机在下一个 8 位时钟周期才把数据读回来!!看大家明白没有!!!!