

01、根文件系统的制作(busybox)

准备工具:

busybox-1.21.1:或选用其他版本的 busybox,大同小异

下载地址: http://www.busybox.net/

交叉编译器: 4.3.2

STEP1: 构建目录结构

创建根文件系统目录, 主要包括以下目录

/dev /etc /lib /usr /var /proc /tmp /home /root /mnt /bin /sbin /opt /sys /media

执行:

#mkdir \$HOME/rootfs

#cd \$HOME/rootfs

#mkdir dev etc lib usr var proc tmp home root mnt bin sbin opt sys media

STEP 2: 使用 busybox 构建/bin /sbin linuxrc:

解压 busubox

进入 busybox 目录,执行

make defconfig

//使用默认配置 busybox,大部分的命令都会被选中

make menuconfig

Busybox Setting ---->

Build Options ---->

凌阳教育——全国唯一学员就业双 100%品牌: 100%就业, 100%满意就业

免费咨询: 400-705-9680



//选择将 busybox 进行静态编译,这样编译出来的 busybox 可以不依赖动态库 //也可以不选,拷贝文件夹的同时也必须拷贝动态库到嵌入式系统

[*]Build BusyBox as a static binary (no shared libs)

//指定交叉编译器为, 否则默认编译为 X86架构

(/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux-)Cross Compiler prefix

注: 交叉编译器输入错误 ctrl+Backspace 删除,在 xshell 下支持复制粘贴/编译出的 busybox 的 shell 命令解释器支持显示当前路径及主机信息

Busybox Library Tuning--->

[*]Username completion

[*]Fancy shell prompts

[*]Query cursor position from terminal

保存退出

make

make install

在 busybox 目录下会看见 _install 目录, 里面有 bin sbin usr linuxrc 四个文件将这三个目录或文件拷到第一步所建的 rootfs 文件夹下。

#cp bin sbin usr linuxrc \$HOME/rootfs -rfa

注: -a 的参数必不可少,因为 bin sbin 里面的命令大多是到 busybox 的动态链接,如果不加-a 则拷贝过程中会自动将每个命令复制一份

STEP 3 构建 lib 目录:

进入 /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib 目录 将以下动态库拷贝到\$HOME/rootfs/lib 下



#cp *so* \$HOME/rootfs/lib -a

进入以下目录/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/usr/lib

将以下动态库拷贝到\$HOME/rootfs/lib下

#cp ./libstdc++.so.* \$HOME/rootfs/lib -a

STEP 4 构建 etc 目录:

1)etc 目录下最重要的四个文件

inittab: 用来作为 linuxrc 的配置脚本

init.d/rcS: inittab 启动的第一个脚本

一般用来挂载系统必需的文件系统、必要的设备连接、设置 IP 地址、启动其他脚本等 默认仅有 mount -a

fstab: 执行 mount -a 时,按照此文件挂载文件系统

profile: 登陆完 shell 后自动执行此脚本,一般用来配置用户的登录环境

2)进入根文件系统 rootfs 的 etc 目录,执行如下操作:

拷贝 Busybox 目录下 examples/bootfloopy/etc/* 到当前目录下 以此为模板构建我们的根文件系统

cp examples/bootfloopy/etc/* \$HOME/rootfs/etc -r

3)修改 inittab

inittab 的作用及格式请参考其他说明

删除第三行代码: tty2::askfirst:-/bin/sh



4)修改 etc/init.d/rcS 文件

init 进程通过 inittab 启动的第一个进程为此脚本,我们需要做以下修改

#!/bin/sh

#1.根据 fstab 配置文件挂载相应的文件系统

/bin/mount -a

#2.配置 telnetd 服务器的时候需要以下文件夹及文件系统

/bin/mkdir -p /dev/pts

/bin/mkdir -p /dev/shm

/bin/mount -t devpts devpts /dev/pts

/bin/mount -t tmpfs tmpfs /dev/shm

#3.启动需要以下文件夹

/bin/mkdir /var/tmp

/bin/mkdir /var/modules

/bin/mkdir /var/run

/bin/mkdir /var/log

#4.在 lib 下创建相应文件夹(与当前内核版本相同),为驱动模块加载作准备

if![-d /lib/modules]; then

mkdir /lib/modules

fi

if![-d /lib/modules/\$(uname -r)]; then

mkdir /lib/modules/\$(uname -r)

fi

#5.自动在/dev 下创建设备节点



/sbin/mdev -s

5)修改 etc/fstab 文件,填充以下内容

#device	mount-point	type	options	dump	fask order
proc	/proc	proc	defaults	0	0
ramfs	/var	ramfs	defaults	0	0
ramfs	/tmp	ramfs	defaults	0	0
none	/sys	sysfs	defaults	0	0
none	/dev	ramfs	defaults	0	0

6)修改 profile

#1.初始化 PATH 环境变量及动态链接库路径

export PATH=\$PATH:/bin:/usr/bin:/usr/sbin

export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/lib:/usr/lib

#2.初始化主机名以及当前工作路径

/bin/hostname sunplusedu

USER="\id -un\"

LOGNAME=\$USER

HOSTNAME='/bin/hostname'

PS1='[\u@\h\W]#'

7)用户名、密码文件构建(这步可以不做,一般开发板都不带密码)

拷贝虚拟机上的/etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow 到 rootfs/etc 下。 凌阳教育——全国唯一学员就业双 100%品牌: 100%就业, 100%满意就业 免费咨询: 400-705-9680



#cp /etc/passwd **\$HOME/rootfs/etc**

#cp /etc/group **\$HOME/rootfs/etc**

#cp /etc/shadow \$HOME/ rootfs/etc

对以下三个文件修改,只保存与 root 相关的项(每个文件的第一行)

只保留 passwd 第一行,为:

root:x:0:0:root:/root:/bin/sh

(而且最后改成/bin/ash, PC 使用 bash 作为默认 shell, 嵌入式系统不支持 bash, 这里 改为 sh 或 ash)

只保留 group 第一行,为:

root:x:0:root

只保留 shadow 第一行,为:

root:\$1\$x9yv1WlB\$abJ2v9jOlOc9xW/y0QwPs.:14034:0:99999:7:::

(注意这个值不一定一样,各人密码不一样,这个值也不一样,这个的密码是六个1:

111111) 这个文件在本地登录或者 ftp、telnet 登录时起作用

打开/etc/inittab

把第二行: ::respawn:-/bin/sh

//登录时需要用户名、密码验证 改为::respawn:-/bin/login

这样,以后登陆开发板时需输入用户名密码,同虚拟机相同

登陆后可以通过 passwd 命令修改密码或通过 adduser 增加新用户

STEP5 其它目录:

其他目录保持默认即可

至此,根文件系统制作完毕