Linux设备模型浅析之设备篇

本文属本人原创,欢迎转载,转载请注明出处。由于个人的见识和能力有限,不可能面面俱到,也可能存在谬误,敬请网友指出,本人的邮箱是 yzq.seen@gmail.com,博客是http://zhiqiang0071.cublog.cn。

Linux 设备模型,仅仅看理论介绍,比如 LDD3 的第十四章,会感觉太抽象不易理解,而通过阅读内核代码就更具体更易理解,所以结合理论介绍和内核代码阅读能够更快速的理解掌握 linux 设备模型。这一序列的文章的目的就是在于此,看这些文章之前最好能够仔细阅读 LDD3 的第十四章。大部分 device 和 driver 都被包含在一个特定 bus 中,platform_device 和 platform_driver 就是如此,包含在 platform_bus_type 中。这里就以对 platform_bus_type 的调用为主线,浅析 platform_device 的注册过程,从而理解 linux 设备模型。platform_bus_type 用于关联 SOC 的 platform device 和 platform driver,比如在内核 linux-2.6.29 中所有 S3C2410 中的 platform device 都保存在 devs.c 中。这里就以 S3C2410 RTC 为例。在文章的最后贴有一张针对本例的 device model 图片,可在阅读本文章的时候作为参照。

```
一、S3C2410 RTC 的 platform device 定义在 arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c 中,如下:
static struct resource s3c rtc resource[] = {
      [0] = {
             .start = S3C24XX PA RTC
             .end = S3C24XX PA RTC + 0xff,
             .flags = IORESOURCE MEM,
      },
      [1] = {
             .start = IRQ RTC,
             .end = IRQ RTC,
             .flags = IORESOURCE IRQ,
      },
      [2] = {
             .start = IRQ TICK,
             .end = IRQ TICK,
             .flags = IORESOURCE IRQ
};
struct platform device s3c device rtc = {
                    = "s3c2410-rtc",
      .name
      .id
                    = -1.
                           = ARRAY SIZE(s3c rtc resource),
      .num resources
      .resource
                    = s3c rtc resource,
};
把它们添加在 arch/arm/mach-s3c2440/ mach- smdk2440.c 中,如下:
static struct platform device *smdk2440 devices[] initdata = {
      &s3c device usb,
      &s3c device lcd,
      &s3c device wdt,
```

```
&s3c device i2c0,
     &s3c device iis,
     & s3c device rtc
};
系统初始化的时候会调用 drivers/base/platform.c 里的 platform add devices(smdk2440 devices,
ARRAY SIZE(smdk2440 devices))将其注册到 platform bus type, 最终被添加到 device hierarchy
。platform_add_devices()调用了platform_device_register(),而后者又先后调用了
device initialize()和 platform device add()。有必要对 platform bus type 的定义作一番注释,其
定义如下:
struct bus type platform bus type = {
                 = "platform",
                                  // bus 的名字,将会生成/sys/bus/platform 目录
      .name
     /* 该属性文件将产生在所有 platform bus type 类型的设备目录下,文件名为"modalias" */
                 = platform dev attrs,
     .dev attrs
                                  // 用于 drive 与 device 匹配的例程
     .match
                 = platform match,
                 = platform uevent, // 用于输出环境变量,与属性文件"uevent"相关
     .uevent
                 = PLATFORM PM OPS PTR, // 电源管理方面
     .pm
};
代码中,
   1. 通过 bus register(&platform bus type)将 platform bus type 注册到总线模块。本例中,当
cat /svs/device/platform/s3c2410-rtc/modalias 时将会打印出"platform:s3c2410-wdt",从
platform dev attrs 的具体实现中你就能看出来。当 cat /sys/device/platform/s3c2410-rtc/uevent 时
将会打印出"DRIVER=s3c2410-wdt MODALIAS=platform:s3c2410-wdt", 从 platform uevent 的
具体实现中你就能看出来。
    二、下面解析 device initialize()和 platform device add()两个例程,它们分别定义在
drivers/base/core.c 和 drivers/base/platform.c 中。
device initialize()的代码如下:
void device initialize(struct device *dev)
     dev->kobj.kset = devices kset;
                                  // 设置其指向的 kset 容器
     kobject init(&dev->kobj, &device ktype); // 初始化 kobj, 将 device ktype 传递给它
     klist init(&dev->klist children, klist children get,
             klist children put);
                                   // 初试化 klist
     INIT LIST HEAD(&dev->dma pools);
     init MUTEX(&dev->sem);
     spin lock init(&dev->devres lock);
     INIT LIST HEAD(&dev->devres head);
     device init wakeup(dev, 0);
     device pm init(dev);
                             // 初试化电源管理
     set dev node(dev, -1);
}
代码中,
```

1. devices_kset 是所有 dev 的 kset,也就是所有 dev 都被链接在该 kset 下,其在初试化例程 devices_init()中通过调用 kset_create_and_add("devices", &device_uevent_ops, NULL)来创建。由于参数 parent=NULL,所以生成/sys/devices 目录。这里说明下 kobj,kset 结构体中包含有一个

- kobj, 一个kobj 生成一个目录,在这里就是"devices"目录,通过调用 kobject_add_internal()例程生成。所以从 dev->kobj.kset = devices_kset 可以看出,该 dev.kobj 添加到了 devices_kset 容器中,所的 kobj 都归属于一个特定的 kset。关于 kset,kobj,ktype,kref 的关系可以参考书 LDD3 的第十四章,在第 370 页有一张说明 kobj 和 kset 关系的图(英文版)。
- **2. kobject_init**(&dev->kobj, &device_ktype)用于初始化 dev->kobj 中变量的参数,如 ktype、kref、entry 和 state*等。初试化例程 devices_init()还会调用 kobject_create_and_add()例程生成/sys/dev、/sys/dev/block 和/sys/dev/char 目录。
 - 3. 其他初始化。

```
platform device add 代码如下:
int platform device add(struct platform device *pdev)
      int i, ret = 0;
      if (!pdev)
             return -EINVAL;
      if (!pdev->dev.parent)
             pdev->dev.parent = &platform bus; // 设置为 platform bus device
      pdev->dev.bus = &platform bus type; // 设置为 platform bus type
      // 拷贝 pdev name 到 device bus id
      if (pdev->id != -1)
             dev set name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);
      else
             dev set name(&pdev->dev, pdev->name);
      // 将所有 resources 添加到列表
      for (i = 0; i < pdev->num resources; i++) {
             struct resource *p, *r = &pdev->resource[i];
             if (r->name == NULL)
                    r->name = dev name(&pdev->dev);
             p = r - parent;
             if (!p) {
                    if (resource type(r) == IORESOURCE MEM)
                          p = \&iomem resource;
                    else if (resource type(r) == IORESOURCE IO)
                          p = \&ioport resource;
             }
             if (p && insert resource(p, r)) {
                    printk(KERN ERR
                        "%s: failed to claim resource %d\n",
                        dev name(&pdev->dev), i);
                    ret = -EBUSY;
```

```
goto failed;
      }
      pr debug("Registering platform device '%s'. Parent at %s\n",
             dev name(&pdev->dev), dev name(pdev->dev.parent));
      // 添加 pdev->dev 到 device hierarchy,后面详细分析
      ret = device add(&pdev->dev);
      if (ret == 0)
            return ret;
// 失败后的清除工作
failed:
      while (--i \ge 0) {
            struct resource *r = &pdev->resource[i];
            unsigned long type = resource type(r);
            if (type == IORESOURCE MEM || type == IORESOURCE IO)
                   release resource(r);
      }
      return ret;
}
代码中,
   1. 如果 dev 没有设置 parent,显然本例中没有设置,则执行 pdev->dev.parent =
&platform bus, 这个 platform bus 的定义如下:
struct device platform bus = {
                  = "platform", // 这个名字将"变成"/sys/devices/platform 目录
      .init name
};
其在
int init platform bus init(void)
      int error;
      error = device register(&platform bus); // 注册 platform bus device
      if (error)
            return error;
      error = bus register(&platform bus type); //注册 platform bus type bus
      if (error)
            device unregister(&platform bus);
      return error;
中被调用,显然 platform bus init ()例程在内核初始化的时候会被调用。 platform bus 通过
device register (先后调用 device initialize()和 device add()例程)添加到 device hierarchy,由于
其没有 class 和 parent,所以 platform bus .kobj->parent = devices kset.kobj,故生成/sys/devices/
platform 目录。由于 dev.parent = &platform bus, 所以注册的 dev.kobj 生成的目录在/sys/devices/
```

platform/下。在本例中将生成/sys/devices/platform/s3c2410-rtc 目录,后面会讲到。

- **2.** pdev->dev.bus = &platform_bus_type 表明该 dev 是 platform_bus_type 类型的,并且该 dev 也会被添加到 platform bus type 的 devices kset 容器中和 klist devices 列表中。
- **3.** 如果 pdev->id 不等于-1,那么说明其指定了序号,会被添加到 pdev-name 名字后面再拷贝给 dev->bus id,等于-1 则直接拷贝。
 - 4. 把所有的 resources 添加到列表中,iomem resource 和 ioport resource 为父节点。
 - 5. 最后调用 device add(),把该 dev添加到 device hierarchy,下面就研究它。

```
三、device add()定义在 drivers/base/core.c 中,其调用很多例程完成 dev 的添加工作,这个
例程调用完后则完成添加工作,代码如下:
int device add(struct device *dev)
      struct device *parent = NULL;
      struct class interface *class intf;
      int error = -EINVAL;
      dev = get device(dev); // 增加对 dev 的引用, 最终通过增加 kobj->kref 的引用来实现
                  // 判断是否成功
      if (!dev)
            goto done;
      /* Temporarily support init name if it is set.
      * It will override bus id for now */
      if (dev->init name) // 如英文解释所言
            dev set name(dev, "%s", dev->init name);
      if (!strlen(dev->bus id)) // 判断是否设置了名字
            goto done;
      pr debug("device: '%s': %s\n", dev name(dev), __func__);
      parent = get device(dev->parent); // 增加对 dev->parent 的引用
      /* 设置 kobi.parent,由于 s3c device rtc 的 dev 不存在 class,所以 dev->kobi.parent =
      dev->parent.kobj,也就是等于platform_bus.kobj,后面会详细分析
      setup parent(dev, parent);
      /* use parent numa node */
      if (parent)
            set dev node(dev, dev to node(parent));
      // 添加 kobj 到 kobj->kset(devices kset )中,生成/sys/devices/platform/s3c2410-rtc 目录
      /* first, register with generic layer. */
      error = kobject add(&dev->kobj, dev->kobj, parent, "%s", dev_name(dev));
      if (error)
            goto Error;
      /* notify platform of device entry */
```

```
if (platform notify) // NULL
           platform notify(dev);
     // 在 s3c2410-rtc 目录下生成名为 "uevent" 的属性文件, 所有注册的 dev 都会生成这个文
件
     error = device create file(dev, &uevent attr);
     if (error)
           goto attrError;
     // 如果有设备号,则生成相应的文件, s3c device rtc 没有。
     if (MAJOR(dev->devt)) {
           /* 如果有,则在 s3c2410-rtc 目录下生成名为 "dev"的属性文件,这样 udev 就能读
           取该属性文件获得设备号,从而在/dev 目录下创建设备节点 */
           error = device create file(dev, &devt attr);
           if (error)
                goto ueventattrError;
           如果有,根据设备的类型,在 sys/dev/char 或 block 或其所属 class 指定的 dev kobi
           目录下生成链接文件, 其名字的样式为 major:minor, 如 80:8, 指向 s3c2410-rtc 目
           录。
           error = device create sys dev entry(dev);
           if (error)
                goto devtattrError;
     }
     /* 由于 s3c device rtc 没有指定 class, 所以不会生成相应的链接, 后面会详细分析。*/
     error = device add class symlinks(dev);
     if (error)
           goto SymlinkError;
     error = device add attrs(dev); // 生成类的属性文件和其他的属性文件
     if (error)
           goto AttrsError;
     将 device 加入到 bus 的 kset 中。
     在 s3c2410-rtc 目录下生成一个链接文件,其名为"subsystem",指向其所属的
     platform bus type 的目录/sys/bus/platform,以及在/sys/bus/platform/devices 目录生成一个
     名为"s3c2410-rtc"的链接文件,指向/sys/devices/platform/s3c2410-rtc。后面会分析
     error = bus add device(dev);
     if (error)
           goto BusError:
     error = dpm sysfs add(dev); // 在 s3c2410-rtc 目录下生成 power 节点
     if (error)
           goto DPMError;
     device pm add(dev); // 添加到活跃设备的链表里
```

```
/* Notify clients of device addition. This call must come
       * after dpm sysf add() and before kobject uevent().
      // 是个回调机制,通知 platform bus type 上所有的设备 ADD DEVICE。
      if (dev->bus)
            blocking notifier call chain(&dev->bus->p->bus notifier,
                                  BUS NOTIFY ADD DEVICE, dev):
      // 通过 uevents 设置几个环境变量并通知用户空间,以便调用程序来完成相关设置
      kobject uevent(&dev->kobj, KOBJ ADD);
      // 将设备添加到 platform bus type 列表中,并寻找与其匹配的 driver,后面会详细分析
      bus attach device(dev);
      // 将该设备链接到其父设备,本例中就是 platform bus
      if (parent)
            klist add tail(&dev->knode parent, &parent->klist children);
      // 没有设置 class, 所以不调用。
      if (dev->class) {
            mutex lock(&dev->class->p->class mutex);
            /* tie the class to the device */
            klist add tail(&dev->knode class, // 如英文解释所言
                      &dev->class->p->class devices):
            /* notify any interfaces that the device is here */
            list for each entry(class intf,
                           &dev->class->p->class interfaces, node)
                   if (class intf->add dev)
                         class intf->add dev(dev, class intf);
            mutex unlock(&dev->class->p->class mutex):
      }
done:
      put device(dev);
      return error;
DPMError:
      bus remove device(dev);
BusError:
      device remove attrs(dev);
AttrsError:
      device remove class symlinks(dev);
SymlinkError:
      if (MAJOR(dev->devt))
            device remove sys dev entry(dev);
devtattrError:
      if (MAJOR(dev->devt))
            device remove file(dev, &devt attr);
ueventattrError:
      device remove file(dev, &uevent attr);
```

```
attrError:
      kobject uevent(&dev->kobj, KOBJ REMOVE);
      kobject del(&dev->kobj);
Error:
      cleanup device parent(dev);
      if (parent)
           put device(parent);
      goto done:
代码中,
    1. kobject add ()例程会调用 kobject add internal()例程来完成 kobj 的添加工作,下面简要说
明下 kobject add internal()例程,其中有一小段代码:
      parent = kobject get(kobj->parent);
      if (kobj->kset) {
           if (!parent)
                 parent = kobject get(&kobj->kset->kobj);
           kobj kset join(kobj);
           kobj->parent = parent;
    很明显在我们的例子里 if (kobj->kset)里的代码会被执行,因为 kobj->kset = devices kset。
但由于 dev->kobj-> parent = dev->parent.kobj (即 platform bus.kobj), 所以 if (!parent)面的代码
不执行,故 dev->kobj 的目录("s3c2410-rtc")产生在 dev->parent.kobj 目录("platform")里,
即/sys/devices/platform/s3c2410-rtc。
    2. 我们可以使用 cat /sys/devices/platform/s3c2410-rtc/uevent 来查看其内容,具体的过程是这
样的, cat()-->.....->( dev.kobj->ktype->sysfs ops->show() )-->( uevent attr->show() ), 其中 ktype
就是在 device initialize()中通过 kobject init(&dev->kobj, &device ktype)例程调用初始化的
device ktype, 在 sysfs ops->show() 中是通过 to dev attr(attr)(也就是 container of())得到注册
的 uevent attr。对所有的属性文件的读取和写入都是这个过程,都是使用其所在目录的 kobj->
ktype 来完成的。
    四、setup parent()定义在 drivers/base/core.c 中,用于找到并设置 dev->kobj.parent,代码
如下:
static void setup parent(struct device *dev, struct device *parent)
      struct kobject *kobj;
      kobj = get device parent(dev, parent);
                                         // 后面分析
      if (kobi)
           dev->kobj.parent = kobj; // 显然,如果找到了parent,就赋给dev->kobj.parent
}
get device parent()代码如下:
static struct kobject *get device parent(struct device *dev,
                              struct device *parent)
{
      int retval;
      if (dev->class) { // 先判断是否设置了 class, 本例中没有设置
```

```
struct kobject *kobj = NULL;
struct kobject *parent kobj;
struct kobject *k;
/*
* If we have no parent, we live in "virtual".
* Class-devices with a non class-device as parent, live
* in a "glue" directory to prevent namespace collisions.
*/
if (parent == NULL)
      /*如果 parent 为 NULL,那么会生成一个 kobj 作为 parent kobj 和相应
      的/sys/devices/virtual 目录
      parent kobj = virtual device parent(dev);
else if (parent->class)
      /*如果 parent->class 存在,则返回 parent->kobi
      return &parent->kobj;
else
      parent kobj = &parent->kobj;
/* find our class-directory at the parent and reference it */
spin lock(&dev->class->p->class dirs.list lock);
list for each entry(k, &dev->class->p->class dirs.list, entry)
      if (k->parent == parent kobj) { // 从 class dirs.list 查找
             kobi = kobject get(k); // 当之前已经添加时则能找到
             break;
spin unlock(&dev->class->p->class dirs.list lock);
             // 如果找到就直接返回,
if (kobj)
      return kobj;
/* or create a new class-directory at the parent device */
k = kobject create(); // 动态生成一个kobj
if (!k)
      return NULL;
k->kset = &dev->class->p->class dirs; // 指向 class dirs kset
/* 添加 k->kobj 到 k->kset,并生成/sys/devices/platform/s3c2410-wdt/xx 目录,其中
xxx 为 dev->class->name*/
retval = kobject add(k, parent kobj, "%s", dev->class->name);
if (retval < 0) {
      kobject put(k);
      return NULL;
/* 返回新生成的 kobj,故后面的 dev->parent.kobj = kobj,会在 k 的目录下生成
dev.kobj 的目录*/
/* do not emit an uevent for this simple "glue" directory */
return k;
```

```
}
      if (parent)
            return &parent->kobj;
      return NULL;
代码中,
      1. 举个例子说明这个例程的作用,在rtc-s3c.c 中会调用 rtc device register("s3c", &pdev-
>dev, &s3c rtcops, THIS MODULE)注册一个rtc device, 部分代码如下:
struct rtc device *rtc device register(const char *name, struct device *dev,
                              const struct rtc class ops *ops,
                              struct module *owner)
{
      rtc = kzalloc(sizeof(struct rtc device), GFP KERNEL);
      rtc->dev.parent = dev;
      rtc->dev.class = rtc class;
      dev set name(&rtc->dev, "rtc%d", id);
      err = device register(&rtc->dev);
}
      pdev->dev 是 &s3c device rtc, 所以 rtc->dev.parent = s3c device rtc, class 是 rtc class,
dev->bus id 是 "rtc+id", 这里假设是"rtc0"。这样在 get device parent()中新创建的 kobj(k)对应
的目录是/sys/devices/platform/rtc, 而 rtc->dev.kobj 生成的目录是/sys/devices/platform/rtc/rtc0。
    五、device add class symlinks()定义在 drivers/base/core.c 中,去掉了 DEPRECATED 部
分,代码如下:
static int device add class symlinks(struct device *dev)
{
      int error;
      if (!dev->class) // 如果没有设置 class,那么就直接返回了,但不报错
            return 0;
      /* 在 dev->kobj 目录下生成一个名为"subsystem"链接文件,指向其所属的 class 在 sys 的
      目录/sys/class/xxx
      error = sysfs_create_link(&dev->kobj,
                         &dev->class->p->class subsys.kobj,
                         "subsystem");
      if (error)
            goto out;
      /* 在/sys/class/xxx 目录生成一个名为 "dev name(dev)"的链接文件,指
      向/sys/devices/platform/dev name(dev)。dev name(dev)用于获取 dev 的 name 字符串, xxx
      代表 class 的目录。
```

```
/* link in the class directory pointing to the device */
      error = sysfs create link(&dev->class->p->class subsys.kobj,
                           &dev->kobj, dev name(dev));
      if (error)
            goto out subsys;
      /*在/sys/devices/platform/dev name(dev)目录中生成一个名为"device"的链接文件,指向
      dev->parent.kobj 目录,
      if (dev->parent && device is not partition(dev)) {
             error = sysfs create link(&dev->kobj, &dev->parent->kobj,
                                 "device");
            if (error)
                   goto out busid;
      return 0;
out busid:
      sysfs remove link(&dev->class->p->class subsys.kobj, dev name(dev));
out subsys:
      sysfs remove link(&dev->kobj, "subsystem");
out:
      return error;
代码中
      1. 以上面介绍过的 rtc-s3c.c 为例,则生成链接/sys/devices/platform/s3c2410-
rtc/rtc/rtc0/subsystem-->/sys/class/rtc, 并且生成链接/sys/class/rtc/rtc0--
>/sys/devices/platform/s3c2410-rtc/rtc/rtc0,以及生成链接/sys/devices/platform/s3c2410-rtc/rtc/rtc0/
device-->/sys/devices/platform/s3c2410-rtc.
     六、接着执行 bus attach device()例程,定义在 drivers/base/bus.c 中,代码如下:
void bus attach device(struct device *dev)
{
      struct bus type *bus = dev->bus; // 在这是 platform bus type
      int ret = 0;
      if (bus) {
            if (bus->p->drivers autoprobe) // 在 bus register()例程中已经设置为 1 了
                   ret = device attach(dev); // 从 drver 列表中找到与 dev 相匹配的 driver, 后面
                                         // 分析
            WARN ON(ret < 0);
            // 添加到 klist devices 列表,后续方便使用,比如匹配驱动程序什么的
            if (ret \ge 0)
                   klist add tail(&dev->knode bus, &bus->p->klist devices);
      }
```

```
七、device attach()定义在 drivers/base/dd.c 中,代码如下:
int device attach(struct device *dev)
      int ret = 0:
      down(&dev->sem); // 进入临界区
      if (dev->driver) {
            /*如果设备和驱动已经关联了,则在 dev 目录下,即 s3c2410-rtc 目录下生成名
            为"driver"的链接文件,指向其关联的驱动 dev->driver 的 sys 目录,并且在 dev->
            driver 的 sys 目录下生成链接文件, 名字和 dev 的名字一样, 即"3c2410-wdt", 指
            向/sys/devices/platform/s3c2410-rtc 目录*/
            ret = device bind driver(dev);
            if (ret == 0)
                  ret = 1;
            else {
                  dev->driver = NULL;
                  ret = 0:
      } else {
            /*没有关联则需要从 klist drivers 找到关联的 driver, 一旦找到, 则调用
            __device_attach()回调函数*/
            ret = bus for each drv(dev->bus, NULL, dev, device attach);
      up(&dev->sem);
                       //出临界区
      return ret;
代码中,
    1. 以上面介绍过的 rtc-s3c.c 为例,则生成链接/sys/devices/platform/s3c2410-rtc/driver--
>/sys/bus/platform/drivers/s3c2410-rtc, 以及生成链接/sys/bus/platform/drivers/s3c2410-rtc/s3c2410-
rtc-->/sys/devices/platform/s3c2410-rtc。rtc-s3c.c driver 生成的目录
是/sys/bus/platform/drivers/s3c2410-rtc。显然从程序中的 platform driver 定义能看出:
static struct platform driver s3c2410 rtc driver = {
                  = s3c rtc probe,
      .probe
                        = devexit p(s3c rtc remove),
      .remove
                  = s3c_rtc suspend,
      .suspend
                        = s3c rtc resume,
      .resume
      .driver
            .name = "s3c2410-rtc",
                                  // 目录就是这个名字
            .owner = THIS MODULE,
      },
}。
  device attach()也是定义在 drivers/base/dd.c 中,代码如下:
static int device attach(struct device driver *drv, void *data)
{
```

}

```
struct device *dev = data;
      return driver probe device(drv, dev); // 这里开始 probe
}
driver probe device()也是定义在 drivers/base/dd.c 中,代码如下:
int driver probe device(struct device driver *drv, struct device *dev)
{
      int ret = 0;
      if (!device is registered(dev)) // 判断 dev 是否已经注册
            return -ENODEV;
      // 调用 bus 的 match ,在这里是 platform bus type 的 mach,即 platform match()
      if (drv->bus->match && !drv->bus->match(dev, drv))
            goto done;
      pr debug("bus: '%s': %s: matched device %s with driver %s\n",
             drv->bus->name, func , dev name(dev), drv->name);
      // 这里真正开始调用用户在 device driver 中注册的 porbe()例程
      ret = really probe(dev, drv);
done:
      return ret;
    八、platform match()定义在 drivers/base/platform.c 中,代码如下:
static int platform match(struct device *dev, struct device driver *drv)
      struct platform device *pdev;
      pdev = container of(dev, struct platform device, dev); // 获取 platform device
      return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0); // 仅仅是比较名字的字符串相同否
}
    九、really probe()定义在 drivers/base/dd.c 中,代码如下:
static int really probe(struct device *dev, struct device driver *drv)
      int ret = 0;
      atomic inc(&probe count);
      pr debug("bus: '%s': %s: probing driver %s with device %s\n",
             drv->bus->name, func , drv->name, dev name(dev));
      WARN ON(!list empty(&dev->devres head));
      dev->driver = drv; // 将匹配的 driver 指针关联到 dev,以便后续使用
      /*如果设备和驱动已经关联了,则在 dev 目录下,即 s3c2410-rtc 目录下生成名
```

```
为"driver"的链接文件,指向其关联的驱动 dev->driver 的 sys 目录,并且在 dev->
      driver 的 sys 目录下生成链接文件, 名字和 dev 的名字一样, 即"3c2410-wdt", 指
      向/sys/devices/platform/s3c2410-rtc 目录
      if (driver sysfs add(dev)) {
            printk(KERN ERR "%s: driver sysfs add(%s) failed\n",
                    func__, dev_name(dev));
            goto probe failed;
      }
      // 如果设置了 dev->bus->probe,则调用,在 platform bus type 没有设置
      if (dev->bus->probe) {
            ret = dev->bus->probe(dev);
            if (ret)
                  goto probe failed;
      /* 所以,调用驱动注册在 device driver 里的 probe,这个很常用,用于获得硬件资源,初
      始化硬件等,在后续对 platform driver 的分析文章中会讲到。
      */
      } else if (drv->probe) {
            ret = drv->probe(dev);
            if (ret)
                  goto probe failed;
      // 将 device 添加到 driver 列表中,并通知 bus 上的设备,表明 BOUND DRIVER。
      driver bound(dev);
      ret = 1:
      pr debug("bus: '%s': %s: bound device %s to driver %s\n",
            drv->bus->name, func , dev name(dev), drv->name);
      goto done;
probe failed:
      devres release all(dev);
      driver sysfs remove(dev);
      dev->driver = NULL:
      if (ret != -ENODEV && ret != -ENXIO) {
            /* driver matched but the probe failed */
            printk(KERN WARNING
                "%s: probe of %s failed with error %d\n",
                dry->name, dev name(dev), ret);
      * Ignore errors returned by ->probe so that the next driver can try
      * its luck.
      ret = 0:
      atomic_dec(&probe count);
```


done:

```
wake_up(&probe_waitqueue);
return ret;
```

}

至此,platform_add_devices()例程完成调用。由于 s3c_device_rtc 是在系统初始化的时候注册的,所以不会找到匹配的 driver。当 rtc-s3c.c 驱动程序中使用 platform_driver_register()例程注册 platform_driver 时也同样会寻找匹配的 device,过程类似于寻找匹配的 driver。所以 rtc-s3c.c 驱动程序驱动中注册的 platform_drive 的 name 必须和 s3c_device_rtc 中的相符。 后续将以 rtc-s3c.c 为例对 platform_driver 进行分析。

作个小结,从上面的分析可以看出,sys 文件系统中 devices、bus、class 和 dev 目录里的内容之间的关联是通过调用 device_register()和 driver_register()例程来完成的。很显然,linux 设备模型就这样建立起来了。



注:

- 1. 其中黑色字体的椭圆形表示是个文件夹;
- 2. 其中青色字体的椭圆形表示是个链接文件;
- 3. 用箭头表示文件夹之间的隶属关系和链接文件与文件夹之间的链接关系。