野火_EBF6ULL S1 Mini 底板V1.0_原理图目录

	11				
Page 1	目录				
Page 2	历史版本				
Page 3	电源				
Page 4	板对板连接器				
Page 5	引出IO				
Page 6	扩展IO/启动切换/LCD接口				
Page 7	USB转串口/KEY/LED				
Page 8	SD/USB HOST/USB				
Page 9	以太网x1				
Page 10	以太网x2				
Page 11					
Page 12					
Page 13					
Page 14					
Page 15					
Page 16					
Page 17					
Page 18					

	东莞野火电子技术有限公https://fire-stm32.tag		om	
Title	野火_EBF6ULL S1 Mini /	底板_原	理图	
Size A4	Document Number 目录			Rev V1.0
Date:	Monday, October 14, 2019	Sheet	¹ of	10

5 4 3 2 1

历史版本

D

版本号	日期	设计	描述	
V0.1	2019-07-20	cancore	初始版本	
V0.2	2019-08-30	cancore	1.增加过压保护功能 2.增加SD卡热插拔检测 3.增加用户LED 4.简化启动设置 5.调整拨码开关方向	
V1.0	2019-09-19	cancore	1.删除IR 2.调整树莓派接口	

东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com

Title


野火_EBF6ULL S1 Mini 底板_原理图


Size A4


Document Number 历史版本

Dete: Monday, October 14, 2019

Sheet 2 of 10







GND

GND

Size

Document Number

Monday, October 14, 2019

引出IO

Rev

of 10

Sheet 5

V1.0

