

# **SANTONI**

完美袜机

软件使用说明



#### 目 录


-,		BigBang 说明	4
Ξ,		QuasarL 链条编辑软件部分	7
三、		Header 链条编辑首选项	1
	Nee	dles	1
	Jack	butts diagonal	1
	Oil p	program	1
	Dian	neter	1
	Dial	Motor positions table	1
		ern start set-up	
		h cam Gauge(部分机型隐藏)	
		orized stitch cam height offset	
		to activate on machine	
		erser valve regulation	
	Exte	rnal Closed Toe	
		Main data	
		Fabric data	
		Size 1	
	Grar	ns YOYO - Reset machine	
		ns YOYO - Zeroing machine	
		parameter for YOYO motors	
四、		三角	.17
五、		功能信号	.18
六、		特殊功能	.20
七、		梭子	.22
八、		Photon 画图	.23
九、		配置软件 Configuration	.27
, <b>.</b>	1.	普通花型配置	
	1.	Rows setup	
		Color setup	
		Configuration description	
	2.	普通花型配置 2.cfg 对应橡筋花型	
		Rows setup	
		Color setup	
		Configuration description	.31
	3.	袜跟毛圈花型配置	.32
		Rows setup	.32



	Color setup	32
	Configuration description	33
4.	袜跟花型	34
	Rows setup	34
	Color setup	34
	Configuration description	35
5.	低针袜跟花型	36
	Rows setup	36
	Color setup	36
	Configuration description	38
十、	选款内容	39
+-,	完美机器选款规则	48
十二、	YOYO 和 PLUS	80
YOY	′o 第一部分	80
YOY	′O 第二部分	80
YOY	∕O 第三部分	81
PLU	IS 第一部分:	82
PLU	IS 第二部分:	82



# 一、 BigBang 说明






- 1
   2
   3

   1
   隐藏/开启软盘
- 2 隐藏/开启网络驱动器
- 3 过滤文件夹




- 1 常规系列
- 2 罗纳地系列
- 3 胜歌系列





- 1 丝袜机型
- 2 单针筒棉袜机型
- 3 双针筒棉袜机型





- 1 信息 用于查看链条信息
- 2 搜寻
- 3 编码
- 4 配置编码

#### Information



- 1
- 1 详细描述,用于显示链条程序备注
- 2 实物,用于显示链条程序附带图片

#### Search

查找



# Encoding



1 2 3 4 5 6

- 1 编码到硬盘
- 2 编码到机器
- 3 编码到 USB
- 4 编码传送到软盘
- 5 编码到服务器
- 5 取消编码

#### Mixcod

配置编码



# 二、 QuasarL 链条编辑软件部分

# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

- 1 选择机型
- 2 新建一个程序
- 3 打开已存的程序
- 4 保存
- 5 另存
- 6 打印预览
- 7整个程序打印
- 8 写程序注解
- 9 写程序工艺
- 10 展示或隐藏首选窗口
- 11 展示或隐藏步进马达区域
- 12 帮助窗口
- 13 剪切
- 14 拷贝

- 15 粘贴
- 16 删除
- 17 拷贝入桶内
- 18 自桶内粘贴
- 19 清空桶内内容
- 20 下载入桶内
- 21 保存桶内资料
- 22 返回到前一步
- 23 搜索/替换资料
- 24 比对两组链条
- 25 显示左边的差别
- 26 刷新比较的内容
- 27 显示右边的差别



1 2 3 4 5

- 1 检查并保存到硬盘
- 2 检查并保存到软盘
- 3 用 UPM 线输送到机器

- 4 检查并保存到 U 盘
- 5 检查时插入程式源



#### 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

- 1 向上加空步段
- 2 向下加空步段
- 3 删除步段
- 4 步段内容拷贝
- 5 步段内容粘贴
- 6选择作者的部段款式
- 7选择 LONATI 的部段款式
- 8 更换已选的部段款式
- 9 储存部段款式
- 10 部段款式的结合
- 11 部段款式简叙,

- 12 款式备忘录
- 13 打开 MACRO
- 14 关闭 MACRO
- 15MACRO 写备注
- 16 展示或隐藏资料
- 17 资料状态
- 18 新视窗
- 19 水平铺贴
- 20 竖直铺贴
- 21 串连状铺贴
- 22 程式资料集



1 2 3 4

- 1选择尺码
- 2 按角度排列

- 3 按种类排列
- 4 电脑自动排列

# **高** 墨 ♥ 參 並 転 ② ≠ Ø ※ ● Ø × ♂ slz ※ 慰 學 **炒**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17 18 19 20

- 1写备忘
- 2 速度
- 3 循环圈数
- 4信号功能
- 5 袜跟加减针改变宽度
- 6零件功能
- 7三角零件
- 8 梭子
- 9 风门
- 10 普通花型
- 11 橡筋花型

- 12 覆盖花型
- 13 打松花型
- 14 立体花型
- 15 固定选针
- 16 裁剪记号线固定选针
- 17 哈夫盘升降马达位置参数
- 18 宏命令
- 19 自定义的宏命令
- 20 YOYO 功能信号



GRADUATION 1
ELASTIC MOTORS 2
LYCRA MOTORS 3
SINKERS MOTORS 4
YOYO 1-4 5
YOYO 5-8 6

- 1 针筒马达密度修改,包含三角马达修改
- 2 橡筋马达密度修改,包含2号橡筋马达和剪刀盘马达
- 3 氨纶马达密度修改,包含莱卡马达1和2
- 4 生克片马达密度修改,包含压力马达和角度马达
- 5 YOYO 马达修改,包含 1234 马达克重
- 6 YOYO 马达修改,包含 5678 马达克重



- 1 编程首选(按住 Ctrl 点击绿色文字跳转到相应位置)
- 2 程序架构



#### 1 2 3 4

- 1 选择资料,对比两个链条
- 2 保存个性化的资料布局图
- 3 应用个性化的资料布局图
- 4 资料布局图在打开的文件上



- 1 马达管理区域
- 2 信息,编译信息提示
- 3 回收桶,复制的链条显示于此
- 4 立体袜一些提示信息,每一圈正转还是反转,旋转角度提示等



# 三、 Header 链条编辑首选项

#### GL616DF3 编程软件左侧菜单解释

Туре	Parameter
O	Needles 144
P	Jack butts diagonal = 8
<b>#</b>	Oil Program [Oil program: 1 Sinker crown oiling interval in minutes: 0 Lubrication br
Ø	Diameter 3"3/4
	Dial Motor positions table
ك	Pattern start set-up [ Tenth of degree = 0 ]
<u></u>	Stitch-cam Gauge 9
<b>\_</b> 2	Motorized stitch cam height offset
<b>1</b>	Size to activate on machine [ Default Size = 1 ]
ø	Reverser valve regulation [ Step = 0 ]
<b>\</b>	External Closed Toe
R	Grams YOYO - Reset machine
<b>0</b>	Grams YOYO - Zeroing machine
127	Yarn parameter for YOYO motors

#### Needles

解释:针数,与机器实际针数对应

#### Jack butts diagonal

解释:选针器级数,lonati袜机选针器上一般袜机是8个刀头

#### Oil program

解释:每多少只袜子都开启了油泵一次,与程序内对应,例如数字为 2,意思:两只袜子加油启动一次,对应程序内功能 3 所在步骤加油(当然一个程序内加油功能也可以多次)此数字只是表示多少只袜子执行程序内的功能

#### **Diameter**

解释: 机器针筒口径

#### **Dial Motor positions table**

解释:哈弗盘升降马达相对值表,对应链条编辑里的 Movement code:选择T时候的值。



此表内数据是与链条内填写的绝对值一样作用只是方便记忆,和使用

#### Pattern start set-up

解释: 设置花型偏移袜跟中心的角度

### Stitch cam Gauge(部分机型隐藏)

解释:成圈三角级数选择,棉袜机一般有 0.60mm; 0.69mm; 0.85mm 三种级数的织针

Stitch-cam Gauge 9 [19.10 > 0 < 20.40] Stitch cam Gauge 14 [19.80 > 0 < 21.00] Stitch cam Gauge 22 [21.00 > 0 < 22.10]

#### Motorized stitch cam height offset

解释: 电机控制的成圈三角整体偏移 -30 到 30

#### Size to activate on machine

解释:使用尺码,与机器内对应,也和编辑链条中的尺寸对应共有8个尺码


#### Reverser valve regulation

解释: 不知道什么作用



#### **External Closed Toe**

链条编辑软件内缝头菜单部分



#### **Main data**

#### 1. Type of stitching:

Type of seam [1]=pin-pin, [2]=pin-1/2pin, [3]=Setting the number of pins 缝合类型:

- [1] =针对针缝合
- [2] =半针半针缝
- [3] =混合式,左右半针,中间针对针(此模式配合下一菜单选项)



#### 2. Number of pins at start (=end) per type of seaming 3:

Number of pins at start (=end) per type of seaming 3

与上一菜单3配合,开始和结束时,半针缝合范围,最多15针

隐藏栏 (无此栏)

Number of pins at the end per type of seaming 3:

Number of pins at the end per type of seaming 3

备注: 与上一菜单一样意思, 只控制结束部分

#### 3. Stitching speed:

Stitching speed measured by strokes per minute [From 100 to 450] 缝纫机速度:

以每分钟一分钟的速度测量的速度,从 100 到 450

备注: 缝纫机马达转速

#### 4. Type of suction on extraction:

Type of suction on extraction [1]=Pre inclination, [2]=Post inclination 抽吸式:

1=前倾(全程吸风),2=后倾角(转向后吸风)

备注: 先启动吸风再移动管子(倾斜管子),2 先倾斜管子再吸风

#### 5. Pick-up device opening stage:

Pick-up opening device stage code [0]=Normal stage, [1]=Advanced stage

传感器设备开放阶段:

启动设备阶段代码 **0**=正常阶段(先转到缝头装置再打开),**1**=高级阶段(先打开再转入, 袜子弹性大时)

#### 备注: 0 钩爪盘先先转到缝头装置再打开, 1 转移钩子先打开再转入, 袜子弹性大时

#### 6. Link transfer:

Link transfer [0]=Normal, [1]=Pre-turning, [2]=Pre-turning with link pusher

缝头转移:

0=正常(先上筒,再上托盘)



1=预转(先上托盘,再上筒)

2=前转(压环先下,托盘上升,然后反袜筒再上)

#### 备注:

- **0**.中间管子(缝头部分下面的管子)向上翻袜子,之后下面的转移片(缝头部分下面的管子 边的)再向上
- 1. 先转移片(缝头部分下面的管子边的)向上压,再中间管子(缝头部分下面的管子)向上翻袜子
- 2. 先转移片(缝头部分下面的管子边的)向上压,之后转移片下来回位后,中间管子再向上翻袜子
- 7. Onboard data modification:

Onboard data modification [0]=Modification inhibited, [1]=Modification possible 现在没用

8. Reversed sock ejection:

Reversed sock ejection (default 0), [0]=right way, [1]=reversed, [2]=reverse sole liner

逆转袜子弹射:

反转袜子弹射(默认0),0=右路,1=反向,2=反向鞋底衬

备注:翻袜子的一种装置,出袜后袜子是翻过来的(正面在里,里面翻在外面)

一种特别的装置,目前 LONATI 机器没有看见实物

9. Sock pusher sector speed:

Sock pusher sector speed selection (default 0) [0]=Normal, [1]=Medium, [2]=Low

袜子推杆式部门速度:

完成缝头后推杆向下速度



0=正常(正常速度)

1=中等(中等速度)

2=低(最慢)

备注:翻袜子两个钳子的速度,在缝头装置上方有机玻璃里面有两个对称部分组成的夹子

#### 10. Heavy sock ejection:

Heavy sock ejection (default 0) [0]=Disabled, [1]=Enabled

沉重的袜子弹射:

重袜子弹射(默认0)0=禁用,1=启用

备注: 当你使用独立风扇电机时,它的功率会在机器和缝纫机器人之间进行分配,所以对于重袜子来说,可能空气不足以将袜子取出来。因此,如果这个选项在缝制后机器人将等待推出袜子,直到机器没有完成编织下一只袜子

when you are using the fan motor ,its power will divide between the machine and the sewing robot, so for heavy socks maybe air will be not enough for get the sock out. so if this option after sewing the robot will wait to push out the sock until the machine doesn t finish to knit the next sock

#### 11. Eliminates control of sock-stretching sectors:

Eliminates control of sock-stretching sectors (default 0) [0]=Disabled, [1]=Enabled

消除了对扭曲的部门的控制:

长袜子扭曲控制(默认0)0=禁用,1=启用

备注:关于上面夹子(有机玻璃罩子里的两个钳子),遇到厚袜子的时候,没有加紧的情况下机器是否停机的选项;如果在设备未关闭时启用此功能,错误将不会出现,因为有时设备关闭不太好,您可以删除错误

#### 12. Tube rotation of the lower turning device:

Tube rotation of the lower turning device (default 0) [0]=Disabled, [1]=Enabled

下旋装置的管旋转:



下旋装置的管旋转(默认为0)0=禁用,1=启用

备注:这是一个可选的电机,移动管的设备,一般袜机(完美袜机没有)没有此设备

#### 13. Positioning the sock ejection arm:

Positioning the sock ejection arm (default 0) [0]=Normal stage, [1]=Advanced stage

放置袜子弹射臂:

放置袜子弹射臂(默认为0)0=正常阶段,1=高级阶段

#### 备注:

**0.**针先起来 之后移动转盘抓取袜子(转移袜子)一般正常情况如此 **1.**先转移爪盘,再上升织针,最后爪子缩小到织针针舌下

#### 14. Number of knit transfer strokes:

Number of knit transfer strokes (default 1) [From 1 to 4]

针织转移笔数:

从1到4的针笔划划次数(默认值1)

备注: 向上转移推几次,上下转移片,在缝头设备下方,最新款已经改成塑料的转移片

#### 15. End of stitch transfer:

End of stitch transfer (default 0) [From 0 to 1]

结束缝合针转移:

从0到1的针脚转移(默认值0)

备注:可能是最后一针缝合两次,不确定



#### 隐藏:

Positioning the sock ejection arm:

Positioning the sock ejection arm (default 0) [0]=Normal stage, [1]=Advanced stage

#### 16. Stitch transfer phase - pin holder dome unit:

Stitch transfer phase - pin holder dome unit (default 0) [From 0 to 1]

备注:选择1的时候 缝头的对刺会转到缝纫机这边之后再下压,0则不会偏转到前面

#### 17. Movement of the vertical sock extraction arm:

Movement of the vertical sock extraction arm (default 0) [0]=Normal, [1]=Double movement 备注: 抓针钩在针筒上方,上提袜子时(离开织针时)马达力量增加

#### 18. Reverser up shutter valve closing delay for sock ejection:

Reverser up shutter valve closing delay for sock ejection (default 0) [min.350ms - max.1500ms] [0]=Disabled

备注:字面意思延时,袜子喷射 350——1500 毫秒,应该是转移的时候延时多少时间再喷气(针筒下方)

#### 19. Enable positioning on pins:

Enable positioning on pins (default 0) [0]=Disabled, [1]=Enabled

备注:字面意思定位针,没有用过



Insert/Modify Item				×
External Close	d Toe			60 60 60
Degree	A V	Default degree		
Status	Subgroup	V		
Type of stitching: 1 Number of p	oins at start (=end) per type of seamin			
Dato	Parameter	Value	8	Help
Tilting device down step	1 (timed):	73		
Step lower reverser 2:		73		
Step lower reverser 3:		30	<b>*</b>	Update
Step lower reverser 4:		20		
Tilting device up step 5:		0		Add
Step upper reverser 6:		0		1133
Step upper reverser 7:		73	#A	Find
Main data   Suction   Fabric data	Size 1   Size 2   Size 3   Size 4   Size 5	Size 6   Size 7   Size 8	*	Delete
Step Status Degr	ree	Data		
♣ Find	<b>⁰</b> _ Insert	QV	ir.	Canada
Show only changed data		OK OK	į	Cancel

# **Suction**

备注:以下是7个不同位置吸风,前面三个位置主要控制缝头装置下吸风 后面几个控制缝头位置上吸风,具体可查看测试位置

1. Tilting device down step 1 (timed):

Tilting device down step 1 (timed) (default 73)

反袜管口吸风控制 步骤1(定时)(默认为73)

备注:倾斜管直的时候是否吸风

2. Step lower reverser 2:

Step lower reverser 2 (default 73)



反袜管缩回后吸风量

备注:倾斜管倾斜的时候是否吸风

#### 3. Step lower reverser 3:

Step lower reverser 3 (default 0)

袜子完全吸入反袜管,并在反袜筒摆正以后

备注:倾斜管再次变直的时候是否吸风

#### 4. Step lower reverser 4:

Step lower reverser 4 (default 0)

反袜管向上伸时

备注: 倾斜管是否吸风

#### 5. Tilting device up step 5:

Tilting device up step 5 (default 0)

缝头结束以后

备注: 缝袜子上管是否吸风, 上管连接出袜口

#### 6. Step upper reverser 6:

Step upper reverser 6 (default 0)

把袜子吸出到出布口(未知)

备注: 缝袜子上管是否吸风, 上管连接出袜口

#### 7. Step upper reverser 7:

Step upper reverser 7 (default 73)

备注: 缝袜子上管是否吸风, 上管连接出袜口

#### 隐藏部分:

#### 1. Valve lower reverser 1:

Valve lower reverser 1 (default A), [L, R, A]


.....

#### 2. Movement index 1:

Movement index 1:

•••••





#### **Fabric data**

#### 备注: 以下数据 主要控制缝纫机线头长短

Type of fabric:

Choice of fabric type (default 1)

[0]=Programmable

[1]=16 stitches; 10 Tenth of degree

[2]= 7 stitches; 22 Tenth of degree

织物类型:



织物类型的选择(默认1)

[0]=可编程

[1]= 16 针;10 十度

[2]=7针;22十度

备注: 0 时候之后两个菜单可选 1 默认 16 针,两头长度 2 默认 7 针 两头长度

2. Number of fabric points prior to cutting:

Number of fabric points prior to cutting (only for fabric type 0) [min.1 - max.30]

切割前织物点的数量:

切割前的织物点的数量(仅适用于织物的 0)分钟。1 - max.30]

备注:可编程长度(根据第一菜单选择 0 时使用),超过最后一针后缝纫多少针后裁剪(剪刀工作)

3. Shifting of pin-holding unit in tenths of a degree:

Shifting of pin-holding unit in tenths of a degree (only for fabric type 0) [min.1 - max.30]

在十分之一程度上把针握单位移到:

将针具单位移到十分之一的程度(仅适用于织物类型 0)。1 - max.30]

备注:可编程长度(根据第一菜单选择0时使用),两对齿旋转的角度,转多少角度停止

以上两个菜单关联公式 X2(以上2菜单针数), X3(以上3菜单角度除以10):

X2\*X3/10=13°到20°角度之间

可翻转套刺,最少旋转角度 13 最大 20 度;

针数(以上 2 菜单针数),和每次跳动角度(以上 3 菜单角度除以 10),的积要在两角度之间即 130 到 200 之间



4. Enabling fabric strokes after cutting:
Enabling fabric strokes after cutting (default 0) [0]=Disabled, [1]=Enabled

切割后的织物笔划:

在切割后启用织物笔画(默认0)0=禁用,1=启用

备注: 0 时候不使用下一个菜单选项长度(袜子缝合结束后不缝纫) 1 时候使用下一个菜单选项长度(袜子缝合结束后缝纫多少针为了下一只袜子开始长度)

Number of fabric strokes after cutting:
 Number of fabric strokes after cutting [min.1 - max.30]

切割后织物的数量:

切割后的织物笔画数。1 - max.30]

备注: 切割后预留给下一只袜子的长度(根据上一个菜单的选项选择1时候才有效)



Insert/M	odify Ite	m											×
₹ 1	Exter	nal Cl	osed 1	Гое									666
		Degree		<u> </u>					Defa	ult degree			
		Status		~		Subgro	ир						
Type of	f stitching	g: 1 Numb	er of pins	at start (=e	end) per	type of	seamin	g 3: 1 St	itching	speed: 3	00 Type		
Dato			ı	arameter					V	'alue		8	Help
	Size 1	- Tilting de	vice down o	delay time 1	:			0					
	Size 1	- Turning o	device inclin	ation:				3200					
	Size 1	- Turning o	device tube	outlet:	***************************************			2000				<b>*</b>	Update
	Size 1	- Tilting de	vice inclinat	on stage:				0					
	Size 1	- Programi	ned with so	ck-ejection	air blow:			0				₽ —	Add
	Size 1	- Air blast	enable Welt	:				1					Auu
	Size 1	- Angular	arm approac	hing step a	t end of e	jection:		0				#4	
Main da	ata Sucti	on Fabric	data Size	1 Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7	Size 8		×	Delete
	Step	Status	Degree					Da	ıta				
<b>₩</b> Fin	nd	<b>☆</b> Mo	dify	<b>♀</b> Insert									
_	only chan		-								OK		Cancel

# Size 1

1. Tilting device down delay time 1:

Tilting device down delay time 1 (default 0 seconds) [From 0 to 10]

倾斜设备延迟时间 1:

反袜管倾斜时间1(默认0秒)从0到10

备注: 缝头部分下部分,倾斜管后停留多长时间

2. Turning device inclination:

Turning device inclination measured by steps [From 0 to 3244]



倾斜角度 最好少于 1600 (新电控数值可以加大,具体数值可以尝试)

#### 3. Turning device tube outlet:

Turning device tube outlet measured by steps [From 0 to 2165] 管子伸出距离 最好不要超过 600(新电控数值可以加大,具体数值可以尝试)

#### 4. Tilting device inclination stage:

[0] =Normal stage, [1]=Advanced stage, [2]=Early phase without control 备注: 0 爪盘从织针处,移出来后,倾斜管开始倾斜,所以以上两个数值可用 1 是软件默认值,先倾斜管子,出管子,再移动爪盘(默认值)不会碰撞机器 2 倾斜管与中间吸风管还有爪盘移动顺序一样,但是出来角度可以修改菜单 2 和菜单 3 可用注意:通常用 0 或 2,用 2 时候要小心碰撞(下面管子与爪盘碰撞)

#### 5. Programmed with sock-ejection air blow:

Programmed with sock-ejection air blow (default 0), [0]=Blower enabled, [1]=Blower disabled 备注:哈弗盘垂直向下,最底下有个喷嘴(有机玻璃管下方转弯处),吹不吹风,不能控制什么时间吹,只能选择用不用,一般在移出袜子时候使用

#### 6. Air blast enable Welt:

Air blast enable Welt (default 1), [0]=Blower enabled, [1]=Blower disabled 备注:完美机器没有

#### 7. Angular arm approaching step at end of ejection:

Size 1 - Angular arm approaching step at end of ejection (default 0) [From 0 to 500]

备注:这个数值越大, 爪盘移动越接近设定零位时候停顿一下 比如设置 250 的时候, 爪盘 会在中间停顿一下

这个功能是帮助中等长度袜子,被下面管子吸进去。长的短的袜子,都方便被吸进去,一种中等长度的袜子不宜被吸进去



#### **Grams YOYO - Reset machine**

解释: 机器重置时候 YOYO 的值

YOYO weight in grams in machine Reset mode

#### **Grams YOYO - Zeroing machine**

解释: 机器按 FO 时候 YOYO 的值

Yarn weight of YOYO in procedure zeroing machine

#### Yarn parameter for YOYO motors

NULL=machine SETUP parameters - From 1 to 20 see YOYO motor specifications manual 解释:



Yarn parameter for YOYO motors

Yarn parameter control for YOYO motors

此菜单主要功能是定义 YOYO 纱线弹性种类

- 1、棉纱类弹性的纱线
- 2、尼龙类一点点弹性的纱线
- 3、裸氨类高弹性的纱线
- 4、梭子为了,有花型变化的纱线

……没有使用



## 四、三角

[1] Dial-jacks enter, pos.1 280 +/- 哈夫针收 半位

[2] Dial-jacks enter, pos.2 130 +/- 哈夫针收 全位

[5] Dial jacks exit, pos. 1 230 +/- 哈夫针出 半位

[6] Dial jacks exit, pos. 2 90 +/- 哈夫针出 全位

[8] Return dial jack welt pattern phase 140 +/- 哈夫针进(添纱时用)

[10] Eliminates elastic selectors 橡筋 下拉三角(在主口提花针下方)

[11] Eliminate jacks feed 1 第一路下拉三角(在色纱提花针下方)

[17] Eliminate piker rising needles heel/toe stitch cam 140 +/- 挑针头(在返转 三角上)

[18] Eliminate piker rising needles 1st feed stitch cam 挑针头(主口成圈三角上)

[19] Dropper on the right 240 +/- 右揿针

[20] Dropper on the left 200 +/- 左揿针

[21] Tuck cam feed 1 Pos. A 70 +/- 第一路集圈三角(右活络头 半)

[22] Tuck cam feed 1 Pos. B 70 +/- 第一路集圈三角(右活络头 全 角度 250)

[26] Stitch cam first feed pos. (B) 270+ 520- 顺车(逆时针)成圈三角

[62] Stitch cam heel/toe pos. (B) 100 +/- 倒车成圈三角 全位.

[64] Lowering needles for elastic Pos. B 210 +/- 橡筋压针三角 1... 全位

[83] Needle lowering cam colour 6 190 +/- 6 号色口压针三角

[84] Raising long butt needles entering heel/toe 260 +/- 头跟超针三角...1(使针退出工

作)

[86] Lowering needles cam end of heel 240 +/- 头跟压针三角..1.(退出打跟时用)

[97] Raise fabric close toe 关闭脚趾头升针

[99] Routine dropper jacquard on the right 压针右信号 [100] Routine dropper jacquard on the left 压针左信号

[106] Cam rise needles heel/toe return swing Pos. A 215 +/- 头跟往复起针三角(左活络头)

半.

[107] Cam rise needles heel/toe return swing Pos. B 215 +/- 头跟往复起针三角(左活络头

原角度 35) 全.

[206] Cam raising needle color 6 260+ 290- 三角升针 6 号色



## 五、 功能信号

- [1] ENTER STEPPED HEEL KNITTING 头跟开始
- [2] Exit heel/toe 头跟结束
- [3] Oiler 加油
- [4] End of scaling second half heel 揪针开始头跟
- [5] Sock ejection 吹气打开出袜盖
- [7] Set cylinder swing to 360 degrees 设置针筒倒转 360 度
- [9] Enter upper heel knitting 开始高后跟编织
- [10] Code welt start (for 'F0' zero setting dial jacks) 罗口开始信号(保护哈弗针)
- [11] Set over dial jacks end 罗口结束信号(保护哈弗针)
- [14] Start heel for begin Sole Liner sock style part 1 开始后跟为了脚底加固款式第 1 部分
- [15] Begin Sole Liner sock style part 2 开始短的脚底加固第 2 部分
- [16] End heel for Sole Liner sock style 结束后跟为了脚底加固款式
- [18] Sock passage abilitation 接收出袜信号
- [19] Sock passage control 关闭出袜信号
- [20] Set over dial jacks end 1x1 转移哈弗针用
- [21] 1x1 selection begin Sole Liner sock style part 1 选针的脚底加固
- [22] 3x1 selection begin Sole Liner sock style part 1 选针的脚底加固
- [23] Plain selection begin Sole Liner sock style part 1 平纹组织的脚底加固
- [24] 1x1 selection on drum 3 for make-up before welt on first feed 平纹开始的 1×1 选针的脚底加固
- [29] ENTER NARROW HEEL KNITTING 开始小后跟编织
- [30] Enter reverse narrow heel knitting 开始反的小后跟编织
- [31] ENTER REVERSE HEEL KNITTING 开始反袜跟编织
- [32] EXIT REVERSE HEEL KNITTING 结束反袜跟编织
- [39] Make-up selection begin double welt 起口提花,开始双罗口
- [41] Set course heel knitting for ground finger change 交换底梭子的袜跟编织
- [45] Enter stepped reverse heel knitting wide movement 开始反的宽袜跟编织
- [46] Exit reverse heel knitting wide movement 结束反的大后跟编织
- [48] Code to stop pattern in the welt 罗口停止花型
- [49] Code to re-start pattern in the welt 罗口重新启动花型
- [51] ENTER WIDE HEEL KNITTING 开始做大的袜跟、袜头



[52] EXIT WIDE HEEL KNITTING 结束做大的袜跟、袜头

[53] Preparation for wide heel exit 准备宽袜跟结束

[58] Stop yarn cutter saw rotation 停圆盘剪刀转动

[59] Recovery yarn cutter saw rotation 重起圆盘剪刀转动

[70] Enable the motor for the variable speed of the saw 起动圆盘剪刀马达

[71] Stop of the motor for the variable speed of the saw 停止圆盘剪刀马达

[115] Start of XL 2 insole sock 启动特大 2 船袜

[116] End of heel for XL insole 结束特大船袜

[146] Exit from heel work for XL insole 从袜跟转移到特大船袜

[151] Start of sock ejection procedure for seaming 启动袜子喷出程序的编织

[152] Cylinder stop for normal toe seaming 针筒停止在正常脚趾头编织

[153] Cylinder stop for reverse toe seaming 针筒停止在反脚趾头编织

[154] End of sock ejection procedure for seaming 结束袜子喷出程序编织



## 六、 特殊功能

- [1] Needles latch open 开针器(打勾则退出工作)
- [2] Lower dial 哈夫盘低位
- [3] Sock drop out box stop motion 出袜口盖板闭合感应装置
- [5] Elastic motor 1 start 橡筋输送马达 1
- [6] Elastic motor 2 start 橡筋输送马达 2
- [9] Elastic binder 1 橡筋剪刀 1
- [10] Elastic binder 2 橡筋剪刀 2
- [14] Put knife out of action 抬起剪刀头
- [15] Sinkers extraction for elastic 橡筋眉毛 全出
- [19] Air blowing transfer 扎口转移吹气
- [21] Terry lever feed 1 主口 正转 全毛刀
- [22] Terry lever half cylinder feed 1 主口 正转 半毛刀
- [29] Heel & toe terry lever 反转 全毛刀(低脚和高脚)
- [30] Terry lever for rib feed 1 主口 侧面脚 起毛刀
- [35] Ducking stitch cam first feed 打松三角
- [36] Ducking stitch cam feed 1 intermediate position 第一路打松三角第二位置
- [55] Sinker cap piston 生克罩位置
- [56] Air blast clean sinkers 吹气清洁生克片
- [59] Piston closer throat plate in heel toe feed 1 蝴蝶门
- [61] Heel Toe take-up 1 挑头钢丝
- [62] Heel Toe take-up 2 挑头钢丝
- [63] Heel Toe take-up 3 挑头钢丝
- [64] Heel Toe take-up 4 挑头钢丝
- [66] Needles stop in the back 断针刹车 1 路
- [69] Command stop latches 1 前面第一号感应针舌停车装置 1(打勾则工作)
- [70] Command stop latches 2 前面第一号感应针舌停车装置 2(打勾则工作)
- [76] Turning device position 1 翻袜装置 1 号位置
- [77] Turning device position 2 翻袜装置 2 号位置
- [78] Auxiliary fan for turning device 反袜装置的辅助吸风装置
- [79] Air blower for turning device 反袜装置吹气
- [81] Lycra tension device 1st feed 第一路的莱卡张力装置
- [85] Lycra tension device heel 袜头跟的莱卡张力装置



[89] Needles latch open 2 2 号开针器 (打勾则进入工作)

[91] User exit Nr.1 客户自配

[92] User exit Nr.2 客户自配

[93] User exit Nr.3 客户自配

[94] User exit Nr.4 客户自配

[96] Heel Toe take-up 6 挑头钢丝

[101] Dropper on the right stop motion 右压针停止工作装置

[102] Dropper on the left stop motion 左压针停止工作装置

[108] Sinkers extraction for elastic position 2 橡筋眉毛 半位

[116] Internal tube position 1 内管位置 1 (针筒内铜管)

[146] Air suction valve 吸风阀门

[155] Enable Lycra motor 1 氨纶马达 1 启动

[156] Enable Lycra motor 2 氨纶马达 2 启动

[188] Disable stop obtructed plato 停用哈夫盘上阻塞感应装置(接近开关)

[218] Enable stop overturn suction type Solis 启用停止翻转式抽吸式 Solis

[235] Enable control broken yarn YOYO motor 1

[236] Enable control broken yarn YOYO motor 2

[237] Enable control broken yarn YOYO motor 3

[238] Enable control broken yarn YOYO motor 4

[261] Lycra binder position A 裸氨位置 A

[262] Lycra binder position B 裸氨位置 B

[335] Enable control broken yarn YOYO motor 5

[336] Enable control broken yarn YOYO motor 6

[337] Enable control broken yarn YOYO motor 7

[338] Enable control broken yarn YOYO motor 8

[371] Enable SUPER POWER motor YOYO 1

[372] Enable SUPER POWER motor YOYO 2

[373] Enable SUPER POWER motor YOYO 3

[374] Enable SUPER POWER motor YOYO 4

[375] Enable SUPER POWER motor YOYO 5

[376] Enable SUPER POWER motor YOYO 6

[377] Enable SUPER POWER motor YOYO 7

[378] Enable SUPER POWER motor YOYO 8



[381] Additional spandex tensioner 1 附加

附加弹性纤维张力器 1

[382] Additional spandex tensioner 2

附加弹性纤维张力器 2

## 七、 梭子

Yarnfinger 1 feed 1 主口 1 号纱嘴

Yarnfinger 2 feed 1 主口 2 号纱嘴

Yarnfinger 3 feed 1 主口 3 号纱嘴

Yarnfinger 4 feed 1 主口 4 号纱嘴

Yarnfinger 5 feed 1 主口 5 号纱嘴

Yarnfinger 6 feed 1 主口 6 号纱嘴

Yarnfinger 7 feed 1 主口 7 号纱嘴

Yarnfinger 8 feed 1 主口 8 号纱嘴

Second Position Finger 1 Feed 1 主口 1 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 2 Feed 1 主口 2 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 3 Feed 1 主口 3 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 4 Feed 1 主口 4 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 5 Feed 1 主口 5 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 6 Feed 1 主口 6 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 7 Feed 1 主口 7 号纱嘴 第 2 位置

Second Position Finger 8 Feed 1 主口 8 号纱嘴 第 2 位置

Elastic Finger Feed 1 主口橡筋纱嘴 梭子 0

Second position Elastic Finger Feed 1 主口橡筋纱嘴 梭子 0 第 2 位置

Change position Elastic Finger Feed 1 主口橡筋纱嘴 梭子 0 改变位置

#### Descrizione per i GUIDAFILI caduta 1 utilizzati per lycra

Yarn finger 1 feed 1 for Spandex 主口梭子 1 为了氨纶

Yarn finger 2 feed 1 for Spandex 主口梭子 2 为了氨纶

Second Position Finger 1 Feed 1 for Spandex 主口梭子 1 第二位置 为了氨纶

Second Position Finger 2 Feed 1 for Spandex 主口梭子 2 第二位置 为了氨纶

#### Descrizione per i GUIDAFILI CADUTA 2

Finger 1 elastic feed 橡筋梭子 1

Finger 2 elastic feed 橡筋梭子 2



# 八、 Photon 画图

# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- 1 选择机器型号
- 2 新建一个新的花型
- 3 打开已存的花型
- 4 保存花型
- 5 显示整体的花型
- 6 剪切
- 7 复制
- 8 粘贴
- 9 返前一页
- 10 向后一页
- 11 回到储存之前

- 12 放大
- 13 缩小
- 14 固定/隐藏相对圆点的坐标
- 15 全部平台移动
- 16 打印
- 17 打开或关闭画格
- 18 选择画格颜色
- 19 查看绘图软件版本
- 20 帮助功能
- 21 打开或关闭动画语音提示功能



1 2 3 4

- 1整个花型填充
- 2 矩形范围内变化

- 3 随意范围内变化
- 4 转换所要范围

# □△~\□○○◇△△◆十名必米№№◆工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

- 1选矩形区域(光标)
- 2 不规则区域 (光标)
- 3 画笔
- 4 直线
- 5 矩形
- 6 圆形
- 7 椭圆
- 8 菱形
- 9 多点弧线
- 10 吸色

- 11 填充
- 12 移动相对原点
- 13字体
- 14 和图案一起换色
- 15 闪亮颜色
- 16 改换颜色
- 17 调整图案大小
- 18 框范围
- 19 图画投影



# 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 带色框线
- 2 用主色填满
- 3 用底色填满
- 4制作者图案填充
- 5 己选图案填充

- 6 底色透析
- 7 网状图案设计
- 8 在颜色上填充
- 9 填充除限定颜色之外



- 1 选择字体
- 2字体的大小
- 3 粗体

- 4 斜体
- 5 加下划线
- 6竖直排列



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 1展示/隐藏随意区域控制点
- 2展示/隐藏区界
- 3 左右翻转
- 4上下翻转
- 5 区域旋转
- 6 水平拖动
- 7上下拖动
- 8上下左右拖动

- 9 拉动拷贝
- 10 拉动全面拷贝
- 11 缩放区域
- 12 选择全部针数
- 13 选择全部横列数
- 14 区域内创建图案
- 15 拷贝区域
- 16 粘贴区域



- 1 笔迹粗细
- 2 最细的笔划
- 3圆形笔头

- 4 方形笔头
- 5 折线





- 1 已存配置
- 2 激活/隐藏 GALOIS INFO
- 3 图案联合颜色



- 1 花型路数
- 2 自动配置路数


4 <u>设定新的 CFG 功能,到 GALOIS PLUS</u>

3 花型交接错位




关于一些隐藏的特别图标:

以下颜色 35 是隐藏的透明颜色图标,但是其他花型打开后没有,只用于叠加花型的编辑中。





# 九、 配置软件 Configuration




通过花型编辑软件可以跳转到一下菜单

通过 C:\Lonati\Link GR6 D3+\Galois Plus 也可以打开一下软件但是要选择机型,选择配置名字;因此个人习惯从花型编辑软件中跳转进入

此软件用于配置画图颜色对应什么功能,命令,动作,甚至速度等等以下以普通花型为例,还有更多种类花型大同小异不一一介绍



#### 1. 普通花型配置



以下说明是默认配置 1.cfg 情况下,上图为配置 3.cfg

## **Rows setup**

查看可以操作的梭子,选针器,速度,功能等 点击 Machine architecture 内按键选择相应功能加入控制

Enable 使能 Disable 禁用

## **Color setup**

Plane Drums

颜色对应选针器

Yarnfingers and Stitch Cams

颜色对应梭子和功能




# Configuration description

配置描述



### 2. 普通花型配置 2.cfg 对应橡筋花型



以下说明是默认配置 2.cfg 情况下,上图截自橡筋花型默认配置 2.cfg

## **Rows setup**

查看可以操作的只有1号选针器

## **Color setup**

Plane Drums

2号色:绿色对应针不起来 27号色:肤色对应橡筋织针起来勾线

Yarnfingers and Stitch Cams

在这个 GL616DF3 机型配置 2.cfg 中没有作用




# Configuration description

配置描述



### 3. 袜跟毛圈花型配置



以下说明是袜跟毛圈花型默认配置 1.cfg 情况下

## **Rows setup**

查看可以操作的只有毛圈选针器

## **Color setup**

#### Plane Drums

1号色对应毛圈; 2号色:绿色对应平纹;其他颜色没有作用

## Yarnfingers and Stitch Cams

在这个 GL616DF3 机型配置 2.cfg 中,此处颜色没有作用




# Configuration description

配置描述



#### 4. 袜跟花型



以下说明是袜跟花型默认配置 1.cfg 情况下

## **Rows setup**

查看可以操作的梭子,选针器,速度,功能等 不可修改

## **Color setup**

Plane: Heel Needles

4 号色对应起针范围 10 号色对应不起针范围

Plane: Cylinder step

0号色:没有说明

40 号色: [19] Dropper on the right (IN) 41 号色: [19] Dropper on the right (OUT)



42 号色: [20] Dropper on the left (IN) 43 号色: [20] Dropper on the left (OUT)

80 号色: 没有说明

81 号色: Heel limits 旋转极限,换行反转位置

Plane: Heel drums


颜色对应各种功能的开和关, 梭子开和关, 不做介绍

# **Configuration description**

配置描述



#### 5. 低针袜跟花型



以下说明是低针袜跟花型默认配置 1.cfg 情况下

## Rows setup

查看可以操作的梭子,选针器,速度,功能等 不可修改

## **Color setup**

Plane: Heel Needles

2 号色: Needle up (T1, T10)

3 号色: Needle up (T1, T10)

4号色: Needle up (T1, T10)

5 号色: Needle up (T1, T10)

6号色: Clearing (Needle up T2,T9 ; Needle down T3,T4,T5,T6,T7,T8 )清针

7号色: Tuck-stitch (Needle up T2, ; Needle down T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9)集圈

8号色: Float stitch(Needle down T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9) 浮线编织

9号色: Heel needles raising Drum 1(Needle up T1)



10 号色: Heel needles raising Drum 10(Needle up T10)

11 号色: Jacquard 1(Needle up T1, T10)提花

12 号色: Jacquard 2(Needle up T1, T10)提花

13 号色: 无用

14 号色: 无用

15 号色: 无用

16 号色: 无用

17 号色: 无用

18 号色: 无用

19 号色: 无用

20 号色: 无用

21 号色: 无用

#### Plane: Cylinder step

0号色:没有说明

40 号色: [19] Dropper on the right (IN)

41 号色: [19] Dropper on the right (OUT)

42 号色: [20] Dropper on the left (IN)

43 号色: [20] Dropper on the left (OUT)

80 号色: 没有说明

81 号色: Heel limits 旋转极限,换行反转位置

82 号色: Heel dimension 袜跟范围

92 号色: [18] Eliminate piker rising needles 1st feed stitch cam (IN) 挑针器工作

93 号色: [18] Eliminate piker rising needles 1st feed stitch cam (OUT) 挑针器退出

94 号色: [17] Eliminate piker rising needles heel/toe stitch cam (IN)挑针器工作

95 号色: [17] Eliminate piker rising needles heel/toe stitch cam (OUT)挑针器退出

96 号色: Pattern suspension position 花型停止位置

#### Plane: Heel drums

颜色对应各种功能的开和关, 梭子开和关, 不做介绍

#### Plane: Terry

22 号色: 无用

23 号色: 平纹

24 号色: 起毛



# Configuration description

配置描述



### 十、 选款内容

**END.FAC** 

START.FAC

3D\_WM163MC901.FAC 3D END FOR ROSSO PLAIN FABRIC 3D 袜跟结束 ROSSO 平纹织物 3D\_WM163MC902.FAC 3D END FOR LINKING PLAIN FABRIC 3D 袜跟结束 LINKING 平纹织物 3D END FOR LINKING+ROSSO PLAIN FABRIC 3D\_WM163MC903.FAC 3D 袜跟结束 LINKING+ROSSO 平纹织物 3D END FOR ROSSO TERRY 3D WM163MC904.FAC 3D 袜跟结束 ROSSO 毛圈织物 3D\_WM163MC905.FAC 3D END FOR LINKING TERRY 3D 袜跟结束 LINKING 毛圈织物 3D END FOR LINKING+ROSSO TERRY 3D\_WM163MC906.FAC 袜跟结束 LINKING+ROSSO 毛圈织物 3D\_WM163MC970.FAC 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING TERRY 3D 袜跟结束 自动标准缝合毛圈 3D\_WM163MC970\_A.FAC 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING TERRY 2 3D 袜跟结束 自动标准缝合毛圈 2 3D\_WM163MC971.FAC 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING PLAIN 3D 袜跟结束 自动标准缝合平纹 3D\_WM163MC971\_A.FAC 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING PLAIN 2 3D 袜跟结束 自动标准缝合平纹 2 3D END AUTOM. REVERSE SEAMING TERRY 3D\_WM163MC980.FAC 3D 袜跟结束 自动反的缝合毛圈 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING TERRY 2 3D\_WM163MC980\_A.FAC 3D 袜跟结束 自动反的缝合毛圈 2 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING PLAIN 3D\_WM163MC981.FAC 3D 袜跟结束 自动反的缝合平纹 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING PLAIN 2 3D WM163MC981 A.FAC

3D 袜跟结束 自动反的缝合平纹 2

END 结束

START

开始



WM163 001.FAC DOUBLE WELT 1F BEGIN NYLON AND PATTERN

双罗口,1路开始尼龙和花型

WM163 002.FAC DOUBLE WELT 1F WITH PICOT AND PATTERN

双罗口,1路配牙边和花型

WM163\_003.FAC ROLL-TOP

反罗口 一格一橡筋口

WM163\_004.FAC SHORT DOUBLE WELT 1 FEED

短双罗口1路(高橡筋运动袜)

WM163\_005.FAC PLAIN DOUBLE WELT ELASTIC AT END

平纹双罗口(开始无橡筋)

WM163\_006.FAC DOUBLE WELT 1 FEED

双罗口1路

WM163\_007.FAC DOUBLE WELT 1F WITH ELASTIC BEGIN

双罗口1路扎口配橡筋开始内口无橡筋+罗口

WM163 008.FAC SINGLE WELT 1F

单罗口1路

WM163 009.FAC TURNED DOUBLE WELT WT PATTERN AND PICOT

双罗口开始平纹+花边+平纹+橡筋

WM163 021.FAC LOADING DIAL FOR TERRY TOE

下沉机头做毛圈袜头

WM163\_022.FAC LOADING DIAL FOR PLAIN TOE

下沉机头做平纹袜头

WM163 031.FAC DOUBLE WELT WITH HEEL TERRY 1F

双罗口配毛圈袜跟1路(往复跟罗口毛圈)

WM163\_032.FAC DOUBLE WELT WITH HEEL PLAIN 1F

双罗口配平纹袜跟1路(往复跟罗口平纹)

WM163\_041.FAC DOUBLE WELT WITH SMALL HEEL TERRY

双罗口配小型毛圈袜跟(往复跟罗口小型毛圈)

WM163\_042.FAC DOUBLE WELT WITH SMALL HEEL PLAIN

双罗口配小型平纹袜跟(往复跟罗口小型平纹)

WM163\_051.FAC DOUBLE WELT WITH TERRY REVERSE HEEL

双罗口配反毛圈袜跟

WM163\_052.FAC DOUBLE WELT WITH PLAIN REVERSE HEEL

双罗口配反平纹袜跟

WM163\_061.FAC TERRY SMALL REVERSE HEEL IN WELT

罗口配小反毛圈袜跟



WM163 062.FAC PLAIN SMALL REVERSE HEEL IN WELT 罗文配小反平纹袜跟 TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR TERRY WM163 101.FAC 由 1 路双罗口转毛圈上统 WM163 103.FAC TERRY LEG 1F FROM ROLL-TOP 由反罗口转 1 路毛圈上统 LEG IN TERRY 1F FROM SHORT DOUBLE WELT WM163\_104.FAC 由短双罗口转1路橡筋+毛圈上统(运动袜) WM163 106.FAC TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR ELAS.+TERRY 由双罗口转毛圈上统+橡筋(没有花型) LEG IN TERRY 1F FROM SINGLE WELT WM163\_108.FAC 由单罗口转 1 路毛圈上统 TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR ELASTIC WM163\_121.FAC 由双罗口转橡筋上统 (没有花型) **ELASTIC LEG 1F FROM ROLL-TOP** WM163 123.FAC 由反罗口转 1 路橡筋上统 ELASTIC LEG 1F FROM SHORT WELT 1 FEED WM163 124.FAC 由1路短罗口转橡筋上统 WM163 128.FAC ELASTIC LEG 1F FROM SINGLE WELT 1F 由单罗口转 1 路橡筋上统 TERRY LEG + ELASTIC FROM ROLL-TOP WM163 133.FAC 由反罗口转毛圈上统+橡筋 WM163 134.FAC LEG IN TERRY 1F + ELAS. FROM SHORT WELT 由短罗口转上统带毛圈+橡筋 TERRY LEG + ELASTIC FROM SINGLE WELT WM163\_138.FAC 由单罗口转毛圈上统+橡筋 TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR PLAIN WM163\_151.FAC 由双罗口转 1 路平纹上统(没有花型) WM163\_153.FAC PLAIN LEG 1F FROM ROLL-TOP 由反罗口转平纹上统 PLAIN LEG 1F FROM SHORT WELT 1 FEED WM163 154.FAC 由短罗口转平纹上统 WM163 158.FAC PLAIN LEG 1F FROM SINGLE WELT 由单罗口转平纹上统 TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR MEDICAL WM163\_161.FAC 由 1 路双罗口转平纹医疗上统(没有花型)



WM163 163.FAC MEDICAL LEG FROM ROLL-TOP

由反罗口转医疗上统

WM163 164.FAC PLAIN MEDICAL LEG FROM SHORT DOUBLE WELT

由短双罗口转平纹医疗上统

WM163\_168.FAC PLAIN MEDICAL LEG FROM SINGLE WELT

由单路口转平纹医疗上统

WM163\_190.FAC LEG WITH GRADUATIONS

修匀上统(长统袜)

WM163\_191.FAC LEG WITH GRADUATIONS

修匀上统(长统袜)

WM163\_192.FAC LEG 腿

WM163\_201.FAC END ELASTIC LEG 1F FOR TERRY 1F

结束橡筋上统开始毛圈

WM163\_210.FAC TERRY LEG 1F FROM PLAIN LEG 1F

由平纹上统转毛圈上统

WM163\_231.FAC ELASTIC BAND 1 FEED

1路橡筋

WM163\_301.FAC HEEL IN TERRY

毛圈袜跟

WM163\_302.FAC SECTION "Y" Y 跟

WM163\_303.FAC BEGIN HEEL FROM LEG IN TERRY 1F + ELAS.

由上统带毛圈+橡筋转袜跟

WM163 304.FAC BEGIN REVERSE TERRY HEEL

开始反毛圈袜跟

WM163\_305.FAC BEGIN REVERSE HEEL FROM TERRY LEG + ELAS

由毛圈上统+橡筋开始反袜跟

WM163\_311.FAC HIGH HEEL TERRY

高跟毛圈

WM163\_312.FAC HIGH HEEL TERRY + ELASTIC

高跟毛圈+橡筋

WM163\_321.FAC WIDE HEEL FROM TERRY LEG 1F

由毛圈上统转大袜跟

WM163\_323.FAC WIDE HEEL FROM TERRY LEG + ELASTIC

由毛圈上统转大袜跟+橡筋

WM163\_324.FAC BEGIN REVERSE WIDE HEEL TERRY

开始反毛圈大袜跟



WM163 325.FAC BEGIN REVERSE WIDE HEEL TERRY + ELA.

开始反毛圈大袜跟+橡筋

WM163 351.FAC BEGIN HEEL FROM PLAIN LEG 1F

由平纹上统开始袜跟

WM163 352.FAC WIDE HEEL FROM PLAIN LEG 1F

由平纹上统开始宽袜跟

WM163\_353.FAC BEGIN HEEL FROM PLAIN MEDICAL LEG

由平纹医疗上统开始袜跟

WM163\_354.FAC BEGIN REVERSE PLAIN HEEL

开始反平纹袜跟

WM163\_355.FAC BEGIN REVERSE HEEL MEDICAL

开始反医疗袜跟

WM163\_356.FAC MEDICAL WIDE HEEL

医疗袜宽袜跟

WM163 371.FAC HIGH HEEL

高跟

WM163 372.FAC HIGH HEEL MEDICAL

医疗袜高跟

WM163 374.FAC BEGIN REVERSE WIDE HEEL PLAIN

开始反平纹大袜跟

WM163\_375.FAC BEGIN REVERSE WIDE HEEL MEDICAL

开始反医疗大袜跟

WM163\_401.FAC END OF HEEL FOR FOOT IN TERRY 1F

结束袜跟开始毛圈袜底

WM163\_404.FAC END OF REVERSE HEEL TERRY

结束反毛圈袜跟

WM163\_405.FAC END OF REVERSE HEEL FOR TERRY + ELASTIC

结束反袜跟开始毛圈+橡筋

WM163\_411.FAC END OF HEEL FOR FOOT IN TERRY 1F + ELAS.

结束袜跟开始毛圈袜底+橡筋

WM163\_421.FAC END OF WIDE HEEL TERRY

结束大毛圈袜跟

WM163\_423.FAC END OF WIDE HEEL TERRY + ELA.

结束大毛圈袜跟+橡筋

WM163 424.FAC END OF REVERSE WIDE HEEL TERRY

结束反大毛圈袜跟



WM163\_425.FAC END OF REVERSE WIDE HEEL TERRY + ELA.

结束反大毛圈袜跟+橡筋

WM163\_451.FAC END OF HEEL FOR PLAIN FOOT 1F

结束袜跟开始平纹袜底

WM163 452.FAC END OF WIDE HEEL PLAIN 1F

结束宽袜跟开始平纹袜底

WM163\_453.FAC END OF HEEL AND PLAIN MEDICAL FOOT

结束袜跟开始平纹医疗袜底

WM163\_454.FAC END OF REVERSE HEEL PLAIN

结束反平纹袜跟

WM163 455.FAC END OF REVERSE HEEL MEDICAL

结束反医疗袜跟

WM163 456.FAC END OF WIDE HEEL AND PLAIN MEDICAL FOOT

结束宽袜跟开始平纹医疗袜袜底

WM163\_474.FAC END OF REVERSE WIDE HEEL PLAIN

结束反平纹宽袜跟

WM163\_475.FAC END OF REVERSE WIDE HEEL MEDICAL

结束反医疗宽袜跟

WM163\_501.FAC FOOT

脚底

WM163\_601.FAC BEGIN TOE FROM FOOT IN TERRY 1F

由袜底开始袜尖(过桥)

WM163\_651.FAC BEGIN TOE FROM PLAIN FOOT 1F

从平纹袜底开始袜尖

WM163\_652.FAC BEGIN TOE FROM MEDICAL FOOT

从医疗袜底开始袜尖

WM163\_700.FAC CIRCULAR TOE FROM FOOT IN TERRY 1F

从毛圈袜底到圆形袜尖

WM163\_701.FAC STANDARD TERRY TOE

标准毛圈脚趾头

WM163\_705.FAC TERRY STANDARD "R" TOE

标准毛圈 右脚趾头

WM163 706.FAC TERRY STANDARD "L" TOE

标准毛圈 左脚趾头

WM163 711.FAC TERRY REVERSE TOE

毛圈反的脚趾头



WM163\_715.FAC TERRY REVERSE "L" TOE

毛圈 反 左脚趾头

WM163\_716.FAC TERRY REVERSE "R" TOE

毛圈 反 右脚趾头

WM163 731.FAC TERRY TOE WITH DIAL TRANSFER AND ROSSO

哈弗针退了(021配合)毛圈盲缝

WM163\_750.FAC CIRCULAR TOE FROM PLAIN FOOT 1F

1路平纹圆形袜头(没有袜头,平板的)

WM163\_751.FAC PLAIN STANDARD TOE

平纹标准脚趾头

WM163 755.FAC PLAIN STANDARD "R" TOE

平纹标准右脚趾头

WM163 756.FAC PLAIN STANDARD "L" TOE

平纹标准左脚趾头

WM163\_761.FAC PLAIN REVERSE TOE

平纹反脚趾头

WM163\_765.FAC "L" REVERSE PLAIN TOE

平纹反 左脚趾头

WM163\_766.FAC "R" REVERSE PLAIN TOE

平纹反 右脚趾头

WM163\_771.FAC PLAIN TOE WITH DIAL TRANSFER AND ROSSO

平板袜头 来自哈弗盘转移 和罗速

WM163\_801.FAC DOUBLE WELT END SOCK FROM TERRY 1F

从1路毛圈开始双罗口结束袜子,用哈弗针扎口的下罗口毛圈

WM163\_802.FAC DOUBLE WELT END SOCK FROM TERRY+ELAS

毛圈橡筋 转移双罗口结束

WM163\_811.FAC END SOCK ROLL-TOP FROM TERRY 1F

有下罗口的针扎口

WM163\_812.FAC END SOCK ROLL-TOP FROM TERRY + ELASTIC

有下罗口有毛圈+橡筋

WM163\_851.FAC DOUBLE WELT END SOCK FROM PLAIN 1F

平板罗口结束了(有哈弗针)

WM163 852.FAC DOUBLE WELT END SOCK FROM MEDICAL

平板罗口结束自医疗袜

WM163\_861.FAC END SOCK ROLL-TOP FROM PLAIN 1F



平板转移一格一反罗口结束

WM163\_862.FAC END SOCK ROLL-TOP FROM MEDICAL

医疗袜转移一格一反罗口结束

WM163 901.FAC ROSSO FOR STANDARD PLAIN

ROSSO 来自标准平纹袜跟

WM163 902.FAC LINKING LINE FOR STANDARD PLAIN

LINKING LINE 来自标准平纹袜跟

WM163 903.FAC LINKING LINE+ROSSO FOR STANDARD PLAIN

LINKING LINE+ROSSO 来自标准平纹

WM163 904.FAC ROSSO FOR STANDARD TERRY

ROSSO 来自标准毛圈袜跟

WM163 905.FAC LINKING LINE FOR STANDARD TERRY

来自标准平纹来自标准毛圈袜跟

WM163\_906.FAC LINKING LINE+ROSSO FOR STANDARD TERRY

来自标准平纹+ROSSO 来自标准毛圈袜跟

WM163\_921.FAC ROSSO FOR REVERSE PLAIN

ROSSO 来自标准反的平纹袜跟

WM163\_922.FAC LINKING LINE FOR REVERSE PLAIN

LINKING LINE 来自反的平纹袜跟

WM163\_923.FAC LINKING LINE+ROSSO FOR REVERSE PLAIN

LINKING LINE+ROSSO 来自反的平纹袜跟

WM163\_924.FAC ROSSO FOR REVERSE TERRY

ROSSO 来自反的毛圈袜跟

WM163\_925.FAC LINKING LINE FOR REVERSE TERRY

LINKING LINE 来自反的毛圈袜跟(LINKING LINE 这个单词像是手

工对目)

WM163\_926.FAC LINKING LINE+ROSSO FOR REVERSE TERRY

LINKING LINE+ROSSO 来自反的毛圈袜跟

WM163\_950.FAC SOCK RELEASE WITHOUT TURNING DEVICE

出袜不用反裤装置

WM163\_951.FAC SOCK RELEASE FOR TURNING DEVICE AND FAN

出袜用反袜装置和风机

WM163\_952.FAC SOCK REL. TURNING DEVICE CENTRAL VACUUM

出袜用反袜装置和中央吸风

WM163\_970.FAC AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM TERRY



#### 自动标准脚趾头缝合毛圈

WM163_970_A.FAC	AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM TERRY 2
-----------------	-------------------------------------

自动标准脚趾头缝合毛圈 2

WM163 971.FAC AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM PLAIN

自动标准脚趾头缝合平纹

WM163\_971\_A.FAC AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM PLAIN 2

自动标准脚趾头缝合平纹 2

WM163 972.FAC AUTOMATIC CIRCULAR TOE SEAM

自动圆形脚趾头缝合

WM163\_972\_A.FAC AUTOMATIC CIRCULAR TOE SEAM 2

自动圆形脚趾头缝合 2

WM163\_980.FAC AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM TERRY

自动反的脚趾头缝合毛圈

WM163 980 A.FAC AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM TERRY 2

自动反的脚趾头缝合毛圈 2

WM163 981.FAC AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM PLAIN

自动反的脚趾头缝合平纹

WM163\_981\_A.FAC AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM PLAIN 2

自动反的脚趾头缝合平纹 2

WM163\_SC301.FAC HEEL SOLE LINER TERRY 1^ HALF

跟脚底船袜 毛圈 半

WM163 SC303.FAC HIGH HEEL SOLE LINER TERRY 1^ HALF

高跟脚底船袜 毛圈 半

WM163\_SC351.FAC HEEL SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

跟脚底船袜 平纹 半

WM163\_SC353.FAC HIGH HEEL SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

高跟脚底船袜 平纹1 半

WM163\_SC401.FAC HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

跟脚底船袜 平纹1 半

WM163\_SC403.FAC HIGH HEEL SOLE LINER TERRY 2^ HALF

高跟脚底船袜 毛圈 2 半

WM163\_SC451.FAC HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

跟脚底船袜 平纹 2 半

WM163\_SC453.FAC HIGH HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

高跟脚底船袜 平纹 2 半

WM163 SC501.FAC TERRY SOLE LINER WITH ELASTIC



#### 毛圈船袜具有橡筋

WM163 SC551.FAC PLAIN SOLE LINER WITH ELASTIC

平纹船袜具有橡筋

WM163 SC701.FAC TOE SOLE LINER TERRY 1^ HALF

脚趾头船袜毛圈 1 半

WM163\_SC751.FAC TOE SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

脚趾头船袜平纹1半

WM163\_SC851.FAC TOE 1^ HALF

脚趾头1半

WM163\_SC852.FAC TOE 2^ HALF

脚趾头2半

WM163\_SC854.FAC LONG TOE FOR SOLE LINER

长脚趾头来自船袜

WM163 SC901.FAC TOE SOLE LINER TERRY 2^ HALF

脚趾头船袜毛圈 2 半

WM163 SC951.FAC HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

脚趾头船袜平纹 2 半

WM163 TD101.FAC TRANSFER WITH PATTERN FOR TERRY

出袜用反袜装置和中央吸风

WM163\_TD106.FAC TRANSFER WITH PATTERN FOR ELAS.+TERRY

哈弗针转移后花型有毛圈有橡筋

WM163 TD121.FAC TRANSFER WITH PATTERN FOR ELASTIC

哈弗针转移后有橡筋花型

WM163\_TD151.FAC TRANSFER WITH PATTERN FOR PLAIN

哈弗针转移后平板

WM163\_TD161.FAC TRANSFER WITH PATTERN FOR MEDICAL

哈弗针转移后医疗袜

## 十一、 完美机器选款规则

自由插入链条时候的规则参考

START 备注: BEGIN

START\_S START\_L



SC\_L

SC\_S

START\_L 备注: Plain fabric

WM163\_001L

WM163\_002L

WM163\_004L

WM163\_005L

WM163\_006L

WM163\_007L

WM163\_009L

WM163\_008L

WM163\_003L

START\_S 备注: Sandwich terry

WM163\_001

WM163\_002

WM163\_004

WM163\_005

WM163\_006

WM163\_007

WM163\_009

WM163\_008

WM163\_003

SC\_S 备注: Sole Liner terry

WM163\_SC301

WM163\_SC303

SC\_L 备注: Sole Liner plain

WM163\_SC351

WM163\_SC353

L\_SCARICO\_STANDARD 备注: Transfer without pattern

WM163\_151

WM163\_161

L\_SCARICO\_DISEGNO 备注: Transfer with pattern

WM163\_TD151

WM163\_TD161

S\_SCARICO\_STANDARD 备注: Transfer without pattern



WM163\_101

WM163\_121

WM163\_106

WM163\_151S

S\_SCARICO\_DISEGNO 备注: Transfer with pattern

WM163\_TD101

WM163\_TD121

WM163\_TD106

WM163\_TD151S

WM163\_001 备注: DOUBLE WELT 1F BEGIN NYLON AND PATTERN

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163 001L 备注: DOUBLE WELT 1F BEGIN NYLON AND PATTERN

WM163\_032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_002 备注: DOUBLE WELT 1F WITH PICOT AND PATTERN

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_002L 备注: DOUBLE WELT 1F WITH PICOT AND PATTERN

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_003 备注: ROLL-TOP

WM163\_103

WM163\_123

WM163 133

WM163\_153S

WM163\_003L 备注: ROLL-TOP



WM163\_153

WM163\_163

WM163\_004 备注: SHORT DOUBLE WELT 1 FEED

WM163\_104

WM163\_124

WM163\_134

WM163\_154S

WM163\_004L 备注: SHORT DOUBLE WELT 1 FEED

WM163\_154

WM163\_164

WM163\_005 备注: PLAIN DOUBLE WELT ELASTIC AT END

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_005L 备注: PLAIN DOUBLE WELT ELASTIC AT END

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_006 备注: DOUBLE WELT 1 FEED

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_006L 备注: DOUBLE WELT 1 FEED

WM163\_032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062

 $L\_SCARICO\_STANDARD$ 

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_007 备注: DOUBLE WELT 1F WITH ELASTIC BEGIN

WM163 031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061



S\_SCARICO\_STANDARD S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_007L 备注: DOUBLE WELT 1F WITH ELASTIC BEGIN

WM163\_032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_008 备注: SINGLE WELT 1F

WM163\_108

WM163\_128

WM163\_138

WM163\_158S

WM163\_008L 备注: SINGLE WELT 1F

WM163\_158 WM163\_168

WM163\_009 备注: TURNED DOUBLE WELT WT PATTERN AND PICOT

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_009L 备注: TURNED DOUBLE WELT WT PATTERN AND PICOT

L\_SCARICO\_STANDARD L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163 031 备注: DOUBLE WELT WITH HEEL TERRY 1F

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_032 备注: DOUBLE WELT WITH HEEL PLAIN 1F

WM163 032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062



```
L_SCARICO_STANDARD
L_SCARICO_DISEGNO
```

WM163\_041 备注: DOUBLE WELT WITH SMALL HEEL TERRY

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_042 备注: DOUBLE WELT WITH SMALL HEEL PLAIN

WM163\_032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163 051 备注: DOUBLE WELT WITH TERRY REVERSE HEEL

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_052 备注: DOUBLE WELT WITH PLAIN REVERSE HEEL

WM163\_032

WM163\_042

WM163\_052

WM163\_062

L\_SCARICO\_STANDARD

L\_SCARICO\_DISEGNO

WM163\_061 备注: TERRY SMALL REVERSE HEEL IN WELT

WM163\_031

WM163\_041

WM163\_051

WM163\_061

S\_SCARICO\_STANDARD

S\_SCARICO\_DISEGNO



```
WM163_062 备注: PLAIN SMALL REVERSE HEEL IN WELT
WM163_032
WM163_042
WM163_052
WM163_062
L_SCARICO_STANDARD
L_SCARICO_DISEGNO
WM163 101 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR TERRY
WM163_192S
WM163_190S
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_TD101 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR TERRY
WM163_192S
WM163_190S
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_103 备注: TERRY LEG 1F FROM ROLL-TOP
WM163_190S
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
```



WM163\_301

```
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_104 备注: LEG IN TERRY 1F FROM SHORT DOUBLE WELT
WM163_190S
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_106 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR ELAS.+TERRY
WM163_192SE
WM163_191SE
WM163_303
WM163_305
WM163_323
WM163_325
WM163_312
WM163_802
WM163_812
WM163_TD106 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR ELAS.+TERRY
WM163_192SE
WM163_191SE
WM163_303
WM163_305
WM163_323
WM163 325
WM163_312
WM163_802
WM163_812
WM163_108 备注: LEG IN TERRY 1F FROM SINGLE WELT
WM163_190S
```



WM163\_304

WM163\_321

WM163\_324

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GS

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_121 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR ELASTIC

WM163\_192E WM163\_201

WM163\_TD121 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR ELASTIC

WM163\_192E WM163\_201

WM163\_123 备注: ELASTIC LEG 1F FROM ROLL-TOP

WM163\_201

WM163\_124 备注: ELASTIC LEG 1F FROM SHORT WELT 1 FEED

WM163\_201

WM163\_128 备注: ELASTIC LEG 1F FROM SINGLE WELT 1F

WM163\_201

WM163\_133 备注: TERRY LEG + ELASTIC FROM ROLL-TOP

WM163\_191SE

WM163\_303

WM163\_305

WM163\_323

WM163\_325

WM163\_312

WM163 802

WM163\_812

WM163\_134 备注: TERRY LEG 1F + EL. FROM SHORT DB WELT

WM163\_191SE

WM163 303

WM163\_305

WM163\_323

WM163\_325



WM163\_231GL

```
WM163_312
WM163_802
WM163_812
WM163_138 备注: TERRY LEG + ELASTIC FROM SINGLE WELT
WM163_191SE
WM163_303
WM163_305
WM163_323
WM163_325
WM163_312
WM163_802
WM163_812
WM163_151 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR PLAIN
WM163_192L
WM163_190L
WM163_351
WM163 352
WM163_354
WM163_374
WM163_371
WM163_501L
WM163_231GL
WM163_851
WM163_861
WM163_151S 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR PLAIN
WM163_192LS
WM163_210
WM163_231GLS
WM163_TD151 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR PLAIN
WM163_192L
WM163_190L
WM163_351
WM163_352
WM163_354
WM163_374
WM163_371
WM163_501L
```



WM163\_851 WM163\_861

WM163\_TD151S 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR PLAIN

WM163\_192LS WM163\_210

WM163\_231GLS

WM163\_153 备注: PLAIN LEG 1F FROM ROLL-TOP

WM163\_190L

WM163\_351

WM163\_352

WM163\_354

WM163\_374

WM163\_371

WM163\_501L

WM163\_231GL

WM163\_851

WM163\_861

WM163\_153S 备注: PLAIN LEG 1F FROM ROLL-TOP

WM163\_190LS

WM163\_210

WM163\_154 备注: PLAIN LEG 1F FROM SHORT WELT 1 FEED

WM163\_190L

WM163\_351

WM163\_352

WM163\_354

WM163\_374

WM163\_371

WM163\_501L

WM163\_231GL

WM163\_851

WM163\_861

WM163\_154S 备注: PLAIN LEG 1F FROM SHORT WELT 1 FEED

WM163\_190LS

WM163\_210

WM163 161 备注: TRANSFER WITHOUT PATTERN FOR MEDICAL

WM163\_192M



WM163\_862

```
WM163_353
WM163_356
WM163_355
WM163_375
WM163_372
WM163_852
WM163_862
WM163_TD161 备注: TRANSFER WITH PATTERN FOR MEDICAL
WM163_192M
WM163_353
WM163_356
WM163_355
WM163_375
WM163_372
WM163_852
WM163_862
WM163 158 备注: PLAIN LEG 1F FROM SINGLE WELT
WM163_190L
WM163_351
WM163_352
WM163_354
WM163_374
WM163_371
WM163_501L
WM163_231GL
WM163_851
WM163_861
WM163_158S 备注: PLAIN LEG 1F FROM SINGLE WELT
WM163_190LS
WM163_210
WM163_163 备注: MEDICAL LEG FROM ROLL-TOP
WM163_353
WM163_356
WM163_355
WM163_375
WM163_372
WM163_852
```



```
WM163_164 备注: PLAIN MEDICAL LEG FROM SHORT DOUBLE WELT
WM163_353
WM163_356
WM163_355
WM163_375
WM163_372
WM163_852
WM163_862
WM163_168 备注: PLAIN MEDICAL LEG FROM SINGLE WELT
WM163_353
WM163_356
WM163_355
WM163_375
WM163_372
WM163_852
WM163_862
WM163_190L 备注: LEG WITH GRADUATIONS
WM163_351
WM163_352
WM163_354
WM163_374
WM163_371
WM163_501L
WM163_231GL
WM163_851
WM163_861
WM163_190LS 备注: LEG WITH GRADUATIONS
WM163_210
WM163_231GLS
WM163_801
WM163_811
WM163_190S 备注: LEG WITH GRADUATIONS
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
```



```
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_191 备注: LEG WITH GRADUATIONS
WM163_353
WM163_356
WM163_372
WM163_852
WM163_862
WM163_191SE 备注: LEG WITH GRADUATIONS
WM163_303
WM163_305
WM163_323
WM163_325
WM163_312
WM163_802
WM163_812
WM163_192S 备注: LEG
WM163_190S
WM163_301
WM163_304
WM163_321
WM163_324
WM163_311
WM163_501
WM163_231GS
WM163_801
WM163_811
WM163_192L 备注: LEG
WM163_190L
WM163_351
WM163_352
WM163_354
WM163_374
WM163_371
WM163_501L
```

WM163\_231GL



WM163\_851 WM163\_861

WM163\_192LS 备注: LEG

WM163\_210 WM163\_231GLS

WM163\_192E 备注: LEG

WM163\_201

WM163\_192SE 备注: LEG

WM163\_191SE

WM163\_303

WM163\_305

WM163\_323

WM163\_325

WM163\_312

WM163\_802

WM163\_812

WM163\_192M 备注: LEG

WM163\_353

WM163\_356

WM163\_355

WM163\_375

WM163\_372

WM163\_852

WM163\_862

WM163\_201 备注: END ELASTIC LEG 1F ENTRANCE TERRY 1F

WM163\_190S

WM163\_301

WM163\_304

WM163\_321

WM163\_324

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GS

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_210 备注: TERRY LEG 1F FROM PLAIN LEG 1F



WM163\_301

WM163\_304

WM163\_321

WM163\_324

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GS

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_231GS 备注: ELASTIC BAND 1 FEED

WM163\_190S

WM163\_301

WM163\_304

WM163\_321

WM163\_324

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GL 备注: ELASTIC BAND 1 FEED

WM163\_190L

WM163\_351

WM163\_352

WM163\_354

WM163\_374

WM163\_371

WM163\_501L

WM163\_231GLS 备注: ELASTIC BAND 1 FEED

WM163\_210

WM163\_231PS 备注: ELASTIC BAND 1 FEED

WM163\_501

WM163\_231PL 备注: ELASTIC BAND 1 FEED

WM163\_501L

WM163\_301 备注: HEEL IN TERRY

WM163\_302

WM163\_401

WM163\_302 备注: SECTION "Y"



WM163\_401 WM163\_302

WM163\_302L 备注: SECTION "Y"

WM163\_451 WM163\_302L

WM163\_302LW 备注: SECTION "Y"

WM163\_452 WM163\_302LW

WM163\_302E 备注: SECTION "Y"

WM163\_411 WM163\_302E

WM163\_302EL 备注: SECTION "Y"

WM163\_453 WM163\_302EL

WM163\_302ELW 备注: SECTION "Y"

WM163\_456 WM163\_302ELW

WM163\_302SL 备注: SECTION "Y"

WM163\_421 WM163\_302SL

WM163\_302ESL 备注: SECTION "Y"

WM163\_423 WM163\_302ESL

WM163\_302SC 备注: SECTION "Y"

WM163\_302SC WM163\_SC451

WM163\_302SCS 备注: SECTION "Y"

WM163\_302SCS WM163\_SC403

WM163\_302SCA 备注: SECTION "Y"

WM163\_302SCA WM163\_SC453



WM163\_302SCL 备注: SECTION "Y"

WM163\_302SCL WM163\_SC852L

WM163\_302SCSS 备注: SECTION "Y"

WM163\_302SCSS WM163\_SC852

WM163\_SC301 备注: HEEL SOLE LINER TERRY 1^ HALF

WM163\_302SCS WM163\_SC401

WM163\_SC303 备注: HIGH HEEL SOLE LINER TERRY 1^ HALF

WM163\_302SCS WM163\_SC403

WM163\_SC351 备注: HEEL SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

WM163\_302SC WM163\_SC451

WM163\_SC353 备注: HIGH HEEL SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

WM163\_302SCA WM163\_SC453

WM163\_303 备注: BEGIN HEEL FROM LEG IN TERRY 1F + ELAS.

WM163\_302E WM163\_411

WM163\_304 备注: BEGIN REVERSE TERRY HEEL

WM163\_308S WM163\_404

WM163\_305 备注: BEGIN REVERSE HEEL FROM TERRY LEG + ELASTIC

WM163\_308SE WM163\_405

WM163\_308L 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_454 WM163\_308L

WM163\_308LW 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL



WM163\_474 WM163\_308LW

WM163\_308EL 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_455 WM163\_308EL

WM163\_308S 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_404 WM163\_308S

WM163\_308SE 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_405 WM163\_308SE

WM163\_308SW 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_424 WM163\_308SW

WM163\_308SWR 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_425 WM163\_308SWR

WM163\_308MW 备注: SECTION "Y" REVERSE HEEL

WM163\_475 WM163\_308MW

WM163\_311 备注: HIGH HEEL TERRY

WM163\_302 WM163\_401

WM163\_312 备注: HIGH HEEL TERRY + ELASTIC

WM163\_302E WM163\_411

WM163\_321 备注: WIDE HEEL FROM TERRY LEG 1F

WM163\_302SL WM163\_421

WM163\_323 备注: WIDE HEEL FROM TERRY LEG + ELASTIC

WM163\_302ESL WM163\_423



WM163\_324 备注: BEGIN REVERSE WIDE HEEL TERRY

WM163\_308SW WM163\_424

WM163\_325 备注: BEGIN REVERSE WIDE HEEL TERRY + ELA.

WM163\_308SWR WM163\_425

WM163\_352 备注: WIDE HEEL FROM PLAIN LEG 1F

WM163\_302LW WM163\_452

WM163\_353 备注: BEGIN HEEL FROM PLAIN MEDICAL LEG

WM163\_302EL WM163\_453

WM163\_351 备注: BEGIN HEEL FROM PLAIN LEG 1F

WM163\_302L WM163\_451

WM163\_354 备注: BEGIN REVERSE PLAIN HEEL

WM163\_308L WM163\_454

WM163\_355 备注: BEGIN REVERSE HEEL MEDICAL

WM163\_308EL WM163\_455

WM163\_356 备注: MEDICAL WIDE HEEL

WM163\_302ELW WM163\_456

WM163\_371 备注: HIGH HEEL

WM163\_302L WM163\_451

WM163\_372 备注: HIGH HEEL MEDICAL

WM163\_302EL WM163\_453

WM163\_374 备注: BEGIN REVERSE WIDE HEEL PLAIN



WM163\_308LW WM163\_474

WM163\_375 备注: BEGIN REVERSE WIDE HEEL MEDICAL

WM163\_308MW WM163\_475

WM163\_401 备注: END OF HEEL FOR FOOT IN TERRY 1F

WM163\_501

WM163\_SC401 备注: HEEL SOLE LINER TERRY 2^ HALF

WM163\_SC501 WM163\_SC701

WM163\_SC403 备注: HIGH HEEL SOLE LINER TERRY 2^ HALF

WM163\_SC501 WM163\_SC701

WM163 404 备注: END OF REVERSE HEEL TERRY

WM163\_190S

WM163\_301

WM163\_321

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GS

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_405 备注: END OF REVERSE HEEL FOR TERRY + ELASTIC

WM163\_191SE

WM163\_303

WM163\_323

WM163\_312

WM163 802

WM163\_812

WM163\_411 备注: END OF HEEL FOR FOOT IN TERRY 1F + ELAS.

WM163\_501

WM163 601

WM163\_421 备注: END OF WIDE HEEL TERRY



WM163\_423 备注: END OF WIDE HEEL TERRY + ELA.

WM163\_501

WM163\_601

WM163\_424 备注: END OF REVERSE WIDE HEEL TERRY

WM163\_190S

WM163\_301

WM163\_321

WM163\_311

WM163\_501

WM163\_231GS

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_425 备注: END OF REVERSE WIDE HEEL TERRY + ELA.

WM163\_191SE

WM163\_303

WM163 323

WM163\_312

WM163\_802

WM163\_812

WM163\_801

WM163\_811

WM163\_SC451 备注: HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

WM163\_SC551

WM163\_SC751

WM163\_451 备注: END OF HEEL FOR PLAIN FOOT 1F

WM163\_501L

WM163\_452 备注: END OF WIDE HEEL PLAIN 1F

WM163\_501L

WM163\_453 备注: END OF HEEL AND PLAIN MEDICAL FOOT

WM163\_501L WM163\_651

WM163\_SC453 备注: HIGH HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

WM163\_SC551

WM163\_SC751



```
WM163_454 备注: END OF REVERSE HEEL PLAIN
WM163_190L
WM163_351
WM163_371
WM163_501L
WM163_231GL
WM163_851
WM163_861
WM163_455 备注: END OF REVERSE HEEL MEDICAL
WM163_191
WM163_353
WM163_356
WM163_372
WM163_501L
WM163_652
WM163_852
WM163_862
WM163 456 备注: END OF WIDE HEEL AND PLAIN MEDICAL FOOT
WM163_501L
WM163_651
WM163_474 备注: END OF REVERSE WIDE HEEL PLAIN
WM163_190L
WM163_351
WM163_371
WM163_501L
WM163_231GL
WM163_851
WM163_861
WM163_475 备注: END OF REVERSE WIDE HEEL MEDICAL
WM163_191
WM163_353
WM163_356
WM163_372
WM163_501L
WM163_652
WM163_852
WM163_862
```



WM163\_751 WM163\_755

WM163\_SC501 备注: TERRY SOLE LINER WITH ELASTIC WM163\_501 WM163\_501 备注: FOOT WM163\_601 WM163\_231PS WM163\_801 WM163\_811 3D\_S WM163\_501L 备注: FOOT WM163\_651 WM163\_231PL WM163\_851 WM163\_861 3D\_L WM163\_SC551 备注: FOOT FROM HEEL SOLE LINER PLAIN WM163\_501L WM163\_601 备注: BEGIN TOE FROM FOOT IN TERRY 1F WM163\_701 WM163\_705 WM163\_706 WM163\_711 WM163\_715 WM163\_716 WM163\_700 WM163\_651 备注: BEGIN TOE FROM PLAIN FOOT 1F WM163\_751 WM163\_755 WM163\_756 WM163 761 WM163\_765 WM163\_766 WM163\_750 WM163\_652 备注: BEGIN TOE FROM MEDICAL FOOT



WM163\_756

WM163\_761

WM163\_765

WM163\_766

WM163\_750

WM163\_700 备注: CIRCULAR TOE FROM FOOT IN TERRY 1F

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_SC701 备注: TOE FOR TERRY SOLE LINER

WM163\_SC851

WM163\_SC854

WM163\_701 备注: STANDARD TERRY TOE

WM163\_904

WM163\_905

WM163\_906

WM163\_970

WM163\_970\_A

WM163\_705 备注: TERRY STANDARD "R" TOE

WM163\_904

WM163\_905

WM163\_906

WM163\_970

WM163\_970\_A

WM163\_706 备注: TERRY STANDARD "L" TOE

WM163\_904

WM163\_905

WM163\_906

WM163 970

WM163\_970\_A

WM163\_711 备注: TERRY REVERSE TOE

WM163\_924

WM163\_925

WM163\_926



## WM163\_980\_A

WM163\_715 备注: L REVERSE TERRY TOE

WM163\_924

WM163\_925

WM163\_926

WM163\_980

WM163\_980\_A

WM163\_716 备注: R REVERSE TERRY TOE

WM163\_924

WM163\_925

WM163\_926

WM163\_980

WM163\_980\_A

WM163\_750 备注: CIRCULAR TOE FROM PLAIN FOOT 1F

WM163\_950

WM163 951

WM163\_952

WM163\_972

WM163\_972\_A

WM163\_751 备注: PLAIN STANDARD TOE

WM163\_901

WM163\_902

WM163\_903

WM163\_971

WM163\_971\_A

WM163\_SC751 备注: TOE SOLE LINER PLAIN 1^ HALF

WM163\_SC851L

WM163\_SC854L

WM163\_755 备注: PLAIN STANDARD "R" TOE

WM163\_901

WM163\_902

WM163\_903

WM163 971

WM163\_971\_A

WM163\_756 备注: PLAIN STANDARD "L" TOE



WM163\_901

WM163\_902

WM163\_903

WM163\_971

WM163\_971\_A

WM163\_765 备注: L REVERSE PLAIN TOE

WM163\_921

WM163\_922

WM163\_923

WM163\_981

WM163\_981\_A

WM163\_766 备注: R REVERSE PLAIN TOE

WM163\_921

WM163\_922

WM163\_923

WM163\_981

WM163\_981\_A

WM163\_761 备注: PLAIN REVERSE TOE

WM163\_921

WM163\_922

WM163\_923

WM163\_981

WM163\_981\_A

WM163\_801 备注: DOUBLE WELT END SOCK FROM TERRY 1F

END

WM163\_802 备注: DOUBLE WELT END SOCK FROM TERRY+ELAS

END

WM163\_811 备注: END SOCK ROLL-TOP FROM TERRY 1F

END

WM163\_812 备注: END SOCK ROLL-TOP FROM TERRY + ELASTIC

END

WM163\_SC851 备注: TOE 1^ HALF

WM163\_302SCSS

WM163\_SC852



WM163\_SC851L 备注: TOE 1^ HALF

WM163\_302SCL WM163\_SC852L

WM163\_SC852 备注: TOE 2^ HALF

WM163\_SC901

WM163\_SC852L 备注: TOE 2^ HALF

WM163\_SC951

WM163\_SC854 备注: LONG TOE FOR SOLE LINER

WM163\_SC901

WM163\_SC854L 备注: LONG TOE FOR SOLE LINER

WM163\_SC951

WM163\_851 备注: DOUBLE WELT END SOCK FROM PLAIN 1F

END

WM163\_852 备注: DOUBLE WELT END SOCK FROM MEDICAL

END

WM163\_861 备注: END SOCK ROLL-TOP FROM PLAIN 1F

END

WM163\_862 备注: END SOCK ROLL-TOP FROM MEDICAL

END

WM163\_SC901 备注: HEEL SOLE LINER TERRY 2^ HALF

**END** 

WM163\_SC951 备注: HEEL SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

END

WM163\_901 备注: ROSSO FOR STANDARD PLAIN

WM163\_950 WM163\_951 WM163\_952

WM163 902 备注: LINKING LINE FOR STANDARD PLAIN



WM163\_951

WM163\_952

WM163 903 备注: LINKING LINE+ROSSO FOR STANDARD PLAIN

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_904 备注: ROSSO FOR STANDARD TERRY

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163 905 备注: LINKING LINE FOR STANDARD TERRY

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163 906 备注: LINKING LINE+ROSSO FOR STANDARD TERRY

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_921 备注: ROSSO FOR REVERSE PLAIN

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_922 备注: LINKING LINE FOR REVERSE PLAIN

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_923 备注: LINKING LINE+ROSSO FOR REVERSE PLAIN

WM163 950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_924 备注: ROSSO FOR REVERSE TERRY

WM163\_950

WM163\_951



WM163\_925 备注: LINKING LINE FOR REVERSE TERRY

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

WM163\_926 备注: LINKING LINE+ROSSO FOR REVERSE TERRY

WM163\_950

WM163\_951

WM163\_952

3D\_S 备注: 3D Automatic seaming in terry

3D\_WM163MC904

3D\_WM163MC905

3D\_WM163MC906

3D\_WM163MC970

3D\_WM163MC970\_A

3D\_WM163MC980

3D\_WM163MC980\_A

3D\_L 备注: 3D Automatic seaming in plain

3D\_WM163MC901

3D\_WM163MC902

3D\_WM163MC903

3D\_WM163MC971

3D\_WM163MC971\_A

3D\_WM163MC981

3D\_WM163MC981\_A

WM163 950 备注: SOCK RELEASE WITHOUT TURNING DEVICE

END

WM163\_951 备注: SOCK RELEASE FOR TURNING DEVICE AND FAN

END

WM163\_SC952 备注: TOE SOLE LINER PLAIN 2^ HALF

END

WM163\_952 备注: SOCK REL. TURNING DEVICE CENTRAL VACUUM

END

WM163 970 备注: AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM TERRY



**END** 

WM163\_970\_A 备注: AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM TERRY 2

END

WM163\_971 备注: AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM PLAIN

END

WM163\_971\_A 备注: AUTOMATIC STANDARD TOE SEAM PLAIN 2

END

WM163\_972 备注: AUTOMATIC CIRCULAR TOE SEAM

END

WM163\_972\_A 备注: AUTOMATIC CIRCULAR TOE SEAM 2

END

WM163\_980 备注: AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM TERRY

END

WM163\_980\_A 备注: AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM TERRY 2

END

WM163\_981 备注: AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM PLAIN

END

WM163\_981\_A 备注: AUTOMATIC REVERSE TOE SEAM PLAIN 2

END

3D\_WM163MC901 备注: 3D END FOR ROSSO PLAIN FABRIC

END

3D\_WM163MC902 备注: 3D END FOR LINKING PLAIN FABRIC

END

3D\_WM163MC903 备注: 3D END FOR LINKING+ROSSO PLAIN FABRIC

END

3D\_WM163MC904 备注: 3D END FOR ROSSO TERRY

END

3D WM163MC905 备注: 3D END FOR LINKING TERRY



**END** 

3D\_WM163MC906 备注: 3D END FOR LINKING+ROSSO TERRY

END

3D\_WM163MC970 备注: 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING TERRY

END

3D\_WM163MC970\_A 备注: 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING TERRY 2

END

3D\_WM163MC971 备注: 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING PLAIN

END

3D\_WM163MC971\_A 备注: 3D END AUTOM.STANDARD SEAMING PLAIN 2

END

3D\_WM163MC980 备注: 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING TERRY

END

3D\_WM163MC980\_A 备注: 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING TERRY 2

**END** 

3D\_WM163MC981 备注: 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING PLAIN

END

3D\_WM163MC981\_A 备注: 3D END AUTOM.REVERSE SEAMING PLAIN 2

END

END 备注: END OF SOCK

CONFERMA

CONFERMA 备注: Press ENTER to confirm



## 十二、 YOYO 和 PLUS

YOYO 有三个部分,分别是


## YOYO 第一部分:

Grams YOYO - Reset machine
Grams YOYO - Zeroing machine
Yarn parameter for YOYO motors

以上属于默认初始的一些设置,按原料选择即可

## YOYO 第二部分:

YOYO 功能信号



Parameter:参数

0= Parameter YOYO yarn weight variation

重量变化参数

1= Parameter Direction management YOYO

方向管理参数



2= Parameter BROKEN YARN YOYO

断纱报警参数 (棉袜机)

3= Parameter SUPER POWER

(未知)

#### Motor:

马达对应的号码

#### Action:

+: 开启 -: 关闭

#### Variation:

克重参数的百分比变化

#### Direction:

方向 0= 正转; 1= 反转

#### Step:

1 round= 4 step

一个圆等于 4 个步骤


最小填入0 ——最多80步骤


### Rpm:

速度的 4% - 100%

## YOYO 第三部分:

马达







I 部段开始

F部段结束

1 Gr. 克重一号马达1 dec.一号马达零点几克重马达2 Gr. 克重一号马达2 dec.一号马达零点几克重马达3 Gr. 克重一号马达3 dec.一号马达零点几克重马达

.....

# PLUS 第一部分:


	Step	Degre	Туре	Status	
	39+				
	40+				
	41*	100	+ <u>-</u>	$\square$	[261] Lycra binder position A 裸氨位置A整体上下
		200	+ ***	abla	[262] Lycra binder position B 裸氨位置B夹子打开
	42*	220	‡ ∰ •		[262] Lycra binder position B 裸氨位置B夹子打开
		320	<del>*</del>		[261] Lycra binder position A 裸氨位置A整体上下
		340	्टू इड़े-		[156] Enable Lycra motor 2 氨纶马达2 启动
	43+				
	44+				

插入功能功能和信号 包括夹子打开 马达启动 等

# PLUS 第二部分:

马达部分





区域和起始位置速度