# LONATI GROUP

### 11/07/2012



### USB 笔式驱动器创建:

以下是升级XQ型机器-SK2009/2014模特删

#### 材料

- USB笔式驱动器,最小4G(或更大)
- WIN32磁盘成像仪软件
- USB笔式启动图形
- 机器软件升级文件
- Windows XP (service Pack 3) 或Windows 7操作系统

## 处理

- 在计算机USB插口插入笔式驱动
- 启动WIN32磁盘成像软件应用程序
- 上传图形文件,建立USB**笔式**驱动器
- **复制机器升**级文件到笔式驱动器的升级文件包"UPDATE"(升级)下
- **在关机状**态下,在USB插口插入笔式驱动
- **开机并等待升**级完成

\_

#### 注意

■ 详细指导如下所述

#### USB 4GB

注意:启动USB笔式驱动器建立过程中,显示LONATI机器软件的升级工具图形




# 启动USB图形工具应用程序

注意:以"Adminstrator"(管理员)的身份,启动程序


击这个图标激活程序




如果出现这个错误提示,表示没有问题可以继续操作



...点击OK, 启动程序



将笔式驱动器插入电脑并选择文件 🖹





查找文件包,上传带有.IMG的USB根目录的文件。

注意:由于.IMG文件的大小是4G,在 传送时是以压缩文件存在。要处理需要先解压缩

选择"Write (写入)",并等待文件完成写入操作

