市域铁路 CTCS2+ATO 列控系统 LTE 应用接口系统 接口协议 (V1.5)

北京六捷科技有限公司 2023 年 06 月

文档历史

版本	日期	作者	注释
1.0	2022-02-18	北京六捷	初稿
1.1	2022-04-20	北京六捷	修改 5.1.4.1 无线车次号校核信息帧, 表 4 说明,明确 TAX 箱数据中多字节字 段使用低字节在前的方式填写
1.2	2022-04-21	北京六捷	修改 5.1.4.4 调度命令确认信息帧,表 6 命令字段取值
1.3	2023-04-16	北京六捷	根据卡斯柯建议修改: 修改 5.1.4.1 无线车次号校核信息帧,将"7位车次号"修改为"9位车次号"修改为"9位车次号";扩充 Cell ID 字段长度,从1个字节改为2个字节; 修改 5.1.4.3 调度命令信息帧和5.1.4.4 调度命令确认信息帧,扩充车次号字段长度,从7个字节改为9个字节
1.4	2023-05-09	北京六捷	根据卡斯柯建议修改: 修改 5.1.4.3 调度命令信息帧,功能码 增加"11H 调车作业通知单"
1.5	2023-06-16	北京六捷	修改3业务功能3)条,增加"调车作业通知单"; 修改4通信方式1)条,将CIR监听UDP端口从20000修改为42000; LTE应用接口系统监听UDP端口从20001修改为42001; 修改5.1.1基本帧格式,说明f),明确多字节字段所采用的高低字节序格式;修改5.1.4.1无线车次号校核信息帧,表4,明确多字节字段所采用的高低字节序格式,明确经纬度字段格式,增加表后注释和字段填写示例; 修改5.1.4.3调度命令信息帧,表5,增加表后注释和字段填写示例;

目 录

1	系统结构	4
2	连接方式	4
	业务功能	
4	通信方式	6
5	通信协议	
	5.1 LTE 应用接口系统与 CIR 之间	6
	5.1.1 基本帧格式	
	5.1.2 端口代码分配	7
	5.1.3 业务类型代码分配	7
	5.1.4 信息帧格式	7
	5.2 LTE 应用接口系统与 CTC 通信服务器之间	13
	5.2.1 基本帧格式	13
	5.2.2 帧类型定义	
	5.2.3 活动性检测方式	14
	5.2.4 信息帧格式	14
6	参考标准	15

1 系统结构

LTE 应用接口系统是车载 CIR 设备与地面行车控制系统 CTC 之间的信息交换桥梁,负责在 LTE 网络环境下提供协议转换和存储转发功能,实现两者之间的信息交互。

LTE 网络环境下的系统结构示意图如图 1 所示:




图 1 LTE 应用接口系统所处网络环境示意图

2 连接方式

LTE 应用接口系统由 2 台应用服务器、2 台网络交换机、2 台防火墙构成,均采用 1+1 冗余热备方式配置。设备连接示意图如图 2 所示:




图 2 设备连接示意图

3 业务功能

LTE 应用接口系统承担转发的业务信息包括:

- 1) 无线车次号校核信息 单向将 CIR 发送的无线车次号校核信息转发给 CTC 通信服务器;
- 列车启动和停稳信息
 单向将 CIR 发送的列车启动和停稳信息转发给 CTC 通信服务器;
- 3) 调度命令信息及确认信息

将 CTC 系统通过 CTC 通信服务器下发的调度命令信息(包括调度命令、列车进路预告和调车作业通知单等)向 CIR 发送,并将 CIR 返回的自动确认信息和手动签收信息转发给 CTC 通信服务器。

4 通信方式

- 1) CIR 与 LTE 应用接口系统交互数据时,传输层采用 UDP 协议,网络层采用 IP 协议。CIR 监听 UDP 42000 端口; LTE 应用接口系统监听 UDP 42001 端口。
- 2) LTE 应用接口系统与 CTC 通信服务器交互数据时,传输层采用 TCP 协议,网络层采用 IP 协议。LTE 应用接口系统为 TCP 服务端,监听 TCP 20002 端口; CTC 通信服务器为 TCP 客户端。

5 通信协议

5.1 LTE 应用接口系统与 CIR 之间

5.1.1 基本帧格式

序号 10 | 11 12 13 帧 帧 信息源端口 源通信 源通信 目的端目的通信目的通 业务 数 CRC 帧 命 格式 起始 | 长度 代码 地址长度 地址 口代码 地址长度 信地址 类型 据 校验 结束 字节 1 N3 2 1 1 内容 1002H 见表 2 对应 IP 见表 2 对应 IP 见表 3 1003H

表 1 基本帧格式

说明:

- a) 以 DLE(10H)、STX(02H)作为帧起始字段,以 DLE(10H)、TX(03H)作为帧结束字段。
- b) 为避免在信息字段中出现 DLE 而影响数据的正确接收,数据发送方在发送数据前检查信息字段中是否出现 DLE,如果信息字段中出现 DLE 字符,则在此 DLE 字符后再加一 DLE 字符。数据接收方如果连续收到两个 DLE 字符,表明此 DLE 是数据信息,而不是控制转义字符,去掉一个 DLE 即可。进行 DLE 变换的字段从"信息长度"到"CRC 校验"。
- c) CRC 校验码生成多项式为: G(X)=X¹⁶+X¹²+X⁵+1。校验内容为从"信息长度"到"数据"的全部内容。
- d) "信息长度"表示从"源端口代码"开始到"CRC校验"结束的字节数。
- e) "源通信地址"和"目的通信地址"分别是数据发端和收端设备的 IP 地址。

- f) 基本帧格式中的"信息长度"、"源通信地址"、"目的通信地址"和"CRC 校验"多字节字段采用高字节序,即高位在前。如,信息长度为 158 字节,对应二进制为9EH,则信息帧的"信息长度"字段应填入"00 9E"。
 - 基本帧格式中的"数据"字段,其中的多字节字段所采用的高低字节序格式请见对应信息帧格式定义。
- g) "命令"用于标识同一承载业务的不同类型数据帧。F0H~FFH 用于系统控制,"00H" 用于发送广播信息(接收方不需要应答)。
- h) 每帧"数据"字段的长度不大于 700 字节。超过 700 字节由应用系统负责分包发送。

5.1.2 端口代码分配

 序号
 端口名称
 端口代码

 1
 CIR
 01H

 2
 LTE 应用接口系统
 27H

 3
 预留
 其他端口

表 2 端口代码分配表

5.1.3 业务类型代码分配

序号	业务种类	业务类型代码	业务类型
		05H	列车无线车次号校核信息
1	CTC/TDCS 业务	06H	调度命令信息
		07H	列车停稳/启动信息
2	库检业务	13H	CIR 出入库检测信息
3		其它	预留

表 3 业务类型代码分配表

5.1.4 信息帧格式

5.1.4.1 无线车次号校核信息帧

表 4	无线车次号校核信息帧格式
12 4	儿线干扒了似你同心恻怕凶

序号	字段	字节数	备注
1	帧起始	2	1002Н
2	信息长度	2	
3	源端口代码	1	01H

序号	字段	字节数	备注
4	源通信地址长度	1	04H
5	源通信地址	4	CIR IP 地址
6	目的端口代码	1	27Н
7	目的通信地址长度	1	04Н
8	目的通信地址	4	LTE 应用接口系统 IP 地址
0	业务类型	1	05H: 车次号信息
9	业分头生	1	07H: 列车启动和停稳信息
			02H: 列车停稳信息
10	命令	1	03H: 列车启动信息
			21H: 车次号信息
11	本板地址	1	指通讯记录单元的地址,38H
12	特征码	1	无定义,暂填0
13	标志	1	新协议标志: 67H
14	版本号	1	软件版本
15	保留	1	
16	车站号	1	车站号扩充字节,暂填0
17	 车次种类标识符	4	9位车次号标识符,1~4位字母,不足4位前
1.			面用空格(20H)补齐
18	司机号	1	司机号扩充字节
19	副司机号	1	副司机号扩充字节
20	保留	2	
21	机车型号	1	机车型号扩充字节,b0 作为机车型号的扩充
			位,b1-b7 预留
22	实际交路号	1	
23	保留	11	
24	本/补、客/货	1	D0: 0/1=货/客, D1: 0/1=本务/补机
25	 车次数字部分	3	9位车次号数字部分,取值1~99999,低位在
	1 9 (29) 4 111 74		前
26	检查和1	1	为序号 11 至序号 25 字段的所有字节累加和
		-	的二进制补码
27	本板地址	1	指通讯记录单元的地址,定为39H
00	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		高4位为3表上次接收成功,为C表上次接
28	特征码	1	收失败,为其它说明本串数据通讯过程中受
			干扰,应作无效数据处理。低四位暂为"0"
			指将与通讯记录单元通讯的检测单元代号。
00	松洞花二 加口	4	定为 01-轨道检测, 02-弓网检测, 03-TMIS,
29	检测单元代号	1	04-DMIS, 05-列控通讯, 06-语音录音, 07-
			知温报警,08-鸣笛检查,09-预留给备用单 二
	年、月、日、时、		元 b5~b0: 秒, b11~b6: 分, b16~b12: 时,
30	一 年、月、口、时、 分、秒	4	b21~b17: 日, b25~b22: 月, b26~b31:
	カ・ゼ		D21~D17: 日,D25~D22: 月,D20~D31:

序号	字段	字节数	备注
			年,低位在前
31	实速	3	b9~b0: 实速, b19~b10: 预留, 低位在前
32	机车信号	1	b4=0/1>单灯/多灯 b3~b0:00无灯,01绿,02黄,03 双黄,04红黄,05红,06白,07绿 黄,08黄2
33	机车工况	1	b0零位,b1向后,b2向前,b3制动, b4牵引
34	信号机编号	2	
35	信号机种类	1	b2~b0: 02出站, 03进站, 04通过, 05预告, 06容许, 其他暂未定义
36	公里标	3	b23: 符号位(0表示正,1表示负),b22: 保留,b21~b0: 公里标绝对值,无效时填入 0xFFFFFF。
37	总重	2	
38	计长	2	
39	辆数	1	
40	本/补、客/货	1	b0=0/1 货/客; b1=0/1 本/补; b6车次数字部分的最高位,注: 只对 5 位 车次有效。
41	车次	2	车次数字部分;注:只对5位车次有效
42	区段号(交路号)	1	
43	车站号	1	
44	司机号	2	
45	副司机号	2	
46	机车号	2	低位在前
47	机车型号	1	
48	列车管压力	2	b9b0: 管压(单位: KPa), b15b10: 预 留
49	装置状态	1	b0: 1/0-降级/监控; b2: 1/0-调车/非调车
50	保留	1	
51	检查和 2	1	为序号 27 至序号 50 字段的所有字节累加和 的二进制补码
52	线路名称代码	2	二进制,范围 $1^{\sim}65534$, 0 和 65535 为无效, 高位在前
53	发送总次数	2	发送列车启动、列车停稳信息时,为 CIR 上电后发送列车启动、列车停稳信息的总次数;发送车次号信息时,为 CIR 上电后发送车次号信息的总次数。二进制,范围 1~65534,0 和 65535 为无效,高位在前。
54	向当前 LTE 应用接口系统发送总次数	2	发送列车启动、列车停稳信息时,为 CIR 向 当前 LTE 应用接口系统发送列车启动、列车

序号	字段	字节数	备注
			停稳信息的总次数;发送车次号信息时,为
			CIR 向当前 LTE 应用接口系统发送车次号信
			息的总次数。二进制,范围 1~65534,0 和
			65535 为无效, 高位在前。在目标 IP 地址变
			化时,该字段从1开始重新计数。
			发送列车启动、列车停稳信息时,为CIR发
			送当前车次号的列车启动、列车停稳信息的
	业 岩 左 海 口 华 		总次数;发送车次号信息时,为CIR发送当
55	当前车次号发送总次数	2	前车次号的车次号信息的总次数。二进制,
	八级		范围 1~65534,0 和 65535 为无效,高位在前。
			当 CIR 的车次号变化时,该字段从1开始重
			新计数。
56	预留	2	暂时填入 FFH
57	CTC 专用域	32	
58	预留	1	
59	跟踪区 ID	3	CIR 当前所在 LTE 小区的跟踪区 ID, 采用十
09	EKEN (A. 1D	J	六进制,高位在前
60	小区 ID	2	CIR 当前所在 LTE 小区的小区 ID, 采用十六
00	71K ID	2	进制,高位在前
61	定位状态	1	A-卫星定位信息可用;
01	是世 似恋	1	V-卫星定位信息不可用
			当前所处位置的地理经度(压缩 BCD 编码),
62	当前位置经度	5	低三个字节表示"分",高两个字节表示"度",
			无卫星定位系统时填入 FFFFFFFFFH
			当前所处位置的地理纬度(压缩 BCD 编码),
63	当前位置纬度	4	低三个字节表示"分",高两个字节表示"度",
			无卫星定位系统时填入 FFFFFFFH
64	当前时间	6	年月日时分秒(压缩 BCD 编码)
65	CRC 校验	2	CRC 检验
66	帧结束	2	1003Н

- 注 1: 跟踪区 ID 和小区 ID 字段用于传送 L 网小区信息,即 20bit TAC ID + 8bit Cell ID,为今后扩展考虑,小区 ID 字段定义为 2 个字节。
- 注 2: 上述字段如果无有效值,应填入 FFH。
- 注 3: 参照《TB/T 3325-2013 列车无线车次号校核信息传送系统》规范,字段 11 至字段 51 为 TAX 输出的列车运行数据,其中的多字节字段采用低字节序格式,即低位在前。如字段 25 (车次数字部分),共 3 个字节,如果车次数字部分为 1,对应二进制为 01H,则该字段应填入"01 00 00"。

其他字段中的多字节字段采用高字节序格式, 即高位在前。

注 4: 字段 17 (车次种类标识符), 共 4 个字节, 格式要求"不足 4 位前面用空格 (20H) 补齐", 如"G"开头车次(G 对应 ASCII 码为 47H), 该字段应填入"20 20 20 47"。

5.1.4.2 列车启动和停稳信息帧

参见表 4 无线车次号校核信息帧格式。

5.1.4.3 调度命令信息帧

表 5 调度命令信息帧格式

序号	字段	字节数	备注
1	帧起始	2	1002Н
2	信息长度	2	
3	源端口代码	1	27Н
4	源通信地址长度	1	04H
5	源通信地址	4	LTE 应用接口系统 IP 地址
6	目的端口代码	1	01H
7	目的通信地址长度	1	04H
8	目的通信地址	4	CIR IP地址
9	业务类型	1	06H: 调度命令信息
10	命令	1	20H: 调度命令信息
			01H: 调度命令
1.1	T-1-44.TT	1	07H: 列车进路预告信息
11	功能码	1	11H: 调车作业通知单
			20H: 出入库检测
12	年、月、日	3	压缩 BCD 码,顺序发送。命令发布时间
13	时、分、秒	3	压缩 BCD 码,顺序发送。命令发布时间
14	时、分、秒	3	压缩 BCD 码,顺序发送。命令发送时间
1.5	大場只	9	ASCII 码,顺序发送。不足9位时后面用空
15	车次号	9	格(20H)补齐
1.6	 扣 左 口.	8	ASCII 码,顺序发送。机车类型代码 3 位,
16	机车号 	8	机车编号5位,不足5位高位填0补齐
17	发令处所编号	1	低字节
18	调度命令信息编号	6	ASCII 码,顺序发送。不足6位时后面用空
10	例 文 印 マ 日 心 珊 ラ	0	格 (20H) 补齐
19	发令人姓名	8	区位码
20	命令状态	1	
21	发令处所编号	1	高字节
22	预留	4	
22		1	表示一个完整调度命令信息被拆分的包数;
23	总包数		LTE 模式下最多两包
24	本包号	1	表示该包在总包中的序号

序号	字段	字节数	备注
25	调度命令信息正文	N	凭证名称+0DH+0AH+发令处所名称+0DH+0AH+ 正文(区位码和 ASCII 码), N 不大于 600
26	CRC 校验	2	CRC 检验
27	帧结束	2	1003Н

- 注 1: 字段 16 (机车号), 共 8 个字节。机车号为 8 位数字,由两部分组成,前 3 位是机车型号 (对应 5.1.4.1 无线车次号校核信息帧的字段 21 和字段 47),后 5 位是机车编号 (对应 5.1.4.1 无线车次号校核信息帧的字段 46)。如和谐 3D 机车,机车型号是 232,机车编号从 1 开始编号,第一辆机车的机车号为 23200001,中间连续 4 个数字 0 为机车编号不足 5 位时填充的内容,对应该字段应填入"32 33 32 30 30 30 30 31"。
- 注 2: 参照《TB/T 3231-2010 GSM-R 数字移动通信系统应用业务调度命令信息无线传送系统》 规范,字段 25 (调度命令信息正文) 最大长度不大于 600 字节,超过该长度限制的调度命令由 CTC 系统分包发送,每包不超过 600 字节,最多分 2 包。

5.1.4.4 调度命令确认信息帧

表 6 调度命令确认信息帧格式

序号	字段	字节数	备注
1	帧起始	2	1002Н
2	信息长度	2	
3	源端口代码	1	01Н
4	源通信地址长度	1	04Н
5	源通信地址	4	CIR IP 地址
6	目的端口代码	1	27Н
7	目的通信地址长度	1	04Н
8	目的通信地址	4	LTE 应用接口系统 IP 地址
9	业务类型	1	06H: 调度命令信息
10	命令	1	51H: 调度命令确认信息
11	信息名称	1	80H: 向出入库检测设备发送出入库检测请求 命令 81H: 对调度命令信息的自动确认信息 82H: 对调度命令信息的手动签收信息
12	功能码	1	定义同表 5
13	年、月、日	3	压缩 BCD 码,顺序发送
14	时、分、秒	3	压缩 BCD 码,顺序发送
15	车次号	9	ASCII 码,顺序发送
16	机车号	8	ASCII 码,顺序发送
17	发令处所编号	1	低字节
18	调度命令信息编号	6	ASCII 码,顺序发送
19	签收地点公里标	3	二进制编码,单位为"米",低位在前(即,低字节在前,高字节在后)。 bit23:公里标符号位,0表示正,1表示负;

序号	字段	字节数	备注
			bit22: 0表示递减,1表示递增;
			bit21~0: 公里标绝对值。
			该字段为 9999999 米时表示 CIR 处于编组站
			状态,不作为负公里标处理; 当无公里标信
			息或公里标信息无效时, CIR 自动填入
			FFFFFH.
	然此地上刀目与 总		压缩 BCD 码,低三个字节表示"分",高两个
20	签收地点卫星定位 系统经度	5	字节表示"度",无卫星定位系统时填入
			FFFFFFFFFH
	然此业上 卫目 <i>户上</i>		压缩 BCD 码,低三个字节表示"分",高两个
21	签收地点卫星定位 系统纬度	4	字节表示"度",无卫星定位系统时填入
	永		FFFFFFFH H
22	发令处所编号	1	高字节
23	预留	4	
24	包号	1	自动确认时为本包号; 手动签收时为总包数
25	CRC 校验	2	CRC 检验
26	帧结束	2	1003H

5.2 LTE 应用接口系统与 CTC 通信服务器之间

5.2.1 基本帧格式

表7 LTE应用接口系统与CTC通信服务器间通信协议基本帧格式

字段	起始	帧长度	帧类型	数据域	校验
长度 (字节)	2	2	1	N	2
备注	1002Н		见表 8		CRC 校验

说明:

- (1) "CRC 校验"的计算范围包含从"起始"开始,到"数据域"在内的所有字节,生成多项式为: $G(X)=X^{16}+X^{12}+X^5+1$ 。
 - (2) 接收方在收到 CRC 校验错误的数据帧时,直接将该帧丢弃。
 - (3)"帧长度"的计算范围包含从"起始"开始,到"校验"在内的所有字节。
- (4) 所有的多字节字段都按照小端(little-endian)编码方式,也称低字节序格式,即低字节在前,高字节在后。
 - (5)"帧类型"字段定义如表 8 所示。

5.2.2帧类型定义

表8 LTE应用接口系统与CTC通信服务器间通信协议帧类型定义

取值	定义	备注
01H	CTC 通信服务器向 LTE 应用接口系统发送活动性检测	数据域长度为0
81H	LTE 应用接口系统向 CTC 通信服务器发送活动性检测响应	数据域长度为0
11H	CTC 通信服务器向 LTE 应用接口系统发送应用数据	
91H	LTE 应用接口系统向 CTC 通信服务器发送应用数据	

5.2.3 活动性检测方式

- 1) CTC 通信服务器启动后主动向 LTE 应用接口系统发送 TCP 连接请求;
- 2) TCP 连接成功后, CTC 通信服务器每隔 3s 向 LTE 应用接口系统发送活动性检测信息;
- 3) LTE 应用接口系统收到活动性检测信息后,立即返回活动性检测响应信息;
- 4) 如果 CTC 通信服务器超过 10s 未收到活动性检测响应信息,则断开当前 TCP 连接, 间隔 3~5s 后重新发起 TCP 连接请求。

5.2.4 信息帧格式

5.2.4.1 活动性检测信息帧

表9 CTC通信服务器向LTE应用接口系统发送活动性检测信息帧格式

序号	字段	字节数	备注
1	起始	2	1002H
2	帧长度	2	固定值: 0007H
3	帧类型	1	01H
4	校验	2	CRC 校验

5.2.4.2 活动性检测响应信息帧

表10 LTE应用接口系统向CTC通信服务器发送活动性检测响应信息帧格式

序号	字段	字节数	备注
1	起始	2	1002H
2	帧长度	2	固定值: 0007H
3	帧类型	1	81H
4	校验	2	CRC 校验

5.2.4.3 CTC 通信服务器向 LTE 应用接口系统发送应用数据的信息帧

表11 CTC通信服务器向LTE应用接口系统发送应用数据的信息帧格式

序号	字段	字节数	备注
1	起始	2	1002H
2	帧长度	2	
3	帧类型	1	11H
4	业务类型	1	06H: 调度命令
5	地址长度	1	固定值: OAH
6	地址	10	承载 CTC/TDCS 业务时,地址字段采用 10 字节机车号 ASCII 码,不足 10 字节时后面补 FFH
7	数据内容	N	参见相关技术条件
8	校验	2	CRC 校验

5.2.4.4 LTE 应用接口系统向 CTC 通信服务器发送应用数据的信息帧

表12 LTE应用接口系统向CTC通信服务器发送应用数据的信息帧格式

序号	字段	字节数	备注	
1	起始	2	1002H	
2	帧长度	2		
3	帧类型	1	91H	
4	业务类型	1	55H: 车次号信息 56H: 调度命令自动确认和签收 57H: 列车启动信息 58H: 列车停稳信息	
5	数据内容	N	参见相关技术条件	
6	校验	2	CRC 校验	

6 参考标准

TJ/DW014-2012 GSM-R 数字移动通信应用技术条件 第九分册: 数据传输应

用接口及设备

TB/T 3231-2010 GSM-R 数字移动通信系统应用业务调度命令信息无线传送

系统

TB/T 3325-2013 列车无线车次号校核信息传送系统