思考题

一、模块规格

1、30 位 PC 的优势:由于数据存储器中的指令地址始终为 4 的倍数,即后两位为零,这样便可以省去两位的存储空间。

30 位 PC 的劣势: PC 位数与其他寄存器位数不同,可能会给 PC 的计算带来不便。

2、合理。程序执行时不会对指令存储器进行更改,因此 IM 使用 ROM 比较合理。 而数据存储器需要进行写操作,因而需要使用 RAM。

二、控制器设计

```
1. RegDst = (op[0] \mid op[1] \mid op[2] \mid op[3] \mid op[4] \mid op[5])
   ALUSrc = (op[0] & ^{o}p[1] & op[2] & op[3] & ^{o}p[4] & ^{o}p[5]) |
               (op[0] & op[1] & ~op[2] & ~op[3] & ~op[4] & op[5]) |
               (op[0] \& op[1] \& ^op[2] \& op[3] \& ^op[4] \& op[5])
   MemtoReg = op[0] & op[1] & ^{\circ}op[2] & ^{\circ}op[3] & ^{\circ}op[4] & op[5]
   RegWrite = (^{\circ}(op[0] \mid op[1] \mid op[2] \mid op[3] \mid op[4] \mid op[5]) &
      ((~func[0] & ~func[1] & ~func[2] & ~func[3] & ~func[4] & func[5])|
    (\(^\text{func}[0] \& \text{func}[1] \& \(^\text{func}[2] \& \(^\text{func}[3] \& \(^\text{func}[4] \& \text{func}[5]))) \|
                 (op[0] \& ^op[1] \& op[2] \& op[3] \& ^op[4] \& ^op[5])
                 (op[0] \& op[1] \& ^op[2] \& ^op[3] \& ^op[4] \& op[5])
   nPC sel = ^{\circ}op[0] & ^{\circ}op[1] & op[2] & ^{\circ}op[3] & ^{\circ}op[4] & ^{\circ}op[5]
   ExtOp = (op[0] \& op[1] \& op[2] \& op[3] \& op[4] \& op[5])
             (op[0] \& op[1] \& ^op[2] \& op[3] \& ^op[4] \& op[5])
2. RegDst = ^{\sim}op[0]
   ALUSrc = op[0]
   MemtoReg = op[5]
   RegWrite = (op[2] \& op[3]) | (^op[2] \& ^op[3])
   nPC sel = {^{\sim}func[0]} \& {^{\sim}op[0]}
   ExtOp = op[5]
```

3、当用与或门阵列实现控制信号时,如果遇到真值表中不存在的指令,则各控制信号均为零,CPU不执行 PC+4 外的任何操作,即 nop 的功能

三、 测试 CPU

- 2、形式验证的优点:
 - (1) 形式验证采用数学方法进行验证,无需定义和产生大量测试数据
 - (2) 形式验证对指定描述的所有可能情况进行验证,比模拟验证更加全面
 - (3)形式验证的验证时间短,对于大规模设计比仿真测试的时间要少很多形式验证的缺点:
 - (1) 进行模型检查时器验证的电路规模受限制
 - (2) 运用定理证明需要使用者的人工干预和较多的背景知识