硬件FFT频谱可视化加速实验设计

目标

- 使用HLS构建项目并仿真、综合、导出IP
- 使用Vivado对导出的IP集成
- 使用PYNQ设计简单的应用

环境

- PYNQ开发板
- Vivado HLS
- Vivado

实验步骤

相信看到这里的开发者已经有一定的基础,便直接进行设计思路的介绍

1.在Vitis HLS中设计FFT IP

- 1. 创建HLS工程。
- 2. 在工程中添加设计文件和仿真文件。

src 目录下 hls_fft.cpp 和 hls_fft.h 是设计文件, hls_fft_test.cpp 是仿真文件, wave.txt 是 仿真 所需的数据文件,内容是频率为200、400、600,振幅分别为7、5、3的波形文件。

3. 依次进行 C-Simulation 、 C-Synthesis 、 C/RTL Co-simulation 和IP导出(设计的FFT最大长度为 2048,为保证正确性,频谱可视化的频率应该在1000Hz以下)。

下面是仿真结果:

```
**Console *** Terror & Warnings | Guidance *** Properties *** Man Pages *** Git Repositories *** Modules/Loops

Viss HS Console

/** RE Standation *** Index ** Tensection Progress** | *** "Standation Time*


/** RESTANDATION | *** Index ** Tensection Progress** | *** "Standation Time*

/** RESTANDATION | *** Index ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
```


可以看到仿真结果与波形文件的频率相符,位于200Hz、400Hz和600Hz处。

2.在Vivado中集成

- 1. 创建Vivado工程并添加IP库。
- 2. 创建 Block Design 并添加相应IP,最后完成的设计如图所示:



1. 其中 AXI DMA 的配置为:



2. 连线

- 1. axi_dma_0::M_AXIS_MM2S to fft_hls_0::stream_input
- 2. axi_dma_0::S_AXIS_S2MM to fft_hls_0::stream_output
- 3. 然后点击自动连线 Run Connection Automation。
- 4. 完整连线请看 2。

3. 综合生成并导出比特流

3. PYNQ设计

- 1.提取fft.bit和fft.hwh。
- 2. 访问 Jupyter。
- 3. 上传 fft.bit、 fft.hwh 和 FFT_from_PYNQ.ipynb。
- 4. 部署运行Oerlay。