



BARRA ROSCADA DE 5/8"

Aplicación

Con la cimbra modulada, se procede a la colocación de la barra roscada, protegiéndola con un tubo de plástico para evitar que quede ahogada en el concreto y se pueda retirar para utilizar en colados posteriores. Coloque como para cimbra para dar la separación de la cimbra y asegure con la tuerca mariposa con base.

Dosificación y Rendimiento

El rendimiento de la barra roscada dependerá de la modulación de la cimbra y del espesor de diseño de colado.

Presentación

- Barra roscada de 6.0mts de largo.

Almacenaje y Caducidad

Aún cuando la barra roscada no tiene caducidad, se recomienda rotar inventarios cada 6 meses y debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Estibado en sentido horizontal.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.



55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEAME