## Documentación para configurar ESP32 y Base de datos


al abrir el .ino en las primeras líneas te encontraras con lo siguiente:

```
🔤 RiegoFirebase | Arduino IDE 2.0.4
File Edit Sketch Tools Help
                ESP32 Dev Module
      RiegoFirebase.ino
         1 #include <WiFi.h>
        2 #include <FirebaseESP32.h>
             #include "DHT.h"
            #include <Wire.h>
         5 #include <Adafruit_GFX.h>
         6 #include <Adafruit SSD1306.h>
        8 // Configuración de WiFi
        9 const char* ssid = "TP-Link_A7EA";
             const char* password = "xdfer12345";
        10
        11
        12 // Configuración de Firebase
        13
             #define FIREBASE_HOST "https://esp32prueba-a1da6-default-rtdb.firebaseio.com/"
        4 #define FIREBASE AUTH "dHxVXL13wcClIqXsRR5crQTtRj1dmSd0jqfkqfWC"
        15
             //Configuracion del Dipositivo
        17 FirebaseData firebaseData;
        18 String userId = "user01"; // Cambiar por tu usuario
             String deviceId = "devicepruebasensorh"; // id de dispositivo
            String path = "usuarios";
```

La configuración wifi, no puedo decir mucho al respecto simplemente ponle el nombre y la contraseña de wifi para que se conecte a internet

Luego viene la configuración de Firebase que es la dirección de la base de datos y la contraseña, es por si lo quiere cambiar por una propia que cree, luego más abajo se explicara con más detenimiento

Luego viene la configuración del dispositivo, lo que hay que cambiar es el user01 por el que te aparezca en la web o en la aplicación móvil aquí:




El deviceld, sería el id del dispositivo y con el nombre que aparece cada dispositivo para que pueda identificarlo mas fácilmente, lo suyo es que pongas un nombre distinto para cada dispositivo, ya que se sobres escribirían los datos unos a otros, eso si para encender ya apagar el riego se encendería y apagarían a la vez.

## **Cambiar Base de Datos:**

si lo quieres usar con tu propia base de datos para mayor privacidad y seguridad, se puede en cierta parte está programado y hecho para que sea sencillo de implementar

Empezamos con el .ino del Esp32 , la dirección y la calve se encuentran aquí para que los puedas reemplazar con los tuyos propios



Si quieres la dirección sacarla más sencilla seria ir al Realtime y sacarla, aunque también se puede sacar la dirección en la captura anterior



Vale y para la aplicación de React y React-native sería lo mismo hay un archivo llamado firebaseConfig.js dentro de la carpeta Conexión y seria reemplazarlo por ese de aquí:

irse a la configuración y en general, bajar un poco más abajo y simplemente copiar lo siguiente y ya lo tendrías

