

## Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação



# EA871 - Laboratório de Programação Básica de Sistemas Digitais

Roteiro 12 - Módulo ADC: Voltímetro

Autores: Fernando Teodoro de Cillo e Rafael Silva Cirino RA: 197029 223730

> Campinas Junho de 2022

## Introdução:

O intuito deste experimento é compreender o funcionamento do conversor analógico-digital (ADC) por aproximações sucessivas (SAR). Para isso, desenvolveremos o projeto voltimetro.

### Experimento:

1

**1.a** A inicialização do ADC é por hardware, enquanto PIT é software. Os tempos estão corretos, como visto na figura 1



Figura 1: Analisador lógico

- ${f 1.b}$  A transição dos leds acontece de maneira muito mais lenta devido às alterações nas configurações.
- 1.c Mesmo reduzindo o delay ele fica com o tempo de amostragem mais longo, como vemos na figura 2, e isso era o que se esperava.



Figura 2: cfg1\_adlsmp=1; cfg2\_adhsc=1; e sc3\_avgs=0b11

#### 4

- adlsmp = 1
- adacken = 0
- adiclk=0b01
- avgs = 0b10
- mode = 0b01
- adlsmp = 1
- adlsts = 0b11
- adhsc = 0
- adiv=0b10
- adiclk=0b01

- SFCAdder = 3 ACDKs + 5 bus clocks = 3 ACDKs + 10 ACDKs = 13 ACDKs
- AVGnum = 16
- LST = 2 ADCK
- HSC = 0
- BCT = 20 ADCK
- ADCK = 8
- frequência ADCK: 1310720Hz

$$ADCK_n = SFCadder + AVGnum \cdot (LST + HSC + BCT) = 13 + 16 \cdot (22) = 365 \cdot ADCK$$

Tempo de conversão =  $\frac{ADCK_n}{1310720} = 278 \mu s$ 

Período apropriado =  $(\frac{8}{1310720} + 278) \cdot 20000 = 5.7s$ 

Valor de PIT =  $2.0971520 \cdot 3 = 6.3s$ 



Figura 3: Sinal amostrado pelo analisador lógico


6

O mínimo da representação é 0 e será atrelado ao valor de referência para tensões baixas (0V). O valor máximo da representação é  $4095 (2^{12} - 1)$  e será atrelado à tensão de referência para altas (3,27V).

 $VREFH = 3,27V, VREFL = 0V: (0,4095) \rightarrow (0,3.27V)$ 

<b>⋈= Variables</b>		
Name	Value	Location
(x)= valor	509	0x20002fae
→ mV	0x1ffff000	0x20002fa8
(x)= *mV	0.407352	0x1ffff000
(×)= prop	0.124328	0x20002fb4

- (a) Valor que ainda é interpretado como BAIXO
- (b) Valor que já é considerado ALTO (próximo de 50% do máximo)



(c) Valor máximo amostrável

Figura 4: Valores amostrados de tensão (em binário) e convertidos para ponto flutuante

A função void AN3031\_temperatura (uint16\_t valor, float \*temperatura) converte o código binário valor amostrado do sensor AN3031 (armazenado em ADC0\_RA) na grandeza física temperatura em ponto flutuante, como mostra a figura 5.

Vame	Value	Location
(x)= valor	788	0x20002fc6
✓ <b>→</b> temp	0x20002fec	0x20002fc0
(×)= *temp	25.0711	0x20002fec
(x)= vtemp25	0.703125	0x20002fd0
(x)= vtemp	0.57743	0x20002fcc
(x)= m	1.4701E-41	0x20002fd4

Figura 5: Função AN3031\_temperatura

#### 10

```
INÍCIO
   MAIN:
      compara o estado atual com o anterior
      se não forem iguais:
         laço:
            escolha (estado)
               caso ESPERA
                  disparo do temporizador (a cada 0.5s)
                  desativa a interrupção da botoeira IRQA5
                  muda para o estado AMOSTRA_TEMP
               caso AMOSTRA_TEMP
                  sensor AN3031 faz a amostragem da temperatura
                  muda para o estado TEMPERATURA
               caso AMOSTRA_VOLT
                  amostra a tensão (valor binário)
                  converte o valor binário para ponto flutuante entre os valores de referência
                  muda para o estado TENSAO
               caso LEITURA
                  passa
               caso TEMPERATURA
                  lê a última temperatura amostrada
                  mostra o valor amostrado no LCD
                  atualiza o estado do canal vermelho do led RGB
                  se temperatura>24:
```

```
acende o led vermelho
caso contrário:
    apaga o led vermelho
ativa a interrupção da botoeira IRQA5
muda para o estado ESPERA
caso TENSAO
    lê a tensão amostrada
    mostra o valor amostrado no LCD
    resetar SysTick
    resetar o contador de períodos transcorridos no SysTick
    mudar para o estado LEITURA
caso LIMPA_LINHA
    apaga o valor da tensão no LCD
    muda para o estado ESPERA
fimescolha
```

FIM

#### 12

As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, os fluxos de execução da nossa máquina de estados para as funções de amostragem de tensão e de temperatura, da forma como fora projetado, seguindo o pseudo-código.



Figura 6: Máquina de estados durante a amostragem de tensão



(×)= Variables ⊠	Memory <sup>1010</sup> Registers <sup>©</sup> <sub>⊙</sub> Breakp	oints 📥 Modules
Name	Value	Location
> <b>⇒</b> mV	0x1ffff038	0x20002ff0
(x)= temp	2.5393E-41	0x20002fec
> 🏉 amostras	0x20002fe8	0x20002fe8
(x)= estado_at	ial TEMPERATURA	0x20002ff6
(x)= estado_an	terior AMOSTRA_TEMP	0x20002ff7
> 🏉 string	0x20002fe0	0x20002fe0

(a) estado AMOSTRA\_TEMP

(b) estado TEMPERATURA

Figura 7: Máquina de estados durante a amostragem de temperatura

#### 15

Na figura 9 temos o print size obtido no experimento 12, comparando com a figura 8, referente ao experimento 10, podemos perceber que há um aumento nos três valores: .txt corresponde ao tamanho das instruções e dados constantes armazenados na memória flash, .data se refere a valores com inicialização armazenada na memória RAM e .bss variáveis sem inicialização armazenadas na memória RAM. Os 3 aumentos são esperados, visto que foram adicionadas variáveis globais ao programa e aumentou o número de funções que deve executar. Em detalhe, podemos comentar o grande aumento no valor para .txt.

```
Problems □ Console □ Progress ↑ Memory □ TargetTasks

CDT Build Console [calculadora]

'Executing target $12 calculadora.siz'

'Invoking: ARM Ltd Windows GNU Print Size'

"C:/Freescale/CM MCU v10.6/Cross_Tools/arm_none-eabi-gcc-4_7_3/bin/arm_none-eabi-size"

--format=berkeley calculadora.elf

text data bss dec hex filename

24696 88 2124 26908 691c calculadora.elf

'Finished building: calculadora.siz'

'
```

Figura 8: Print size do projeto calculadora

```
Problems Console X Progress Memory TargetTasks

CDTBuild Console (voltimetro)

'Executing target #14 voltimetro.siz'

'Invoking: ARM Ltd Windows GNU Print Size'

"C:/Freescale/CW MCU v10.6/Cross_Tools/arm-none-eabi-gcc-4_7_3/bin/arm-none-eabi-size" --format=berkeley voltimetro.elf

text data bss dec hex filename

16524 44 2084 18652 48dc voltimetro.elf

'Finished building: voltimetro.siz'

''
```

Figura 9: Print size do projeto voltimetro