### Sistema de Numeração e Códigos


CPCX – UFMS Prof. Renato F. dos Santos

#### 2.4 Código BCD (Binary-coded decimal)

- Quando um número decimal é representado pelo seu número binário equivalente, dizemos que é uma codificação em binário puro
- Todos os sistemas digitais usam alguma forma de numeração binária em suas operações internas;
- Devido ao mundo externo ser naturalmente decimal, conversões entre os sistemas decimal e binário são realizadas freqüentemente
- São usados apenas 10 dos 16 possíveis grupos de 4 bits

#### **Exemplo**

Conversão do número decimal 874 para BCD:



Exemplificando novamente, vamos converter 943 em código BCD:

#### Comparação entre BCD e binário

- BCD não é um sistema de numeração como os sistemas binário, decimal e hexadecimal
- Um número BCD não é o mesmo que um número binário puro
- O binário puro é obtido a partir do número decimal completo
- No código BCD, cada dígito decimal é convertido, individualmente, em binário

#### **Exemplo**

O número 137, comparando os códigos BCD e binário puro:

$$137_{10} = 10001001_2$$
 (binário)  
 $137_{10} = 0001 \ 0011 \ 0111$  (BCD)

# Comparação entre BCD e binário (Continuação)

- A vantagem do código BCD é a relativa facilidade de conversão em decimal e vice-versa
- Essa característica de fácil conversão é importante do ponto de vista do hardware, porque nos sistemas digitais há circuitos lógicos que realizam as conversões mútuas entre BCD e decimal

### 2.5 O código Gray

- Desenvolveu-se com o intuito de reduzir a probabilidade de um circuito digital interpretar mal uma entrada que está mudando
- Representa uma seqüência de números
- Sua única característica distintiva é que apenas um bit muda entre dois números sucessivos na seqüência

### 2.5 O código Gray (Continuação)


- A tabela 2.2 mostra a transição entre valores binários de três bits e do código Gray
- Para converter binários para Gray
  - Comece pelo bit mais significativo e use-o como o Gray MSB com o próximo bit binário (B1)
  - Se forem iguais, então G1 = 0. Se forem diferentes, nesse caso G1 = 1.
  - G0 pode ser encontrado comparando-se B1 com B0

### 2.5 O código Gray (Continuação)

- Para converter Gray em binários
  - Observe que o MSD em Gray é sempre o mesmo que o MSD em binário
  - O próximo bit de binário é encontrado, comparando-se o bit binário da esquerda com o correspondente bit em código Gray
  - Bits similares produzem um 0 e bits diferentes produzem um 1


$\mathbf{B}_2$	$B_{l}$	$\mathbf{B}_0$	$\mathbf{G}_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Tabela 2.2 Equivalentes entre binários de três bits e código Gray



### 2.5 O código Gray (Continuação)

- A aplicação mais comum do código Gray é nos codificadores de rotação de eixo como mostra a fig. 2.3
- Esses dispositivos produzem um valor binário que representa a posição de um eixo mecânico em rotação
- Um codificador de rotação prático usaria mais do que três bits e dividiria a rotação em mais do que oito segmentos, de modo a poder detectar incrementos de rotação muito menores



# 2.6 Relações entre as representações numéricas

Decimal	Binário	Hexa	BCD	GRAY
0	0	0	0000	0000
1	1	1	0001	0001
2	10	2	0010	0011
3	11	3	0011	0010
4	100	4	0100	0110
5	101	5	0101	0111
6	110	6	0110	0101
7	111	7	0111	0100
8	1000	8	1000	1100
9	1001	9	1001	1101
10	1010	Α	0001 0000	1111
11	1011	В	0001 0001	1110
12	1100	С	0001 0010	1010
13	1101	D	0001 0011	1011
14	1110	E	0001 0100	1001
15	1111	F	0001 0101	1000

#### 2.7 Bytes, nibbles e palavras

#### Bytes

 A maioria dos microcomputadores manipula e armazena informações e dados binários em grupos de 8 bits

#### Nibbles

- O termo surgiu nos primórdios dos sistemas digitais para descrever um grupo de 4 bits
- Números muitas vezes são representados em grupos de 4 bits, assim como nas conversões de BCD e de números hexadecimais

# 2.7 Bytes, nibbles e palavras (Continação)

- Palavras (Words)
  - É um grupo de bits que representa uma certa unidade de informação
  - Seu tamanho pode ser definido como o número de bits da palavra binária sobre o qual um sistema digital opera

### Exemplo parcial da tabela ASCII

Caractere	HEX	Decimal
Space	20	32
!	21	33
@	40	64
A	41	65
a	61	97
:	3A	58
=	3D	60
?	3F	63

#### 2.8 Códigos alfanuméricos

- Um computador deve reconhecer dígitos que representem letras do alfabeto, sinais de pontuação e outros caracteres especiais, assim como números
- Tais códigos são denominados códigos alfanuméricos
- Um código alfanumérico completo inclui:
  - 26 letras minúsculas, 26 maiúsculas, 10 dígitos numéricos, 7 sinais de pontuação e em torno de 10 a 40 caracteres como +, /, #, %, \* e assim por diante.

#### Código ASCII

- Código Padrão Americano para Troca de Informações (Americam Standard Code for Information Interchange) – ASCII
- Código alfanumérico mais utilizado
- É um código de 7 bits (128 representações)


- Paridade ímpar
  - Usado exatamente da mesma maneira
  - Exceto que o bit de paridade é determinado para que o número total de 1s seja ímpar (incluindo o bit de paridade)
  - Por exemplo, o conjunto de bits 1000001 (código ASCII do caractere 'A')
    - Esse conjunto de bits tem dois 1s
    - Portanto anexamos um bit de paridade ímpar igual a 1, tornando ímpar o número total de 1s.
    - O novo conjunto de bits passa a ser: 1 1 0 0 0 0 0 1

## Detecção de erros pelo método da paridade

- A movimentação de dados e códigos binários de um local para outro é a operação mais frequente realizada em sistemas digitais.
- Eis alguns exemplos:
  - A transmissão de voz digitalizada por um enlace (*link*) de microondas
  - O armazenamento e a recuperação de dados armazenados em dispositivos de memorização externa, como fitas e discos magnéticos
  - A transmissão de dados digitais de um computador para outro que esteja distante por meio da linha telefônica

# Detecção de erros pelo método da paridade (Continuação)

- Quando uma informação é transmitida, há a possibilidade de ocorrência de erros
- Isso ocorre quando o receptor não recebe uma informação idêntica a que foi enviada pelo transmissor
- A principal causa de erro é o ruído elétrico
  - Ruídos elétricos: consistem em flutuações espúrias (aleatórias) na tensão ou corrente que estão presentes em todos os sistemas em intensidades diversas



# Detecção de erros pelo método da paridade (Continuação)

- O transmissor envia um sinal digital, no formato serial, por meio de uma linha de sinal para o receptor
- No momento em que chega ao receptor, apresenta um certo nível de ruído sobreposto ao sinal original
- O ruído pode ter amplitude grande o suficiente para alterar o nível lógico do sinal (ponto x fig. 2.4)
- O receptor pode interpretar incorretamente que o bit em questão tenha nível lógico 1, o que não corresponde a informação enviada pelo transmissor

#### Bit de paridade

- Consiste em um bit extra anexado ao conjunto de bits do código a ser transferido
- Pode ser 0 ou 1
- Dois métodos são usados
  - Paridade par
  - Paridade impar

- Paridade par
  - O valor do bit de paridade é determinado para que o número total de 1s no conjunto de bits do código (incluindo o bit de paridade) seja um número par
  - Por exemplo, o conjunto de bits 1000011 (código ASCII do caractere 'C')
    - Esse conjunto de bits tem três 1s
    - Portanto anexamos um bit de paridade par igual a 1, tornando par o número total de 1s.
    - O novo conjunto de bits passa a ser: 1 1 0 0 0 0 1 1 bit de paridade anexado

- Quer a paridade utilizada seja par, ou ímpar, o bit de paridade passa a ser parte do código atual da informação
- É utilizado para detectar erros de um só bit que ocorram durante a transmissão
- Suponha que o caractere 'A' seja transmitido e que seja usada a paridade ímpar. O código seria:

1 1 0 0 0 0 0 1

- Quando o circuito receptor recebe esse código, ele verifica se contém um número ímpar de 1s
- Suponha que devido a algum ruído ou mau funcionamento do circuito receptor seja recebido o código:

#### 11000000

- O receptor identificará que o código tem um número par de 1s, o que significa para o receptor que há um erro no código
- Não há uma maneira do receptor identificar qual bit está errado

- O método de paridade não funciona se ocorrer erro em dois bits
- Tem de haver concordância entre transmissor e receptor com relação ao tipo de paridade a ser usada

#### Exemplo 2.15

 Quais seriam as cadeias de caracteres de bits transmitidas por um computador para enviar a mensagem 'HELLO' usando ASCII com paridade par?

