# Internet de las Cosas con ESP32



Segunda Clase: Entrada digital, PWM y programación no bloqueante

Ing. Fernando Raúl Vera Suasnávar



Universidad Nacional de Santiago del Estero - 2025

# **Objetivos**

- 1) Controlar intensidad **LED con PWM**
- 2) Leer pulsadores con antirrebote (debounce)
- 3) Usar millis() para código no bloqueante
- 4) Diseñar máquinas de estado multitarea


"Cualquier cosa que pueda conectarse, se conectará."

### 1.1 LED con PWM

El **PWM** permite simular señales analógicas


#### ESP32 estándar

16 canales, hasta 20 bits, 40 MHz o más



#### ESP32-DevKitC





#### ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
BLuetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet

PWM Capable Pin
GPIOX
GPIOX
GPIOX
GPIOI Input and Output
DAC X
Digital-to-Analog Converter
DEBUG
JTAG for Debugging
FLASH
External Flash Memory (SPI)
ADCX\_CH
Analog-to-Digital Converter
TOUCHX
Touch Sensor Input Channel
OTHER
Other Related Functions
SERIAL
Serial for Debug/Programming
APDUINO
Arduino Related Functions
STRAP
Strapping Pin Functions

#### GPIO STATE

WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
ID: Input Disabled (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OD: Output Disabled (After Reset)

RTC Power Domain (VDD3P3\_RTC)

Power Rails (3V3 and 5V)

Pin Shared with the Flash Memory

Can't be used as regular GPIO

GND

Ground

## **Consideraciones GPIO**

- Nivel lógico
  - 3.3 V ( no tolera 5 V)
- → Corriente
  - 12 mA recomendado (40 mA máx.)
- Restricciones

Boot: GPIO0, 2, 15

Flash: GPIO6-11

Solo entrada: GPIO34-39

🗸 Seguros para práctica

GPIO2, 4, 5,

12-19, 21-23,

25–27, 32–33

GPIO: General Purpose Input/Output

# 1.2 LED con PWM (Código)






```
// Configura el canal 0 en 5 kHz
// con 8 bits de resolución (0-255).
ledcSetup(0, 5000, 8);

// Asocia el pin GPIO2 al canal 0 de PWM.
ledcAttachPin(2, 0);

// Envía un duty cycle del 50% (128/255)
// → LED a mitad de brillo.
ledcWrite(0, 128);
```

### 2.1 Pulsadores con antirrebote




Un **botón rebota** y genera falsas lecturas.




**Solución:** Hardware RC o Software con tiempo mínimo.

# 2.2 Pulsadores con antirrebote (Código)



```
#include <Arduino.h>
const int buttonPin = 0;
const int ledPin = 2;
void setup() {
  pinMode (buttonPin, INPUT PULLUP);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
   delay(50);
   // espera establecimiento
   if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
      // Invierte el estado del LED
     // con cada pulsación
      digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
      // espera soltar
      while (digitalRead(buttonPin) == LOW);
```

# 3.1 Programación no bloqueante



#### delay() bloquea

el loop se detiene y el sistema "se pierde" eventos.

#### millis() permite temporizar sin frenar

multitarea cooperativa.

#### Patrón "elapsed time":

if  $(millis() - t0 \ge intervalo) \{ ...; t0 = millis(); \}$ 

#### Varios timers virtuales

un t0 por tarea (blink, sensores, serial, etc.).


#### **Overflow seguro**

millis() reinicia cada ~49.7 días; la resta sigue siendo válida.

#### **Estructura limpia**


separar tareas en funciones (tickBlink(), tickBoton(), etc.) mejora legibilidad y testeo.

# 3.2 Blink no bloqueante (robusto)




```
#include <Arduino.h>
#define PIN LED 2
#define BLINK MS 500
unsigned long lastBlink = 0;
bool ledState = false;
void setup() {
 pinMode (PIN LED, OUTPUT);
void loop() {
 unsigned long ahora = millis();
 if (ahora - lastBlink >= BLINK MS) {
   lastBlink = ahora;
   ledState = !ledState;
    digitalWrite ( PIN LED, ledState);
  // aquí se pueden leer botones,
  // UART, sensores, etc.
```

# 3.3 Pulsador no bloqueante



```
#include <Arduino.h>
#define BUTTON PIN 0
#define PIN LED 2
uint32 t lastDebounce = 0;
uint8 t stable = HIGH;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode (BUTTON PIN, INPUT PULLUP);
void loop() {
 int r = digitalRead(BUTTON PIN);
 if (r != stable && millis() - lastDebounce > 50) {
    lastDebounce = millis();
    stable = r;
   Serial.println(
      stable == LOW ?
      "PRESIONADO" :
      "SUELTO"
```

### 3.4 Blink + Pulsador no bloqueantes (modular)



Separar inicialización y servicio en funciones:

#### initLed() / initPulsador()

→ configuración en setup()

#### serviceLed() / servicePulsador()

→ lógica en loop()

#### Cada función hace una sola tarea

→ más fácil de probar y mantener.


Esquema ideal para crecer en proyectos loT más grandes






# 4.1 Máquinas de Estado Finito FSM






# 4.2 Máquinas de Estado Finito FSM








### 4.3 Máquinas de Estado Finito FSM



### 4.4 Máquinas de Estado Finito FSM



```
switch (state) {
 case STATE OFF:
   digitalWrite(PIN LED, LOW);
   if (buttonPressed) {
     buttonPressed = 0;
     state = STATE ON;
   break;
  case STATE ON:
   digitalWrite(PIN LED, HIGH);
   if (buttonPressed) {
     buttonPressed = 0;
     state = STATE BLINK;
   break;
  case STATE BLINK:
     uint32 t ahora = millis();
     if (ahora - lastBlink >= BLINK MS) {
       lastBlink = ahora;
       ledState = !ledState;
       digitalWrite(PIN LED, ledState);
     if (buttonPressed) {
       buttonPressed = 0;
       state = STATE OFF;
   break;
```

# ¡Hora de practicar!

Poné a prueba lo aprendido

pulsador + LED + millis() + FSM

Construí tu propio código paso a paso

Experimentá, probá y no tengas miedo de equivocarte

"Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo."