

# פרק 20 - מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך

מהדורה שלישית – יולי 2008

דף תיקון מס' 1 – שבט תשע"ב, פברואר 2012.

בסעיפים 20.07.01.00, 20.07.01.01 – חל שינוי.

להלן הסעיפים המתוקנים :

20.07.01  
התקנת  
רעפים

20.07.01.00 הרעפים יונחו על המרישים, החל מהקו התחתון (מדלפות) של הגג תוך התקדמות לכיוון השיאים.

שימוש במסמרים לחיבור רעפים למריש ייעשה רק ברעפים שנעשתה בהם הכנה מתאימה מראש ובזמן ייצורם.

הרעפים יקובעו כאמור להלן, אלא אם נדרש אחרת במסמכי החוזה :

20.07.01.01  
קיבוע  
הרעפים

א. הרעפים ייקשרו באמצעות חוט קשירה מפלדה מגולוונת, בקוטר 1 מ"מ לפחות. בחוט הקשירה שלעיל ייקשרו כל הרעפים הקיצוניים לאורך היקפו של הגג. בנוסף לכך תיקשר מחצית הרעפים הנותרים (בצורה מסורגת). לצורך הקשירה יש ללפף את הקצה החופשי של החוט סביב מסמר שיוחדר למריש ;

ב. אם מורכב ארגז רוח לאורך גג הגמלון, יובלטו המרישים עד לדופן האנכית של הארגז והרעפים יובלטו כ-4.0 ס"מ מעבר לדופן. בהעדר ארגז רוח – יש להפסיק את המרישים של החגורה העליונה על הגמלון ולהבליט את הרעפים הקיצוניים כ-7.0 ס"מ מפני הגמלון. הרווח בין גב חגורת הגמלון ועד לתחתית הרעפים ייסגר באמצעות פח מגלון, או חומר אחר בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ;

ג. בגגות ללא תשתית לאיטום ובמבנים ללא קירות, שיעור הרעפים המקובעים יהיה 100% ;

ד. ברכס ללא ביטון יקובעו הרעפים, בשורה העליונה, משני צידי הרכס ;

ה. בגמלונים המסוככים ברעפי צד יש לבצע קיבוע במסמרים מתוורגים או בברגים מושחמים או מגולוונים ;

ו. בגגות הנמצאים בתנאי סביבה קיצוניים, בגגות בבניינים רבי קומות ובמקרים קיצוניים אחרים, יינקטו אמצעים נוספים לקיבוע הרעפים כמפורט במסמכי החוזה.

דף זה יהווה חלק מהחוזה, רק אם יאוזכר ויצורף למסמכי החוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.