Dispositius Programables

Pràctica 6 - Interrupcions

Francisco del Águila López

Novembre 2012 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Universitat politècnica de Catalunya

1 Objectiu

L'objectiu d'aquesta pràctica conèixer com s'han de fer servir les interrupcions amb l'AVR.

2 Introducció teòrica

2.1 Interrupcions a l'AVR

La descripció detallada del funcionament de les interrupcions es troba a l'apartat 7.7 i l'apartat 12 de [ATmega328p]. Tal i com s'ha explicat a classe, el concepte d'interrupció es pot entendre com una crida a una subrutina amb la diferència de que qui crida no és l'instrucció call o equivalents a dins del programa principal, sinó que és el propi maquinari perifèric de la CPU que provoca el salt a la rutina d'interrupció.

Es poden habilitar o no habilitar les interrupcions, per fer-ho de forma global (per tant afecta a totes) existeixen les instruccions **sei** (habilitar) i **cli** (deshabilitar). També es pot controlar independent cada mòdul. En aquest cas s'ha de mirar els registres de control de cada mòdul que trobem definits al mapa d'entrada / sortida.

La manera de definir rutines d'atenció a la interrupció en assemblador és molt simple. S'ha de fer servir el símbol especial __vector_XX on XX indica la posició del vector d'interrupció definit a l'apartat 12.4 pàg. 67 de [ATmega328p]. Únicament s'ha de tenir la precaució de que la posició 0 correspon al RESET, per tant, per definir per exemple la interrupció de recepció de USART s'ha de definir __vector_18. Aquests símbols

s'han de definir com símbols globals, així el lincador els interpretarà correctament, al igual que el símbol especial **main**, que és on comença el nostre programa.

2.2 Comunicació serie asíncrona

Una de les formes que tenen els computadors per comunicar-se els uns amb els altres és amb un perifèric anomenat **USART** [USART]. Aquest perifèric permet una comunicació de tipus serie, per tant fa servir dues línies de comunicació, una per a la recepció i l'altra per a la transmissió. Aquest tipus de comunicació generalment es fa en mode asíncron, per tant no hi ha cap tipus de rellotge que reguli la mateixa comunicació. En una comunicació serie, la informació en forma de bits viatja un darrere de l'altra, per aquest motiu la quantitat de cables és mínima.

En el cas de l'Arduino la interfície de comunicació USART que es fa servir per comunicar amb l'ordinador personal està formada per la mateixa interfície USB. El port USB queda configurat emulant el comportament d'una USART. Per tant, el cable USB que fem servir per alimentar i per programar l'Arduino també conté la comunicació USART amb l'ordinador.

2.3 Programari de comunicació

L'ordinador que es connecta amb l'Arduino necessita d'un terminal que permeti la interacció entre l'usuari i el dispositiu amb el que es comunica. La funció d'aquest terminal és permetre que tot el que l'usuari tecleja sigui transmès al dispositiu connectat i també permet que allò que el dispositiu envia cap a l'ordinador pugui ser visualitzat per la pantalla. Una eina d'aquest tipus podria ser **picocom**.

Per instal·lar aquesta aplicació en una distribució tipus Debian s'ha d'executar la comanda

```
sudo aptitude install picocom
```

Per saber com funciona aquesta aplicació es pot fer ús del seu manual: man picocom. La comanda mínima per executar-lo és

```
picocom /dev/dispositiu serie
```

En aquest cas agafa els valors de configuració per defecte (9600 bps, 8 bits de dades, sense paritat, 1 bit de stop, ...)

2.4 Mòdul USART

La majoria d'AVR, i en particular el ATmega328p que fem servir a la plataforma Arduino conté un mòdul USART configurable de diferents maneres. La descripció detallada

d'aquest mòdul es troba a l'apartat 20, pàg 178 del manual de referència del ATmega328p [ATmega328p].

La configuració que es fa servir per a la comunicació amb l'ordinador és en mode asíncron, amb un rellotge intern i sense habitar el mode de multiprocessador.

La velocitat a la que poden anar els bits, al igual que el format del missatge són paràmetres configurables tant per part de l'Arduino com per part de l'ordinador. La comunicació serà possible si els dos dispositius tenen la mateixa configuració. En general aquesta comunicació per defecte queda definida per 8 bits de dades, 1 bit de parada i no fer servir la paritat. Aquesta serà la configuració que es farà servir tant a l'Arduino com en l'ordinador.

2.5 Codificació ASCII

Un estàndard molt simple per poder codificar en binari els caràcters d'un text és la codificació ASCII [ASCII]. Aquesta codificació en el seu format més simple consisteix en una taula de 7 bits. Amb 7 bits només es poden codificar 128 possibles valors per tant el conjunt de possibles caràcters és bastant reduït. Ja que la majoria de sistemes digitals treballen amb unitats de 8 bits (1Byte), la taula ASCII també està definida amb 8 bits. Això augmenta el nombre de caràcters al doble (256 valors), quedant definida la taula ASCII estesa.

La codificació binària que es fa servir per transmetre un caràcter a través d'una comunicació basada en un dispositiu USART és la codificació ASCII. Per exemple, la transmissió de la lletra A queda codificada amb els bits 0x41.

Quan s'escriu un programa en assemblador i es vol fer referència a qualsevol codi de la taula ASCII no cal escriure el seu valor numèric, sinó que es pot fer referència a aquest caràcter escrivint-lo entre comes simples.

LDS r16, 'A'

3 Exemple de programa

El següent programa, exemple.S, implementa una comunicació serie de manera que l'Arduino, un cop s'ha inicialitzat tot correctament, es manté sense fer res en un bucle infinit. Quan es produeix la condició de que ha rebut un byte es genera la interrupció i executa la rutina d'atenció a la interrupció, rep aquest byte i simplement es limita a tornar-lo a transmetre. Aquest tipus de comportament és el que s'anomena fer un eco.

```
\begin{array}{l} \text{.set DDRB\_o} \ , \ 0x4 \\ \text{.equ PORTB\_o} \ , \ 0x5 \\ \text{PORTD\_o} = \ 0x0b \\ \text{DDRD o} = \ 0x0a \end{array}
```

```
UDR0 = 0xc6
UBRR0H = 0xc5
UBRR0L = 0xc4
UCSR0C = 0xc2
UCSR0B = 0xC1
UCSR0A = 0xC0
. global main
global vector 18
/* rutina de transmissió de byte, el valor a transmetre està al registre r16 *
tx: lds
                 r17, UCSR0A
                 r17,5
         sbrs
         rimp
                 tx
                 UDR0, r16
         sts
         ret
/* defineixo la rutina d'interrupció
per recepció de byte a la USART */
__vector_18:
         lds
                 r16, UDR0
         call tx
         reti
main:
         /* set baud rate a 9600*/
         ldi
                 r16, 0
                 UBRR0H, r16
         sts
                 r16, 103
         ldi
                 UBRR0L, r16
         sts
         /* set frame format */
         /* el valor de reset dels registres ja és correcte:
as {\tt incron} \ , \ sense \ paritat \ , \ 1 \ stop \ , \ 8 \ dades \ ,
velocitat normal, comunicació no multiprocessor */
         /*assegurem el que volem encara que en reset ja ho sigui*/
                 r16, 0b00100000
         ldi
         sts
                 UCSR0A, r16
         ldi
                 r16, 0b00000110
                 UCSR0C, r16
         sts
         /* enable rx, tx, amb interrupció de rx */
```

```
ldi
                 r16, 0b10011000
        sts
                 UCSR0B, r16
        /* configuració dels pins, és possible que no calgui */
        ldi
                 r16,0b00000010
                 DDRD o, r16
        out
        /*habilitem interrupcions */
        sei
/*el bucle principal no fa res*/
loop:
                 loop
        rjmp
        ret
```

4 Estudi previ

- 1. Llegiu detalladament l'apartat 7.7 i 12 de [ATmega328p]
- 2. Assembla exemple.S i a partir del fitxer exemple.elf des-assembla el fitxer generant exemple.disam. Descriu detalladament tot el codi que apareix justificant exactament que fa cada grup d'instruccions màquina.
- 3. Fes un programa fent servir la interrupció de recepció de la USART de manera que quan detecti exactament la seqüència de lletres "led" encengui el led, amb qualsevol altre seqüència el led s'ha de mantenir apagat. La resposta de l'Arduino cap a l'ordinador a cada pulsació hauria de ser el nombre de lletres que queden per teclejar fins aconseguir la seqüència "led". Implementeu aquest programa com una màquina d'estats. Dibuixeu el graf corresponent, definiu els diferents estats, declareu qui mantindrà el valor de l'estat del sistema. Anomena'l prac6 1.S.
- 4. Quina avantatge suposa fer servir la interrupció de transmissió? Teniu en compte que el propi microcontrolador sap en quin moment vol transmetre.
- 5. Opcional: Fes un programa fent servir interrupcions de recepció i transmissió que quan detecti que s'ha polsat la lletra n o N respongui amb els caràcters corresponents als nombres 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Quan es rebi qualsevol altre valor, respongui amb el caràcter N. Anomena'l prac6_2.S.

5 Treball pràctic

El treball al laboratori consisteix en la comprovació pràctica de les tasques de l'estudi previ.

5.1 Assemblat del codi font

Per assemblar el nostre codi font s'ha de cridar a la comanda

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -o prova.elf prova.S
```

on el paràmetre -mmcu indica el model de microcontrolador que estem fent servir, -o indica el fitxer final generat (format elf) i l'últim paràmetre és directament el fitxer amb el codi font.

Un paràmetre que pot ser d'utilitat és **-E**, en aquest cas es realitza l'assemblat estrictament. Pot ser d'utilitat per analitzar possibles errors.

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -o prova.asm -E prova.S
```

Per convertir el format elf a ihex, la comanda és

```
avr-objcopy --output-target=ihex prova.elf prova.hex
```

Una possibilitat molt important és el procés de des-assemblat. En aquest cas, a partir d'un fitxer executable de tipus *elf* s'obté un fitxer en codi font. Òbviament la informació extra que conté el codi font original ha desaparegut. La comanda és

```
avr-objdump -S prova.elf > prova.disam
```

5.2 Transferència dels fitxers executables (Avrdude)

Quan es connecta l'Arduino a l'ordinador pel port USB, s'ha de comprovar que s'ha detectat el port de comunicació i per tant està reconegut pel sistema. Això es pot comprovar amb l'ordre *dmesg*. A les línies finals hauria d'aparèixer un nou dispositiu amb identificació **ttyACM0**.

Per comprovar que l'Arduino està operatiu i disposat a acceptar ordres, la comanda és avrdude —c arduino —P /dev/ttyACM0 —p m328p

on els paràmetres indiquen que el tipus de programador que fa servir l'avrdude és el que inclou directament el kit Arduino, que el port de comunicacions és el nou port USB detectat i que el dispositiu amb el que el treballa és un ATmega328p. Aquests paràmetres es poden consultar en el manual man avrdude.

Per fer les transferències dels fitxers binaris es fa servir l'opció -**U**(consulteu el manual). Els paràmetres d'aquesta opció són la memòria a la que s'accedeix, si es fa lectura o escriptura, el fitxer que es vol transferir, el format del fitxer. Un exemple per llegit la memòria de programa i crear un fitxer Intel Hex amb el seu contingut seria

avrdude -c arduino -P /dev/ttyACM0 -p m328p -U flash:r:prova.hex:i

5.3 Tasques

- 1. Assembla exemple.S i comprova el seu funcionament.
- 2. Comprova el correcte funcionament de $prac6_1.S.$
- 3. Comprova el correcte funcionament de $prac6_2.S.$

Referències

[Ard]	Arduino UNO - http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
[ATmega328p]	$Atmel. ATmega 328P data sheet. \texttt{http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf}$
[AtmAss]	Atmel Assembler documentation - http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1022.pdf
[Instr]	$\rm Joc\ d'instruccions\ dels\ AVR$ - http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf
[AS]	Manual de referència del Assemblador del GNU - http://sourceware.org/binutils/docs/as/
[ihex]	Format de fitxer intel HEX - http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
[Hardvard]	Arquitectura de tipus Hardvard - http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_architecture
[Endian]	Ordre de disposició dels bytes - http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
[USART]	$\begin{array}{ll} Dispositiu & USART & \texttt{http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter} \end{array}$
[ASCII]	Taula de caràcters ASCII http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII