Microprocesadores

Práctica 4: Programación en ensamblador

Francisco Martín Martínez





Jorge Calvar, Fernando Santana 1 de febrero de 2021



Contenido

Introducción	. 2
2. Inspección del código máquina generado por el compilador	. 2
2.1 Ejercicio	. 3
Tipo I	. 3
Tipo R	
Tipo J	. 3
3. Ensamblador en línea	. 4
4. Función para generar retardos en ensamblador	. 5
Función Retardo	. 5
Main	. 6
Conclusión	. 7
Anexo	۶.



Introducción

En esta práctica nos familiarizaremos con los temporizadores del PIC32MX230F064D. También aprenderemos a realizar programas que incluyan otros ficheros .c y a crear archivos de cabecera.

2. Inspección del código máquina generado por el compilador

En este apartado vamos a ver cómo inspeccionar el código máquina generado por el compilador. Para ello vamos a partir del programa que enciende el LED RCO cuando se pulsa el pulsador RB5

```
#include <xc.h>
#define PIN PULSADOR 5
int main(void)
       int pulsador;
       TRISC = 0;
                       // Configuramos todo como output
       LATC = 0xFFFE; // El LED es activo a nivel bajo
       TRISB = 1 << PIN PULSADOR; // Pin de pulsador como input
       while (1)
               // Se lee el estado del pulsador
               pulsador = (PORTB >> PIN PULSADOR) &1;
               if (pulsador == 0)
                       LATC &= ~1;
               }
               else
                       LATC |= 1;
               }
       }
```



2.1 Ejercicio

Compilamos el programa en modo debug y mostramos el código máquina de la siguiente forma:

Window Debugging Output Dissasembly Listing File

El código maquina se encuentra anexo al final del documento.

A continuación analizaremos una instrucción de cada tipo

Tipo I

9D000194 27BDFFF0 ADDIU SP, SP, -16

31	26	25 21	20	16	15)
ADDIU 001001		rs	rt		immediate	
6		5	5		16	_

001001	11101	11101	1111 1111 1111 0000
ADDIU	29 SP	29 SP	complemento a 2 16 (-16)

Suma -16 al registro del puntero a la pila. Aunque solo queremos mover cuatro posiciones cada word tiene 4 bytes, al ser el PIC32 de 32 bits, tal y como explica su nombre.

Tipo R

31	26	25	21	20	16	15	11	10		6	5	0
SPECIAL 000000		1	rs		rt	1	rd		0 00000		ADDU 100001	
6			5		5		5		5		6	

9D0002EC 03A0F021 ADDU FP, SP, ZERO

000000	11101	00000	11110	00000	100001
special	29 sp	zero	30 fp	0	ADDU

Esta instrucción copia en *Frame Pointer* el contenido del registro del *Stack Pointer*. Se trate de una instrucción de tipo R ya que recibe tres direcciones de registros en su entrada.

Tipo J

9D00023C 0B400081 J 0x9D000204



000010	110100000000000010000001
J	dirección

Salto incondicional a la dirección de la instrucción donde empieza el bucle de scan, es decir, while(1). Es de tipo J al recibir solo un inmediato.

3



3. Ensamblador en línea

El compilador no optimiza al máximo al generar el código maquina a partir del código en C. Si queremos optimizar los tiempos para ahorrar ciclos de reloj podemos usar el ensamblador en línea recodificando las instrucciones manualmente. Otra opción sería adquirir la versión PRO del compilador XC32, que cuesta 24,60€ al mes.

A continuación, se recodifica el programa expuesto en el ejercicio 3

```
#include <xc.h>
#define PIN PULSADOR 5
int main(void)
    int pulsador;
   TRISC = 0; // Configuramos todo como output
    LATC = 1; // El LED es activo a nivel bajo
    TRISB = 1 << PIN PULSADOR; // Pin de pulsador como input
    while(1){
        // Se lee el estado del pulsador
        pulsador = (PORTB>>PIN PULSADOR) & 1;
        if(pulsador == 0) {
            //LATC &= ~1;
                   lui $v0, 0xBF88"); //0xBF88 = -16504
            asm("
            asm("
                   lw $v1, 25136($v0)");
            asm("
                    addiu $a0, $0, -2");
            asm("
                   and $v1, $v1, $a0");
                   sw $v1, 25136($v0)");
        }else{
            LATC |= 1;
}
```



4. Función para generar retardos en ensamblador

Se va a escribir una función que genere un retardo con el temporizador 2 utilizando el siguiente encabezado:

Función Retardo

```
/*
  * File: Retardo.h
  * Author: Jorge & Fernando
  *
  * Created on February 5, 2020
  */
int Retardo (uint16_t retardo_ms);
```

En este caso, hemos aprovechado que todos los retardos son múltiplos de 1 ms para que el temporizador siempre tenga 1 ms de periodo y lo utilizaremos varias veces hasta conseguir el retardo deseado.

En concreto, la función en ensamblador sigue realiza los siguientes pasos:

- 1. Comprueba si el retardo es 0, en cuyo caso la función devolverá directamente un 0.
- 2. A continuación, se inicializa el temporizador, configurando T2CON, el bit correspondiente de IFSO y TMR a 0. Y el periodo a 4999, lo que corresponde con 1 ms.
- 3. Encendemos el temporizador activando el bit 15 de T2CON.
- 4. Entramos en un bucle y esperamos tantas veces a que termine el temporizador como milisegundos hay que esperar.
- 5. Paramos el temporizador (T2CON = 0) y devolvemos un 0.

```
#include <xc.h>
    .text # sección de código
    # Se define el nombre de la función global para poder llamarla desde
C
    .global Retardo
    .ent Retardo # Introduce el símbolo Retardo en el código para
depuración
Retardo:
       addi v0, zero, 0
       # Se recibe el periodo en ms en a0
       beq a0, zero, Fin0 # return 0 si periodo == 0
       # T2CON = 0
       la t1, T2CON
       sw zero, 0 (t1)
       # IFSObits.T2IF = 0
       la t4, IFS0
       addi t9, zero, 0x200 # t9 = 1 << 9
       nor t9, t9, zero # t9 = not (1<<9(
       1w + 0, 0 + (4)
       and t0, t0, t9 \# IFS0 \&= \sim (1 << 9)
```



```
sw t0, 0 (t4)
      la t2, TMR2
                           # TMR2 = 0
      sw zero , 0 (t2)
      # PR2 = 4999
      addi t0, zero, 4999
      la t3, PR2
      sw t0, 0(t3)
      # Encendemos
      addi t0, zero, 0x8000
                    # T2CON = 1<<15
      sw t0, 0(t1)
Buc: begz a0, FBuc
      addi t9, zero, 0x200 # t9 = 1 << 9
      nor t9, t9, zero # t9 = not (1<<9()</pre>
      1w t0, 0 (t4)
                                 # IFSO &= ~ (1<<9)
      and t0, t0, t9
      sw t0, 0(t4)
                       # TMR2 = 0
      sw zero, 0 (t2)
      # Esperamos 1ms
      lw t0, 0 (t4)
                          # t0 = IFS0
Esp:
      andi t0, t0, 0x200 # t0 = IFS0 & (1<<9)
      beqz t0, Esp
      nop
      addi a0, a0, -1
      j Buc
      nop
      # T2CON = 0
FBuc: sw zero, 0(t1)
      j Fin0
      nop
Fin1: addi v0, zero, 1
Fin0: jr ra
.end Retardo
```

Main

Finalmente se crea un main para probar la función. El programa cambia el estado del LED RCO, que inicialmente esta apagado, cada 500ms. Es decir, el LED parpadea con una frecuencia de 1Hz.

```
/*
  * File: main4.c
  * Author: Jorge & Fernando
  *
  * Created on February 5, 2020
  */

#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#include "retardo.h"
```



```
#define PIN LED 0
int main(void) {
   InicializarReloj();
    // Pines del LED como digital
   ANSELC &= \sim (1 << PIN LED);
   LATA = 0; // En el arranque dejamos todas las salidas a 0
   LATB = 0;
   LATC = 0xF; //apagados al empezar
    // Como salidas
   TRISA = 0;
   TRISB = 0;
   TRISC = 0;
   while(1){
        Retardo(1000); //0.5s para que la frecuencia de parpadeo = 1Hz
       LATC ^= 1 << PIN LED; // Se invierte el LED
   }
}
```

Conclusión

En esta práctica hemos aprendido a:

- Generar un listado en ensamblador de un programa en C para ver el código generado por el compilador.
- Insertar instrucciones en ensamblador en línea dentro de un programa en C
- Escribir funciones en ensamblador para ser llamadas desde C.



Anexo

El archivo consta de tres columnas: la primera contiene o bien el número de línea del código fuente en C o bien la dirección de la instrucción de código máquina. La segunda columna contiene el código máquina y la tercera o bien la instrucción en C o bien la instrucción en ensamblador.

```
1:
                     #include <xc.h>
2:
                     #define PIN PULSADOR 5
3:
4:
                     int main(void)
5:
                     ADDIU SP, SP, -16
9D0001D8
         27BDFFF0
9D0001DC AFBE000C
                     SW FP, 12(SP)
ADDU FP, SP, ZERO
6:
                         int pulsador;
7:
8:
                         TRISC = 0; // Configuramos todo como output
                     LUI VO, -16504
9D0001E4
         3C02BF88
                     SW ZERO, 25104 (V0)
9D0001E8
         AC406210
                         LATC = 1;
                                     // El LED es activo a nivel bajo
9D0001EC 3C02BF88
                    LUI VO, -16504
9D0001F0
         24030001
                    ADDIU V1, ZERO, 1
9D0001F4 AC436230
                     SW V1, 25136(V0)
                         TRISB = 1 << PIN PULSADOR; // Pin de pulsador como
10:
input
9D0001F8 3C02BF88
                    LUI VO, -16504
9D0001FC 24030020
                    ADDIU V1, ZERO, 32
9D000200 AC436110
                     SW V1, 24848 (V0)
11:
12:
                         while (1) {
13:
                             // Se lee el estado del pulsador
                             pulsador = (PORTB>>PIN PULSADOR) & 1;
14:
9D000204 3C02BF88
                    LUI VO, -16504
                    LW VO, 24864(VO)
9D000208 8C426120
                    SRL V0, V0, 5
9D00020C 00021142
                    ANDI V0, V0, 1
9D000210
         30420001
9D000214 AFC20000
                     SW V0, 0 (FP)
15:
                             if(pulsador == 0) {
9D000218
         8FC20000
                    LW V0, O(FP)
9D00021C 14400009
                    BNE VO, ZERO, 0x9D000244
9D000220 00000000
                    NOP
                                 LATC &= \sim 1;
16:
9D000224
         3C02BF88
                    LUI VO, -16504
9D000228 8C426230
                    LW VO, 25136(VO)
9D00022C 2404FFFE
                    ADDIU AO, ZERO, -2
9D000230 00441824
                    AND V1, V0, A0
9D000234
         3C02BF88
                    LUI VO, -16504
9D000238
         AC436230
                     SW V1, 25136(V0)
17:
                             }else{
18:
                                 LATC |=1;
9D000244
         3C02BF88
                    LUI VO, -16504
9D000248 8C426230
                    LW V0, 25136(V0)
                     ORI V1, V0, 1
9D00024C
         34430001
9D000250
                    LUI VO, -16504
         3C02BF88
9D000254 AC436230
                    SW V1, 25136(V0)
19:
```



```
20: }
9D00023C 0B400081 J 0x9D000204
9D000240 00000000 NOP
9D000258 0B400081 J 0x9D000204
9D00025C 00000000 NOP
21:
22: }
```