

IT: Hardwarenahes Programmieren

Datum: 18.09.2022

Programmierung: Blink

1.3.1

Beispiel: "Blink-LED"

Am "Blink-LED" Beispiel wird der Grundaufbau eines Arduino-C Programms erläutert. Die LED auf dem Proto-Shield soll mit der Frequenz f = 1 Hz blinken. Der Quellcode wird in eine Datei mit der Endung *.ino geschrieben. Dies nennt man auch einen Arduino-Sketch, oder kurz Sketch.

Am Anfang des Programmcodes wird eine Variable vom Typ Integer (= Ganzzahl) festgelegt. Dort wird direkt der Wert des GPIO-Pins gespeichert. Grundsätzlich könnte die Anweisung auch folgendermaßen formuliert werden:

#define LEDpin 32

In der Funktion *setup()* wird mit dem Aufruf von *pinMode()* die Datenrichtung des GPIO festgelegt. Eine LED benötigt einen Ausgang (OUTPUT) des Controllers.

```
const int LEDpin = 32;

void setup()
{
   pinMode(LEDpin,OUTPUT);
}

void loop()
{
   digitalWrite(LEDpin,0);
   delay(500);
   digitalWrite(LEDpin,1);
   delay(500);
}
```

Die Funktion *loop()* wird vom Arduino-Code zyklisch in einer Endlosschleife aufgerufen. Der

digitalWrite()-Befehl gibt ein 1- oder 0-Signal am GPIO aus. Alternativ könnte man hier auch die global definierten Konstanten HIGH und LOW einsetzen. In der delay()-Funktion wird eine Programmschleife ausgeführt, die insgesamt so viele Millisekunden Ausführungszeit benötigt, wie im Parameter übergeben wird. Also hier 500ms.

Den allgemeinen Aufbau eines Arduino-Sketch zeigt noch einmal das nebenstehende Schema. Selbstverständlich können, wie in allen C-Programmen, auch weitere Funktionen definiert werden.

Arbeitsauftrag

- Geben Sie den Code im geöffneten Sketch ein und speichern Sie die Datei unter einem sinnvollen Namen im Sketchordner ab.
- 2. Auf der Funktionsleiste der Arduino-IDE befinden sich wenige Bedien-Schaltflächen:



Verifizieren Sie nun den Code und übertragen (downloaden) Sie ihn anschließend auf den ESP-Controller.

3. Testen Sie die Funktion des Programms.





IT: Hardwarenahes Programmieren

Datum: 18.09.2022 1_3_Blink.docx

Programmierung: Blink

1.3.2

Syntax der Arduino I/O-Befehle

```
pinMode( GPIO, mode)
    GPIO: 0 ... 37
    mode: OUTPUT, INPUT, INPUT_PULLUP

digitalWrite( GPIO, wert )
    wert: LOW = 0
        HIGH = 1

wert = digitalRead( GPIO )
    wert: LOW/HIGH
```

Beispiel: Blinken mit Taster Freigabe und seriellem Debugging

Die LED soll nun erst blinken, wenn der Taster betätigt ist. Zusätzlich erfolgt eine Status-Ausgabe über den seriellen Monitor.

Arbeitsauftrag

 Erweitern Sie den "Blink"-Sketch wie dargestellt und übertragen Sie das Programm auf die Zielhardware.

Achtung: Achten Sie bei Schlüsselwörtern, Namen und Variablen immer auf Groß-/Kleinschreibung.

2. Testen und Analysieren Sie den Programm-Code. Öffnen Sie dazu auch den seriellen Monitor.



```
const int LEDpin = 32;
const int TasterPin = 18;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDpin,OUTPUT);
  pinMode(TasterPin,INPUT_PULLUP);
}
void loop()
  while(digitalRead(TasterPin)==0)
  {
    digitalWrite(LEDpin,0);
    Serial.println("LED = ON");
    delay(500);
    digitalWrite(LEDpin,1);
    Serial.println("LED = OFF");
    delay(500);
  }
}
```