


Datum: 17.10.2022 1_6_LC-Matrix_Display.docx

Programmierung: LC-Matrixdisplay

1.6.1

Anschluss des LC-Display am I²C-Bus



Das LC-Display ist mit einem PCF8574 an den I²C-Bus angeschlossen.

Die Datenübertragung zum Display erfolgt im 4-Bit Modus. Das bedeutet, dass immer jeweils 2 Byte pro Zeichen über den I²C-Bus übertragen werden.

Die Standard LiquidCrystal-Bibliothek von Arduino funktioniert hier leider nicht, da sie nicht mit Bus-Anschluss arbeitet. Daher muss eine Zusatzbibliothek installiert werden. Wir verwenden die **LiquidCrystal_12C**-Bibliothek

von Frank de Brabander. Sie finden die Bibliothek leicht über den Bibliotheksverwalter:



Die LiquidCrystal_I2C-Bibliothek ist weitgehend kompatibel zur original Arduino LiquidCrystal. Die wichtigsten Funktionen (Methoden)¹ zur Textausgabe sind:

Konstruktors

```
LiquidCrystal_I2C lcd( i2cADDR, Spalten, Zeilen);
  // i2cADDR:
                0x27
  // Spalten:
                16
  // Zeilen:
Wire.beginn( SDApin, SCLpin);
                                 // I<sup>2</sup>C-Bus initialisieren
  // SDApin:
                GPIO 21
                                 Ist nicht teil von LiquidCrystal_I2C,
  // SCLpin:
                GPIO 22
                                 wird aber benötigt
lcd.init();
                                                    // LCD initialisieren
lcd.clear();
                                                    // LCD-Anzeige löschen
lcd.setCursor( spalte, zeile );
                                                                 z: 0..1
                                                    // s: 0..15
lcd.print( *Text ); lcd.print( wert, BASE );
                                                    // BASE: DEC, HEX, BIN, OKT (optional)
lcd.println();
                                                    // dito. mit CR+LF
lcd.backlight(); lcd.noBacklight();
                                                   // Backlight Jumper auf prg/OFF (exp.)
```

Arbeitsaufträge

- 1. Installieren Sie die LCD-Bibliothek.
- 2. Testen Sie die Displayausgabe mit dem abgebildeten Beispielprogramm.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
    Wire.begin(21,22);
    lcd.init();
    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Hallo Welt");
}

void loop() {}
```

¹ https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal/




Datum: 17.10.2022 1_6_LC-Matrix_Display.docx

Programmierung: LC-Matrixdisplay

1.6.2

Projekt: Digitaler Besucherzähler für einen Messestand

Zur mengenmäßigen Erfassung von Besuchern auf dem Messestand Ihrer Firma wurde seither ein Handzähler verwendet. Dieser hat ein mechanisches Zählwerk, eine Zähltaste (Count) und einen Rücksteller (Clear). Sie bekommen die Aufgabe, einen solchen Zähler mit dem Mikrocontroller und dem LC-Display zur Anzeige des Zählwertes zu realisieren.





Zunächst wird die Clear-Taste weggelassen.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#define PRESS LOW
const int S3_COUNT = 19;

void setup()
{
    Wire.begin(21,22);
    lcd.init();
    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Besucherz\xelhler");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Anzahl:");

pinMode(S3_COUNT,INPUT_PULLUP);
}
```

```
uint16_t count = 0;

void loop()
{
   char buf[6];
   sprintf(buf, "%5u", count);
   lcd.setCursor(8,1);
   lcd.print(buf);

   if(digitalRead(S3_COUNT) == PRESS)
      count++;
}
```

```
Hinweis: \xe1 ist der Displaycode für den Umlaut ä. Weitere Zeichencodes:

ö: \xef
ß: \xe2
σ: \xe5

ü: \xf5
μ: \xe4
α: \xe0

°: \xdf
€: \xd3
ε: \xe3
```

Arbeitsauftrag

1. Erstellen Sie das abgebildete Programm und testen Sie es auf der Mikrocontroller-Hardware.

2. Machen Sie sich die Arbeitsweise der Textausgabe mit sprintf()² klar.

```
sprintf(buf, "format", par1,par2,...);
buf: Name des Zeichenpuffers (array)
format: Formatstring mit Platzhaltern. Z.B. "%5.2f\xdfC" → 23.54°C
par1, par2, ...: Parameter der/die in die Platzhalter eingesetzt werden. Reihenfolge!
```

3. Warum funktioniert das Programm nicht so wie gewünscht?

² http://www2.hs-esslingen.de/~zomotor/home.fhtw-berlin.de/junghans/cref/FUNCTIONS/format.html



Datum: 17.10.2022

Programmierung: LC-Matrixdisplay

1.6.3

Es darf natürlich nur einmal pro Tastendruck gezählt werden. Hier hilft uns wieder unser Entprellalgorithmus


Arbeitsauftrag

- Erweitern Sie das Programm entsprechend dem abgebildeten Struktogramm.
- Ergänzen Sie nun die Clear-Funktion.
 Dazu benötigen Sie keine Entprellung mehr, da es kein Problem ist, wenn count mehrfach auf 0 gesetzt wird.
- 3. Tragen Sie Ihre Lösung in das freie Anweisungsfeld im Struktogramm ein.
- 4. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.

Sollen mehrere Taster eine Entprellung benötigen, kann der gleiche Code dupliziert werden. Es werden dann nur für jeden Taster eigene Variablen (oldTime, newTime) benötigt.

Eine einfache Lösung ist die Installation ein speziell für das ESP32-Carrier-Board gemachte Bibliothek, die von GitHub

heruntergeladen werden und installiert werden kann.




Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das GitHub-Repository: https://github.com/feslehrer/ESP32 Carrier Board

2. Gehen Sie auf "Code" (Grüner Button) und betätigen Sie:

Download ZIP

3. Nach dem Download befindet sich die zip-Datei im Download-Ordner.






Programmierung: LC-Matrixdisplay

Datum: 17.10.2022 1_6_LC-Matrix_Display.docx

1.6.4

4. Öffnen Sie nun in der Arduino-IDE den Menüpunkt Sketch→ Bibliothek einbinden → .Zip-Bibliothek hinzufügen...



- 5. Gehen Sie zum Download-Ordner und wählen Sie die Zip-Datei ESP32_Carrier_Board-1.1.zip aus.
- 6. Über Sketch→Bibliothek einbinden→ESP32_Carrier_Board-1.1 können Sie die Bibliothek einbinden. Im Code erscheint die folgende Anweisung: #include <esp32CarrierBoard.h>
- 7. Das fertige Beispiel zum Besucherzähler finden Sie nun im Menü:

 Datei→Beispiele→ESP32_Carrier_Board-1.1→ libBesucherzaehler

Rufen Sie das Beispiel auf. Es bietet zusätzlich die Möglichkeit den Besucherzähler wieder herunterzuzählen. Probieren Sie es aus.

Hier der komplette Code des Besucherzählers:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#include <esp32CarrierBoard.h>
LiquidCrystal I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int S4 CLEAR = 18;
const int S3 COUNT = 19;
const int S2_COUNT = 23;
      toggleStateS3;
bool
bool
         toggleStateS2;
void setup()
 Wire.begin(21,22);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Besucherz\xe1hler");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Anzahl:");
 pinMode(S2_COUNT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(S3_COUNT,INPUT_PULLUP);
  pinMode(S4_CLEAR, INPUT_PULLUP);
```

```
uint16_t count = 0;

void loop()
{
    char buf[6];
    sprintf(buf, "%5u", count);
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print(buf);

    if(pinToggle(S3_COUNT, &toggleStateS3) == PRESS)
        count++;

    if(pinToggle(S2_COUNT, &toggleStateS2) == PRESS)
    {
        if(count!=0) count---;
    }

    if(digitalRead(S4_CLEAR) == PRESS)
        count=0;
}
```

Zur Erklärung:

Die Funktion **pinToggle()** liest den Taster und liefert ein entprelltes Signal als Rückgabewert (Typ bool). Die Statusvariable (toggleStateX) muss als Zeiger (call-by-ref) übergeben werden. Daher wird der Variablen der Referenzier-Operator (&) vorangestellt. Mit der Status-Variablen kann auch die Toggle-Funktion des Tasters realisiert werden, die in diesem Beispiel aber nicht benötigt wird.