

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Koordinierungsstelle für Abschlussprüfungen Berufsschule-Wirtschaft Landesfachausschuss für die Ausbildungsberufe

- Elektroniker/ -in für Geräte und Systeme (FA 205/1)
- Systemelektroniker/ -in (FA 205/2)

FA 205

Technische Richtlinien für Unterricht und Prüfung

Festlegung wichtiger Begriffe Stand

04. März 2016

- 1 Übersicht der Programmiersprache C
- 1.1 Grundstruktur eines C-Programms
- 1.2 Verwendete Datentypen
- 1.3 Zahlensysteme
- 1.4 Verwendete Operatoren
- 1.5 Kontrollstrukturen
- 1.5.1 Verzweigungen
- 1.5.2 Fallauswahl
- 1.5.3 Schleifen
- 1.5.3.1 for-Schleife (zählergesteuert)
- 1.5.3.2 while-Schleife (kopfgesteuert)
- 1.5.3.3 do-while-Schleife (fußgesteuert)
- 1.6 Funktionen
- 1.6.1 Deklaration von Funktionen
- 1.6.2 Definition von Funktionen
- 1.6.3 Funktionsaufruf

2 Blockschaltbild des Mikrocontrollers

3 Bibliotheken


3.1	Bibliothek:	delay.c	delay.h)	
3.2	Bibliothek:	in_out.c	in_out.h		
3.3	Bibliothek:	interrupt.c	interrupt.h	>	controller.h
3.4	Bibliothek:	lcd.c	lcd.h		
3.5	Bibliothek:	communication.c	communication.h	J	

Hinweise zur Anwendung der Technischen Richtlinien:

- Die Technischen Richtlinien sind im Unterricht als Standards für die landeseinheitliche Abschlussprüfung einzusetzen.
- Die verwendeten Begriffe und Darstellungen stellen prinzipielle Regelungen dar. In den Aufgaben der Abschlussprüfungen können im Einzelfall Abweichungen auftreten.
- Die Technischen Richtlinien ergänzen das an der Schule eingeführte Tabellenbuch.

1 Übersicht der Programmiersprache C

1.1 Grundstruktur eines C-Programms



1.2 Verwendete Datentypen

ANSII C Bezeichnung	Typdefinitionen	Größe	Wertebereich
signed char	int8_t	1 Byte	-128+127
unsigned char	uint8_t	1 Byte	0255
signed int	int16_t	2 Byte	-32768+32767
unsigned int	uint16_t	2 Byte	065535
signed long	int32_t	4 Byte	-21474836482147483647
unsigned long	uint32_t	4 Byte	04294967295

Syntax:

//Variablendeklaration

<Datentyp> <Variablenname>;

Beispiel:

uint8_t value1;

1.3 Zahlensysteme

Zahlensystem	Kennzeichen	Beispiel
Dezimal		wert = 12;
Hexadezimal	0x	wert = $0xC$;

1.4 Verwendete Operatoren

Mathematis	sche Operatoren	
Operation	Beschreibung	Beispiel
+	Addition	value1 = 34 + 12
-	Subtraktion	value1 = 34 - 12;
*	Multiplikation	value1 = value1 * 2;
/	Division	value1 = 50 / 7; → 7
%	Modulo Operation. Liefert den Rest einer Ganzzahl-Division	value1 = 50 % 7; → 1
++	Inkrementieren, +1 dazurechnen	value1++;
	Dekrementieren, -1 abziehen	value1;
Bitweise O	peratoren	Beispiel: uint8_t value1 = 0xF0;
&	UND	value2 = value1 & 0x81; → 0x80
	ODER	value2 = value1 0x81; → 0xF1
٨	XOR	value2 = value1 ^ 0x81; → 0x71
~	Invertierung	value2 = ~value1; → 0x0F
<<	Nach links schieben	value2 = value1 << 1; → 0xE0
>>	Nach rechts schieben	value2 = value1 >> 3; → 0x1E
Logische C	peratoren	
==	Gleich	if (value1 == 10)
!=	Ungleich	while (Taster != 0)
>	Größer while (value1 > 100)	
<	Kleiner while (value1 < 100)	
>=	Größer gleich	while (value1 >= 100)
\=	Kleiner gleich	while (value1 <= 100)
!	NICHT	if (!Taster)
&&	UND	while ((value1 > 10) && (value1 < 100))
	ODER	while ((value1 < 10) (value2 > 100))

1.5 Kontrollstrukturen

1.5.1 Verzweigungen

Syntax:

Struktogramm:



J Bedingung	
Anweisung1	Anweisung3
Anweisung2	Anweisung4

if (<	(Bedingung1>)
{	<anweisung1>;</anweisung1>
	<anweisung2>;</anweisung2>
	• • •
}	
else	<pre>if (<bedingung2>)</bedingung2></pre>
{	<anweisung3>;</anweisung3>
	• • •
}	
else	
{	<anweisung4>;</anweisung4>
	• • •
}	

J Bec	lingung1	N
Anweisung1	Bedi	ngung2
Anweisung2	J	N
	Anweisung3	Anweisung4

Beispiele:

```
if (value1 < 100)
                      if (value1 < 100)
                                              if (value1 < 100)
  value1++;
                       {
                            value1++;
                                               {
                                                    value1++;
{
                       }
                                               }
                                               else if (value1 < 200)
                       else
                             value1 = value2;
                                                   value1 = value2;
                       {
                                               {
                       }
                                               }
                                               else
                                                    value1 = value3;
                                               {
                                               }
```

1.5.2 Fallauswahl

Syntax:

```
switch (<Vergleichswert>)
{ case <Wert1>:
            <Anw.1>;
             <Anw.2>;
             . . .
            break;
      case <Wert2>:
            <Anw.3>;
            <Anw.4>;
             . . .
            break;
      default:
             <Anw.5>;
            <Anw.6>;
            break;
}
```

Beispiel:

1.5.3 Schleifen

1.5.3.1 for-Schleife (zählergesteuert)

Syntax:

for {	<pre>(<startwert>; <bedingung>; <anweisung1>; <anweisung2>;</anweisung2></anweisung1></bedingung></startwert></pre>	<schrittweite>)</schrittweite>
	• • •	
}		
Beis	•	
int8	B_t i;	
for	(i = 0; i < 100; i++)	
{	value1++;	
}		

Struktogramm:

	Vergleichswert	
Wert1	Wert2	default
Anw.1	Anw.3	Anw.5
Anw.2	Anw.4	Anw.6

Struktogramm:

F	- Für Startwert, Bedingung, Schrittweite
	Anweisung1
	Anweisung2

1.5.3.2 while-Schleife (kopfgesteuert)

Syntax:

}

value1++;

Struktogramm:

```
solange <Bedingung>
Anweisung1
Anweisung2
```

1.5.3.3 do-while-Schleife (fußgesteuert)

Struktogramm:

```
Anweisung1
Anweisung2
...
solange <Bedingung>
```

1.6 Funktionen

1.6.1 Deklaration von Funktionen

Syntax:

```
<Datentyp Rückgabewert> funktionsname(<Datentyp> Parameter1, ...);
```

Beispiele:

1.6.2 Definition von Funktionen

Svntax:


```
<Datentyp Rückgabewert> funktionsname(<Datentyp> Parameter1, ...)
{      //Anweisungen
      return <Rückgabewert>;
}
Beispiel:
uint16_t addieren(uint8_t z1, uint8_t z2)
{      uint16_t ergebnis;
      ergebnis = z1 + z2;
      return ergebnis;
}
```

1.6.3 Funktionsaufruf

```
Syntax:
wert = funktionsname(Parameter1, ...);

Beispiel:
uint16_t value3 = 0;
int main(void)
{
    ...
    value3 = addieren(5, 123); // Funktionsaufruf mit Rückgabewert
    ...
}
```

2 Blockschaltbild des Mikrocontrollers



3 Bibliotheken

Alle Header-Dateien der Technischen Richtlinie werden in der Datei "controller.h" in ein richtlinienkonformes Projekt eingebunden.

3.1 Bibliothek: delay.c delay.h

Delay

Verzögert den Programmablauf für die angegebene Zeitdauer.

3.2 Bibliothek: in_out.c

Bit Ein-/Ausgabe

Byte Ein-/Ausgabe

```
byte_init ( uint8_t port, uint8_t direction );
byte_write ( uint8_t port, uint8_t value );
uint8_t value = byte_read ( uint8_t port );
Parameterliste:
value: 0 ... 255
```

Pulsweitenmodulation

Ein digitaler Ausgang (PWM Out) zur Ausgabe eines pulsweitenmodulierten Signals.

```
pwm_init ();  // Initialwert für Tastgrad 50%
pwm_start ();
pwm_stop ();
pwm_duty_cycle ( uint8_t value );

Parameterliste:
value:  0 ... 255 (entspricht Tastgrad 0...100%)
Initialwert: 127
```

Analog-Digital Konverter (ADC)

```
Zwei analoge Eingänge, je 8 Bit Auflösung.
```

```
adc_init ();
uint8_t value = adc_in1 ();
uint8_t value = adc_in2 ();
Rückgabewert:
value: 0 ... 255
```

in out.h

```
Bsp.: Bit-Ein-Ausgabe
#include "controller.h"
uint8_t temp;
int main( void )
{
    bit_init( PORTx, 2, IN );  // Taster
    bit_init( PORTy, 0, OUT );  // LED

    while (1)
    {
        temp = bit_read( PORTx, 2 );
        bit_write( PORTy, 0, temp );
    }
}
```

```
Bsp.: PWM
#include "controller.h"

int main( void )
{
  pwm_init( );

  pwm_duty_cycle( 63 );  // Tastgrad = 25%
  pwm_start( );
  delay_ms( 5000 );
  pwm_stop( );

  while(1);
}
```

```
Bsp.: ADC
#include "controller.h"
uint8_t wert;
int main( void )
{
   adc_init( );
   byte_init( PORTx, OUT );

while(1)
   {
   wert = adc_in1( );  // ADC einlesen
   byte_write( PORTx, wert );
   }
}
```

3.3 Bibliothek: interrupt.c

Externer Interrupt

Bei fallender Flanke am Interrupteingang wird die Interruptservice-Routine ext_interrupt_isr() aufgerufen.

```
ext_interrupt_init ( ext_interrupt_isr );
ext_interrupt_enable ( );
ext_interrupt_disable ( );
ext_interrupt_isr ( );
```

Timer (Quelle ist Systemtakt)

Interner Timer ruft alle 1ms die timer1ms_isr() auf.

```
timer1ms_init ( timer1ms_isr );
timer1ms_enable ( );
timer1ms_disable ( );
timer1ms_isr ( );
```

Hinweis: Beide Interrupts haben gleiche Priorität!

interrupt.h

3.4 Bibliothek: lcd.c

LC-Display

Funktionen zur Ansteuerung eines Textdisplays.

Parameterliste:

row: 1, 2, ... (Zeile) column: 1, 2, ... (Spalte)

text []: Zeichenkette ('\0'-terminiert)

ascii: Einzelnes Zeichen auf dem Display darstellen.

byte: 8-Bit Zahl wird als 3-stellige Zahl (ohne führende Nullen) auf Display dargestellt.

word: 16-Bit Zahl (5-stellige Darstellung)

lcd.h

```
Bsp.: LCD
#include "controller.h"
uint8_t meinText[] = "Hallo Welt!";

int main( void )
{
    lcd_init();
    lcd_setcursor( 1,1 );
    lcd_print( meinText );
    lcd_setcursor( 2,1 );
    lcd_byte( 155 );
    lcd_char ( 'V' );

while(1);  // Endlos
}
```

3.5 Bibliothek: communication.c communication.h

RS232

Funktionen zur seriellen Kommunikation.

```
rs232_init ();
// 9600 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Stoppbit
uint8_t value = rs232_get ();
// Liefert \0, wenn kein Zeichen empfangen
rs232_put ( uint8_t value );
// Ausgabe eines Bytes
rs232_print ( uint8_t text[]);
// Ausgabe eines Strings
```

Parameterliste:

value: Byte (8 Bit)

text []: Zeichenkette ('\0'-terminiert)

I2C-Bussystem

Funktionen zur Kommunikation mit I2C-Bus Komponenten.

```
i2c_init ( );
i2c_start ( );
i2c_stop ( );
uint8_t ack = i2c_write ( uint8_t value );
uint8_t value = i2c_read ( uint8_t ack );
```

Parameterliste:

ack: ACK = 0, NACK = 1

value: Byte (8 Bit)

```
#include "controller.h"
uint8_t meinText[] = "Controller sind toll!";
int main( void )
{
    rs232_init();

    rs232_print( meinText );
    rs232_print( "...aber klar!\n" );

// Warten bis Zeichen != '\0'
    while (rs232_get() == '\0');
// Ein Zeichen senden
    rs232_put( 'A' );

while(1); // Endlos
}
```