

Mikrocontroller

Name: Rahm
Datum: 17.12.2017
4_2_1_Inkrementaler_Drehgeber_mit_Exter

Inkrementaler Drehimpulsgebers

4.2.1.1


Projekt: Drehrichtungserkennung mit Interrupt

Ein Drehimpulsgeber gibt abhängig von der Drehung eine bestimmte Anzahl Impulse aus. Durch Zählen der Impulse kann die Drehung ermittelt werden.

Zur Unterscheidung der Drehrichtung werden zwei um 90° versetzte Rechtecksignale verwendet.



Impulsfolge bei Rechts-/Links Drehbewegungsumkehr



Linksdrehung

Arbeitsauftrag

Das nebenstehende Programm z\u00e4hlt die Impulse auf Kanal A (PD2) des Impulsgebers in der Interruptroutine hoch. Analysieren Sie die Funktionsweise:

Wieviele Impulse (counts) können maximal gemessen werden?

Wie wird der Zählvorgang ausgelöst?

- Messen Sie die Gebersignale mit dem Oszilloskop nach.
- Mit Hilfe von Kanal B (PD3) soll nun eine Drehrichtungserkennung realisiert werden. Ergänzen Sie die Interrupt-Routine so, dass der Zähler bei Rechtsdrehung hoch- und bei Linksdrehung runterzählt.
- Erstellen Sie ein Versuchsprotokoll und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.

<u>Für Profis</u>: Der Zähler soll mit dem Taster des Drehgebers zurückgesetzt werde können.

Rechtsdrehung

```
#include "controller.h"
#define
               24
                            // Impulse/Umdrehung
volatile uint16 t counts;
                            // Zähler
void setup (void)
{ /* Initialisierungen */
  ext_interrupt_init(ext_interrupt_isr);
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(1,1);
  lcd_print("counts =");
  lcd_setcursor(2,1);
  lcd_print("turns =");
}
void main(void)
                            // Funktion main()
  uint16_t turns;
  setup();
  ext_interrupt_enable();
                            // Interrupt freigeben
  while(1)
                            // Endlosschleife loop()
  {
    lcd_setcursor(1,8);
    lcd_int(counts);
    turns = counts / m;
    lcd_setcursor(2,8);
    lcd_int(turns);
}
void ext_interrupt_isr(void)
  counts++;
```



Mikrocontroller

Name: Ranm

Datum: 17.12.2017
4_2_1_Inkrementaler_Drehgeber_mit_Externem_Interrupt.docx.doc

Inkrementaler Drehimpulsgebers

4.2.1.2

Lösung:

```
#include "controller.h"
#define Sensor
                   PORTD_
                  2
#define B1_A
                               // INT0
                              // INT1
#define B1_B
                  3
#define Taster
                  _PORTB_
#define B1 SW
                  2
                               // Taster des Drehgebers ist Low-aktiv
#define m
                  24
                               // Impulse/Umdrehung
#define MAXCOUNTS 2000
volatile uint16_t counts;
                               // Variablen in ISR immer als volatile !!
void setup (void)
{ /* Initialisierungen */
  bit_init(Sensor,B1_B,IN);
                               // Impulse/Umdrehung B1_B ohne Interrupt!
  bit_init(Taster,B1_SW,IN);
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(1,1);
  lcd_print("counts =");
  lcd_setcursor(2,1);
  lcd_print("turns =");
  ext_interrupt_init(ext_interrupt_isr);
// Funktion main()
void main(void)
  uint16_t turns;
  setup();
  ext_interrupt_enable();
  while(1)
                                // Endlosschleife loop()
  {
    lcd_setcursor(1,8);
    lcd_int(counts);
    turns = counts / m;
    lcd_setcursor(2,8);
    lcd_int(turns);
    if (bit_read(Taster,B1_SW) == 0) counts = 0;
  }
}
void ext_interrupt_isr(void)
  if (bit_read(Sensor,B1_B) == 1)
    if (counts != 0) counts--;
  }
  else
  {
    if (counts < MAXCOUNTS ) counts++;</pre>
  }
}
```