



Zum Auslesen des Temperatur-Rohwertes vom AD-Wandler ADS1286 soll eine C-Funktion erstellt werden, die das abgebildete serielle Protokoll per Bit-Befehlen umgesetzt.




Arbeitsauftrag

 Erstellen Sie die Funktion setDCLK(uint8_t state). Diese setzt den Takteingang DCLOCK des ADC auf den gewünschten Pegel (0 oder 1). Durch einen Delay wird die Impulsdauer auf 100µs festgelegt.



Zwei Aufrufe von setDCLK() mit 0 und anschließend mit 1 erzeugen dann einen Clockimpuls mit der Periodendauer 200 μ s \rightarrow $f_{CLK} = 5$ kHz.



• Testen Sie die Funktion ads1286_in(), indem Sie den Analogwert in einer Endlosschleife einlesen und mit der Funktion *lcd_int()* auf dem Display ausgeben.